

Quality & Design by

Leifheit AG
Leifheitstr. 1
56377 Nassau / Germany

www.soehnle.com



Bestimmungsgemäße Verwendung

Der SOEHNLE USB-Diffuser dient ausschließlich der Verbesserung des Raumduftes. Er besitzt keine Speicherfunktion und kann an jede USB-Buchse angeschlossen werden (Laptop, Netzgerät mit USB-Buchse, usw.).

Wir empfehlen SOEHNLE Duftöle zu verwenden. Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem empfohlenen, zu verdampfenden Mittel benutzt werden. Der Gebrauch anderer Substanzen kann eine Vergiftung oder Brandgefahr verursachen.
- Beachten Sie die Warnhinweise auf der Verpackung der verwendeten Duftstoffe.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren oder abzuwandeln.

Inbetriebnahme

Nur bei nicht angeschlossenem Produkt befüllen!

EG-Konformität

Dieses Gerät entspricht der geltenden EG-Richtlinie 2011/65/EC (www.soehnle.com).

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten EG-Richtlinie 2002/96/CE

Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben.

Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Proper use

The SOEHNLE Aroma Diffuser must be used exclusively to improve the fragrance in a room. It has no memory function and can be connected to each USB port (laptop, AC adapter with USB socket, etc.). We recommend using fragrance oils by SOEHNLE. Please read these user instructions prior to the first startup of the device.

Remarks

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The device may only be used with the recommended agent. The use of other substances can cause poisoning or fire.
- Please pay attention to the warnings on the packaging of the fragrances used
- Do not attempt to repair or modify the product.

Start-up Operation

Fill the device only while the unit is disconnected!

EC Conformity

This device complies with the applicable EC Directive 2011/65/EC (www.soehnle.com).

Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2002/96/CE

This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

Utilisation conforme

Le diffuseur USB de SOEHNLE sert uniquement à améliorer l'air ambiant. Il ne présente aucune fonction de mise en mémoire, et il peut être branché sur n'importe quel port USB (ordinateur portable, bloc secteur avec port USB, etc.). Nous recommandons l'utilisation d'huiles parfumées SOEHNLE. Merci de respecter les instructions de dosage sur chaque emballage.

Avant la mise en service, lisez attentivement ce mode d'emploi.

Consignes de sécurité

- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou n'ayant pas d'expérience ou connaissances que si ces personnes sont sous surveillance ou si elles ont été instruites à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la substance à diffuser recommandée. L'utilisation d'autres substances peut entraîner une intoxication ou un risque d'incendie.
- Respectez les avertissements sur l'emballage des substances parfumées utilisées.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil ou d'en modifier l'utilisation.

Mise en service

Remplir uniquement quand le produit n'est pas branché.

Conformité CE

Cet appareil est conforme à la directive 2011/65/CE en vigueur (www.soehnle.com).

Élimination des appareils électriques et électroniques Directive CE 2002/96/CE

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé à un point de collecte réservé au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour plus d'informations, contactez votre commune, la déchetterie communale ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Impiego conforme alle disposizioni

Il diffusore USB SOEHNLE serve esclusivamente a migliorare il profumo dell'ambiente. Non ha alcuna funzione di memoria e può essere collegato a qualsiasi presa USB (laptop, alimentatore con presa USB, ecc.).

Raccomandiamo di utilizzare oli profumati SOEHNLE. Rispettare le indicazioni sul dosaggio riportate sulla confezione.

Prima della messa in esercizio leggere con attenzione tutte le presenti istruzioni per l'uso.

Indicazioni sulla sicurezza

- I bambini di età uguale o superiore agli 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettuali ridotte o prive di esperienza e conoscenze possono usare l'apparecchio se vengono sorvegliati o sono stati istruiti all'uso sicuro dell'apparecchio e sono quindi consapevoli dei pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
- L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente con la sostanza di evaporazione consigliata. L'impiego di altre sostanze comporta pericolo di intossicazione o incendio.
- Osservare le indicazioni di avvertimento riportate sulla confezione delle essenze utilizzate.
- Non cercare di riparare o di trasformare l'apparecchio.

Messa in esercizio

Riempire solo quando l'apparecchio non è collegato.

Conformità UE

L'apparecchio soddisfa la direttiva CE in vigore 2011/65/CE (www.soehnle.com).

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici Direttiva CE 2002/96/CE

Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico, bensì deve essere consegnato ad un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Ulteriori informazioni sono disponibili rivolgendosi presso il proprio comune, presso le aziende comunali di smaltimento o presso il negozio dove il prodotto è stato acquistato.



Doelmatig gebruik

De SOEHNLE USB-verstuiver dient uitsluitend voor het verbeteren van de geur in ruimtes. Hij heeft geen opslagfunctie en kan op elke USB-aansluiting aangesloten worden (Laptop, voeding met USB-aansluiting, etc.).

Wij raden aan om SOEHNLE geuroles te gebruiken. Volg de doseringsaanwijzingen op de verpakking. Lees voor de ingebruikname deze bedieningsaanwijzing aandachtig.

• Veiligheidsaanwijzingen

- Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale eigenschappen of met gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer ze onder toezicht staan of wanneer ze in het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het toestel mag alleen met het aanbevolen, te verdampen middel gebruikt worden. Het gebruik van andere stoffen kan een vergiftiging of brandgevaar veroorzaken.
- Volg de waarschuwingen op de verpakking van de gebruikte geurstoffen.
- Probeer nooit het product te repareren of te veranderen.

Ingebruikname

Alleen bij niet aangesloten product vullen!

EG conformiteitsverklaring

Dit apparaat is in overeenstemming met de toepasselijke EG-richtlijn 2011/65/EC (www.soehnle.com).

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur EG-richtlijn 2002/96/CE

Dit product mag niet als gewoon huishoudelijk afval behandeld worden, maar dient bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur te worden afgegeven. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw gemeente, de gemeentelijke afvalbedrijven of de winkel waar u het product heeft gekocht.



Uso convencional

El difusor en USB SOEHNLE sirve exclusivamente para mejorar el olor en la habitación. No tiene función de memoria y puede conectarse a cualquier puerto USB (ordenador portátil, adaptador de CA con conexión USB, etc.).

Se recomienda utilizar aceites esenciales SOEHNLE. Por favor, siga las instrucciones de dosificación del envase. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

• Indicaciones de seguridad

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con ciertas discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos sólo si están supervisados o si han sido advertidos de las condiciones de seguridad en la utilización del aparato y si conocen los peligros que conlleva.
- Los niños no pueden jugar con este aparato.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por los niños sin supervisión.
- El aparato sólo puede ser utilizado con el agente vaporizante recomendado. El uso de otras sustancias puede causar intoxicación o incendio.
- Tenga en cuenta las advertencias de los envases de las sustancias odoríferas utilizadas.
- No intente reparar o modificar el producto.

Puesta en marcha

Llene el dispositivo solo cuando esté desconectado.

Conformidad CE

Este aparato corresponde a la norma vigente 2011/65/CE (www.soehnle.com).

Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos Directiva de la UE 2002/96/CE

Este producto no puede ser tratado como basura doméstica normal, sino que hay que entregarlo en un depósito de recogida donde se reciclen aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener más información en su municipio, en las empresas encargadas de las basuras municipales o en la tienda donde compró el producto.



Utilização correta

O difusor USB SOEHNLE destina-se exclusivamente à melhoria do odor ambiente. O difusor não possui qualquer função de armazenamento e pode ser ligado a qualquer porta USB (portátil, dispositivo de rede com porta USB, etc.).

Recomendamos utilizar óleos aromáticos SOEHNLE. Observe as indicações de dosagem na respetiva embalagem.

Leia o manual de instruções atentamente antes da colocação em funcionamento.

Indicações de segurança

- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionados ou instruídos relativamente à utilização segura do dispositivo e sobre os perigos daí resultantes.
- As crianças não podem brincar com o dispositivo.
- A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- O dispositivo apenas deve ser utilizado com as substâncias evaporantes recomendadas. A utilização de outras substâncias pode resultar em intoxicação ou incêndio.
- Observe as advertências na embalagem das substâncias aromatizadoras utilizadas.
- Não tente reparar ou alterar o produto.

Colocação em funcionamento

Encher apenas com o dispositivo desligado!

Conformidade CE


Este aparelho cumpre a directiva CE 2004/108/CE aplicável (www.soehnle.com).

Eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos Directiva CE 2002/96/CE

Este produto não deve ser tratado como lixo doméstico comum, mas deve ser entregue num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Obtem mais informações junto da sua Junta de Freguesia, as empresas de eliminação camarárias ou da loja na qual adquiriu o produto.



SOEHNLE



Quality & Design by

Leifheit AG
Leifheitstr. 1
56377 Nassau / Germany

www.soehnle.com



SV

SV

Avsedd användning
SOEHNLE USB-Diffuser är endast avsedd att förbättra doften i rummet. Den har ingen minnesfunktion och kan anslutas till varje USB-utgång (Laptop, näthenet med USB-utgång osv.). Vi rekommenderar att använda SOEHNLE doftljutor. Observera doseringsinstruktionerna på respektive förpackning.
Bruksanvisningen skall läsas noggrant innan apparaten tas i drift.

Säkerhetshänvisningar

- Apparaten kan användas av barn från och med 8 år och även av personer med reducerad psykisk, sensorisk eller mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap ifall någon passar de eller de har instruerats om apparatens säkra användning och kan förstå riskerna som resulterar därav.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten får bara användas med de rekommenderade medlen som skall förägas. Användning av andra ämnen kan förorsaka förgiftningar och brandrisker.
- Observera varningsinstruktionerna på förpackningarna på de insatta doftämnen.
- Förbjudet att laga eller förändra produkten.

Idrifttagande

Får bara fyllas när den inte är inkopplad!

EG-överensstämmelse

Denna apparat uppfyller gällande EG-direktiv 2011/65/EC (www.soehnle.com).

Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater EG-direktiv 2002/96/EC

Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall, utan lämnas till ett speciellt mottagningsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Utförigare informationer lämnas av kommunen, de kommunala avfallshanteringsföretagen eller företaget som sålt produkten.

DA

Tilsigtet brug
SOEHNLE USB-diffuser er udelukkende beregnet til forbedring af duften i rummet. Den har ingen lagerfunktion og kan tilsluttes til enhver USB-port (laptop, strømforsyning med USB-port, osv.). Vi anbefaler, at man anvender SOEHNLE duftolier. Observer doseringsanvisningerne på den pågældende emballage.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, før du tager diffuseren i brug.

Sikkerhedshenvisninger

- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og ældre samt af personer med nedsatte, fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de farer der er forbundet dermed.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervelgørelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Der må kun bruges det anbefalede fordampningsmiddel i apparatet. Brug af andre substanser kan medføre forgiftning eller brandfare.
- Følg advarslerne på emballagen til de anvendte duftstoffer.
- Forsøg ikke at reparere eller modificere produktet.

Ibrugtagning

Må kun fyldes, når produktet ikke er tilsluttet!

EU-oversensstemmelse

Dette apparat opfylder kravene i det gældende EU-direktiv 2004/108/EC (www.soehnle.com).

Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater EU-direktiv 2002/96/EF

Dette produkt skal ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et mottagested for genanvendelse af elektriske og elektroniske apparater. Du kan indhente yderligere oplysninger hos din kommune, de kommunale bortskaffelsesvirksomheder eller den forretning, hvor du har købt produktet.

CS

Použití v souladu s určením
Aromatický rozprašovač SOEHNLE USB slouží výhradně na vylepšení vůně v místnosti. Není vybaven funkcí ukládání dat a může se připojit do jakéhokoli zdroje na USB (notebook, síťový zdroj se zdílkou na USB apod.).
Doporučujeme použít aromatické oleje od společnosti SOEHNLE. Dodržujte prosím pokyny týkající se dávkování, které jsou uvedeny na příslušném obalu. Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento provozní návod.

Bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení smí používat děti od věku 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze v případech, kdy je kontroluje osoba, odpovědná za jejich bezpečnost, od které získají pokyny, jak produkt používat a v případě, že porozumí možným nebezpečím.
- Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj se smí používat pouze s doporučeným prostředkem na odpařování. Používání jiných látek může způsobit požár nebo otravu.
- Dodržujte výstražné upozornění na obalu použití aromatické látky.
- Nepokoušejte se produkt opravovat nebo obměňovat.

Uvedení do provozu

Produkt přitě pouze tehdy, není-li připojen!

Prohlášení o shodě EU

Toto zařízení splňuje platnou směrnici EU 2011/65/EC (www.soehnle.com).

Likvidace elektrických a elektronických zařízení Směrnice EU 2002/96/EC

Tento výrobek nesmí přijít do domovního odpadu, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro odběr elektrických a elektronických zařízení. Další informace získáte ve vaší obci, místním recyklačním závodě nebo na místě, kdy jste zařízení zakoupili.

POUŽÍVÁNÍ V SÚLADE S URČENÍM

USB difúzer SOEHNLE slúži výlučne pre vylepšenie vône v miestnosti. Nemá žiadnu funkciu pamäte a môže byť pripojený k ľubovoľnému portu USB (laptop, sieťový zdroj s USB zásuvky, atď.).
Odporúčame používať vonné oleje SOEHNLE. Venujte prosím pozornosť upozorneniam týkajúcich sa dávkovania na príslušnom balení.
Pred uvedením do prevádzky starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu.

Bezpečnostné upozornenia

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli o bezpečnom používaní spotrebiteľa poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dohľadu.
- Zariadenie smiete používať len s doporučenými prostriedkami určenými pre odparovanie. Používanie iných látok môže mať za následok otravu alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Venujte prosím pozornosť výstražným upozorneniam uvedeným na obale používanej aromatickej látky.
- Nikdy sa nepokúšajte výrobok opravovať alebo ho meniť.

Uvedenie do prevádzky

Přítě len pri nepripojenom výrobku!

Konformita ES

Toto zariadenie je vyrobené v súlade s platnou smernicou ES č. 2011/65/ES (www.soehnle.com).

Zneškodňovanie elektrických a elektronických zariadení Smernica ES č. 2002/96/ES

Tento výrobok nesmie trvať do domového odpadu, ale musí byť zlikvidovaný na komunálnom odpade. Výrobok musíte odovzdať na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie dostanete na obecnom úrade, komunálnej prevádzke pre zneškodňovanie alebo v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili.

UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Rozpylacz zapachu USB firmy SOEHNLE służy wyłącznie do poprawienia zapachu w pomieszczeniach. Nie jest nośnikiem danych i może być podłączany do każdego gniazda USB (laptop, zasilacz sieciowy wyposażony w gniazdo USB, itd.).
Zalecamy używać olejków zapachowych SOEHNLE. Należy przestrzegać zamieszczonych na danym opakowaniu wskazówek dotyczących dozowania. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz przez osoby z deficytami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi, bez doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy, wyłącznie gdy są pod nadzorem lub gdy zostały poinstruowane odnośnie do użycia urządzenia i rozumieją wiążące się z tym zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Zalecanie może być używane wyłącznie z zalecanymi środkami do rozpylania. Użycie innych substancji może spowodować zatrucie lub niebezpieczeństwo pożaru.
- Należy uwzględnić wskazówki zawarte na opakowaniu slosowanych substancji zapachowych.
- Nie wolno naprawiać ani modyfikować produktu.

Uruchomienie

Napełniać tylko, gdy urządzenie nie jest podłączone do sieci.

Zgodność WE

Urządzenie jest zgodne z obowiązującą dyrektywą WE 2004/108/WE (www.soehnle.com).

Utilizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa WE 2002/96/WE

Produktu nie można traktować jak normalnych odpadów z gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dalsze informacje uzyskają Państwo w gminie, komunalnych zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Применение по назначению

USB-ароматизатор SOEHNLE предназначен только для улучшения запаха в помещении. Он не имеет функции памяти, и его можно подключать к любому разъёму USB (на ноутбуке, блоке питания с разъёмом USB и др.).
Мы рекомендуем применять ароматические масла SOEHNLE. Соблюдайте указания по дозировке, приведённые на упаковке.
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед подключением прибора.

Правила безопасности

- Эти прибором разрешается пользоваться детям старше 8 лет и лицам с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или не имеющими необходимых знаний и опыта только под присмотром или если они проинструктированы по безопасному использованию прибором и знают связанные с этим опасности.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Чистку и обслуживание прибора не разрешается выполнять детям без присмотра.
- Прибор разрешается использовать только с разрешёнными испаряющимися средствами. Применение других веществ может привести к отравлению или пожару.
- Соблюдайте предупреждения на упаковке применяемых ароматических веществ.
- Не ремонтируйте и не изменяйте прибор.

Подключение

Заполняйте только неподключенный прибор.

Соответствие стандартам ЕС

Данный прибор соответствует действующей Директиве ЕС 2011/65/EC (www.soehnle.com).

Утилизация электрических и электронных приборов Директива ЕС 2002/96/EC

Этот продукт не обрабатывается как стандартный домашний мусор, а подлежит сдаче в месте приёма для вторичной переработки электрических и электронных приборов. Дополнительную информацию Вы можете получить в администрации Вашего района, коммунальных предприятиях по утилизации или там, где Вы купили данный прибор.

Talimatları Uygun Kullanım

SOEHNLE USB aroması vericisi, sadece oda kokusunun iyileştirilmesini sağlamaktadır. Herhangi bir kayıt fonksiyonuna sahip değildir ve her türlü USB girişine takılabilir (dizüstü bilgisayar, USB giriş güç adaptörü, vs.).
SOEHNLE aroma yağlarının kullanılmasını öneririz. Lütfen ilgili ambalaj üzerinde yazılı dozaj miktarı bilgilerini dikkate alın.
İlk defa kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

Güvenlik uyarıları

- Cihaz, 8 yaş üzeri çocuklar, yetişkinler ve ancak kendilerinin güvenliğinden sorumlu kişiler için tasarlanmıştır ve bu kişiler tarafından cihazın kullanılmasına ilişkin gerekli talimatları almış kişilerin fiziksel, duyuşsal veya ruhsal becerilere sahip veya yetersiz deneyime ve / veya yetersiz bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynaması yasaktır.
- Cihazın temizlenmesi ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz.
- Cihaz, sadece önerilen buharlaşan maddeler ile kullanılabilir. Farklı maddelerin kullanılması, zehirlenmeye veya yangın tehlikesine yol açabilir.
- Kullanılan aroma maddelerinin ambalajı üzerinde yazılı uyarıları dikkate alın.
- Ürünü onarmaya veya ürünün üzerinde değişiklik yapmaya kalkışmayın.

Kullanılması

Ürün, sadece bir yere bağlı olmadığında doldurun!

Avrupa Birliği Uygunluğu

Bu cihaz, geçerli 2011/65/AT sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliğine uygundur (www.soehnle.com).

Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmha Edilmesi 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği

Bu ürün, normal evsel atık olarak ele alınmamalıdır ve elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü ile ilgili toplama yerlerine verilmelidir. Daha fazla bilgiye belediye başkanları, belediye başkanları veya ürün satın aldığınız şirketten edinebilirsiniz.