



(CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
(DE) MONTAGEANLEITUNG
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(GB) INSTALLATION INSTRUCTION
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SK) NÁVOD PRE MONTÁŽ
(UA) ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

RAVAK®

X000001038 BÍLÁ L
X000001041 BÍLÁ R
X000001039 DUB L
X000001042 DUB R
X000001040 OŘECH L
X000001043 OŘECH R

(CZ) POSTRANNÍ SKŘÍŇKA VYSOKÁ	NÁVOD NA MONTÁŽ
(DE) HOCHSCHRANK	MONTAGEANLEITUNG
(HU) OLDALSÓ SZEKRÉNY, MAGAS	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(GB) SIDE CABINET, TALL	INSTALLATION INSTRUCTION
(PL) SZAFKA BOCZNA WYSOKA	INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) ВЫСОКИЙ БОКОВОЙ ШКАФЧИК	ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
(SK) POSTRANNÁ SKRINKA VYSOKÁ	NÁVOD PRE MONTÁŽ
(UA) ШАФКА БОКОВА ВИСОКА	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ






5

CZ/SK let záruky
DE jahre garantie
GB years of guarantee
HU év garancia
PL lat gwarancji
RUS лет гарантии
UA рокив гарантії

L

R

1900



Ø10

Ø8

