



Ohřívací podstavec

AR 550

Helios

UPOZORNĚNÍ

**Přečtěte si pozorně tento návod.
Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu
a údržbu.**

Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

VAROVÁNÍ

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním manipulovat opatrně.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí na výrobním štítku.

Pokud nejsou zásuvka a zástrčka kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům, nebo které přesahují kapacitní limity proudu.

Po nakumulování tepla odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky a od spotřebiče.

Při odpojování netahejte za přívodní kabel, pouze za zástrčku.

Použití jakýchkoliv elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel, zejména:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nedovolte dětem manipulovat se spotřebičem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti dřezu, vany, sprchy a bazénu.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce).
- Manipulujte se spotřebičem jemně.

Připojovací kabel rozviňte na plnou délku, abyste zabránili možnému přehřívání.

Pokud likvidujete starý spotřebič, znefunkčňte jej odříznutím přívodního kabelu, samozřejmě, po odpojení od elektrické sítě.

Pokud se poškodí připojovací kabel, za účelem výměny kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

V případě poškození nebo závady spotřebiče jej okamžitě odpojte od elektrické sítě. Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, odnesť jej do servisního střediska.

Spotřebič byl navržen a vyroben jako ohřevný podstavec pro nádoby. Jakékoliv jiné použití je nesprávné.

Ohřevný podstavec není určen pro přípravu pokrmů ani rozmrazování pokrmů. Nepokládejte pokrm přímo na nerezavějící talíř.

Při prvním zapnutí spotřebiče může z něj vystupovat zápach. Je to z důvodu reakce izolačního materiálu, který se uvolňuje působením tepla.

Během zahřívání nestavte spotřebič na plochy, které nejsou odolné teplotám vyšším 60°.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič neotevírejte.


Tento spotřebič je bezpečný z hlediska elektrické bezpečnosti pouze tehdy, pokud je připojený k uzemněné elektrické zásuvce.

Pokud se vyskytne závada spotřebiče z důvodu nesprávného použití, nepokoušejte se spotřebič používat, ihned kontaktujte kvalifikovaného technika.



Popis spotřebiče

- 1 - Tělo z termoplastického materiálu.
- 2 - Talíř z nerezové oceli.
- 3 - Červená kontrolka.
- 4 - Zelená kontrolka.
- 5 - Madla.
- 6 - Konektor pro připojovací kabel.
- 7 - Připojovací kabel.



Tento spotřebič byl vyroben v souladu s platnými směrnici EEC 73/23 a následnými změnami EEC 93/68.

230V~ 50Hz 350W

Pokyny k použití

Se spotřebičem používejte pouze dodaný přípojovací kabel.

Připojte kabel ke spotřebiči.

Druhý konec kabelu připojte k síťové zásuvce: rozsvícení červené kontrolky signalizuje, že spotřebič je zapnutý. Po několika minutách se rozsvítí zelená kontrolka, což značí, že spotřebič byla dokončena fáze akumulace tepla.

Během akumulace tepla musí stát spotřebič na rovném povrchu.

Během fáze zahřívání nenechávejte spotřebič bez dozoru.

Nyní můžete odpojit přípojovací kabel a odnést podstavec na stůl, pevným uchopením za madla.

Nádobí s pokrmy může podstave ohřívat přibližně 2 hodiny. Spotřebič lze opětovně ohřát po jedné hodině k prodloužení doby ohřevu.

Pro nejlepší výsledky doporučujeme předeheřt servírovací nádobí před postavením na podstavec.

Pamatujte, že ohřívací podstavec není navržený k přenášení nádobí nebo talířů: nejdříve postavte podstavec na stůl, pak na něj postavte servírovací nádobí.

Čištění a údržba

Spotřebič nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

Postačuje pravidelně kontrolovat stav přípojovacího kabelu a zástrčky.

Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a před čištěním je nechte vychladnout.

K čištění spotřebiče použijte jemně navlhčenou utěrku.

Nikdy nepoužívejte drsné nebo chemické prostředky.

NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis

Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7

Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.

Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

www.certes.info, e-mail: certes@certes.info

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.