



Zvlhčovač vzduchu

MP 86520

paco

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod.
Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu.

Uchovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

VAROVÁNÍ

Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte servisní středisko.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Spotřebič není dětská hračka: je to elektrické zařízení a musí se používat opatrně. Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí elektrické zásuvky odpovídá napětí na výrobním štítku.

Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, zásuvku musí vyměnit zkušený technik. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Při odpojování od zásuvky netahejte za kabel, pouze za zástrčku.

Při použití elektrických spotřebičů se držte následujících základních pravidel:

- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností, dokud nejdou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce).
- Zacházejte se spotřebičem jemně.

Přívodní kabel zcela odviňte, abyste zabránili přehřívání. Pokud již nebudete tento spotřebič používat, znefunkčňte jej odříznutím přívodního kabelu - **samozřejmě po odpojení od elektrické zásuvky**.

Pokud je přívodní kabel poškozený, nechte jej vyměnit v servisním středisku.

V případě poruchy spotřebiče jej okamžitě odpojte. Nepokoušejte se jej opravovat, odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.

Spotřebič byl navržen a vyroben jako zvlhčovač vzduchu v domácnosti. Jakékoliv jiné použití je nesprávné a proto nebezpečné.

Nepoužívejte spotřebič venku. Nesměřujte proud páry na osoby, předměty nebo stěny. Neotáčejte spotřebič vzhůru dnem během použití. Během použití postavte spotřebič na rovný povrch.

Nikdy nestavte spotřebič přímo na nábytek, koberce nebo parketové podlahy.

Pozor: ze spotřebiče vystupuje horká pára.

Spotřebič vytváří páru vysoké teploty: udržujte spotřebič mimo dětí, abyste zabránili jejich popálení. I když běží spotřebič nasucho, nezpůsobí to jeho poškození, ani nespotečbovává energii.


Abyste zabránili možnému poškození spotřebiče, nikdy nelijte jiné příměsi než vodu (např. sůl) do zásobníku. Pokud se to náhodou stane, vypláchněte jej čistou vodou. Pokud chcete použít aromatické oleje, nalijte je do otvoru určeného pro tento účel.

Z bezpečnostních důvodů neotevírejte bojlér spotřebiče. Nepřipojujte spotřebič k stejnosměrnému proudu. V případě poruchy spotřebiče se jej nepokoušejte opravovat svépomocně, odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.



POPIS SPOTŘEBIČE

- 1 BOJLER
- 2 ZÁSOBNÍK
- 3 OTVOR PRO AROMATICKÉ OLEJE
- 4 OTVOR VÝSTUPU PÁRY
- 5 OVLADAČ NASTAVENÍ PÁRY
- 6 PLOVÁK
- 7 PODSTAVEC SPOTŘEBIČE
- 8 KONEKTOR
- 9 PŘÍVODNÍ KABEL



Tento spotřebič byl vyroben v souladu s platnými předpisy EEC 73/23 a následným doplňujícím předpisem EEC 93/68.



Model	Volty	Hz	Watty	Lt.	Automatika	Kg
paco 820	230	50	400	2	8 hodin	1,5

POKYNY K POUŽITÍ

Přečtěte si pozorně tyto pokyny

Zvlhčovač je vybaven speciálním bezpečnostním systémem, který brání odpojení bojleru od zásobníku vody po připojení přívodního kabelu ke spotřebiči. Za účelem odpojení bojleru od zásobníku nejdříve odpojte přívodní kabel a poté otočte bojler proti směru hodinových ručiček a zvedněte (obr. 1).

Do zásobníku nalijte vodu po barevnou značku, která se objeví na plováku.

Nepřidávejte sůl ani jiné příměsi do rezervoáru, abyste nepoškodili spotřebič a zabránili úrazu.

Nasadte bojler na zásobník „jazýčkem“ na šipku rezervoáru a poté zatočte ve směru hodinových ručiček, dokud to jde. Nyní připojte přívodní kabel k zvlhčovači (obr. 2).

Trvá přibližně 5/10 minut, dokud spotřebič dosáhne maximální intenzity páry.

Před připojením přívodního kabelu k zvlhčovači se ujistěte, zda se spotřebič nenamočil během plnění.

V opačném případě jej důkladně vysušte.

Pokud chcete použít aromatické oleje, musíte jej nalít do malého otvoru kolem výstupu páry (obr. 3) před připojením k elektrické zásuvce.





Za účelem zapnutí spotřebiče připojte přívodní kabel k elektrické zásuvce. Počkejte několik minut do spuštění vypouštění páry.

Proud páry můžete nastavit ovladačem (obr. 4).

Pokud hladina vody klesne pod úroveň elektrod, pára se zastaví. Nezpůsobí to poškození spotřebiče a nespoteblovává se elektrická energie.

Zbytek vody zůstane na dně zásobníku. Usnadňuje to čištění.


Pokud používáte zvlhčovač po přestávce, nejdříve jej vyprázdněte a důkladně vypláchněte před napuštěním čerstvé vody. Pokud tak neučiníte, zvýší se tak znečištění vody, zvýší se hluk spotřebiče a elektrody se rychleji opotřebují.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tento spotřebič nevyžaduje jinou údržbu kromě pravidelného čištění. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte jej před čištěním vychladnout. **Nikdy neponořujte spotřebič do vody.** Pokud zůstanou ve vodě nečistoty, množství vyprodukované páry se po dlouhodobém použití sníží. V takovém případě odpojte spotřebič, vyjměte bojler a nechte jej přibližně osm hodin ponořený spodní částí v 8 cm roztoku vody a octu nebo v roztoku odstraňovače vodního kamene (obr. A). Vápník z elektrod se odstraní a zvlhčovač bude fungovat správně. Opláchněte elektrody vodou z vodovodu a poté vysušte. Před uložením spotřebič důkladně vysušte.

Obr. A



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis

Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7

Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.

Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

www.certes.info, e-mail: certes@certes.info

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.