

(CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
(DE) MONTAGEANLEITUNG
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(GB) INSTALLATION INSTRUCTION
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SK) NÁVOD PRE MONTÁŽ
(UA) ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

RAVAK®

X000001029 BÍLÁ 800
X000001032 DUB 800
X000001035 OŘECH 800
X000001030 BÍLÁ 1000
X000001033 DUB 1000
X000001036 OŘECH 1000
X000001031 BÍLÁ 1200
X000001034 DUB 1200
X000001037 OŘECH 1200

(CZ) SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO SE ZÁSUVKOU

NÁVOD NA MONTÁŽ

(DE) WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT SCHUBLADE

MONTAGEANLEITUNG

(HU) MOSDÓ FIÓKOS SZEKRÉNY

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

(GB) WASHBASIN CABINET WITH DRAWER

INSTALLATION INSTRUCTION

(PL) SZAFKA PODUMYWALKOWA Z SZUFLADĄ

INSTRUKCJA MONTAŻU

(RU) ШКАФЧИК ПОД УМЫВАЛЬНИК С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ



ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(SK) SPODNÁ SKRINKA PRE UMYVADLO SO ZÁSOVKOU

NÁVOD PRE MONTÁŽ

(UA) ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК ІЗ ВИСУВНОЮ ШУХЛЯДОЮ

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ




5


CZ/SK 5 let záruky
DE 5 Jahre Garantie
GB 5 years of guarantee
HU 5 év garancia
PL 5 lat gwarancji
RUS 5 лет гарантии
UA 5 років гарантії




800 - 28 kg
1000 - 44 kg
1200 - 54 kg



1




2




3




Ø12




4




Ø13




5




Ø13




6




7



8



9



10

