Components list /Liste des composants / Bauteilübersicht / Elenco componenti / Onderdelenlijst / Contenido / Komponentliste / Lista de componentes / ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / Список компонентов / Seznam součástí / Komponentliste / Komponentlista / Osaluettelo / Zoznam dielov / Lista elementów / Tartozéklista / Sastāvdaļu saraksts / Komponentų sąrašas / Seznam sestavnih delov / Bileşen listesi / Listă de componente / Списък на компоненти / Popis dijelova / Koosteosade loend / Lista delova / قائمة الأجزاء



Oar blade x 2 / 2 pales /
Ruderblatt x 2 /
Pala della pagaia x 2 /
Roeispaanblad x 2 /
Pala x 2 / Åreblad x 2 /
Lâmina do remo x 2 /
ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΚΟΥΠΙΟΥ Χ 2 /
Лопасть весла, 2 шт. /
2 x Lopatka pádla /
Åreblad x 2 / Årblad x 2 /
Melan lapa x 2 / Plutva vesla x 2 /
Pióro wiosła x 2 / 2 db evezőlapát /
Aira lāpstiņa x 2 / 2 irklo mentės /
2 lopatici za veslo /
Kürek ucu x 2 / Lamă vâslă x 2 /
Острие на гребло x 2 /
Dvije lopate / Aerulaba, 2 tk /
Krak vesla x 2
وصلة قارنة × 2



Shaft x 2 / 2 manches /
Schaft x 2 / Asta x 2 / Stok x 2 /
Mango x 2 / Håndtag x 2 /
Veio x 2 / ΆΞΟΝΑΣ Χ 2 /
Трубка, 2 шт. /
2 x Žerď / Skaft x 2 /
Skaft x 2 / Varsi x 2 /
Hriadeľ x 2 / Trzon x 2 /
2 db nyél / Ass x 2 /
2 strypai / 2 palici /
Kürek sapı x 2 / Tijă x 2 /
Вал x 2 / Dva struka /
Aeruvars, 2 tk / Osovina x 2
عمود x 2



Coupling x 2 / 2 accouplements /
Kupplung x 2 / Giunto x 2 /
Koppeling x 2 / Empalme x 2 /
Sammenkobling x 2 / União x 2 /
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Χ 2 /
Соединительная муфта, 2 шт. /
2 x Spojka / Kobling x 2 /
Koppling x 2 / Liitin x 2 /
Spoj x 2 / Złączka x 2 /
2 db összekötőelem /
Savienojums x 2 / 2 jungtys /
2 spojki / Bağlantı parçası x 2 /
Cuplaj x 2 / Съединение x 2 /
Dvije spojke / Muhv, 2 tk /
Spojnica x 2
نصل المجداف × 2

Oar ring x 2 / 2 bagues /
Ruderring x 2 /
Anello pagaia x 2 /
Roeispaanring x 2 /
Anillo de pala x 2 /
Årering x 2 / Anel do remo x 2 /
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΥΠΙΟΥ Χ 2 /
Кольцо весла x 2 шт. /
2 x Kroužek pádla /
Årering x 2 / Årring x 2 /
Melarengas x 2 /
Kruh vesla x 2 / Pierścień x 2 /
2 db evezőgyűrű /
Aira gredzens x 2 / 2 irklų žiedai /
2 obroča za veslo /
Kürek halkası x 2 / Inel vâslă x 2 /
Пръстен на гребло x 2 /
Dva prstena / Aerurõngas, 2 tk /
Prsten vesla x 2
حلقة المجداف × 2

Assembly / Montage / Montage / Assemblaggio / Montage / Montaje / Samling / Montagem / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / Сборка / Sestavení / Montering / Montering / Kokoaminen / Montáž / Montaż / Összeszerelés / Montāža / Surinkimas / Montaža / Kurulum / Montare / Сглобяване / Sastavljanje/ Paigaldamine/ Sastavljanje/ التجميع



Fig. 1 / Abb.1 / ΕΙΚ.1 / Рис.1 / Obr.1 / Figur.1 / Kuva.1 / Rys.1 / 1. Ábra / 1. Att. / 1 Pav. / Slika 1 / Şek.1 / Фиг.1 / Sl.1 / Joonis 1 / الشكل 1



Fig. 2 / Abb.2 / ΕΙΚ.2 / Рис.2 / Obr.2 / Figur.2 / Kuva.2 / Rys.2 / 2. Ábra / 2. Att. / 2 Pav. / Slika 2 / Şek.2 / Фиг.2 / Sl.2 / Joonis 2 / الشكل 2

NOTE: The oar is for leisure use only and should not be used in competitive sports or for the other purposes.

1. Optional assembly
   a, Single-blade (Fig.1)
   b, Double-blade (Fig.2)
2. The direction of the oar blade can be adjusted by unscrewing the coupling and rotating the shaft of the oar blade. **NOTE:** Do not forget to tighten the coupling after adjusting it.

Maintenance and Storage

After every use, clean and dry all components, store in a cool, dry place and out of children's reach.

REMARQUE: La pagaie est conçue pour les loisirs et ne doit pas être utilisée pour les sports de compétition ni pour d'autres usages.

1. Montage en option
   a, Une pale (Fig.1)
   b, Double pale (Fig.2)
2. Le sens de la pale peut être réglé en dévissant l'accouplement et en faisant tourner le manche de la pale. **REMARQUE:** N'oubliez pas de serrer l'accouplement après l'avoir réglé.

Entretien et rangement

Après chaque utilisation, nettoyez et séchez tous les composants. Rangez-les dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

HINWEIS: Das Ruder ist ausschließlich für den Freizeitgebrauch bestimmt und sollte nicht für Sportwettkämpfe oder andere Zwecke benutzt werden.
1. Optionale Montage
   a, Einblatt (Abb. 1)
   b, Doppelblatt (Abb. 2)
2. Die Richtung des Ruderblatts kann durch Abschrauben der Kupplung und Drehen des Ruderblattschafts eingestellt werden. **HINWEIS:** Vergessen Sie nicht, die Kupplung nach dem Justieren wieder festzuziehen.

Wartung und Lagerung

Reinigen und trocknen Sie alle Bauteile nach jedem Gebrauch und lagern Sie diese an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

NOTA: La pagaia è un prodotto per il divertimento e non deve essere usata in competizioni sportive o per altri scopi.
1. Assemblaggio opzionale
   a, a una pala (Fig.1)
   b, a due pale (Fig.2)
2. La direzione della pala della pagaia può essere regolata svitando il giunto e ruotando l'asta della pala della pagaia. **NOTA:** Non dimenticare di stringere il giunto dopo aver eseguito la regolazione.

Manutenzione e stoccaggio

Dopo ogni utilizzo, pulire e asciugare i componenti; conservare in un luogo fresco e asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

OPMERKING: De roeispaan dient enkel voor vrije tijd en mag niet gebruikt worden in competitiesporten of voor andere doeleinden.
1. Optionele montage
   a, Enkel blad (Fig.1)
   b, Dubbel blad (Fig.2)
2. De richting van het roeispaanblad kan aangepast worden door de koppeling los te schroeven en de stok van het roeispaanblad te draaien. **OPMERKING:** Vergeet niet om de koppeling na de aanpassing terug vast te draaien.

Onderhoud en opberging

Reinig en droog alle onderdelen na elk gebruik, berg ze op een koele en droge plaats en buiten het bereik van kinderen op.

NOTA: O remo serve apenas para utilização de lazer e não deve ser utilizado em desportos competitivos ou para outros fins.
1. Montagem opcional
   a, Lâmina individual (Fig.1)
   b, Lâmina dupla (Fig.2)
2. A direcção da lâmina do remo pode ser ajustada desaparafusando a união e rodando o veio da lâmina do remo. **NOTA:** Não se esqueça de apertar a união depois de a ajustar.

Manutenção e Armazenamento

Depois de cada utilização, limpe e seque todos os componentes, armazene num local fresco, seco e fora do alcance de crianças.

BEMÆRK: Åren er kun til fritidsbrug og må ikke bruges til konkurrencesport eller andre formål.
1. Valgfri samling
   a, Enkeltbladet (Fig.1)
   b, Dobbeltbladet (Fig.2)
2. Årebladets vinkling kan tilpasses ved at skrue koblingen løs og dreje håndtaget på årebladet. **BEMÆRK:** Glem ikke at spændsammenkoblingen, når den justeret.

Vedligeholdelse og opbevaring

Efter hver brug renses og tørres alle komponenter. Opbevar dem på et køligt, tørt område uden for børns rækkevidde.

NOTA: La pala está concebida para un uso recreativo y no debe utilizarse en competiciones deportivas ni para otros fines.
1. Opciones de montaje
   a. Pala única (Fig.1)
   b. Pala doble (Fig.2)
2. La dirección de la pala se puede ajustar aflojando el empalme y haciendo girar el mango de la pala. **NOTA:** No olvide apretar el empalme después de ajustarlo.

Mantenimiento y almacenamiento

Después de cada uso, limpie y seque todas las piezas y guarde en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΟΥΠΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ.
1. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
   Α, ΜΟΝΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ (ΕΙΚ.1)
   Β, ΔΙΠΛΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ (ΕΙΚ.2)
2. Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΠΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΞΕΒΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΠΙΟΥ. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Весло предназначено только для использования на отдыхе, и не должно использоваться для спортивных соревнований и других целей.
1. Варианты сборки:
   а) Весло с одной лопастью (рис. 1);
   б) Весло с двумя лопастями (рис. 2).
2. Положение лопасти весла можно отрегулировать, отвинтив соединительную муфту, и повернув трубку лопасти весла. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Не забудьте затянуть соединительную муфту после регулировки.

Техническое обслуживание и хранение

После каждого использования очистите и высушите все компоненты, храните их в недоступном для детей месте.

POZNÁMKA : Pádlo slouží pouze k rekreačním účelům a není určeno pro sportovní závody nebo jiné účely.
1. Možnosti sestavení
   a. Pádlo pro kánoe (Obr. 1)
   b. Pádlo pro kajak (Obr. 2)
2. Směr lopatky pádla lze nastavit odšroubováním spojky a otočením žerdi nebo lopatky pádla. **POZNÁMKA:** Po nastavení nezapomeňte spojku utáhnout.

Údržba a skladování

Po každém použití všechny součásti očistěte a vysušte. Uložte na chladném suchém místě mimo dosah dětí.

MERK: Åren er bare til fritidsbruk og må ikke brukes i konkurransesporter eller til andre formål.
1. Valgfri montering
   a, Et enkelt blad (fig. 1)
   b, Dobbeltbladet (fig. 2)
2. Retningen av årebladet kan justeres ved å skru ut koblingen og rotere skaftet til årebladet. **MERK:** Ikke glem å stramme koblingen etter at den er justert.

Vedlikehold og oppbevaring

Etter hver bruk må alle komponentene rengjøres og oppbevares på et kjølig, tørt sted utenfor barns rekkevidde.

OBSERVERA: Åran är endast för hobbyanvändning och bör inte användas vid tävlingar eller för andra ändamål.
1. Alternativ montering
   a, Enkelblad (fig.1)
   b, Dubbelblad (fig.2)
2. Årbladets riktning kan justeras genom att skruva av kopplingen och rotera årbladets skaft. **OBSERVERA:** Glöm inte att dra åt kopplingen efter att ha justerat den.

Underhåll och förvaring
Rengör och torka alla komponenter efter användning. Förvara svalt och torrt och utom räckhåll för barn.

HUOMAA: Mela on vain vapaa-ajan käyttöön, eikä sitä pidä käyttää kilpaurheiluun tai muihin tarkoituksiin.
1. Valinnainen kokoonpano
   a, Yksi lapa (kuva 1)
   b, Kaksoislapa (kuva 2)
2. Melan lavan suuntaa voidaan säätää avaamalla liitin ja kääntämällä melan lavan vartta. **HUOMAA:** Älä unohda kiristää liitintä sen säädön jälkeen.

Kunnossapito ja säilytys
Puhdista ja kuivaa kaikki osat jokaisen käyttökerran jälkeen. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

POZNÁMKA: Veslo slúži iba na rekreačné účely a nesmie sa používať pre súťažné športy ani iné účely.
1. Voliteľná montáž
   a, S jednou plutvou (Obr. 1)
   b, S dvoma plutvami (Obr. 2)
2. Nasmerovanie plutvy vesla sa dá upraviť vyskrutkovaním spoja a otočením hriadeľa plutvy vesla. **POZNÁMKA:** Po úprave nastavenia nezabudnite spoj utiahnuť.

Údržba a uskladnenie
Po každom použití vyčistite a vysušte všetky komponenty a uložte na chladnom, suchom mieste mimo dosah detí.

UWAGA: Wiosło jest przeznaczone wyłącznie do użytku rekreacyjnego i nie należy go używać do uprawiania sportów wyczynowych, ani do innych celów.
1. Opcje montażu
   a, Jednopiórowe (Rys.1)
   b, Dwupióre (Rys.2)
2. Kąt nachylenia pióra może być regulowany poprzez odkręcenie złączki i obrócenie trzonu pióra. **UWAGA:** Należy pamiętać o dokręceniu złączki po wyregulowaniu pióra.

Konserwacja i przechowywanie
Po każdym użyciu wyczyść i osusz wszystkie elementy, przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci.

MEGJEGYZÉS: Az evező kizárólag szabadidős használatra lett tervezve, versenysportolási vagy egyéb célokra nem használható.
1. Opcionális összeszerelési lehetőségek
   a, Egylapátos evező (1. ábra)
   b, Kétlapátos evező (2. ábra)
2. Az evezőlapát iránya az összekötőelem lecsavarozásával és az evezőlapát nyelének elforgatásával állítható. **MEGJEGYZÉS:** Ne felejtse el a beállítást követően meghúzni az összekötőelemet.

Karbantartás és tárolás
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot, majd tárolja száraz, hűvös helyen, gyermekektől távol.

PIEZĪME: Airis ir paredzēts izklaides braucieniem un to nevajadzētu izmantot sacensību sporta veidos vai citos nolūkos.
1. Izvēles uzstādīšana
   a. Viena lāpstiņa (1.att.)
   b. Dubultā lāpstiņa (2.att.)
2. Aira lāpstiņas virzienu var pielāgot, atskrūvējot savienojumu un griežot aira lāpstiņas asi. **PIEZĪME:** Neaizmirstiet nostiprināt savienojumu pēc tā pielāgošanas.

Apkope un glabāšana
Pēc katras lietošanas reizes, notīriet un nožāvējiet visas sastāvdaļas, glabājiet bērniem nesasniedzamā vēsā, sausā vietā.

PASTABA: Irklai yra skirti laisvalaikio pramogoms, jie nėra skirti naudoti aktyviam sportui ar kitiems tikslams.
1. Pasirinktinis surinkimas
   a, Vienos mentės irklas (1 pav.)
   b, Dviejų menčių irklas (2 pav.)
2. Irklo mentės kryptį galima pareguliuoti atsukant jungtį ir pasukant mentės strypą. **PASTABA:** Nepamirškite po to priveržti jungties.

Priežiūra ir laikymas
Po naudojimo visus elementus nuvalykite, leiskite išdžiūti, laikykite sausoje, vėsioje vaikams nepasiekiamoje vietoje.

OPOMBA: Veslo je namenjeno le za rekreacijsko uporabo in ne za tekmovalne športe ali druge namene.
1. Montaža opreme
   a, Enojno veslo (slika 1)
   b, Dvojno veslo (slika 2)
2. Smer lopatice lahko nastavite tako, da odvijete spojko in ustrezno obrnete palico vesla. **OPOMBA:** Po nastavitvi ne pozabite znova priviti spojke.

Vzdrževanje in shranjevanje
Po vsaki uporabi očistite in osušite vse sestavne dele. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, izven dosega otrok.

NOT: Kürek sadece eğlence amaçlıdır ve yarış sporları veya başka amaçlar için kullanılmamalıdır.
1. İsteğe bağlı kurulum
   a, Tekli kürek ucu (Şek.1)
   b, Çift kürek ucu (Şek.2)
2. Kürek ucunun yönü, bağlantı parçası çıkarılıp kürek sapı döndürülerek ayarlanabilir. **NOT:** Ayarlamadan sonra bağlantı parçasını sıkmayı unutmayın.

Bakım ve Depolama
Her kullanımdan sonra tüm bileşenleri temizleyip kurutun ve serin, kuru ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.

NOTĂ: Vâsla este strict în scop recreativ şi nu trebuie utilizată în cadrul sporturilor competitive sau pentru alte scopuri.
1. Montare opţională
   a. O singură lamă (Fig. 1)
   b. Lamă dublă (Fig. 2)
2. Direcţia lamei vâslei poate fi ajustată prin deşurubarea cuplajului şi rotind tija lamei vâslei. **NOTĂ:** Nu uitaţi să strângeţi cuplajul după ajustarea acestuia.

Întreţinere şi depozitare
După fiecare utilizare, curăţaţi şi uscaţi toate componentele, depozitaţi-le la loc răcoros, uscat şi nu la îndemâna copiilor.

ЗАБЕЛЕЖКА: Греблото е единствено за употреба в свободното време и не трябва да се използва в състезателни спортове или за други цели.
1. Опция - сглобяване
   a. Единично-острие (Фиг.1)
   b. Двойно-острие (Фиг.2)
2. Посоката на острието на гребло може да се регулира чрез развиване на съединението и чрез завъртане на вала на острието на греблото. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Не забравяйте да затегнете съединението след неговото регулиране.

Поддръжка и Съхранение
След всяка употреба, почистете и подсушете всички компоненти, съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от места, достъпни за деца.

NAPOMENA: Ovo veslo namijenjeno je isključivo za rekreativnu uporabu i ne smije se koristiti u natjecateljske svrhe ili u bilo koje druge svrhe.
1. Inačice vesla
   a) Veslo s jednom lopatom (Sl.1)
   b) Veslo s dvije lopate (Sl.2)
2. Usmjerenost lopate podesite odvijanjem spojke i zakretanjem struka lopate. **NAPOMENA:** Ne zaboravite zategnuti spojku nakon što podesite usmjerenost lopate.

Održavanje i čuvanje
Nakon svake uporabe, očistite i osušite sve dijelove te ih pohranite na hladnom, suhom mjestu koje je izvan dodira djece.

MÄRKUS. Aerud on kasutamiseks vaid puhkuse veetmisel, ärge kasutage neid spordivõistlustel ega muuks otstarbeks.
1. Kokkupaneku variandid:
   a) Üksikaer (vaadake joonist 1)
   b) Topeltaerud (vaadake joonist 2)
2. Aerulaba suunda saab reguleerida kui muhv lahti keerata ja aeruvart pöörata. **MÄRKUS.** Pärast reguleerimist keerake muhv uuesti kinni.

Hooldamine ja hoiustamine
Pühkige iga kasutuskorra järel puhtaks ja kuivaks, hoidke jahedas, kuivas kohas, mis ei ole lastele kättesaadav.

NAPOMENA: Veslo je samo za upotrebu na odmoru i ne bi se trebalo koristiti za takmičarske sportove ili u druge svrhe.
1. Neobavezno sastavljanje
   a. Jedan krak (Fig.1)
   b. Dva kraka (Fig.2)
2. Smer kraka vesla se može podesiti odrvtanjem spojnice i rotiranjem drške vesla. **NAPOMENA:** Ne zaboravite zavrnuti spojnicu nakon podešavanja.

Održavanje i odlaganje
Nakon svake upotrebe, očistite i osušite sve delove, odložite na hladno, suvo mesto van domašaja dece.

ملاحظة: المجداف للاستخدام أثناء وقت الفراغ فقط، ولا يجب استخدامه في المنافسات الرياضية أو لأغراض أخرى.
1. التجميع الاختياري
أ. نصل واحد (الشكل 1)
ب. نصل مزدوج (الشكل 2)
2. يمكن تعديل اتجاه نصل المجداف بفك وصلة القارنة وتدوير عمود نصل المجداف. ملاحظة: لا تنس إحكام ربط وصلة القارنة بعد الضبط.

الصيانة والتخزين
بعد كل استخدام نظّف وجفّف جميع الأجزاء وخزنها في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال.

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati
®™ Trademarks used in some countries under license to/
Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/
Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/
®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/
®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a
Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Manufactured,distributed and represented in the European Union by/
Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/
Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da
Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy
Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por
Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America
Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)
Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por
Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile
Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**
Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101
Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da
Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong
www.bestwaycorp.com