




X000000156 - L

X000000157 - R

(CZ) SPODNÍ SKŘÍNKA K UMYVADLU

NÁVOD NA MONTÁŽ

(DE) WASCHTISCHUNTERSCHRANK

MONTAGEANLEITUNG

(GB) WASHBASIN CABINET

INSTALATION INSTRUCTION

(HU) MOSDÓ SZEKRÉNY

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

(PL) SZAFKA PODUMYWALKOWA

INSTRUKCJA MONTAŻU

(RU) ШКАФЧИК ПОД УМЫВАЛЬНИК


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(SK) SPODNÁ SKRINKA PRE UMYVADLU

NÁVOD PRE MONTÁŽ

(UA) ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



2



CZ/SK let záruky
DE jahre garantie
GB years of guarantee
HU év garancia
PL lata gwarancji
RUS лет гарантии
UA рокив гарантії

RAVAK®




X000000000 - L







X000000000 - R





X000000000 - L



X000000000 - R











Option - leg assembly.





X000000170

!!!





additional wall fixation for cabinet





$\pm 1 \text{ mm}$



$\pm 2 \text{ mm}$

