


LK 840




Směšovací ventil | Mixing Valve

REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZ
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukazatel knoflíku, směřuje do opačného směru než je uzavírací element (srdce ventilu). | The flat shaft end, as well as the knob indicator, point in the opposite direction than the closing element (the valve heart) is located.




R – pravé provedení | right-hand version

L – levé provedení | left-hand version

Štítek otočte dle příslušného schématu zapojení viz druhá strana. | Turn the label depending on the appropriate connection diagram, see other side.

LK 840




Směšovací ventil | Mixing Valve

REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZ
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukazatel knoflíku, směřuje do opačného směru než je uzavírací element (srdce ventilu). | The flat shaft end, as well as the knob indicator, point in the opposite direction than the closing element (the valve heart) is located.




R – pravé provedení | right-hand version


L – levé provedení | left-hand version

Štítek otočte dle příslušného schématu zapojení viz druhá strana. | Turn the label depending on the appropriate connection diagram, see other side.


1a




1b




1a




1b




2a




2b




2a




2b




3a




3b




3a




3b




4a




4b



4a



4b



Výrobce:



Výrobce:

