



The Water Kingdom

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE MONTAGEANLEITUNG
 IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO NL MONTAGE INSTRUCTIES PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DK MONTERINGSVEJLEDNING
 SV MONTERINGSINSTRUKTIONER GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ RO INSTRUCTII DE MONTARE
 HE הוראות הרכבה






1



A [x1]



B [x4]




2



C+E [x1]




[x1]



3




[x2]




4



[x1]




5



6



7



EN ⚠ **WARNINGS!**

- Adult assembly required - potential pinching of fingers during assembly.
- Only for domestic use.
- Please supervise children playing at all times.
- Please keep instructions for future reference.
- Call us first - do not return the item to the store. For immediate help with assembly, parts or for additional product information, please call your country's customer service or contact us: www.keter.com.

CARE

- Check all parts regularly and if any part is broken or sharp, do not use until the broken part is replaced.
- Clean using mild detergent and water applied with a soft cloth.

ES ⚠ **¡ADVERTENCIA!**

- Se requiere montaje por parte de un adulto: se pueden pillar los dedos potencialmente durante el montaje.
- Solo para uso domestic.
- Se ruega conservar las instrucciones para referencia futura.
- Llámenos primero - no devuelva el artículo al establecimiento de compra: para recibir ayuda con el montaje, piezas o información adicional, se ruega llamar al servicio de atención al cliente del país o ponerse en contacto con nosotros: "<http://www.keter.com>".
- Se ruega vigilar a los niños en todo momento mientras juegan.

CUIDADO

- rota o afilada suspender el uso hasta que dicha pieza haya sido sustituida.
- Limpiar con un paño suave usando detergente suave y agua.

FR ⚠ **ATTENTION!**

- Le montage doit être effectué par un adulte. Il existe un risque de se faire pincer les doigts durant le montage.
- Réservé à un usage familial.
- Ne laissez jamais vos enfants jouer sans surveillance.
- Veuillez conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.
- Veuillez nous contacter : ne retournez pas l'article en magasin. Pour une assistance immédiate concernant le montage, les différentes pièces ou pour toute autre information concernant le produit, veuillez appeler le service clientèle de votre pays ou nous contacter sur www.keter.com.

ENTRETIEN

- Vérifiez régulièrement toutes les pièces. Si l'une d'entre elles est cassée ou tranchante, n'utilisez plus l'article tant que la pièce défectueuse n'aura pas été remplacée.
- Nettoyez avec de l'eau et un détergent doux à l'aide d'un chiffon non A brasif.

DE ⚠ **WARNUNG!**

- WARNUNG!- Zusammenbau nur durch Erwachsene - Finger könnten beim Zusammenbau eingeklemmt werden.
- Nur für den Hausgebrauch.
- Kinder bitte stets beaufsichtigen.
- Bitte bewahren Sie die Anleitung auch zukünftig auf.
- Rufen Sie zuerst uns an. Das Produkt nicht zurück ins Geschäft bringen. Für sofortige Hilfe bei der Montage, mit den Teilen oder für zusätzliche Produktinformationen rufen Sie bitte beim Kundendienst Ihres Landes an oder kontaktieren Sie uns auf www.keter.com.

PFLEGE

- Überprüfen Sie alle Teile regelmäßig. Ist ein Teil zerbrochen oder scharfkantig, benutzen Sie das Produkt erst wieder, nachdem das beschädigte Teil ersetzt wurde.
- Zur Reinigung benutzen Sie bitte ein weiches, in mildem Reiniger und Wasser getauchtes Tuch.

IT ⚠ **ATTENZIONE!**

- Necessario l'assemblaggio da parte di un adulto - c'è il rischio di schiacciarsi le dita durante l'assemblaggio.
- Solo per uso domestic.
- Si raccomanda di supervisionare costantemente i bambini durante il gioco.
- Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.
- Prima chiamateci! - Non restituite il prodotto al negozio. Per assistenza di montaggio immediata, per i ricambi o per ulteriori informazioni sul prodotto Vi invitiamo a telefonare al servizio clienti del Vostro paese oppure a contattarci su: www.keter.com.

PRECAUZIONI

- Controllate regolarmente tutte le parti e se una di esse appare lesionata o scheggiata non utilizzare il prodotto fino alla sostituzione del pezzo.
- Pulite con un panno morbido imbevuto di detersivo delicato e acqua.

NL ⚠ **WAARSCHUWING!**

- Montage door volwassene vereist - mogelijke beknelling van vingers gedurende montage.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Houd ten alle tijden tijdens het spelen toezicht op de kinderen.
- Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.
- Bel eerst naar ons - retourneer het artikel niet naar de winkel. Voor directe hulp bij montage, onderdelen of aanvullende productinformatie, dient u naar onze klantenservice in uw land te bellen, of contact op te nemen met ons via: www.keter.com.

ZORG

- Controleer alle onderdelen regelmatig en als een onderdeel is gebroken of scherpe kanten heeft, mag u het niet gebruiken totdat het gebroken onderdeel is vervangen.
- Reinig met mild reinigingsmiddel en water en een zachte doek.

DK ⚠ ADVARSEL!

- Skal samles af voksne – fare for klemning af fingre under samling.
- Kun til privat brug.
- Hold venligst altid øje med børn, der leger.
- Behold venligst disse instruktioner for fremtidig reference.
- Ring til os først – retunér ikke produktet til butikken: Hvis du har behov for øjeblikkelig hjælp med montering, dele eller produktinformation bedes du ringe til dit lands kundeservice eller kontakte os på www.keter.com.

VEDLIGEHOLDELSE

- Kontroller alle dele regelmæssigt og hvis der er dele, der mangler eller er i stykker, skal du ikke anvende produktet før delen er blevet udskiftet.
- Rengør med en blød klud med mildt vaskemiddel og vand.

PT ⚠ ATENÇÃO!

- Montagem necessária por adulto – potencial compressão dos dedos durante a montagem.
- Apenas para uso doméstico.
- As crianças devem ser sempre supervisionadas durante o uso do produto.
- Guarde as instruções para consultas futuras.
- Contacte-nos primeiro - não devolva o produto para a loja: para ajuda imediata com a montagem, ou para informações adicionais, contacte o serviço de atendimento no seu País ou entre em contacto conosco:

MANUTENÇÃO

- Verifique regularmente todas as peças e se qualquer peça estiver partida ou afiada não use até que seja substituída.
- Limpe com detergente neutro e água, e um pano macio.

GR ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα – πιθανότητα σύνθλιψης των δακτύλων κατά τη συναρμολόγηση.
- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Επιβλέπετε πάντα παιδιά που παίζουν.
- Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Καλέστε μας πρώτα – μην επιστρέψετε τα προϊόντα στο κατάστημα: Για άμεση βοήθεια με τη συναρμολόγηση, εξαρτήματα ή πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών που λειτουργεί στη χώρα σας ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: www.keter.com.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα τακτικά και σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει σπάσει ή είναι αιχμηρό, τότε μην το χρησιμοποιήσετε μέχρι να αντικατασταθεί.
- Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ήπιο καθαριστικό και νερό, εφαρμόζοντάς τα με μαλακό ύφασμα.

RU ⚠ Внимание!

- Сборку должен выполнять взрослый — во время сборки возможно защемление пальцев.
- Только для семейного пользования.
- Пожалуйста, следите за детьми во время игр.
- Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
- Сначала позвоните нам – не возвращайте изделие в магазин: для получения оперативной помощи в сборке, запасных частей или для дополнительной информации о продукте, обратитесь пожалуйста, в местную службу поддержки или свяжитесь с нами с помощью интернет-сайта www.keter.com.

Уход за изделием

- Регулярно проверяйте все части изделия. Если какая-либо из частей повреждена или имеет острые концы, не используйте изделие пока поврежденная часть не будет заменена.
- Протирайте изделие мягкой тканью, используя мягкодействующее моющее средство и воду.

RO ⚠ AVERTISMENTE!

- Este necesară asamblarea de către un adult – există riscul strângerii degetelor în timpul asamblării.
- Vă rugăm, păstrați instrucțiunile ca referință ulterioară.
- Apelați-ne mai întâi – nu returnați produsul magazinului. Dacă aveți nevoie de ajutor la asamblare, aveți nevoie de piese de schimb sau de informații suplimentare privind produsul, vă rugăm să apelați linia de asistență a serviciului de clienți din țara dumneavoastră sau contactați-ne la: www.keter.com.

ÎNTRE

- Verificați regulat toate piesele, iar dacă se rupe o piesă sau devine ascuțit, nu mai utilizați produsul până la înlocuirea piesei rupte.
- Curățați produsul cu un detergent cu acțiune moderată și apă, utilizând o cârpă moale.

SV ⚠ VARNING!

- Montering av vuxen person krävs – risk för klämda fingrar under monteringen.
- Spara gärna instruktionerna för framtida behov.
- Ring oss först - återlämna inte produkten till affären. För omedelbar hjälp med montering, delar eller ytterligare produktinformation, ring gärna vår kundeservice i ditt land eller kontakta oss via: www.keter.com.

SKÖTSEL

- Kontrollera samtliga delar regelbundet, och om någon del gått sönder eller blivit vass, så använd inte produkten förrän den trasiga delen bytts ut.
- Använd en mjuk trasa och rengör med vatten och ett skonsamt rengöringsmedel.

- הרכבת המוצר תבצע ע"י מבוגר בלבד, זהירות סכנת צביטת אצבעות בעת ההרכבה.
- לשימוש ביתי בלבד.
- אנא השגח על הילד בעת שימוש במוצר.
- יש לשמור את הוראות לשימוש עתידי.
- לקבלת עזרה עם הרכבה, חלקי חילוף או לקבלת מידע נוסף על מוצר, אנא צור עימנו קשר בטלפון: 1-700-706-015 או באתר אינטרנט WWW.KETER.COM

טיפול

- בדוק את כל החלקים באופן קבוע, אם מצאת חלק שבור או חד, הפסק את השימוש במוצר עד להחלפתו.
- בחלק חדש ומקורי שיוצר ע"י "כתר פלסטיק".
- נקה באמצעות חומר ניקוי עדין ומים עם מטלית רכה.

**Made in Israel | Fabriqué en Israël | Fabricado en Israel | Hergestellt in Israel |
Prodotto in Israele | Gemaakt in Israël | Fabricado em Israel | Produçeret i Israel |
Tillverkad i Israel | Κατασκευασμένο στο | Сделано в Израиле | Tară de origine Israel |
מיוצר בישראל**

**Manufactured by Keter Plastic Ltd., 2 Sapir St., Industrial Area, Herzliya 46852, Israel.
www.keter.com**