




position	description	QTY	název	order no./ objednací číslo	on offer / v nabídce
1	Gearbox	1	Převodová skříň	402112-1	NO/ NE
2	Front sheel	1	Pravá polovina krytu motoru	402112-2	NO/ NE
3	Open cover	1	Kryt kontrollek nabití akumulátoru	402112-3	NO/ NE
4	Power directive	1	Obvod kontrollek nabití akumulátoru	402112-4	NO/ NE
5	Middle sheel	1	Pravá polovina krytu kloubu	402112-5	NO/ NE
6	Twist lock	1	Pojistka kloubu	402112-6	NO/ NE
7	Lock spring	1	Pružina pojistky kloubu	402112-7	NO/ NE
8	Back sheel	1	Pravá polovina rukojeti	402112-8	NO/ NE
9	right/left button	1	Přepínač směru chodu motoru	402112-9	NO/ NE
10	Switch	1	Spínač	402112-10	NO/ NE
11	Li-ion battery	1	Článek Li-ion akumulátoru	402112-11	NO/ NE
12	Charge indicator light	1	Kontrolka nabíjení akumulátoru	402112-12	NO/ NE
13	Lighting	1	LED dioda osvětlení pracovního místa	402112-13	NO/ NE
14	Light switch	1	Spínač osvětlení pracovního místa	402112-14	NO/ NE
15	Switch spring	1	Pružina tlačítka spínače	402112-15	NO/ NE
16	Li-ion battery PCB	1	Deska plošného spoje akumulátoru	402112-16	NO/ NE
17	switch PCB	1	Deska plošného spoje spínače	402112-17	NO/ NE
18	Charger	1	Obvod nabíjení akumulátoru	402112-18	NO/ NE
19	Front bottom sheel	1	Levá polovina krytu motoru	402112-19	NO/ NE
20	mid-bottom sheel	1	Levá polovina krytu kloubu	402112-20	NO/ NE
21	back bottom sheel	1	Levá polovina rukojeti	402112-21	NO/ NE