




position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	logo label	štítek s logem		
2	left cover	kryt řemene		
3	self-tapping screw ST4X15	samořezný šroub ST4X15		
4	driven wheel	hnací řemenice		
5	bearing 608-2Z	ložisko 608-2Z		
6	dormant screw M4X10	šroub M4x10		
7	washer	podložka		
8	ring (1)	kroužek (1)		
9	belt	řemen		409113-9
10	left housing	levá polovina šasi		
11	self-tapping screw ST4X15	samořezný šroub ST4X15		
12	bearing 62007	ložisko 62007		
13	hex nut	šestihranná matice		
14	idle wheel	hnaná řemenice		
15	dormant screw M4X12	šroub M4X12		
16	washer	podložka		
17	ring (2)	kroužek (2)		
18	adjustment limit	nastavení limitu		
19	top cover of cutting depth knob	horní kryt knoflíku nastavení hloubky úběru		
20	cutting depth adjusting rod	osa knoflíku nastavení hloubky úběru		
21	lower part of cutting depth knob	spodní kryt knoflíku nastavení hloubky úběru		
22	connecting part of top cover and lower part	spojovací díl		
23	cutting depth panel	ukazatel hloubky řezu		
24	washer	podložka		
25	spring washer	pružná podložka		
26	spring	pružina		
27	copper tube	měděná trubka		
28	adjustment bushing	nastavovací pouzdro		
29	adjustment spring	nastavovací pružina		
30	adjusting base plate	nastavovací část základní desky		
31	upper pressing plate	vrchní přitlačná deska		
32	blade	nůž		409113-32
33	hex screw	šestihranný šroub		
34	lower pressing plate	spodní přitlačná deska		
35	screw	šroub		
36	blade holder	Držák nože		
37	bearing 628-2Z	Ložisko 628-2Z		
38	self-tapping screw ST4X55	samořezný šroub ST4X55		
39	stator	stator		
40	rotor	rotor		
41	cable tube	chránič kabelu		
42	power cord	napájecí kabel		
43	switch knob	tlačítko spínače		
44	switch spring (2)	pružina spínače		
45	connecting part for switch knob	táhlo spínače		
46	pin	čep		
47	switch spring (3)	pružina spínače		
48	self-tapping screw ST4X13	samořezný šroub ST4X13		
49	soft handle	měkká rukojeť		
50	switch spring (1)	pružina spínače		
51	trigger	tlačítko spínače		

52	air reflector	usměrňovač proudu vzduchu		
53	switch	spínač		409113-53
54	capacitor	kondenzátor		
55	self-tapping screw ST4X15	samořezný šroub ST4X15		
56	cable clamp	svorka kabelu		
57	base for cable clamp	základna svorky kabelu		
58	bearing 626-2Z	ložisko 626-2Z		
59	plastic screw dome(1)	kopule plastového šroubu		
60	right housing	pravá polovina šasi		
61	rear baseplate	fixní deska základny		
62	stand	stojan		
63	brush support	pouzdro uhlíkového kartáče		409113-63
64	brush holder	držák uhlíkového kartáče		
65	spring	pružina		
66	carbon brush	uhlíkový kartáč		409113C
67	pressing part for brush support	příruba uhlíkového kartáče		
68	right cover	kryt uhlíkových kartáčů		
69	data label	technický štítek		
70	self-tapping screw ST4X15	samořezný šroub ST4X15		
71	inductor	cívka		
72	dust selected shield	přepážka směru odsávání prachu		
73	wind direction adjustment knob	ovladač přepážky směru odsávání prachu		
74	plastic screw dome(2)	plastový šroub dome (2)		
75	self-tapping screw ST4X13	samořezný šroub ST4X13		
76	adjustment ring	distanční kroužek		
77	dust bag	prachového sáčku		
78	knob for side guide	příruba bočního vodítka		
79	knob for movable rod	šroub		
80	movable rod	zarážka		
81	washer on side guide	podložka		
82	screw	šroub		
83	side guide	boční vodítko		
84	spanner	klíč		