




| position | description          | popis                                 | QTY | order no./ objednací číslo |
|----------|----------------------|---------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1        | Outer Flange         | Vnější příruba                        |     |                            |
| 2        | Flange washer        | Podložka příruby                      |     |                            |
| 3        | Disc                 | Brusný kotouč                         |     |                            |
| 4        | Inner flange         | Vnitřní příruba                       |     |                            |
| 5        | Protect guard        | Ochranný kryt                         |     |                            |
| 6        | Screw M8X20          | Šroub M8x20                           |     |                            |
| 7        | Nut M8               | Matice M8                             |     |                            |
| 8        | Dust cover           | Protiprachová krytka                  |     |                            |
| 9        | Screw M5X16          | Šroub M5x16                           |     |                            |
| 10       | Spring washer 5      | Pružná podložka 5                     |     |                            |
| 11       | Flat washer 5        | Podložka 5                            |     |                            |
| 12       | Front cover          | Uzávěr převodové skříně               |     |                            |
| 13       | Paper ring           | Papírové těsnění                      |     |                            |
| 14       | Bearing 6203-RZ      | Ložisko 6203-RZ                       |     |                            |
| 15       | Bearing cover        | Krytka ložiska                        |     |                            |
| 16       | Spring washer 4      | Pružná podložka 4                     |     |                            |
| 17       | Screw M4x10          | Šroub M4x10                           |     |                            |
| 18       | Key 4x16             | Klínek 4x16                           |     |                            |
| 19       | Spindle              | Hřídel                                |     |                            |
| 20       | Wheel gear           | Převodové kolo                        |     |                            |
| 21       | Circlip 17           | Pojistný kroužek 17                   |     |                            |
| 22       | Bearing 609-2Z       | Ložisko 609-2Z                        |     |                            |
| 23       | Pin Φ5x7.5           | Čep Φ5x7.5                            |     |                            |
| 24       | Side handle          | Boční rukojeť                         |     |                            |
| 25       | Screw ST4.8X35       | Šroub ST4.8X35                        |     |                            |
| 26       | Gear Box             | Převodová skříň                       |     |                            |
| 27       | Spindle lock         | Aretační čep hřídele                  |     |                            |
| 28       | Lock spring          | Pružina aretačního čepu               |     |                            |
| 29       | Circlip 9            | Pojistný kroužek 9                    |     |                            |
| 30       | Anti-dust cap        | Protiprachová krytka                  |     |                            |
| 31       | Nut M8               | Matice M8                             |     |                            |
| 32       | Pinion gear          | Pastorek                              |     |                            |
| 33       | Bearing 6301-RZ      | Ložisko 6301-RZ                       |     |                            |
| 34       | Bearing cover        | Krytka ložiska                        |     |                            |
| 35       | Rotor assy           | Rotor                                 |     | 8792009-35                 |
| 36       | Dust ring            | Protiprachový prstenec                |     |                            |
| 37       | Bearing 6000-2Z      | Ložisko 6000-2Z                       |     |                            |
| 38       | Bearing sleeve       | Pouzdro ložiska                       |     |                            |
| 39       | Screw ST4.8x80       | Šroub ST4.8x80                        |     |                            |
| 40       | Wind guard           | Protiprachový kryt                    |     |                            |
| 41       | Stator assy          | Stator                                |     | 8792009-41                 |
| 42       | Housing              | Šasi                                  |     |                            |
| 43       | Brush cover          | Krytka uhlíkového kartáče             |     |                            |
| 44       | Carbon brush         | Uhlíkový kartáč                       |     | 8792009-44                 |
| 45       | Brush holder         | Držák uhlíkového kartáče              |     |                            |
| 46       | Electric ring        | Vodivý kroužek                        |     |                            |
| 47       | Left handle          | Levá polovina rukojeti                |     |                            |
| 48       | Screw M5x8           | Šroub M5x8                            |     |                            |
| 49       | Soft start           | Elektronika pozvolného rozběhu motoru |     |                            |
| 50       | Screw ST4.2x16       | Šroub ST4.2x16                        |     |                            |
| 51       | Capacitor 0.33uF     | Kondenzátor 0.33uF                    |     |                            |
| 52       | Spring               | Pružina                               |     |                            |
| 53       | Rotary handle button | Pojistka otočné rukojeti              |     |                            |
| 54       | Right handle         | Pravá polovina rukojeti               |     |                            |

|    |                |                    |  |  |
|----|----------------|--------------------|--|--|
| 55 | Switch assy    | Spínač             |  |  |
| 56 | Cord clamp     | Svorka kabelu      |  |  |
| 57 | Cord Protector | Chráníč kabelu     |  |  |
| 58 | Cord & plug    | Kabel se zástrčkou |  |  |
| 59 | Spanner        | Klíč               |  |  |