




position	description	QTY	název	MB order no. /objednáací číslo MB
8890012-1	Switch		Přepínač	8890012-1
8890012-2	Inductor		Induktor	
8890012-3	Brush Cap		krytka uhlíkového kartáče	
8890012-4	Carbon Brush		uhlíkový kartáč	8890012C
8890012-5	Brush Holder		pouzdro uhlíkového kartáče	8890012-5
8890012-6	Left Housing		levá část těla vrtačky	
8890012-7	Capacitor		Kondenzátor	
8890012-8	Cable Clip		příchytka kabelu	
8890012-9	Tapping Screw		Samorezný šroub	
8890012-10	Cable Arbor		chránič kabelu	
8890012-11	Cable		Kabel	
8890012-12	Stator		Stator	8890012-12
8890012-13	Bearing 626		Ložiska 626	
8890012-14	Rotor		Rotor	8890012-14
8890012-15	Bearing 628		Ložiska 628	
8890012-16	Slide		Skluzavka	
8890012-17	Knob		Knoflík	
8890012-18	Push Button Seat		mechanismus přepínání rychlosti	
8890012-19	Bearing		Ložisko	
8890012-20	Ball		kulička	
8890012-21	lcok for shaft A		průchodka hřídele A	
8890012-22	Gear		převodové kolo	8890012-22
8890012-23	lcok for shaft B		průchodka hřídele B	
8890012-24	Bearing 6001		Ložisko 6001	
8890012-25	Spring		pružina	
8890012-26	Key		klínek	
8890012-27	Output Spindle		Výstup vřetena	
8890012-28	Chuck		sklíčidlová hlava	
8890012-29	Chuck Key		sklíčidlo	
8890012-30	Screw		Šroub	
8890012-31	Ringt Housing		pravá část těla vrtačky	
8890012-32	Label		informační štítek	
8890012-33	Side Handle		přídavná rukojeť	
8890012-34	Scale		měřítko	