




position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Fixed Cover	prachovka	1	8890203-1
2	Cover	krycí prstenec hlavy	1	8890203-2
3	Block ring	pojistný kroužek	1	8890203-3
4	Spring Holder	držák pružiny	1	
5	Tower Spring	pružina	1	
6	Washer 25×33×5	Podložka 25 × 33 × 5	1	
7	Tapping Screw ST4.2×65	Samořezný šroub ST4.2 × 65	4	
8	Front housing	převodová skříň	1	
9	Lock button for back-return	aretační tlačítko přepínače pracovního režimu	1	8890203-9
10	Spring for back-return	pružina aretačního tlačítka	1	8890203-10
11	O ring 11×1.5	O kroužek 11 × 1,5	1	8890203-11
12	Knob handle	přepínač režimu práce	1	8890203-12
13	Bearing 606-2Z	Ložisko 606-2Z	1	
14	Shaft	hřídel	1	
15	Gear board	prvek ovládání převodovky	1	
16	Spring for Gear back to position	vratná pružina	1	
17	Gear board	prvek ovládání převodovky	1	
18	Lock ring	pojistný kroužek	1	
19	Tapping Screw ST4.2×9. 5	Samořezný šroub ST4.2 × 9. 5	2	
20	HK2512 bearing	HK2512 ložisko	1	
21	Washer	Podložka	1	
22	Lock ring for back-return spring	pojistný kroužek	1	
23	Back-return Spring	vratná pružina	1	
24	Shaft Sleeve	pouzdro hřídele	1	8890203-24
25	Slide Gear	převodové kolo	1	8890203-25
26	Press Spring	přítlačná pružina	1	
27	Lock Ring	pojistný kroužek	1	
28	Shaft Steel Wire Ring 37	pojistný drátěný kroužek 37	1	
29	Steel Ball 7	Ocelová kulička 7	1	8890203-29
30	Pin P3×22.8	čep Ø3 × 22,8	1	8890203-30
31	Impact Shaft	úderná hřídel	1	8890203-31
32	Lock ring31	pojistný kroužek 31	1	
33	Antifriction Washer	podložka proti tření	1	
34	Rubber Buffer	gumový nárazník	1	
35	Position Block	vodítko	1	
36	Hammer Pillar	pilíř úderníku	1	
37	Position Sleeve	tělo vodítka	1	
38	O Sealing Ring 18×3.55	O těsnicí kroužek 18 × 3,55	1	8890203-38
39	O Sealing Ring 11×3.55	O těsnicí kroužek 11 × 3,55	1	8890203-39
40	Fixed Sleeve	Pevné pouzdro	1	
41	Hole Steel wire ring	drátový pojistný kroužek	1	
42	Strike Hammer	primární úderník	1	8890203-42
43	O-shape Ring16×2.8	O kroužek úderníku 16 × 2,8	1	8890203-43
44	Cylinder	Válec	1	8890203-44
45	Cylinder pin Washer	podložka čepu válce	2	8890203-45
46	Cylinder Pin	čep válce	1	8890203-46
47	Oil Bearing	kluzné ložisko	1	
48	Lock ring for clutch	pojistný kroužek spojky	1	
49	Clutch	Spojka	1	
50	Press Spring	přítlačná pružina	1	
51	Transmission shaft	hřídel	1	8890203-51
52	Wobble Bearing	ložisko s kyvkou	1	8890203-52
53	1024 bearing washer	Podložka ložiska 1024	1	
54	1024 Pin Bearing	1024 jehlové ložisko	1	
55	Pinion	Pastorek	1	8890203-55

56	0818 Push pin bearing	0818 jehlové ložisko	1	
57	Pin Bearing HK0808	jehlové ložisko HK0808	1	
58	Slide Board	posuvná deska	1	
59	Sealing	těsnění	1	8890203-59
60	Impact shaft fixed holder	závěr převodové skříně	1	
61	Pin	čep	1	
62	Inner knob	pojistný čep	1	
63	Rotor tube	pouzdro ložiska rotoru	1	
64	Oil-Proof tube	hřídelové těsnění převodové skříně	1	
65	Bearing 609-2Z	Ložisko 609-2Z	1	
66	Rotor	Rotor	1	8890203-66
67	Bearing 607-2Z	Ložisko 607-2Z	1	
68	Bearing 607-2Z Sleeve	Pouzdro ložiska 607-2Z	1	
69	Stator	Stator	1	8890203-69
70	Label	Štítek	1	
71	Tapping ScrewST4.2×19	samořezný šroub ST4.2 × 19	4	
72	Right Housing	Pravá polovina krytu	1	
73	Wind proof	krytka proti prachu	1	
74	Tapping ScrewST4.2×16	samořezný šroub ST4.2 × 16	4	
75	Right L foot	prvá krytka konce rukojeti	1	
76	Brush	uhlíkový kartáč	2	8890203-76
77	Brush Holder	držák uhlíkového kartáče	2	8890203-77
78	Brush Holder 2	držák uhlíkového kartáče 2	2	
79	Switch	vypínač	2	8890203-79
80	Tapping ScrewST4.2×16	samořezný šroub ST4.2 × 16	2	
81	Washerφ5	podložka φ5	1	
82	Capacitor	Kondenzátor	1	
83	Cord clamp	svorka kabelu	1	
84	Cord guard	ochrana kabelu	1	
85	Cord assembly	sestava přívodního kabelu	1	
86	Label	Štítek	1	
87	Left back housing	levý zadní kryt	1	
88	Left L foot	levá krytka konce rukojeti	1	
89	Depth Ruler	hloubkoměr	1	
90	Handle hoop	objímka rukojeti	1	
91	Bolt M8×110	Šroub M8 × 110	1	
92	Side Handle	Boční rukojeť	1	
93	Nut M8	Matice M8	1	