


PHD 6 SP MG (8890206)



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Front Cap	Prachovka hlavy	1	
2	Circlip 19	Pojistný kroužek 19	1	
3	Washer	Podložka	1	
4	Slider	Pojistka	1	
5	Spring	Pružina	1	
6	Screw M5X30	Šroub M5X30	4	
7	Spring WasherΦ5	Pružná podložka Φ5	12	
8	small Washer Φ5	Podložka Φ5	12	
9	Cylinder Case	Základna válce	1	
10	O-Ring	O kroužek	1	
11	Circlip	Pojistný kroužek	1	
12	Grease Seal	Olejoyé těsnění	1	
13	Big Washer	Podložka	1	
14	Bearing 61907	Ložisko 61907	1	
15	Steel BallΦ7.94	Ocelová kulička Φ7.94	3	
16	Cylinder	Válec	1	
17	Flat Pin 3X18	Plochy čep 3X18	1	
18	Rubber Ring	Přyzový kroužek	1	
19	Bush	Pouzdro	1	
20	Steel BallΦ7.14	Ocelová kulička Φ7.14	5	
21	Guard Ring Sleeve	Pouzdro	1	
22	O-Ringφ24×φ2	O kroužek φ24×φ2	2	
23	O-Ringφ15×φ2	O kroužek φ15×φ2	2	
24	Second Striker	Sekundární úderník	1	
25	Circlip 30	Pojistný kroužek 30	1	
26	Big Bevel Gear	Velké převodové kolo	1	
27	Ram	Primární úderník	1	
28	O-Ring	O kroužek	2	
29	Piston	Píst	1	
30	Piston Pin	Pístní čep	1	
31	Connecting Rod	Ojnice	1	
32	Needle Bearing HK0810	Jehlové ložisko HK0810	1	
33	Circlip 47	Pojistný kroužek 47	1	
34	Oily Bearing	Olejoyé ložisko	1	
35	Grease Window Cap	Uzávěr mazání převodové skříně	1	
36	O-Ring	O kroužek	1	
37	Pin B4×40	Čep B4×40	1	
38	Active Plate	Nastavitelná úchytky	1	
39	Crank Shaft Case	Skříň klikové hřídele	1	
40	Flat Washerφ10	Plochá podložka 10	1	
41	Anti-vibration spring	Sprotivibrační pružina	1	
42	Anti-vibration washer	Protivibrační podložka	1	
43	Anti-Vibration sleeve	Protivibrační pouzdro	1	
44	Anti-Vibration Bolt	Protivibrační šroub	1	
45	Small Bevel Gear	Malé převodové kolo	1	
46	Flat Pin	Plochy čep	1	
47	Bearing 6002	Ložisko 6002	1	
48	Washer PlateΦ20×12.2	Podložka Φ20×12.2	1	
49	Core	Jádro spojky	1	
50	Spring	Pružina	10	
51	Steel BallΦ5	Ocelová kulička Φ5	10	
52	Second Gear	Sekundární převodové kolo	1	

53	washer	Podložka	1	
54	Circlip 12	Pojistný kroužek 12	2	
55	Needle Bearing HK1210	Jehlové ložisko HK1210	2	
56	Circlip 52	Pojistný kroužek 52	1	
57	Clutch	Spojka	1	
58	Disc Spring	Pružina	1	
59	Washer	Podložka	1	
60	Bearing 627	Ložisko 627	1	
61	Seal Washer	Těsnící podložka	1	
62	Striking Fork	Vidlice	1	
63	Balance Spring	Balanční pružina	1	
64	Screw M4x8	Šroub M4x8	1	
65	Stop Plate	Zarážka	1	
66	Gearbox	Převodová skříň	1	
67	Crank Shaft	Kliková hřídel	1	
68	Flat Pin 5x5x21.5	Plochý čep 5x5x21.5	1	
69	Switch Spring	Pružina spínače	1	
70	Axis Pin	Axiální čep	1	
71	Bearing 6003	Ložisko 6003	1	
72	Bearing cover	Krytka ložiska	1	
73	Spring washerφ4	Pružná podložka 4	6	
74	Screw M4x12	Šroub M4x12	2	
75	Circlip	Pojistný kroužek	1	
76	First gear	Primární převodové kolo	1	
77	Adjusting shim	Distanční podložka	1	
78	Screw M4x8	Šroub M4x8	2	
79	Locking Plate	Pojistka	1	
80	Right Handle	Pravá polovina rukojeti	1	
81	shoulder bolt M6	Šroub	1	
82	Tap Screw ST4 X 20	Samořezný šroub ST4x20	3	
83	Handle cap	Krytka	1	
84	Tap Screw ST 4.8 X 55	Samořezný šroub ST4,8x55	2	
85	Air Guider	Směrovač proudůventilace	1	
86	Stator	Stator	1	
87	Motor Housing	Šasi motoru	1	
88	Screw M5X35	Šroub M5x35	4	
89	Screw M5X45	Šroub M5x45	4	
90	Brush holder	Držák uhlíkového kartáče	2	
91	Carbon Brushes	Uhlíkový kartáč	2	8890206C
92	Inductance	Cívka	1	
93	Bottom Cover	Spodní kryt	1	
94	Tap Screw ST4X16	Samořezný šroub ST4x16	7	
95	Switch	Přepínač	1	
96	O- Ring	O kroužek	1	
97	Bearing 6001	Ložisko 6001	1	
98	Bearing flange	Příruba ložiska	1	
99	Rotor	Rotor	1	
100	Bearing 608	Ložisko 608	1	
101	Screw M4x16	Šroub M4x16	2	
102	Locating Piece	Pojistka přepínače	1	
103	Knob Spring	Pružina pojistky přepínače	1	
104	Knob	Knoflík přepínače	1	
105	Knob Handle	Přepínač	1	
106	Circlip 15	Pojistný kroužek 15	1	
107	Flat washer Φ3	Plochápodložka Φ3	1	

108	Spring WasherΦ3	Pružná podložka Φ3	1	
109	Screw M3X18	Šroub M3X18	1	
110	Cable Sheath	Ochrana kabelu	1	
111	Plug cable	Přívodní kabel	1	
112	Cable Clamp	Svorka kabelu	1	
113	Terminal	Svorkovnice	1	
114	Power Switch	Provozní spínač	1	
115	Left handle	Levá polovina rukojeti	1	
116	Capacitance	Kondenzátor	1	
117	Neon lamp	Doutnavka	1	
118	Handle Side cap	Krytka doutnavky	1	
130	Handle inner cap	Vnitřní krytka doutnavky	1	
119	Capnut M6	Matice M6	1	
121	Slotted Spring Pin	Čep	1	
122	Sleeve	Objímka	1	
123	Sleeve bolt	Šroub objímky	1	
124	Knob screw	Pojistný šroub	1	
125	Depth Gauge	Hloubkový doraz	1	
126	Handle Clamp	Patice rukojeti	1	
127	Depth Clamp	Pojistka hloubkového dorazu	1	
128	Nut M6	Matice M6	1	
129	Auxiliary Handle	Rukojeť	1	