




posi- tion	description	popis	QTY	order no./ objednáčí číslo
1	Handle	rukojeť		
2	Circuitry board	regulátor otáček motoru		8890600-2
3	Conductor	kabel		
4	Switch	provozní spínač		8890600-4
5	Capacitance	kondenzátor		
6	Inductance	indukční cívka		
7	Screw ST3.5X12	šroub ST3.5X12		
8	Clamp	svorka kabelu		
9	Screw ST4X20	šroub ST4X20		
10	Bearing cover	víko převodové skříně		
11	Screw M5X20	šroub M5x20		
12	Locating pin	čep		
13	Spindle	hřídel		
14	Parallel key	klín		
15	Bearing 6003 2RS	ložisko 6003 2RS		
16	Safety ring	pojistný kroužek		
17	Safety ring	pojistný kroužek		
18	gear	převodové kolo		
19	Safety ring	pojistný kroužek		
20	Bearing 699 ZZ	ložisko 699 ZZ		
21	Gear box	převodová skříň		
22	gum ring	gumový kroužek		
23	Felted wool	O kroužek		
24	Bearing 6000 2RS	ložisko 6000 2RS		
25	Rotor	Rotor		
26	Insulating mat	izolační podložka		
27	Bearing 608ZZ	ložisko 608 ZZ		
28	Bearing bush	krytka ložiska		
29	Bearing 608ZZ	ložisko 608 ZZ		
30	Safety ring	pojistný kroužek		
31	Motor gear	převodové kolo		
32	Hemicycle key2.5X3.7X10	klín 2.5X3.7X10		
33	Countershaft	hřídel		
34	Bearing 698 ZZ	ložisko 698 ZZ		
35	Airguide shim	kryt proti prachu		
36	Stator	stator		
37	Screw ST4.2X65	šroub ST4.2X65		
38	Motor box	kryt motoru		
39	Spring washer	pružná podložka		
40	Screw M5X30	šroub M5X30		
41	Brush holder	držák uhlíkového kartáče		
42	Carbon brush	uhlíkový kartáč		8890600-42
43	Brush cap	krytka uhlíkového kartáče		
44	Controler	Řídící elektronika		8890600-44
45	Rear cover	zadní kryt		
46	Screw ST4X12	šroub ST4X12		
47	Sleeve	ochrana kabelu		
48	Cord	přívodní kabel		