




position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Bolt	Šroub		
2	Stretch washer	Pružná podložka		
3	Washer	Podložka		
4	Bolt	Šroub		
5	Washer	Podložka		
6	Handle	Rukojeť		
7	Nut	Matice		
8	Protector	Protektor		
9	Cable presser	Příchytka kabelu		
10	Washer	Podložka		
11	Screw	Šroub		
12	Bolt	Šroub		
13	"O" ring	"O" kroužek		
14	Screw	Šroub		
15	Flange	Příruba		8895001-15
16	Cable	Kabel		
17	Cable protector	Chránič kabelu		
18	Capacitor cover	Kryt kondenzátoru		
19	Capacitor	Kondenzátor		8895001-19
20	"O" ring	"O" kroužek		
21	Rubber washer	Přyzová podložka		8895001-21
22	Screw	Šroub		
23	Stretching washer	Pružná podložka		
24	Washer	Podložka		
25	Line protector	Ochrana kabelu		8895001-25
26	Motor cover	Kryt motoru		
27	Thermal protector	Tepelná ochrana		8895001-27
28	"O" ring	"O" kroužek		8895001-28
29	Stator	Stator		8895001-29
30	Undulated washer	Zvlněný podložka		
31	Ball bearing	Kuličkové ložisko		
32	Rotor	Rotor		8895001-32
33	Ball bearing	Kuličkové ložisko		
34	Screw	Šroub		
35	Washer	Podložka		
36	Connector	Konektor		
37	Mechanical seal	Mechanické těsnění		8895001-37
38	"O" ring	"O" kroužek		8895001-38
39	Oil chamber cover	Kryt olejové komory		
40	Screw	Šroub		
41	Washer	Podložka		
42	"O" ring	"O" kroužek		
43	Screw	Šroub		
44	Oil seal	Těsnění		8895001-44
45	Impeller	Lopatkové kolo		8895001-45
46	Nut	Matice		
47	Bolt	Šroub		
48	Washer	Podložka		
49	Outlet connector	Výstupní konektor		
50	"O" ring	"O" kroužek		8895001-50
51	Connerction nut	Matice výstupního konektoru		
52	Rubber washer	Přyzová podložka		8895001-52
53	Pump body	Tělo čerpadla		
54	Base plate	Základová deska		
55	Washer	Podložka		
56	Screw	Šroub		

57	Float switch	Plovákový spínač		
----	--------------	------------------	--	--