





posi- tion	description	QTY	název	order no. / objednáací číslo	set order no./ obj. č. sestavy	
1	Engine ST168F-2	1	Motor ST168F-2		550035	
2	Pump cover	1	Kryt čerpadla			
3	Spring washer	4	Pružná podložka			
4	Bolt M8x35	4	Šroub M8x35			
5	Mechanical seal	1	hřídelové těsnění	8895105F		
6	Impeller wear ring	1	Těsnící kroužek	8895105-6		
7	Water pump impeller	1	Lopátkové kolo	8895105-7		
8	Rubber packing ring	1	Přyzový těsnící kroužek	8895105-8		
9	Volute casing	1	Vedení čerpadla	8895105-9		
10	O-ring	1	O kroužek	8895105-10		
11	Check Valve	1	Zpětná klapka	8895105-11		
12	Housing of pump	1	Tělo čerpadla			
13	Plug packing	2	Těsnění šroubu vypouštění čerpadla			
14	Plug	2	Šroub výpustě vody z čerpadla			
15	O-ring	6	O kroužek			
16	"T" Bolt 1/4-20UNF	6	Šroub "T" 1/4-20UNF			
17	Joint grip	2	Křídlová matice	8895105-17		
18	Pipe joint	2	Přípojka na hadici			
19	Rubber packing	2	Přyzový těsnící kroužek	8895105-19		
21	Connecting pipe	1	Propojovací trubice	8895105-21		
22	Tabc clip	1	Svorka	8895105-22		
23	Wheel	2	Kolo			
24	Nut M8	8	Matice M8			
25	Bolt M8x28	4	Šroub M8			
26	Axle	1	Náprava			
27	Cotter pin	2	Závlačka			
28	Washer	2	Podložka			
29	Bolt M8x25	2	Šroub M8x25			
30	Foot	1	Přyzová noha			
31	Support prop	1	Podpěra			
32	Frame	1	Rám			
33	Handle	1	Rukojeť			
34	Bolt M8x50	1	Šroub M8x50			
35	Main switch	1	Spínač zapalování	8895105-35		
36	Fuel tank	1	Palivová nádrž	8895105-36		
37	Air filter assy	1	Vzduchový filtr			
38	Carburettor	1	Karburátor			
39	Exhaust	1	Výfukový			



ST168F-2 ENGINE

posi- tion	description	QTY	název	order no. / objednáací číslo	set order no./ obj. č. sestavy
1	Flange bolt 6x8	5	Šroub 6x8	ST168F-1	8896111D
2	Recoil starter knob	1	Rukojeť startéru	ST168F-2	
3	Recoil starter comp	1	Kryt startéru	ST168F-3	
4	Recoil starter spring	1	Pružina startéru	ST168F-4	
5	Recoil starter rope	1	Lanku startéru	ST168F-5	
6	Recoil starter reel	1	Naviják startéru	ST168F-6	
7	Return spring	2	Vratné pružiny	ST168F-7	
8	Starter ratchet	2	Západky startéru	ST168F-8	
9	Ratchet guide	1	Krytka startéru	ST168F-9	
10	Ratchet guide spring	1	Pružina krytky startéru	ST168F-10	
11	Setting screw	1	Pojistný šroub	ST168F-11	
12	cap packing	1	Krytka		550006
13	Fan cover comp	1	Kryt ventilátoru		
14	Nut M14	1	Matice M14		
15	Start hub	1	Protikus startéru		
16	Cooling fan	1	Ventilátor	8896111-31	
17	Flywheel	1	Setrvačnick		
18	Side plate	1	Boční krytka ventilátoru		
19	Oil seal	2	Olejové těsnění	8896111-19	
20	Diode base comp	1	Základna relé olejového čidla		
21	Diode comp	1	Olejové relé	8896112S	
22	Drain plug bolt	2	Šroub výpustě oleje		
23	Drain bolt washer	2	Podložka výpustě oleje		
24	Crankcase	1	Kliková skříň		
25	Radial ball bearing 6205	2	Radiální kuličkové ložisko 6205		
26	Oil level switch assy	1	Olejové čidlo		
27	Governor weight holder	1	Kolo regulátoru		
28	Governor weight pin	2	Čep regulátoru		
29	Governor shaft	1	Hřídel regulátoru		
30	Governor holder clip	1	Pojistný kroužek hřídele regulátoru		
31	Governor weight	2	Závaží regulátoru		
32	Governor shaft washer	1	Podložka hřídele regulátoru		
33	Governor cover	1	Kryt regulátoru		
34	Crankshaft comp	1	Kliková hřídel	8896111P	
35	Case over packing	1	Těsnění klikové skříně	8896111-35E	
36	Oil filler cap assembly	2	Zátka plnicího otvoru olejové nádrže	8896111M	
37	Oil filler cap packing	2	Těsnění zátky palivové nádrže		
38	Flange bolt 8*32	6	Šroub 8x32		
39	Throttle return spring	1	Vratná pružina plynu	ST168F-39	
40	Governor spring	1	Pružina regulátoru	ST168F-40	
41	Governor arm	1	Rameno regulátoru	ST168F-41	
42	Nut M6	5	Matice M6		
43	Lock pin	1	Pojistný čep		
44	Governor arm shaft	1	Hřídel ramena regulátoru		
45	Governor rod	1	Táhlo regulátoru	ST168F-45	
46	Governor arm bolt	1	Šroub ramena regulátoru		
47	Governor washer	2	Podložka regulátoru		
48	Flange bolt 6*25	2	Šroub 6x25		
49	ignitor	1	zapalovací	8896116-I9	
50	Dowel pin 10*16	2	Čep 10x16		
51	Flange bolt 8*55	4	Šroub 8x55		
52	Carburetor packing	1	Těsnění karburátoru	8896111-E52	

53	Carburetor insulator	1	Izolátor kaburátoru		550006	
54	Insulator packing	1	Těsnění izolátoru	8896111-E54		
55	Stud bolt 6*113	2	Šroub 6x113			
56	Breather tube	1	Odvzdušňovací trubka			
57	Head over comp	1	Kryt hlavy válce			
58	Head over packing	1	Těsnění krytu hlavy válce	8896111-E58		
59	Valve rotator	1	Čepička ventilu	ST168F-59		
60	Intake valve spring retainer	1	Podložka pružiny sacího ventilu	ST168F-60		
61	Exhaust valve spring retainer	1	Podložka pružiny výfukového ventilu	ST168F-61		
62	Valve spring	2	Pružina ventilu	ST168F-62		
63	Spark plug	1	Zapalovací svíčka			
64	Cylinder head comp	1	Hlava válce			
65	Cylinder head gasket	1	Těsnění hlavy válce			
66	Intake valve	1	Sací ventil	ST168F2-66		
67	Exhaust valve	1	Výfukový ventil	ST168F2-67		
68	Valve lifter	2	Zvedač ventilu	ST168F-68		
69	Camshaft assembly	1	Vačková hřídel	ST168F-69		
70	Dowel pin 8*14	2	Čep 8x14			
71	Pivot adjusting nut	2	Nastavovací matice čepu			
72	Rocker arm pivot	2	Čep vahadla			
73	Valve rocker arm	2	Vahadlo ventilu	ST168F-73		
74	Pivot bolt	2	Čep			
75	Push rod guide plate	1	Vodící deska táhla	ST168F-75		
76	Push rod	2	Táhlo	ST168F-76		
77	Muffler packing	1	Těsnění tlumiče výfuku			
78	Stud bolt	2	Svorník			
79	Shroud comp	1	Krytka			
80	First ring set	1	První pístní kroužek			ST168F2-80
	Second ring set	1	Druhý pístní kroužek			
	Ring comp	1	Třetí pístní kroužek			
81	Piston	1	Píst	ST168F2-81		
82	Piston pin clip	2	Pojistka pístního čepu			
83	Piston pin	1	Pístní čep			
84	Connecting rod comp	1	Ojnice	8896111Y		
85	Key	1	Klínek			
86	Flange bolt M6*12	13	Šroub M6x12			
87	Spring	1	Pružina	ST168F-87		
88	Oil valve	1	Těsnící kroužek ventilu	ST168F-88		
89	Valve spring washer	1	Pružná podložka ventilu	ST168F-89		