


Návod na instalaci přepínače

- nastavit orientaci čtyřhranu matice
při nastavení matice poz.5 je nutno také dát pozor
na spodní polohu přepínače, kde musí být cítit
opření do gumové podložky
- 4, došroubovat a dotáhnout spodní matici poz.8
5, horní tlačítko poz.12 přitáhnout středním
upínacím šroubem poz.13 pomocí trubkového
klíče č.8



Návod na instalaci baterie

- 3, instalace ventilu 2ks. Odšroubujeme horní díl poz.4 nasuneme těleso do upevňovacího otvoru zašroubujeme horní díl zpět. Potom dotahneme spodní matici poz.5 Ovládní ventilu poz.6 jen nasuneme
- 4, spojíme všechny hadice dle nákresu

RS1251