

Zahradní hadice smršťovací 8080 – uživatelský návod

Děkujeme za zakoupení zahradní smršťovací hadice 8080.

Smršťovací hadice 8080 je zahradní hadice, která dokáže zvětšit svoji délku až na trojnásobek své původní velikosti ve chvíli, kdy pustíte proud vody. Po vypnutí vody se smrští zpět do své původní délky. Smršťovací hadice 8080 je nadstandardně lehká a při používání na zahradě odstraní námahu spojenou s manipulací standardních PVC zahradních hadic. Pro vypouštění smršťovací hadice 8080 není zapotřebí ruční práce, hadice se smrští sama. Smršťovací hadice 8080 je určena pro běžné zalévání na zahradě.

Před použitím zahradní smršťovací hadice 8080, si pečlivě přečtěte a dodržujte níže uvedené informace.

- vyvarujte se použití horké vody
- nenechávejte otevřený přívod vody do hadice, pokud s ní nepracujete
- po skončení práce, vypusťte zbývající vodu z hadice a hadici uskladněte ve stínu. Hadici 8080 chraňte před přímým slunečním svitem, pokud ji nepoužíváte.
- zahradní hadice je určena k zalévání na zahradě, není určena k použití v domácnosti. Hadice není určena pro čerpání pitné vody a není možné vodu z této hadice považovat za pitnou.
- skladování hadice mimo sezónu se doporučuje na suchém, tmavém místě v místnosti, kde nedochází k teplotám pod 0°C. Vyhněte se poškození mrazem.

Pracovní postup

1. Hadici připojte k zavřenému zdroji vody pomocí spojek.
2. Pomocí rychlospojek připojte k hadici stříkáci pistoli (je součástí balení)
3. Stříkáci pistoli nechte v pozici zavřeno (voda neteče)
4. Hadici doporučujeme rozmotat a lehce roztáhnout
5. Pomalu otočte vodovodním kohoutem, hadice se začíná napínat, postupně otevřete naplno vodovodní kohout. Hadice již má svoji plnou délku cca 22,5 m a můžete začít zalévat stejně jako se standardní PVC hadicí.
6. Po skončení zalévání zavřete přívod vody.
7. Rozstříkovací hadici nechte v pozici otevřeno, aby mohla zbylá voda ze smršťovací hadice sama vytéct, hadice se vrací do své původní velikosti cca 7,5m

Důležité upozornění

Zahradní smršťovací hadice 8080 není hračka. Doporučujeme práci s hadicí 8080 pouze osobám starším 18 let. Pokud jsou při použití hadice 8080 v její blízkosti děti nebo osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi, je potřeba zajistit intenzivní kontrolu těchto osob, tím předcházet nechtěnému úrazu.

Hadici je možno prodlužovat pouze vlivem tlaku vody při jejím připojení na vodovodní řád. Pokud je hadice prodlužována/natahována fyzickou silou může, dojít k nečekanému smrštění hadice na původní délku a může tak dojít k úrazu osob či domácích zvířat, nebo k poškození na majetku.

Hadici je možno používat do tlaku vody 0,6MPa. Za škody vzniklé při použití při vyšším tlaku vody výrobce neodpovídá. Za škody vzniklé při použití v rozporu s tímto návodem výrobce nenese odpovědnost.

Dovozce: **PHT a. s., www.magg.cz**