EN
FR
DE
IT
NL
ES
DA
PT
EL
RU
CS
NO
SV
FI
SK
PL
HU
LV
LT
SL
TR
RO
BG
HR
ET
SR
AR

Bestway®

EN

Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read the manual and follow the instructions relating to safety tips, correct and complete product assembly, setting into service, use and maintenance. For your own safety, always heed the advice and warnings in these instructions. Non-compliance with these operating instructions may expose you to serious danger or death. Only use the product in the places and conditions for which it is intended.

Stand-up Paddling is a dangerous sport. Use of this product exposes the user to unexpected risks, dangers and hazards.

User should realize and understand these risks. The use of this product implies the respect of the safety instructions described in the manual.

Do not exceed the maximum recommended number of persons.

Regardless of the number of persons on board, the total weight of persons and equipment must never exceed the maximum recommended load.

Do not use this product if you are under the influence of alcohol, drugs or medications.

Life saving devices such as life jackets and buoys should be pre-inspected and used at all times. Always paddle with an experienced partner when using this product.

Tell your sail routes and time schedule to your partner.

Check the weather forecast first to know the marine environment and weather conditions before starting. Bad weather and marine environment is very dangerous. Never use this product in conditions that are beyond your ability (such as, but not limited to, high surf, riptides, currents or river rapids)

Use the product near the shore and beware of natural factors such as wind, tidewaters and tidal waves. **BE AWARE OF OFFSHORE WINDS AND CURRENTS**.

Before every use, carefully inspect the product for signs of wear or leakage to ensure everything is in good condition. Please do not use the SUP if you find any damage. Do not surf in unfamiliar water areas.

Beware of potential harmful effects of liquids such as battery acid, oil and petrol. These liquids may damage the product. Inflate according to the rated pressure on the product or it will cause over inflation and/or an explosion.

Stay balanced. Uneven distribution of loads on the board may cause the board to overturn which could lead to drowning.

Know how to operate this product. Check your local area for information and/or training as needed.

Inform yourself about local regulations and dangers related to surfing, boating and/or other water activities.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Ⓐ **WARNING**

Ⓑ **PROHIBITION**

Ⓒ **MANDATORY**

❶ **NO PROTECTION AGAINST DROWNING**

❷ **NOT FOR CHILDREN 14 YEARS OF AGE AND BELOW; APPLY ONLY TO CHILDREN ABOVE 14 YEARS OF AGE**

❸ **DO NOT USE IN WHITE WATER**

❹ **DO NOT USE IN BRAKING WAVES**

❺ **DO NOT USE IN OFFSHORE WIND**

❻ **DO NOT USE IN OFFSHORE CURRENT**

❼ **READ INSTRUCTIONS FIRST**

❽ **NUMBER OF USERS, 1 ADULT**

❾ **SWIMMERS ONLY**

❿ **MAXIMUM LOAD CAPACITY 110 KG**

⓫ **SAFE DISTANCE TO SHORE 150 M**

⓬ **ALWAYS SUPERVISE CHILDREN IN WATER**

⓭ **FULLY INFLATE ALL AIR CHAMBERS**

Technical Specifications

Item	Inflated Size	Recommended Working Pressure	Maximum Load Capacity	Maximum Number Of Persons	SPARE PART
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Adult	

Part No.	Description	QTY	65347
001	SUP Board	1	P05310
002	High Pressure Hand Pump	1	P05297
003	Oar	1	P05295
004	Safety Rope	1	/
005	Wrench	1	/
006	Polyester 3-ply patch	1	/
007	Bag	1	/
008	Elastic Cord	1	/
009	Fin	2	/

SUP Setup



Operating Guide



Extended exposure to sun can shorten the lifespan of your SUP.
We suggest not leaving SUPs in direct sunlight for more than 1 hour after use.

Folding steps for frequent use



Maintenance and long time storage of the SUP

1. Store in a cool, dry place and out of children's reach.
2. Do not unfold this product when the temperature is low. The product should be placed at room temperature (over 20℃) for 24 hours before inflation.
3. Deflate completely before folding the SUP.
4. Take the SUP out from the bag and refer to the following steps for long-term storage.



Repair



Attention

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez la notice et respectez les instructions relatives aux conseils de sécurité, au montage correct et complet du produit, à la mise en service, à l'utilisation et à l'entretien.
Pour votre sécurité, lisez toujours les conseils et mises en garde contenus dans ces instructions. Le non-respect de ces instructions de fonctionnement peut vous exposer à des dangers graves voire mortels. N'utilisez le produit qu'aux endroits et dans les conditions pour lesquels il est prévu.
Le pagayage debout est un sport dangereux. L'utilisation de ce produit expose l'utilisateur à des risques et des dangers inattendus.
L'utilisateur doit avoir conscience de ces risques et les comprendre. L'utilisation de ce produit implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la notice.
Ne dépassez pas le nombre maximal de personnes recommandé. Quel que soit le nombre de personnes à bord, le poids total des personnes et de l'équipement ne doit jamais dépasser la charge maximale recommandée.
N'utilisez pas ce produit lorsque vous êtes sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.
Les dispositifs de secours comme les gilets et les bouées de sauvetage doivent être préalablement vérifiés et utilisés à chaque fois. Portez toujours un casque quand vous utilisez ce produit.
Pagayez toujours avec un partenaire expérimenté quand vous utilisez ce produit.
Communiquez à votre partenaire votre parcours de navigation et votre planning.
Vérifiez préalablement les prévisions météo afin de connaître l'environnement marin et les conditions météo avant de partir. Une météo et un environnement marin mauvais sont extrêmement dangereux.
N'utilisez jamais ce produit dans des conditions allant au-delà de vos capacités (comme par exemple, et sans que cette liste soit exhaustive, grosses vagues, contre-courants, courants et rapides)
Utilisez le produit près de la rive et faites attention aux facteurs naturels comme le vent, les marées et les lames de fond. **FAITES ATTENTION AUX VENTS DE TERRE ET AUX COURANTS.**
Avant toute utilisation, examinez soigneusement le produit pour vérifier s'il présente des signes d'usure ou de fuite afin d'être certain qu'il soit en bon état. N'utilisez pas le SUP si vous vous apercevez qu'il est endommagé.
Ne surfez pas sur des plans d'eau que vous ne connaissez pas bien.
Faites attention aux effets potentiellement nocifs des liquides comme l'acide de batterie, l'huile et le pétrole. Ces liquides peuvent endommager le produit.
Gonflez à la pression nominale indiquée sur le produit sous peine de surgonflage et/ou d'explosion.
Maintenez l'équilibre. Une distribution irrégulière des charges sur la planche peut provoquer un renversement qui pourrait entraîner la noyade.
Apprenez à faire fonctionner ce produit. Adressez-vous à votre secteur local pour obtenir des informations et/ou une formation en cas de besoin.
Informez-vous sur les réglementations locales et les dangers liés au surf, à la navigation et/ou à d'autres activités aquatiques.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Ⓐ **ATTENTION**

Ⓑ **INTERDICTION**

Ⓒ **OBLIGATOIRE**

❶ **AUCUNE PROTECTION CONTRE LA NOYADE**

❷ **PAS POUR LES ENFANTS DE 14 ANS ET MOINS ; NE S'APPLIQUENT QU'AUX ENFANTS DE PLUS DE 14 ANS**

❸ **NE L'UTILISEZ PAS DANS L'EAU VIVE**

❹ **NE L'UTILISEZ PAS DANS LES VAGUES DÉFERLANTES**

❺ **NE L'UTILISEZ PAS PAR VENT DE TERRE**

❻ **NE L'UTILISEZ PAS DANS LE COURANT DE JUSANT**

❼ **LISEZ D'ABORD LES INSTRUCTIONS**

❽ **NOMBRE D'UTILISATEURS, 1 ADULTE**

❾ **NAGEURS UNIQUEMENT**

❿ **CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE 110 KG**

⓫ **DISTANCE DE SÉCURITÉ JUSQU'AU RIVAGE 150 M**

⓬ **SURVEILLEZ TOUJOURS LES ENFANTS DANS L'EAU**

⓭ **GONFLEZ ENTIÈREMENT TOUTES LES CHAMBRES À AIR**

Caractéristiques techniques

Article	Taille gonflé	Pression de service recommandée	Capacité de charge maximale	Nombre de personnes au maximum	PIÈCE DÉTACHÉE
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Adulte	

Pièce N°	Description	Q.TÉ	65347
001	Planche de SUP	1	P05310
002	Pompe à main	1	P05297
003	Pagaie	1	P05295
004	Leash	1	/
005	Clé anglaise	1	/
006	Rustine à 3 épaisseurs en polyester	1	/
007	Sac à dos	1	/
008	Cordon élastique	1	/
009	Aileron	2	/

Installation du SUP





Mode d'emploi





Une exposition prolongée au soleil peut réduire la durée de vie de votre SUP.
Nous vous conseillons de ne pas laisser les SUP en plein soleil pendant plus d'1 heure après utilisation.

Étapes pour le plier s'il est utilisé fréquemment



Entretien et rangement de longue durée du SUP

1. Rangez le produit au sec et au frais, hors de portée des enfants.
2. Ne dépliez pas ce produit quand la température est basse. Le produit doit être à température ambiante (plus de 20℃) pendant 24 heures avant d'être gonflé.
3. Dégonflez complètement le SUP avant de le plier.
4. Sortez le SUP du sac et reportez-vous aux étapes suivantes pour le ranger pendant une longue période.



Réparation



DE

Achtung

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
Lesen Sie das Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen zur Sicherheit, korrekten und vollständigen Montage des Produkts, Inbetriebnahme, Benutzung und Instandhaltung.
Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer die Ratschläge und Warnungen in diesen Anweisungen. Eine Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisungen kann zu ernsthaften Gefährdungen bis hin zum Tod führen. Benutzen Sie das Produkt nur an hierfür vorgesehenen Orten und unter den zulässigen Bedingungen.
Stand Up Paddling ist eine gefährliche Sportart. Die Verwendung dieses Produkts setzt den Benutzer unerwarteten Risiken, Gefahren und Gefährdungen aus. Der Benutzer muss sich dieser Risken bewusst sein und sie verstehen. Die Verwendung dieses Produkts darf nur unter Beachtung der im Handbuch beschriebenen Sicherheitsanweisungen erfolgen.
Überschreiten Sie nicht die empfohlene maximale Personenzahl. Ungeachtet der Personenzahl darf das Gesamtgewicht von Personen und Ausrüstung niemals die empfohlene Maximalbelastung überschreiten.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
Lebensrettungsvorrichtungen wie Rettungswesten und Bojen müssen bei jeder Benutzung verwendet und zuvor geprüft werden. Tragen Sie immer einen Helm, wenn Sie dieses Produkt benutzen.
Paddeln Sie stets gemeinsam mit einem erfahrenen Partner, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
Teilen Sie Ihrem Partner Ihre geplanten Routen und Zeitpläne mit.
Prüfen Sie zunächst die Wettervorhersage, um sich vor dem Start über die See- und Wetterbedingungen zu informieren. Schlechte Wetter- und Seebedingungen sind sehr gefährlich.
Verwenden Sie dieses Produkt niemals unter Bedingungen außerhalb Ihrer Fähigkeiten (beispielsweise, jedoch nicht beschränkt auf: starke Brandung, Flut, Strömung oder Stromschnellen)
Verwenden Sie das Produkt in Strandnähe und achten Sie auf Naturgewalten wie Wind, Gezeiten und Flutwellen. **BEACHTEN SIE MEERESWINDE UND STRÖMUNGEN.**
Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Verscheiß oder Leckage und vergewissern Sie sich, dass alle Bestandteile in einem guten Zustand sind. Bitte benutzen Sie das SUP-Board nicht, wenn Sie Beschädigungen gleich welcher Art feststellen.
Surfen Sie nicht in unbekannten Wasserbereichen.
Seien Sie sich der potenziellen Schäden bewusst, die Flüssigkeiten wie Batteriesäure, Öl oder Benzin hervorrufen können. Diese Flüssigkeiten können das Produkt beschädigen.
Das Aufblasen muss mit dem auf dem Produkt angegebenen Druck erfolgen, da es ansonsten zu einem übermäßigen Aufblasen und/oder Platzen kommen kann.
Gleichmäßig belasten. Die ungleichmäßige Verteilung von Lasten auf dem Board kann ein Kentern auslösen, das zum Ertrinken führen könnte.
Machen Sie sich mit dem Betrieb des Produkts vertraut. Suchen Sie bei Bedarf nach Informationen und/oder Trainingsmöglichkeiten vor Ort. Informieren Sie sich über lokale gesetzliche Bestimmungen und Gefahren in Verbindung mit Surfen, Boot fahren und/oder Wasseraktivitäten.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



Ⓐ **ACHTUNG**

Ⓑ **VERBOTEN**

Ⓒ **HINWEIS**

❶ **SCHÜTZT NICHT VOR ERTRINKEN**

❷ **NICHT FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN GEEIGNET, NUR FÜR KINDER AB 14 JAHREN GEEIGNET.**

❸ **NICHT IN WILDWASSER VERWENDEN.**

❹ **NICHT IN BRECHENDEN WELLEN VERWENDEN.**

❺ **NICHT BEI ABLANDIGEM WIND VERWENDEN.**

❻ **NICHT BEI ABLANDIGER STRÖMUNG VERWENDEN.**

❼ **LESEN SIE ZUERST DIE ANLEITUNGEN.**

❽ **ANZAHL DER BENUTZER: 1 ERWACHSENER.**

❾ **DARF NUR VON SCHWIMMERN BENUTZT WERDEN.**

❿ **MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT 110 KG**

⓫ **SICHERHEITSENTFERNUNG ZUM UFER: 150 M**

⓬ **IM WASSER MÜSSEN KINDER IMMER BEAUFSICHTIGT WERDEN**

⓭ **BLASEN SIE ALLE LUFTKAMMERN VOLLSTÄNDIG AUF.**

Technische Daten

Artikel	Größe aufgeblasen	Empfohlener Betriebsdruck	Maximale Tragfähigkeit	Maximale Personenzahl	ERSATZTEIL
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Erwachsener	

Nummer	Beschreibung	Menge	65347
001	SUP-Board	1	P05310
002	Handpumpe	1	P05297
003	Paddel	1	P05295
004	Leine	1	/
005	Schraubenschlüssel	1	/
006	Reparaturflicken	1	/
007	Rucksack	1	/
008	Elastisches Band	1	/
009	Finne	2	/

Aufbau des SUP



Bedienungsanleitung



Längere Sonneneinstrahlung kann die Lebensdauer Ihres SUPs verkürzen.
Wir empfehlen, das SUP nach dem Gebrauch nicht länger als 1 Stunde dem direkten Sonnenlicht auszusetzen.

Zusammenlegen bei häufiger Verwendung



Pflege und Langzeitlagerung des SUP

1. An einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
2. Das Produkt bei niedrigen Temperaturen nicht entfalten. Das Produkt sollte 24 Stunden vor dem Aufblasen Zimmertemperatur (mehr als 20℃) besitzen.
3. Die Luft vor dem Zusammenlegen des SUP vollständig entleeren.
4. Zur Langzeitlagerung entnehmen Sie das SUP der Tasche und gehen wie folgt vor.



Reparatur



Avvertenza

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Leggere il manuale e attenersi alle istruzioni relative consigli per la sicurezza, all'assemblaggio corretto e completo del prodotto, alla messa in servizio, all'uso e alla manutenzione.
Per la sicurezza personale, seguire sempre i consigli e le avvertenze indicate nelle istruzioni. Se non si seguono le istruzioni sul funzionamento, si potrebbero subire lesioni gravi, anche letali. Adoperare il prodotto solo nei luoghi e nelle condizioni per cui è stato progettato.
Il surf con la pagaia è uno sport pericoloso. L'utilizzo di questo prodotto espone l'utente a rischi e pericoli imprevisti.
L'utente deve essere totalmente consapevole di tali rischi. L'uso del prodotto implica il rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate nel manuale.
Non superare il numero massimo di persone raccomandato. A prescindere dal numero di persone a bordo, il peso totale delle persone e delle attrezzature non deve mai superare il carico massimo raccomandato.
Non adoperare questo prodotto sotto l'influsso di alcool, droghe o farmaci.
Ispezionare e adoperare sempre i dispositivi salvavita, ad esempio i giubbotti di salvataggio e le boe. Indossare sempre il casco quando si utilizza questo prodotto.
Quando si usa il prodotto, remare sempre con un compagno esperto.
Comunicare al compagno i percorsi e i tempi di navigazione.
Controllare le previsioni del tempo per conoscere le condizioni meteorologiche e marine prima di iniziare. Le cattive condizioni meteorologiche o marine sono molto pericolose.
Non usare il prodotto in situazioni che non si è in grado di gestire (ad esempio surf con onde alte, maree intense, correnti o rapide)
Utilizzare il prodotto vicino alla riva con particolare attenzione al vento, alle onde e alle maree. **ATTENZIONE AI VENTI E ALLE CORRENTI IN MARE APERTO.**
Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente il prodotto per scoprire eventuali segni di usura e accertarsi che tutto sia in ordine e in buone condizioni. In caso di danni, non utilizzare il SUP.
Non praticare il surf in acque poco conosciute.
Attenzione ai potenziali effetti nocivi di liquidi come acido di batterie, olio e benzina. Questi liquidi possono danneggiare il prodotto.
Gonfiare il prodotto attenendosi alla pressione nominale per non gonfiarlo troppo e farlo esplodere.
Attenzione al bilanciamento: la distribuzione scorretta del carico può causare il rovesciamento e il rischio di annegamento.
Adoperare il prodotto con la massima consapevolezza dell'uso a cui è destinato. Procurarsi informazioni a livello locale e/o un addestramento adeguato. Informarsi sulle normative locali e sui pericoli del surf, della nautica e/o di altre attività acquatiche.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



Ⓐ **AVVERTENZA**

Ⓑ **DIVIETO**

Ⓒ **OBBLIGATORIO**

❶ **NON PROTEGGE DALL'ANNEGAMENTO.**

❷ **NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE O UGUALE A 14 ANNI; ADATTO SOLO A BAMBINI MAGGIORI DI 14 ANNI**

❸ **NON UTILIZZARE NELLE RAPIDE**

❹ **NON UTILIZZARE SU ONDE FRANGENTI**

❺ **NON UTLIZZARE IN CASO DI VENTI OFFSHORE**

❻ **NON UTLIZZARE IN CASO DI CORRENTI OFFSHORE**

❼ **LEGGERE PRIMA LE ISTRUZIONI**

❽ **UTILIZZABILE DA: 1 ADULTO**

❾ **DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO DA CHI SA NUOTARE!**

❿ **MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO 110 KG**

⓫ **DISTANZA DI SICUREZZA DALLA COSTA 150 M**

⓬ **SORVEGLIARE SEMPRE I BAMBINI IN ACQUA**

⓭ **GONFIARE COMPLETAMENTE TUTTE LE CAMERE D'ARIA**

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni da gonfio	Pressione di esercizio raccomandata	Massima capacità di carico	Numero massimo di persone	PEZZO DI RICAMBIO
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Adulto	

Pezzo No.	Descrizione	QTA'	65347
001	Tavola da SUP	1	P05310
002	Pompa a mano	1	P05297
003	Paddle	1	P05295
004	Guinzaglio	1	/
005	Chiave inglese	1	/
006	Toppa in poliestere a 3 strati	1	/
007	Zaino	1	/
008	Cavo elastico	1	/
009	Pinna	2	/

Installazione SUP





Guida operativa





L'esposizione prolungata al sole può ridurre la durata del SUP.
Suggeriamo di non lasciare i SUP alla luce diretta del sole per più di 1 ora dopo l'uso.

Come riporre la tavola (uso continuativo)



Manutenzione e immagazzinamento a lungo termine della tavola da SUP

1. Conservare in luogo fresco e asciutto e fuori dalla portata dei bambini.
2. Non aprire questo prodotto quando la temperatura è bassa. Il prodotto deve essere a temperatura ambiente (oltre 20℃) per 24 ore prima del gonfiaggio.
3. Sgonfiare completamente prima di piegare il SUP.
4. Estrarre il SUP dalla confezione e fare riferimento ai seguenti passaggi perconservazione a lungo termine.



Riparazione



Waarschuwing

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Lees de handleiding en volg de instructies betreffende veiligheidstips, correcte en volledige productmontage, indienstneming, gebruik en onderhoud. Voor uw eigen veiligheid, volg altijd het advies en de waarschuwingen in deze instructies. Het niet naleven van deze bedieningsinstructies kan u blootstellen aan ernstig gevaar of kan de dood tot gevolg hebben. Gebruik dit product alleen op de plaatsen en onder de voorwaarden waarvoor het bedoeld is.
Staand peddelen is een gevaarlijke sport. Het gebruik van dit product stelt de gebruiker bloot aan onverwachte risico's, gevaren en gevaarlijke situaties.
De gebruikers zouden deze gevaren moeten realiseren en begrijpen. Het gebruik van dit product impliceert het respecteren van de veiligheidsinstructies beschreven in deze handleiding.
Overschrijd nooit het aanbevolen aantal personen. Ongeacht het aantal personen op de plank, mag het totale gewicht van personen en apparatuur de maximum aanbevolen lading nooit overschrijden.
Gebruik dit product niet als u onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
Levensreddende producten zoals reddingsvesten en boeien moeten te allen tijden vooraf geïnspecteerd en gebruikt worden. Draag altijd een helm wanneer u dit product gebruikt.
Peddel altijd met een ervaren partner wanneer u dit product gebruikt.
Meld uw zeilroutes en tijdsschema's aan uw partner.
Controleer de weersvoorspelling eerst om de marine omgeving en weersomstandigheden te kennen voor u start. Slecht weer in een marine omgeving is zeer gevaarlijk.
Gebruik dit product nooit in omgevingen die uw mogelijkheden overschrijden (zoals maar niet beperkt tot hoge golven, krachtige vloed, stroming of stroomversnellingen)
Gebruik het product nabij de kust en pas op voor natuurlijke factoren zoals wind, vloedwater en vloedgolven. **BLIJF BEDACHT OP ZEEWAARTSE WINDEN EN STROMINGEN.**
Inspecteer voor elk gebruik het product op tekens van slijtage of lekken om ervoor te zorgen dat alles in een prima staat is. Gebruik de SUP (stand up paddle) niet als u schade detecteert.
Surf niet in onbekende watergebieden.
Wees bedacht op potentieel schadelijke effecten van vloeistoffen zoals accuzuur, olie en benzine. Deze producten kunnen het product beschadigen.
Blaas op volgens de toegestane druk op het product of het kan resulteren in teveel spanning en/of een explosie.
Blijf in evenwicht. Een ongelijkmatige verdeling van de lading op de lplank kan deze doen omslaan en kan leiden tot verdrinking.
Weet hoe dit product te gebruiken. Controleer uw lokale gebied voor informatie en/of opleiding indien nodig. Informeer uzelf over lokale regelgevingen en gebaren met betrekking tot surfen, varen en/of andere wateractiviteiten.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Ⓐ **WAARSCHUWING**

Ⓑ **VERBOD**

Ⓒ **VERPLICHT**

❶ **GEEN BESCHERMING TEGEN VERDRINKING**
❷ **NIET VOOR KINDEREN VAN 14 JAAR OF JONGER; ALLEEN GEBRUIKEN BIJ KINDEREN DIE OUDER ZIJN DAN 14 JAAR**
❸ **NIET GEBRUIKEN IN SNEL STROMEND WATER**
❹ **NIET GEBRUIKEN IN BREKENDE GOLVEN**
❺ **NIET GEBRUIKEN BIJ LANDAFWAARTSE WIND**
❻ **NIET GEBRUIKEN IN LANDAFWAARTSE STROMINGEN**
❼ **LEES EERST DE INSTRUCTIES**
❽ **AANTAL GEBRUIKERS, 1 VOLWASSENE**
❾ **ALLEEN ZWEMMERS**
❿ **MAXIMUM DRAAGVERMOGEN 110 KG**
⓫ **VEILIGE AFSTAND TOT DE KUST 150 M**
⓬ **HOUD ALTIJD TOEZICHT OP KINDEREN IN HET WATER**
⓭ **ALLE LUCHTKAMERS VOLLEDIG OPBLAZEN**

Technische specificaties

Item	Opgeblazen grootte	Aanbevolen werkdruk	Maximum draag-vermogen	Maximum aantal personen	RESERVEONDERDEEL
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Volwassene	

Onderdeel nr.	Beschrijving	AANT.	65347
001	SUP-board	1	P05310
002	Handpomp	1	P05297
003	Peddel	1	P05295
004	Riem	1	/
005	Moersleutel	1	/
006	patch van 3 lagen	1	/
007	Rugzak	1	/
008	Elastisch koord	1	/
009	Vin	2	/

SUP-installatie



Gebruiksaanwijzing



Te lange blootstelling aan de zon kan de levensduur van uw SUP verkorten.
Wij adviseren de SUP niet langer dan 1 uur na gebruik in direct zonlicht achter te laten.

Stappen voor het opvouwen van de SUP bij veelvuldig gebruik



Onderhoud en langdurige opslag van de SUP

1. Bewaar het product op een koele, droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
2. Vouw dit product niet open als de temperatuur laag is. Het product moet 24 uur voor het oppompen bij kamertemperatuur (meer dan 20℃) worden bewaard.
3. Maak de SUP leeg voordat u hem opvouwt.
4. Haal de SUP uit de tas en raadpleeg de volgende stappen voor langdurige opslag.



Reparatie



Advertencia

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Lea el manual y siga las instrucciones relativas a los consejos de seguridad, el montaje correcto y completo del producto, la puesta en marcha, el uso y el mantenimiento.
Por su propia seguridad, siga siempre las recomendaciones y advertencias que se incluyen en estas instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones de funcionamiento pueden exponerle a un peligro serio o incluso provocar la muerte. Utilice este producto única y exclusivamente en los lugares y en las condiciones previstas.
El surf de remo (SUP por sus siglas en inglés) es un deporte peligroso. El uso de este producto expone al usuario a riesgos y peligros imprevistos. El usuario debería conocer y comprender estos riesgos. El uso de este producto implica el respeto de las instrucciones de seguridad descritas en este manual.
No supere el número máximo recomendado de personas. Con independencia del número de personas a bordo, el peso total de personas y equipo nunca debe superar la carga máxima recomendada.
No use este producto si se encuentra bajo los efectos del alcohol, las drogas o algún medicamento.
Realice una comprobación previa de los dispositivos salvavidas (como chalecos y boyas) y utilícelos en todo momento. Utilice casco en todo momento durante el uso de este producto.
Al utilizar este producto, reme siempre en compañía de una persona experta en la materia.
Comunique las rutas y los horarios a su compañero.
Consulte las previsiones meteorológicas para conocer las condiciones climáticas y marítimas antes de iniciar la actividad. Practicar esta actividad en condiciones climáticas y marítimas adversas es muy peligroso.
No utilice este producto en condiciones que superen su capacidad (entre otras, surf en alta mar, aguas revueltas, corrientes o rápidos).
Utilice este producto cerca de la costa y tenga presentes factores naturales como el viento, las mareas y el oleaje. **CUIDADO CON LOS VIENTOS Y LAS CORRIENTES DE LA COSTA.**
Antes de usar el producto, compruebe que el producto no presente signos de desgaste o fugas y asegúrese de que todo el equipo se encuentre en buen estado. No utilice el equipo de SUP si observa daños.
No practique surf en aguas desconocidas.
Cuidado con los posibles efectos perjudiciales de fluidos como líquido de batería, aceites y petróleo. Estos fluidos podrían provocar daños en el producto.
Proceda a inflar el producto respetando la presión indicada en el producto para evitar inflar en exceso y/o una explosión.
Mantenga el equilibrio. Una distribución desigual de las cargas sobre la tabla puede causar un vuelco de esta última y provocar un ahogamiento.
Debe conocer el modo de funcionamiento de este producto Consulte las autoridades locales para acceder a toda la información y la formación necesarias. Infórmese acerca de las normativas locales y lo peligros asociados a la práctica del surfing, la navegación y/o otras actividades acuáticas.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Ⓐ **ADVERTENCIA**

Ⓑ **PROHIBICIÓN**

Ⓒ **OBLIGACIÓN**

❶ **NO PROTEGE CONTRA EL AHOGAMIENTO**

❷ **NO ES APROPIADO PARA NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD; ÚSELO SOLAMENTE CON NIÑOS MAYORES DE 14 AÑOS.**

❸ **NO LO UTILICE EN AGUAS BRAVAS**

❹ **NO LO UTILICE EN LUGARES CON OLEAJE**

❺ **NO LO UTILICE CON VIENTO DE ALTA MAR**

❻ **NO LO UTILICE EN CORRIENTES DE ALTA MAR**

❼ **LEA PRIMERO LAS INSTRUCCIONES**

❽ **CANTIDAD DE USUARIOS, 1 ADULTO**

❾ **SOLO PARA NADADORES**

❿ **CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 110 KG**

⓫ **DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LA ORILLA 150 M**

⓬ **CONTROLE SIEMPRE A LOS NIÑOS CUANDO ESTÁN EN EL AGUA**

⓭ **HINCHE COMPLETAMENTE TODAS LAS CÁMARAS DE AIRE**

Especificaciones técnicas

Artículo	Dimensiones inflado	Presión de trabajo recomendada	Capacidad máxima de carga	Nº máximo de personas	PIEZA DE RECAMBIO
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Adulto	

Part No.	Descripción	Cantidad	65347
001	Tabla de Paddle Surf	1	P05310
002	Bomba de mano	1	P05297
003	Remo	1	P05295
004	Correa	1	/
005	Llave inglesa	1	/
006	Parche de poliéster de 3 capas	1	/
007	Mochila	1	/
008	Cuerda elástica	1	/
009	Fin	2	/

Configuración de SUP





Guía de funcionamiento





La exposición prolongada al sol puede acortar la vida útil de su SUP.
Sugerimos no dejar SUP a la luz solar directa durante más de 1 hora después de su uso.

Instrucciones de almacenamiento para uso frecuente



Mantenimiento y almacenamiento por períodos prolongados

1. Almacene en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.
2. No despliegue este producto cuando la temperatura sea baja. El producto debe estar a temperatura ambiente (más de 20℃) durante 24 horas antes del inflado.
3. Desinfle completamente antes de plegar el SUP.
4. Saque el SUP de la bolsa y consulte los siguientes pasos para almacenamiento a largo plazo.



Reparación



Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Læs manualen og følg instruktionerne omkring sikkerhed, korrekt og komplet produktsamling, idriftsættelse, brug samt vedligeholdelse.
Følg for din egen sikkerhed altid råd og advarsler, der er indeholdt i disse instruktioner. Manglende overholdelse af disse betjeningsinstruktioner kan medføre risiko for alvorlig fare eller død. Anvend kun produktet på steder og under forhold, som det er tiltænkt.
Oprejst padling er en farlig sportsgren. Brug af dette produkt kan medføre uventede risici og farer.
Brugeren bør være klar over samt forstå disse risici. Brugen af dette produkt er lig med respekt for overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne, der er indeholdt i manualen.
Overskrid ikke det maksimalt tilladte antal personer. Uafhængigt af antallet af personer må den samlede vægt af personer + udstyr aldrig overskride den maksimalt anbefalede belastning.
Anvend ikke dette produkt, hvis du er under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicinering.
Livredningsudstyr såsom redningsveste og bøjer bør til enhver tid tages i brug og inspiceres forinden. Bær altid en sikkerhedshjelm, når dette produkt anvendes.
Du skal altid padle med en erfaren partner, når dette produkt anvendes.
Del dine ruter og tidsplaner med din partner.
Undersøg vejrudsigten først for at have styr på havmiljøet samt vejrforhold, før du begynder. Dårligt vejr og havmiljø er yderst farligt.
Anvend aldrig dette produkt under forhold, du ikke kan kontrollere (såsom, men ikke begrænset til, høje bølger, hestehuller, strømme samt strømhvirvler)
Brug produktet nær kysten og vær opmærksom på naturlige faktorer såsom vind, tidevand og flodbølger. **VÆR OPMÆRKSOM PÅ FRALANDSVIND OG STRØMME.**
Inspicér produktet grundigt før hver brug for tegn på slitage eller lækage for at sikre, at alting er i god stand. Benyt venligst ikke SUP'et, hvis du finder tegn på beskadigelse.
Surf ikke i uvante vande.
Vær opmærksom på potentielt skadelige effekter fra væsker såsom batterisyre, olie og benzin. Disse væsker kan beskadige produktet.
Pust op i henhold til angivet tryk for produktet, ellers det vil resultere i overtryk og/eller en eksplosion.
Hold balancen. Ujævn fordeling af belastning på brættet kan forårsage, at det vælter, hvilket kan føre til drukning.
Lær, hvordan dette produkt betjenes. Undersøg dit lokalområde for oplysninger og/eller uddannelse efter behov. Informér dig om lokale bestemmelser og farer i forbindelse med surfing, sejlads og/eller andre vandaktiviteter.
GEM DISSE INSTRUKTIONER



Ⓐ **ADVARSEL**

Ⓑ **FORBUD**

Ⓒ **OBLIGATORISK**

❶ **INGEN BESKYTTELSE MOD DRUKNING**
❷ **IKKE TIL BØRN PÅ 14 ÅR ELLER YNDRE. MÅ KUN ANVENDES TIL BØRN OVER 14 ÅR**
❸ **UNDLAD BRUG I KRAFTIGE STRØMFALD**
❹ **UNDLAD BRUG I BRYDENDE BØLGER**
❺ **UNDLAD BRUG I FRALANDSVIND**
❻ **UNDLAD BRUG I UDADGÅENDE STRØM**
❼ **LÆS VEJLEDNINGEN FØRST**
❽ **ANTAL BRUGERE 1 VOKSEN**
❾ **KUN FOR PERSONER, DER KAN SVØMME!**
❿ **MAKS. LASTEEVNE 110 KG**
⓫ **SIKKER AFSTAND TIL KYSTEN 150 METER**
⓬ **HOLD BØRN I VANDET UNDER OVERVÅGNING**
⓭ **PUMP ALLE LUFTKAMRE HELT OP**

Tekniske specifikationer

Varenr	Størrelse i oppustet tilstand	Anbefalet funktionstryk	Maksimum bære-evne	Maks. antal personer	RESERVEDEL
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Voksen	

Del Nr.	Beskrivelse	Antal	65347
001	SUP bræt	1	P05310
002	Håndpumpe	1	P05297
003	Padle	1	P05295
004	Snor	1	/
005	Skruenøgle	1	/
006	Polyester 3-lagslap	1	/
007	Rygsæk	1	/
008	Elastiksnor	1	/
009	Finne	2	/

Montering af SUP





Betjeningsvejledning





Længere tids udsættelse for sollys kan forkorte SUP'ens levetid.
Vi tilråder, at du ikke efterlader SUP'en i direkte sollys i mere end 1 time efter brug.

Foldningstrin for ofte brug



Vedligeholdelse og langvarig opbevaring af SUP'en

1. Opbevares køligt og tørt uden for børns rækkevidde.
2. Fold ikke dette produkt ud, hvis temperaturen er lav. Produktet skal have indetemperatur (over 20℃) i 24 timer før oppumpning.
3. Tøm SUP'en helt for luft, før den foldes sammen.
4. Tag SUP'en ud af posen og se følgende trin til langtidsopbevaring.



Reparation



Atenção

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Leia o manual e siga as instruções referentes a dicas de segurança, montagem correcta e completa do produto, colocação em serviço, utilização e manutenção.
Para sua segurança, respeite sempre os conselhos e avisos nestas instruções. O não cumprimento destas instruções de funcionamento pode expô-lo a riscos graves ou morte. Utilize apenas o produto nos locais e condições para as quais foi concebido.
O Remo em Pé é um desporto perigoso. A utilização deste produto expõe o utilizador a riscos e perigos inesperados.
O utilizador deve ter percepção e compreender estes riscos. A utilização deste produto implica o respeito das instruções de segurança descritas no manual.
Não exceda o número máximo recomendado de pessoas. Independentemente do número de pessoas a bordo, o peso total das pessoas e equipamento nunca deve exceder a carga máxima recomendada.
Não utilize este produto caso esteja sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos.
Os dispositivos salva-vidas tais como coletes salva-vidas e bóias devem ser inspeccionados previamente e utilizados a todo o momento. Utilize sempre um capacete quando utilizar este produto.
Reme sempre com um parceiro experiente quando utilizar este produto.
Informe o seu parceiro sobre as suas rotas de velejamento e horários.
Verifique a previsão do tempo previamente para saber se o ambiente marinho e as condições climáticas antes de começar. O mau tempo e mau ambiente marinho são muito perigosos.
Nunca use este produto em condições que estejam para além das suas capacidades (tais como, mas não limitado a, ondas altas, marés contrárias, correntes ou rápidos de rio)
Utilize o produto perto da costa e tenha cuidado com factores naturais tais como o vento, as marés e as ondas de maré. **TENHA CUIDADO COM VENTOS E CORRENTES DE MAR ALTO.**
Antes de cada utilização inspeccione cuidadosamente o produto quanto a sinais de desgaste ou fugas para se certificar que está em boas condições. Não utilize o SUP caso encontre algum dano.
Não faça surf em áreas de águas que não conheça.
Tenha cuidado com os possíveis efeitos prejudiciais de líquidos tais como ácido de bateria, óleo e gasolina. Estes líquidos podem danificar o produto.
Encha de acordo com a pressão nominal do produto já que de outra forma irá causar excesso de enchimento e/ou explosão.
Mantenha-se equilibrado. A distribuição desigual de cargas na prancha pode causar que esta se vire o que pode conduzir a afogamentos.
Saiba como operar este produto. Verifique a sua área local quanto à obtenção de informação e/ou formação consoante necessário. Informe-se sobre as regulamentações e perigos locais relacionados com o surf e/ou outras actividades aquáticas.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Ⓐ **ATENÇÃO**

Ⓑ **PROIBIÇÃO**

Ⓒ **OBRIGATÓRIO**

❶ **NÃO CONSTITUI PROTEÇÃO CONTRA O AFOGAMENTO**

❷ **NÃO RECOMENDADO PARA CRIANÇAS IDADE IGUAL OU INFERIOR A 14 ANOS; APLIQUE APENAS A CRIANÇAS DE COM IDADE SUPERIOR A 14 ANOS**

❸ **NÃO UTILIZE EM ÁGUA**

❹ **NÃO UTILIZAR NA ZONA DE REBENTAÇÃO**

❺ **NÃO UTILIZAR COM VENTO OFFSHORE**

❻ **NÃO UTILIZAR COM CORRENTE OFFSHORE**

❼ **LER AS INSTRUÇÕES PRIMEIRO**

❽ **NÚMERO DE UTILIZADORES, 1 ADULTO**

❾ **APENAS PARA NADADORES**

❿ **CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA 110 KG**

⓫ **DISTÂNCIA SEGURA À MARGEM 150 M**

⓬ **VIGIE SEMPRE AS CRIANÇAS NA ÁGUA**

⓭ **ENCHA TOTALMENTE TODAS AS CÂMARAS DE AR**

Especificações técnicas

Item	Tamanho quando insuflado	Recomendado Pressão de trabalho	Carga máxima Capacidade	Número máximo de pessoas	PEÇAS SOBRESSALENTE
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Adult	

Número da peça	Descrição do produto	Quantidade	65347
001	Prancha SUP	1	P05310
002	Bomba manual	1	P05297
003	Remo	1	P05295
004	Correia	1	/
005	Chave inglesa	1	/
006	Patch de poliéster de 3 camadas	1	/
007	Mochila	1	/
008	Cuerda elástica	1	/
009	Fin	2	/

Configuração de SUP





Guia de operação





A exposição prolongada ao sol pode reduzir a vida útil do seu SUP.
Sugerimos não deixar o SUP sob luz solar direta por mais de 1 hora após o uso.

Passos de dobragem para uso frequente.



Manutenção e armazenamento de longo prazo para o SUP

1. Armazene em local fresco e seco e fora do alcance das crianças.
2. Não exiba este produto quando a temperatura estiver baixa. O produto deve estar em temperatura ambiente (mais de 20℃) por 24 horas antes da inflação.
3. Esvazie completamente antes de dobrar o SUP.
4. Remova o SUP da bolsa e consulte as etapas a seguir para Armazenamento a longo prazo.



Reparação



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.
Η ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΘΛΗΜΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.
ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΟΥΣΙΩΝ Η ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΩΣ ΣΩΣΙΒΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΗΡΕΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΝΟΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ.
ΚΟΠΗΛΑΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ.
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΑΣ (ΟΠΩΣ Π.Χ. ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ, ΡΕΥΜΑΤΑ Η ΣΤΕΝΩΣΙΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ)
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΕΜΟΣ, ΑΜΠΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ, ΚΑΙ ΠΑΛΙΡΡΟΪΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. **ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ**.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΦΘΟΡΑΣ Η ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ SUP ΕΑΝ ΒΡΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ.
ΜΗΝ ΠΕΡΝΑΤΕ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΟΞΕΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ Η/ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Η ΑΝΟΜΟΙΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΝΙΓΜΟ.
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΤΕ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ





Ⓐ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ⓑ **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ**

Ⓒ **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ**

❶ **ΚΑΜΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑΕΝΑΝΤΙΠΝΙΓΜΟΥ**

❷ **ΟΧΙΓΙΑΠΑΙΔΙΑΗΛΙΚΙΑΣ14 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ**

❸ **ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΝΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΝΕΣ Ή ΡΕΥΜΑΤΑ**

❹ **ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΥΜΑΤΑ**

❺ **ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΝΕΜΟ**

❻ **ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ**

❼ **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

❽ **ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ, 1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ**

❾ **ΜΟΝΟΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣΥ**

❿ **ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 110 ΚΙΛΑ**

⓫ **ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ 150 ΜΕΤΡΑ**

⓬ **ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

⓭ **ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
65347	3.20μ x 79εκατ x 12εκατ (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ	

ΑΡΙΘ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	65347
001	ΣΚΑΦΟΣ SUP	1	P05310
002	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ	1	P05297
003	ΚΟΥΠΙ	1	P05295
004	ΙΜΑΝΤΑΣ	1	/
005	ΚΛΕΙΔΙ	1	/
006	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΡΑΜΜΑ 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ	1	/
007	ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ	1	/
008	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ	1	/
009	ΠΤΕΡΥΓΙΟ	2	/

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Η ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ SUP.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ SUP ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ SUP

1. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
2. ΜΗΝ ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20℃) ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΟΤΣΚΩΜΑ.
3. ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟ SUP ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΠΛΩΣΕΤΕ.
4. ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ SUP ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.



ΕΠΙΣΚΕΥΗ



Внимание

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочитайте руководство и соблюдайте инструкции в отношении рекомендаций по технике безопасности, правильной и полной сборке изделия, введения в эксплуатацию, использованию и техническому обслуживанию.
Для вашей собственной безопасности обязательно придерживайтесь рекомендаций и предупреждений, приведенных в этих инструкциях. Несоблюдение этих инструкций по эксплуатации может подвергнуть вас серьезной опасности или привести к смерти. Используйте это изделие только в местах и условиях, для которых оно предназначено.
Гребля на доске стоя является опасным видом спорта. Использование этого изделия подвергает пользователя непредвиденным рискам и опасностям.
Пользователь должен осознавать и понимать такие риски. Пользование этим изделием подразумевает соблюдение инструкций по технике безопасности, описанных в данном руководстве.
Не следует превышать максимальное рекомендованное количество лиц, размещающихся на доске. Независимо от количества лиц на доске, общий вес этих людей и оборудования ни в коем случае не должен превышать максимальную рекомендованную нагрузку.
Не пользуйтесь изделием в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков или медицинских препаратов.
Необходимо обязательно использовать спасательные устройства, например, спасательные жилеты и буи, и осматривать их перед использованием.
Перед использованием этого изделия обязательно надевайте шлем.
При использовании этого изделия обязательно гребите вместе с опытным партнером.
Сообщите своему партнеру о вашем маршруте и графике движения.
Перед греблей узнайте прогноз погоды, чтобы проверить состояние моря и погодные условия. Плохая погода и волнение на море могут быть очень опасными.
Запрещается использовать это изделие в условиях, выходящих за пределы ваших возможностей (например, но не ограничиваясь, высоким прибоем, разрывными течениями, приливными течениями или бурными реками.)
Пользуйтесь изделием возле берега и остерегайтесь природных явлений, таких как ветер, приливы и приливные волны. **ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВЕТРОВ С БЕРЕГА И ТЕЧЕНИЙ.**
Перед каждым использованием внимательно осматривайте изделие на предмет признаков износа или протечки, чтобы убедиться в хорошем состоянии изделия. При наличии каких-либо повреждений не пользуйтесь доской для гребли стоя.
Не плавайте в незнакомых водах.
Остерегайтесь потенциального вредного воздействия таких жидкостей, как аккумуляторная кислота, бензин и масло. Эти жидкости могут повредить изделие.
Надувайте изделие до указанного на нем допустимого давления; несоблюдение этого условия может привести к перекачке и/или взрыву.
Обеспечьте сохранение равновесия. Неравномерное распределение нагрузки на доске может привести к ее переворачиванию и возможному утоплению находящегося на ней человека.
Научитесь пользоваться изделием. При необходимости найдите нужную информацию и/или обучающие занятия. Узнайте о местных правилах и опасностях, связанных с серфингом, плаванием на лодке и/или другими водными видами спорта.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Ⓐ **ВНИМАНИЕ**

Ⓑ **ЗАПРЕЩЕНО**

Ⓒ **В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ**

❶ **ИЗДЕЛИЕ НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ УТОПЛЕНИЯ**
❷ **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И МЛАДШЕ; ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 14 ЛЕТ**
❸ **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА БУРНОЙ ВОДЕ**
❹ **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПРИБОЙНЫХ ВОЛНАХ**
❺ **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВЕТРЕ С БЕРЕГА**
❻ **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ТЕЧЕНИИ ОТ БЕРЕГА**
❼ **ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ**
❽ **КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – 1 ВЗРОСЛЫЙ**
❾ **ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, УМЕЮЩИХ ПЛАВАТЬ**
❿ **МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 110 кг**
⓫ **БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО БЕРЕГА 150 м**
⓬ **ПОСТОЯННО НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВОДЕ**
⓭ **ПОЛНОСТЬЮ НАДУВАЙТЕ ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ КАМЕРЫ**

Технические характеристики

Изделие	Размер в накачанном состоянии	Рекомендованное рабочее давление	Максимальная допустимая нагрузка	Максимальное количество человек	ЗАПЧАСТЬ
65347	3.20м x 79см x 12см (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Взрослый	

№ компонента	Описание	К-СТВО	65347
001	SUP доска	1	P05310
002	Ручной насос	1	P05297
003	Весло	1	P05295
004	Страховочный трос	1	/
005	Гаечный ключ	1	/
006	Трехслойная заплата из полиэстера	1	/
007	Рюкзак	1	/
008	Эластичный трос	1	/
009	Киль	2	/

Сборка SUP доски





















Руководство по эксплуатации















Продолжительное нахождение на солнце может сократить срок службы вашей SUP доски.
Мы рекомендуем не оставлять SUP доску под прямыми лучами солнца более чем на 1 час после использования.

Последовательность складывания при частом использовании



Обслуживание и долговременное хранение SUP доски

1. Храните изделие в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
2. Не раскладывайте изделие при низкой температуре. Изделие должно находиться в условиях комнатной температуры (более 20℃) в течение 24 часов перед накачиванием.
3. Полностью выпустите воздух из SUP доски перед складыванием.
4. Достаньте SUP доску из сумки и выполните приведенные ниже действия для долговременного хранения.



Ремонт



Upozornění

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si příručku a dodržujte v ní uvedené pokyny týkající se bezpečnostních doporučení, správného a úplného sestavení produktu, uvedení do provozu, použití a údržby.
V zájmu vaší vlastní bezpečnosti vždy respektujte rady a varování v těchto pokynech. Nedodržení těchto provozních pokynů může pro vás znamenat vážné nebezpečí nebo smrt. Produkt používejte pouze v místech a za podmínek, pro které je určen.
Pádlování ve stoje je nebezpečný sport. Použití tohoto produktu vystavuje uživatele neočekávaným rizikům a nebezpečím.
Uživatel by si měl uvědomovat tato rizika a chápat je. Použití tohoto produktu předpokládá dodržování bezpečnostních pokynů popsaných v příručce.
Nepřekračujte maximální doporučený počet osob. Bez ohledu na počet osob na palubě, nesmí celková hmotnost lidí a vybavení překročit maximální doporučené zatížení.
Tento výrobek nepoužívejte pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
Záchranná zařízení, jako jsou záchranné vesty a bóje je třeba vždy předem zkontrolovat a používat. Při použití tohoto výrobku vždy používejte helmu.
Při použití tohoto výrobku vždy pádlujte spolu se zkušeným partnerem.
Svého partnera informujte o trasách a načasování svých plaveb.
Předem zkontrolujte předpověď počasí, abyste před začátkem plavby měli informace o mořském prostředí a počasí. Špatné počasí a stav moře jsou velmi nebezpečné.
Tento výrobek nikdy nepoužívejte za podmínek přesahujících vaše možnosti (jako např. vysoké vlny, zpětné proudy, proudy nebo říční proudy).
Tento výrobek používejte v blízkosti pobřeží a dávejte pozor na přírodní faktory jako je vítr, příliv a přílivové vlny. **DÁVEJTE POZOR NA POBŘEŽNÍ VĚTRY A PROUDY.**
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte produkt z hlediska opotřebení nebo netěsností, abyste se ujistili, že je vše v dobrém stavu. Pádlování ve stoje neprovozujte, pokud zjistíte jakékoliv poškození.
Nesurfujte v oblastech neznámých vod.
Mějte na paměti možné škodlivé účinky kapalin jako je kyselina z baterií, olej a benzín. Tyto kapaliny mohou výrobek poškodit.
Nafoukněte v souladu s nominálním tlakem na výrobku. V opačném případě způsobíte přefouknutí a/nebo výbuch.
Zachovejte si rovnováhu. Nerovnoměrné rozložení zátěže na palubě může způsobit převrácení, jež může vést k utonutí.
Naučte se jak s tímto výrobkem zacházet. Dle potřeby zjistěte informace a/nebo školení v místní oblasti. Informujte se o místních předpisech a nebezpečích souvisejících se surfováním, plavbou na lodi a/nebo dalšími vodními činnostmi.
TYTO POKYNY SI ULOŽTE



Ⓐ **UPOZORNĚNÍ**

Ⓑ **ZÁKAZ**

Ⓒ **POVINNÉ**

❶ **ŽÁDNÁ OCHRANA PROTI UTOPENÍ!**
❷ **NENÍ URČENO PRO DĚTI DO 14 LET VĚKU. POUZE PRO DĚTI STARŠÍ 14 LET**
❸ **NEPOUŽÍVEJTE VE ZPĚNĚNÉ VODĚ**
❹ **NEPOUŽÍVEJTE V ZALAMUJÍCÍCH SE VLNÁCH**
❺ **NEPOUŽÍVEJTE, KDYŽ VANE VÍTR Z PEVNINY**
❻ **NEPOUŽÍVEJTE PŘI PROUDĚNÍ SMĚREM NA MOŘE**
❼ **NEJPRVE SI PŘEČTĚTE POKYNY**
❽ **POČET UŽIVATELŮ – 1 DOSPĚLÁ OSOBA**
❾ **POUZE PRO PLAVCE!**
❿ **MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 110 KG**
⓫ **BEZPEČNÁ VZDÁLENOST KE BŘEHU JE 150 M**
⓬ **DĚTI VE VODĚ MUSÍ BÝT NEUSTÁLE POD DOHLEDEM**
⓭ **DOSTATEČNĚ NAHUSTĚTE VŠECHNY VZDUCHOVÉ KOMORY**

Technické specifikace

Položka	Veľkosť po nafúknutí	Odporúčaný Prevádzkový tlak	Maximálna záťaž Objem	Maximálny počet osôb	NÁHRADNÍ DÍL
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Dospelý	

Číslo dílu	Popis	MNOŽSTVÍ	65347
001	Prkno	1	P05310
002	Ruční pumpa	1	P05297
003	Pádlo	1	P05295
004	Řemínek	1	/
005	Klíč	1	/
006	Polyesterová 3vrstvá záplata	1	/
007	Batoh	1	/
008	Elastické lanko	1	/
009	Ploutev	2	/

Montáž prkna



Pokyny k provozu



Dlouhodobé vystavení slunci může zkracovat životnost prkna.
Navrhujeme nenechávat prkno na přímém slunci déle než 1 hodinu po použití.

Postup skládání při častém použití



Údržba a dlouhodobé skladování prkna

1. Uložte na chladné, suché místo, mimo dosah dětí.
2. Nerozbalujte sbalený výrobek, pokud je teplota příliš nízká. Výrobek by měl být v pokojové teplotě (vyšší než 20℃) po dobu 24 hodin před nafukováním.
3. Před skládáním je třeba prkno úplně vyfouknout.
4. Vyjměte prkno z brašny. Pokud jde o dlouhodobé uložení, postupujte podle pokynů níže.



Opravy



NO

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Les håndboken og følg instruksjonene som gjelder sikkerhetstips, riktig og fullstendig sammenstilling, idriftsetting, bruk og vedlikehold.
For din egen sikkerhets skyld må du alltid overholde advarslene i disse instruksjonene. Hvis du ikke følger disse driftsinstruksjonene, kan du utsettes for svært farlige ulykker som kan ha døden til følge. Bruk bare produktet på steder og under forhold det er ment for.
Stående padling er en farlig sport. Bruk av dette produktet utsetter brukeren for uventede risikosituasjoner og farer.
Brukeren må være klar over og forstå disse risikoene. Bruk av dette produktet innebærer respekt for sikkerhetsinstruksjonene i brukerveiledningen.
Ikke overstig maksimalt anbefalt antall personer. Uansett hvor mange personer det er om bord, må aldri totalvekten for personer og utstyr overstige maksimal anbefalt belastning.
Ikke bruk dette produktet dersom du er påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller medisiner.
Livredningsutstyr som redningsvester og bøyer må inspiseres på forhånd og alltid brukes. Bruk alltid hjelp når dette produktet brukes.
Du må alltid padle sammen med en erfaren person når du bruker dette produktet.
Oppgi ruten og tidstabellen til partneren din.
Sjekk værmeldingen først for å få vite om forholdene på sjøen og været før du starter. Dårlig vær og dårlige forhold på sjøen er svært farlig.
Du må aldri bruke produktet under forhold som overstiger din evne (som, men ikke begrenset til, høye bølger, strømvirvler eller elvestryk)
Bruk produktet nær stranden og vær oppmerksom på faktorer i naturen som vind, tidevann og tidevannsbølger. **VÆR BEVISST PÅ VIND OG STRØMMER PÅ SJØEN.**
Før bruk, må du hver gang inspisere produktet for å se etter tegn på slitasje eller lekkasje for å sikre at alt er i god stand. Ikke bruk SUP hvis du finner noen skader.
Ikke surf i områder du er ukjent i.
Vær bevisst på mulige skadelige virkning av væsker som batterisyre, olje og bensin. Disse væskene kan skade produktet.
Blås opp i henhold til produktets anbefalte trykk, ellers kan det forårsake for stort trykk og/eller en eksplosjon.
Vær i balanse. Ujevn vektfordeling ombord kan medføre kantring som kan medføre drukning.
Vit hvordan du skal bruke dette produktet. Undersøk i lokalområdet for informasjon og/eller opplæring ved behov. Informer deg seg om forskrifter og farer i tilknytning til surfing, bruk av båt og/eller vannaktiviteter.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE



Ⓐ **ADVARSEL**

Ⓑ **FORBUD**

Ⓒ **OBLIGATORISK**

❶ **INGEN BESKYTTELSE MOT DRUKNING**
❷ **IKKE FOR BARN I ALDEREN 14 ÅR OG UNDER; GJELDER KUN FOR BARN OVER 14 ÅR**
❸ **MÅ IKKE BRUKES I STRYK**
❹ **MÅ IKKE BRUKES I BRYTENDE BØLGER**
❺ **SKAL IKKE BRUKES I OFFSHORE VIND**
❻ **SKAL IKKE BRUKES I OFFSHORE STRØM**
❼ **LES INSTRUKSJONENE FØRST**
❽ **ANTALL BRUKERE, 1 VOKSEN**
❾ **MÅ KUN BRUKES AV DEM SOM KAN SVØMME**
❿ **MAKSIMUM LASTEKAPASITET 110 KG**
⓫ **SIKKER AVSTAND TIL STRANDEN 150 M**
⓬ **DU SKAL ALLTID HA OPPSYN MED BARN I VANNET**
⓭ **BLÅS OPP ALLE LUFTKAMRE**

Tekniske spesifikasjoner

Artikkel	Opp`blåst størrelse	Anbefalt Arbeidstrykk	Maksimal belastningskapasitet	Maksimalt antall personer	RESERVEDELER
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Voksen	

Delenr.	Beskrivelse	ANT.	65347
001	SUP-brett	1	P05310
002	Håndpumpe	1	P05297
003	Padle	1	P05295
004	Bånd	1	/
005	Skrunøkkel	1	/
006	3-lags lapp i polyester	1	/
007	Ryggsekk	1	/
008	Elastisk tråd	1	/
009	Finne	2	/

SUP-oppsett



Bruksanvisning



Forlenget eksponering for solen kan forkorte levetiden til SUP-en.
Vi foreslår at du ikke etterlater SUP-en i direkte sollys i over 1 time etter bruk.

Foldetrinn for hyppig bruk



Vedlikehold og langtids lagring av SUP-en

1. Oppbevares på et kjølig, tørt sted utenfor barns rekkevidde.
2. Ikke fold ut dette produktet når temperaturen er lav. Produktet skal være i romtemperatur (over 20℃) i 24 timer før inflasjon.
3. Deflater fullstendig før du folder sammen SUP-en.
4. Ta SUP-en ut av posen og se de følgende trinnene for langtidslagring.



Reparasjon



Varning

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs manualen och följ säkerhetsråden och anvisningarna för hur man monterar produkten på rätt sätt, förbereder den samt använder och underhåller den.
För din egen säkerhet bör du alltid följa alla råd och varningar i manualen. Underlåtelse att följa anvisningarna kan leda till allvarlig fara eller dödsfall. Använd endast produkten på sådan plats och under sådana omständigheter som den är ämnad för.
Stående paddling är en riskfylld sport. Att använda produkten utsätter användaren för oförväntade risker och faror.
Användaren måste inse och förstå dessa risker. Att använda produkten innebär att man iakttar säkerhetsanvisningarna i manualen.
Överskrid inte det maximala antalet personer. Oavsett antalet personer ombord får den sammanlagda vikten av personerna och utrustningen inte överskrida den maximala rekommenderade belastningen.
Använd inte produkten om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
Livräddningsutrustning såsom flytvästar och livringar ska alltid kontrolleras i förväg och bäras. Använd alltid en hjälm tillsammans med produkten.
Paddla alltid tillsammans med en erfaren partner när du använder produkten.
Se till att din partner känner till dina rutter och ditt schema.
Kontrollera väderprognoserna först så att du känner till havet och väderleken innan du börjar. Dåligt väder och hav är väldigt farligt.
Använd aldrig produkten under omständigheter som ligger bortom din förmåga (såsom, men inte begränsat till, höga vågor, starka strömmar eller forsar).
Använd produkten nära kusten och var medveten om naturliga faktorer såsom vind, tidvatten och tidvattenvågor. **VAR MEDVETEN OM VINDAR OCH STRÖMMAR.**
Innan varje användning måste du noggrant kontrollera produkten för tecken på slitage eller läckage så att den är i gott skick. Använd inte din SUP om du upptäcker några skador.
Surfa inte på okänt vatten.
Se upp med vätskor som kan orsaka skada såsom batterisyra, olja och bensin. Dessa vätskor kan skada produkten.
Blås upp luftkamrarna enligt produktens angivna tryck för att undvika att den blåses upp för mycket och/eller exploderar.
Håll balansen. Ojämn fördelning av vikten på brädan kan orsaka att den välter, vilket kan leda till drunkning.
Ta reda på hur du använder produkten. Hör med dina lokala myndigheter om vilken information och/eller utbildning som behövs. Ta reda på lokala föreskrifter och faror för båtar och/eller andra vattenaktiviteter.
SPARA DESSA ANVISNINGAR



Ⓐ **VARNING**

Ⓑ **FÖRBUD**

Ⓒ **OBLIGATORISK**

❶ **INGET SKYDD MOT DRUNKNING**
❷ **INTE FÖR BARN UNDER 14 ÅR, ANVÄND ENBART FÖR BARN ÖVER 14 ÅR**
❸ **ANVÄND INTE I BAKVATTEN**
❹ **ANVÄND INTE I BROTTSJÖ**
❺ **ANVÄND INTE I FRÅNLANDSVINDAR**
❻ **ANVÄND INTE I FRÅNLANDSSTRÖMMAR**
❼ **LÄS ANVISNINGARNA FÖRST**
❽ **ANTAL ANVÄNDARE, 1 VUXEN**
❾ **ENDAST SIMKUNNIGA**
❿ **MAXIMAL LASTKAPACITET 110 KG**
⓫ **SÄKERT AVSTÅND TILL STRAND 150 M**
⓬ **ÖVERVAKA ALLTID BARN I VATTNET**
⓭ **FYLL PÅ ALLA LUFTKAMMARE FULLT**

Tekniska specifikationer

Artikel	Storlek då artikeln är uppblåst	Rekommenderat arbetstryck	Maximal lastkapacitet	Maximalt antal personer	RESERVDEL
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Vuxen	

Del nr.	Beskrivning	ANTAL	65347
001	SUP-bräda	1	P05310
002	Handpump	1	P05297
003	Paddel	1	P05295
004	Säkerhetsleash	1	/
005	Skiftnyckel	1	/
006	Lapp i polyester 3-ply	1	/
007	Ryggsäck	1	/
008	Elastiskt snöre	1	/
009	Fena	2	/

Montering av SUP



Användningsguide



Förlängd solexponering kan förkorta din SUP:s livslängd.
Vi råder att inte lämna SUP:en i direkt solljus i mer än 1 timme efter användning.

Steg för att vika supen vid regelbunden användning



Underhåll och långtidsförvaring av SUP

1. Förvara på en sval, torr plats och utom räckhåll för barn.
2. Vik inte ut supen vid kalla temperaturer. Supen ska förvaras i rumstemperatur (över 20℃) i 24 timmar innan den används.
3. Töm supen helt på luft innan du viker den.
4. Ta ut SUP:en ur väskan och följ följande steg vid långvarig förvaring.



Reparation



Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue käyttöohje ja noudata turvallisuusvinkkeihin, tuotteen oikeaan ja täydelliseen kokoamiseen, käyttöönottoon, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.
Huomioi oman turvallisuutesi vuoksi aina näiden ohjeiden sisältämät neuvot ja varoitukset. Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vaaran tai jopa kuoleman. Käytä tuotetta ainoastaan paikoissa ja olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu.
Seisten melominen on vaarallista. Tämän tuotteen käyttö altistaa käyttäjän odottamattomille riskeille, vaaroille ja vaaratilanteille.
Käyttäjän tulee tiedostaa ja ymmärtää nämä riskit. Tämän tuotteen käyttö edellyttää käyttöohjeessa kuvattujen turvallisuusohjeiden noudattamista.
Älä ylitä suurinta sallittua henkilömäärää. Kyydissä olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta henkilöiden ja laitteiston kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suositeltua maksimipainoa.
Älä käytä tuotetta alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Pelastusvälineet, kuten pelastusliivit ja poijut, tulee tarkistaa ja niitä tulee käyttää aina. Käytä aina kypärää tätä tuotetta käyttäessäsi.
Melo tätä tuotetta käyttäessäsi aina kokeneen kumppanin kanssa.
Kerro aina kulkureittisi ja aikataulusi kumppanillesi.
Tarkista ensin sääennuste, jotta olet perillä meriympäristöstä ja sääoloista ennen lähtöä. Huono sää ja huono meriympäristö ovat hyvin vaarallinen yhdistelmä.
Älä käytä tätä tuotetta olosuhteissa, jotka ylittävät osaamisesi (kuten esimerkiksi korkeat aallot, ristiaallokko, virtaukset tai kosket).
Käytä tuotetta rannan lähellä, ja varo tuulen, vuoroveden ja vuorovesiaaltojen kaltaisia luonnonilmiöitä. **VARO MERELLÄ ESIINTYVIÄ TUULIA JA VIRTAUKSIA.**
Tarkista aina ennen käyttöä tuote kulumisen ja vuotojen merkkien varalta varmistaaksesi, että kaikki on hyvässä kunnossa. Älä käytä SUPia, jos havaitset siinä vaurioita.
Älä surffaa tuntemattomilla vesialueilla.
Huomioi akkuhapon, öljyn ja bensiinin kaltaisten nesteiden mahdolliset haittavaikutukset. Nämä nesteet voivat vaurioittaa tuotetta.
Täytä ilmalla tuotteeseen merkityn nimellispaineen mukaisesti. Muuten seurauksena voi olla liiallinen täyttyminen ja/tai räjähdys.
Pysyttele tasapainossa. Kuormituksen epätasainen jakautuminen voi aiheuttaa laudan kääntymisen ympäri, mikä voi johtaa hukkumiseen.
Varmista, että osaa käyttää tätä tuotetta. Tarkista tarpeen mukaan paikkakunnallasi saatavissa oleva tieto ja/tai koulutus. Ota selville paikalliset, surffaukseen, veneilyyn ja/tai muuhun vesitoimintaan liittyvät määräykset ja vaarat.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET



Ⓐ **VAROITUS**

Ⓑ **KIELTO**

Ⓒ **PAKOLLINEN**

❶ **EI SUOJAA HUKKUMISELTA.**

❷ **EI ALLA 14-VUOTIAIDEN LASTEN KÄYTTÖÖN. KÄYTÄ VAIN 14-VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE.**

❸ **ÄLÄ KÄYTÄ TUULISELLA SÄÄLLÄ**

❹ **ÄLÄ KÄYTÄ AALLOKOSSA**

❺ **ÄLÄ KÄYTÄ OFFSHORE-TUULELLA**

❻ **ÄLÄ KÄYTÄ OFFSHORE-MERIVIRROISSA**

❼ **LUE OHJEET ENSIN**

❽ **KÄYTTÄJIEN MÄÄRÄ, 1 AIKUINEN**

❾ **VAIN KÄYTTÄJILLE, JOTKA OSAAVAT UIDA**

❿ **MAKSIMIKUORMAKAPASITEETTI 110 KG**

⓫ **TURVALLINEN ETÄISYYS RANNASTA 150 m**

⓬ **VALVO AINA VEDESSÄ OLEVIA LAPSIA**

⓭ **TÄYTÄ KAIKKI ILMAKAMMIOT TÄYTEEN**

Tekniset tiedot

Tuote	Koko ilmalla täytettynä	Suositeltu käyttöpaine	Maksimikuorma	Henkilöiden enimmäismäärä	VARAOSA
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Aikuinen	

Osanumero	Kuvaus	KPL	65347
001	SUP-lauta	1	P05310
002	Käsipumppu	1	P05297
003	Mela	1	P05295
004	Hihna	1	/
005	Jakoavain	1	/
006	3-kerroksinen polyesteripaikka	1	/
007	Reppu	1	/
008	Joustava hihna	1	/
009	Evä	2	/

SUP-laudan asennus



Käyttöohjeet



Pitkäaikainen altistuminen auringonvalolle voi lyhentää SUP-laudan käyttöikää.
Älä jätä SUP-lautaa käytön jälkeen suoraan auringonvaloon yli 1 tunnin ajaksi.

Taitteluohjeet toistuvassa käytössä



SUP-laudan kunnossapito ja pitkäaikainen varastointi

1. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
2. Älä taittele tätä tuotetta auki lämpötilan ollessa alhainen. Tuotteen tulee olla huoneen lämmössä (yli 20℃:ssa) 24 tunnin ajan ennen täyttämistä
3. Tyhjennä SUP-lauta kokonaan ilmasta ennen sen taittamista kokoon.
4. Ota SUP-lauta ulos pussista ja katso seuraavat ohjeet pitkäaikaista varastointia varten.



Korjaus



Upozornenie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prečítajte si príručku a dodržujte v nej uvedené pokyny týkajúce sa bezpečnostných odporúčaní, správneho a úplného zostavenia výrobku, uvedenia do prevádzky, použitia a údržby.
V záujme vašej vlastnej bezpečnosti vždy dodržiavajte rady a varovania v týchto pokynoch. Nedodržanie týchto prevádzkových pokynov môže pre vás znamenať vážne nebezpečenstvo alebo smrť. Výrobok používajte iba v miestach a za podmienok, pre ktoré je určený.
Pádlovanie postojačky je nebezpečný šport. Použitie tohto výrobku vystavuje používateľa neočakávaným rizikám a nebezpečenstvu.
Používateľ by si mal uvedomovať tieto riziká a chápať ich. Použití tohto výrobku predpokladá dodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v príručke.
Neprekračujte maximálny doporučený počet osôb. Bez ohľadu na počet osôb na palube, nesmie celková hmotnosť ľudí a vybavenia prekročiť maximálnu odporúčanú záťaž.
Tento výrobok nepoužívajte pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
Záchranné prostriedky, ako sú záchranné vesty a bóje je treba vždy vopred skontrolovať a používať. Pri použití tohto výrobku vždy používajte helmu.
Pri použití tohto výrobku vždy pádlujte spolu so skúseným partnerom.
Svojho partnera informujte o trasách a načasovaní svojich plavieb.
Vopred skontrolujte predpoveď počasia, aby ste pred začiatkom plavby mali informácie o morskom prostredí a počasí. Zlé počasie a stav mora sú veľmi nebezpečné.
Tento výrobok nikdy nepoužívajte za podmienok, ktoré presahujú vaše možnosti (ako napr. vysoké vlny, spätné prúdy, prúdy alebo riečne prúdy).
Tento výrobok používajte v blízkosti pobrežia a dávajte pozor na prírodné faktory ako je vietor, príliv a prílivové vlny. **DÁVAJTE POZOR NA POBREŽNÉ VETRY A PRÚDY.**
Pred každým použitím starostlivo skontrolujte výrobok z hľadiska opotrebovania alebo netesností, aby ste sa ubezpečili, že je všetko v dobrom stave. Pádlovanie postojačky nerobte, pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie.
Nesurfujte v oblastiach neznámych vôd.
Majte na pamäti možné škodlivé účinky kvapalín ako je kyselina z batérií, olej a benzín. Tieto kvapaliny môžu výrobok poškodiť.
Nafúknite v súlade s nominálnym tlakom na výrobku. V opačnom prípade spôsobíte nadmerné nafúknutie a/alebo výbuch.
Udržte si rovnováhu. Nerovnomerné rozloženi záťaže na palube môže spôsobiť prevrátenie, ktoré môže spôsobiť utopenie.
Naučte sa ako s týmto výrobkom zachádzať. Podľa potreby zistite informácie a/alebo školenie v miestnej oblasti. Informujte sa o miestnych predpisoch a nebezpečenstvách súvisiacich so surfovaním, plavbou na lodi a/alebo ďalšími vodnými činnosťami.
TIETO POKYNY SI ULOŽTE



Ⓐ **UPOZORNENIE**

Ⓑ **ZÁKAZ**

Ⓒ **POVINNÉ**

❶ **NECHRÁNI PROTI UTOPENIU**
❷ **NIE JE URČENÉ PRE DETI MLADŠIE AKO 14 ROKOV; URČENÉ PRE DETI STARŠIE AKO 14 ROKOV**
❸ **NEPOUŽÍVAJTE NA KASKÁDACH**
❹ **NEPOUŽÍVAJTE VO VYSOKÝCH VLNÁCH**
❺ **NEPOUŽÍVAJTE PRI POBREŽNOM VETRE**
❻ **NEPOUŽÍVAJTE PRI POBREŽNOM PRÚDE**
❼ **NAJSKÔR SI PREČÍTAJTE POKYNY**
❽ **POČET POUŽÍVATEĽOV, 1 DOSPELÝ**
❾ **IBA PRE PLAVCOV**
❿ **MAXIMÁLNA NOSNOSŤ 110 KG**
⓫ **BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ NA MORI OD POBREŽIA 150 M**
⓬ **VŽDY DOHLIADAJTE NA DETI VO VODE**
⓭ **ÚPLNE NAFÚKNITE VŠETKY VZDUCHOVÉ KOMORY**

Technické špecifikácie

Položka	Velikost po nafouknutí	Doporučený Provozní tlak	Maximální nosnost	Maximální počet osob	NÁHRADNÝ DIEL
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Adult	

Diel č.	Popis	MNOŽSTVO	65347
001	Paddle Board	1	P05310
002	Ručná pumpa	1	P05297
003	Veslo	1	P05295
004	Remienok	1	/
005	Francúzsky kľúč	1	/
006	Polyesterová 3-vrstvová záplata	1	/
007	Batoh	1	/
008	Elastické lano	1	/
009	Plutva	2	/

Montáž Paddle boardu



Návod na obsluhu



Dlhšie vystavenie na slnku môže Paddle Board skrátiť životnosť.
Odporúčame nenechávať Paddle Board na priamom slnečnom svetle dlhšie ako 1 hodinu po použití.

Kroky pre zloženie pri častom používaní



Údržba a dlhodobé skladovanie Paddle Board

1. Uložte na chladné, suché miesto a mimo dosah detí.
2. Neskladajte tento produkt pokiaľ je nízka teplota. Pred nafúknutím by mal mať výrobok izbovú teplotu (nad 20℃) najmenej po dobu 24 hodín.
3. Pred zložením, Paddle board úplne vyfúknite.
4. Vyberte Paddle board von z batohu a postupujte podľa nasledujúcich krokov pre výrobok, ktorý bol dlho skladovaný.



Oprava



PL

Ostrzeżenie

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wskazówek bezpieczeństwa, prawidłowego i kompletnego montażu produktu, przygotowania do użytku, użytkowania i konserwacji.
Dla własnego bezpieczeństwa zawsze postępuj zgodnie z radami i ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może narazić użytkownika na poważne niebezpieczeństwo lub śmierć. Korzystaj z produktu wyłącznie w miejscach i warunkach, dla których jest przeznaczony.
Wiosłowanie na stojąco (Stand-up Paddling) jest niebezpiecznym sportem. Używanie tego produktu naraża użytkownika na nieprzewidziane ryzyka, niebezpieczeństwa i zagrożenia.
Użytkownik powinien uświadomić sobie i zrozumieć te zagrożenia. Użytkowanie tego produktu zakłada przestrzeganie zasad instrukcji bezpieczeństwa opisanych w instrukcji.
Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej liczby osób. Bez względu na liczbę osób na pokładzie, całkowita masa osób i sprzętu nie może przekraczać maksymalnego zalecanego obciążenia.
Nie należy używać tego produktu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
Wyposażenie ratunkowe takie jak kamizelki ratunkowe i boje powinny być wcześniej sprawdzone i używane za każdym razem. Zawsze należy nosić kask podczas używania tego produktu.
Zawsze używaj tego produktu razem z doświadczonym partnerem.
Poinformuj swojego partnera o trasie i harmonogramie wyprawy.
Sprawdź wcześniej prognozę pogody, aby zapoznać się ze środowiskiem morskim i warunkami pogodowymi. Zła pogoda i środowisko morskie są bardzo niebezpieczne.
Nigdy nie należy używać tego produktu w warunkach ponad swoje możliwości (takich jak, ale nie tylko, wysokie fale, wiry, prądy czy rwące rzeki)
Używaj produktu w pobliżu brzegu i uważaj na czynniki naturalne, takie jak wiatr, pływy i fale pływowe. **NIE LEKCEWAŻ PRZYBRZEŻNYCH WIATRÓW I PRĄDÓW**
Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić produkt pod kątem oznak zużycia lub nieszczelności, aby upewnić się, że jest on w dobrym stanie. Prosimy nie używać produktu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.
Nie surfuj w nieznanych obszarach wodnych.
Unikaj działania potencjalnie szkodliwych płynów, takich jak kwas akumulatorowy, olej i benzyna. Płyny te mogą uszkodzić produkt.
Nadmuchaj według ciśnienia znamionowego umieszczonego na produkcie, w przeciwnym razie ciśnienie może okazać się zbyt wysokim, co doprowadzi/może doprowadzić do wybuchu.
Utrzymuj równowagę. Nierównomierne rozmieszczenie ciężaru na pokładzie może spowodować przewrócenie deski, co mogłyby prowadzić do utonięcia.
Dowiedz się, jak działa ten produkt. Sprawdź w swojej okolicy możliwości uzyskania informacji i/lub wzięcia udziału w szkoleniu zgodnie z potrzebami. Weź pod uwagę lokalne przepisy i niebezpieczeństwa związane z surfowaniem, żeglarstwem i/lub innymi sportami wodnymi.
PROSIMY O ZACHOWANIE INSTRUKCJI





Ⓐ **OSTRZEŻENIE**

Ⓑ **ZAKAZ**

Ⓒ **OBOWIĄZKOWE**

❶ **NIE CHRONI PRZED UTONIĘCIEM**
❷ **NIE DLA DZIECI W WIEKU DO 14 LAT, DOTYCZY TYLKO DZIECI POWYŻEJ 14 ROKU ŻYCIA**
❸ **NIE UŻYWAJ W RWĄCEJ WODZIE**
❹ **NIE UŻYWAJ NA FALACH ROZBIJAJĄCYCH SIĘ O BRZEG**
❺ **NIE UŻYWAJ NA WIETRZE PRZYBRZEŻNYM**
❻ **NIE UŻYWAJ W PRĄDACH PRZYBRZEŻNYCH**
❼ **NAJPIERW PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ**
❽ **LICZBA UŻYTKOWNIKÓW, 1 DOROSŁY**
❾ **TYLKO DLA UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ**
❿ **MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 110 KG**
⓫ **ZACHOWAJ DYSTANS 150 M OD WYBRZEŻA**
⓬ **NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI W WODZIE BEZ OPIEKI**
⓭ **W PEŁNI NAPOMPUJ WSZYSTKIE KOMORY POWIETRZNE**

Dane techniczne

Towar	Rozmiar po napompowaniu	Zalecane ciśnienie robocze	Maksymalne obciążenie	Maksymalna ilość osób	SPARE PART
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Dorosły	

Part No.	Description	QTY	65347
001	Deska SUP	1	P05310
002	Pompa ręczna	1	P05297
003	Wiosło	1	P05295
004	Smycz	1	/
005	Klucz	1	/
006	3-warstwowa łatka poliestrowa	1	/
007	Plecak	1	/
008	Elastyczny sznur	1	/
009	Statecznik	2	/

Konfiguracja SUP





Instrukcja obsługi





Długa ekspozycja na słońce może skrócić żywotność Twojej SUP.
Sugerujemy, aby nie pozostawiać SUP w bezpośrednim świetle słonecznym dłużej niż godzinę po użyciu.

Kolejność składania dla częstego użytkowania



Konserwacja i długi czas przechowywania SUP

1. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i niedostępnym dla dzieci.
2. Nie rozkładaj tego produktu, gdy temperatura jest niska. Produkt powinien mieć temperaturę pokojową (ponad 20℃) przez 24 godziny przed napompowaniem.
3. Wypuść powietrze całkowicie przed złożeniem SUP.
4. Wyjmij SUP z torby i zapoznaj się z następującymi krokami dla długotrwałego przechowywania.



Naprawa



Figyelmeztetés

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el a használati útmutatót, és kövesse a biztonsági tippekkel, javítással és termék-összeszereléssel, üzembe helyezéssel, használattal és karbantartással kapcsolatos utasításokat.
A saját biztonsága érdekében mindig tartsa be az útmutatóban található tanácsokat és figyelmeztetéseket. Az ezen használati utasításoknak való nem megfelelés esetén komoly veszélynek teszi ki magát, sőt, akár meg is halhat. Csak a rendeltetésnek megfelelő helyeken és körülmények között használja a terméket.
Az álló evezés veszélyes sport. Ennek a terméknek a használata a felhasználót váratlan kockázatoknak és veszélyeknek teszi ki.
A felhasználónak tisztában kell lennie ezekkel a kockázatokkal. A termék használata során tartsa be a használati útmutatójában leírt/foglalt biztonsági utasításokat.
Ne lépje túl a személyek javasolt maximális számát. A deszkán lévő személyek számától függetlenül a személyek és felszerelések tömege sose legyen nagyobb a javasolt maximális terhelésnél.
Ne használja ezt a terméket alkoholos, kábítószeres vagy gyógyszeres befolyásoltság esetén.
Az életmentő eszközök (pl. mentőmellények és mentőövek) állapotát és jelenlétét mindig ellenőrizni kell. A termék használata során mindig viseljen védősisakot.
A termék használata esetén mindig tapasztalt partner társaságában evezzen.
Ismertesse a tervezett evezési útvonalat és időt a partnerével.
A vízhelyzet és időjárási körülmények megismerése érdekében indulás előtt nézze/hallgassa meg az időjárásjelentést. A rossz időjárási körülmények és vízhelyzet nagyon veszélyes.
Sose használja ezt a terméket az Ön képességeit meghaladó körülmények között (többek között pl. viharszörfölés, hullámszörfölés, áramlatszörfölés vagy vadvízi evezés).
A terméket a part közelében használja, és vegye figyelembe a természeti tényezőket (pl. szél, áradás és szökőár). **VIGYÁZZON A TENGERI SZELEKKEL ÉS ÁRAMLATOKKAL!**
Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a terméket, hogy minden jó állapotban van-e, és nincsenek-e kopásra vagy szivárgásra utaló jelek.
Ha sérülést talál, ne használja a SUP deszkát.
Ne szörföljön ismeretlen vízi területeken.
Vegye figyelembe a folyadékok (pl. akkumulátorsav, olaj és benzin) káros hatásait. Ezek a folyadékok tönkretehetik a terméket.
A terméket a rajta feltüntetett névleges nyomásra fújja fel, ellenkező esetben a termék túl lesz fújva és/vagy kidurranhat.
Egyensúlyozza ki a terméket. A deszkán elhelyezett terhek egyenetlen eloszlása a deszka felborulását eredményezheti, ami fulladást okozhat.
Legyen tisztában azzal, hogy a terméket hogyan kell használni. Szükség esetén ellenőrizze az Ön közelében található információforrásokat és/vagy képzési lehetőségeket. Ismerje meg a szörfölésre, hajózásra és/vagy egyéb vízi tevékenységekre vonatkozó helyi előírásokat.
TEGYE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT



Ⓐ **FIGYELMEZTETÉS**

Ⓑ **TILOS**

Ⓒ **KÖTELEZŐ**

❶ **A TERMÉK NEM VÉD MEG A FULLADÁSTÓL**

❷ **NEM HASZNÁLHATJÁK 14 ÉVES VAGY FIATALABB GYERMEKEK; KIZÁRÓLAG 14 ÉVNÉL IDŐSEBB GYERMEKEK HASZNÁLHATJÁK**

❸ **NE HASZNÁLJA VADVIZEKEN**

❹ **NE HASZNÁLJA HULLÁMTÖRÉSI TERÜLETEKEN**

❺ **NE HASZNÁLJA PARTMENTI SZÉL ESETÉN**

❻ **NE HASZNÁLJA PARTMENTI ÁRAMLAT ESETÉN**

❼ **ELŐSZÖR OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT**

❽ **FELHASZNÁLÓK SZÁMA: 1 FELNŐTT**

❾ **CSAK ÚSZÓK HASZNÁLHATJÁK**

❿ **MAXIMÁLIS TEHERBÍRÁS 110 KG**

⓫ **BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁG A PARTTÓL: 150 M**

⓬ **MINDIG FELÜGYELJE A VÍZBEN LÉVŐ GYERMEKEKET**

⓭ **AZ ÖSSZES LÉGKAMRÁT TELJESEN FÚJJA FEL**

Műszaki adatok

Cikk	Felfújási méret	Javasolt üzemi nyomás	Maximális teherbírás	Szállítható személyek maximális száma	CSEREALK.
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Felnőtt	

Alk. sz.	Leírás	db	65347
001	SUP deszka	1	P05310
002	Kézipumpa	1	P05297
003	Evező	1	P05295
004	Zsinór	1	/
005	Csavarkulcs	1	/
006	Poliészter anyagú, 3 rétegű tapasz	1	/
007	Hátizsák	1	/
008	Elasztikus zsinór	1	/
009	Uszony	2	/

SUP összeszerelése



Kezelési útmutató



A napsugárzásnak való hosszú időtartamú kitettség lerövidítheti a SUP élettartamát.
Javasoljuk, hogy a SUP deszkákat ne hagyja közvetlen napsugárzásban a használatot követően több mint 1 órán keresztül.

Összehajtás lépései gyakori használat esetén



A SUP deszka karbantartása és hosszú idejű tárolása

1. Tárolja száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva.
2. Ne nyissa ki a terméket alacsony környezeti hőmérséklet esetén. A terméket tartsa 24 órán keresztül szobahőmérsékleten (20℃ felett), mielőtt felfújná.
3. A SUP összehajtása előtt engedje ki belőle az összes levegőt.
4. Vegye ki a SUP deszkát a zsákból, és a hosszú távú tárolás ügyében kövesse az alábbi lépéseket.



Javítás



Brīdinājums

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Izlasiet rokasgrāmatu un sekojiet norādījumiem, kas attiecas uz drošības ieteikumiem, pareizu un pilnīgu produkta montāžu, ekspluatācijas sākšanu, izmantošanu un uzturēšanu.
Jūsu pašu drošībai, vienmēr ievērojiet ieteikumus un brīdinājumus, kas izklāstīti šajos norādījumos. Šo lietošanas norādījumu neievērošana var pakļaut jūs nopietnām briesmām vai izraisīt nāvi. Izmantojiet šo produktu tikai tajās vietās un apstākļos, kuriem tas ir paredzēts.
Sērfings ar airi (SUP) ir bīstams sporta veids. Šī produkta izmantošana pakļauj lietotāju negaidītiem riskiem, briesmām un apdraudējumiem.
Lietotājam ir jāapzinās un jāsaprot šie riski. Šī produkta izmantošana nozīmē, ka ir jāievēro drošības noteikumi, kas izklāstīti rokasgrāmatā.
Nepārsniedziet maksimālo ieteicamo personu skaitu. Neatkarīgi no cilvēku skaita, kopējais personu un iekārtu svars nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālo ieteicamo slodzi.
Nelietojiet šo produktu, kad esat alkohola, narkotiku vai zāļu ietekmē.
Dzīvības glābšanas līdzekļi, piemēram, glābšanas vestes un bojas ir jāpārbauda iepriekš un jāizmanto visu laiku. Vienmēr jāvalkā ķivere, kamēr lietojat šo produktu.
Vienmēr airējiet ar pieredzējušu partneri, kamēr lietojot šo produktu.
Paziņojiet savu maršrutu un laika grafiku savam partnerim.
Pārbaudiet laika prognozi pirms dodaties ceļā, lai zinātu jūras stāvokli un laika apstākļus. Slikti laika un jūras apstākļi ir ļoti bīstami.
Nekad nelietojiet šo produktu apstākļos, kas ir ārpus jūsu spējām (piemēram, bet ne tikai, augsta sērfošana, straujtece, straumju un upju krāces)
Lietojiet produktu tuvu krastam un uzmaniet dabas faktorus, tādus kā vējš, paisuma ūdens un paisuma viļņi. **JĀUZMANA VĒJŠ UN STRAUMES JŪRAS VIRZIENĀ.**
Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai produktam nav nodiluma vai sūču pazīmju, lai pārliecinātos, ka tas ir labā stāvoklī.
Neizmantojiet SUP, ja atrodat jebkādus bojājumus.
Nesērfojiet nepazīstamos ūdeņos.
Sargieties no tādu šķidrumu, kā akumulatora skābe, eļļa un benzīns, iespējamas negatīvas ietekmes. Šie šķidrumi var sabojāt produktu.
Uzpūtiet saskaņā ar nominālo spiedienu, kas norādīts uz produkta, pretējā gadījumā spiediens var kļūt pārāk liels, kas var izraisīt sprādzienu.
Uzturiet līdzsvaru. Nevienmērīgs slodzes sadalījums var izraisīt apgāšanos, kas var novest pie noslīkšanas.
Ziniet, kā jāizmanto šis produkts. Pārbaudiet, vai apkaimē ir informācija par apmācību, ja tā ir nepieciešama. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem un briesmām, kas saistītas ar sērfošanu, laivošanu un/vai citām ūdens aktivitātēm.
SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU



Ⓐ **BRĪDINĀJUMS**

Ⓑ **AIZLIEGUMS**

Ⓒ **OBLIGĀTS**

❶ **NAV AIZSARDZĪBAS PRET SLĪKŠANU**
❷ **NEDRĪKST IZMANTOT BĒRNI 14 GADU VECUMĀ VAI JAUNĀKI, DRĪKST IZMANTOT TIKAI BĒRNI VIRS 14 GADU VECUMA**
❸ **NEIZMANTOJIET KRĀČAINOS ŪDEŅOS**
❹ **NEIZMANTOJIET LIELOS VIĻŅOS**
❺ **NEIZMANTOJIET PIEKRASTES VĒJĀ**
❻ **NEIZMANTOJIET PIEKRASTES STRAUMĒ**
❼ **VISPIRMS IZLASIET INSTRUKCIJAS**
❽ **LIETOTĀJU SKAITS, 1 PIEAUGUŠAIS**
❾ **TIKAI PELDĒTĀJIEM**
❿ **MAKSIMĀLĀ KRAVAS IETILPĪBA 110 KG**
⓫ **DROŠS ATTĀLUMS LĪDZ KRASTAM 150 M**
⓬ **VIENMĒR UZRAUGIET BĒRNUS ŪDENĪ**
⓭ **PILNĪBĀ PIEPŪTIET VISUS GAISA NODALĪJUMUS**

Tehniskā specifikācija

Elements	Uzpildītais izmērs	Ieteicamais darba spiediens	Maksimālā celtspēja	Maksimālais personu skaits	REZERVES DAĻA
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Pieaugušais	

Daļas Nr.	Apraksts	Daudz.	65347
001	SUP dēlis	1	P05310
002	Ar roku darbināms sūknis	1	P05297
003	Airis	1	P05295
004	Saite	1	/
005	Uzgriežņu atslēga	1	/
006	Poliestera 3 kārtu ielāps	1	/
007	Mugursoma	1	/
008	Elastīgs vads	1	/
009	Spura	2	/

SUP dēļa uzstādīšana



Lietošanas pamācība



Ilgstoša atrašanās saules staros var saīsināt SUP dēļa darbmūžu.
Nav ieteicams atstāt SUP dēļus tiešos saules staros ilgāk par 1 stundu pēc lietošanas.

Salocīšanas metode biežas lietošanas gadījumā



SUP dēļa apkope un ilgstoša glabāšana

1. Glabājiet vēsā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.
2. Neatlokiet šo izstrādājumu pie zemām temperatūrām. Izstrādājumam pirms piepūšanas 24 stundas ir jābūt istabas temperatūrā (lielākā par 20℃).
3. Pirms SUP dēļa salocīšanas pilnībā izlaidiet no tā gaisu.
4. Izņemiet SUP dēli no somas un veiciet tālāk norādītās darbības ilgstošai uzglabāšanai.



Labošana



Įspėjimas

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Perskaitykite instrukcijas ir laikykitės saugos patarimų, susijusių su tinkamu ir visišku gaminio surinkimu, nustatymu, naudojimu ir priežiūra.
Dėl savo pačių saugumo visada vadovaukitės šiose instrukcijose pateiktais patarimais ir perspėjimais.
Šių naudojimo instrukcijų nesilaikymas gali sukelti rimtą pavojų ar mirtį. Naudokite gaminį tik numatytose vietose ir numatytomis sąlygomis.
Yrimasis atsistojus ant banglentės yra pavojingas sportas. Naudojant šį gaminį naudotojui gresia netikėti pavojai, rizikingos situacijos ir grėsmės.
Naudotojas turėtų žinoti ir suprasti šiuos pavojus. Naudojantis šiuo gaminiu būtina laikytis atitinkamų vadove nurodytų saugos instrukcijų.
Neviršykite rekomenduojamo maksimalaus žmonių skaičiaus. Neatsižvelgiant į tai, kiek žmonių yra ant banglentės, jų ir įrangos bendras svoris niekada neturi viršyti maksimalios rekomenduojamos apkrovos.
Nenaudokite šio gaminio, jei esate veikiami alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų.
Reikia iš anksto patikrinti ir visada naudoti apsaugos priemones, tokias kaip pripučiamos gelbėjimo liemenės ir plūdurai. Naudodami šį gaminį visada dėvėkite šalmą.
Kai naudojate šį gaminį, visada irkluokite kartu su patyrusiu partneriu.
Pasakykite savo plaukimo maršrutus ir planą savo partneriui.
Prieš išplaukdami, sužinokite orų prognozę, kad sužinotumėte situaciją jūroje ir oro sąlygas. Blogas oras ir situacija jūroje labai pavojingi.
Niekada nenaudokite šio gaminio sąlygomis, kurios yra už jūsų galimybių ribų (pvz., yrimasis ant didelių bangų, potvynio bangų, esant srovėms ar upės potvyniams)
Naudokitės gaminiu netoli kranto ir atkreipkite dėmesį į tokius gamtos reiškinius kaip vėjas, pakrantės vandenys ir bangos nuo kranto.
NEPAMIRŠKITE APIE VĖJUS IR SROVES.
Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite gaminį, ar nėra nusidėvėjimo požymių ar pratekėjimų ir viskas geros būklės. Jei aptikote pažeidimą, nenaudokite banglentės.
Neplaukiokite nežinomose vandens vietose.
Saugokitės potencialiai kenksmingų skysčių, pvz., akumuliatorių rūgšties, alyvos ir benzino, poveikio. Šie skysčiai gali sugadinti gaminį.
Pripūskite pagal ant gaminio nurodytą numatytąjį slėgį, priešingu atveju galima pripūsti per daug ir (arba) gaminys gali sprogti.
Išlaikykite pusiausvyrą. Netolygiai paskirsčius apkrovą ant banglentės ji gali apvirsti ir nuskęsti.
Žinokite, kaip reikia valdyti šį gaminį. Sužinokite informaciją savo vietovėje, jei reikia, pasirūpinkite apmokymais. Sužinokite apie vietines taisykles ir pavojus, susijusiais su buriavimu, plaukiojimu valtimi ir (arba) kitokia veikla vandenyje.
SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



Ⓐ **ĮSPĖJIMAS**

Ⓑ **DRAUDŽIAMA**

Ⓒ **PRIVALOMA**

❶ **NEAPSAUGO NUO NUSKENDIMO**

❷ **NESKIRTAS VAIKAMS IKI 14 METŲ; SKIRTAS TIK 14 METŲ IR VYRESNIEMS VAIKAMS**

❸ **NENAUDOTI GAMTINIAME TELKINYJE**

❹ **NENAUDOTI BANGUOJANT**

❺ **NENAUDOTI, KAI VĖJAS PUČIA NUO KRANTO**

❻ **NENAUDOTI, KAI SROVĖS KRYPTIS YRA NUO KRANTO**

❼ **IŠ PRADŽIŲ PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ**

❽ **NAUDOTOJŲ SKAIČIUS, 1 SUAUGĘS ASMUO**

❾ **SKIRTA TIK PLAUKIKAMS**

❿ **65 302 MAKSIMALUS IŠLAIKOMAS 110 KG**

⓫ **SAUGUS ATSTUMAS NUO KRANTO – 150 M**

⓬ **NEPALIKITE VAIKŲ VANDENYJE BE PRIEŽIŪROS**

⓭ **PILNAI PRIPŪSKITE VISAS ORO KAMERAS**

Techninės specifikacijos

Elementas	Pripūsto gaminio dydis	Rekomenduojamas darbinis slėgis	Maksimali apkrova	Maksimalus žmonių skaičius	ATSARGINĖ DALIS
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Suaugęs žmogus	

Dalies nr.	Aprašas	KIEKIS	65347
001	Irklentė	1	P05310
002	Rankinė pompa	1	P05297
003	Irklas	1	P05295
004	Saitas	1	/
005	Veržliaraktis	1	/
006	3-jų sluoksnių poliesterio lopas	1	/
007	Kuprinė	1	/
008	Elastinė virvė	1	/
009	Pelekas	2	/

Irklentės sąranka



Naudojimo vadovas



Ilgai laikant irklentę saulėkaitoje, sutrumpės jos naudojimo trukmė.
Rekomenduojame panaudojus nelaikyti irklentės tiesioginėje saulės šviesoje ilgiau nei 1 val.

Sulankstymas dažnai naudojant



Irklentės priežiūra ir ilgalaikis laikymas

1. Laikykite šaltoje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Nelankstykite šio gaminio esant žemai temperatūrai. Prieš pripusdami, gaminį 24 valandas laikykite kambario temperatūroje (virš 20℃).
3. Prieš sulankstydami irklentę, visiškai išleiskite orą.
4. Išimkite irklentę iš maišo ir atlikite šiuos veiksmus, kad paruoštumėte gaminį ilgam sandėliavimui.



Taisymas



Opozorilo

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
Preberite priročnik in upoštevajte varnostne napotke ter navodila za pravilno in popolno sestavljanje izdelka, njegovo pripravo na uporabo, uporabo in vzdrževanje.
Zaradi vaše lastne varnosti vedno upoštevajte nasvete in opozorila iz predmetnega priročnika. Neupoštevanje navodil za uporabo vas lahko ogrozi ali celo izpostavi smrtno nevarnim okoliščinam. Izdelek uporabljajte le na mestih in v okoliščinah, za katere je načrtovan.
Stoječe veslanje je nevaren šport. Uporaba tega izdelka lahko povzroči nepričakovano tveganje, nevarnost in ogrožanje.
Uporabnik naj bi razumel in upošteval to tveganje. Pri uporabi tega izdelka je predvideno upoštevanje varnostnih napotkov navedenih v predmetnem priročniku.
Ne prekoračite največjega dovoljenega števila oseb. Ne glede na število oseb na deski, ne sme skupna teža oseb in opreme nikoli preseči največje priporočene obremenitve.
Ne uporabljajte izdelka, če ste pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
Varnostno opremo, kot so na primer reševalni jopiči in boje, morate pregledati pred uporabo in jo nato dosledno uporabljati. Pri uporabi izdelka vedno nosite čelado.
Ko uporabljajte ta izdelek vedno veslajte skupaj z izkušenim partnerjem.
Pojasnite svojemu partnerju pot po kateri boste veslali in časovni načrt.
Preverite vremensko napoved, da boste poznali stanje morja in vremenske razmere še preden se odpravite na pot. Slabo vreme na morju je lahko zelo nevarno.
Nikoli ne uporabljajte izdelka v okoliščinah, ki presegajo vaše sposobnosti (med drugim visoki valovi, plimski tokovi, tokovi ali brzice).
Uporabljajte izdelek v bližini obale in upoštevajte naravne dejavnike kot so na primer veter, plimski tokovi in valovi. **PAZITE NA VETER KI PIHA OD OBALE IN TOKOVE.**
Pred vsako uporabo temeljito preglejte izdelek, bodite pozorni na znake obrabe ali puščanje in se tako prepričajte ali je brezhiben. Prosimo, ne uporabljajte SUP-ja, če opazite kakršnekoli poškodbe.
Ne deskajte v neznanih vodah.
Zavedati se morate škodljivih učinkov nekaterih tekočin, kot so na primer akumulatorska kislina, olje in bencin. Te tekočine lahko poškodujejo izdelek.
Napihnite na tlak, naveden na izdelku, v nasprotnem primeru lahko povzročite preveliko napihnjenost izdelka in/ali eksplozijo.
Ostanite v ravnotežju. Neenakomerna razporeditev obremenitve na deski lahko povzroči njeno prevračanje in posledično utopitev.
Naučite se uporabljati izdelek. Poiščite lokalne informacije in/ali ustrezno šolanje. Pridobite informacije o lokalnih predpisih in nevarnostih povezanih z deskanjem, čolnarjenjem in/ali drugih vodnih dejavnostih.
SHRANITE TA NAVODILA



Ⓐ **OPOZORILO**

Ⓑ **PREPOVED**

Ⓒ **OBVEZNOST**

❶ **NE ŠČITI PRED UTOPITVIJO**

❷ **NI PRIMERNO ZA OTROKE, MLAJŠE OD 14 LET; UPORABLJAJO NAJ LE OTROCI, STAREJŠI OD 14 LET**

❸ **PREPOVEDANA UPORABA NA BRZICAH**

❹ **PREPOVEDANA UPORABA V PRIMERU VISOKIH VALOV**

❺ **PREPOVEDANA UPORABA NA ODPRTEM MORJU V PRIMERU VETRA**

❻ **PREPOVEDANA UPORABA NA ODPRTEM MORJU V PRIMERU VODNIH TOKOV**

❼ **PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA**

❽ **ŠTEVILO UPORABNIKOV, 1 ODRASLA OSEBA**

❾ **SAMO ZA PLAVALCE**

❿ **NAJVEČJA DOVOLJENA NOSILNOST 110 KG**

⓫ **VARNA RAZDALJA OD OBALE 150 M**

⓬ **OTROCI NAJ BODO V VODI VEDNO POD NADZOROM**

⓭ **V CELOTI NAPIHNITE VSE ZRAČNE PREKATE**

Tehnične lastnosti

Predmet	Velikost napihnjenega izdelka	Priporočen delovni tlak	Največja dovoljena nosilnost	Največje dovoljeno število oseb	REZERVNI DEL
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Odrasla oseba	

Del št.	Opis	Količina	65347
001	SUP deska	1	P05310
002	Ročna tlačilka	1	P05297
003	Veslo	1	P05295
004	Vrvica za prtljago	1	/
005	Ključ	1	/
006	Poliesterska trislojna zaplata	1	/
007	Nahrbtnik	1	/
008	Raztegljiva varnostna vrvica	1	/
009	Plavut	2	/

SUP sestavljanje



Navodila za uporabo



Dolgotrajna izpostavljenost soncu lahko skrajša življenjsko dobo vašega SUP-a.
Predlagamo, da SUP ne puščate na neposredni sončni svetlobi več kot 1 uro po uporabi.

Koraki zlaganja za pogosto uporabo



Vzdrževanje in dolgoročno shranjevanje SUP-a

1. Shranjujte na hladnem, suhem mestu in izven dosega otrok.
2. Izdelka ne odpirajte, ko je temperatura nizka. Izdelek mora biti pred napihovanjem 24 ur na sobni temperaturi (več kot 20℃).
3. Preden zložite, SUP popolnoma izpihnite.
4. Za dolgoročno shranjevanje vzemite SUP iz torbe, nato sledite prikazanim korakom.



Popravilo



TR

Uyari

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Kılavuzu okuyun ve güvenlik ipuçları, doğru/eksiksiz ürün montajı, kullanmaya başlama, kullanım ve bakım ile ilgili talimatları uygulayın.
Kendi güvenliğiniz için, her zaman bu talimatlardaki öneri ve uyarılara riayet edin. Bu kullanım talimatlarına uyulmaması ciddi tehlikelere veya ölüme yol açabilir. Ürünü sadece kullanım amacına uygun yerlerde ve koşullarda kullanın.
Stand-up Paddle (ayakta kürekle sörf) tehlikeli bir spordur. Bu ürünün kullanılması kullanıcının beklenmedik tehlikelerle ve risklerle karşı karşıya kalmasına neden olabilir.
Kullanıcı bu risklerin bilincinde olmalıdır. Bu ürünün kullanılması için bu kılavuzda bulunan emniyet talimatlarına uyulmalıdır.
Önerilen azami kişi sayısını aşmayın. Sörfteki kişi sayısı ne olursa olsun, toplam kişi ve ekipman ağırlığı izin verilen azami ağırlık kapasitesini aşmamalıdır.
Alkol, ilaç veya uyuşturucu maddelerin etkisi altındayken bu ürünü kullanmayın.
Can yeleği veya simidi gibi hayat kurtarma ekipmanı önceden kontrol edilmeli ve her zaman kullanılmalıdır. Bu ürünü kullanırken mutlaka kask takın.
Bu ürünü kullanırken mutlaka tecrübeli bir kullanıcıyla hareket edin.
Seyir rotanızı ve zaman çizelgenizi arkadaşınıza bildirin.
Ürünü kullanmaya başlamadan önce hava ve deniz koşullarını öğrenmek için hava tahminlerini dinleyin. Olumsuz hava ve deniz koşulları çok tehlikelidir.
Bu ürünü, hakimiyetinizi kaybedebileceğiniz olağanüstü koşullarda kullanmayın (yüksek dalgalar, ters akıntılar, akıntılar veya çok hızlı akan akarsular vs.).
Ürünü her zaman kıyıya yakın noktalarda kullanın ve rüzgâr, gelgit suyu ve gelgit dalgası gibi doğal faktörler hakkında bilgi alın. **DENİZDEKİ RÜZGÂRLARA VE DALGALARA DİKKAT EDİN.**
Her kullanımdan önce ürünü aşınma ve hasar izlerine karşı kontrol edin, her şeyin iyi durumda olduğunu teyit edin. Hasar tespit ederseniz Stand-up Paddle (SUP) ürününü kullanmayın.
Tanımadığınız sularda sörf yapmayın.
Akü asidi, yağ ve benzin gibi maddelerin verebileceği hasarlara karşı dikkatli olun. Bu tür akışkanlar ürüne hasar verebilir.
Ürün üzerinde belirtilen nominal basınca kadar şişirin, aksi takdirde ürün patlayabilir ve/veya aşırı şişebilir.
Dengenizi sağlayın ve koruyun. Yüklerin ürün üzerinde eşit dağıtılmaması ürünün alabora olmasına ve boğulmanıza neden olabilir.
Bu ürünü kullanmayı iyice öğrenin. Bilgi için ürün satıcısına başvurun ve/veya eğitim alın. Sörf yapmak, tekne kullanımı ve/veya diğer su sporları/faaliyetleri hakkında yürürlükte olan yerel yönetmelikleri ve olası tehlikeleri öğrenin.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN



Ⓐ **UYARI**

Ⓑ **YASAK**

Ⓒ **ZORUNLU**

❶ **BOĞULMAYA KARŞI KORUMA SAĞLAMAZ**
❷ **14 YAŞINDAKİ VE DAHA KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİLDİR; SADECE 14 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR KULLANABİLİR**
❸ **AKARSUDA KULLANMAYIN**
❹ **SETLERİ AŞAN DALGALARDA KULLANMAYIN**
❺ **RÜZGÂRLI AÇIK DENİZDE KULLANMAYIN**
❻ **AÇIK DENİZ AKINTISINDA KULLANMAYIN**
❼ **ÖNCELİKLE TALİMATLARI OKUYUN**
❽ **KULLANICI SAYISI, 1 YETİŞKİN**
❾ **SADECE YÜZÜCÜLER**
❿ **MAKSİMUM YÜK KAPASİTESİ 110 KG**
⓫ **SAHİLDEN EMNİYET MESAFESİ 150 M**
⓬ **SUDAKİ ÇOCUĞU HER ZAMAN GÖZETİM ALTINDA TUTUN**
⓭ **TÜM HAVA BÖLMELERİNİ TAMAMEN ŞİŞİRİN**

Teknik Özellikler

Ürün	Şişirilmiş boyutu	Önerilen Çalışma basıncı	Azami yük Kapasitesi	Azami kişi sayısı	YEDEK PARÇA
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Yetişkin	

Parça No.	Açıklama	ADET	65347
001	Kürek Sörfü	1	P05310
002	El Pompası	1	P05297
003	Kürek	1	P05295
004	Tasma Kayışı	1	/
005	İngiliz Anahtarı	1	/
006	Polyester 3 katlı yama	1	/
007	Sırt çantası	1	/
008	Elastik Kordon	1	/
009	Yüzgeç	2	/

SUP Kurulumu



İşletim Kılavuzu



Uzun süre güneşe maruz bırakmak SUP'unuzun ömrünü kısaltabilir.
SUP'ları kullanımdan sonra 1 saatten fazla doğrudan güneş ışığında bırakmamanızı öneririz.

Sık kullanım için katlama adımları



Kürek sörfünün bakımı ve uzun süreli saklaması

1. Serin, kuru ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
2. Sıcaklık düşükken bu ürünü açmayın. Ürün şişirilmeden önce 24 saat boyunca oda sıcaklığında (20℃'den yüksek) kalmalıdır.
3. SUP'u katlamadan önce tamamen söndürün.
4. SUP'u torbadan çıkarın ve uzun süreli depolama için aşağıdaki adımları izleyin.



Onarım



RO

Avertisment

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
Citiţi manualul şi respectaţi instrucţiunile referitoare la recomandări de siguranţă, asamblarea corectă şi completă a produsului, punerea în funcţiune, utilizarea şi întreţinerea.
Pentru propria dumneavoastră siguranţă, luaţi întotdeauna în considerare recomandările şi avertizările detaliate în aceste instrucţiuni.
Non-conformitatea cu aceste instrucţiuni de operare vă pot expune la pericole serioase sau deces. Utilizaţi produsul numai în locuri şi condiţii pentru care a fost conceput.
Vâslirea în poziţie verticală este un sport periculos. Utilizarea acestui produs expune utilizatorul la riscuri şi pericole neaşteptate.
Utilizatorul trebuie să ia seamă şi să înţeleagă aceste riscuri. Utilizarea acestui produs implică respectarea instrucţiunilor de siguranţă descrise în manual.
Nu depăşiţi numărul recomandat de persoane. Indiferent de numărul de persoane îmbarcate, greutatea totală a persoanelor şi echipamentului nu trebuie să depăşească niciodată sarcina maximă recomandată.
Nu utilizaţi acest produs în cazul în care sunteţi sub influenţa alcoolului, drogurilor sau medicamentelor.
Dispozitivele de salvare a vieţii, cum ar fi vestele sau colacii de salvare trebuie verificaţi anterior şi utilizate în permanenţă. Purtaţi întotdeauna o cască la utilizarea acestui produs.
Vâsliţi întotdeauna cu un partener cu experienţă la utilizarea acestui produs.
Comunicaţi-i partenerului dvs. rutele de navigare şi programul.
Iniţial, verificaţi prognoza meteo pentru a afla informaţii despre mediul marin şi condiţiile meteo înainte de a pleca. Vremea rea şi mediul marin sunt foarte periculoase.
Nu utilizaţi niciodată acest produs în condiţii care vă depăşesc abilităţile (cum ar fi, dar fără a se limita la, valuri înalte, vârtejurile, curenţii sau praguri ale râului)
Utilizaţi produsul în apropierea malului şi fiţi atenţi la factorii naturali, cum ar fi vântul, mareele şi valurile de maree. **FERIŢI-VĂ DE VÂNTURILE ŞI CURENŢII DE COASTĂ.**
Înainte de fiecare utilizare, verificaţi cu atenţie produsul pentru semne de uzură sau scurgeri pentru a vă asigura că totul este în bună stare. Vă rugăm să nu utilizaţi SUP în cazul în care descoperiţi deteriorări.
Nu navigaţi în zone cu ape nefamiliare.
Feriţi-vă de posibilele efecte dăunătoare ale lichidelor, cum ar fi acidul de baterie, uleiul şi petrolul. Aceste lichide pot deteriora produsul.
Gonflaţi conform presiunii evaluate a produsului sau veţi provoca gonflarea în exces şi/sau o explozie.
Păstraţi-vă echilibrul. Distribuţia inegală a sarcinii de la bord poate provoca răsturnarea bărcii care poate duce la înec.
Familiarizaţi-vă cu operarea acestui produs. Verificaţi zona locală pentru informaţii şi/sau instrucţia, după cum este cazul. Informaţi-vă referitor la regulamentele şi pericolele locale aferente surfingului, navigării cu bărcii şi/sau alte activităţi de apă.
SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI



Ⓐ **AVERTISMENT**

Ⓑ **INTERDICŢIE**

Ⓒ **OBLIGATORIU**

❶ **NU EXISTĂ PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ÎNECULUI!**

❷ **NU ESTE ADECVATĂ PENTRU COPII CU VÂRSTA DE 14 ANI ŞI MAI MICI, SE APLICĂ NUMAI COPIILOR CU VÂRSTE MAI MARI DE 14 ANI**

❸ **A NU SE UTILIZA PE CURSURI REPEZI DE APĂ**

❹ **A NU SE UTILIZA ÎN VALURI**

❺ **A NU SE UTILIZA ÎN CONDIŢII DE VÂNT DE COASTĂ**

❻ **A NU SE UTILIZA ÎN CONDIŢII DE CURENT DE COASTĂ**

❼ **MAI ÎNTÂI CITIŢI INSTRUCŢIUNILE**

❽ **NUMĂR DE UTILIZATORI, 1 ADULT**

❾ **NUMAI PENTRU ÎNOTĂTORI**

❿ **CAPACITATE SARCINĂ MAXIMĂ 110 KG**

⓫ **DISTANŢĂ SIGURĂ FAŢĂ DE COASTĂ 150 M**

⓬ **SUPRAVEGHEAŢI ÎN PERMANENŢĂ COPII CÂND SUNT ÎN APĂ**

⓭ **UMFLAŢI INTEGRAL TOATE CAMERELE CU AER**

Specificații tehnice

Articol	Dimensiuni la umflare	Presiune de lucru recomandată	Sarcină maximă Capacitate	Număr maxim de persoane	PIESĂ DE SCHIMB
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Adult	

Nr. piesă	Descriere	CANT.	65347
001	Placă SUP	1	P05310
002	Pompă manuală	1	P05297
003	Vâslă	1	P05295
004	Curea	1	/
005	Cheie franceză	1	/
006	Petic cu 3 straturi din poliester	1	/
007	Rucsac	1	/
008	Cablu elastic	1	/
009	Aripioară	2	/

Instalarea SUP



Ghid de operare



Expunerea prelungită la soare poate scurta durata de viață a plăcii dvs. SUP.
Vă sugerăm să nu lăsați placa SUP în lumina directă mai mult de 1 oră după utilizare.

Pași de pliere pentru utilizarea frecventă



Întreținerea și depozitarea pe termen lung a SUP

1. A se depozita într-un loc răcoros, uscat, departe de accesul copiilor.
2. Nu depliați acest produs atunci când sunt persoane în piscină. Produsul trebuie păstrat la temperatura camerei (peste 20℃) timp de 24 de ore înainte de umflare.
3. Dezumflați SUP complet înainte de pliere.
4. Scoateți SUP din geantă și consultați următorii pași pentru depozitarea pe termen lung.



Reparația



Внимание

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете ръководството и следвайте инструкциите свързани с безопасността, правилното и цялостно сглобяване на продукта, настройването за експлоатация, употреба и поддръжка.
За ваша собствена безопасност, винаги следвайте съветите и предупрежденията в тези инструкции. Неспазването на тези инструкции може да ви изложи на сериозна опасност или смърт. Използвайте продукта единствено на местата и при условията, за които е предназначен.
Гребането в изправена позиция е опасен спорт. Използването на този продукт излага потребителя да непредвидени рискове, заплахи и опасности.
Потребителят трябва да осъзнае и разбере тези рискове. Използването на този продукт предполага спазването на инструкциите за безопасност, описани в ръководството.
Не превишавайте препоръчания максимален брой лица. Независимо от броя на лицата на борда, общото тегло на лица и екипировката, никога не трябва да превишава максималното препоръчително натоварване.
Не използвайте този продукт, ако сте под влиянието на алкохол, наркотици или медикаменти.
Животоспасяващите средства, като например спасителни жилетки и спасителни пояси, следва да бъдат предварително проверени и използвани по всяко време. Винаги носете каска, когато използвате този продукт.
Винаги гребете с опитен партньор при използването на този продукт.
Споделете вашите платноходни маршрути и графика с часове на партньора си.
Първо проверете прогнозата за времето, за да се запознаете с условията на морската среда и метеорологичните условия, преди да използвате дъската. Лошото време и морската среда са много опасни.
Никога не използвайте този продукт в условия, които надхвърлят вашите способности (като например, но не само, висок клас сърфиране, силно насрещно течение, силни или бързи течения на реката)
Използвайте продукта в близост до брега и се пазете от природни явления като вятър, приливи и отливи и приливни вълни. **ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ВЕТРОВЕ И ТЕЧЕНИЯ ВОДЕЩИ КЪМ МОРЕТО.**
Преди всяка употреба, внимателно проверете продукта за признаци на износване или течове за да се уверите, че всичко е в добро състояние. Моля, не използвайте SUP ако забележите някакви повреди.
Не сърфирате в непознати водни райони.
Пазете се от потенциалните вредни ефекти на течности, като акумулаторна киселина, масло и бензин. Тези течности могат да повредят продукта.
Напомпайте според номиналното налягане отбелязано върху продукта или това ще доведе до прекалено напомване и/или експлозия.
Поддържайте баланс. Неравномерното разпределение на товара на борда, може да доведе до преобръщане на дъската, което може да доведе до удавяне.
Разучете, как да работите с този продукт. Разучете вашия район за информация и/или обучение, ако е необходимо. Информирайте се относно местните разпоредби и опасностите, свързани със сърфиране, разходки с лодка и/или други дейности във вода.
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



Ⓐ **ВНИМАНИЕ**

Ⓑ **ЗАБРАНА**

Ⓒ **ЗАДЪЛЖЕНИЕ**

❶ **БЕЗ ЗАЩИТА СРЕЩУ УДАВЯНЕ**

❷ **НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 14 ГОДИНИ; ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ОТ ДЕЦА НАД 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ**

❸ **ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В БУРНИ ВОДИ**

❹ **ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ВЪЛНЕНИЕ**

❺ **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИ ОФШОРНИ ВЕТРОВЕ**

❻ **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В ОФШОРНИ ТЕЧЕНИЯ**

❼ **ПЪРВО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ**

❽ **БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ, 1 ВЪЗРАСТЕН**

❾ **САМО ПЛУВЦИ**

❿ **МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА НАТОВАРВАНЕ 110 KG**

⓫ **БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ ДО БРЕГА 150 M**

⓬ **ВИНАГИ ДРЪЖТЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ ДЕЦАТА ВЪВ ВОДАТА**

⓭ **ИЗЦЯЛО НАПОМПАЙТЕ ВСИЧКИ ВЪЗДУШНИ КАМЕРИ**

Технически спецификации

Артикул	Размер в напомпано състояние	Препоръчано Работно налягане	Максимално натоварване Капацитет	Максимален брой лица	РЕЗЕРВНА ЧАСТ
65347	3.20м x 79см x 12см (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Възрастен	

Част №	Описание	КОЛИЧЕСТВО	65347
001	SUP дъска	1	P05310
002	Ръчна помпа	1	P05297
003	Гребло	1	P05295
004	Ремък	1	/
005	Гаечен ключ	1	/
006	3-пластова лепенка от полиестер	1	/
007	Раница	1	/
008	Ластично Въже	1	/
009	Перка	2	/

Сглобяване на SUP





Ръководство за работа





Продължителното излагане на слънце може да скъси живота на вашият SUP.
Предлагаме да не оставяте SUP на директна слънчева светлина за повече от 1 час след употреба.

Стъпки за сгъване при честа употреба



Поддръжка и продължително съхранение на SUP

1. Съхранявайте на хладно, сухо място и трудно достъпно за деца.
2. Не разопаковайте този продукт, когато температурата е ниска. Продуктът трябва да е на стайна температура (над 20℃) 24 часа преди напомпване.
3. Изпуснете въздуха напълно преди да сгънете SUP.
4. Извадете SUP от чантата и вижте следните стъпки за съхранение за дълъг период.



Ремонт



Upozorenje

VAŽNE UPUTE ZA SIGURNOST

Pročitajte priručnik i pridržavajte se uputa za sigurnost, ispravnu i potpunu montažu proizvoda, stavljanje u pogon, uporabu i održavanje.
Radi osobne sigurnosti uvijek se pridržavajte preporuka i uputa iz priručnika. Nepridržavanje uputa može uzrokovati ozbiljne ozljede, čak i sa smrtnom posljedicom. Proizvod koristite isključivo na lokacijama i u uvjetima za koje je projektiran.
Surf s veslom je opasan sport. Uporaba ovoga proizvoda izlaže korisnika nepredviđenim rizicima i opasnostima.
Korisnik mora biti potpuno svjestan rizika. Korištenje proizvoda podrazumijeva poštivanje sigurnosnih uputa navedenih u priručniku.
Ne prekoračujte maksimalan preporučeni broj osoba. Ovisno o broju ukrcanih osoba, ukupna težina osoba i opreme ne smije prekoračiti maksimalnu preporučenu težinu.
Ovaj proizvod ne koristite pod utjecajem alkohola, opojnih sredstava ili lijekova.
Uvijek provjerite ispravnost i koristite sigurnosne uređaje, primjerice: prsluke za spašavanje i plutače. Kad koristite proizvod uvijek nosite zaštitnu kacigu.
Uvijek veslajte zajedno s iskusnim partnerom.
Partnera informirajte o ruti i vremenu plovidbe.
Prije početka plovidbe upoznajte se s meteorološkom prognozom i stanjem mora. Loši meteorološki i morski uvjeti vrlo su opasni.
Ne koristite proizvod u uvjetima kojima niste u mogućnosti upravljati (primjerice: surfanje na jakim valovima, snažne plime, struje ili brzaci).
Proizvod koristite blizu obale posebno pazeći na vjetar, valove, plimu i oseku. **PAZITE NA VJETAR I STRUJE NA OTVORENOM MORU.**
Prije svakog korištenja pažljivo provjerite proizvod i postoje li pojave znakova istrošenosti, uvjerite se da je stanje proizvoda ispravno. U slučaju oštećenja ne koristite SUP.
Ne surfajte u vodama koju su vam nepoznate.
Pazite na potencijalna štetna djelovanja tekućina poput kiselina iz baterija, ulje ili benzin. Te tekućine mogu oštetiti proizvod.
Proizvod napuhavajte pridržavajući se nominalnog tlaka, da se ne bi previše napuhao i eksplodirao.
Pazite na ravnotežu: nepravilna distribucije tereta može uzrokovati prevrtanje i rizik od utapanja.
Koristite proizvod kad se potpuno upoznate s njegovom namjenom. Prikupite vijesti na lokalnoj razini i/ili pristupite odgovarajućem treningu.
Informirajte se o lokalnim propisima i o opasnostima surfanja, plovidbe i/ili ostalih vodenih aktivnosti.
ČUVAJTE OVE UPUTE



Ⓐ **UPOZORENJE**

Ⓑ **ZABRANA**

Ⓒ **OBAVEZA**

❶ **NE PRUŽA ZAŠTITU OD UTAPLJANJA**

❷ **NIJE PRIMJERENO ZA DJECU KOJA NISU NAVRŠILA 14 GODINA STAROSTI I MLAĐE, NAMIJENJENO ISKLJUČIVO ZA DJECU S NAVRŠENIH 14 GODINA I STARIJE**

❸ **NE UPOTREBLJAVAJTE NA DIVLJIM VODAMA**

❹ **NE UPOTREBLJAVAJTE KOD POSTOJANJA VISOKIH VALOVA**

❺ **NE UPOTREBLJAVAJTE KOD POSTOJANJA VJETRA NA MORU**

❻ **NE UPOTREBLJAVJATE KOD STRUJANJA ZRAKA NA MORU**

❼ **PRVO PROČITAJTE UPUTE**

❽ **BROJ KORISNIKA, 1 ODRASLA OSOBA**

❾ **SAMO ZA PLIVAČE**

❿ **NAJVEĆE TEŽINSKO OPTEREĆENJE 110 kg**

⓫ **SIGURNA UDALJENOST OD OBALE 150 M**

⓬ **UVIJEK DRŽITE POD NADZOROM DJECU U VODI**

⓭ **ISPUNITE U CIJELOSTI ZRAKOM SVE ZRAČNE KOMORICE**

Tehničke specifikacije

Proizvod	Dimenzije proizvoda kada je napuhan	Preporučeni radni pritisak	Maksimalno težinsko	Maksimalan broj osoba	REZERVNI DIO
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Odrasla osoba	

Dio br.	Opis	Količina	65347
001	SUP daska	1	P05310
002	Ručna pumpa	1	P05297
003	Veslo	1	P05295
004	Uže za prtljagu	1	/
005	Ključ	1	/
006	Poliesterska troslojna zakrpa	1	/
007	Ruksak	1	/
008	Rastezljivo sigurnosno uže	1	/
009	Peraja	2	/

SUP Sastavljanje



Vodič za uporabu



Dugo izlaganje suncu može skratiti životni vijek vašeg SUP-a.
Preporučujemo da SUP-ove ne ostavljate na izravnom suncu duže od 1 sata nakon upotrebe.

Koraci sklapanja za često korištenje



Održavanje i dugoročna pohrana SUP-a

1. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu i van dohvata djece.
2. Ne raširite ovaj proizvod kada je temperatura niska. Prije napuhavanja proizvod bi trebao biti na sobnoj temperaturi (preko 20℃).
3. Prije savijanja SUP potpuno ispuhajte.
4. Izvadite SUP iz torbe i slijedite korake za dugoročno pohranivanje.



Popravak



Hoiatus

OLULISED OHUTUSJUHISED
Lugege juhend läbi ja järgige selle ohutusjuhiseid ning toote paigaldamise, kasutuselevõtu, kasutamise ning hooldamise juhiseid.
Oma ohutuse tagamiseks järgige alati juhistes antud nõuandeid ja hoiatusi. Kasutusjuhiste eiramine võib olla teie tervisele ohtlik ja põhjustada surma. Kasutage toodet ainult selleks ettenähtud kohtades ja tingimustel.
Püsti seistes aerutamine on ohtlik tegevus. Selle toote kasutamisel on mitmeid ettearvamatuid riske, tekib ohtlikke olukordi ja esineb ohutegureid. Kasutaja peab kõiki riske endale teadvustama ja lahti mõtestama. Selle toote kasutamine eeldab selles kasutusjuhendis esitatud ohutusjuhistest kinni pidamist.
Ärge ületage soovitatud kasutajate arvu. Sõltumata pardal olevate sõitvate inimeste arvust ei tohi nende kogumass koos varustusega mingil juhul ületada maksimaalset soovitatud koormust.
Ärge kasutage toodet, kui olete uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.
Päästevahendid, näiteks päästevestid ja ujukid peavad olema eelnevalt kontrollitud ja neid tuleb alati kasutada. Kandke toote kasutamisel alati kaitsekiivrit.
Selle toote kasutamisel aerutage alati koos kogenud kaaslasega.
Teatage kaaslasele oma liikumissuund ja ajagraafik.
Enne sõitma hakkamist vaadake mereilmateadet, et teada saada merel valitsevaid ilmastiku tingimusi. Halb ilm ja merel valitsevad ebasoodsad tingimused on väga ohtlikud.
Ärge mingil juhul kasutage toodet tingimustes, mis ületavad teie võimed (näiteks, kuid mitte ainult, kõrged lained, kiired hoovused, voolud ja jõevool).
Kasutage toodet kalda lähedal ja olge valvel looduslike tingimuste suhtes, nagu tuul, tõusuvesi ning loodete lainetus. **JÄLGIGE MAATUULI JA HOOVUSEID.**
Kontrollige iga kord enne kasutamist toode üle kulumise ja lekete suhtes ja veenduge, et see on heas töökorras. Kui leiate mingi vigastuse, ärge toodet kasutage.
Ärge sõitke tundmatutel vetel.
Olge ettevaatlik võimalike mõjude suhtes, mis on tingitud vedelikest, näiteks akuhape, õli ja bensiin. Need vedelikud võivad toodet kahjustada.
Pumbake tootesse sisse ettenähtud nimirõhk ja jälgige, et ei toimuks ülesurvestamist ja/või lõhkemist.
Hoidke tasakaalu. Laua ebaühtlane koormusjaotus võib põhjustada laua ümbermineku, mis võib tingida uppumise.
Õppige toodet kasutama. Vajaduse korral vaadake üle kohalik ja/või väljaõppe teave. Võtke teadmiseks kohalikud reeglid ja ohud, mis on seotud surfamise, paadisõidu ja/või vees tehtavate tegevustega.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES



Ⓐ **HOIATUS**

Ⓑ **KEELATUD**

Ⓒ **KOHUSTUSLIK**

❶ **SEE POLE UPPUMIST TÕKESTAV VAHEND**
❷ **POLE LUBATUD KASUTADA LASTEL VANUSEGA 14 AASTAT JA ALLA SELLE, LUBATUD KASUTADA LASTEL VANUSEGA ÜLE 14 AASTA**
❸ **ÄRGE KASUTAGE KÄRESTIKULISES VEES**
❹ **ÄRGE KASUTAGE MURDLAINETES**
❺ **ÄRGE KASUTAGE RANNALÄHEDASES TUULES**
❻ **ÄRGE KASUTAGE HOOVUSTES**
❼ **LUGEGE KASUTUSJUHEND ENNE KASUTAMIST LÄBI**
❽ **KASUTAJATE ARV: 1 TÄISKASVANU**
❾ **KASUTAMISEKS AINULT UJUJATELE**
❿ **MAKSIMAALNE KANDEVÕIME 110 KG**
⓫ **OHUTU KAUGUS RANNAST 150 M**
⓬ **JÄLGIGE PIDEVALT VEESOLEVAID LAPSI**
⓭ **PUMBAKE TÄIS KÕIK ÕHUKAMBRID**

Tehnilised andmed

Toote tähis	Mõõt täispuhutud olekus	Soovitatud töörõhk	Maksimaalne kandevõime	Inimeste maksimaalne arv	VARUOSA
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Täiskasvanu	

Osa nr.	Nimetus	KOGUS	65347
001	Aerulaud	1	P05310
002	Käsipump	1	P05297
003	Mõla	1	P05295
004	Rihm	1	/
005	Mutrivõti	1	/
006	3-kihiline polüesterpaik	1	/
007	Seljakott	1	/
008	Kummipael	1	/
009	Vaheribi	2	/

Aerulaua ette valmistamine



Kasutusjuhend



Pidevas päikesepaistes võib teie aerulaua kasutusiga lüheneda.
Aerulauda ei tohi hoida päikese käes pikemat aega kui 1 tund.

Kokkuvoltimise juhised harva kasutamisel



Aerulaua hooldamine ja pikaajaline hoiustamine

1. Hoidke jahedas, kuivas kohas, mis ei ole lastele kättesaadav.
2. Ärge voltige aerulauda kokku madalal temperatuuril. Aerulauda tuleb hoida toatemperatuuril (üle 20℃) 24 tundi enne täispumpamist.
3. Enne kokkuvoltimist laske aerulaud õhust täielikult tühjaks.
4. Võtke aerulaud kotist välja ja tehke enne pikaajalist hoiustamist järgmised sammud.



Remontimine



Upozorenje

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Pročitajte uputstvo pažljivo i pratite uputstva vezana za sigurnost, pravilno i potpuno sklapanje, uključivanje, korištenje i održavanje.
Za vašu ličnu sigurnost, uvek se pridržavajte saveta i upozorenja u ovom uputstvu. Nepridržavanje ovih uputstava za upotrebu vas može izložiti ozbiljnoj opasnosti ili smrti. Proizvod koristite samo na mestima i u uslovima za koje je namenjen.
Veslanje dok stojite je opasan sport. Korištenje ovog proizvoda izlaže korisnika neočekivanim rizicima i opasnostima.
Korisnik treba da shvati ove rizike. Korištenje ovog proizvoda uslovljava poštovanje sigurnosnih uputstava opisanih u uputstvu za održavanje i korištenje.
Ne premašujte maksimalan dopušten broj osoba. Bez obzira na broj osoba, ukupna težina osoba i opreme ne sme da premaši maksimalnu preporučenu težinu.
Ne koristite ovaj proizvod ako ste pod uticajem alkohola, droga ili lekova.
Sredstva za spasavanje života kao što su prsluci za spasavanje i plutače trebaju da budu prethodno ispitane i korištene uvek. Uvek nosite kacigu kad koristite ovaj proizvod.
Uvek veslajte sa iskusnim partnerom kad koristite ovaj proizvod.
Recite svoju rutu i raspored svom partneru.
Proverite vremensku prognozu pre polaska da bi znali kakvi će biti uslovi na vodi. Loše vreme i uzburkana voda su veoma opasni.
Nikad ne koristite ovaj proizvod u uslovima koji se ne mogu kontrolisati (kao što su veliki talasi, jake struje i brzaci)
Koristite proizvod blizu vode i čuvajte se prirodnih uticaja poput vetra i talasa. **ČUVAJTE SE VETROVA NA PUČINI I STRUJA.**
Pre svake upotrebe, pažljivo pregledajte da proizvod nema oštećenja da bi osigurali da je sve u dobrom stanju. Molimo ne koristite SUP ukoliko nađete bilo kakvo oštećenje.
Ne surfajte na nepoznatim mestima.
Pripazite na opasne efekte nekih tečnosti poput kiseline, nafte i benzina. Ove tečnosti mogu oštetiti proizvod.
Naduvajte pridržavajući se pritiska naznačenog na proizvodu ili će doći do prevelikog naduvavanja i/ili eksplozije.
Održavajte ravnotežu. Nejednaka distribucija tereta može uzrokovati prevrtanje što može da rezultira davljenjem.
Naučite rukovati ovim proizvodom. Proverite vaše lokalno mesto radi informacija i/ili vežbanja ukoliko je potrebno. Informišite se o lokalnim pravilima i opasnostima vezanim za surfanje, vožnju čamcem i/ili druge aktivnosti na vodi.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



Ⓐ **UPOZORENJE**

Ⓑ **ZABRANA**

Ⓒ **OBAVEZNO**

❶ **NE ŠTITI OD UTAPANJA**
❷ **NIJE NAMENJENO ZA DECU MLAĐU OD 14 GODINA, VEĆ SAMO ZA DECU STARIJU OD 14 GODINA**
❸ **NE KORISTITI NA BRZACIMA**
❹ **NE KORISTITI NA VELIKIM TALASIMA**
❺ **NE KORISTITI NA JAKOM VETRU**
❻ **NE KORISTITI NA JAKOJ STRUJI**
❼ **PRVO PROČITAJTE UPUTSTVA**
❽ **BROJ KORISNIKA, 1 ODRASLA OSOBA**
❾ **SAMOZA PLIVAČE**
❿ **MAKSIMALNA NOSIVOST 110 KG**
⓫ **BEZBEDNA UDALJENOST OD OBALE 150 M**
⓬ **UVEK NADGLEDAJTE DECU U VODI**
⓭ **POTPUNO NADUVAJTE SVE VAZDUŠNE KOMORE**

Tehničke specifikacije

Proizvod	Veličina kad je naduvan	Preporučeni radni pritisak	Maksimalna nosivost Kapacitet	Maksimalan broj Osoba	REZERVNI DEO
65347	3.20m x 79cm x 12cm (10'6" x 31" x 4.75")	1.03bar (15psi)	110kg (243lbs)	1 Odrasli	

Dieo br.	Opis	Količina	65347
001	SUP daska	1	P05310
002	Ručna pumpa	1	P05297
003	Veslo	1	P05295
004	Konopac za prtljag	1	/
005	Ključ	1	/
006	Poliesterska troslojna zakrpa	1	/
007	Ranac	1	/
008	Elastična sigurnosni konop	1	/
009	Peraja	2	/

SUP Podešavanje



Uputstvo za upotrebu



Dugo izlaganje suncu može skratiti životni vek vašeg SUP-a.
Predlažemo da SUP ne ostavljate na direktnom suncu duže od 1 sata nakon upotrebe.

Koraci presavijanja za čestu upotrebu



Održavanje i dugoročno skladištenje SUP-a

1. Čuvajte na hladnom, suvom mestu i van dosega dece.
2. Ne otvarajte ovaj proizvod kada je temperatura niska. Proizvod mora biti na sobnoj temperaturi (preko 20℃) 24 sata pre naduvavanja.
3. SUP pre sklapanja u potpunosti izduvajte.
4. Izvadite SUP iz torbe i ssledite korake za dugoročno skladištenje.



Popravak



يفضل زيارة www.bestwaycorp.com/support للحصول على المساعدة

بيئة

تعليمات السلامة الهامة

اقرأ الدليل، واتبع التعليمات المتعلقة بتلميحات السلامة والتجميع الصحيح والكامل للمنتج، وتعليمات الإدخال في الخدمة، والاستخدام والصيانة.
من أجل سلامتك الخاصة، عليك دائمًا مراعاة النصائح والتحذيرات الواردة في هذه التعليمات. قد يؤدي عدم الامتثال لتعليمات التشغيل هذه إلى تعرضك لخطر جسيم أو الموت.
استخدم المنتج فقط في الأماكن والظروف التي صُنع من أجلها.
إن ركوب الماء واقفًا رياضة خطيرة. إن استخدام هذا المنتج يعرض المستخدم لمخاطر مفاجئة أو غير متوقعة.
يجب أن يدرك المستخدم هذه المخاطر، ويفهمها. إن استخدام المنتج يستلزم مراعاة تعليمات السلامة الموضحة في الدليل.
لا تتجاوز العدد الأقصى الموصى به من الأشخاص.
بغض النظر عن عدد الأشخاص على متن القارب، يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي للأشخاص والمعدات الحمولة القصوى الموصى بها.
لا تستخدم هذا المنتج إذا كنت تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية.
يجب أن يتم فحص أجهزة إنقاذ الحياة مثل سترات النجاة والعوامات واستخدامها في جميع الأوقات. ارتد دائما خوذة عند استخدام هذا المنتج.
قم بالتجديف دائما مع شريك ذي خبرة عند استخدام هذا المنتج.
أخبر شريكك بمسار إبحارك وبجدولك الزمني.
راجع توقعات الأرصاد الجوية أولا لمعرفة البيئة البحرية وظروف الطقس قبل البدء. إن الطقس والبيئة البحرية السيئان خطيران جدا.
لا تستخدم أبدا المنتج في الظروف الخارجة عن إرادتك (على سبيل المثال لا الحصر، ركوب الأمواج العالية، التيارات المائية القوية أو تيارات الأنهار السريعة).
استخدم المنتج بالقرب من الشاطئ، واحذر من العوامل الطبيعية مثل الرياح وموجات المد والجزر.
كن حذرًا من الرياح البحرية وتيارات المياه.
بل كل استخدام، افحص المنتج بعناية بحثًا عن علامات التلف أو التسرب لضمان أن يكون كل شيء في حالة جيدة.
يُرجى التوقف عن استخدام SUP إذا وجدت أي تلف.
لا تركب الأمواج في أماكن مائية غير مألوفة.
كن على علم بالآثار الضارة المحتملة للسوائل مثل حمض البطارية والزيت و البنزين. قد تتلف هذه السوائل المنتج.
قم بنفخ القارب وفقا للضغط المحدد للمنتج، وإلا سوف يتسبب ذلك في نفخ المنتج بشكل مفرط، وقد يؤدي هذا إلى انفجاره.
حافظ على توازنك. إن التوزيع غير المتساوي على اللوح قد يسبب انقلاب اللوح مما قد يؤدي إلى الغرق.
تعرف على كيفية تشغيل المنتج. راجع منطقتك للحصول على معلومات و/أو التدريب حسب الحاجة. اطلع على اللوائح المحلية والمخاطر المتعلقة بركوب الأمواج والقوارب و/أو أنشطة المياه الأخرى.
احفظ هذه التعليمات



Ⓐ .تحذير

Ⓑ .حظر

Ⓒ .إلزامي

1. **ليس هناك حماية من الغرق**
2. **غير مخصص للأطفال في عمر 14 سنة أو أقل، يُستخدم فقط مع الأطفال فوق عمر 14 سنة**
3. **لا يستخدم في المياه البيضاء.**
4. **لا يستخدم في الأمواج العالية.**
5. **لا يستخدم في الرياح البحرية**
6. **لا يستخدم في التيارات المائية البحرية.**
7. **اقرأ التعليمات أولًا**
8. **عدد المستخدمين 1 شخص بالغ**
9. **للسباحين فقط**
10. **الحمولة القصوى لـ 110 كجم؛**
11. **مسافة آمنة من الساحل 150 م**
12. **قم دائما بالإشراف على الأطفال في المياه**
13. **احرص على ملء جميع الغرف الهوائية**

احفظ هذه التعلي

البند	الحجم المنفوخ	موصى به ضغط العمل	الحد الأقصى للحمل السعة	أقصى حد لعدد الأشخاص	قطعة غيار
65347	3.20م x 79سم x 12سم ("4.75 x "31 x "6'10)	1.03 بار (15 رطل لكل بوصة مربعة)	110 كجم (243 رطل)	1 فرد واحد بالغ	001 002 003 004 005 006 007 008 009

رقم القطعة.	الوصف	الكمية	65347
001	لوح SUP	1	P05310
002	مضخة يدوية	1	P05297
003	مجداف	1	P05295
004	رباط	1	/
005	مفتاح	1	/
006	رقعة ثلاثية الطبقات من البوليستر	1	/
007	حقيبة ظهر	1	/
008	حبل مطاطي	1	/
009	زعنفة	2	/

إعداد SUP



دليل التشغيل



يمكن أن يؤدي التعرض الطويل لأشعة الشمس إلى تقصير عمر الـ SUP.
نقترح عدم ترك الـ SUPs في ضوء الشمس المباشر لأكثر من 1 ساعة بعد الاستخدام.

خطوات الطي للاستعمال المتكرر



صيانة وتخزين الـ SUP على المدى البعيد

1. يُخزن في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال.
2. لا تطوِ هذا المنتج عندما تكون الحرارة منخفضة. يجب أن يكون المنتج في درجة حرارة الغرفة (أكثر من 20 درجة مئوية) لمدة 24 ساعة قبل النفخ.
3. قم بتفريغ SUP تمامًا قبل طيه.
4. أخرج SUP من عبوته، وراجع الخطوات التالية لتخزينه على المدى الطويل.



الإصلاح



For support please visit us at:

bestwaycorp.com/support

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati
®™ Trademarks used in some countries under license to/
Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/
Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/
®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/
®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a
Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Manufactured,distributed and represented in the European Union by/
Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/
Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da
Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy
Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por
Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America
Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)
Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por
Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile
Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**
Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101
Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da
Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong
www.bestwaycorp.com

303021238934