

Návod na použitie prístroja: **Deramax-Mites** (ultrazvukový odpudzovač roztočov)

Popis prístroja:

Odpudzovač Deramax-Mites slúži na ochranu priestoru, v ktorom je umiestnený, pred roztočmi, resp. pred ich prachovými výtrusmi, ktoré spôsobujú alergické reakcie, ako sú alergická nádcha, kašeľ alebo astma. Ide o najmodernejšiu metódu boja proti roztočom, ktorá je veľmi perspektívna a predpokladá sa jej masové využitie v budúcnosti. Prístroj Deramax-Mites generuje signál s premenným kmitočtom v pásme okolo 40 000 Hz, vďaka ktorému dochádza k narušeniu reprodukčného cyklu a vývoja roztočov. Nejde teda o v pravom zmysle slova „odpudzovač na roztoče“, ktorý zaistí „vysťahovanie“ roztočov z chráneného priestoru, ale o zariadenie, ktoré redukuje množstvo roztočov a tým i prachu z ich výtrusov. Pracovný kmitočet odpudzovača je v oblasti, ktorá je tak pre človeka, ako aj pre bežné domáce zvieratá za hranicou počuteľnosti, preto prístroj neruší a neobťažuje svoje okolie. Klinické testy preukázali, že pri využití ultrazvukového signálu v rozsahu okolo 40 kHz klesol počet roztočov už po troch mesiacoch.

Uvedenie do prevádzky:

Vsuňte napájací konektor externého zdroja do napájacej zdievky v prístroji, potom zasunúť napájací zdroj do zásuvky.

Odpudzovač je tak pripravený na použitie.

Kontrola činnosti prístroja:

Uprostred dolného okraja čelnej strany odpudzovača sa v pravidelných intervaloch rozsvetuje červené indikačné svetlo presvitajúce cez plastovú krabičku. Aby indikačné svetlo nepôsobilo rušivo, je len slabo viditeľné (pre viditeľnosť stačí zatieniť uvedenú časť krabičky rukou alebo kontrolovať svetlo v priestore s nízkou intenzitou okolitého svetla).

Umiestnenie prístroja:

Pre využitie v rámci celej miestnosti je vhodné prístroj umiestniť do jedného z rohov miestnosti a prednú časť smerovať na protiľahlý roh. Pri využití predovšetkým na lôžko (posteľ), by mal byť prístroj prednou časťou smerovaný predovšetkým na toto lôžko.

Upozornenie:

Tento výrobok nie je lekárske prístroj a nenahrádza odborné vyšetrenie lekárom ani iným špecializovaným pracovníkom v medicíne. Zdravotné problémy vždy prednostne konzultujte s lekárom.

Technické údaje:

Napájanie odpudzovača: 12V (externý jednosmerný napájací zdroj)

Pozn. Použitý napájací konektor na odpudzovači je typ 2.1, kladný pól (+) je v strednej časti zásuvky) konektora.

Pracovný kmitočet odpudzovača: 36kHz – 41kHz

Dosah prístroja vo vnútorných priestoroch: do 50 m²

Výrobca: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01



Akékoľvek šírenie kópií tohto návodu i jeho častí podlieha súhlasu spoločnosti Deramax.cz s.r.o.