



### CZ ■ Zastříhovač vlasů

**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.****Obecná upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

**Elektrická bezpečnost**

- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.

**Upozornění:**

Zastříhovač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.

- Síťový adaptér dodávaný s tímto zastříhovačem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéru neomotávejte kolem rukojeti zastříhovače.
- Jestliže je přívodní kabel síťového adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřýma rukama.
- Před připojením síťového adaptéru k zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zastříhovač skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Zastříhovač nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od síťové zásuvky.

- Zastříhovač nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Zastříhovač je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který lze ze zastříhovače vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze zastříhovače demontovat svépomocí.



### **Výstraha:**

Zastříhovač nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Zastříhovač nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Zastříhovač nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud zastříhovač spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte zastříhovač nebo síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předajte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.



### **Výstraha:**

Zastříhovač nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

## **Bezpečnost při používání**

- Tento zastříhovač je určen pouze k domácímu použití a slouží k zastříhování lidských vlasů, vousů a chloupků. Zastříhovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo na vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.
- Zastříhovač a jednotlivé hřebenové nástavce používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastříhovačem.
- Zastříhovač a jeho síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Zastříhovač nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Zastříhovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.

- Zastříhovač a jeho příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.




### **Výstraha:**




Zastříhovač udržujte v suchu.

- Před každým použitím se přesvědčte, že stříhací jednotka a hřebenové nástavce nejsou poškozeny. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenou stříhací jednotkou nebo poškozeným hřebenovým nástavcem.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání zastříhovače. To je zcela normální jev.
- Zastříhovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou hřebenových nástavců, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastříhovač a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Zastříhovač udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Olej na promazávání stříhacích čepelí používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Olej udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí a zdrojů tepla.
- Na zastříhovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jednotlivých součástí zastříhovače popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nikdy nepoužívejte zastříhovač nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte zastříhovač, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.


A



**B**




11



C



D



E



F



- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní krabici, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice do výrobce.

## POPIS ZASTŘÍHOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- |                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Zastříhovací lišta, šířka 46 mm                               | <b>B1</b> Stříhu 9,5 mm                               |
| <b>A2</b> Stříhací jednotka z nerezové oceli                            | <b>B4</b> Hřebenevý nástavec č. 4, délka stříhu 13 mm |
| <b>A3</b> Páčka pro nastavení délky stříhu                              | <b>B5</b> Hřebenevý nástavec č. 5, délka stříhu 16 mm |
| Umožňuje nastavit délku stříhu 0,8 mm, 1,5 mm, 2,2 mm, 2,8 mm a 3,6 mm. | <b>B6</b> Hřebenevý nástavec č. 6, délka stříhu 19 mm |
| <b>A4</b> Přepínač pro zapnutí a vypnutí zastříhovače                   | <b>B7</b> Hřebenevý nástavec č. 7, délka stříhu 22 mm |
| <b>A5</b> LED indikátor nabíjení                                        | <b>B8</b> Hřebenevý nástavec č. 8, délka stříhu 25 mm |
| <b>A6</b> Ergonomicky tvarovaná rukojeť                                 | <b>B9</b> Čističí kartáček                            |
| <b>A7</b> Zdiřka pro připojení konektoru síťového adaptéru              | <b>B10</b> Olej na promazání stříhací jednotky        |
| <b>A8</b> Síťový adaptér                                                | <b>B11</b> Cestovní pouzdro                           |
| <b>A9</b> Konektor síťového adaptéru                                    | <b>D1</b> Hřebenevý nástavec č. 1, délka stříhu 3 mm  |
| <b>B1</b> Hřebenevý nástavec č. 1, délka stříhu 3 mm                    | <b>D2</b> Pata nástavce                               |
| <b>B2</b> Hřebenevý nástavec č. 2, délka stříhu 6 mm                    |                                                       |
| <b>B3</b> Hřebenevý nástavec č. 3, délka stříhu 9 mm                    |                                                       |

## ÚČEL POUŽITÍ

- Zastříhovač je vhodný pro stříhání suchých nebo mírně navlhčených vlasů nebo vousů. Zastříhovač není určen ke stříhání čerstvě umytých vlasů, stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srst. Zastříhovač je určen k používání v domácnostech, není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

## NABÍJENÍ ZASTŘÍHOVAČE

- Zastříhovač je vybaven vestavěným Lithium-iontovým akumulátorem, který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje bezšňůrový provoz zastříhovače. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužití nechtej akumulátor zastříhovače nejprve plně nabít. K nabíjení používejte pouze originální síťový adaptér **A8**.
- Ujistěte se, že je zastříhovač vypnutý po konektor **A9** síťového adaptéru připojte k zdiřce **A7**. Vidlici síťového adaptéru **A8** připojte k síťové zásuvce. Po připojení k síťové zásuvce se zahájí nabíjení vestavěného akumulátoru. LED indikátor **A5** se červeně rozžije, což signalizuje nabíjení. První nabíjení trvá přibližně 3 hodiny. Díky technologii rychlého nabíjení pak každé další nabití akumulátoru do plného stavu trvá přibližně 2 hodiny.
- Jakmile je akumulátor plně nabit, indikátor **A5** přestane blikat a bude trvale svítit. Vytáhnete vidlici síťového adaptéru **A8** ze síťové zásuvky a odpojte konektor **A9** síťového adaptéru od zdiřky **A7**. Po odpojení zastříhovače od vnějšího zdroje energie zhasne LED indikátor **A5**.



### Upozornění:

Zastříhovač nenechávejte připojený k vnějšímu zdroji energie déle, než je potřeba k jeho úplnému nabití.

- Plně nabitý akumulátor zajistí zhruba 1 hodinu bezšňůrového provozu. Poté je třeba akumulátor znovu nabít.
- Doporučení, jak dosáhnout co nejdelší životnosti akumulátoru:
  - Abyste vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, zastříhovač nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15-35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
  - Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
  - Pokud zastříhovač nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjete alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

## TECHNOLOGIE DIRECT DRIVE

- Zastříhovač je vybaven technologií **DIRECT DRIVE**, která umožňuje okamžitě použití zastříhovače po zapojení do sítě i se zcela vybitým akumulátorem. Není tak nutné vyčkat na minimální nabití akumulátoru. Pokud zastříhovač z důvodu vybitého akumulátoru přestane během stříhání fungovat, můžete ho připojit k síti elektrického proudu pomocí síťového adaptéru **A8** a ve stříhání pokračovat.

## POUŽITÍ ZASTŘÍHOVAČE

### PŘÍPRAVA PŘED STŘIHÁNÍM

- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté nebo lehce navlhčené vlasy. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo vlasy, na kterých je nanesen gel apod. Vousy zastříhujte na sucho bez použití holicího gelu nebo pěny.
- Než začnete s úpravou vlasů nebo vousů, seznámte se s veškerými pokyny k použití.
- Osobu, jejíž vlasy budete stříhat, posadte tak, aby její hlava byla v úrovni vašeho hrudníku. Zajistěte tak pohodlnou pozici pro stříhání. Před stříháním vlasy řádně rozčešte ve směru jejich růstu.
- K minimalizaci znečištění odloďte ostříhanými vlasy zakryté osobě, kterou budete stříhat, krk a ramena ručником.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zastříhovací lišta **A1** čistá.
- Před každým použitím se přesvědčte, že stříhací jednotka **A2** nebo zvolený hřebenevý nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenou stříhací jednotkou nebo poškozeným hřebenevým nástavcem.

### NASTAVENÍ VÝŠKY STŘIHU

- Před nastavením výšky stříhu musí být zastříhovač vypnut přepínačem **A4**.
- Páčka **A3** pro nastavení výšky stříhu má 5 poloh, které umožňují upravit výšku stříhu na hodnoty 0,8 mm, 1,5 mm, 2,2 mm, 2,8 mm a 3,6 mm. Přesun do každé polohy (obrázek **C**) je doprovázen slyšitelným cvaknutím.
  - pro snížení výšky stříhu přesouváte páčku směrem nahoru.
  - pro zvýšení výšky stříhu přesouváte páčku směrem dolů.

### ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZASTŘÍHOVAČE

- Zastříhovač zapnete přepínačem **A4**.
- Pro ukončení používání zastříhovač vždy vypněte přepínačem **A4** a odpojte jej od síťové zásuvky, pokud byl napájen ze sítě. Poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.



### Upozornění:

Maximální doba nepřetržitého provozu zastříhovače je 30 minut, nenechávejte jej proto v provozu déle. Pokud byl zastříhovač 30 minut v nepřetržitém provozu, před dalším spuštěním jej nechte alespoň 30 minut vychladnout. Při nižším zatížení obvykle stačí k vychladnutí 3 až 5 minut.

### POUŽITÍ ZASTŘÍHOVAČE S HŘEBENOVÝM NÁSTAVCEM

- Se zastříhovačem jsou dodávány hřebenevé nástavce **B1** až **B8** pro různou délku stříhu. Údaj o délce stříhu je vyznačen na jednotlivých nástavcích. Zvolte jeden z nástavců a připevňte jej ke stříhací jednotce **A2** dle níže uvedených pokynů.



### Upozornění:

Hřebenevý nástavec nasazujte na stříhací jednotku dříve, než zastříhovač zapnete, a před jejich sejmutím vždy zastříhovač vypněte.

- Hřebenevou část **D1** nejprve nasuňte shora na zastříhovací lištu **A1** a poté stlačte patu nástavce **D2** ke spodní části stříhací jednotky **A2**, viz obrázek **D**. Správné nasazení nástavce je doprovázeno slyšitelným cvaknutím. Ujistěte se, že zvolený hřebenevý nástavec je řádně připevněn ke stříhací jednotce **A2**.
- Páčkou **A3** nastavte vyhovující výšku stříhu. Pokud používáte zastříhovač poprvé, doporučujeme vykoušet nejprve délkou stříh a teprve poté upravit nastavení na kratší stříh.
- Pro vyjmutí hřebenevého nástavce nejprve uvolněte patu nástavce **D2** hřebenu a poté nástavec vysuňte ze stříhací jednotky **A2**.

### POUŽITÍ ZASTŘÍHOVAČE BEZ HŘEBENOVÝH NÁSTAVCE

- Před nastavením délky stříhu musí být zastříhovač vypnut přepínačem **A4**.
- Zastříhovač bez hřebenevého nástavce můžete použít například ke stříhání vlasů velmi blízko pokožky (0,8 mm) nebo k zarovnáání linie krku a oblasti okolo uší. Páčkou **A3** nastavte vyhovující výšku stříhu. Chcete-li, aby délka stříhu byla co nejkratší, přesuňte páčku **A3** směrem nahoru až na doraz. Vlasy budou ustříhány těsně nad pokožkou hlavy. Toto nastavení je vhodné např. pro zarovnáání vlasů na krku a v oblasti uší.
- Zatlačte-li páčku směrem dolů až na doraz, nastavíte délku stříhu zhruba na 3,6 mm.



### Upozornění:

Čepce zastříhovací lišty **A1** ustříhnou všechny vlasy, vousy nebo chloupky, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhovačem dbejte zvýšené pozornosti.

### RADY A TIPY

- Začněte stříhat při nastavení nejvyšší výšky stříhu na stříhací jednotce **A2** a postupně nastavení délky vlasů snižujte.
- Poznamenejte si použité nastavení délky pro určitý styl účesu, abyste ho při příštím stříhání nemuseli zdoluhavě vyhledávat.
- Neúčinnější je stříhání proti směru růstu vlasů.
- Protože vlasy rostou v různém směru, je nutné zastříhovačem rovněž pohybovat v různém směru (nahoru, dolů nebo napříč)
- Jednotlivé tahy zastříhovače opakujte tak, abyste odstříhali i ty vlasy, které jste při předchozích tazích nezachytěli.
- Dbejte na to, aby plocha část hřebenevého nástavce byla zcela v kontaktu s pokožkou hlavy. To zajišťuje rovnoměrný výsledek stříhání.

- Abyste dosáhli dobrých výsledků u kudrnatých, řidších nebo dlouhých vlasů, můžete zkusit vést vlasy hřebem směrem k zastříhovači.
- Zastříhování vousů provádějte pomalými pohyby proti směru růstu vousů odspodu směrem nahoru. Zastříhujete-li vousy s pomocí hřebenového nástavce, mějte na paměti, že zvolený hřebenový nástavec musí být neustále v kontaktu s pokožkou, aby byl zajištěn rovnoměrný střih. Po připevnění nástavce zpět ke strážiací jednotce **A2** nezapomínejte znovu nastavit délku střihu.
- Strážiací jednotku pravidelně čistíte od ostříhaných vlasů a vousů. Pokud se v zastříhovači liště nahromadí velké množství vlasů nebo vousů, sejměte ji ze zastříhovače a vlasy a vousy z ní vyfoukejte nebo vyklepejte.

## ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelným čištením zastříhovače po každém použití zajišťujete jeho správné fungování.
- Než začnete zastříhovač čistit, vypněte jej a odpojte od síťové zásuvky.



### Upozornění:

Tento zastříhovač není určen pro čištění pod vodovodním kohoutkem. Zastříhovač ani jeho síťový adaptér **A8** nepostírkujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

## ČISTĚNÍ STRÁŽIACÍ JEDNOTKY

- Ze strážiací jednotky **A2** sejměte hřebenový nástavec, pokud je k němu připevněn.
- Kartáčkem **B9** odstraňte ze strážiací jednotky **A2** a všech ostatních nástavců **B1** až **B8** veškeré zbytky vlasů, vousů nebo chloupků.
- Sejměte strážiací jednotku **A2** ze zastříhovače, viz obrázek **E**. Zastříhovač uchopte do jedné ruky tak, aby váš palec byl umístěn na spodní straně strážiací jednotky **A2**. Palcem druhé ruky odtlačujte strážiací jednotku od rukojeti **A6**, až dojde k úplnému uvolnění strážiací jednotky **A1**.



### Upozornění:

Čepce zastříhovači lišty **A1** jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

- Kartáčkem **B9** odstraňte veškeré zbytky vlasů nebo vousů ze strážiací jednotky **A2** a také z vnitřního prostoru zastříhovače pod strážiací jednotkou **A2**.
- Po vyčištění připevňte strážiací jednotku **A2** zpět k rukojeti zastříhovače **A6**, viz obrázek **F**. Výstupek na spodní straně strážiací jednotky **A2** zasuněte do výřezu v rukojeti zastříhovače **A6** a poté strážiací jednotku **A2** přitlačte k zastříhovači, až se ozve slyšitelné cvaknutí.

## ČISTĚNÍ HŘEBENOVÝCH NÁSTAVCŮ

- Hřebenové nástavce **B1** a **B8** lze omýt pod vlažnou tekoucí vodou. Po omytí nástavce opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a poté nechejte volně vyschnout.
- Rukojeť zastříhovače **A6** lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehké navlhčený hadřík. Vyčištění povrch pak řádně vytřete dosucha.
- K čištění síťového adaptéru **A8** použijte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čišteného povrchu.

## MAZÁNÍ OSTRÝ STRÁŽIACÍ JEDNOTKY

- K zajištění úplné pohyblivosti čepce zastříhovači lišty **A1** ji doporučujeme pravidelně promazávat vždy po několika použitích.
- Pokud je na strážiací jednotce **A2** nasazen některý hřebenový nástavec, sejměte jej.
- Na čepce zastříhovači lišty **A1** naneste 1 až 2 kapky oleje **B10** a čistým hadříkem olej rovnoměrně rozetřete. Prebytečný olej osušte. Před dalším použitím se ujistěte, že je lišta čistá.



### Poznámka:

Po vypotřebování dodávaného oleje **B10** lze použít olej, který neobsahuje kyseliny, např. olej určený pro šicí stroje.

## SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit zastříhovač s kompletním příslušenstvím do dodaného pouzdra **B11**. Pouzdro se zastříhovačem nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Zastříhovač

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Vestavěný akumulátor .....              | Li-ion, 3,6 V, 2200 mAh |
| Výstup .....                            | 5 V, 1 A                |
| Rozměry (výška × hloubka × šířka) ..... | 174 × 52 × 32 mm        |
| Hmotnost .....                          | 120 g                   |
| Hlučnost .....                          | 72 dB(A)                |

### Síťový adaptér

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Jmenovitý rozsah napětí ..... | 100–240 V AC     |
| Jmenovitý kmitočet .....      | 50–60 Hz         |
| Výstup .....                  | 5 V/DC, 1 000 mA |
| Délka přívodního kabelu ..... | 195 cm           |

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhlédem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

## VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ

### Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

**IP20** – Spotřebič je konstruován tak, aby nebylo možné dotknout se žádné části lidského těla nebezpečných živých částí a zároveň spotřebič není chráněn před škodlivými účinky vody, která by mohla do zařízení vniknout.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ

Před odevzdáním zastříhovače na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Vyjmutí akumulátoru zajistí autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou rozebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být již znovu sestaven.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidaci akumulátorů a baterií pomůžete předjet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, která se na něj vztahuje.