

Před použitím přístroje si pečlivě přečtete celý návod k použití, seznamte se s důležitými bezpečnostními opatřeními a detailními instrukcemi k používání přístroje. Návod k použití uložte na bezpečném místě pro případ jeho použití v budoucnu. V případě prodeje přístroje nezapomeňte návod předat novému majiteli společně s přístrojem a jeho příslušenstvím.

Důležitá bezpečnostní opatření

DŮLEŽITÉ!!!

Použití analyzátoru alkoholu bezprostředně nebo do 15 minut po použití alkoholického nápoje může vést k poškození detekční sondy a hrozí nepřesnost dalších měření. Přístroj je tímto vyjmut z záručních podmínek pro neodborné zacházení.

- Testování neprovádějte v silném větru, nebo v uzavřené místnosti, která je silně zakouřená, nebo obsahuje alkoholové výpary.
- Pokud se na displeji objeví symbol vybitých baterií, nahraďte je novými.
- Do náustku nevdechujte kouř, jídlo, nebo tekutiny.
- Přístroj používejte pouze v prostředí s teplotami +10 až +40 °C. Používání v prostředí mimo stanovené meze může vést k poškození přístroje a nepřesným výsledkům testování.
- Úroveň alkoholu v dechu závisí na mnoha faktorech a v čase se mění. Úroveň se tedy může měnit již několik minut po původním měření.
- Výsledky měření tohoto přístroje nelze použít v soudním procesu jako důkazní materiál.
- Údaje z tohoto přístroje jsou pouze informativní. Doporučujeme jej nepoužívat pro rozhodování o schopnosti provádět jakoukoliv zodpovědnou činnost. Několik faktorů (např. zbytky přírodního plynu, kouř i nežádoucí dech) mohou ovlivnit výši naměřené hodnoty.
- Nedovoľte sobě, ani nikomu jinému, aby po požití alkoholu řídil vozidlo. Vždy si opatřete náhradního řidiče, nebo použijte alternativní dopravní prostředek, pokud jste požili alkohol.
- Prodejce ani výrobce není odpovědný za vzniklé škody použitím tohoto přístroje.

NIKDY NEPIJTE ALKOHOL, POKUD SE CHYSTÁTE ŘÍDIT MOTOROVÉ VOZIDLO!!!

Upozornění: Doporučujeme u přístroje po roce používání nechat zkontrolovat přesnost měření. Při čtenějším používání může být již životnost přístroje vyčerpána a výsledky měření nemusí být přesné

Popis přístroje



Vložení baterií

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte 3 alkalické baterie typu AAA podle polarizace uvedené v prostoru pro baterie.
3. Nasadte kryt zpět na své místo.
4. Po vložení baterií se automaticky spustí samočištění. Indikátor samočištění se rozblíká a na displeji se bude odpočítávat čas.
5. Po dokončení funkce samočištění budete moci přístroj používat.

Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod. Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby přístroj fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v přístroji.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud přístroj nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní účinnost, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k unikům elektrolytu z baterií, přístroj dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Použití

1. Po vložení baterií se na displeji zobrazí indikátor „AUTO CLEANING“ (automatické čištění) a začne se odpočítávat čas automatického čištění. Stisknutím tlačítka ON /OFF přerušíte proces automatického čištění.
2. Před použitím je třeba, abyste si vypláchli ústa čistou vodou. Po dobu alespoň 5 minut před použitím nekuřte ani nepijte alkoholické nápoje.
3. Krátce stiskněte tlačítko START pro zapnutí přístroje. Senzor předejde se aktivuje. Na displeji bude blikat „WAIT“ (Čekejte) po dobu asi 9 sekund. Poté se „PH“ a „Sta“ budou střídavě zobrazovat na displeji a displej začne odpočítávat čas předejde.
4. Do vstupního otvoru nad LCD displejem vložte brčko nebo foukací trubičku.

Důležité

Jelikož se čidlo potřebuje zahřát, vyčkejte, až proběhne proces předejde.

5. Jakmile je odpočítávání u konce, na displeji se zobrazí „READY“ (připraven) a zazní zvukový signál. Přístroj je nyní připraven na test.
6. Stiskněte a podržte tlačítko „BLOW“. Na displeji se rozsvítí kontrolka „Blow“. Současně je třeba fouknout do trubičky. Foukání do trubičky musí být konstantní a musí trvat přibližně 6 sekund, dokud nezazní zvukový signál a nezobrazí se hodnota měření.
 - Naměřená hodnota nižší než 0.2 % se zobrazí jako „LO“ (nízká hodnota).
 - Naměřená hodnota mezi 0.2 % – 1.5 % se zobrazí na displeji.
 - Naměřená hodnota vyšší než 1.5 % – rozbliká se na displeji „HI“ (vysoká hodnota) & „NO DRIVING“ (Zákaz řízení).

Varovné signály

Bezpečná hodnota	Naměřená hodnota nižší než 0,2 ‰ se na displeji zobrazí jako „LO“ (nízká hodnota) .
Nízká indukující hodnota	Naměřená hodnota mezi nízkou hodnotou (>0,2 ‰) a alarmující hodnotou (Varovná úroveň) se na displeji zobrazí jako koncentrovaná hodnota alkoholu.
Alarmující hodnota	Naměřená hodnota je rovna nebo vyšší alarmující koncentrované hodnotě. Zazní zvuková signalizace a současně se na displeji rozbliká „NO DRIVING“ (Zákaz řízení) po dobu asi 25 sekund. Zobrazí se naměřená úroveň a hláška „NO DRIVING“ (zákaz řízení) zůstane svítit na displeji. Pokud je naměřená hodnota vyšší než 1,5 ‰, na displeji se rozbliká „NO DRIVING“ (Zákaz řízení) a „HI“ (vysoká hodnota). Stiskněte tlačítko MODE pro zrušení zvukové signalizace. JE ZAKÁZANO ŘÍDIT, pokud je překročena nízká alarmující hodnota.

Důležitá upozornění

- Abyste zajistili přesné měření přístroje, je třeba provádět tzv. samočištění, pokud jste nepoužili přístroje více jak 2 týdny (zvláště před prvním použitím). Proces samočištění zahájíte vyjmutím baterií a jejich opětovným vložením a zapnutím přístroje. Indikátor „AUTO CLEANING“ se rozbliká. Proces samočištění trvá přibližně 5 minut a během této doby bude displej dobu odpočítávat. V poslední minutě samočištění zazní zvukový signál. Přístroj se automaticky vypne po 1 minutě a proces samočištění bude dokončen. Před provedením testu se ujistěte, že žádný zbytkový alkohol nezůstal uvnitř přístroje.
- Stisknutím tlačítka ON/OFF ukončíte proces automatického čištění.
- Po 4 opakovaných testech nechte přístroj v klidu asi 2 minuty.
- Pokud se na displeji rozbliká „Err“ po dobu asi 5 sekund, může to znamenat nesprávné zacházení:
- Během měření jste nestiskli a nedrželi tlačítko BLOW.
- Když nespustíte test do 8 sekund od nápisu „READY“.
- Pokud přístroj nebude používat, uložte ho na suchém místě.
- Pokud se rozbliká indikátor stavu nízké baterie, není měření přesné a je třeba baterie neprodleně vyměnit.
- Pokud rozdíl mezi 2 po sobě jdoucím měření je větší než 0,1 ‰, musíte měření opakovat.
- Abyste zajistili přesné měření, ujistěte se, že v přístroji nezůstaly žádné zbytky alkoholu. Vyčkejte, až se na displeji zobrazí LOW. Tento údaj zobrazíte opětovným stisknutím tlačítka START. Podržte BLOW a nechte do vstupního otvoru nasát čerstvý vzduch. Popřípadě můžete zbytky alkoholu odstranit opatrným zatřesením přístroje.
- 0,5 ‰ = 0,05 %

Technické specifikace

Rozsah měření	0,2 - 1,5 ‰
Baterie	3 x 1,5 V alkalické baterie typu AAA
Displej	Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
Automatické vypnutí	2 minuty
Délka testu	≥ 6 sekund
Čas přípravu testu	30 sekund
Rozměry (v x š x h)	107 x 45 x 25 mm
Hmotnost	Cca 48 g (bez baterií)
Alarmující hodnota kalibrace	0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 ‰
Příslušenství	3 foukací trubičky

Výše uvedená data se mohou bez udání důvodu změnit.

Nezapomeňte, že hodnotu měření může ovlivnit mnoho různých faktorů jako např. znečištění ovzduší **plyny**, kouř a různé zápachy v ústech. Proto hodnotu měření považujte za orientační.
Výrobce ani prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost plynoucí z používání tohoto přístroje.

Upozornění! Použití analyzáru alkoholu bezprostředně nebo do 15 minut po použití alkoholických nápojů může vést k poškození detekční sondy, hrozí nepřesnost dalších měření. Přístroj je tímto vyjmut ze záručních podmínek pro neodborné zacházení.



Likvidace použitých baterií

Použité baterie odložte na sběrná místa k tomu určená. Řiďte se předpisy platnými ve vaší zemi.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.