

Příručka k nafukovací matraci s vestavěnou pumpou USB

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

Nafukovací matrace s vestavěnou pumpou USB

UPOZORNĚNÍ

- Doba chodu motoru nesmí překročit 8 minut. Mezi používáním je nutné nechat motor 10 minut chladnout.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.
- Smí se používat pouze zdroj SELV.
- Při použití výrobku ve venkovních prostorách a ve vodě hrozí nebezpečí. Nepřibližujte se s otevřeným ohněm.
- Max. zatížení: 671BR; 671BS; 671BU (300 kg / 661 lb.) / 671BQ; 671BT (150 kg / 330 lb.)
- Obsah: 1 nafukovací matrace, 1 taška pro uložení, záplata pro opravy, příručka.
- Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte je. Uložte tuto příručku pro pozdější potřebu. Pokud pokyny nemáte, vyhledejte je na webových stránkách www.bestwaycorp.com

POZNÁMKA: Tento výrobek není určen ke komerčnímu použití. Pouze pro použití v domácnosti.

POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí se shodovat s aktuálním výrobkem. Bez měřítka.

LIKVIDACE





Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.


Pokud produkt likvidujete, přestříhnete ho a likvidujete podle místních předpisů. Obal opatrně a důkladně zlikvidujte. Nevyhazujte do smíšeného odpadu. Odpovědný občan likviduje odpad ekologicky.

TECHNICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Tvrdost nafukovací matrace a rychlost nafukování se mohou lišit podle síťových adaptérů nebo powerbank použitých s výrobkem. Některé powerbanky nemusí být kompatibilní.
- Používejte výrobek s adaptérem (není součástí dodávky) s napětím 5 Vss a proudem 2 A (nebo vyšším) a powerbankou (není součástí dodávky) s napětím 5 Vss a proudem 2 A (nebo vyšším), aby byl zajištěn optimální výkon.
- Před použitím nebo údržbou odpojte spotřebič od napájení.
- Pumpu je nutné uchovávat na suchém místě při teplotě 15 °C–45 °C (59 °F–113 °F).




1.1




1.2




1.3





1.4



1.5




1.6








2.1




2.2



3.1



3.2




3.3



$\geq 15^{\circ}\text{C}/59^{\circ}\text{F}$

4.1




4.2



4.3



4.4



4.5

