

**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Hand mixer

**MFQ36...**



[de]	Gebrauchsanleitung	Handrührer	10
[en]	Information for Use	Hand mixer	15
[fr]	Manuel d'utilisation	Batteur	19
[it]	Manuale utente	Sbattitore	24
[nl]	Gebruikershandleiding	Handmixer	29
[da]	Betjeningsvejledning	Håndmixer	33
[no]	Bruksanvisning	Håndmixer	37
[sv]	Bruksanvisning	Elvisp	41
[fi]	Käyttöohje	Sähkövatkain	45
[es]	Manual de usuario	Batidora	49
[pt]	Manual do utilizador	Batedeira	54
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	Μίξερ χειρός	58
[tr]	Kullanım kılavuzu	El mikseri	63
[pl]	Instrukcja obsługi	Mikser ręczny	68
[uk]	Керівництво з експлуатації	Ручний міксер	73
[ru]	Руководство пользователя	Ручной Миксер	78
[ar]	دليل المستخدم	خلاط يدوی	83




<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001242183>




- [de]** Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite, um die erweiterten Hinweise zur Benutzung zu öffnen. Dort finden Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Gerät oder Zubehör.
- [en]** Scan the QR code or visit the website to open the Further Notices for Use. You can find additional information about your appliance or accessory here.
- [fr]** Scanner le code QR ou visiter le site Web pour ouvrir les informations d'utilisation complémentaires. Vous y trouverez des informations supplémentaires concernant votre appareil ou accessoire.
- [it]** Scansionare il codice QR oppure visitare il sito Web per indicazioni dettagliate sull'uso. Si trovano informazioni aggiuntive sull'apparecchio o gli accessori.
- [nl]** Scan de QR-code of bezoek de website om de uitgebreide gebruiksinstructies te openen. Hierin vindt u meer informatie over het apparaat of toebehoren.
- [da]** Scan QR-koden, eller besøg hjemmesiden, for at åbne de udvidede anvisninger om anvendelse. Der kan der findes yderligere oplysninger om apparatet eller tilbehøret.
- [no]** Skann QR-koden eller besøk nettstedet for å åpne mer informasjon om bruken. Der finner du mer informasjon om apparatet eller tilbehøret.
- [sv]** Scanna QR-koden eller gå till webbplatsen och öppna de utökade användningsanvisningarna. Där finns mer information om din apparat eller dina tillbehör.
- [fi]** Skannaa QR-koodi tai vierailo internet-sivustollamme, jotta voit avata laajennettut käyttötiedot. Sieltä löydetät laitetta tai varustetta koskevia lisätietoja.
- [es]** Para abrir las indicaciones ampliadas sobre el uso, visite la página web o escanee el código QR. Allí encontrará más información sobre el aparato o los accesorios.
- [pt]** Leia o código QR ou visite a página web para abrir as indicações avançadas relativas à utilização. Aí encontra informações adicionais sobre o seu aparelho ou acessório.
- [el]** Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, για να ανοίξετε τις διευρυμένες υποδειξεις για τη χρήση. Εκεί θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τη συσκευή σας ή τα εξαρτήματα.
- [tr]** Ayrıntılı kullanım bilgilerine ulaşmak için QR kodu taratin veya web sayfasını ziyaret ediniz. Cihaz ve aksesuarlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri bu şekilde edinebilirsiniz.
- [pl]** Aby uzyskać rozszerzone informacje na temat zastosowania urządzenia, należy zeskanować kod QR albo wejść na stronę internetową. Można tam znaleźć dodatkowe informacje na temat posiadanego urządzenia i akcesoriów.
- [uk]** Щоб отримати докладніші вказівки з користування, зіскануйте QR-код або відвідайте сайт. Там ви знайдете додаткові відомості про прилад або приладдя.
- [ru]** Чтобы узнать больше о пользовании, отсканируйте QR-код или зайдите на сайт. Там вы найдете более подробные сведения о приборе и принадлежностях.
- [ar]** امسح رمز الاستجابة السريعه ضوئيًّا أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لفتح الإرشادات الموسعة حول الاستخدام. تجد هناك معلومات إضافية حول جهازك أو الملحقات.







2




3



4




5




6




7




8



9





10





11

M 0 1 • 3 • 5





12

M 0 1 • 3 • 5




13


M 0 1 • 3 • 5




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27





28




29




30




31




32




33






34




35



36

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓



37

					M 0 1 3 * 5
			200-600 g	1-8 min	5
			 	2-5 min	5
					1 30 s
				4-5 min	5
				30 s 3-5 min	1 5
					1 30 s
				4-5 min 3-5 min	5
			1 x ○	2½ min	M*
			300-600 g	40 s-3 min	M*
			300-600 g	40 s-3 min	M*



## Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör.
- zum Verrühren, Schlagen und Mixen von weichen Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten.
- zum Kneten von weichem Teig.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, Auseinandernehmen oder Reinigen und im Fehlerfall stets vom Netz getrennt werden.

Den Geräteständer nur mit dem mitgelieferten Handrührer verwenden.

Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.

- Nie das Grundgerät in das Mixgut tauchen.
- Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Teilen in Kontakt bringen oder über scharfe Kanten ziehen.
- Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.
- Nach dem Ausschalten den vollständigen Stillstand des Antriebs abwarten.
- Die Hände, das Haar, die Kleidung und andere Utensilien von rotierenden Teilen fernhalten.
- Nie bei der Verarbeitung den Schwenkarm öffnen.
- Nie das Gerät eingeschaltet lassen, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird. Das Gerät läuft nach der Unterbrechung der Stromzufuhr selbstständig wieder an.
- Den Handrührer nur bei Stillstand des Antriebs und bei gezogenem Netzstecker auf den Geräteständer aufsetzen oder vom Geräteständer abnehmen.
- Das Zubehör nur bei Stillstand des Antriebs und ausgestecktem Gerät aufsetzen und abnehmen.
- Nie die Klingen mit bloßen Händen berühren.
- Vorsicht beim Hantieren mit scharfen Schneidmessern, beim Leeren des Behälters und beim Reinigen.
- Beim Absenken des Schwenkarms nicht in das Gehäuse oder die Schüssel fassen.
- Beim Verarbeiten von heißen Lebensmitteln vorsichtig sein.
- Kochende Lebensmittel vor der Verarbeitung auf 70 °C oder weniger abkühlen lassen.
- Die Reinigungshinweise beachten.
- Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.

## Sachschäden vermeiden

- Das Gerät nie im Leerlauf betreiben.
- Nie den Mixbecher in der Mikrowelle oder im Backofen verwenden.

## Übersicht

→ Abb. 1

**1** Schieber zum Betätigen des Verschlusses

**2** Öffnungen für die Verriegelung

**3** Öffnungen (mit Verschluss) zum Einsetzen der Werkzeuge

**4** Entriegelungstasten

<sup>1</sup> Je nach Modell

<sup>2</sup> separate Gebrauchsanleitung

## de Bedienelemente

- |    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 5  | Auswurftaste                          |
| 6  | Schalter                              |
| 7  | Hecköffnung mit Verschluss            |
| 8  | Rührschüssel                          |
| 9  | Antriebszahnrad                       |
| 10 | Verriegelung für den Handrührer       |
| 11 | Hebel für die Verriegelung            |
| 12 | Schlüsselantrieb                      |
| 13 | Entriegelungstaste für den Schwenkarm |
| 14 | Geräteständer mit Schwenkarm          |
| 15 | Turbo-Rührbesen                       |
| 16 | Antriebsschnecke                      |
| 17 | Knethaken                             |
| 18 | Kunststoff Mixbecher <sup>1</sup>     |
| 19 | Deckel <sup>1</sup>                   |
| 20 | Mixfuß <sup>1</sup>                   |
| 21 | Universalzerkleinerer <sup>1 2</sup>  |

<sup>1</sup> Je nach Modell

<sup>2</sup> separate Gebrauchsanleitung

**Hinweis:** Wenn ein Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten ist, können Sie es über den Kundendienst bestellen.

## Bedienelemente

### Auswurftaste

Zum Abnehmen der Werkzeuge.

**Hinweis:** Die Auswurftaste lässt sich nur betätigen, wenn der Schalter auf **0** steht.

### Schieber

Bei Betätigung des Schiebers wird entweder die Öffnung zum Einsetzen der Werkzeuge  oder die Hecköffnung  freigegeben.

Den Schieber nur in Schalterposition **0** bewegen.

### Entriegelungstasten

Zum Abnehmen des Zubehörs von der Hecköffnung.

### Schalter

Symbol	Funktion
0	ausgeschaltet
1	niedrigste Drehzahl
5	höchste Drehzahl
M	Momentschaltung (höchste Drehzahl) nach links drücken und festhalten

**Hinweis:** Bei geöffneter Hecköffnung ist die Stufenschaltung **1** bis **5** nicht in Funktion.

## Werkzeuge

### Rührbesen

Die Rührbesen eignen sich für folgende Anwendungen:

- Eiweiß oder Sahne schlagen
  - leichte Teige wie z. B. Biskuitteig, Rührteig, Pfannkuchenteig herstellen
- Empfehlungen für optimale Ergebnisse:
- Sahne mit mindestens 30 % Fettgehalt und 4-8 °C verwenden
  - Sahne oder Eischnee in einem weiten Gefäß aufschlagen

**Hinweis:** Zum Zubereiten von Mayonnaise den Mixfuß verwenden.

### Knethaken

Die Knethaken eignen sich zur Herstellung verschiedener Teige wie Hefeteig, Pizza- teig, Strudelteig, Brotteig oder Mürbeteig.

**Hinweis:** Die maximale Verarbeitungsmenge beträgt 500 g Mehl und Zutaten.

### Gerät vorbereiten

#### Hinweise

- Nur gleiche Werkzeuge paarweise verwenden.
- Die Form der Kunststoffteile an den Werkzeugen beachten, um Verwechslung der Werkzeuge zu vermeiden!
- Die Werkzeuge einzeln nacheinander einsetzen, um ein Verhaken zu vermeiden.

→ Abb. **2 - 5**

## Verwendung mit Geräteständer

Verwenden Sie nur die Werkzeuge, die mit dem Geräteständer geliefert wurden.

→ Abb. 6 - 17

## Verwendung ohne Geräteständer

→ Abb. 18 - 23

## Mixfuß

Der Mixfuß ist nicht geeignet für die Zubereitung von Pürees, die alleine aus Kartoffeln oder Lebensmitteln ähnlicher Konsistenz bestehen.

Der Mixfuß eignet sich für folgende Anwendungen:

- Getränke mixen
- Pfannkuchenteig, Mayonnaise, Saucen und Babynahrung zubereiten
- Gekochte Lebensmittel pürieren, z. B. Obst, Gemüse, Suppen

## Mixfuß verwenden

### Hinweise

- Feste Lebensmittel vor der Verarbeitung zerkleinern und weichkochen, z. B. Äpfel, Kartoffeln oder Fleisch.
- Zum Zerkleinern von rohen Lebensmitteln ohne Flüssigkeitszugabe, wie z. B. Zwiebeln, Knoblauch oder Kräuter, den Universalzerkleinerer verwenden.
- Bevor Sie die Lebensmittel in einem Kochtopf verarbeiten, nehmen Sie den Topf von der Kochstelle.

→ Abb. 24 - 31

## Beispielrezept Mayonnaise

- 1 Ei (Eigelb und Eiweiß)
- 1 EL Senf
- 1 EL Zitronensaft oder Essig
- 200-250 ml Öl
- Salz und Pfeffer nach Belieben

## Mayonnaise zubereiten

### Hinweise

- Mayonnaise kann mit dem Mixfuß nur aus ganzen Eiern (Eiweiß und Eigelb) zubereitet werden.

- Wenn Sie Mayonnaise zubereiten, verhindert Luft unter dem Mixfuß eine gute Bindung. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, lassen Sie die Luft entweichen, bevor Sie mixen.

→ Abb. 32 - 36

## Reinigungsübersicht

Reinigen Sie die einzelnen Teile, wie in der Tabelle angegeben.

→ Abb. 37

## Anwendungsbeispiele

Beachten Sie unbedingt die Maximalmengen und Verarbeitungszeiten in der Tabelle.

**Hinweis:** Bei den in der Rezepttabelle mit (\*) gekennzeichneten Rezepten das Gerät nach jedem Betriebszyklus auf Raumtemperatur abkühlen lassen!

→ Abb. 38

## Altgerät entsorgen

- Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

**de** Kundendienst

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.

## Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories.
- for stirring, beating and mixing soft foods and liquids.
- to knead soft dough.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

After each use, whenever the appliance is unsupervised, prior to assembly, disassembly or cleaning and in the event of an error, it must always be disconnected from the mains.

Only use the appliance stand with the hand mixer provided.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

The appliance must not be used by children. Keep children away from the appliance and power cable.

- Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- Never immerse the main unit in the food to be blended.
- Never operate a damaged appliance.

**en** Avoiding material damage

- Never let the power cord come into contact with hot parts or be dragged over sharp edges.
- Never place the appliance on or near hot surfaces.
- After switching off, wait until the drive has come to a complete standstill.
- Keep hands, hair, clothing and utensils away from rotating parts.
- Never open the swivel arm during processing.
- Never leave the appliance switched on if the power supply is interrupted. The appliance will automatically start up again following the interruption in the power supply.
- Do not place the hand mixer on the appliance stand or take off the stand until the drive has stopped and the mains plug has been pulled out.
- Only attach and remove accessories once the drive has stopped and the appliance has been unplugged.
- Never touch the edges of the blades with bare hands.
- Care should be taken when handling sharp blades, emptying the container and during cleaning.
- Do not reach into the bowl or housing when lowering the swivel arm.
- Be careful when processing hot food.
- Leave boiling food to cool down to at least 70 °C before processing.
- Follow the cleaning instructions.
- Clean surfaces which come in contact with food before each use.

## Avoiding material damage

- Do not operate the appliance at no-load.
- Never use the blender jug in the microwave or oven.

## Overview

→ Fig. 1

- 
- 1** Slide for actuating the lock
  - 2** Openings for the locking mechanism
- 

<sup>1</sup> Depending on the model

<sup>2</sup> separate operating instructions

---

**3** Apertures (with lock) for inserting the tools

---

**4** Release buttons

---

**5** Ejector button

---

**6** Switch

---

**7** Rear aperture with lock

---

**8** Mixing bowl

---

**9** Drive gear wheel

---

<sup>1</sup> Depending on the model

<sup>2</sup> separate operating instructions

10	Locking mechanism for the hand mixer
11	Lever for the locking mechanism
12	Bowl drive
13	Release button for the swivel arm
14	Appliance stand with swivel arm
15	Turbo whisks
16	Worm drive gear
17	Kneading hooks
18	Plastic blender jug <sup>1</sup>
19	Lid <sup>1</sup>
20	Blender foot <sup>1</sup>
21	Universal cutter <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Depending on the model

<sup>2</sup> separate operating instructions

**Note:** If an accessory is not included in the scope of supply, it can be ordered from customer service.

## Operating elements

### Ejector button

For removing the tools.

**Note:** The ejector button can only be actuated if the switch is position 0.

### Slide

When the slide is actuated, either the apertures for inserting the tools  or the rear aperture  is released.

Only move the slide in switch position 0.

### Release buttons

For removing the accessories from the rear aperture.

### Switch

Symbol	Function
0	switched off
1	lowest speed
5	highest speed
M	Instantaneous switching (highest speed) press to the left and hold in place

**Note:** When the rear aperture is open, the selector switch will not function between levels 1 and 5.

## Tools

### Whisks

The whisks are suitable for the following tasks:

- beating egg whites or cream
  - making light dough such as sponge mixture, cake mixture or pancake batter
- Recommendations for optimum results:
- Use cream with a fat content of at least 30% and when at 4–8 °C
  - Whip cream or beat egg whites in a wide jug

**Note:** To make mayonnaise, use the blender foot.

### Kneading hooks

The kneading hooks are suitable for making different types of dough such as yeast dough, bread dough, pizza, strudel or short-crust pastry.

**Note:** The maximum processing quantity is 500 g flour and ingredients.

## Preparing the appliance

### Notes

- Only use tools of the same type in pairs.
- Note the shape of the plastic parts on the tools to avoid mixing up the tools!
- Insert the tools one after the other to prevent them from becoming entangled.

→ Fig. 2 - 5

### Using with the appliance stand

Only use tools that come with the appliance stand.

→ Fig. 6 - 17

### Using without the appliance stand

→ Fig. 18 - 23

### Blender foot

The blender foot is not suitable for preparing purées consisting solely of potatoes or foods with a similar consistency.

## en Overview of cleaning

The blender foot is suitable for the following purposes:

- Mixing drinks
- Making pancake batter, mayonnaise, sauces and baby food
- Puréeing cooked food, e.g. fruit, vegetables, soup

## Using the blender foot

### Notes

- Solid foods should always be cut up and cooked until soft before processing, e.g. apples, potatoes or meat.
- Use the universal cutter for cutting up raw food without adding liquid, e.g. onions, garlic or herbs.
- Before processing the food in a pan, take the pan off the heat.

→ Fig. 24 - 31

## Sample recipe Mayonnaise

- 1 egg (egg yolk and egg white)
- 1 tbsp mustard
- 1 tbsp lemon juice or vinegar
- 200-250 ml oil
- Salt and pepper to taste

## Making mayonnaise

### Notes

- When using the blender foot, mayonnaise can only be made with whole eggs (egg white and egg yolk).
- When making mayonnaise, air underneath the blender foot prevents the ingredients blending together well. For optimum results, let the air escape before mixing.

→ Fig. 32 - 36

## Overview of cleaning

Clean the individual parts as indicated in the table.

→ Fig. 37

## Application examples

Always observe the maximum quantities and processing times in the table.

**Note:** For the recipes marked with (\*) in the recipe table, let the appliance cool down to room temperature after each operating cycle.

→ Fig. 38

## Disposing of old appliance

- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.  
Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

## Customer Service

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

The contact details for Customer Service can be found in the enclosed Customer Service directory or on our website.

## Sécurité

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces et accessoires d'origine.
- pour mélanger, battre et mixer des aliments tendres et des liquides.
- pour pétrir de la pâte molle.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituels pour un ménage.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, lorsqu'il doit être monté ou démonté, avant de le nettoyer et en cas de panne.

Utiliser le support de l'appareil uniquement avec le batteur fourni.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

**fr** Prévenir les dégâts matériels

- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil de base dans le produit à mixer.
- ▶ Ne jamais utiliser un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais mettre en contact le cordon d'alimentation secteur avec des pièces chaudes et ne pas le tirer sur des arêtes vives.
- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.
- ▶ Après l'arrêt, attendez que l'entraînement s'arrête complètement.
- ▶ Tenir les mains, les cheveux, les vêtements et autres ustensiles à distance des pièces en rotation.
- ▶ Ne jamais ouvrir le bras pivotant lors de la préparation.
- ▶ Ne jamais laisser l'appareil allumé quand l'alimentation électrique est interrompue. L'appareil se remet en marche automatiquement après l'interruption de l'alimentation électrique.
- ▶ Ne poser le batteur sur le support de l'appareil qu'après avoir éteint le moteur et débranché la fiche mâle de la prise de courant ou le retirer du support de l'appareil.
- ▶ Mettre en place et retirer l'accessoire uniquement après immobilisation de l'entraînement et débranchement de l'appareil.
- ▶ Ne jamais toucher le tranchant des lames à mains nues.
- ▶ Prudence lors du maniement de lames tranchantes, du vidage du bol ainsi que du nettoyage.
- ▶ Ne pas mettre les doigts dans le boîtier ou le bol lors de l'abaissement du bras pivotant.
- ▶ Faire preuve de prudence lors de la transformation d'aliments chauds.
- ▶ Laisser refroidir à 70 °C ou moins les aliments ayant bouilli avant de les mixer.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.
- ▶ Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.

**Prévenir les dégâts matériels**

- ▶ Ne jamais faire tourner l'appareil à vide.
- ▶ Ne jamais utiliser le bol mixeur dans un four micro-ondes ou traditionnel.

**Élimination de l'emballage**

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

## Aperçu

→ Fig. 1

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Curseur pour actionner la fermeture                           |
| 2  | Orifices de verrouillage                                      |
| 3  | Orifices (avec fermeture) pour mettre en place les ustensiles |
| 4  | Touches de déverrouillage                                     |
| 5  | Touche d'éjection   |
| 6  | Interrupteur  |
| 7  | Orifice arrière avec fermeture                                |
| 8  | Bol mélangeur   |
| 9  | Engrenage d'entraînement                                      |
| 10 | Verrouillage du batteur                                       |
| 11 | Levier de verrouillage  |
| 12 | Entraînement du bol mélangeur                                 |
| 13 | Touche de déverrouillage du bras pivotant                     |
| 14 | Support avec bras pivotant                                    |
| 15 | Turbo-fouets  |
| 16 | Entraînement par vis sans fin                                 |
| 17 | Crochets pétrisseurs  |
| 18 | Bol mixeur en plastique <sup>1</sup>                          |
| 19 | Couvercle <sup>1</sup>  |
| 20 | Pied mixeur <sup>1</sup>                                      |
| 21 | Mini-hachoir <sup>1, 2</sup>                                  |

<sup>1</sup> Selon le modèle

<sup>2</sup> Notice d'utilisation à part

**Remarque :** Si un accessoire n'a pas été livré d'origine, vous pouvez le commander auprès du Service après-vente.

## Éléments de commande

### Touche d'éjection

Elle sert à détacher les ustensiles.

**Remarque :** La touche d'éjection est inopérante si l'interrupteur ne se trouve pas sur 0.

### Curseur

L'actionnement du curseur débloque soit l'orifice permettant d'introduire les ustensiles , soit l'orifice arrière .

Ne déplacer le curseur que lorsque l'interrupteur se trouve en position 0.

### Touches de déverrouillage

Pour retirer un accessoire de l'orifice arrière.

### Interrupteur

#### Symbol Fonction

0	désactivée
1	vitesse minimale
5	vitesse maximale
M	Pour la marche momentanée (vitesse maximale), pousser l'interrupteur vers la gauche et le maintenir en position.

**Remarque :** Lorsque l'orifice arrière est ouvert, les positions de l'interrupteur 1 à 5 sont inopérantes.

## Ustensiles

### Fouets

Les fouets conviennent aux applications suivantes :

- battre des blancs d'œufs ou de la crème
- faire de la pâte légère, p. ex. mélange à gâteau, à crêpes

Recommandations pour des résultats optimaux :

- Utiliser de la crème d'une teneur en matières grasses d'au moins 30 % et à une température comprise entre 4 et 8 °C
- Fouetter la crème ou le blanc d'œuf dans un grand bol

**Remarque :** Pour préparer de la mayonnaise, utiliser le pied mixeur.

### Crochets pétrisseurs

Les crochets pétrisseurs servent à faire différentes pâtes, comme la pâte levée, à pain, à pizza, à strudel ou brisée.

## fr Pied mixeur

**Remarque :** Quantité maximale que permet de traiter l'appareil 500 g de farine plus les ingrédients.

## Préparer l'appareil

### Remarques

- Utiliser uniquement des ustensiles de même type par paire.
- Tenir compte de la forme des pièces en plastique des ustensiles pour éviter toutes confusions !
- Mettre les ustensiles en place l'un après l'autre pour qu'ils ne coincent pas.

→ Fig. 2 - 5

## Utilisation avec support

Utilisez uniquement les ustensiles livrés avec le support de l'appareil.

→ Fig. 6 - 17

## Utilisation sans support

→ Fig. 18 - 23

## Pied mixeur

Le pied mixeur ne convient pas à la préparation de purées constituées uniquement de pommes de terre ou d'aliments de consistance similaire.

Le pied mixeur convient pour les applications suivantes :

- Mixer des boissons
- Préparer de la pâte à crêpes, de la mayonnaise, des sauces et de la nourriture pour bébés
- Réduire en purée les aliments cuits, p. ex. fruits, légumes, soupes

## Utiliser le pied mixeur

### Remarques

- Couper en petits morceaux ou faire cuire les aliments durs tels que les pommes, les pommes de terre ou la viande avant de les mixer.
- Pour broyer les aliments crus sans ajouter d'eau (oignons, ail, herbes aromatiques), utiliser le mini-hachoir.
- Avant de mettre les aliments dans une casserole, retirez la casserole du foyer.

→ Fig. 24 - 31

## Exemple de recette de mayonnaise

- 1 œuf (jaune et blanc)
- 1 c. à s. de moutarde
- 1 c. à s. de jus de citron ou de vinaigre
- 200-250 ml d'huile
- Sel et poivre à convenance

## Préparer une mayonnaise

### Remarques

- La mayonnaise peut être préparée avec le pied mixeur uniquement à partir d'œufs entiers (blanc et jaune).
- Lorsque vous préparez la mayonnaise, l'air accumulé sous le pied mixeur empêche une bonne émulsion. Afin d'obtenir un résultat optimal, laissez l'air s'échapper avant de mixer.

→ Fig. 32 - 36

## Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

→ Fig. 37

## Exemples d'utilisations

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans le tableau.

**Remarque :** Pour les recettes marquées d'un (\*) dans le tableau des recettes, laisser l'appareil refroidir à température ambiante après chaque utilisation !

→ Fig. 38

## Mettre au rebut un appareil usagé

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électro-

niques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

---

## Service après-vente

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

## **Sicurezza**

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con gli accessori e le parti originali.
- per mescolare, montare e frullare alimenti morbidi e liquidi.
- per lavorare impasti morbidi.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla corrente elettrica dopo ogni utilizzo, se lasciato incustodito, prima del montaggio, dello smontaggio, della pulizia e in caso di guasti.

Utilizzare l'apparecchio base soltanto con lo sbattitore fornito.

Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.

- Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- Non immergere mai nel prodotto da frullare tutto l'apparecchio di base.
- Non azionare mai un apparecchio danneggiato.

- ▶ Non mettere mai il cavo di collegamento di rete a contatto con componenti caldi né tirarlo su spigoli vivi.
- ▶ Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.
- ▶ Dopo lo spegnimento, attendere l'arresto completo dell'azionamento.
- ▶ Tenere lontano mani, capelli, abiti e altri utensili dalle parti rotanti.
- ▶ Non aprire mai il braccio oscillante durante la lavorazione.
- ▶ Non lasciare mai acceso l'apparecchio se viene interrotta l'alimentazione elettrica. L'apparecchio riprenderebbe a funzionare automaticamente una volta ripristinata l'alimentazione elettrica.
- ▶ Applicare o rimuovere lo sbattitore dall'apparecchio base solo ad ingranaggio fermo e spina di alimentazione estratta.
- ▶ Applicare e rimuovere l'accessorio solo ad ingranaggio fermo ed apparecchio scollegato.
- ▶ Non toccare mai le lame a mani nude.
- ▶ Prestare attenzione durante l'afferramento di lame appuntite, lo svuotamento del contenitore e la pulizia.
- ▶ Durante l'abbassamento del braccio oscillante, non afferrare la ciotola o il corpo.
- ▶ Prestare attenzione durante la lavorazione di alimenti caldi.
- ▶ Prima della lavorazione, far raffreddare gli alimenti cotti a una temperatura di 70 °C o inferiore.
- ▶ Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
- ▶ Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.

## **Prevenzione di danni materiali**

- ▶ Non mettere mai l'apparecchio in funzione a vuoto.
- ▶ Non utilizzare mai il bicchiere frullatore nel forno a microonde o nel forno.

## **Panoramica**

→ Fig. 1

<b>1</b>	Cursore per l'azionamento della chiusura
<b>2</b>	Aperture per il bloccaggio
<b>3</b>	Aperture (con chiusura) per l'inserimento degli utensili
<b>4</b>	Tasti di sblocco
<b>5</b>	Pulsante di espulsione
<b>6</b>	Interruttore

<sup>1</sup> A seconda del modello

<sup>2</sup> Istruzioni per l'uso separate

## it Elementi di comando

7	Apertura posteriore con chiusura
8	Ciotola
9	Ruota dentata di ingranaggio
10	Bloccaggio dello sbattitore
11	Leva di bloccaggio
12	Ingranaggio ciotola
13	Pulsante di sblocco per il braccio oscillante
14	Apparecchio base con braccio oscillante
15	Fruste Turbo
16	Vite senza fine
17	Ganci impastatori
18	Bicchiere frullatore in plastica <sup>1</sup>
19	Coperchio <sup>1</sup>
20	Piede frullatore <sup>1</sup>
21	Mini tritatutto <sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> A seconda del modello

<sup>2</sup> Istruzioni per l'uso separate

**Nota:** Se un accessorio non è fornito in dotazione, è possibile ordinarlo contattando il servizio assistenza.

## Elementi di comando

### Pulsante di espulsione

Per rimuovere gli utensili.

**Nota:** Il pulsante di espulsione può essere attivato solo se l'interruttore è disposto sullo 0.

### Cursore

L'azionamento del cursore apre l'apertura per l'inserimento degli utensili oppure l'apertura posteriore .

Muovere il cursore solo con l'interruttore in posizione 0.

### Tasti di sblocco

Per rimuovere l'accessorio dall'apertura posteriore.

### Interruttore

### Simbolo      Funzione

Simbolo	Funzione
0	Disattivato
1	Velocità minima
5	Velocità massima
M	Funzionamento «pulse» (velocità massima), premere l'interruttore verso sinistra e mantenerlo premuto

**Nota:** Quando l'apertura posteriore è aperta, il selettore velocità da 1 a 5 non è in funzione.

## Utensili

### Fruste

Le fruste sono adatte per le seguenti applicazioni:

- Montare albumi o panna
- Lavorare paste leggere, ad es. pasta biscotto, impasto di base per dolci, pastella per pancake

Suggerimenti per risultati ottimali:

- Utilizzare panna con una percentuale di grasso di almeno il 30% e a una temperatura di 4-8 °C
- Montare la panna o gli albumi in un recipiente largo

**Nota:** Per preparare la maionese utilizzare il piede frullatore.

### Ganci impastatori

I ganci impastatori sono adatti per impastare diversi impasti come lievitati, pizza, strudel, pane o pasta frola.

**Nota:** La massima quantità di lavorazione è 500 g di farina e ingredienti.

## Preparazione dell'apparecchio

### Note

- Utilizzare solo coppie di utensili uguali.
- Per evitare scambi di utensili, osservare la forma delle parti in materiale sintetico degli utensili!
- Per evitare un blocco degli utensili, inserirli uno per volta consecutivamente.

→ Fig. **2 - 5**

## Utilizzo con l'apparecchio base

Utilizzare solo gli utensili forniti con l'apparecchio base.

→ Fig. **6 - 17**

## Utilizzo senza l'apparecchio base

→ Fig. **18 - 23**

## Piede frullatore

Il piede frullatore non è adatto per la preparazione di purè costituiti solo da patate o alimenti con simile consistenza.

Il piede frullatore è adatto alle seguenti applicazioni:

- frullare bevande
- preparare pancake, maionese, salse e alimenti per bambini
- passare alimenti cotti, ad es. frutta, verdura, zuppe

## Utilizzo del piede frullatore

### Note

- Sminuzzare ed ammorbidente alimenti solidi prima della lavorazione, ad es. mele, patate o carne.
- Per sminuzzare alimenti crudi senza aggiunta di liquido, quali ad es. cipolle, aglio o erbe aromatiche, utilizzare il mini tritatutto.
- Prima di lavorare gli alimenti in una pentola, spostarla dalla zona di cottura.

→ Fig. **24 - 31**

## Esempio di ricetta: maionese

- 1 uovo (albume e tuorlo)
- 1 cucchiaio di senape
- 1 cucchiaio di succo di limone o aceto
- 200-250 ml d'olio
- Sale e pepe a piacere

## Preparazione della maionese

### Note

- La maionese può essere preparata con il piede frullatore solo con uova intere (albume e tuorlo).

- Durante la preparazione, l'aria sotto il piede frullatore impedisce una buona amalgamazione. Per ottenere un ottimo risultato, far fuoriuscire l'aria prima di frullare.

→ Fig. **32 - 36**

## Panoramica per la pulizia

Pulire i singoli componenti come indicato nella tabella.

→ Fig. **37**

## Esempi d'impiego

Osservare assolutamente le quantità massime e i tempi di preparazione riportati nella tabella.

**Nota:** Per le ricette contrassegnate da (\*) nella tabella, far raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente dopo ogni ciclo di utilizzo!

→ Fig. **38**

## Rottamazione di un apparecchio dismesso

- ▶ Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea.

**it** Servizio di assistenza clienti

## **Servizio di assistenza clienti**

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

## Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen en accessoires.
- voor het roeren, kloppen en mixen van zachte voedingsmiddelen en vloeistoffen.
- voor het kneden van zacht deeg.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Het apparaat moet na ieder gebruik, als er geen toezicht aanwezig is, voor de montage, demontage of reiniging en bij storingen altijd van het net worden gescheiden.

De apparaatstandaard alleen met de meegeleverde handmixer gebruiken.

Dit apparaat mag door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer houden.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ Het basisapparaat nooit in het mixgoed onderdompelen.

## **nl** Materiële schade voorkomen

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete onderdelen in contact brengen of over scherpe randen trekken.
- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.
- ▶ Wacht na het uitschakelen tot de aandrijving volledig stil staat.
- ▶ De handen, het haar, de kleding en andere voorwerpen uit de buurt van roterende delen houden.
- ▶ De draaiarm nooit tijdens de verwerking openen.
- ▶ Het apparaat nooit ingeschakeld laten, wanneer de stroomvoer wordt onderbroken. Het apparaat gaat na onderbreking van de stroomvoer zelfstandig weer draaien.
- ▶ De handmixer alleen bij stilstand van de aandrijving en bij uit het stopcontact getrokken stekker op de apparaatstandaard plaatsen of van de apparaatstandaard verwijderen.
- ▶ Het toebehoren alleen bij stilstand van de aandrijving en uit het stopcontact verwijderde stekker aanbrengen en verwijderen.
- ▶ Nooit de lemmeten met blote handen aanraken.
- ▶ Wees voorzichtig bij het hanteren van scherpe snijmessen, het leegmaken van het reservoir en het reinigen.
- ▶ Tijdens het omlaagbewegen van de draaiarm niet in de behuizing of de kom grijpen.
- ▶ Wees voorzichtig bij het verwerken van hete levensmiddelen.
- ▶ Kokende levensmiddelen vóór verwerking tot 70 °C of minder laten afkoelen.
- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.

## **Materiële schade voorkomen**

- ▶ Het apparaat nooit onbelast laten draaien.
- ▶ De mixkom nooit in de magnetron of bakoven gebruiken.

## **Overzicht**

→ Fig. 1

- 
- 1** Schuif voor het bedienen van de sluiting
  - 2** Openingen voor de vergrendeling
  - 3** Openingen (met sluiting) voor het aanbrengen van hulpstukken
  - 4** Ontgrendeltoetsen
  - 5** Uitwerptoets
- 

<sup>1</sup> Afhankelijk van het model

<sup>2</sup> Aparte gebruiksaanwijzing

6	Schakelaar
7	Achteropening met sluiting
8	Mengkom
9	Aandrijftandwiel
10	Vergrendeling voor de handmixer
11	Hendel voor de vergrendeling
12	Komaandrijving
13	Ontgrendelingstoets voor de zwenkarm
14	Toestelstandaard met zwenkarm
15	Turbogardes
16	Aandrijfschroef
17	Kneedhaken
18	Kunststof mengbeker <sup>1</sup>
19	Deksel <sup>1</sup>
20	Mixervoet <sup>1</sup>
21	Universele fijnsnijder <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Afhankelijk van het model

<sup>2</sup> Aparte gebruiksaanwijzing

**Opmerking:** Een accessoire dat niet standaard wordt meegeleverd, kunt u via de klantenservice bestellen.

## Bedieningselementen

### Uitwerptoets

Voor het verwijderen van de hulpstukken.

**Opmerking:** De uitwerptoets kan alleen worden bediend wanneer de schakelaar op 0 staat.

### Schuif

Bij bediening van de schuif wordt ofwel de opening voor het aanbrengen van de hulpstukken  of de achteropening  vrijgegeven.

De schuif alleen in schakelaarpositie 0 bewegen.

### Ontgrendeltoetsen

Voor het verwijderen van het toebehoren uit de opening in de achterzijde.

## Schakelaar

### Symbol Functie

0	uitgeschakeld
1	laagste toerental
5	hoogste toerental
M	Momentschakeling (hoogste toerental) naar links drukken en vasthouden

**Opmerking:** Wanneer de opening in de achterzijde geopend is, werkt de standenschakeling 1 tot 5 niet.

## Hulpstukken

### Gardes

De gardes zijn geschikt voor volgende toepassingen:

- Eiwit of room kloppen
- Licht deeg, zoals biscuitdeeg, roerdeeg, pannenkoekendeeg maken

Aanbevelingen voor optimale resultaten:

- Room met minstens 30% vetgehalte en met een temperatuur van 4-8 °C gebruiken
- Room of eiwit opkloppen in een grote kom

**Opmerking:** Voor het bereiden van mayonaise de mixervoet gebruiken.

### Kneedhaken

De kneedhaken zijn geschikt voor het bereiden van verschillende soorten deeg zoals gistdeeg, pizzadeeg, strudeldeeg, brooddeeg of zandtaartdeeg.

**Opmerking:** De maximale verwerkingshoeveelheid bedraagt 500 g bloem en ingrediënten.

## Apparaat voorbereiden

### Opmerkingen

- Alleen gelijke hulpstukken paarsgewijs gebruiken.
- Op de vorm van de kunststofdelen van de hulpstukken letten om verwisseling van de hulpstukken te vermijden!
- De hulpstukken na elkaar aanbrengen om aaneenhaken te voorkomen.

→ Fig. 2 - 5

## **nl Mixervoet**

### **Gebruik met apparaatstandaard**

Gebruik alleen de hulpstukken die met de apparaatstandaard worden geleverd.

→ Fig. 6 - 17

### **Gebruik zonder apparaatstandaard**

→ Fig. 18 - 23

## **Mixervoet**

De mixervoet is niet geschikt voor de bereiding van puree die uitsluitend uit aardappels of levensmiddelen met een vergelijkbare consistentie bestaat.

De mixervoet is geschikt voor volgende toepassingen:

- Dranken mixen
- Pannenkoekenbeslag, mayonaise, sauzen en babyvoeding bereiden
- Gekookte levensmiddelen pureren, bijv. fruit, groente, soepen

## **Mixervoet gebruiken**

### **Opmerkingen**

- Harde levensmiddelen vóór verwerking altijd verkleinen en zacht koken, bijv. appels, aardappels of vlees.
- Voor het fijnsnijden van rauwe levensmiddelen waaraan u geen vloeistof toevoegt, bijv. uien, knoflook of kruiden, de universele fijnsnijder gebruiken.
- De kookpan van de kookplaat nemen voordat u de levensmiddelen in de pan verwerkt.

→ Fig. 24 - 31

### **Voorbeeldrecept mayonaise**

- 1 ei (eidooier en eiwit)
- 1 el mosterd
- 1 el citroensap of azijn
- 200-250 ml olie
- Zout en peper naar smaak

## **Mayonaise bereiden**

### **Opmerkingen**

- Met de mixervoet kan alleen mayonaise uit hele eieren (eiwit en eigeel) worden bereid.

- Als u mayonaise bereidt, voorkomt lucht onder de mixervoet een goede binding. Laat voor het mixen de lucht ontsnappen om een optimaal resultaat te bereiken.

→ Fig. 32 - 36

## **Reinigingsoverzicht**

Reinig de afzonderlijke onderdelen zoals in de tabel is aangegeven.

→ Fig. 37

## **Toepassingsvoorbeelden**

Neem de maximum hoeveelheden en verwerkingstijden uit de tabel beslist in acht.

**Opmerking:** Bij de in de recepttabel met (\*) gemarkeerde recepten het apparaat na elke gebruikscyclus tot kamertemperatuur laten afkoelen!

→ Fig. 38

## **Afvoeren van uw oude apparaat**

- ▶ Voer het apparaat milieuvriendelijk af. Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## **Servicedienst**

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorraarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

## Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.

Anvend kun apparatet:

- med originale dele og tilbehør.
- Apparatet er egnet til at røre, piske og blende bløde fødevarer og væsker.
- Til æltning af dej, f.eks.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- til forarbejdningsmængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Strømforsyningen til apparatet altid afbrydes, når det har været anvendt, når det ikke er under opsyn, før apparatet samles, adskilles eller rengøres samt i tilfælde af fejl.

Brug kun apparatstativet med den medfølgende håndmikser.

Dette apparat kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Apparatet må ikke bruges af børn. Børn skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

- Apparatet må kun tilsluttet og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- Dyp aldrig motorenheden i fødevarerne.
- Brug aldrig et beskadiget apparat.

**da** Forhindring af materielle skader

- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varme dele eller trækkes over skarpe kanter.
- Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.
- Vent til drevet står helt stille, efter at apparatet er slukket.
- Hold hænder, hår, tøj og andre genstande væk fra roterende dele.
- Åbn aldrig svingarmen under forarbejdningen.
- Lad aldrig apparatet forblive i tændt position, hvis strømforsyningen bliver afbrudt. Efter strømafbrydelsens ophør starter apparatet automatisk driften.
- Håndmikseren skal stå stille og netstikket være trukket ud, når den sættes på eller tages af apparatet.
- Tilbehøret må kun sættes på og tages af, når drevet står stille, og apparatet er afbrudt fra strømnettet.
- Berør aldrig knivklingerne med de bare fingre.
- Vær forsiktig, når skarpe skæreknive håndteres, beholderen tømmes og under rengøringen.
- Stik ikke fingre og hænder ind i huset eller ned i skålen, når svingarmen sænkes ned.
- Vær forsiktig ved forarbejdning af varme fødevarer.
- Lad kogende fødevarer afkøle til mindst 70 °C før forarbejdning.
- Følg anvisningerne om rengøring.
- Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.

## Forhindring af materielle skader

- Brug aldrig apparatet i tomgang.
- Blenderbægeret må aldrig komme i mikrobølgeovnen eller ovnen.

## Oversigt

→ Fig. 1

- 
- 1** Skyder til betjening af lås
  - 2** Åbninger til låsemekanisme
  - 3** Åbninger (med lås) til isætning af redskaber
- 

<b>4</b>	Sikkerhedstaster
<b>5</b>	Udkastningsknap
<b>6</b>	Kontakt
<b>7</b>	Hækåbning med lås
<b>8</b>	Røreskål
<b>9</b>	Driftandhjul
<b>10</b>	Låsemekanisme til håndmikser
<b>11</b>	Arm til låsemekanisme
<b>12</b>	Skåldrev
<b>13</b>	Oplåsningsknap til svingarm

<sup>1</sup> Afhængigt af model

<sup>2</sup> separat brugsanvisning

**14** Apparatstativ med svingarm

**15** Turbo-røreris

**16** Drivsnekke

**17** Æltekroge

**18** Blenderbæger af plast<sup>1</sup>

**19** Låg<sup>1</sup>

**20** Blenderfod<sup>1</sup>

**21** Minihakker<sup>1 2</sup>

<sup>1</sup> Afhængigt af model

<sup>2</sup> separat brugsanvisning

**Bemærk:** Følger et tilbehør ikke med leveringen, kan det bestilles via kundeservice.

## Betjeningselementer

### Udkastningsknap

Til fjernelse af redskaberne.

**Bemærk:** Udkastningstasten kan kun betjenes, hvis kontakten står på **0**.

### Skyder

Når skyderen betjenes, frigives enten åbnningen til isætning af redskaberne ➜ eller hækåbningen ►.

Bevæg kun skyderen i kontaktposition **0**.

### Sikkerhedsknapper

Til fjernelse af tilbehøret fra hækåbningen.

### Kontakt

Symbol	Funktion
0	Slukket
1	Laveste hastighed
5	Højeste hastighed
M	Kortvarig drift (højeste hastighed), tryk kontakten mod venstre, og hold den fast

**Bemærk:** Er hækåbningen åben, fungerer trinfunktion **1** til **5** ikke.

## Redskaber

### Røreris

Rørerisene egner sig til følgende anvendelser:

- Piskning af æggehvider eller fløde

- Fremstilling af lette dej som f.eks. lagkagedej, rørt dej eller pandekagedej
- Anbefalinger til optimale resultater:
  - Brug fløde med mindst 30 % fedtindhold og 4-8 °C
  - Pisk fløde eller æggehvider i en stor beholder

**Bemærk:** Anvend blenderfoden til tilberedning af mayonnaise.

### Æltekroge

Æltekrogene egner sig til fremstilling af forskellige dej såsom gærdej, pizzadej, strudeldej, brøddej eller mørdej.

**Bemærk:** Den maksimale forarbejdningsmængde er 500 g mel og ingredienser.

## Forberedelse af apparat

### Bemærkninger

- Anvend kun samme redskaber parvist.
- Vær opmærksom på plastdelenes form på redskaberne for at undgå forveksling af redskaberne!
- Sæt hvert enkelt redskab i enkeltvist, så de ikke sætter sig fast.

→ Fig. **2 - 5**

## Anvendelse med apparatstativ

Brug kun de redskaber, der fulgte med apparatstativet.

→ Fig. **6 - 17**

## Anvendelse uden apparatstativ

→ Fig. **18 - 23**

### Blenderfod

Blenderfoden egner sig ikke til tilberedning af puréer, som kun består af kartofler eller fødevarer med lignende konsistens.

Blenderfoden er egnet til følgende anvendelser:

- Blanding af drikke
- Tilberedning af pandekagedej, mayonnaise, sovs og babymad
- Purering af kogte fødevarer, f.eks. frugt, grønt, supper

## da Rengøringsoversigt

### Anvendelse af blenderfoden

#### Bemærkninger

- Skær faste fødevarer, f.eks. æbler, kartofler og kød, i små stykker, og kog dem bløde, før de forarbejdes.
- Anvend minihakkeren til finhakning af rå fødevarer, f.eks. løg, hvidløg eller krydderurter, uden tilsætning af væske.
- Før fødevarerne forarbejdes i en gryde, skal gryden tages af kogezone.

→ Fig. 24 - 31

### Opskriftteksempel mayonnaise

- 1 æg (æggeblomme og æggehvide)
- 1 spsk. sennep
- 1 spsk. citronsaft eller eddike
- 200-250 ml olie
- Salt og peber efter behag

### Tilberedning af mayonnaise

#### Bemærkninger

- Mayonnaise kan kun tilberedes af hele æg (æggehvide og æggeblomme) med blenderfoden.
- Når der tilberedes mayonnaise, forhindrer luft under blenderfoden en god binding. Lad luften slippe væk, før der blandas, for at opnå et optimalt resultat.

→ Fig. 32 - 36

### Rengøringsoversigt

Rengør de enkelte dele som anført i tabelnen.

→ Fig. 37

### Eksempler på brug

Overhold altid de maksimale mængder og tilberedningstider i tabellen.

**Bemærk:** Ved opskrifter, der er markeret med (\*) i opskriftstabellen, skal apparatet køle af til stuetemperatur efter hver anvendelsescyklus!

→ Fig. 38

### Bortskaffelse af udstjent apparat

- Bortskaf apparatet miljørigtigt. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

### Kundeservice

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

## **Sikkerhet**

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler og -tilbehør.
- til røring, pisking og blanding av myke næringsmidler og væsker.
- til elting av myk deig.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke er under tilsyn, før det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres og ved feil.

Apparatstativet skal kun brukes med den inkluderte håndmikseren. Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og er informert om farene ved bruk av apparatet.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn.

Apparatet må ikke brukes av barn. Barn må holdes borte fra apparatet og strømkabelen.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- Grunnapparatet må aldri senkes ned i de varene som skal mikses.
- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.

**no** Unngå materielle skader

- La aldri strømkabelen komme i kontakt med varme deler eller dra den over skarpe kanter.
- Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.
- Etter at du har slått av apparatet, må du vente til drivverket er kommet helt til ro.
- Hold hender, hår, klær og andre gjenstander på avstand fra roterende deler.
- Vingarmen må aldri åpnes under bearbeidningen.
- La aldri apparatet forbli slått på etter at strømtilførselen er brutt. Apparatet starter igjen av seg selv når strømtilførselen er gjenopprettet.
- Håndmikseren må kun settes på apparatstativet og tas av apparatstativet når drevet står stille, og når stopselet er trukket ut.
- Tilbehøret må kun settes på og tas av når drevet og det frakoblede apparatet står stille.
- Du må aldri berøre knivbladene med bare hender.
- Vær forsiktig når du bruker skarpe kniver, når du tømmer beholderen og ved rengjøring.
- Grip ikke inn i huset eller bollen når svingarmen senkes ned.
- Vær forsiktig når du arbeider med varme matvarer.
- Kokende matvarer må kjøles ned til 70 °C eller mindre før de arbeides.
- Følg rengjøringsanvisningene.
- Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.

## Unngå materielle skader

- Apparatet må aldri brukes ubelastet.
- Miksebegeret må aldri brukes i mikrobølgeovn eller stekeovn.

## Oversikt

→ Fig. 1

- 1** Skyver for å betjene låsen
- 2** Åpninger for lås

<sup>1</sup> Avhengig av modell

<sup>2</sup> separat bruksanvisning

**3** Åpninger (med lås) for innsetting av verktøy

**4** Frigjøringsknapper

**5** Utkastknapp

**6** Bryter

**7** Åpning bak med lokk

**8** Rørebolle

**9** Drifttannhjul

**10** Lås for håndmikser

<sup>1</sup> Avhengig av modell

<sup>2</sup> separat bruksanvisning

<b>11</b>	Arm for låsen
<b>12</b>	Bolledrev
<b>13</b>	Utløsningsstast for svingarmen
<b>14</b>	Apparatstativ med svingarm
<b>15</b>	Turbo-visper
<b>16</b>	Snekkedrev
<b>17</b>	Eltekroker
<b>18</b>	Miksebeger av plast <sup>1</sup>
<b>19</b>	Lokk <sup>1</sup>
<b>20</b>	Mikserfot <sup>1</sup>
<b>21</b>	Universalkutter <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Avhengig av modell

<sup>2</sup> separat bruksanvisning

**Merk:** Dersom et tilbehør ikke hører med til leveringsomfanget, kan du bestille dette hos kundeservice.

## Betjeningselementer

### Utkastknapp

For å ta av verktøyene.

**Merk:** Utkastknappen kan bare betjenes når bryteren står på **0**.

### Skyver

Ved betjening av skyveren blir enten åpningen for innsetting av verktøy  eller åpningen bak  frigitt.

Skyveren må kun settes i bryterstilling **0**.

### Frigjøringstaster

For å ta av tilbehøret fra bakåpningen.

### Bryter

Symbol	Funksjon
<b>0</b>	Slått av
<b>1</b>	Laveste tuttall
<b>5</b>	Høyeste tuttall
<b>M</b>	Trykk momentkoplingen (høyeste tuttall) mot venstre og hold fast

**Merk:** Når åpningen bak er åpen, er trinn-koblingen **1 til 5** ikke i funksjon.

## Verktøy

### Visper

Vispene er egnet til følgende brukstilfeller:

- stivpisking av egggehvit eller krem
  - til å lage lette deiger som f.eks. sukkerbrøddeig, røredeig, pannekakedeig
- Anbefalinger for optimale resultater:
- Bruk kremfløte med minst 30 % fett og 4-8 °C
  - Pisk kremfløte og egggehvit i en bred beholder

**Merk:** Bruk mikserfoten til tilberedning av majones.

### Eltekroker

Eltekrokene er egnet til å lage ulike typer deig, som f.eks. gjærdeig, brøddeig, pizza, strudel eller mørdeig.

**Merk:** Den maksimale arbeidsmengden er 500 g mel og ingredienser.

### Forberede apparatet

#### Merknader

- Bruk kun like verktøy i par.
- Ta hensyn til formen på kunststoffdelene på verktøyet, slik forskjellig verktøy ikke forveksles!
- Verktøyet må settes inn etter hverandre slik at det ikke henger seg fast.

→ Fig. **2 - 5**

### Bruk med apparatstativ

Bruk kun det verktøyet som ble levert sammen med apparatstativet.

→ Fig. **6 - 17**

### Bruk uten apparatstativ

→ Fig. **18 - 23**

### Mikserfot

Mikserfoten er ikke egnet til tilberedning av mos som bare består av poteter eller andre matvarer med liknende konsistens.

Mikserfoten er egnet for følgende bruk:

- Miksing av drikker
- Tilberedning av pannekakedeig, majones, sauser og babymat
- Mosing av kokte matvarer, f.eks. frukt, grønnsaker, supper

## Bruk av mikserfoten

### Merknader

- Faste matvarer, f.eks. epler, poteter eller kjøtt, må kuttes opp og kokes myke før de bearbeides.
- Bruk universalkutteren til kutting av rå matvarer uten tilsetning av væske, f.eks. løk, hvitløk eller urter.
- Ta gryten bort fra kokesonen før du bearbeider matvarer i en kasserolle.

→ Fig. 24 - 31

### Eksempel på majonesoppskrift

- 1 egg (eggeplomme og eggehvit)
- 1 ss sennep
- 1 ss sitronsaft eller eddik
- 200-250 ml olje
- Smak til med salt og pepper

### Tilberedning av majones

### Merknader

- Med mikserfoten kan det kun lages majones av hele egg (eggehvit og eggeplomme).
- Når du lager majones, hindrer luft under mikserfoten en god binding. La luften slippe ut før du mikser, slik at du oppnår et optimalt resultat.

→ Fig. 32 - 36

## Oversikt over rengjøring

Rengjør enkeltdelene som angitt i tabellen.

→ Fig. 37

## Eksempler på bruk

Det er veldig viktig å overholde den maksimale mengden og bearbeidelses-tidene i tabellen.

**Merk:** Ved oppskriftene som er merket med (\*) i oppskriftstabellen, må apparatet avkjøles til romtemperatur etter hver driftssyklus!

→ Fig. 38

## Avfallsbehandling av gammelt apparat

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for inndelevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## Kundeservice

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

**⚠️ Säkerhet**

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.

Använd bara apparaten:

- med originaldelar och originaltillbehör.
- för blandning, vispning och mixning av mjuka matvaror och vätskor.
- för knådning av mjuk deg.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- upp till max. 2000°möh.

Dra alltid ur sladden efter användning, när du inte har enheten under uppsikt, före hopsättning, isärtagning eller rengöring och vid fel.

Apparatstativet får endast användas med den medföljande elvissen.

Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under tillsyn eller om de har instruerats om hur apparaten ska användas säkert och har förstått de risker som sammanhänger med detta.

Låt inte barn leka med enheten.

Barn får inte utföra rengöring och användarskötsel.

Låt inte barn använda apparaten. Håll barn borta från apparaten och anslutningsledningen.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätanslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Stick aldrig ned motordelen i det du ska mixa.
- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad.

## **sv Undvika sakskador**

- ▶ Låt aldrig nätslutningskabeln komma i kontakt med heta delar och dra den inte över vassa kanter.
- ▶ Ställ aldrig enheten på eller i närheten av heta ytor.
- ▶ Vänta tills drivningen står helt stilla efter avstängning.
- ▶ Låt inte händer, hår, kläder eller andra husgeråd komma i närheten av roterande delar.
- ▶ Öppna aldrig svängarmen under bearbetningen.
- ▶ Enheten får aldrig vara på när strömmen bryts. Enheten fortsätter att gå när strömmen bryts.
- ▶ Sätt bara elvispen på apparatstativet, eller ta av den från detta, när motorn är helt stilla och sladden dragits ut från vägguttaget.
- ▶ Sätt in och ta ut tillbehör bara när drivningen står stilla och nätkontakten är uttagen.
- ▶ Vidrör aldrig klingorna med bara händer.
- ▶ Var försiktig när du hanterar vassa knivar, när du tömmer kärlet och vid rengöring.
- ▶ Håll inte i höljet eller i skålen när du sänker svängarmen.
- ▶ Var försiktig vid bearbetning av varma matvaror.
- ▶ Låt kokande matvaror svalna till 70 °C eller lägre före bearbetningen.
- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.

## **Undvika sakskador**

- ▶ Kör aldrig apparaten på tomgång.
- ▶ Använd aldrig mixerbägaren i mikrovågsugnen eller bakugnen.

## **Översikt**

→ Fig. 1

<b>1</b>	Skjutreglage för att manövrera locket	<b>5</b>	Utkastarknapp
<b>2</b>	Öppningar för spärren	<b>6</b>	Kontakt
<b>3</b>	Öppningar (med lås) för insättning av verktygen	<b>7</b>	Bakre öppning med lock
<b>4</b>	Frigöringsknappar	<b>8</b>	Blandarskål
<sup>1</sup>	Beroende på modell	<b>9</b>	Drivkugghjul
<sup>2</sup>	separat bruksanvisning	<b>10</b>	Spärr för elvispen
		<b>11</b>	Spak för spärren
		<b>12</b>	Skåldrivning
		<b>13</b>	Frigöringsknapp för svängarmen
		<b>14</b>	Apparatstativ med svängarm
		<b>15</b>	Turbo-grovvisp

<sup>1</sup> Beroende på modell

<sup>2</sup> separat bruksanvisning

<sup>1</sup> Beroende på modell

<sup>2</sup> separat bruksanvisning

<b>16</b>	Drivskruv
<b>17</b>	Degkrokar
<b>18</b>	Mixerbägare av plast <sup>1</sup>
<b>19</b>	Lock <sup>1</sup>
<b>20</b>	Mixerfot <sup>1</sup>
<b>21</b>	Minihackare <sup>1 2</sup>

<sup>1</sup> Beroende på modell<sup>2</sup> separat bruksanvisning

**Notera:** Om ett tillbehör inte ingår i leveransen kan du beställa det från kundtjänsten.

## Manöverorgan

### Utkastarknapp

För att ta av verktygen.

**Notera:** Du kan bara trycka på lossningsknappen om reglaget står på **0**.

### Reglage

När skjutreglaget manövreras, öppnas antingen öppningen för att sätta fast verktygen  eller den bakre öppningen .

Skjutreglaget får bara röras när strömbrytaren står i läge **0**.

### Frigöringsknappar

För att ta av tillbehöret från baköppningen.

### Kontakt

Symbol	Funktion
0	avstängd
1	Lägsta varvtal
5	Högsta varvtal
M	Tryck momentkopplingen (högsta varvtal) åt vänster och håll fast den

**Notera:** När baköppningen är öppen fungerar inte stegkopplingen **1 till 5**.

## Verktyg

### Grovvisp

Grovvisarna är lämpliga för följande användningssätt:

- vispnings av äggvita eller grädde
- rillredning av lätta degar, t.ex. kaksmet, mördeg och pannkakssmet

Rekommendationer för optimala resultat:

- Använd grädde med minst 30 % fett och temperatur 4-8 °C
- Häll grädden eller äggvitana i ett brett kärl

**Notera:** Använd mixerfoten för tillagning av majonnäs.

### Degkrokar

Degkrokarna är lämpliga för tillredning av olika delar, t.ex. jäsdeg, pizzadeg, kakdeg, bröddeg eller mördeg.

**Notera:** Den största bearbetningsmängden är 500 g mjöl plus övriga ingredienser.

## Förberedelser

### Anmärkningar

- Använd bara likadana verktyg parvis.
- Kontrollera plastdelarnas form vid verktygen för att förhindra förväxling av verktygen!
- Sätt in verktygen ett i sänder så att de inte krokar fast i varandra.

→ Fig. **2 - 5**

### Användning med apparatstativ

Använd endast verktygen som följer med apparatstativet.

→ Fig. **6 - 17**

### Användning utan apparatstativ

→ Fig. **18 - 23**

### Mixerfot

Mixerfoten lämpar sig inte för tillagning av puréer som bara består av potatis eller matvaror med liknande konsistens.

Mixerfoten passar för:

- Blandning av drinkar
- Tillagning av pannkakssmet, majonnäs, såser och barnmat
- Mosning av kokta matvaror, t.ex. frukt, grönsaker, soppor

### Använda mixerfot

### Anmärkningar

- Finfordela matvarorna före bearbetningen eller koka dem mjuka, t.ex. äpplen, potatis eller kött.

## **sv** Rengöringsöversikt

- Om du ska finfördela råa matvaror, t.ex. lök, vitlök eller örter, utan att tillsätta vätska bör du använda minihackaren.
- Innan du bearbetar matvaror i en kastrull måste du ta av kastrullen från kokplattan.

→ Fig. 24 - 31

### **Receptsexempel majonnäs**

- 1 ägg (gula och vita)
- 1 msk senap
- 1 msk citronsaft eller ättika
- 200-250 ml olja
- salt och peppar efter behag

### **Tillagning av majonnäs**

#### **Anmärkningar**

- Med mixerfoten an du bara laga till majonnäs av hela ägg (äggvita och äggula).
- När du lagar till majonnäs håller den inte ihop bra om det finns luft under mixerfoten. Om resultatet ska bli optimalt måste du släppa ut luften innan du börjar mixa.

→ Fig. 32 - 36

## **Rengöringsöversikt**

Rengör de olika delarna enligt anvisningarna i tabellen.

→ Fig. 37

### **Använtningsexempel**

Följ ovillkorligen maximimängderna och bearbetningstiderna i tabellen.

**Notera:** För de recept som är märkta med (\*) i recepttabellen måste du låta apparaten svalna till rumstemperatur efter varje driftcykel!

→ Fig. 38

## **Omhändertagande av begagna-de apparater**

- ▶ Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## **Kundtjänst**

Utförligare information om garantitid och garanti villkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt. Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.



## Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.

Käytää laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla.
- pehmeiden elintarvikkeiden ja nesteiden sekoittamiseen ja vatkaamiseen.
- pehmeän taikinan vaivaamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite on irrotettava verkkovirrasta aina, kun sen käyttö lopetetaan, sitä ei voida valvoa, ennen sen kokoamista, purkamista tai puhdistusta sekä häiriötilanteissa.

Käytää laitejalustaa ainoastaan toimitukseen sisältyväni vatkaimen kanssa.

Fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tästä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä.

Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä lapset poissa laitteen ja liitääntäjohdon lähettyviltä.

- ▶ Liitä laite ainoastaan typpikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestää astianpesukoneessa.
- ▶ Älä koskaan upota peruslaitetta sekoittettavaan tuotteeseen.

- fi** Esinevahinkojen välttäminen
- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
  - ▶ Varmista, että verkkokohto ei koske laitteiden kuumiin osiin, äläkä vedä sitä terävien reunojen yli.
  - ▶ Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.
  - ▶ Odota laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen, että moottori on pysähtynyt kokonaan.
  - ▶ Pidä kädet, hiukset, vaatteet tms. loitolla pyörivistä osista.
  - ▶ Älä koskaan avaa käännyvää vartta laitteen käydessä.
  - ▶ Älä jätä laitetta päälle, kun virransaanti keskeytyy. Laite käynnistyvät virransaannin keskeytyksen jälkeen taas itsestään.
  - ▶ Kiinnitä vatkain laitejalustaan tai irrota se vain, kun moottori on pysähtynyt ja pistotulppa irrotettu pistorasiasta.
  - ▶ Irrota ja kiinnitä varuste vain, kun käyttöliitintä on pysähtynyt ja laite irrotettu pistorasiasta.
  - ▶ Älä milloinkaan koske teriin paljain käsin.
  - ▶ Muista olla varovainen, kun käsittelet teräviä leikkuuteriä, tyhjennät kulhoa ja puhdistat laitetta.
  - ▶ Älä koske runkoon tai kulhoon, kun lasket käännyvän varren alas.
  - ▶ Ole varovainen, kun käsittelet kuumia elintarvikkeita.
  - ▶ Anna kiehuvien elintarvikkeiden jäähtyä ennen sekoittamista 70 °C:seen tai sen alapuolelle.
  - ▶ Noudata puhdistusohjeita.
  - ▶ Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

## Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Älä koskaan käytä laitetta tyhjäkäynnillä.
- ▶ Älä koskaan käytä sekoituskulhoa mikroaaltonuunissa tai leivinuunissa.

## Yleiskatsaus

→ Kuva 1

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Valitsin sulkinen käyttämiseen                                   |
| <b>2</b> | Lukitusaukot   |
| <b>3</b> | Sulkinella varustetut kiinnitysreiat varusteiden kiinnittämiseen |

<sup>1</sup> Mallista riippuen

<sup>2</sup> erillinen käyttöohje

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>4</b>  | Avaamispainikkeet                                |
| <b>5</b>  | Vapautuspainike                                  |
| <b>6</b>  | Virtakytkin                                      |
| <b>7</b>  | Sulkinella varustettu kiinnitysreikä kantaosassa |
| <b>8</b>  | Sekoituskulho                                    |
| <b>9</b>  | Käyttöhammaspyörä                                |
| <b>10</b> | Vatkaimen lukitus                                |
| <b>11</b> | Lukitusvipu                                      |

<sup>1</sup> Mallista riippuen

<sup>2</sup> erillinen käyttöohje

12	Kulhon käyttökoneisto
13	Kääntyvän varren avaamispainike
14	Laitejalusta jossa kääntyvä varsi
15	Turbovispilät
16	Kierukka
17	Taikinakoukut
18	Muovikulho <sup>1</sup>
19	Kansi <sup>1</sup>
20	Sekoitusvarsi <sup>1</sup>
21	Minileikkuri <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Mallista riippuen<sup>2</sup> erillinen käyttöohje

**Huomautus:** Jos jokin lisävaruste ei kuulu laitteen vakiovarusteisiin, voit tilata sen huoltopalvelusta.

## Käyttöelementit

### Vapautuspainike

Varusteiden irrottamiseen.

**Huomautus:** Vapautuspainiketta voi painaa vain, kun kytkin on asennossa **0**.

### Valitsin

Kun liikutat valitsinta, vapautuu joko varusteiden kiinnittämiseen tarkoitettu reikä tai kantaosan kiinnitysreikä . Liikuta valitsinta vain, kun kytkin on asennossa **0**.

### Avaamispainikkeet

Varusteiden irrottamiseen kantaosan kiinnitysreiästä.

### Virtakytkin

#### Symboli Toiminto

0	Kytketty pois päältä
1	Alhaisin käyttönopeus
5	Suurin käyttönopeus
M	Pitoasento (suurin käyttönopeus): työnnä valitsin vasemmalle ja pidä kiinni

**Huomautus:** Nopeusasennot **1–5** eivät toimi, jos kantaosan kiinnitysreikä on auki.

## Varusteet

### Vispilät

Vispilät soveltuват seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Valkuaisvaahdon tai kerman vatkaamiseen
- Kevyiden taikinoiden kuten sokerikakkutaikinan, kakkutaikinan, ohukaistaikinan valmistamiseen Suosituksia optimaalisen lopputuloksen aikaansaamiseksi:
- Käytä kermaa, jonka rasvapitoisuus on vähintään 30 % ja lämpötila 4–8 °C
- Vatkaa kerma tai valkuaisvaalto leveässä astiassa

**Huomautus:** Käytä majoneesin valmistamiseen sekoitusvartta.

### Taikinakoukut

Taikinakoukut soveltuvat erilaisten taikinoiden kuten hiivataikinan, pizzataikinan, struudelitaikinan, leipätaikinan tai murotaikinan valmistamiseen.

**Huomautus:** Suurin sallittu käsittelymäärä on 500 g jauhoja ja lisääineksia.

### Laitteen alkuvalmistelut

#### Huomautukset

- Käytä pareittain vain samanlaisia varusteita.
- Huomioi varusteiden muoviosien muoto, jotta ne kiinnittyvät oikeisiin kohtiin!
- Kiinnitä varusteet yksitellen, jotta ne eivät takerru toisiinsa.

→ Kuva **2 - 5**

### Laitejalustan käyttö

Käytä vain laitejalustan mukana toimitettuja varusteita.

→ Kuva **6 - 17**

### Käyttö ilman laitejalustaa

→ Kuva **18 - 23**

## Sekoitusvarsi

Sekoitusvarsi ei sovellu sellaisten soseiden valmistukseen, jotka sisältävät ainostaan perunaa tai koostumukseltaan muita samankaltaisia elintarvikkeita.

Sekoitusvarsi soveltuu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Juomien sekoittaminen
- Lettutaikinan, majoneesin, kastikkeiden ja vauvanruoan valmistaminen
- Keitettyjen elintarvikkeiden, esim. hedelmien/marjojen, kasvisten ja keittojen souseuttaminen

## Sekoitusvarren käyttö

### Huomautukset

- Kiinteät elintarvikkeet kuten omenat, perunat tai liha on pilkottava ja keitettävä pehmeiksi ennen käsittelyä.
- Käytä minileikkuria rakaojen elintarvikkeiden, esim. sipulin, valkosipulin tai yrttien, hienontamiseen ilman nestettä.
- Ennen kuin käsittelet aineksia kattilassa, nosta kattila sivuun keittolevyltä.

→ Kuva **24 - 31**

## Reseptiesimerkki: majoneesi

- 1 kananmuna (keltuainen ja valkuainen)
- 1 rkl sinappia
- 1 rkl sitruunamehua tai etikkaa
- 200-250 ml öljyä
- Suolaa ja pippuria maun mukaan

## Majoneesin valmistaminen

### Huomautukset

- Majoneesin voi valmistaa sekoitusvarrella vain kokonaisista kananmunista (munanvalkuainen ja -keltuainen).
- Sekoitusvarren alle jäävä ilma estää majoneesin kunnollisen emulgoitumisen. Optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi päästää ilma poistumaan ennen kuin aloitat sekoittamisen.

→ Kuva **32 - 36**

## Puhdistusohjeet

Puhdista yksittäiset osat taulukon tietojen mukaan.

→ Kuva **37**

## Käyttöesimerkkejä

Noudata ehdottomasti taulukossa annettuja maksimimääriä ja käsittelyaikoa.

**Huomautus:** Reseptitaulukossa tähdellä (\*) merkityjä reseptejä valmistaessasi anna laitteen jäähytä huonelämpötilaan jokaisen käyttöjakson jälkeen!

→ Kuva **38**

## Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

- ▶ Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehtoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme. Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivultamme.

## Seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas y accesorios originales.
- Para remover, batir y mezclar alimentos blandos y líquidos.
- Para amasar masas blandas.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- para cantidades y tiempos de funcionamiento habituales de uso doméstico.
- hasta a una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica después de cada uso, cuando se vaya a dejar sin vigilancia, antes del montaje, desmontaje o limpieza y en caso de avería.

Utilizar el soporte del aparato solo con la batidora de repostería suministrada.

Este aparato los pueden manejar personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no deberán ser efectuados por niños.

El aparato no deberá ser usado por niños. Mantenga a los niños alejados del aparato y del cable de conexión.

- Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.

**es** Evitar daños materiales

- ▶ No sumergir nunca la base motriz en los alimentos.
- ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes o bordes afilados.
- ▶ No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
- ▶ Una vez desconectado el aparato, esperar a que el accionamiento se detenga completamente.
- ▶ Mantener las manos, el cabello, la ropa y otros utensilios alejados de las piezas giratorias.
- ▶ Nunca abrir el brazo giratorio mientras se están procesando alimentos.
- ▶ No dejar nunca el aparato conectado si se interrumpe el suministro eléctrico. El aparato vuelve a iniciarse automáticamente después de que se interrumpa el suministro eléctrico.
- ▶ Montar la batidora de repostería sobre el soporte del aparato o retirarla del mismo solo con el accionamiento completamente parado y tras haber extraído el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- ▶ Montar y desmontar el accesorio solo cuando el accionamiento se haya detenido completamente y se haya extraído el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- ▶ No tocar nunca las hojas de las cuchillas con las manos.
- ▶ Prestar atención al manipular las cuchillas cortantes, así como al vaciar y limpiar el recipiente.
- ▶ No tocar la carcasa o el recipiente de mezcla al bajar el brazo giratorio.
- ▶ Tener precaución al elaborar alimentos calientes.
- ▶ Los alimentos que estén hirviendo deberán dejarse enfriar hasta una temperatura mínima de 70 °C antes de procesarlos.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ Antes de cada uso, limpiar las superficies que entren en contacto con alimentos.

## **Evitar daños materiales**

- ▶ No poner nunca en marcha el aparato en vacío.

- ▶ No utilizar nunca el vaso de la batidora en el microondas ni en el horno.

## **Vista general**

→ Fig. 1

1	Pasador para accionar el cierre
2	Aberturas para el bloqueo
3	Bocas (con cierre) para insertar los accesorios
4	Teclas de desbloqueo
5	Tecla de desbloqueo
6	Interruptor
7	Boca posterior con cierre
8	Recipiente de mezcla
9	Rueda dentada del accionamiento
10	Bloqueo de la batidora de repostería
11	Palanca de bloqueo
12	Accionamiento del recipiente de mezcla
13	Tecla de desbloqueo del brazo giratorio
14	Soporte del aparato con brazo giratorio
15	Varillas Turbo
16	Rosca de accionamiento
17	Garfios amasadores
18	Vaso de la batidora de plástico <sup>1</sup>
19	Tapa <sup>1</sup>
20	Pie de la batidora <sup>1</sup>
21	Accesorio picador universal <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> En función del modelo

<sup>2</sup> instrucciones de uso separadas

**Nota:** Si su aparato no incluye alguno de los accesorios descritos, puede solicitarlos al servicio de asistencia técnica.

## Mandos

### Tecla de desbloqueo

Para retirar los accesorios acoplados.

**Nota:** La tecla de desbloqueo solo puede accionarse si el interruptor se encuentra en 0.

### Pasador

Al accionar el pasador o se abre la boca para insertar los accesorios  o se desbloquea la boca posterior .

Mover el pasador solo con el interruptor en la posición 0.

### Teclas de desbloqueo

Para retirar el accesorio de la boca posterior.

### Interruptor

Símbolo	Función
0	desconectado
1	velocidad mínima
5	velocidad máxima
M	Desplazar el accionamiento momentáneo (velocidad máxima) hacia la izquierda y mantenerlo accionado con la mano

**Nota:** Cuando la boca posterior está abierta, el interruptor de posiciones 1 a 5 no funciona.

## Accesorios

### Varillas mezcladoras

Las varillas mezcladoras son adecuadas para:

- batir claras de huevo o nata
- elaborar masas como: masa para galletas, masa para bizcocho, masa para crepes

Recomendaciones para resultados perfectos:

- Utilizar nata con mín. 30 % de contenido de grasa y 4-8 °C
- Montar la nata o las claras a punto de nieve en un recipiente ancho

**Nota:** Para preparar mayonesas, utilizar el pie de la batidora.

### Garfios amasadores

Los garfios amasadores son adecuados para preparar diferentes masas, como masa de levadura, masa para pizza, masa filo, masa de pan o masa quebrada.

**es** Pie de la batidora

**Nota:** Máxima cantidad de procesamiento:  
500 g de harina e ingredientes.

## Preparar el aparato

### Notas

- Utilizar únicamente accesorios del mismo tipo y por parejas.
- ¡Prestar atención a la forma de las piezas de plástico de los accesorios para evitar confusiones!
- Introducir los accesorios uno a uno, de forma sucesiva, para evitar que se enganchen.

→ Fig. 2 - 5

## Uso con soporte del aparato

Utilizar solo las herramientas suministradas con el soporte del aparato.

→ Fig. 6 - 17

## Uso sin soporte del aparato

→ Fig. 18 - 23

## Pie de la batidora

El pie de la batidora no es adecuado para preparar purés que solo contengan patatas o alimentos de consistencia similar.

El pie de la batidora es adecuado para las siguientes aplicaciones:

- Batir bebidas
- Preparar masa para crepes, mayonesas, salsas y alimentos para bebés
- Triturar los alimentos cocidos, p. ej., frutas, verduras, sopas

## Usar el pie de la batidora

### Notas

- Antes de procesar alimentos sólidos como manzanas, patatas o carne, trocearlos y cocerlos hasta que estén blandos.
- Para picar alimentos crudos (cebolla, ajo, hierbas aromáticas...) sin añadir líquido, deberá usarse el accesorio picador universal.
- Antes de procesar los alimentos en una cacerola, retirarla de la placa de la cocina.

→ Fig. 24 - 31

## Ejemplo de receta de mayonesa

- 1 huevo (yema y clara)
- 1 cucharada sopera de mostaza
- 1 cucharada sopera de zumo de limón o vinagre
- 200-250 ml de aceite
- Sal y pimienta al gusto

## Preparar mayonesa

### Notas

- Con el pie de la batidora, las mayonesas solo se pueden elaborar con huevos enteros (yema y clara).
- Al preparar mayonesa, el aire debajo del pie de la batidora impide que se ligue bien. Para conseguir un resultado óptimo, dejar que salga el aire antes de batir.

→ Fig. 32 - 36

## Vista general de la limpieza

Limpie todas las piezas como se indica en la tabla.

→ Fig. 37

## Ejemplos prácticos

Observe estrictamente las máximas cantidades admisibles y tiempos de elaboración de los alimentos indicados en la tabla.

**Nota:** En las recetas marcadas en las tablas con un asterisco (\*), es preciso dejar enfriar el aparato a temperatura ambiente después de cada ciclo.

→ Fig. 38

## Eliminación del aparato usado

- Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.  
Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y

electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

---

## Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

## **Segurança**

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.

Utilize o aparelho apenas:

- com peças e acessórios originais.
- para mexer, bater e misturar alimentos macios e líquidos.
- para amassar massas macias.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- para as quantidades e frequências normais num lar.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Desligar o aparelho da corrente após cada utilização, sempre que fique sem vigilância, antes de se montar, desmontar ou limpar, e em caso de anomalia.

Utilizar a base para aparelho apenas com a batedeira fornecida.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças.

O aparelho não pode ser utilizado por crianças. Manter as crianças afastadas do aparelho e da ficha de ligação.

- Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- Nunca mergulhar o aparelho base no produto a misturar.
- Nunca operar um aparelho danificado.

- Nunca deixar que o cabo elétrico toque em peças quentes nem o puxar sobre arestas vivas.
- Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de superfícies quentes.
- Após o desligamento, aguardar que o acionamento esteja completamente parado.
- Mantenha as mãos, os cabelos, o vestuário e outros utensílios afastados das peças em rotação.
- Nunca abra o braço móvel durante o processamento.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando ocorrer uma falha de energia. O aparelho volta a arrancar por si próprio após a falha de energia.
- Assentar ou desmontar a batedeira da base do aparelho só com o acionamento completamente parado e a ficha desligada da tomada.
- Coloque e retire o acessório apenas com o acionamento imobilizado e o aparelho desligado da tomada.
- Nunca toque nas lâminas com as mãos desprotegidas.
- Cuidado ao manusear lâminas de corte afiadas, bem como ao esvaziar o recipiente e ao limpar.
- Não toque na caixa ou na tigela ao baixar o braço móvel.
- Processar alimentos quentes com cuidado.
- Deixar os alimentos quentes arrefecer até 70 °C ou menos antes do processamento.
- Ter em atenção as indicações de limpeza.
- Limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos antes de cada utilização.

## Evitar danos materiais

- Nunca utilize o aparelho em vazio.
- Nunca utilize o copo misturador no micro-ondas ou no forno.

## Vista geral

→ Fig. 1

**1** Cursor de acionamento da tampa

<sup>1</sup> Conforme o modelo

<sup>2</sup> Instrução de serviço separada

<b>2</b>	Aberturas para o bloqueio
<b>3</b>	Aberturas (com tampa) para colocação das ferramentas
<b>4</b>	Teclas de destravamento
<b>5</b>	Tecla de ejeção
<b>6</b>	Interruptor
<b>7</b>	Abertura posterior com tampa
<b>8</b>	Tigela

<sup>1</sup> Conforme o modelo

<sup>2</sup> Instrução de serviço separada

## pt Elementos de comando

9	Roda dentada de acionamento
10	Bloqueio para a batedeira
11	Alavanca para bloqueio
12	Acionamento da tigela
13	Botão de desbloqueio para o braço móvel
14	Base para aparelho com braço móvel
15	Varas Turbo
16	Sem-fim de acionamento
17	Varas para massas pesadas
18	Copo misturador em plástico <sup>1</sup>
19	Tampa <sup>1</sup>
20	Pé triturador <sup>1</sup>
21	Picador universal <sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Conforme o modelo

<sup>2</sup> Instrução de serviço separada

**Nota:** Se um acessório não estiver incluído no fornecimento, é possível encomendá-lo através do Serviço Assistência Técnica.

## Elementos de comando

### Tecla de ejeção

Para retirar a ferramenta.

**Nota:** Não é possível acionar a tecla de ejeção, se o interruptor não estiver em 0.

### Cursor

Ao acionar o cursor, é disponibilizada ou a abertura para colocação das ferramentas ➔ ou a abertura posterior ➕.

Deslocar o cursor de acionamento da tampa apenas para a posição 0.

### Teclas de destravamento

Para retirar o acessório da abertura posterior.

### Interruptor

Símbolo	Função
0	desligado
1	rotação mínima
5	rotação máxima

Símbolo	Função
M	Ligaçāo momentânea (rotação máxima) premir para a esquerda e manter premido

**Nota:** Com a abertura posterior aberta, a ligação das fases 1 a 5 não funciona.

## Ferramentas

### Varas

As varas são adequadas para as seguintes aplicações:

- bater claras ou natas em castelo
- criar massas leves, como p. ex. diferentes massas para bolos, massas para crepes

Recomendações para resultados ideais:

- Utilizar natas com um mín. de 30% de gordura e a 4-8 °C
- Bater as natas ou claras em castelo num recipiente largo

**Nota:** Utilizar o pé triturador para fazer maionese.

### Varas para massas pesadas

As varas para massas pesadas são adequadas para fazer diferentes massas como massa levedada, massa para pizza, massa de folha fina, massa de pão ou massa quebrada.

**Nota:** A quantidade máxima a trabalhar é de 500 g de farinha e ingredientes.

### Preparar o aparelho

#### Notas

- Utilizar apenas pares de ferramentas iguais.
- Ter em atenção a forma das peças de plástico nas ferramentas para não se enganar ao inseri-las no aparelho!
- Colocar as ferramentas, uma de cada vez, para evitar que enganchem uma na outra.

→ Fig. 2 - 5

### Utilização com braço móvel

Use apenas as ferramentas que foram fornecidas com a base para aparelho.

→ Fig. 6 - 17

## Utilização sem braço móvel

→ Fig. 18 - 23

### Pé triturador

O pé triturador não pode ser utilizado para processar purés exclusivamente de batata ou de outros alimentos com consistência semelhante.

O pé triturador é adequado para as seguintes utilizações:

- Misturar bebidas
- Preparar massa para crepes, maionese, molhos e comida para bebé
- Fazer purés de alimentos cozidos, p. ex. fruta, legumes, sopas

### Utilizar o pé triturador

#### Notas

- Antes de processar alimentos sólidos, p. ex. maçãs, batatas ou carne, picá-los e cozinhá-los até ficarem moles.
- Para picar alimentos crus sem adicionar líquidos, como p. ex. cebolas, alhos ou ervas aromáticas, utilizar o picador universal.
- Antes de preparar os alimentos numa panela, retirar a panela do bico do fogão.

→ Fig. 24 - 31

### Dica de receita Maionese

- 1 ovo (gema e clara)
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de sumo de limão ou vinagre
- 200-250 ml de óleo
- Sal e pimenta a gosto

### Preparar maionese

#### Notas

- Com o pé triturador só se pode fazer maionese com ovos inteiros (clara e gema).
- Ao preparar maionese, o ar por baixo do pé triturador impede uma boa liga. Para obter um resultado ideal, deixar o ar sair antes de misturar.

→ Fig. 32 - 36

## Vista geral da limpeza

Limpar cada uma das peças, como indicado na tabela.

→ Fig. 37

## Exemplos de utilização

Respeitar impreterivelmente as quantidades máximas e os tempos de preparação indicados na tabela.

**Nota:** Nas receitas identificadas na tabela de receitas com (\*), deixar o aparelho arrefecer à temperatura ambiente após cada ciclo de funcionamento!

→ Fig. 38

## Eliminar o aparelho usado

- ▶ Elimine o aparelho de forma ecológica. Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

## ⚠ Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξάρτημα και προσαρτήματα.
- για ανάδευση, χτύπημα και ανάμειξη μαλακών τροφίμων και υγρών.
- για το ζύμωμα μαλακής ζύμης.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- Για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυριό.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η συσκευή μετά από κάθε χρήση, σε περίπτωση μη επιτήρησης, πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό και σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να αποσυνδέεται πάντοτε από το δίκτυο του ρεύματος.

Χρησιμοποιείτε τη βάση της συσκευής μόνο με το συμπαραδιδόμενο μίξερ χειρός.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

► Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.

- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Μη βυθίζετε ποτέ τη βασική συσκευή μέσα στα αναμιγνυόμενα τρόφιμα.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης να έρθει σε επαφή με καυτά μέρη ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ επάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- ▶ Μετά την απενεργοποίηση, περίμενετε την πλήρη ακινητοποίηση της κίνησης.
- ▶ Κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.
- ▶ Μην ανοίγετε ποτέ κατά την επεξεργασία των περιστρεφόμενο βραχίονα.
- ▶ Μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ ενεργοποιημένη, όταν διακοπεί η παροχή ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος, η συσκευή ξεκινάει ξανά από μόνη της.
- ▶ Τοποθετείτε και αφαιρείτε το μίξερ χειρός μόνο σε πλήρη ακινητοποίηση του μηχανισμού κίνησης και όταν έχετε βγάλει το φίς από την βάση της συσκευής.
- ▶ Τοποθετείτε και αφαιρείτε τα εξαρτήματα μόνο με ακινητοποιημένο τον μηχανισμό κίνησης και με αποσυνδεδεμένη τη συσκευή.
- ▶ Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες με γυμνά χέρια.
- ▶ Προσοχή κατά τη χρήση κοφτερών μαχαιριών κοπής, κατά το άδειασμα του δοχείου καθώς και κατά τον καθαρισμό.
- ▶ Κατά το κατέβασμα του περιστρεφόμενου βραχίονα, μην πιάνετε μέσα στο περίβλημα ή στο μπολ.
- ▶ Προσέχετε κατά την επεξεργασία ζεστών τροφίμων.
- ▶ Αφήνετε τα τρόφιμα που βράζουν πριν την επεξεργασία να κρυώσουν στους 70 °C ή χαμηλότερα.

**ει** Αποφυγή των υλικών ζημιών

- Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού.
- Καθαρίζετε τις επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πριν από κάθε χρήση.

## Αποφυγή των υλικών ζημιών

- Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τρόφιμα (κενή λειτουργία).
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το δοχείο ανάμειξης στον φούρνο μικροκυμάτων ή στον ηλεκτρικό φούρνο.

## Επισκόπηση

→ *Eik. 1*

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Σύρτης για το πάτημα του κουμπώματος                     |
| 2  | Ανοιγματα για την ασφάλιση                               |
| 3  | Ανοιγματα (με κλείστρο) για την τοποθέτηση των εργαλείων |
| 4  | Πλήκτρα απασφάλισης                                      |
| 5  | Πλήκτρο απόρριψης  |
| 6  | Διακόπτης  |
| 7  | Πίσω άνοιγμα με κούμπωμα                                 |
| 8  | Μπολ μιξερ   |
| 9  | Οδοντωτός τροχός μηχανισμού μετάδοσης κίνησης            |
| 10 | Ασφάλιση για το μιξερ χειρός                             |
| 11 | Μοχλός για ασφάλιση                                      |
| 12 | Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης μπολ                        |
| 13 | Πλήκτρο απασφάλισης για τον περιστρεφόμενο βραχίονα      |
| 14 | Βάση συσκευής με περιστρεφόμενο βραχίονα                 |
| 15 | Αναδευτήρες Turbo  |
| 16 | Κοχλίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης                     |
| 17 | Ζυμωτήρια  |
| 18 | Πλαστικό δοχείο ανάμειξης <sup>1</sup>                   |

<sup>1</sup> Ανάλογα με το μοντέλο

<sup>2</sup> ξεχωριστές οδηγίες χρήσης

**19** Καπάκι<sup>1</sup>

**20** Πόδι μιξερ<sup>1</sup>

**21** Κόφτης γενικής χρήσης<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Ανάλογα με το μοντέλο

<sup>2</sup> ξεχωριστές οδηγίες χρήσης

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που ένα εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης, μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

## Στοιχεία χειρισμού

### Πλήκτρο απόρριψης

Για την αφαίρεση των εργαλείων.

**Σημείωση:** Το πλήκτρο απόρριψης δεν μπορεί να πατηθεί, όταν ο διακόπτης δεν είναι στη θέση 0.

### Σύρτης

Σε περίπτωση πατήματος του σύρτη ανοιγεται είτε το άνοιγμα για την τοποθέτηση των εργαλείων ή το πίσω άνοιγμα .

Μετακινείτε τον σύρτη μόνο στη θέση του διακόπτη 0.

### Πλήκτρα απασφάλισης

Για την αφαίρεση των εξαρτημάτων από το πίσω άνοιγμα.

### Διακόπτης

#### Σύμβολο Λειτουργία

0 απενεργοποιημένη

1 χαμηλότερος αριθμός στροφών

5 υψηλότερος αριθμός στροφών

**M** Πιέστε τη στιγμιαία λειτουργία (υψηλότερος αριθμός στροφών) προς τα αριστερά και κρατήστε τη

**Σημείωση:** Με ανοιχτό το πίσω άνοιγμα, η ζεύξη των βαθμίδων 1 μέχρι 5 δεν είναι σε λειτουργία.

## Εργαλεία

### Αναδευτήρες

Οι αναδευτήρες είναι κατάλληλοι για τις ακόλουθες εφαρμογές:

- Χτύπημα ασπράδια αυγών ή κρέμα γάλακτος
- Παρασκευή ελαφριάς ζύμης, όπως π.χ. ζύμη παντεσπάνι, απλή ζύμη, ζύμη για κρέπεις
- Συστάσεις για ιδανικά αποτελέσματα:
- Χρησιμοποιήστε κρέμα με τουλάχιστον 30 % λιπαρά και 4-8 °C
- Χτυπήστε σαντιγιή ή μαρέγκα σε ένα ευρύ δοχείο.

**Σημείωση:** Για την παρασκευή μαγιονέζας χρησιμοποιήστε το πόδι μιξερ.

### Ζυμωτήρια

Τα ζυμωτήρια είναι κατάλληλα για την παρασκευή διαφόρων ειδών ζύμης, όπως ζύμη μαγιάς, ζύμη τίτσας, ζύμη στρούντελ, ζύμη φωμιού ή ζύμη τάρτας.

**Σημείωση:** Η μέγιστη ποσότητα επεξεργασίας ανέρχεται σε 500 γρ. αλεύρι και υλικά.

### Προετοιμασία της συσκευής

#### Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε μόνο ζεύγη ίδιων εργαλεών.
- Προσέξτε το σχήμα των πλαστικών μερών στα εργαλεία, για να αποφευχθεί το μπέρδεμα των εργαλείων!
- Τοποθετήστε τα εργαλεία ξεχωριστά το ένα μετά το άλλο, για να αποφύγετε ένα μάγκωμα.

→ EIK. 2 - 5

### Χρήση με βάση συσκευής

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εργαλεία που παραδίδονται μαζί με τη βάση.

→ EIK. 6 - 17

### Χρήση χωρίς βάση συσκευής

→ EIK. 18 - 23

## Πόδι μιξερ

Το πόδι μιξερ δεν είναι κατάλληλο για την παρασκευή πουρέ, που αποτελείται μόνο από πατάτες ή τρόφιμα παρόμοιας συνεκτικότητας.

Το πόδι μιξερ είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες εφαρμογές:

- Ανάμειξη ροφημάτων
- Παρασκευή ζύμης για κρέπες, μαγιονέζας, σαλτσών και παιδικών τροφών
- Πολτοποίηση βρασμένων τροφίμων, π.χ. φρούτα, λαχανικά, σούπες

### Χρήση του ποδιού μιξερ

#### Υποδείξεις

- Τεμαχίζετε τα στερεά τρόφιμα, όπως μήλα, πατάτες ή κρέας, πριν από την επεξεργασία και βράζετε τα μέχρι να μαλακώσουν.
- Για τον τεμαχισμό νωπών τροφίμων χωρίς προσθήκη νερού, όπως π.χ. κρεμμύδια, σκόρδα ή αρωματικά φυτά, χρησιμοποιείτε τον κόφτη γενικής χρήσης.
- Προτού επεξεργαστείτε τα τρόφιμα σε μια κατσαρόλα, αφαιρέστε την κατσαρόλα από την εστία μαγειρέματος.

→ EIK. 24 - 31

### Παράδειγμα συνταγής Μαγιονέζα

- 1 αυγό (κρόκος και ασπράδι)
- 1 κουταλιά μουστάρδα
- 1 κουταλιά χυμός λεμονιού ή ξύδι
- 200-250 ml λάδι
- Άλατι και πιπέρι κατά βούληση

### Παρασκευή μαγιονέζας

#### Υποδείξεις

- Με το πόδι μιξερ μπορείτε να παρασκευάσετε μαγιονέζα μόνο από ολόκληρα αυγά (ασπράδι και κρόκος).
- Όταν παρασκευάζετε μαγιονέζα, εμποδίζει ο σέρας κάτω από το πόδι μιξερ μια καλή συνοχή. Για την επίτευξη ενός ιδανικού αποτελέσματος, αφήστε τον αέρα να διαφύγει, προτού ξεκινήσετε με την ανάμειξη.

→ EIK. 32 - 36

## Επισκόπηση καθαρισμού

Καθαρίζετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα, όπως αναφέρεται στον πίνακα.

→ *EIK.* **37**



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## Παραδείγματα εφαρμογών

Προσέχετε οπωσδήποτε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα.

**Σημείωση:** Στις χαρακτηρισμένες στον πίνακα συνταγών με (\*) συνταγές, αφήνετε τη συσκευή μετά από κάθε κύκλο λειτουργίας να κρυώνει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος!

→ *EIK.* **38**

## Απόσυρση παλιάς συσκευής

- Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορο σας ή την ιστοσελίδα μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

## **Güvenlik**

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın.
- sıvıların ve yumuşak besin maddelerinin karıştırılması, harmanlanması ve ezilmesi için.
- yumuşak hamur yoğurmak için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- evde işlenilen miktar ve süreler için kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı her kullanımından sonra, gözetim altında değilken, parçalarını ayırmadan, birleştirmeden ve temizlemeden önce ve acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.

Cihazınızın ayağını sadece ürün ile birlikte gönderilen el mikseri ile kullanınız.

Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, mutlaka sorumlu bir kişinin nezareti altında veya ancak cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve kullanımından kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikeden önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- ▶ Asla ana cihazı karıştırılacak malzemenin içine daldırmayınız.
- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

**tr** Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla sıcak parçalara temas ettirmeyiniz veya keskin kenarlar üzerinden çekmeyiniz.
- ▶ Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- ▶ Kapattıktan sonra tahrik sisteminin tamamen durmasını bekleyiniz.
- ▶ Ellerinizi, saçlarınızı, kıyafetlerinizi ve diğer kişisel eşyalarınızı döner parçalardan uzak tutun.
- ▶ İşleme sırasında döner kolu kesinlikle açmayın.
- ▶ Elektrik beslemesi kesilmişken asla cihazı çalışma konumuna getirmeyiniz. Cihaz, elektrik kesintisi bittiğinde kendiliğinden çalışmaya başlar.
- ▶ El mikserini sadece kapalı tahrikte ve fısı çekildiğinde cihaz ayağına takınız ya da cihaz ayağından çıkarınız.
- ▶ Aksesuarı sadece tahrik duruyorken ve cihaz çıkartılmış durumdayken takın ve çıkartın.
- ▶ Bıçak ağızlarına asla çiplak elle dokunmayın.
- ▶ Kabı boşaltırken ve temizleme sırasında keskin bıçaklara dikkat ediniz.
- ▶ Döner kolu indirirken gövdenin veya kabın içine dokunmayın.
- ▶ Sıcak yiyecekleri işlerken dikkatli olunuz.
- ▶ Kaynayan yiyecekleri işlemeden önce bunların 70 °C'ye veya daha fazla soğumasını bekleyiniz.
- ▶ Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- ▶ Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımından önce temizleyin.

## Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Cihazı kesinlikle malzemesiz çalıştmayın.
- ▶ Karıştırma kabını hiçbir zaman mikrodalga fırında veya normal fırında kullanmayın.

## Genel bakış

→ **Sek. 1**

- 1** Kilidi etkinleştirmek için sürgü

<sup>1</sup> Modelle bağlı

<sup>2</sup> Ayrıca verilen kullanma kılavuzu

**2** Kilitleme için delikler

**3** (Kapatma düzenli) aletlerin takılması için delikler

**4** Çözme tuşları

**5** Dışarı atma tuşu

**6** Şalter

**7** Kilitli arka delik

**8** Karşıtarma kabı

**9** Tahrik dişlişi

<sup>1</sup> Modelle bağlı

<sup>2</sup> Ayrıca verilen kullanma kılavuzu

10	El mikseri için kilit
11	Kilitleme kolu
12	Kase tahriki
13	Çevirme kolu için kilit açma tuşu
14	Çevirme kollu cihaz ayağı
15	Turbo çırpıcılar
16	Sonsuz vida
17	Yoğurma kancaları
18	Plastik karıştırma kabı <sup>1</sup>
19	Kapak <sup>1</sup>
20	Karıştırma ayağı <sup>1</sup>
21	Genel doğrayıcı <sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Modele bağlı<sup>2</sup> Ayrıca verilen kullanma kılavuzu

**Not:** Bir aksesuar teslimat kapsamında yer almıyorsa, bu aksesuarı müşteri hizmetlerinden sipariş edebilirsiniz.

## Kumanda elemanları

### Dışarı atma tuşu

Aletleri cihazdan çıkarmak için.

**Not:** Çıkarma tuşuna ancak şalter 0 konumunda olduğunda basılabilir.

### Sürgü

Sürgü kullanıldığında ya alet takma deliği ➡ ya da delik kapak ➔ kullanımda olur. Sürgüyü sadece 0 şalter konumunda hareket ettiriniz.

### Çözme tuşları

Aksesuarın arka boşluktan alınması için.

### Şalter

Sembol	Fonksiyon
0	kapatıldı
1	en düşük devir sayısı
5	en yüksek devir sayısı
M	Tork devresi (en yüksek devir), şalter sola sola bastırılmalı ve sabit tutulmalıdır

**Not:** Arka boşluk açıkken kademe şalteri 1 ile 5 arasında çalışmaz.

## Aletler

### Çırpıcılar

Çırpıcılar aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

- yumurta akı veya krema çırpmacı
  - sünger kek hamuru, çırılmış hamur veya pankek hamuru gibi yoğun olmayan hamur yapımı
- En iyi sonuçları elde etmek için öneriler:
- En az %30 yağ oranına sahip ve 4-8 °C sıcaklığında olan krema kullanınız
  - Kremayı veya yumurta akını geniş bir kapta çırpinız

**Not:** Mayonez hazırlamak için hızlı karıştırma ayağını kullanınız.

### Yoğurma kancaları

Yoğurma kancaları; mayalı hamur, pizza hamuru, Milföy hamuru, ekmek hamuru veya tart hamuru gibi farklı hamurların yapımı için uygundur.

**Not:** Azami işleme miktarı, 500g un ve diğer malzemelerdir.

### Cihazın hazırlanması

#### Notlar

- Sadece aynı aletleri çift olarak kullanınız.
- Aletlerdeki plastik parçaların şekline dikkat ederek, aletlerin yanlışlıkla birbirine karışmasını önleyiniz!
- Birbirlerine takılmalarını önlemek için aletleri teker teker sırayla yerleştiriniz.

→ Sek. 2 - 5

### Cihaz ayağı ile kullanım

Sadece cihaz ayağı ile birlikte gönderilen aletleri kullanınız.

→ Sek. 6 - 17

### Cihaz ayağı olmadan kullanım

→ Sek. 18 - 23

### Karıştırma ayağı

Karıştırma ayağı, patates püresi veya benzer içerikli sebze püreleri hazırlamak için uygun değildir.

Karıştırma ayağı, aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

- İçecek karıştırma

## tr Temizliğe genel bakış

- Krep hamuru, mayonez, sos ve bebek maması hazırlama
- Haşlanmış yiyecekleri püre haline getirme, örn. meyve, sebze, çorba

## Karıştırma ayağı kullanın

### Notlar

- Kati besinleri işlemeden önce doğrayınız ve yumuşayana kadar haşlayınız, örn. elma, patates veya et.
- Örneğin soğan, sarımsak veya otsu baharatlar gibi çiğ besinleri sıvı eklemeden doğramak için genel doğrayıcıyı kullanınız.
- Besinleri bir pişirme tenceresinde işlemeden önce tencereyi ocaktan alınız.

→ Şek. 24 - 31

## Örnek tarif Mayonez

- 1 yumurta (yumurta sarısı ve yumurta aki)
- 1 çorba kaşığı hardal
- 1 çorba kaşığı limon suyu veya sirke
- 200-250 ml sıvı yağı
- İsteğe göre tuz ve karabiber

## Mayonez hazırlama

### Notlar

- Karıştırma ayağı ile mayonez sadece bütün yumurta (yumurta aki ve yumurta sayısı) kullanarak hazırlanabilir.
- Mayonez hazırladığınızda, mikser ayağının altındaki hava, mayonezin iyi bir şekilde karışmasını önler. En iyi sonucu elde etmek için karıştırmadan önce havayı tahliye ediniz.

→ Şek. 32 - 36

## Temizliğe genel bakış

Her bir parçayı tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz.

→ Şek. 37

## Kullanım örnekleri

Tabloda verilen azami miktarlara ve işleme sürelerine mutlaka dikkat ediniz.

**Not:** Tarif tablosunda (\*) ile işaretlenmiş tariflerde her çalışma döngüsünden sonra cihazın oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyiniz!

→ Şek. 38

## Eski cihazları atığa verme

- Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınızda veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fışını kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

## Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99

99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizininde veya web sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresli web sitesinde yer almaktadır.

## Bezpieczeństwo

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami i akcesoriami.
- do mieszania, ubijania i mikowania miękkich produktów spożywczych oraz płynów.
- do zagniatania miękkiego ciasta.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstw domowych w typowym dla gospodarstw domowych czasie.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Urządzenie musi być odłączane od sieci po każdym użyciu, w razie braku nadzoru, przed złożeniem, rozłożeniem i rozpoczęciem czyszczenia oraz w przypadku wystąpienia usterek.

Stojaka urządzenia wolno używać tylko z dostarczonym mikserem ręcznym.

Osobom o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia. Tego urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Dzieciom należy uniemożliwić dostęp do urządzenia i jego przewodu zasilającego.

- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia w mikrowanych produktach.
- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu sieciowego z gorącymi częściami i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- ▶ Po wyłączeniu urządzenia zaczekać, aż napęd całkowicie się zatrzyma.
- ▶ Nie zbliżać do obracających się części rąk, włosów, części odzieży oraz innych utensyliów.
- ▶ Podczas mieszania nigdy nie otwierać ramienia mieszającego.
- ▶ Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia w przypadku wystąpienia przerwy w dopływie prądu. Urządzenie uruchamia się samoczynnie po przywróceniu zasilania.
- ▶ Mikser ręczny zakładać na stojak i zdejmować ze stojaka urządzenia tylko przy zatrzymanym napędzie i odłączonej od gniazda wtyczce sieciowej.
- ▶ Zakładać i zdejmować przystawki tylko przy nieruchomym napędzie i wtyczce urządzenia odłączonej od sieci elektrycznej.
- ▶ Nigdy nie dotykać ostrzy noży gołymi rękami.
- ▶ Zachowywać ostrożność przy posługiwaniu się ostrymi nożami, przy opróżnianiu pojemnika i przy czyszczeniu.
- ▶ Przy opuszczaniu ramienia nie wkładać palców do obudowy lub miski.
- ▶ Zachowywać ostrożność przy przetwarzaniu gorących artykułów spożywczych.
- ▶ Zagotowane produkty przed przetworzeniem schłodzić do temperatury co najmniej 70 °C.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.
- ▶ Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić przed każdym użyciem.

## Zapobieganie szkodom materiałnym

- ▶ Nigdy nie włączać pustego urządzenia.

- ▶ Nigdy nie używać pojemnika miksera w kuchenkach mikrofalowych lub piekarnikach.

## Przegląd

→ Rys. 1

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Suwak do przesuwania zamka                                 |
| 2  | Otwory na zamek  |
| 3  | Otwory (z zaślepками) do mocowania narzędzi                |
| 4  | Przyciski odblokowujące                                    |
| 5  | Przycisk wyrzutowy   |
| 6  | Przełącznik  |
| 7  | Otwór tylny, zamkany                                       |
| 8  | Miska do mieszania   |
| 9  | Koło zębate napędowe                                       |
| 10 | Zamek miksera ręcznego                                     |
| 11 | Dźwignia zamka   |
| 12 | Napęd miski  |
| 13 | Przycisk zwalniający blokadę ramienia urządzenia           |
| 14 | Stojak urządzenia z ramieniem                              |
| 15 | Trzepaczki Turbo   |
| 16 | Ślimak napędowy  |
| 17 | Haki do ugniatania   |
| 18 | Pojemnik do miksuowania z tworzywa sztucznego <sup>1</sup> |
| 19 | Pokrywa <sup>1</sup>                                       |
| 20 | Końcówka miksująca <sup>1</sup>                            |
| 21 | Rozdrabniacz uniwersalny <sup>1 2</sup>                    |

<sup>1</sup> W zależności od modelu

<sup>2</sup> oddzielna instrukcja obsługi

**Uwaga:** Jeżeli element wyposażenia nie należy do zakresu dostawy, można go zamówić za pośrednictwem serwisu.

## Elementy obsługi

### Przycisk wyrzutowy

Do wyjmowania końcówek.

**Uwaga:** Przycisk wyrzutowy daje się naciąć tylko, gdy przełącznik znajduje się w pozycji 0.

### Suwak

Przesunięcie suwaka odblokowuje albo otwór na narzędzia , albo tylny otwór  urządzenia.

Suwak przesuwać tylko, gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji 0.

### Przyciski odblokowujące

Do wyjmowania przystawek z tylnego otworu.

## Przełącznik

Symbol	Funkcja
0	urządzenie wyłączone
1	najniższa prędkość obrotowa
5	najwyższa prędkość obrotowa
M	praca impulsowa (z najwyższą prędkością obrotową) - naciśnacąc w lewo i przytrzymywać

**Uwaga:** Gdy tylny otwór jest otwarty, przełącznik stopniowy 15 nie działa.

## Narzędzia

### Trzepaczki

Trzepaczki nadają się do następujących zastosowań:

- ubijanie białek jaj lub śmietany
- przyrządzać lekkich ciast, takich jak np. ciasto biszkoptowe, ciasto tortowe, ciasto naleśnikowe

Jak uzyskać optymalny rezultat:

- Używać śmietany o zawartości tłuszczy co najmniej 30% i o temperaturze 4-8°C
- Ubić śmietanę lub białka jaj w szerokim naczyniu

**Uwaga:** Do przygotowywania majonezu używać miksującej.

### Haki do ugniatania

Haki do ugniatania nadają się do przyrządzania różnych ciast, takich jak ciasto drożdżowe, ciasto chlebowe, ciasto na pizzę, ciasto na strudle czy ciasta kruche.

**Uwaga:** Maksymalna ilość przetwarzanych artykułów wynosi 500 g mąki i składników.

## Przygotowywanie urządzenia do pracy

### Uwagi

- Używać tylko tych samych narzędzi parami.
- Zwracać uwagę na kształt plastikowych elementów, aby uniknąć pomylenia narzędzi!
- Narzędzia wkładać po kolej, aby uniemożliwić ich szczepienie.

→ Rys. 2 - 5

### Używanie urządzenia ze stojakiem

Używać tylko narzędzi, które zostały dostarczone ze stojakiem urządzenia.

→ Rys. 6 - 17

### Używanie urządzenia bez stojaka

→ Rys. 18 - 23

## Końcówka miksuująca

Końcówka miksuująca nie nadaje się do przygotowywania puree z samych ziemniaków lub z artykułów spożywczych o podobnej konsystencji.

Końcówka miksuująca jest przystosowana do następujących zastosowań:

- mikszowanie napojów
- przygotowywanie ciasta na naleśniki, majonezu, sosów i pożywienia dla niemowląt
- mikszowanie gotowanych artykułów spożywczych, np. owoców, warzyw, zup na puree

### Używanie końcówki miksującej

### Uwagi

- Twarde artykuły spożywcze, takie jak jabłka, ziemniaki czy mięso, należy przed mikszaniem rozdrobić.
- Do rozdrabniania surowych artykułów spożywczych bez dodatku płynu, np. cebuli, czosnku lub ziół, stosować rozdrabniacz uniwersalny.
- Przed rozpoczęciem przetwarzania artykułów spożywczych w garnku należy zdjąć garnek z płyty grzewczej.

→ Rys. 24 - 31

## Przykładowy przepis na majonez

- 1 jajo (żółtko i białko)
- 1 ŁS musztardy
- 1 ŁS soku cytrynowego lub octu
- 200-250 ml oleju
- Sól i pieprz do smaku

### Przygotowywanie majonezu

### Uwagi

- Przy użyciu końcówki miksującej można przygotowywać majonez tylko z pełnych jaj (białka i żółtka).
- Podczas przygotowywania majonezu powietrze znajdujące się pod końcówką miksującą utrudnia dobre połączenie składników. W celu uzyskania optymalnego rezultatu przed rozpoczęciem mikowania zaczekać na ulotnienie się powietrza.

→ Rys. 32 - 36

## Przegląd procesu czyszczenia

Wyczyścić pojedyncze części zgodnie z opisem podanym w tabeli.

→ Rys. 37

## Przykłady zastosowania

Stosować się ściśle do podanych w tabeli maksymalnych ilości i czasów przetwarzania.

**Uwaga:** W przypadku przepisów oznaczonych w tabeli symbolem gwiazdki (\*) po każdym cyklu pracy urządzenie musi ostygnąć do temperatury pokojowej!

→ Rys. 38

## Utylizacja zużytego urządzenia

- Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
- Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lip-

ca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego

sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## Serwis

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej. Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.



## Безпека

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- з оригінальними частинами й приладдям.
- для замішування, збивання та перемішування м'яких харчових продуктів і рідин.
- для замішування м'якого тіста.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- для обробки продуктів у кількості і з тривалістю, звичайними для домашнього господарства.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Обов'язково відключайте прилад від електромережі в таких випадках: після кожного використання; перед складанням, розбиранням або очищеннем; якщо виникла несправність або ви пла-нуєте залишити прилад без нагляду.

Підставку застосовуйте тільки з ручним міксером, що був у комплекті.

Особи з фізичними, сенсорними або ментальними вадами або особи, яким бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом або якщо вони пройшли підготовку з безпечної користування приладом та розуміють можливу небезпеку.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад.

Дітям заборонено користуватися цим приладом. Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей.

- Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.

## **uk** Безпека

- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.
- ▶ Ні в якому разі не занурюйте у продукт основний блок приладу.
- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами й не кладіть кабель на гострі краї.
- ▶ У жодному разі не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу них.
- ▶ Після вимкнення зачекайте, поки привод повністю зупиниться.
- ▶ Руки, волосся, одяг тощо слід тримати на безпечній відстані від частин приладу, що обертаються.
- ▶ Заборонено відчиняти відкидний кронштейн під час обробки.
- ▶ Ніколи не залишайте прилад увімкненим, якщо перервано подачу електроживлення. Після збою електроживлення прилад автоматично перезапускається.
- ▶ Установлювати ручний міксер на підставку і знімати його можна, тільки коли привод зупинений, а прилад від'єднаний від електромережі.
- ▶ Приладдя можна встановлювати і знімати тільки за нерухомого привода й установленого приладу.
- ▶ Ніколи не торкайтесь лез голіруч.
- ▶ Будьте обережні, коли берете гострі ножі, спорожнюєте посудину й чистите прилад.
- ▶ Опускаючи відкидний кронштейн, не засовуйте пальців у корпус або чашу.
- ▶ Обробляючи гарячі продукти, будьте обережні.
- ▶ Продукти, що кипіли, перед обробкою мають охолонути хоча б до 70 °C.
- ▶ Виконуйте вказівки з чищення.
- ▶ Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, слід чистити перед кожним користуванням.

## Як уникнути матеріальних збитків

- Заборонено вмикати порожній прилад.
- Ніколи не нагрівайте чашу блендера в мікрохвильовій печі або духовці.

## Огляд

→ Мал. 1

<b>1</b>	Повзунок для керування кришкою
<b>2</b>	Отвори для фіксації
<b>3</b>	Отвори (з кришкою) для вставлення знарядь
<b>4</b>	Кнопки розблокування
<b>5</b>	Кнопка викиду
<b>6</b>	Перемикач
<b>7</b>	Задній отвір із кришкою
<b>8</b>	Змішувальна чаша
<b>9</b>	Приводне зубчасте колесо
<b>10</b>	Фіксатор для ручного міксера
<b>11</b>	Важіль для фіксації
<b>12</b>	Привод чаши
<b>13</b>	Кнопка розблокування відкидного кронштейна
<b>14</b>	Підставка з відкидним кронштейном
<b>15</b>	Вінички Turbo
<b>16</b>	Приводний шнек
<b>17</b>	Замішувальні гачки
<b>18</b>	Пластмасова чаша блендера <sup>1</sup>
<b>19</b>	Кришка <sup>1</sup>
<b>20</b>	Ніжка блендера <sup>1</sup>
<b>21</b>	Універсальний подрібнювач <sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Залежно від моделі

<sup>2</sup> окрема інструкція з експлуатації

**Зауваження:** Якщо приладдя відсутнє в комплекті, його можна замовити через сервісний центр.

## Елементи управління

### Кнопка викиду

Для виймання насадок.

**Зауваження:** Натиснути кнопку від'єднання можна, тільки коли перемикач у положенні 0.

### Повзунок

За допомогою повзунка розблоковується або отвір для встановлення знарядь , або задній отвір .

Пересувати повзунок можна, тільки коли перемикач у положенні 0.

### Кнопки розблокування

Щоб знімати приладдя з заднього отвору.

### Перемикач

Символ	Функція
--------	---------

0	Вимк.
1	найнижче число обертів
5	найвище число обертів
M	моментальне ввімкнення (найвище число обертів): натисніть уліво й утримуйте

**Зауваження:** Коли задній отвір відчинений, швидкості 1–5 вибрати не можна.

## Знаряддя

### Вінички

Вінички придатні для таких цілей:

- Збивання яечних білків або вершків
- Приготування легкого тіста, наприклад бісквітного, здобного і млинцевого

Рекомендації для отримання оптимальних результатів:

- Використовуйте вершки жирністю не менше ніж 30 % і температурою 4–8 °C
- Збивайте вершки або білки в широкій посудині

**Зауваження:** Майонез слід готувати за допомогою ніжки блендера.

## uk Ніжка блендера

### Замішувальні гачки

Замішувальні гачки придатні, щоб готувати такі різновиди тіста, як дріжджове, хлібне й пісочне, а також тісто на піцу і штрудель.

**Зауваження:** Максимальна кількість продуктів становить 500 г борошна й інших інгредієнтів.

### Підготовка приладу

#### Вказівки

- Використовувати попарно можна лише однакові знаряддя.
- Щоб не переплутати знаряддя, зважайте на форму їхніх пластмасових деталей!
- Вставляйте знаряддя по черзі, щоб вони не зчепилися.

→ Мал. 2 - 5

### Застосування з підставкою

Застосовуйте тільки ті знаряддя, що були в комплекті підставки.

→ Мал. 6 - 17

### Застосування без підставки

→ Мал. 18 - 23

## Ніжка блендера

Ніжкою блендера не можна готувати пюре тільки з картоплі або інших харчових продуктів подібної консистенції.

Ніжка блендера придатна для таких цілей:

- Змішування напоїв
- Приготування тіста на млинці, майонезу, соусів і дитячого харчування
- Приготування пюре й супів-пюре з варених продуктів, наприклад овочів і фруктів

### Застосування ніжки блендера

#### Вказівки

- Тверді харчові продукти, як-от яблука, картоплю або м'ясо, перед обробкою потрібно подрібнити й розварити.
- Щоб подрібнювати сирі продукти без рідини, наприклад цибулю, часник або зелень, використовуйте універсальний подрібнювач.

- Перш ніж обробляти продукти в каструлі, зніміть її з плити.

→ Мал. 24 - 31

### Приклад рецептуту майонезу

- 1 яйце (жовток і білок)
- 1 ст. л. гірчиці
- 1 ст. л. лимонного соку або оцту
- 200-250 мл олії
- Сіль та перець за смаком

### Приготування майонезу

#### Вказівки

- За допомогою ніжки блендера можна готувати майонез тільки з цільних яєць (білок і жовток).
- Повітря під ніжкою блендера не дає майонезу як слід загуснути. Щоб досягти оптимального результату, випустіть повітря, перш ніж замішувати.

→ Мал. 32 - 36

### Огляд чищення

Чистьте окремі деталі, як указано в таблиці.

→ Мал. 37

### Приклади застосування

Неодмінно зважайте на максимальну кількість і час обробки, указані в таблиці.

**Зауваження:** Для рецептів, позначених у таблиці рецептів зірочкою (\*), давайте приладу охолонути до кімнатної температури після кожного робочого циклу!

→ Мал. 38

### Утилізація старих приладів

- Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електро-приладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищєва, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатку до довіднику або на нашому сайті.



## Безопасность

- Внимательно прочтайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.

Используйте прибор только:

- с оригинальными частями и принадлежностями.
- для перемешивания, взбивания и смешивания мягких продуктов питания и жидкостей.
- для замешивания воздушного теста.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- для переработки количества продуктов и времени обработки, характерных для домашнего хозяйства;
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

После каждого применения, во время отъезда, перед сборкой, разборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.

Подставку прибора можно использовать только со входящим в комплект ручным миксером.

Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям.

Прибор нельзя использовать детям. Не допускайте детей к прибору и его сетевому проводу.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.



- ▶ Запрещено погружать основной блок в перерабатываемый продукт.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещен контакт сетевого кабеля с горячими частями или острыми краями.
- ▶ Никогда не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с ними.
- ▶ После выключения дождитесь полной остановки привода.
- ▶ Не допускайте контакта рук, волос, одежды и других предметов с вращающимися деталями.
- ▶ Ни в коем случае не открывайте поворотный кронштейн во время переработки.
- ▶ Никогда не оставляйте прибор включенным при отключении электропитания. После возобновления подачи электроэнергии прибор запускается самостоятельно.
- ▶ Устанавливать ручной миксер на подставку прибора и снимать миксер с подставки можно только при остановленном приводе и отключенной от розетки штепсельной вилке.
- ▶ Принадлежности можно устанавливать и снимать только после остановки привода и отсоединения прибора от сети.
- ▶ Не трогайте лезвия голыми руками.
- ▶ Соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими ножами, а также во время опорожнения емкости и при очистке.
- ▶ При опускании поворотного кронштейна не опускайте пальцы в корпус или чашу.
- ▶ При переработке горячих продуктов следует соблюдать осторожность.
- ▶ Перед переработкой кипящих продуктов дать им остить хотя бы до 70 °С.
- ▶ Соблюдайте указания по очистке.
- ▶ Поверхности, контактирующие с продуктами питания, следует очищать перед каждым использованием.

**ru** Предотвращение материального ущерба

## Предотвращение материально-го ущерба

- ▶ Никогда не включайте прибор вхоло-стую.
- ▶ Запрещено использовать стакан блендера в микроволновой печи или духовом шкафу.

## Обзор

→ Рис. 1

1	Ползунок для управления затво-ром
2	Отверстия для фиксатора
3	Отверстия (с крышкой) для уста-новки насадок
4	Кнопки разблокировки
5	Кнопка выброса
6	Переключатель
7	Отверстие с затвором в задней части прибора
8	Смесительная чаша
9	Приводная шестерня
10	Фиксатор для ручного миксера
11	Рычажок для фиксатора
12	Привод смесительной чаши
13	Кнопка разблокировки поворот-ного кронштейна
14	Подставка прибора с поворотным кронштейном
15	Турбо венчики
16	Приводной шнек
17	Крюки для замеса теста
18	Стакан блендера из пластмассы <sup>1</sup>
19	Крышка <sup>1</sup>
20	Ножка блендера <sup>1</sup>
21	Универсальный измельчитель <sup>1 2</sup>

<sup>1</sup> В зависимости от модели

<sup>2</sup> Отдельная инструкция по эксплуатации

**Заметка:** Если одна из принадлежностей не входит в комплект поставки, ее можно заказать в сервисной службе.

## Элементы управления

### Кнопка выброса

Для снятия насадок.

**Заметка:** Кнопку выброса можно нажать, только когда ползунок установлен на 0.

### Ползунок

При помощи ползунка разблокируется либо отверстие для установки насадок , либо отверстие в задней части прибора .

Перемещать ползунок можно только при положении переключателя 0.

### Кнопки разблокировки

Для снятия принадлежности с отверстия в задней части прибора.

## Переключатель

Символ	Функция
0	выключен
1	самое низкое число оборотов
5	самое высокое число оборо-тов
M	Моментальное включение (самое высокое число оборо-тов); нажать влево и удер-живать

**Заметка:** При открытом отверстии в зад-ней части прибора скорости с 1 по 5 недо-ступны.

## Насадки

### Венчики

Венчики предназначены для:

- взбивания белка или сливок
- приготовления легкого теста, напри-мер, для блинчиков или бисквита, сдо-бы

Рекомендации для получения оптимальных результатов:

- Использовать сливки с жирностью не менее 30 % и температурой 4—8 °C

- Взбивать сливки или белки в широкой емкости

**Заметка:** Для приготовления майонеза используйте ножку блендера.

### Крюки для замеса теста

Крюки для замеса теста предназначены для приготовления различных видов теста, таких как дрожжевое тесто, хлебное тесто для хлеба, пиццы, штруделя или песочное тесто.

**Заметка:** Максимальное перерабатываемое количество составляет 500 г муки и других ингредиентов.

### Подготовка прибора к работе

#### Примечания

- Используйте попарно только одноковые насадки.
- Чтобы не перепутать насадки, обратите внимание на форму их пластмассовых деталей!
- Вставляйте насадки по отдельности, чтобы они не сцепились.

→ Рис. 2 - 5

### Использование с подставкой прибора

Используйте только насадки, прилагаемые к подставке прибора.

→ Рис. 6 - 17

### Использование без подставки прибора

→ Рис. 18 - 23

### Ножка блендера

Ножка блендера не подходит для приготовления пюре, состоящего только из картофеля или продуктов аналогичной консистенции.

Ножка блендера пригодна для следующих задач:

- Смешивание напитков
- Приготовление блинного теста, майонеза, соусов и детского питания
- Приготовление пюре и супов-пюре из варенных продуктов, например, фруктов и овощей

## Использование ножки блендера

#### Примечания

- Твердые продукты, например яблоки, картофель или мясо, перед переработкой следует измельчить и разварить.
- Для измельчения сырых продуктов без добавления жидкости, например лука, чеснока или трав, нужно использовать универсальный измельчитель.
- Прежде чем перерабатывать продукты в кастрюле, ее нужно снять с плиты.

→ Рис. 24 - 31

### Пример рецепта Майонез

- 1 яйцо (желток и белок)
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. лимонного сока или уксуса
- 200-250 мл растительного масла
- соль и перец по вкусу

### Приготовление майонеза

#### Примечания

- С помощью ножки блендера можно готовить майонез только из цельных яиц (белок и желток).
- При приготовлении майонеза наличие воздуха под ножкой блендера препятствует хорошему загустению. Чтобы получить оптимальный результат, перед перемешиванием следует выпустить воздух.

→ Рис. 32 - 36

### Обзор чистки

Отдельные детали чистятся согласно таблице.

→ Рис. 37

### Примеры использования

Обязательно соблюдать указанное максимальное количество ингредиентов и время переработки в таблице.

**Заметка:** Для рецептов, обозначенных в таблице рецептов звездочкой (\*), нужно давать прибору остыть до комнатной температуры после каждого рабочего цикла!

→ Рис. 38

## Утилизация старого бытового прибора

- ▶ Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отмечку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте. Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>



## الأمان

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا تستخدم الجهاز إلا مع الأجزاء والكماليات الأصلية.
- لتقليل وخفض وخلط المواد الغذائية الطيرية والسوائل.
- لعجن العجين الناعم.
- في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- لمعالجة الكمييات ولوفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزليّة.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة دائمًا بعد كل استخدام أو في حالة عدم وجود مراقبة أو قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف أو في حالة ظهور أخطاء على الجهاز.
- لا تستخدم حامل الجهاز إلا مع الخلط اليدوي المورد.
- يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم.
- لا يُسمح باستخدام الجهاز من قبل أطفال. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز وكابل التوصيل.
- لا توصلِّي الجهاز وتشغّلِي إلا وفقاً للقيم الموضحة على لوحة الصنع.
- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.
- لا تغمر الجهاز الأساسي أبداً في الخليط.
- لا تشغّل أبداً جهازاً متضرراً.
- لا تقوم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاءٍ ساخنة أو تسحبها فوق حوافٍ حادة.
- لا تضع الجهاز أبداً على سطح ساخن أو بالقرب منه.
- انتظر حتى يتوقف المحرك تماماً بعد إيقاف التشغيل.

- احرص على إبعاد الأيدي والشعر والملابس والأوعية الأخرى عن الأجزاء الدوارة.
- لا تفتح الذراع المتراوح أبداً أثناء عملية المعالجة.
- لا تترك الجهاز أبداً قيد التشغيل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، حيث يعاود الجهاز التشغيل تلقائياً بعد انقطاع التيار الكهربائي.
- لا تضع الفلاط اليدوي على حامل الجهاز أو تخلعه من حامل الجهاز، إلا عندما تكون وحدة الإدارة في وضع السكون التام ويكون قابس الجهاز قد تم إخراجه من مقبس التغذية بالكهرباء.
- لا ترگب أو تفك الملحقات إلا عند توقف وحدة الإدارة وفصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
- لا تلمس الشفرات بيدين مجردتين أبداً.
- توكّي الحذر عند العمل مع سكاكين التقطيع الحادة وعند تفريغ الحاوية وعند التنظيف.
- لا تمسك بجسم الماكينة أو بالوعاء عند إزالة الذراع المتراوح.
- توّخ الحذر عند معالجة مواد غذائية ساخنة.
- اترك المواد الغذائية المطبوخة لتبرد وتصل إلى درجة حرارة 70 °م أو أقل قبل معالجتها.
- احرص على مراعاة إرشادات التنظيف.
- نظف الأسطح التي تلامس المواد الغذائية قبل كل استخدام.

عجلة مسننة دافعة	9
مشبك قفل للفلاط اليدوي	10
ذراع لم المشبك القفل	11
دافع الوعاء	12
زر تحرير القفل للذراع المتراوح	13
حامل الجهاز مع الذراع المتراوح	14
أذرع التقليب الملازنية تربو	15
حلزون دافع	16
كلاب العجين	17
وعاء الفلط البلاستيكي <sup>1</sup>	18
الخطاء <sup>1</sup>	19
ذراع الفلط <sup>1</sup>	20
القطاعة متعددة الاستخدامات <sup>2</sup>	21

### تجنب الأضرار المادية

- لا تشعل أبداً دون وجود خليط.
- لا تستخدم وعاء الخلط في المايكروويف أو في فرن الطهي.

### عرض عام

← الشكل 1

الملاج لغرض تشغيل القفل	1
فتحاتٌ لم مشبك القفل	2
فتحاتٌ ( ذات قفل) لتركيب العدد والأدوات	3
أزرار تحرير القفل	4
زر الإخراج	5
المفتاح	6
الفتحة الخلفية مع قفل	7
وعاء تقليب	8

<sup>1</sup> على حسب المطراز

<sup>2</sup> دليل استعمال منفصل

**ملاحظة:** إذا لم يكن أحد الملحقات موجوداً داخل مجموعة التوريد، يمكنك طلبه عبر خدمة العملاء.

## عناصر الاستعمال

### زر الإخراج

لفرض خلع الأدوات.

**ملاحظة:** لا يمكن استخدام زر الإخراج، إلا إذا كان المفتاح على الوضع 0.

### المزلاج

تحرر فتحة تركيب الأدوات  $\frac{1}{2}$  أو الفتنة الفلسفية  $\rightarrow$  عند تشغيل المزلاج.  
لا تحرك المزلاج إلا في وضع المفتاح 0.

### أزرار تحرير القفل

لفك الملحق من من الفتنة الفلسفية.

### المفتاح

الرمز	الوظيفة
0	مطفأ
1	أدنى عدد لفات
5	أعلى عدد لفات
M	اضغط على التوصيل اللحظي (أعلى عدد لفات) إلى اليسار وثبته

**ملاحظة:** لا يعمل مفتاح الدرجات 1 حتى 5 أثناء فتح الفتنة الفلسفية.

## أدوات العمل

### أذرع التقليب الحلزونية

أذرع التقليب الحلزونية مناسبة للتطبيقات التالية:

- خفق بياض البيض أو القشدة
- إنتاج العجائن الخفيفة، مثل عجين البسكويت، وعجين الكعك، وعجين البان كيك

توصيات من أجل نتائج مثالية:  
▪ استخدم قشدة ذات 30% دسم على

- الأقل ودرجة حرارتها 4-8 °C
- اخفق القشدة أو بياض البيض في وعاء واسع

**ملاحظة:** استخدم ذراع الخلط لتمضير صلصة المايونيز.

## كلاب العجين

كلاب العجين مناسبة لإنتاج أنواع مختلفة من العجائن مثل عجين الخميرة أو عجين البيتزا أو عجين الفطائر أو عجين الفير أو العجين المُقدّد.

**ملاحظة:** تبلغ كمية المعالجة القصوى 500 ج من الطحين والمكونات.

### تضيير الجهاز

#### ملاحظات

- لا تستخدم الأدوات المتشابهة إلا أزواجاً.
- يرجى مراعاة أشكال الأجزاء البلاستيكية في الأدوات، لتجنب الخلط بين الأدوات!
- ركب أدوات العمل فرادى الواحدة تلو الأخرى لتجنب حدوث انحسار.

← الشكل 2 - 5

### الاستخدام مع حامل الجهاز

لا تستخدم إلا الأدوات، التي وُردت مع حامل الجهاز.

← الشكل 6 - 17

### الاستخدام دون حامل الجهاز

← الشكل 18 - 23

## ذراع الخلط

ذراع الخلط غير مصممة لإعداد الهريس، الذي يتكون من البطاطس فقط أو الأطعمة المشابهة في الصلابة.

تناسب ذراع الخلط التطبيقات التالية:

- خلط المشروبات
- إعداد عجين بان كيك والمايونيز
- والوصفات وغذاء الرضع
- هرس المواد الغذائية المسلوقة، مثل الفاكهة والخضروات وأنواع المساء

### استخدام ذراع الخلط

#### ملاحظات

- فتح المواد الغذائية الصلبة قبل المعالجة واطبخها لتصبح طرية، مثل التفاح أو البطاطس أو اللحم.

▪ استعمل القطاعة متعددة الاستخدامات لغرض تقطيع المواد الغذائية النية دون إضافة سائل، من قبيل البصل أو التوم وأعشاب.

▪ ارفع القدر عن الموقد قبل أن تتعالج المواد الغذائية في قدر طهي.

← الشكل 24 - 31

## التخلص من الجهاز القديم

- تخلص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.
- يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجرك المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوربية 2012/19 المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (electrical and electronic waste) (WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.



## خدمة العملاء

يمكن الحصول على قطع غيار أصلية ذات صلة بالوظيفة وفقاً لتوجيهات التصميم الإلكتروني ذات الصلة من خدمة العملاء لمدة 7 سنوات على الأقل من تاريخ استلام العميل للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل<sup>1</sup>. سوف تحصل على معلومات مفصلة حول فترة الضمان وشروطه في بلدك لدى خدمة العملاء الخاصة بنا أو لدى التاجر الذي تتعامل معه أو على موقعنا الإلكتروني. تجد بيانات الاتصال بخدمة العملاء في فهرس خدمة العملاء المرافق أو على موقعنا الإلكتروني.

## وصفة مقترنة لتحضير المايونيز

- 1 بيضة (صفار وبياض البيض)
- 1 ملعقة كبيرة مسطردة
- 1 ملعقة كبيرة خل أو عصير ليمون 200-250 مل زيت
- الملح والفلفل بحسب الرغبة

### إعداد المايونيز

#### ملاحظات

- لا يمكن إعداد المايونيز باستخدام ذراع الخلط إلا من بيضات كاملة (بياض البيض وصفار البيض).
- عند ما تُعد المايونيز، يحول الهواء أسفل ذراع الخلط دون امتزاج جيد. اترك الهواء يتسرّب، قبل أن تخلط، لتحقيق نتيجة مثالية.

← الشكل 32

## نظرة عامة على التنظيف

نظف الأجزاء المفردة، كما هو مبين في الجدول.

← الشكل 37

## أمثلة تطبيقية

الالتزام بالضرورة بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول.

**ملاحظة:** عند تحضير الوصفات المميزة بالعلامة (\*) الواردة في جدول الوصفات، اترك الجهاز يبرد على درجة حرارة الغرفة بعد كل دورة تشغيل!

← الشكل 38





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
811739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**8001258784** (030327)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, uk, ru, ar

Valid within Great Britain:  
Imported to Great Britain by  
BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton, Milton Keynes  
MK12 5PT  
United Kingdom