

MICRON



I	Installazione, uso e manutenzione	pag. 2
E	Instalación, uso y mantenimiento	pag. 19
P	Instalação, uso e manutenção	pag. 36
GR	Εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση	pag. 53
PL	Instrukcje Instalacji, Użtykowania I Konserwacji	str. 70
F	Installation, usage et maintenance	pag. 87
D	Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung	pag. 104
NL	Installatie, gebruik en onderhoud	pag. 121
SL	Vgradnja, uporaba in vzdrževanje	str. 138



DIVISIONE di EDILKAMIN S.p.A.
www.edilkamin.com

Gentile Signora / Egregio Signore

La ringraziamo e ci complimentiamo con Lei per aver scelto il nostro prodotto.

Prima di utilizzarlo, Le chiediamo di leggere attentamente questa scheda, al fine di poterne sfruttare al meglio ed in totale sicurezza tutte le prestazioni.

Per ulteriori chiarimenti o necessità contatti il RIVENDITORE presso cui ha effettuato l'acquisto o visiti il nostro sito internet www.edilkamin.com alla voce CENTRI ASSISTENZA TECNICA.

NOTA

- Dopo aver disimballato il prodotto, si assicuri dell'integrità e della completezza del contenuto (gomito di raccordo, rosone, maniglia "manofredda", rivestimento, libretto di garanzia, guanto, CD/scheda tecnica, spatola, sali deumidificanti).

In caso di anomalie si rivolga subito al rivenditore presso cui ha effettuato l'acquisto, cui va consegnata copia del libretto di garanzia e del documento fiscale d'acquisto.

- Messa in servizio/collaudo

Dev'essere assolutamente eseguita dal - Centro Assistenza Tecnica - autorizzato Edilkamin (CAT) pena la decadenza della garanzia. La messa in servizio così come descritta dalla norma UNI 10683 Rev. 2005 (Cap. "3.21") consiste in una serie di operazioni di controllo eseguite a stufa installata e finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema e la rispondenza dello stesso alle normative.

Presso il rivenditore, sul sito www.edilkamin.com o al numero verde può trovare il nominativo del Centro Assistenza più vicino.

- installazioni scorrette, manutenzioni non correttamente effettuate, uso improprio del prodotto, sollevano l'azienda produttrice da ogni eventuale danno derivante dall'uso.

- il numero di tagliando di controllo, necessario per l'identificazione della stufa, è indicato :
- nella parte alta dell'imballo
- sul libretto di garanzia reperibile all'interno del focolare
- sulla targhetta applicata all'interno della stufa;

Detta documentazione dev'essere conservata per l'identificazione unitamente al documento fiscale d'acquisto i cui dati dovranno essere comunicati in occasione di eventuali richieste di informazioni e messi a disposizione in caso di eventuale intervento di manutenzione;

- i particolari rappresentati sono graficamente e geometricamente indicativi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La scrivente EDILKAMIN S.p.a. con sede legale in Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - Cod. Fiscale PIVA 00192220192

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

La stufa a pellet sotto riportata è conforme alla Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione)
STUFE A PELLET, a marchio commerciale ITALIANA CAMINI, denominata MICRON

N° di SERIE:

Rif. Targhetta dati

ANNO DI FABBRICAZIONE:

Rif. Targhetta dati

La conformità ai requisiti della Direttiva 89/106/CEE è inoltre determinata dalla conformità alla norma europea:
EN 14785:2006

Altresì dichiara che:

stufa a pellet di legno MICRON rispetta i requisiti delle direttive europee:
2006/95/CEE - Direttiva Bassa Tensione
2004/108/CEE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

EDILKAMIN S.p.a. declina ogni responsabilità di malfunzionamento dell'apparecchiatura in caso di sostituzione, montaggio e/o modifiche effettuate non da personale EDILKAMIN senza autorizzazione della scrivente.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La stufa MICRON è progettata per produrre aria calda utilizzando come combustibile il pellet di legno, la cui combustione è gestita elettronicamente. Di seguito ne è illustrato il funzionamento (le lettere fanno riferimento alla figura 1).

Il combustibile (pellet) viene prelevato dal serbatoio di stocaggio (A) e, tramite una coclea (B) attivata da motoriduttore (C), viene trasportato nel crogiolo di combustione (D).

L'accensione del pellet avviene tramite aria calda prodotta da una resistenza elettrica (E) e aspirata nel crogiolo tramite un estrattore fumi (F).

I fumi prodotti dalla combustione, vengono estratti dal focolare tramite lo stesso ventilatore (F), ed espulsi dal bocchettone (G) con possibilità di raccordo sul retro, sul fianco destro e sul top della stufa (vedi pag. 8).

Il focolare, rivestito in Vermiculite, è chiuso frontalmente da un'antina in vetro ceramico (per l'apertura utilizzare l'apposita "manofredda").

La quantità di combustibile, l'estrazione fumi, l'alimentazione aria comburente, sono regolate tramite scheda elettronica dotata di software, al fine di ottenere una combustione ad alto rendimento e basse emissioni.

La stufa è dotata di una presa seriale per collegamento con cavo optional (cod. 640560) a dispositivi di accensione remota (cronotermostati ect.).

Il rivestimento esterno in ceramica è disponibile in tre varianti di colore:
bianco panna, bordeaux e grigia.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

L'aria calda è immessa nell'ambiente di installazione attraverso una griglia ubicata nella parte alta del frontale; lo stesso ambiente viene anche irraggiato dalla bocca del focolare.

- Gli unici rischi derivabili dall'impiego della stufa sono legati a un non rispetto delle norme di installazione o a un diretto contatto con parti elettriche in tensione (interne) o a un contatto con fuoco e parti calde (vetro, tubi, uscita aria calda) o all'introduzione di sostanze estranee.

- Nel caso di mancato funzionamento di componenti, la stufa è dotata di dispositivi di sicurezza che ne garantiscono lo spegnimento, da lasciar avvenire senza intervenire.

- Per un regolare funzionamento la stufa deve essere installata rispettando quanto su questa scheda e durante il funzionamento non deve essere aperta la porta: la combustione è infatti gestita automaticamente e non necessita di alcun intervento.

- Usare come combustibile solo pellet di legno diam. 6 mm.

- In nessun caso devono essere introdotte nel focolare o nel serbatoio sostanze estranee.

- Per la pulizia del canale da fumo (condotto che collega il bocchettone di uscita fumi della stufa con la canna fumaria) non devono essere utilizzati prodotti infiammabili.

- Le parti del focolare e del serbatoio devono essere aspirate solo a FREDDO.

- Il vetro può essere pulito a FREDDO con apposito prodotto applicato con un panno.

- Non pulire a caldo.

- Assicurarsi che la stufa venga posata e accesa da CAT abilitato Edilkamin (centro assistenza tecnica) secondo le indicazioni della presente scheda; condizioni peraltro indispensabili per la validazione della garanzia.

- Durante il funzionamento della stufa, i tubi di scarico e la porta raggiungono alte temperature (non toccare senza l'apposito guanto).

- Non depositare oggetti non resistenti al calore nelle immediate vicinanze della stufa.

- Non usare MAI combustibili liquidi per accendere la stufa o ravvivare la brace.

- Non occludere le aperture di aerazione nel locale di installazione, né gli ingressi di aria della stufa stessa.

- Non bagnare la stufa, non avvicinarsi alle parti elettriche con le mani bagnate.

- Non inserire riduzioni sui tubi di scarico fumi.


- La stufa deve essere installata in locali adeguati alla prevenzione antincendio e serviti da tutti i servizi (alimentazione e scarichi) che l'apparecchio richiede per un corretto e sicuro funzionamento.

- All'occorrenza effettuare la pulizia del giro fumi asportando il focolare in Vermiculite rimuovendo le apposite staffette.

- In caso di fallita accensione, NON ripetere l'accensione prima di avere svuotato il crogiolo.**


• ATTENZIONE:

IL PELLET SVUOTATO DAL CROGIOLO NON DEVE ESSERE DEPOSITATO NEL SERBATOIO.




DIMENSIONI

FRONTE



RETRO





FIANCHI

destro


sinistro

PIANTA



APPARATI ELETTRONICI

SCHEDA ELETTRONICA



PORTA SERIALE

Sull'uscita seriale RS232 con apposito cavo (cod. 640560) è possibile far installare dal CAT (Centro assistenza tecnica) un optional per il controllo delle accensioni e spegnimenti, es. termostato ambiente.

L'uscita seriale si trova all'interno della stufa sul lato sinistro.

BATTERIA TAMPONE

Sulla scheda elettronica è presente una batteria tampone (tipo CR 2032 da 3 Volt).

Il suo malfunzionamento è conseguente a normale usura (non considerabile difetto di prodotto).

Per maggiori riferimenti, contattare il CAT (Centro assistenza tecnica) che ha effettuato la 1° accensione.

DISPOSITIVI di SICUREZZA

• TERMOCOPPIA:

posta sullo scarico fumi ne rileva la temperatura.

In funzione dei parametri impostati controlla le fasi di accensione, lavoro e spegnimento.

• PRESSOSTATO DIFFERENZIALE:

Posto nella zona aspirazione fumi, interviene quando rileva problemi di depressione nel circuito fumi (es: canna fumaria ostruita).

• TERMOSTATO DI SICUREZZA:

Interviene nel caso in cui la temperatura all'interno della stufa è troppo elevata.

Blocca il caricamento del pellet provocando lo spegnimento della stufa.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TERMOTECNICHE		
Potenza nominale	7	kW
Rendimento potenza nominale	91	%
Emissione CO (13% O ₂) potenza nominale	0,016	%
Massa fumi potenza nominale	4,8	g/s
Potenza ridotta	2,1	kW
Rendimento potenza ridotta	93	%
Emissione CO (13% O ₂) potenza ridotta	0,032	%
Massa fumi potenza ridotta	2,6	g/s
Massima sovratemperatura fumi	220	°C
Tiraggio minimo	12	Pa
Autonomia min/max	9,5 / 30	ore
Consumo combustibile min/max	0,5 / 1,6	kg/h
Capacità serbatoio	15	kg
Volume riscaldabile *	180	m ³
Peso con imballo	140	kg
Diametro condotto fumi (maschio)	80	mm
Diametro condotto presa aria (maschio)	40	mm

* Il volume riscaldabile è calcolato considerando l'utilizzo di pellet con p.c.i. di almeno 4300 Kcal/Kg e un isolamento della casa come da L 10/91 e successive modifiche e una richiesta di calore di 33 Kcal/m³ ora.

* E' importante tenere in considerazione anche la collocazione della stufa nell'ambiente da scaldare.

N.B.

- 1) tenere in considerazione che apparecchiature esterne possono provocare disturbi.
- 2) attenzione: interventi su componenti in tensione, manutenzioni e/o verifiche devono essere fatte da personale qualificato.
(Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Alimentazione	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Potenza assorbita media	120	W
Potenza assorbita in accensione	400	W
Protezione su scheda elettronica *	Fusibile F4 AL, 250 Vac	

I dati sopra riportati sono indicativi.

EDILKAMIN s.p.a. si riserva di modificare senza preavviso i prodotti per migliorarne le prestazioni.

INSTALLAZIONE

Per quanto non espressamente riportato, in ogni nazione fare riferimento alle norme locali. In Italia fare riferimento alla norma UNI 10683, nonché ad eventuali indicazioni regionali o delle ASL locali.

In caso di installazione in condominio, chiedere parere preventivo all'amministratore.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON ALTRI DISPOSITIVI

La stufa NON deve essere installata nello stesso ambiente in cui si trovano estrattori, apparecchi da riscaldamento di tipo B, ed altri apparati che possano compromettere il corretto funzionamento.

Vedi norma UNI 10683.

VERIFICA ALLACCIAIMENTO ELETTRICO (posizionare la presa di corrente in un punto facilmente accessibile)

La stufa è fornita di un cavo di alimentazione elettrica da collegarsi ad una presa di 230V 50 Hz, preferibilmente con interruttore magnetotermico. Nel caso in cui la presa di corrente non fosse facilmente accessibile, predisporre un dispositivo di interruzione dell'alimentazione (interruttore) a monte della stufa (a cura cliente).

Variazioni di tensione superiori al 10% possono compromettere la stufa.

L'impianto elettrico deve essere a norma; verificare in particolare l'efficienza del circuito di terra.

La linea di alimentazione deve essere di sezione adeguata alla potenza della stufa.

La non efficienza del circuito di terra provoca mal funzionamento di cui Edilkamin non si potrà far carico.

DISTANZE DI SICUREZZA ANTICENDIO

Nel caso di pareti combustibili (es. legno) è necessario prevedere un adeguato isolamento in materiale non combustibile. È obbligatorio coibentare adeguatamente il tubo di scarico fumi in quanto raggiunge temperature elevate.

Ogni elemento adiacente alla stufa in materiale combustibile e/o sensibile al calore deve trovarsi ad una distanza minima di cm 40 oppure opportunamente coibentato con materiale isolante e non combustibile; in ogni caso davanti alla stufa non possono essere collocati materiali a meno di 80 cm perché direttamente sottoposti all'irraggiamento del focolare.

PRESA D'ARIA

È indispensabile che venga predisposta dietro alla stufa una presa d'aria collegata all'esterno, di sezione utile minima di 80 cm², che garantisca sufficiente alimentazione di aria per la combustione.

La presa d'aria deve essere collegata all'apposito bocchettone presente sul retro della stufa (vedi pag. 9).

SCARICO FUMI

Il sistema di scarico deve essere unico per la stufa (non si ammettono scarichi in canna fumaria comune con altri dispositivi).

Lo scarico dei fumi avviene dal bocchettone di diametro 8 cm uscita sul retro, sul fianco destro/sinistro o superiormente.

Lo scarico fumi deve essere collegato con l'esterno utilizzando tubi in acciaio certificati EN 1856. Il tubo deve essere sigillato ermeticamente.

Per la tenuta dei tubi e il loro eventuale isolamento è necessario utilizzare materiali resistenti alle alte temperature (silicone o mastic per alte temperature).

L'unico tratto orizzontale ammesso può avere lunghezza fino a 2 m. È possibile un numero di curve con ampiezza max. 90° (rispetto alla verticale) fino a due.

E' necessario (se lo scarico non si inserisce in una canna fumaria) un tratto verticale e un terminale antivento (riferimento UNI 10683)

Se il canale da fumo è all'esterno deve essere coibentato adeguatamente. Se il canale da fumo si inserisce in una canna fumaria, questa deve essere idonea per combustibili solidi e se più grande di Ø 150 mm, è necessario risanarla intubandola con tubi di sezione e materiali idonei (es. acciaio Ø 80 mm).

Tutti i tratti del condotto fumi devono essere ispezionabili. I comignoli e condotti di fumo ai quali sono collegati gli apparecchi utilizzatori di combustibili solidi devono venire puliti almeno una volta all'anno (verificare se nella propria nazione esiste una normativa al riguardo).

L'assenza di controllo e pulizia regolari aumenta la probabilità di incendio del comignolo. Nel caso procedere come segue: non spegnere con acqua; svuotare il serbatoio del pellet.

Rivolgersi a personale specializzato prima di riavviare la macchina.

CASI TIPICI

Fig. 1





Fig. 2



A: canna fumaria in acciaio coibentata

B: altezza minima 1,5 m e comunque oltre la quota di gronda del tetto

C-E: presa d'aria dall'ambiente esterno (sezione passante minimo 80 cm²)

D: canna fumaria in acciaio, interna alla canna fumaria esistente in muratura.

COMIGNOLO

Le caratteristiche fondamentali sono:

- sezione interna alla base uguale a quella della canna fumaria
- sezione di uscita non minore del doppio di quella della canna fumaria
- posizione in pieno vento, al di sopra del colmo tetto ed al di fuori delle zone di reflusso.

INSTALLAZIONE

fig. 1





fig. 2



USCITA FUMI

MICRON è predisposta per il collegamento del tubo di uscita fumi sul retro, sul fianco destro e sul top della stufa.

La stufa viene consegnata configurata per l'uscita del tubo fumi dal retro (fig. 1-2).

COLLEGAMENTO USCITA FUMI DAL RETRO

Collegare il tubo uscita fumi posteriore (non in dotazione) al gomito di raccordo (C - fig. 4) mediante fascetta non fornita in dotazione.

PER PERMETTERE IL COLLEGAMENTO USCITA FUMI DAL FIANCO DESTRO E DAL TOP E' NECESSARIO RIMUovere IL FIANCO METALLICO DESTRO E IL PANNELLO POSTERIORE.

Procedere come segue:

- Smontare il fianco metallico destro rimuovendo 2 viti (A - fig. 3).
- Smontare il pannello posteriore rimuovendo 6 viti (B - fig. 3).

COLLEGAMENTO USCITA FUMI DAL FIANCO DESTRO

Rimuovere il gomito di raccordo (C - fig. 4).

Collegare il tubo uscita fumi (non in dotazione) sul bocchettone della chiocciola fumi mediante fascetta in dotazione (fig. 5).

Asportare il diaframma pretagliato (E - fig. 6) dal fianco metallico (A), in precedenza smontato, per consentire il passaggio del tubo uscita fumi (non in dotazione).

Dal diaframma E (fig. 6) asportare la porzione F (fig. 6).

Rimontare il fianco metallico A (fig. 7), il pannello posteriore B (fig. 7) e il diaframma E privo della porzione F (fig. 8).

Completare l'operazione fissando il rosone di chiusura in dotazione G (fig. 8) mediante viti in dotazione.

N.B.: il fissaggio del rosone e del fianco in lamiera deve avvenire dopo aver effettuato il fissaggio definitivo della canna fumaria

COLLEGAMENTO USCITA FUMI DAL TOP







Allentare la fascetta di bloccaggio del gomito di raccordo (C - fig. 9/10) e ruotare lo stesso di 90° verso l'alto.

Rimuovere dal top il coperchietto metallico (H - fig. 11) fissato mediante vite.

Asportare il diaframma pretagliato (I - fig. 12), per consentire il passaggio del tubo uscita fumi (non in dotazione).

Riposizionare il coperchietto (H) e infilare il tubo uscita fumi (non in dotazione) dall'alto calzandolo sul gomito di raccordo (C - fig. 13/14) mediante fascetta in dotazione.

Completare l'operazione rimontando il fianco metallico (A - fig. 15) e il pannello posteriore (B - fig. 15).



INSTALLAZIONE




fig. 9




fig. 10




fig. 11




fig. 12



fig. 13




fig. 14




fig. 15




fig. 17

PRESA D'ARIA

È indispensabile che venga predisposto dietro alla stufa un condotto di presa d'aria collegato con l'esterno, di sezione utile minima di 80 cm², che garantisca sufficiente alimentazione di aria per la combustione.

Per l'applicazione del condotto sul retro della stufa è predisposto un foro chiuso dal coperchietto (S - fig. 18).

Togliere il coperchietto (S) e agendo dalla porzione sinistra del fronte stufa (ancora privo del pannello di rivestimento), calzare un tubo flessibile di alluminio corrugato (non in dotazione) sul bocchettone del condotto presa aria esterna (T - fig. 19-20).

Rigirare poi il tubo su se stesso e farlo transitare attraverso il foro (U - fig. 21) sullo schienale per a raggiungere l'ambiente esterno. È necessario predisporre la presa d'aria, collegata con l'esterno, nel caso di installazione della stufa a muro.

In questo caso è necessario proteggere con una rete l'ingresso dell'aria, di cui va garantita una sezione libera di almeno 12 cm².

Il tubo deve essere di lunghezza inferiore a 1 metro e non deve presentare curve.

Deve inoltre terminare con un tratto a 90° gradi verso il basso o con una protezione dal vento.



fig. 18




fig. 19




fig. 20





fig. 21

ASSEMBLAGGIO



RIVESTIMENTO CON FRONTALI IN CERAMICA

Fig. 1

La stufa viene consegnata con i fianchi metallici e i profili in alluminio (X- fig. 3) già montati mentre i pezzi sottoindicati sono imballati a parte.

Fig. 2

- n° 2 frontali in ceramica sx (C)
- n° 2 frontali in ceramica dx (D)
- n° 1 top in ceramica (E)
- n° 5 gommini (F)

Per il montaggio procedere come segue:





Fig. 3/4

Infilare, nei profili in alluminio (X), la due coppie di frontali anteriori in ceramica dx (D) e sx (C).

Fig. 4/5

Applicare i gommini (F) negli appositi fori previsti sul top metallico (W).

Posizionare il top in ceramica (E) sui gommini.

Applicare il supporto metallico completo di pannello sinottico (H) e i due coperchi in lamiera (G).



RIVESTIMENTO CON FRONTALI IN LAMIERA

Per questa versione, la stufa viene consegnata con i frontalini in lamiera metallici già montati (M - N - fig.6).

Per le rimanenti fasi di assemblaggio procedere come per la versione con frontalini in ceramica.

Fig. 7

Fissare la stufa a muro mediante le squadrette (a) e le staffe (b) fornite in dotazione, oppure utilizzare sistemi alternativi che garantiscano la sua stabilità.



ISTRUZIONI D'USO

1° Accensione/Collaudo a cura del Centro Assistenza Tecnica autorizzato Edilkamin (CAT)

La messa in servizio deve essere eseguita come prescritto dalla norma UNI 10683 punto 3.21.

Detta norma indica le operazioni di controllo da eseguire sul posto, finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema.

L'assistenza tecnica Edilkamin (CAT), avrà cura anche di tarare la stufa in base al tipo di pellet e alle condizioni di installazione.

La messa in servizio da parte del CAT è indispensabile per l'attivazione della garanzia.

Durante le prime accensioni si possono sviluppare leggeri odori di vernice che scompariranno in breve tempo.

Prima di accendere è comunque necessario verificare:

- ==> La corretta installazione.
- ==> L'alimentazione elettrica.
- ==> La chiusura della porta, che deve essere a tenuta
- ==> La pulizia del crogiolo.
- ==> La presenza sul display dell'indicazione di standby (data, potenza o temperatura lampeggiante).

CARICAMENTO DEL PELLET NEL SERBATOIO

Per accedere al serbatoio rimuovere il coperchio metallico * (fig. 1).

ATTENZIONE :

Se si carica la stufa mentre è in funzione e quindi calda utilizzare apposito guanto in dotazione.

NOTA sul combustibile.

MICRON è progettata e programmata per bruciare pellet di legno di diametro di 6 mm circa.

Il pellet è un combustibile che si presenta in forma di piccoli cilindretti, ottenuti pressando segatura, ad alti valori, senza uso di collanti o altri materiali estranei.

E' commercializzato in sacchetti da 15 Kg.

Per NON compromettere il funzionamento della stufa è indispensabile NON bruciarvi altro.

L'impiego di altri materiali (legna compresa), rilevabile da analisi di laboratorio, implica la decadenza della garanzia.

EDILKAMIN ha progettato, testato e programmato i propri prodotti perché garantiscano le migliori prestazioni con pellet delle seguenti caratteristiche:

diametro : 6 millimetri

lunghezza massima : 40 mm

umidità massima : 8 %

resa calorica : 4300 kcal/kg almeno

L'uso di pellet con diverse caratteristiche implica la necessità di una specifica taratura della termostufa, analoga a quella che fa il CAT (centro assistenza tecnica) alla 1° accensione.

L'uso di pellet non idoneo può provocare: diminuzione del rendimento; anomalie di funzionamento; blocchi per intasamento, sporcamento del vetro, incombusti, ...

Una semplice analisi del pellet può essere condotta visivamente:

Buono: liscio, lunghezza regolare, poco polveroso.

Scadente: con spaccature longitudinali e trasversali, molto polveroso, lunghezza molto variabile e con presenza di corpi estranei.





fig. 1

ISTRUZIONI D'USO

PANNELLO SINOTTICO



tasto per impostare la temperatura ambiente desiderata o per entrare nel menù (set temp.ambiente)



indica una condizione di allarme



tasto per impostare la potenza della stufa (set potenza)



indica il funzionamento del motoriduttore del pellet



tasto di accensione/spegnimento o conferma/uscita dal menù



indica il funzionamento del ventilatore



indica che e' stato programmato il cronotermostato per le accensioni automatiche ad orario



indica il funzionamento della candeletta

DESCRIZIONE MENÙ

- Per accedere al menù premere il tasto per 2 secondi (si spegne led).

Premendo il tasto oppure il tasto , scorrerà il seguente menù:

- **M1:** Set orologio
- **M2:** Set crono
- **M3:** Lingua
- **M4:** Stand-by
- **M5:** Primo carico
- **M6:** Stato
- **M7:** Tarature tecniche (CAT)
- **M8:** Tipo pellet (CAT)
- **M9:** Uscita

- Per confermare il menù desiderato premere il tasto

- Per tornare al menù precedente premere il tasto

- Per uscire dal menù premere il tasto

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO

Per accendere/spegnere la stufa premere il tasto

Led acceso stufa in funzione

Led lampeggiante stufa in spegnimento o allarme

Led spento stufa spenta

FUNZIONAMENTO

La stufa ha due modalità di funzionamento:

- MANUALE:

Nella modalità di funzionamento MANUALE si impone la potenza in cui far lavorare la stufa, indipendentemente dalla temperatura del locale in cui è installata.

Per selezionare la modalità di funzionamento MANUALE

premere il tasto



Premendo il tasto

è possibile incrementare la temperatura fino a quando a display comparirà la scritta 'MAN' (oltre 40°).

- AUTOMATICA

Nella modalità di funzionamento AUTOMATICA si può impostare la temperatura obiettivo da ottenere nel locale dove è installata la stufa.

La stufa, autonomamente, al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata (SET TEMPERATURA AMBIENTE), andrà in modulazione portandosi in potenza 1.



Per impostare il set temperatura ambiente premere

(si illumina il led), verrà visualizzata la temperatura di lavoro al momento,



tramite il tasto

oppure il tasto

è possibile variare la temperatura per raggiungere quella desiderata.

La ventilazione e' sempre correlata alla potenza in uso, quindi non la si può variare.

ISTRUZIONI D'USO

CARICA COCLEA (solo nel caso che la stufa sia rimasta completamente senza pellet)

Per caricare la coclea si deve entrare in MENU, premere il tasto  per 2 secondi, premere il tasto  fino a visualizzare sul display la scritta “**M5 primo carico**”.

Premere il tasto  per conferma e successivamente premere il tasto  per attivare la funzione.
Tale operazione deve essere eseguita solo a stufa spenta e completamente fredda.

Nota: durante questa fase resterà acceso l'estrattore fumi.

FUNZIONE STAND-BY

Questa funzione, gestita in automatico, permette di spegnere la stufa al superamento di 0,5 °C della temperatura ambiente richiesta, dopo un tempo prefissato di 10 minuti (modificabile da CAT in fase di installazione).

Sul display apparirà la scritta “**GO STBY**” indicando i minuti restanti allo spegnimento.

Questa funzione è presente sia in funzionamento ‘AUTOMATICO’ che nel caso di termostato esterno.

Nel caso che la temperatura ambiente, si abbassi di 2 °C sotto la soglia impostata, la stufa ripartirà (modificabile da CAT in fase di installazione).

Per attivare la funzione premere per circa 3 secondi il tasto  apparirà sul display la scritta “**M1 set orologio**”, premere il tasto  fino a visualizzare sul display la scritta “**M4 stand by**”, per confermare premere il tasto .

Premere il tasto  per selezionare “ON”, per confermare premere il tasto .

Per uscire dal menù “**M4 stand by**” premere il tasto  per circa 6 secondi.

REGOLAZIONE ORARIO E DATA

Premere per circa 2 secondi il tasto  apparirà sul display la scritta “**M1 set orologio**”, per confermare premere il tasto  Appaiono in sequenza i seguenti dati: Giorno della settimana, ora, minuti, giorno, mese, anno

che possono essere variati premendo il tasto  oppure il tasto  Per confermare premere il tasto .

Per uscire dal menù “**M1 set orologio**” premere il tasto  per circa 6 secondi.

TERMOSTATO ESTERNO

Deve essere collegato tramite il cavo blu (cod. 640560 optional) alla porta seriale posizionata sul retro della stufa, deve avere un contatto pulito normalmente aperto (es: nel caso di termostato ambiente):

- Contatto aperto = Temperatura Ambiente raggiunta
- Contatto chiuso = Temperatura Ambiente non raggiunta

Per selezionare la modalità ‘**T-E**’ (**termostato esterno**) premere il tasto  (si illumina il led). Premendo il tasto  decremente la temperatura fino a quando a display comparirà la scritta ‘**T-E**’ (**termostato esterno**) (sotto 6°).

Nota: A stufa spenta il termostato esterno non può in nessun caso accendere o spegnere la stufa. Nel caso si voglia spegnere o

accendere la stufa fuori dagli orari del crono o dal settaggio del ‘**T-E**’ (**termostato esterno**) occorre sempre agire dal tasto .

CRONOTERMOSTATO PER LA PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE

Sono previste 3 modalità di programmazione (giornaliera, settimanale, week end), ognuna delle quali è indipendente dall'altra consentendo così molteplici combinazioni secondo le proprie esigenze (è possibile regolare gli orari con passo di 10 minuti).

Premere il tasto  per 2 secondi, si visualizza a display la scritta “**M1 set orologio**” (si spegne il led).

Premere il tasto  fino a visualizzare sul display la scritta “**M2 set crono**”, per confermare premere il tasto .

Per visualizzare le 3 modalità di programmazione (giornaliera, settimanale, week end) premere il tasto  oppure il tasto .

ISTRUZIONI D'USO



per confermare premere il tasto

Scorrere il seguente menù (di default è impostato in OFF):

- **M2-1:** abilita cronotermostato
- **M2-2:** program giorno
- **M2-3:** program settim
- **M2-4:** program fine sett
- **M2-5:** uscita



Scegliere il menù desiderato e confermare premendo il tasto



Per impostare le accensioni e gli spegnimenti della stufa e le variazioni degli orari premere il tasto oppure il tasto , per



confermare premere il tasto



Per uscire dalla programmazione premere il tasto per circa 6 secondi.

Programmazione Giornaliera:

possibilità di 2 accensioni/spegnimenti nell'arco della giornata ripetuti per tutti i giorni:

Esempio: start1 10:00 stop1 12:00 start2 18:00 stop2 22:00

Programmazione Settimanale:

possibilità di 4 accensioni/spegnimenti nella giornata scegliendo i giorni della settimana, esempio:

start1 06:00 stop1 08:00	start2 07:00 stop2 10:00	start3 14:00 stop3 17:00	start4 19:00 stop3 22:00
lunedì on	lunedì off	lunedì on	lunedì on
martedì on	martedì off	martedì on	martedì on
mercoledì off	mercoledì on	mercoledì off	mercoledì on
giovedì on	giovedì off	giovedì off	giovedì on
venerdì on	venerdì off	venerdì off	venerdì on
sabato off	sabato off	sabato on	sabato on
domenica off	domenica off	domenica on	domenica on

Programmazione Week-end:

possibilità di 2 accensioni/spegnimenti durante il week-end:

Esempio: start1 week-end 07:00 stop1 week-end 11:30

Esempio: start2 week-end 14:20 stop2 week-end 23:50

MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Una regolare manutenzione è alla base del buon funzionamento della stufa

LA MANCATA MANUTENZIONE NON permette alla stufa di funzionare regolarmente.

Eventuali problemi dovuti alla mancata manutenzione causeranno la decadenza della garanzia.

PER ACCEDERE COMODAMENTE A TUTTI GLI ORGANI ELETTRICO-MECCANICI È SUFFICIENTE RIMUovere il rivestimento ceramico frontale sinistro sfilandolo verso l'alto, dopo aver rimosso il top (vedi pag 10).

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Operazioni da eseguire, a stufa spenta, fredda e scollegata dalla rete elettrica


- Deve essere effettuata con l'aiuto di un aspirapolvere (vedi optional pag. 18).
- L'intera procedura richiede pochi minuti.
- Aprire l'antina, estrarre il crogiolo (1 - fig. A) e rovesciare i residui nel cassetto cenere (2 - fig. B).
- **NON SCARICARE I RESIDUI NEL SERBATOIO DEL PELLET.**
- Estrarre e svuotare il cassetto cenere (2 - fig. B) in un contenitore non infiammabile (la cenere potrebbe contenere parti ancora calde e/o braci).
- Aspirare l'interno del focolare, il piano fuoco, il vano attorno al crogiolo dove cade la cenere.
- Togliere il crogiolo (1 - fig. A) e scrostarlo con la spatolina in dotazione, pulire eventuali occlusioni dei fori.
- Aspirare il vano crogiolo, pulire i bordi di contatto del crogiolo con la sua sede.
- Se necessario pulire il vetro (a freddo)

Non aspirare mai la cenere calda, compromette l'aspiratore impiegato e mette a rischio di incendio i locali domestici



MANUTENZIONE SETTIMANALE

- Estrarre il cielino (3 - fig. C) e rovesciare i residui nel cassetto cenere (2 - fig. B).
- Svuotare il serbatoio pellet e aspirarne il fondo.
- Pulire la camera di combustione e il vano sottostante (4 - fig. D).
- Pulire l'ispezione presente sul gomito raccordo fumi (5 - fig. E).



MANUTENZIONE

MANUTENZIONE STAGIONALE (a cura del CAT - centro assistenza tecnica)

Consiste nella:

- Pulizia generale interna ed esterna
- Pulizia accurata dei tubi di scambio posti all'interno della griglia uscita aria calda ubicata nella parte alta del frontale della stufa
- Pulizia accurata e disincrostazione del crogiolo e del relativo vano
- Pulizia ventilatori/estrattori, verifica meccanica dei giochi e dei fissaggi
- Pulizia canale da fumo (sostituzione della guarnizione sul tubo scarico fumi)
- Pulizia condotto fumi
- Pulizia del vano ventilatore estrazione fumi, pulizia pressostato, controllo termocoppia.
- Pulizia, ispezione e disincrostazione del vano della resistenza di accensione, eventuale sostituzione della stessa
- Pulizia /controllo del pannello sinottico
- Ispezione visiva dei cavi elettrici, delle connessioni e del cavo di alimentazione
- Pulizia serbatoio pellet e verifica giochi assieme coclea-motoriduttore
- Sostituzione della guarnizione portello
- Collaudo funzionale, caricamento coclea, accensione, funzionamento per 10 minuti e spegnimento

In caso di un uso molto frequente della stufa, si consiglia la pulizia del canale da fumo ogni 3 mesi.

ATTENZIONE !!!

Dopo la normale pulizia, il NON CORRETTO accoppiamento del crogiolo superiore (A) (fig. 1) con il crogiolo inferiore (B) (fig. 1) può compromettere il funzionamento della stufa.

Quindi prima dell'accensione della stufa, assicurarsi che i crogioli siano accoppiati correttamente come indicato in (fig. 2) senza presenza di cenere o incombusti sul perimetro di contatto.




fig. 1




fig. 2

CONSIGLI PER POSSIBILI INCONVENIENTI

In caso di problemi la stufa si arresta automaticamente eseguendo l'operazione di spegnimento e sul display si visualizza una scritta relativa alla motivazione dello spegnimento (vedi sotto le varie segnalazioni).

Non staccare mai la spina durante la fase di spegnimento per blocco.

Nel caso di avvenuto blocco, per riavviare la stufa è necessario lasciar avvenire la procedura di spegnimento (15 minuti con riscontro sonoro) e quindi premere il tasto  .

Non riaccendere la stufa prima di aver verificato la causa del blocco e RIPULITO/SVUOTATO il crogiole.

SEGNALAZIONI DI EVENTUALI CAUSE DI BLOCCO E INDICAZIONI E RIMEDI:

AL1 black out (non è un difetto della stufa) (avviene se c'è stata un'assenza di tensione di rete elettrica superiore a 5 secondi)
Nella stufa è presente la funzione di 'black out'. In caso di interruzione di energia elettrica, con un tempo inferiore a 5 secondi, la stufa si riaccenderà ritornando nella funzione precedente allo spegnimento.

Nel caso tale tempo sia superiore, la stufa si posizionerà in allarme 'black out', con conseguente fase di raffreddamento.
Qui di seguito un elenco delle varie possibilità:

Stato stufa prima del black-out	Tempo interruzione inferiore 10"	Tempo interruzione superiore 10"
OFF	OFF	OFF
PRECARICA	BLACK OUT	BLACK OUT
ACCENSIONE	BLACK OUT	BLACK OUT
AVVIO	AVVIO	STAND-BY POI RIACCENSIONE
LAVORO	LAVORO	STAND-BY POI RIACCENSIONE
PULIZIA FINALE	PULIZIA FINALE	PULIZIA FINALE
STAND-BY	STAND-BY	STAND-BY
ALLARME	ALLARME	ALLARME
MEMORIA ALLARME	MEMORIA ALLARME	MEMORIA ALLARME

AL2 sonda fumi rotta (avviene quando la stufa non legge più la sonda)

- Termocoppia rotta
- Termocoppia scollegata
- Temperatura fumi fuori range di misura

AL3 hot fumi (avviene quando la temperatura dei fumi supera una temperatura di sicurezza)

- Canna fumaria ostruita
- Installazione non corretta
- Stufa intasata
- Carico pellet alto, controllare regolazione pellet (CAT)

NOTA: il messaggio 'hot fumi' appare superata la prima soglia di allarme a 250° mandando in modulazione la stufa, solo al raggiungimento dei 270° la stufa va' in allarme con spegnimento.

AL4 aspiratore guasto (avviene quando il motore fumi e' guasto)

- Motore fumi bloccato
- Sensore giri guasto
- Motore fumi guasto
- Intervento termostato motore fumi

AL5 mancata accensione (avviene quando in fase di accensione la temperatura dei fumi non supera la soglia minima))

- Probabile candelella guasta
- Crogiole sporco o troppo pellet
- E' finito il pellet
- Controllare il termostato di sicurezza del pellet (riarmo automatico)
- Canna fumaria ostruita

AL6 manca pellet (avviene quando finisce il pellet)

- Esaurito pellet nel serbatoio
- Motoriduttore guasto
- Condotto/coclea pellet ostruito
- Carico pellet basso, controllare regolazione pellet

AL7 sicurezza termica (avviene quando il termostato di sicurezza, situato a contatto del serbatoio, scatta per una sovratemperatura del serbatoio pellet)

- Carico eccessivo di pellet

AL8 manca depressione (avviene quando non vi e' un tiraggio sufficiente nel tubo aspirazione aria fredda)

- Tubo aria fredda ostruito
- Pressostato guasto
- Tubo siliconico intasato

CHECK LIST

Da integrare con la lettura completa della scheda tecnica

Posa e installazione

- Messa in servizio effettuata da CAT abilitato che ha rilasciato la garanzia e il libretto di manutenzione
- Aerazione nel locale
- Il canale da fumo/ la canna fumaria riceve solo lo scarico della stufa
- Il canale da fumo presenta: massimo 2 curve
massimo 2 metri in orizzontale
- comignolo oltre la zona di reflusso
- i tubi di scarico sono in materiale idoneo (consigliato acciaio inox)
- nell'attraversamento di eventuali materiali infiammabili (es. legno) sono state prese tutte le precauzioni per evitare incendi

Uso

- Il pellet utilizzato è di buona qualità e non umido
- Il crogiolo e il vano cenere sono puliti e ben posizionati
- Il portello è ben chiuso
- Il crogiolo è ben inserito nell'apposito vano

RICORDARSI di ASPIRARE il CROGIOLO PRIMA DI OGNI ACCENSIONE
In caso di fallita accensione, NON ripetere l'accensione prima di avere svuotato il crogiolo

ACCESSORI PER LA PULIZIA



GlassKamin
(cod. 155240)

Utile per la pulizia
del vetro ceramico.



Bidone aspiracenere
senza motore
(cod. 275400)

Utile per la pulizia del
focolare.

Estimado Sr./Sra.

Le agradecemos y le felicitamos por haber elegido un producto nuestro.

Antes de utilizarlo, le pedimos que lea atentamente esta ficha con el fin de poder disfrutar de manera óptima y con total seguridad de todas sus características.

Para más aclaraciones o en caso de necesidad diríjase a su Vendedor donde ha efectuado la compra o visite nuestra página internet www.edilkamin.com en la opción CENTROS DE ASISTENCIA TÉCNICA.

NOTA

- Despues de haber desembalado el producto, asegurarse que el producto se encuentra integro y completo (unión acodada, rosetón, manilla "manofría", revestimiento, libro de garantía, guantes, CD/ficha técnica, espátula, sales deshumidificantes).

En caso de anomalías contactar rápidamente el vendedor en donde ha realizado la compra al que entregará copia del libro de garantía y del documento fiscal de compra.

- Puesta en servicio/ensayo

Deberá ser efectuada absolutamente por el - Centro Asistencia Técnica - autorizado EDILKAMIN (CAT) en caso contrario caducará la garantía. La puesta en servicio como lo describe por la norma UNI 10683 Rev.2005 (Cap "3.21") consiste en una serie de operaciones de control efectuadas con la estufa instalada y con el objetivo de asegurar el funcionamiento correcto del sistema y la conformidad del mismo a las normativas.

A través del vendedor, en el número verde o en el sitio internet www.edilkamin.com puede encontrar el nominativo del Centro de Asistencia técnica más cercano.

- instalaciones incorrectas, mantenimientos realizados incorrectamente, el uso impropio del producto, exoneran a la empresa fabricante de cualquier daño que deriva del uso.

- El número de cupón de control, necesario para la identificación de la estufa, está indicado:

- en la parte superior del embalaje
- en el libro de garantía dentro del hogar
- sobre la matrícula que se encuentra aplicada en el interior de la estufa;

Dicha documentación debe ser conservada para la identificación junto con el documento fiscal de compra cuyos datos deberán comunicarse en ocasión de posibles solicitudes de informaciones y puestos a disposición en caso de posible intervención de mantenimiento;

- las piezas representadas son gráfica y geométricamente indicativas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EDILKAMIN S.p.A.. con sede legal en Vía Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - Cod. CIF 00192220192

Declara bajo su propia responsabilidad que:

La estufa de pellet indicada a continuación cumple con la Directiva 89/106/CEE (Productos de Construcción)

ESTUFAS DE PELLET, con marca comercial ITALIANA CAMINI, denominada MICRON

Nº de SERIE: Ref. Placa de datos AÑO DE FABRICACIÓN: Ref. Placa de datos

La conformidad a los requisitos de la directiva 89/106/CEE además es determinada por la conformidad a la norma europea. EN 14785:2006

Asimismo declara que:

estufa de pellet de madera MICRON respeta los requisitos de las directivas europeas:

2006/95/CEE - Directiva Baja Tensión

2004/108/CEE - Directiva Compatibilidad Electromagnética

EDILKAMIN S.p.a. declina toda responsabilidad de mal funcionamiento del equipo en caso de sustitución, montaje y/o cambios efectuadas no por personal EDILKAMIN sin autorización de la escribiente.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La estufa MICRON ha sido diseñada para producir aire caliente utilizando como combustible el pellet de madera, cuya combustión es controlada electrónicamente. A continuación se ilustra el funcionamiento (las letras hacen referencia a la figura 1).

El combustible (pellet) se recoge del depósito de almacenaje (A) y, a través de una cóclea (B) activada por un motorreductor (C), se transporta en el crisol de combustión (D).

El encendido del pellet se efectúa por medio de aire caliente producido por una resistencia eléctrica (E) y aspirada en el crisol por un ventilador/extractor de humos (F).

Los humos producidos por la combustión, son extraídos por el hogar a través del mismo ventilador (F), y son expulsados desde la boca (G) con posibilidad de unión sobre la parte posterior, sobre el lado derecho y sobre la parte superior de la estufa (ver pág. 25).


El hogar, revestido en Vermiculita, está cerrado frontalmente por una puerta de vidrio cerámico (para la apertura utilizar la correspondiente "manofría").

La cantidad de combustible, la extracción de humos, alimentación del aire comburente, se regulan por medio de la tarjeta electrónica dotada de software con el fin de obtener una combustión de alto rendimiento y bajas emisiones.

La estufa está equipada con una toma de serie para la conexión con cable opcional (cód. 640560) con dispositivos de encendido remoto (cronotermostatos, etc.).

El revestimiento externo de cerámica se encuentra disponible en tres colores diferentes:

blanco crema, burdeos y gris



INFORMACIONES DE SEGURIDAD

El aire caliente es emitida al ambiente de instalación a través de la rejilla que se encuentra ubicada en parte superior del frontal. Dicho ambiente es también irradiado por la boca del hogar.

- Los únicos riesgos que derivan del uso de las estufas están relacionados con el incumplimiento de las normas de instalación o con un contacto directo con partes eléctricas en tensión (internas), o con un contacto con fuego y partes calientes (vidrio, tubos, salida de aire caliente) o con la introducción de sustancias extrañas.

- En el caso de no funcionamiento de componentes, la estufa está dotada de dispositivos de seguridad que garantizan su apagado, que se dejará acontecer sin intervenir en ningún momento.

- Para un regular funcionamiento la estufa debe instalarse respetando según lo indicado en esta documentación y durante el funcionamiento no debe abrirse la puerta: la combustión de hecho es gestionada de modo automático y no requiere ningún tipo de intervención.

- Usar como combustible solo pellet de madera de 6 mm de diámetro.

- En ningún caso han de introducirse en el hogar o en el depósito sustancias extrañas.

- Para la limpieza del canal de humo (conducto que conecta la boca de salida de humos de la estufa con el tubo de humos) no deben utilizarse productos inflamables.

- Las partes del hogar y del depósito han de aspirarse solamente en FRÍO.

- El cristal puede limpiarse en FRÍO con el producto adecuado y un paño.

- No limpiar en caliente.

- Asegurarse que la estufa sea colocada y encendida por un CAT habilitado por Edilkamin (centro de asistencia técnica) siguiendo las indicaciones de la presente ficha; condiciones indispensables para mantener la validez de la garantía.

- Durante el funcionamiento de la estufa, los tubos de descarga y la puerta alcanzan altas temperaturas (no tocar sin guantes adecuados).

- No deposite objetos no resistentes al calor cerca de la estufa.

- No utilice NUNCA combustibles líquidos para encender la estufa o para reavivar las brasas.

- No obstruya las aperturas de aireación del local de instalación, ni las entradas de aire de la misma estufa.

- No moje la estufa, no se acerque a las partes eléctricas con las manos mojadas.

- No introduzca reducciones en los tubos de descarga de humos.

- La estufa debe ser instalada en locales adecuados para la seguridad contra incendios y dotados de todos los servicios (alimentación y descargas) que el aparato requiere para un correcto y seguro funcionamiento.


Si es necesario realizar la limpieza de la placa de humos retirando el hogar de Vermiculite extrayendo las correspondientes bridas.

- **En caso de encendido fallido, NO repetir el encendido antes de haber vaciado el crisol.**


- **ATENCIÓN: EL PELLET VACIADO POR EL CRISOL NO DEBE SER DEPOSITADO EN EL DEPÓSITO.**

DIMENSIONES

FRENTE




PARTE TRASERA




ESPAÑOL

LADO


derecho



izquierdo




PLANTA



Salida humos Ø 80 mm

APARATOS ELECTRÓNICOS

FICHA ELECTRÓNICA



PUERTA DE SERIE

Sobre la salida de serie RS232 con su correspondiente cable (cod. 640560) es posible hacerse instalar por el CAT (Centro de asistencia técnica) un elemento opcional para el control de los encendidos y apagados como p.ej un termostato ambiente. La salida serial se encuentra en el interior de la estufa en el lado izquierdo.

BATERÍA COMPENSADORA

En la tarjeta electrónica hay una batería compensadora (tipo CR 2032 de 3 Volt).

Su malfuncionamiento (no considerado como defecto del producto, sino como desgaste normal).

Para mayor referencia ponerse en contacto con el CAT (Centro de asistencia técnica) que ha realizado el primer encendido.

DISPOSITIVOS de SEGURIDAD

• TERMOPAR:

situada en la descarga de humos detecta la temperatura.

Según los parámetros programados controla las fases de encendido, trabajo y apagado.

• PRESOSTATO DIFERENCIAL:

Situado en la zona de aspiración de humos, interviene cuando detecta problemas de depresión en el circuito de humos (p.ej tubo de humos obstruido).

• TERMOSTATO DE SEGURIDAD:

Interviene si la temperatura es demasiado elevada dentro de la estufa.

Bloquea al carga del pellet provocando el apagado de la estufa

CARACTERÍSTICAS

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS TERMOTÉCNICAS		
Potencia nominal	7	kW
Rendimiento potencia nominal	91	%
Emisión CO (13% O ₂) potencia nominal	0,016	%
Masa humos potencia nominal	4,8	g/s
Potencia reducida	2,1	kW
Rendimiento potencia reducida	93	%
Emisión CO (13% O ₂) potencia reducida	0,032	%
Masa humos potencia reducida	2,6	g/s
Máximo exceso de temperatura humos	220	°C
Tiro mínimo	12	Pa
Autonomía mín/máx	9,5 / 30	horas
Consumo combustible mín/máx	0,5 / 1,6	kg/h
Capacidad del depósito	15	kg
Volumen calentable *	180	m ³
Peso con embalaje	140	kg
Diámetro conducto de humos (macho)	80	mm
Diámetro conducto toma de aire (macho)	40	mm

* El volumen calentable es calculado considerando un aislamiento de la caja de L 10/91 y posteriores modificaciones y una solicitación de calor de 33 Kcal/m³ hora.

* Es importante tener en consideración también la colocación de la estufa en el ambiente que calentar.

NOTA:

- 1) tener en consideración que equipos externos pueden provocar averías al funcionamiento de la tarjeta electrónica.
- 2) atención: intervenciones en componentes en tensión, mantenimientos y/o controles deben ser efectuados por personal cualificado.
(Antes de realizar cualquier mantenimiento, desenchufar el aparato de la red de alimentación eléctrica)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Alimentación	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Potencia media absorbida	120	W
Potencia absorbida en el encendido	400	W
Protección en tarjeta electrónica *	Fusible F4 AL, 250 Vac	

Los datos indicados arriba son indicativos.

EDILKAMIN s.p.a. se reserva modificar sin previo aviso los productos y a su entero juicio.

INSTALACIÓN

En lo no expresamente indicado, hágase referencia a las normativas locales en cada nación. En Italia hacer referencia a la norma UNI 10683 y a eventuales indicaciones regionales o de las ASL locales.

En caso de instalación en comunidad de propietarios, solicitar el visto bueno previo al administrador.

VERIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS

La estufa NO debe encontrarse instalada en el mismo ambiente donde hay extractores, aparatos de calefacción de tipo B, y otros aparatos que puedan poner en peligro el correcto funcionamiento.

Ver norma UNI 10683.

CONTROL CONEXIÓN ELÉCTRICA (posicionar el enchufe de corriente en un punto fácilmente accesible)

La estufa está dotada de un cable de alimentación eléctrica que se conectará a una toma de 230V 50 Hz, preferiblemente con interruptor magnetotérmico. Si la toma de corriente no se encontrara fácilmente, preparar un dispositivo de interrupción de la alimentación (interruptor) arriba de la estufa (a cargo del cliente).

Variaciones de tensión superiores al 10% pueden dañar a la estufa.

El sistema eléctrico debe ser según norma de ley, comprobar de manera particular la eficiencia del circuito de tierra.

La línea de alimentación debe tener una sección adecuada a la potencia de la estufa.

La ineficiencia del circuito de tierra provoca el mal funcionamiento del cual Edilkamin no se hará responsable.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

En caso de paredes combustibles (por ej: madera) es necesario prever un adecuado aislamiento de material no combustible.

Es obligatorio aislar de modo adecuado el tubo de descarga de humos ya que este alcanza temperaturas muy elevadas.

Cada elemento adyacente a la estufa de material combustible y/o sensible al calor debe encontrarse a una distancia mínima de 40 cm o aislado oportunamente con material aislante y no combustible, en cualquier caso delante de la estufa no pueden colocarse materiales a menos de 80 cm porque se someten directamente a la radiación del hogar.

TOMA DE AIRE

Es necesario que se coloque detrás de la estufa una toma de aire conectada al exterior, con un diámetro mínimo de 80 cm², que garantice a la estufa alimentación de aire suficiente para la combustión.

La toma de aire debe ser conectada a la boca que se encuentra en la parte posterior de la estufa (ver pág. 26).

DESCARGA DE HUMOS

El sistema de descarga de humos debe ser único para la estufa (no se admiten descargas en salida de humos común con otros dispositivos).

La descarga de humos se realiza desde la boca de diámetro 8 cm de salida en la parte posterior, en el lado derecho/izquierdo o superior. La descarga de humos debe conectarse con el exterior utilizando apropiados tubos de acero certificados por EN 1856. El tubo debe estar sellado herméticamente.

Para la cabida de los tubos y su eventual aislamiento es necesario utilizar materiales resistentes a altas temperaturas (siliconas o masillas para altas temperaturas). El único tramo horizontal admitido puede tener una longitud de hasta 2 m. Es posible un número de curvas con una amplitud máx. de 90° (con respecto a la vertical) hasta dos. Es necesario (si la descarga no se introduce en un tubo de salida de humos) un tramo vertical y un terminal antiviento (referencia UNI 10683).

Si el canal de humo está en el exterior debe estar aislado adecuadamente. Si el canal de humo se introduce en un tubo de salida de humos, éste debe estar indicado para combustibles sólidos y si tiene el diámetro más grande de Ø 150 mm es necesario sanearlo entubándolo con tubos de sección y materiales idóneos (p.ej: acero Ø 80 mm).

Todos los tramos del conducto de humos deben ser inspeccionables. Las chimeneas y los conductos de humo a lo que están conectados los aparatos que usan combustibles sólidos deben limpiarse al menos una vez al año (verificar si en el propio país existe una normativa al respecto)

La ausencia de control y limpieza regulares aumenta la probabilidad de incendio de la chimenea. En tal caso actuar del siguiente modo: no apagar con agua y vaciar el depósito de pellet.

Contactar a personal especializado antes de poner en marcha la máquina.

CASOS TÍPICOS

Fig. 1





Fig. 2



A: tubo de salida de humos de acero aislado

B: altura mínima 1,5 m y más de la altura de canalón del techo

C-E: toma de aire del ambiente (sección de paso mínimo 80 cm²)



D tubo de salida de humos de acero, interno al tubo de salida de humos existente de obra.

CHIMENEA

Las características fundamentales son:

- sección interna en la base igual que la del tubo de humos
- sección de salida no menor que el doble de la del tubo de humos
- posición a todo viento, por encima de la cima del techo y fuera de las zonas de reflujo.

INSTALACIÓN



SALIDA DE HUMOS



MICRON está indicada para la conexión del tubo de salida de humos sobre la parte trasera, sobre el lado derecho y sobre la parte superior de la estufa.

La estufa se entrega configurada para la salida del tubo de humos desde la parte posterior (fig.1-2).

CONEXIÓN SALIDA DE HUMOS POR DETRÁS

Conectar el tubo de salida de humos (no entregado con el equipo) a la unión acodada (C-fig.4) a través de la tira entregada con el equipo.

PARA PERMITIR LA CONEXIÓN DE LA SALIDA DE HUMOS DESDE EL LADO DERECHO Y DE LA PARTE SUPERIOR ES NECESARIO RETIRAR EL LADO METÁLICO DERECHO Y EL PANEL TRASERO.



Actuar del siguiente modo:

- Desmontar el lado metálico derecho extrayendo los 2 tornillos (A - fig. 3).
- Desmontar el panel trasero extrayendo los 6 tornillos (A - fig. 3).

CONEXIÓN DE LA SALIDA DE HUMOS DESDE EL LADO DERECHO

Retirar la unión acodada (C - fig. 4).

Conectar el tubo de salida de humos (no entregado con el equipo) sobre la boca del tornillo hembra de humos a través de la tira entregada con el equipo (fig. 5).

Retirar el diafragma precortado (E - fig.6) por el lado metálico (A), ya desmontado, para permitir el paso del tubo de salida de humos (no entregado).

Desde el diafragma E (fig.6) retirar la parte F (fig.6).

Volver a montar el lado metálico A (fig. 7), el panel posterior B (fig. 7) y el diafragma E sin la porción F (fig. 8).

Completar la operación fijando el rosetón de cierre G (entregado con el equipo) a través de los tornillos suministrados.

Nota: la fijación del rosetón y del lado de chapa debe realizarse después de haber efectuado la fijación definitiva del tubo de humos

CONEXIÓN SALIDA DE HUMOS DESDE LA TAPA





Aflojar la tira de bloqueo de la unión acodada (C - fig.9/10) y girarla 90° hacia arriba.

Retirar desde la parte superior la tapa metálica (H - fig.11) que se encuentra fijado a través de tornillos.

Retirar el diafragma precortado (I - fig. 12) para permitir el paso del tubo de salida de humos (no entregado con el equipo).

Volver a colocar la tapa (H) y desfilar el tubo de salida de humos (no entregado con el equipo) desde arriba calzándolo sobre la unión acodada (C - fig. 13/14) con las tiras entregadas con el equipo.

Completar la operación montando nuevamente el lado metálico (A - fig. 15) y el panel posterior (B - fig. 15).



INSTALACIÓN




fig. 9




fig. 10




fig.11




fig. 12



fig. 13




fig. 14




fig. 15




fig. 16

TOMA DE AIRE

Es necesario que se coloque detrás de la estufa un conducto de toma de aire conectado al exterior, con sección útil mínima de 80 cm², que garantice alimentación de aire suficiente para la combustión.

Para aplicar el conducto sobre la parte posterior de la estufa se encuentra un orificio cerrado por la tapa (S - fig. 18).

Retirar la tapa (S) y actuando desde la parte izquierda de la parte frontal de la estufa (aún sin panel de revestimiento), calzar el tubo flexible de aluminio corrugado (no entregado con el equipo) sobre la boca del conducto de toma de aire externo (T - fig. 19-20). Volver a girar el tubo sobre sí mismo y hacerlo transitar a través del orificio (U - fig. 21) sobre el respaldo para alcanzar el ambiente externo.

Es necesario predisponer la toma de aire, que se encuentra conectada con el exterior, en el caso de instalación de la estufa a la pared. En este caso es necesario proteger con una red la entrada del aire, en la cual se garantiza una sección libre de al menos 12 cm². El tubo debe tener una longitud inferior a 1 metro y no debe presentar curvas.

Además debe estar rematada con una parte a 90° grados hacia abajo o con una protección del viento.




fig. 17









fig. 18

ENSAMBLAJE

ESPAÑOL



REVESTIMIENTO CON FRONTALES DE CERÁMICA

La estufa es entregada con lados metálicos y los perfiles de aluminio (X - fig. 3) que ya se encuentran montados, mientras que las piezas que se indican a continuación se encuentran embaladas aparte.

Fig. 2

- 2 frontales de cerámica izdo (C)
- 2 frontales de cerámica dcho (D)
- 1 parte superior de cerámica (E)
- 5 gomas (F)

Para el montaje proceder de la siguiente manera:

Fig. 3/4

Desfilar en los perfiles de aluminio (X), los dos pares de frontales delanteros de cerámica dcho (D) e izdo (C).

Fig. 4/5

Aplicar las gomas (F) en los correspondiente orificios que se encuentran sobre la parte superior metálica (W).

Colocar la parte superior de cerámica (E) sobre las gomas. Aplicar el soporte metálico compuesto por el panel sinóptico (H) y por dos tapas de chapa (G).

REVESTIMIENTO CON FRONTALES DE CHAPA

Para esta versión, la estufa es entregada con los frontales de chapa metálicos ya montados (M - N - fig.6).

Para las fases de ensamblaje restante seguir el mismo procedimiento utilizado para la versión con frontales de cerámica.

Fig. 7

Fijar la estufa en la pared con las escuadras (a) y las abrazaderas (b) incluidas en el suministro, o utilizar sistemas alternativos que garanticen la estabilidad de la estufa.

INSTRUCCIONES DE USO

ESPAÑOL

1º Encendido/Ensayo a cargo del Centro de Asistencia Técnica autorizado Edilkamin (CAT)

La puesta en servicio debe ser efectuada como se prescribe por la norma UNI 10683 punto 3.21.

Dicha norma indica las operaciones de control que efectuar en el puesto, terminadas para aceptar el correcto funcionamiento del sistema.

El centro de asistencia técnica Edilkamin (CAT), se encargará de calibrar la estufa dependiendo del tipo de pellet y de las condiciones de instalación.

La puesta en funcionamiento por parte del CAT es indispensable para la activación de la garantía.

Durante los primeros encendidos se pueden apreciar ligeros olores a pintura que desaparecerán en breve tiempo.

Antes de encender es necesario comprobar:

- => La correcta instalación.
- => La alimentación eléctrica.
- => El cierre de la puerta, que debe ser hermético
- => La limpieza del crisol.
- => La presencia en la pantalla de la indicación de estado en espera (fecha, potencia o temperatura intermitente).

CARGA DEL PELLET EN EL DEPÓSITO

Para acceder al depósito retirar la tapa metálica * (fig. 1).

ATENCIÓN:

Si se recarga la estufa mientras está en funcionamiento utilizar los guantes de protección entregados con el equipo.

NOTA sobre el combustible.

MICRON está proyectado y programado para quemar pellet de madera de diámetro de unos 6 mm.

El pellet es un combustible que se presenta en forma de pequeños cilindros, obtenidos prensando serrín, de altos valores, sin usar aglutinantes u otros materiales extraños.

Está comercializado en sacos de 15 Kg.

Para NO poner en peligro el funcionamiento de la estufa es indispensable NO quemar otras cosas.

La utilización de otros materiales (incluida leña), detectable a través de análisis de laboratorio, dejaría sin efecto la garantía. EDILKAMIN ha proyectado, probado y programado sus propios productos para que garanticen las mejores prestaciones con pellet de las siguientes características:

diámetro: 6 milímetros

longitud máxima: 40 mm

humedad máxima: 8 %

rendimiento calórico: 4300 kcal/kg al menos

El uso de pellet con diferentes características implica la necesidad de un específico ajuste del aplico, análogo al que hace el CAT (centro asistencia técnica) en el primer encendido.

El uso de pellet no idóneo puede provocar: disminución del rendimiento, anomalías de funcionamiento, bloqueos por obstrucción, suciedad del cristal, incombustos, ...

Un simple análisis del pellet puede llevarse a cabo visualmente.

Bueno: liso, longitud regular, poco polvoriento.

Caducado: con grietas longitudinales y transversales muy polvoroso, longitud muy variable y con presencia de cuerpos extraños.





fig. 1

INSTRUCCIONES DE USO

PANEL SINÓPTICO



tecla para configurar la temperatura ambiente que se desea o para entrar en el menú (set temp.ambiente)



tecla para configurar la potencia de la estufa (set potencia)



tecla de encendido/apagado o confirmación/salida del menú



indica que se ha programado el cronotermostato para realizar encendidos automáticos a horario



indica una condición de alarma



indica el funcionamiento del motorreductor del pellet



indica el funcionamiento del ventilador



indica el funcionamiento de la bujía

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

- Para acceder al menú pulsar la tecla durante 2 segundos (el led se apaga).

Pulsando la tecla o bien la tecla , se desplazará por el siguiente menú:

- **M1:** Set Reloj
 - **M2:** Set Crono
 - **M3:** Idioma
 - **M4:** Stand-By
 - **M5:** Primera carga
 - **M6:** Estado
 - **M7:** Calibrado técnico (CAT)
 - **M8:** Tipo pellet (CAT)
 - **M9:** Salida
- Para confirmar el menú que se desea pulsar la tecla .

- Para volver al menú anterior pulsar la tecla durante 3 segundos.

- Para salir del menú pulsar la tecla durante 6 segundos.

ENCENDIDO/APAGADO

- Para encender/apagar la estufa pulsar la tecla durante 3 segundos.

Led encendido

Led intermitente

Led apagado

estufa en funcionamiento
estufa apagada o en estado de alarma
estufa apagada

FUNCIONAMIENTO

La estufa tiene dos modalidades de funcionamiento:

- MANUAL:

En la modalidad de funcionamiento MANUAL se programa la potencia en la que trabajará la estufa. Independientemente de la temperatura del local en la que está instalada.

Para seleccionar la modalidad de funcionamiento MANUAL

pulsar la tecla (se ilumina el led).

Pulsando la tecla es posible aumentar la temperatura hasta que en la pantalla aparezca el mensaje 'MAN' (más de 40°).

- AUTOMÁTICA

En la modalidad de funcionamiento AUTOMÁTICA se puede programar la temperatura objetivo de alcanzar en el local donde está instalada la estufa.

La estufa, autónomamente, cuando alcanza la temperatura ambiente deseada (SET TEMPERATURA AMBIENTE), irá en modulación llevándose en potencia 1.

Para configurar el set de temperatura ambiente pulsar (se ilumina el led), se visualizará la temperatura de funcionamiento del momento.

a través de la tecla o bien de la tecla es posible variar la temperatura para alcanzar aquella que se desea.

La ventilación siempre corresponde con la potencia en uso, por lo tanto no se puede cambiar.

INSTRUCCIONES DE USO

CARGA CÓCLEA (solo si la estufa se ha quedado sin pellet)

Para cargar la cóclea entrar en el MENÚ, pulsar la tecla  durante 2 segundos, pulsar la tecla  hasta visualizar sobre la pantalla el mensaje “M5 primera carga”.

Pulsar la tecla  para confirmar y a continuación pulsar la tecla  para activar la función. Dicha operación debe ser efectuada solo con la estufa apagada y completamente fría.

Nota: durante esta fase el extractor de humos permanecerá encendido.

FUNCIÓN STAND-BY

Esta función, gestionada en modo automático, permite apagar la estufa al alcanzar la temperatura ambiente requerida, después de un tiempo fijado previamente de 10 minutos (modificable por CAT durante la fase instalación).

En pantalla aparecerá el mensaje “GO STBY” indicando los minutos que faltan para que se apague.

Esta función se encuentra presente sea en funcionamiento ‘AUTOMÁTICO’ que en el caso de termostato externo.

En el caso que la temperatura ambiente descienda 2 °C por debajo del límite configurado, la estufa se pondrá en funcionamiento (modificable por CAT en fase de instalación).

Para activar la función pulsar durante 3 segundos la tecla  en pantalla aparecerá el mensaje “M1 set reloj”, pulsar la tecla  hasta visualizar en pantalla el mensaje “M4 stand by”, para confirmar pulsar la tecla .

Pulsar la tecla  para seleccionar “ON”, para confirmar pulsar la tecla .

Para salir del menú “M4 stand by” pulsar la tecla  durante 6 segundos.

REGULACIÓN HORARIO Y FECHA

Pulsar durante 2 segundos la tecla  en pantalla aparecerá el mensaje “M1 set reloj”, para confirmar pulsar la tecla . Aparecerán los siguientes datos en secuencia: Día de la semana, hora, minutos, días, mes y año

que pueden variarse pulsando la tecla  o la tecla . Para confirmar pulsar la tecla .

Para salir del menú “M1 set reloj” pulsar la tecla  durante 6 segundos.

TERMOSTATO EXTERNO

Debe ser conectado a través del cable azul (cód. 640560 opcional) a la puerta de serie situada sobre la parte posterior de la estufa. Debe haber un contacto limpio normalmente abierto (p.ej: en el caso de termostato ambiente):

- Contacto abierto = Temperatura Ambiente alcanzada
- Contacto cerrado = Temperatura Ambiente no alcanzada

Para seleccionar la modalidad ‘T-E’ (termostato esterno) pulsar la tecla  (se ilumina el led). Pulsando la tecla  disminuye la temperatura hasta que en la pantalla aparezca el mensaje ‘T-E’ (termostato esterno) (por debajo de los 6°).

Nota: Con la estufa apagada el termostato externo no puede en ningún caso encender o apagar la estufa. En el caso que se deseé apagar o encender la estufa fuera de los horarios del crono o de configuración del ‘T-E’ (termostato esterno) es conveniente

actuar desde la tecla .

CRONOTERMOSTATO PARA LA PROGRAMACIÓN DIARIA/SEMANAL

Hay previstas 3 modalidades de programación (diaria, semanal, fin de semana), cada una de las cuales es independiente de la otra permitiendo, de esta forma múltiples combinaciones según sus exigencias (es posible regular los orario con paso de 10 minutos).

Pulsar la tecla  durante 2 segundos, se visualiza en pantalla el mensaje “M1 set reloj” (el led se apaga).

Pulsar la tecla  hasta visualizar en pantalla el mensaje “M2 set crono”, para confirmar pulsar la tecla .

Para visualizar las 3 modalidades de programación (diaria, semanal, fin de semana) pulsar la tecla  o bien la tecla .

INSTRUCCIONES DE USO



para confirmar pulsar la tecla

Desplazarse por el siguiente menú (por defecto está configurado en OFF):

- **M2-1:** habilitar cronotermostato
- **M2-2:** Program día
- **M2-3:** Program sem
- **M2-4:** program fin de sem
- **M2-5:** salida



Seleccionar el menú que se desea y confirmar pulsando la tecla



Para configurar los encendidos y apagados de la estufa y las variaciones de los horarios pulsar la tecla



para confirmar pulsar la tecla



Para salir del menú programación pulsar la tecla

durante 6 segundos.

Programación Diaria:

posibilidad de 2 encendidos/apagados en el curso del día repetidos durante todos los días:

Ejemplo: start1 10:00 stop1 12:00 start2 18:00 stop2 22:00

Programación Semanal:

posibilidad de 4 encendidos/apagados en el día eligiendo los días de la semana, ejemplo:

start1 06:00 stop1 08:00	start2 07:00 stop2 10:00	start3 14:00 stop3 17:00	start4 19:00 stop3 22:00
lunes on	lunes off	lunes on	lunes on
martes on	martes off	martes on	martes on
miércoles off	miércoles on	miércoles off	miércoles on
jueves on	jueves off	jueves off	jueves on
viernes on	viernes off	viernes off	viernes on
sábado off	sábado off	sábado on	sábado on
domingo off	domingo off	domingo on	domingo on

Programación Fin de semana:

posibilidad de 2 encendidos/apagados durante el fin de semana:

Ejemplo: start1 week-end 07:00 stop1 week-end 11:30

Ejemplo: start2 week-end 14:20 stop2 week-end 23:50

MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier mantenimiento, desenchufar el aparato de la red de alimentación eléctrica.

Un mantenimiento regular es la base de un buen funcionamiento de la estufa.

LA FALTA DE MANTENIMIENTO NO permite que la estufa funcione regularmente.

Problemas debidos a la falta de mantenimiento provocarán la anulación de la garantía.


PARA ACCEDER COMODAMENTE A TODOS LOS ÓRGANOS ELECTRO-MECÁNICOS BASTA CON EXTRAER EL REVESTIMIENTO CERÁMICO DE LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DESFILÁNDOLO HACIA ARRIBA DESPUÉS DE HABER EXTRAÍDO LA PARTE SUPERIOR (ver pág. 27).

MANTENIMIENTO DIARIO

Operaciones que efectuar, con la estufa apagada, fría o desenchufada de la red eléctrica.




- Debe ser realizado con la ayuda de una aspiradora (ver opcional pág. 35).
- Todo el procedimiento requiere pocos minutos.
- Abrir la puerta, sacar el crisol (1 - fig. A) y volcar los residuos en el cajón de las cenizas (2 - fig. B).
- **NO DESCARGUE LOS RESIDUOS EN EL DÉPÓSITO DEL PELLET.**
- Extraer y vaciar el cajón de las cenizas (2 - fig. B) en un contenedor no inflamable (la ceniza puede contener partes aún calientes y/o brasas).
- Aspirar el interior del hogar, el plano fuego y el hueco alrededor del crisol donde cae la ceniza.
- Sacar el crisol (1 - fig. A) y desincrustarlo con la espátula entregada con el equipo, limpiar posibles oclusiones de los orificios.
- Aspirar el hueco crisol, limpiar los bordes de contacto del crisol con su alojamiento.
- Si fuera necesario limpiar el vidrio (en frío)

No aspirar la ceniza caliente, puede dañar el aspirador y poner a riesgo de incendio los locales domésticos



MANTENIMIENTO SEMANAL

- Extraer la parte superior (3 - fig. C) y volcar los residuos en el cajón de las cenizas (2 - fig. B).
- Vaciar el depósito de pellet y aspirar el fondo.
- Limpiar la cámara de combustión y el compartimento inferior (4 - fig. D).
- Limpiar la inspección del codo del conector humos (5 - fig. E).



MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ESTACIONAL (a cargo del CAT - centro de asistencia técnica)

Consiste en la:

- Limpieza general interna y externa
- Realizar una limpieza cuidadosa de los tubos de intercambio situados en el interior de la rejilla de salida del aire caliente que se encuentra ubicada en la parte superior del frontal de la estufa.
- Limpieza profunda y desincrustación del crisol y de su relativo espacio
- Limpieza ventiladores, comprobación mecánica de los juegos y de las fijaciones
- Limpieza canal de humo (eventual sustitución de la junta en el tubo de descarga de humos)
- Limpieza conducto de humos (ver limpieza semanal)
- Limpieza del hueco ventilador extracción humos, del sensor de flujo, control termopar.
- Limpieza, inspección y desincrustación del hueco de la resistencia de encendido, eventual sustitución de la misma.
- Limpieza /control del Panel Sinóptico
- Inspección visual de los cables eléctricos, de las conexiones y del cable de alimentación
- Limpieza depósito pellet y comprobación juegos conjunto cóclea-motorreductor
- Sustitución de la junta del portillo
- Ensayo funcional, carga cóclea, encendido, funcionamiento durante 10 minutos y apagado.

En caso de una utilización muy frecuente de la estufa, se aconseja la limpieza del canal de humo cada 3 meses.

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Después de la limpieza normal, el INCORRECTO acoplamiento del crisol superior (A) al crisol inferior (B) (fig.1) puede poner en peligro el funcionamiento de la estufa.

Por lo tanto antes del encendido de la estufa, asegurarse de que los crisoles estén acoplados correctamente como se indica en la (fig 2) sin presencia de cenizas o incombustos en el perímetro de apoyo.




fig. 1




fig. 2

CONSEJOS PARA POSIBLES INCONVENIENTES

En caso de problemas la estufa se para automáticamente efectuando la operación de apagado y en la pantalla se visualiza una anotación relativa a la motivación del apagado (ver abajo las diferentes indicaciones).

No desconecte nunca el enchufe durante la fase de apagado por bloqueo.

En caso de que se produzca un bloqueo, para volver a poner en marcha la estufa es necesario dejar acontecer el proceso (15 minutos con prueba de sonido) y luego pulsar la tecla  .

No vuelva a poner en funcionamiento la estufa antes de haber verificado la causa del bloqueo y haber LIMPIADO DE NUEVO/VACIADO el crisol.

SEÑALIZACIONES DE POSIBLES CAUSAS DE BLOQUEO E INDICACIONES Y SOLUCIONES:

AL1 black out (no es un defecto de la estufa) (se efectúa si ha habido una ausencia de tensión de la red eléctrica superior a 5 segundos)

En la estufa está la función de "black out". En caso de interrupción de energía eléctrica, con un tiempo inferior a 5 segundos, la estufa se volverá a encender volviendo a la función anterior al apagado.

Si dicho tiempo es superior, la estufa se posicionará en alarma "black out" con consiguiente fase de enfriamiento.

A continuación una lista de las diferentes posibilidades.

Estado estufa antes del Black out.	Tiempo de interrupción inferior 10"	Tiempo de interrupción superior 10"
OFF	OFF	OFF
PRECARGA	BLACK OUT	BLACK OUT
ENCENDIDO	BLACK OUT	BLACK OUT
ARRANQUE	ARRANQUE	STAND-BY LUEGO REENCENDIDO
TRABAJO	TRABAJO	STAND-BY LUEGO REENCENDIDO
LIMPIEZA FINAL	LIMPIEZA FINAL	LIMPIEZA FINAL
EN ESPERA	EN ESPERA	EN ESPERA
ALARMA	ALARMA	ALARMA
MEMORIA ALARMA	MEMORIA ALARMA	MEMORIA ALARMA

AL2 sonda de humos rota (se efectúa cuando la estufa no lee más la sonda)

- Termopar roto
- Termopar desconectado
- Temperatura de humos fuera del rango de medida

AL3 hot humos (se efectúa cuando la temperatura de los humos supera una temperatura de seguridad)

- Tubería de humos obstruida
- Instalación no correcta
- Estufa obstruida
- Carga pellet alta, controlar regulación pellet (CAT)

NOTA: el mensaje 'hot humos' aparece si se supera el primer límite de alarma a 250° mandando en modulación a la estufa, solamente al alcanzar los 270° la estufa entra en estado de alarma apagándose.

AL4 aspirador con problemas (se efectúa cuando el motor de humos está con problemas)

- Motor de humos bloqueado
- Sensor de revoluciones averiado
- Motor de humos averiado
- Intervención termostato motor de humos

AL5 falta de encendido (se efectúa cuando en fase de encendido la temperatura de los humos no supera el umbral mínimo)

- Probable bujía averiada
- Crisol sucio o demasiado pellet
- Se ha terminado el pellet
- Controlar el termostato de seguridad del pellet (rearne automático)
- Tubería de humos obstruida

AL6 falta pellet (se efectúa cuando se acaba el pellet)

- Agotado pellet en el depósito
- Motorreductor averiado
- Conducto/cóclea pellet obstruido
- Carga pellet baja, controlar regulación pellet

AL7 seguridad térmica (se efectúa cuando el termostato de seguridad, situado en contacto con el depósito, se dispara a causa de un exceso de temperatura del depósito del pellet)

- Carga excesiva de pellet

AL8 falta depresión (se efectúa cuando no existe un tiro suficiente en el tubo de aspiración de aire frío)

- Tubo de aire frío obstruido
- Presostato averiado
- Tubo de silicona atascado

CHECK LIST

Para completar con la lectura completa de la ficha técnica

Colocación e instalación

- Instalación realizada por el Vendedor habilitado que ha expedido la garantía y el libro de mantenimiento
- Ventilación en el local
- El canal de humo / el tubo de salida de humos recibe sólo la descarga de la estufa
- El canal de humo presenta: máximo 2 curvas
máximo 2 metros en horizontal
- chimenea al otro lado de la zona de reflujo
- los tubos de descarga son de material idóneo (se aconseja acero inoxidable)
- en el paso a través de eventuales materiales inflamables (por ej. madera) han sido tomadas todas las precauciones para evitar incendios

Uso

- El pellet utilizado es de buena calidad y no húmeda
- El crisol y el espacio cenizas están limpios y bien colocados
- El portillo está bien cerrado
- El crisol está bien introducido en el hueco correspondiente

RECORDE ASPIRAR el CRISOL ANTES DE CADA ENCENDIDO

En caso de encendido fallido, NO repetir el encendido antes de haber vaciado el crisol

ESPAÑOL

ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA



GlassKamin
(cod. 155240)

Útil para la limpieza
del vidrio cerámico.



Bidón aspiracenizas
sin motor
(cod. 275400)

Útil para la limpieza
del hogar

Estimada Senhora / Ex.mo Senhor

Agradecemos e felicitamos-nos por ter escolhido o nosso produto.

Antes de o utilizar, aconselhamos de ler atentamente este manual, de modo a poder usufruir de todas as prestações no melhor dos modos e em total segurança.

Para mais esclarecimentos ou necessidades contacte o REVENDEDOR junto do qual efectuou a compra ou consulte o nosso site internet www.edilkamin.com na opção CENTROS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

NOTA

- Após ter desembalado o produto, certifique-se da integridade e se o conteúdo está completo (cotovelo de junção, florão, manilha "mão fria", revestimento, livro de garantia, luva, CD/ficha técnica, escova,, sais desumidificantes).

Em caso de anomalias contacte imediatamente o revendedor junto do qual efectuou a compra, ao qual deve entregar uma cópia do livro de garantia e do talão de compra.

- Colocação em funcionamento/montagem

Deve ser absolutamente efectuada pelo - Centro Assistência Técnica - autorizado EDILKAMIN (CAT) pena a decadência da garantia. A colocação em funcionamento assim como está descrita pela norma UNI10683 Rev.2005 (Cap. "3:21") consiste numa série de operações de controlo efectuadas com a estufa instalada e finalizadas a acertar o funcionamento correcto do sistema e a correspondência do mesmo às normativas.

Junto do revendedor, no site www.edilkamin.com ou no número verde pode encontrar o nominativo do Centro Assistência mais perto.

- instalações incorrectas, manutenções efectuadas de modo incorrecto, uso impróprio do produto, descarregam a empresa produtora de qualquer eventual dano derivado da utilização.

- o número do talão de controlo, necessário para a identificação da estufa é indicado:

- na parte alta da embalagem

- no livro de garantia no interior da lareira

- na placa colocada no interior da estufa;

Esta documentação deve ser guardada para a identificação juntamente com o talão de compra cujos dados devem ser comunicados em ocasião de eventuais pedidos de informação e colocados à disposição em caso de eventual intervenção de manutenção;

- os particulares representados são graficamente e geometricamente indicativos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A abaixo assinada EDILKAMIN S.p.A. com sede legal em Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milão - cód. Fiscal P.IVA 00192220192

Declara sob a própria responsabilidade que:

A estufa de pellet abaixo descrita é conforme à Directiva 89/106/CEE (Produtos de Construção)

ESTUFAS A PELLET, com marca comercial ITALIANA CAMINI denominada MICRON

Nº de SÉRIE:

Ref. Placa dados

ANO DE FABRICAÇÃO Ref. Placa dados

*A conformidade aos requisitos da Directiva 89/106/CEE é ainda determinada pela conformidade à norma europeia:
EN 14785:2006*

Também declara que:

estufas com pellet de madeira MICRON respeita os requisitos das directivas europeias:

2006/95/CEE - Directiva Baixa Tensão

2004/108/CEE - Directiva Compatibilidade Electromagnética

EDILKAMIN S.p.A. declina todas e quaisquer responsabilidades de mau funcionamento do aparelho em caso de substituição, montagem e/ou alterações efectuadas por pessoal não EDILKAMIN sem autorização da baixa assinada.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

A estufa MICRON é projectada para produzir ar quente utilizando como combustível o pellet de madeira, cuja combustão é gerida electronicamente. Em seguida ilustramos o funcionamento (as letras fazem referência à figura 1)

O combustível (pellet) é retirado do depósito de armazenamento (A) e, através de um parafuso sem fim (B) ativada pelo motor redutor (C), é transportado no recipiente do forno de combustão (D).

O acendimento do pellet efectua-se através do ar quente produzido por uma resistência eléctrica (E) e aspirada no recipiente do forno através dum ventilador/extractor de fumos (F).

Os fumos produzidos pela combustão, são extraídos da lareira através do mesmo ventilador (F), e expulsos pelo boca (G) com possibilidade de junção no parte traseira, na parte lateral direita e no top da estufa (ver pag. 42).

A lareira, revestida em Vermiculite, é fechada frontalmente por uma porta em vidro cerâmica(para a abertura utilizar a “mão fria” apropriada).

A quantidade de combustível, a extração fumos, a alimentação ar comburente, são regulados através de uma ficha electrónica dotada de software, de modo a obter uma combustão de alto rendimento e baixas emissões.

A estufa é dotada de uma tomada serial para a ligação com o cabo opcional (cód. 640560) aos dispositivos de ligação remota (cronotermostatos, etc.)

O revestimento externo em ceramica é disponível em três variantes de cor:
branco sujo, bordeaux e cinzento.

INFORMAÇÕES PARA A SEGURANÇA


O ar quente é emitido no ambiente de instalação através de uma grilha situada na parte frontal, o mesmo ambiente é atingido pela boca da lareira

- Os únicos riscos derivados do uso da estufa são ligados a um não respeito das normas de instalação ou a um contacto directo com as partes eléctricas em tensão (internas) ou a um contacto com o fogo e partes quentes (vidro, tubos, saída de ar quente) ou à introdução de substâncias estranhas.
- Em caso de falta de funcionamento de componentes, a estufa é dotada de dispositivos de segurança que garantem que se desliga, deixar que aconteça sem intervenção.
- Para um funcionamento regular a estufa deve ser instalada respeitando quando descrito nesta ficha e durante o funcionamento não se deve abrir a porta: a combustão é de facto gerida automaticamente e não precisa de intervenção.
- Usar como combustível apenas pellet de madeira de diâm. 6 mm
- Em caso algum devem ser introduzidas na lareira ou no depósito substâncias estranhas.
- Para a limpeza do canal de fumo (conduto que liga a boca de saída fumos da estufa com a chaminé) não devem ser utilizados produtos inflamáveis.
- As partes da lareira e do depósito devem ser aspiradas apenas a FRIO.
- O vidro pode ser limpo a FRIO com o produto apropriado aplicado com um pano.
- Não limpar a quente.
- Certificar-se que a estufa seja colocada e acesa por CAT habilitado Edilkam (Centro Assistência Técnica) conforme as indicações da ficha presente; condições indispensáveis para a validade da garantia.
- Durante o funcionamento da estufa, os tubos de descarga e a porta atingem altas temperaturas (não tocar sem a luva apropriada).
- Não depositar objectos não resistentes ao calor nas proximidades da estufa
- NUNCA usar combustíveis líquidos para acender a estufa ou reavivar as brasas.
- Não obstruir as aberturas de área de ar no local de instalação, nem as entradas de ar da própria estufa.
- Não molhar a estufa, não aproximar-se das partes eléctricas com as mãos molhadas.
- Não introduzir reduções nos tubos de descarga fumos.
- A estufa deve ser instalada em locais apropriados à prevenção anti-incêndio e servidos de todos os serviços (alimentação e descargas) que o aparelho pode exigir para um funcionamento correcto e seguro.
- Se necessário, limpar os gases de combustão através da remoção do forno Vermiculite removendo os suportes adequados.
- **Em caso de problemas ao acender, NÃO acender antes de ter esvaziado o recipiente do forno.**
- **ATENÇÃO:**
O PELLÉT ESVAZIADO DO RECIPIENTE DO FORNO NÃO DEVE SER DEPOSITADO NO DEPÓSITO.




DIMENSÕES

FRENTE



RETRO




PORTUGUÊS


LADO

dta

esq




PLANTA



conduto fumos Ø 80 mm

APARELHOS ELETRÓNICOS

FICHA ELECTRÓNICA



PORTE SERIAL

Na saída serial RS232 com cabo apropriado (cód. 640560) é possível instalar pelo CAT (Centro assistência técnica) um opcional para o controlo dos processos de ligar e desligar, ex. termostato ambiente. A saída serial está localizada no interior da estufa, junto ao lado esquerdo.

BATERIA TAMPÃO

Na ficha electrónica é presente uma bateria tampão (tipo CR2032 de 3 Volt). O seu mau funcionamento (não considerável defeito de produto, mas normal desgaste). Para mais informações, contatar o CAT (Centro assistência técnica) que efectuou a 1ª ligação.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

• TERMOPAR:

colocado na descarga dos fumos detecta a temperatura. Em base aos parâmetros programados controla as fases de ligação, trabalho e processo para desligar.

• PRESSOSTATO DIFERENCIAL:

Instalado na área de aspiração dos fumos, intervém quando são detectados problemas de depressão no circuito de fumos (exemplo: conduta de coleta e evacuação dos fumos obstruída).

• TERMOSTATO DE SEGURANÇA

Intervém no caso cuja temperatura no interior da estufa seja demasiado elevada. Bloqueia o carregamento do pellet provocando o desligamento da estufa.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TERMOTÉCNICAS		
Potência nominal	7	kW
Rendimento potência nominal	91	%
Emissão CO (13% O ₂) potência nominal	0,016	%
Massa fumos potência nominal	4,8	g/s
Potência reduzida	2,1	kW
Rendimento potência reduzida	93	%
Emissão CO (13% O ₂) potência reduzida	0,032	%
Massa fumos potência reduzida	2,6	g/s
Máxima sobretemperatura fumos	220	°C
Tiragem mínima	12	Pa
Autonomia min/max	9,5 / 30	horas
Consumo combustível min/max	0,5 / 1,6	kg/h
Capacidade depósito	15	kg
Volume aquecível *	180	m ³
Peso com embalagem	140	kg
Diâmetro conduto fumos (macho)	80	mm
Diâmetro conduto tomada de ar (macho)	40	mm

* O volume aquecido é calculado considerando um isolamento da caixa como de L 10/91 e sucessivas alterações e um pedido de calor de 33 Kcal/m³ hora.

*É importante ter em consideração também a colocação da estufa no ambiente a aquecer-

Obs.

- 1) ter em consideração que os aparelhos externos podem provocar distúrbio ao funcionamento da ficha electrónica.
- 2) atenção: intervenções nos componentes em tensão, manutenção e/ou controlos devem ser efectuados por pessoal qualificado.
(Antes de efectuar qualquer tipo de manutenção, desintroduzir o aparelho da rede de alimentação eléctrica)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Alimentação	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Potência absorvida média	120	W
Potência absorvida em ligação	400	W
Potência na ficha electrónica*	Fusível F4 AL, 250 Vac	

Os dados acima descritos são indicativos.

EDILKAMIN s.p.a. reserva-se de alterar sem pré-aviso os produtos e a sua opinião.

INSTALAÇÃO

PORTUGUÊS

Mesmo que não seja especificado, cada nação deve ter como ponto de referência as normas locais. Em Itália fazemos referência à norma UNI 10683, assim como a eventuais indicações regionais ou das ADS locais.
Em caso de instalação em condomínio, pedir orçamento ao administrador.

CONTROLO DE COMPATIBILIDADE COM OUTROS DISPOSITIVOS

A estufa NÃO deve ser instalada no mesmo ambiente no qual se encontram extractores, aparelhos de aquecimento de tipo B, e outros aparelhos que podem comprometer o correcto funcionamento.

Ver norma UNI 10683

CONTROLO DE LIGAÇÃO ELÉCTRICA (posicionar a tomada de corrente num ponto facilmente acessível)

A estufa é fornecida por um cabo de alimentação eléctrica que se deve ligar a uma tomada de 230V 50Hz, de preferência com interrupção magnetotérmico. Caso a tomada de corrente não fosse facilmente acessível, predispor um dispositivo de interrupção da alimentação (interrupção) com a parte inicial da estufa (ao encargo do cliente).

Variações de tensão superiores a 10% podem comprometer a estufa.

O sistema eléctrico deve ser a norma; verificar em especial a eficiência do circuito de terra.

A linha de alimentação deve ser de secção adequada à potência da estufa.

A não eficiência do circuito de terra provoca o mau funcionamento do qual Edilkamin não pode ser encarregada.

DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA ANTI-INCÊNDIO

Em caso de paredes combustíveis (ex. madeira) é necessário providenciar um isolamento apropriado em material não combustível.

É obrigatório isolar adequadamente o tubo de descarga fumos dado que alcança temperaturas elevadas.

Cada elemento ao lado da estufa em material combustível e/ou sensível ao calor se deve encontrar a uma distância mínima de 40 cm ou apropriadamente isolado com material isolante e não combustível; de todos os casos à frente da estufa não podem ser colocados materiais a menos de 80 cm porque está directamente submetido ao irradiamento da lareira.

TOMADA DE AR

É indispensável que seja predisposta atrás da estufa uma tomada de ar ligada ao exterior, de secção útil mínimo de 80 cm², que garanta suficiente alimentação de ar para a combustão.

A tomada de ar deve ser ligada ao específico bocal instalado na parte posterior da estufa (ver a pág. 43).

DESCARGA FUMOS

O sistema de descarga deve ser único para a estufa (não se admitem descargas na chaminé com outros dispositivos). A descarga dos fumos é efectuada através da boca de diâmetro 8 cm saída na parte traseira, ao lado direito/esquerdo ou superior.

A descarga fumos deve ser ligada com o exterior utilizando os tubos em aço certificados EN 1856 O tubo deve ser vedado hermeticamente.

Para a resistência dos tubos e o eventual isolamento é necessário utilizar materiais resistentes às altas temperaturas (silicone ou massas para altas temperaturas).

O único trajeto horizontal admitido pode ter um comprimento até 2 m. é possível um número de curvas com amplitude max de 90° (em relação à vertical até dois).

É necessário (se a descarga não se introduz numa chaminé) um trajecto vertical e um terminal anti-vento (referência UNI 10683)

Se o canal de fumo for do externo deve ser isolado apropriadamente. Se o canal se introduz numa chaminé, esta deve ser apropriada para combustíveis sólidos e se maior de Ø 150 mm, é necessário ajustar com tubos de secção e materiais apropriados (ex. aço Ø 80 mm).

Todos os trajectos do conduto fumos devem ser inspeccionados. As chaminés e condutos de fumo aos quais estão ligados os aparelhos utilizadores de combustível sólidos devem ser limpos pelo menos uma vez por ano (verificar se na própria nação existe uma normativa relacionada).

A ausência de controlo e limpeza regulares aumenta a probabilidade de incêndio da chaminé. Em caso proceder como de seguida: não apagar com água, esvaziar o depósito pellet.

Contactar o pessoal especializado antes de reiniciar a máquina.

CASOS TÍPICOS

Fig. 1





Fig. 2



- A: chaminé em aço isolada
- B: altura mínima 1,5m e pata além da gronda do tecto
- C-E: tomada de ar do ambiente externo (secção passante mínimo 80 cm²)
- D: chaminé em aço, interna à chaminé existente em cimento.

CHAMINÉ

As características fundamentais são:

- secção int.erna à base igual ao da chaminé
- secção de saída menor do duplo da chaminé
- posição ao vento, acima do tecto e fora das zonas de refluxo.

INSTALAÇÃO

PORTUGUÊS

fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6




fig. 7





fig. 8



SAÍDAS FUMOS

MICRON é preparada para receber o tubo de saída dos fumos na parte posterior, na parte lateral direita ou na parte superior (top) da estufa.

A configuração padrão da estufa prevê uma instalação posterior do tubo de saída dos fumos (fig.1-2).

LIGAÇÃO SAÍDA FUMOS DA PARTE TRASEIRA

Ligar o tubo de saída dos fumos (não fornecido) ao cotovelo de junção (C - fig. 4) empregando a abraçadeira.

A FIM DE PERMITIR A CONEXÃO DO TUBO DE SAÍDA DOS FUMOS À PARTE LATERAL DIREITA OU À PARTE SUPERIOR É NECESSÁRIO, AO CONTRÁRIO, REMOVER O PAINEL LATERAL METÁLICO À DIREITA E O PAINEL SUPERIOR.

Proceder da seguinte maneira:

- Desmontar o painel lateral metálico à direita desaparafusando os 2 parafusos (A - fig. 3).
- Desmontar o painel posterior desaparafusando os 6 parafusos (B - fig. 3).

CONEXÃO DO TUBO DE SAÍDA DOS FUMOS À PARTE LATERAL DIREITA

Remover o cotovelo de junção (C - fig. 4).

Conectar o tubo de saída dos fumos (não fornecido) ao bocal da espiral empregando a abraçadeira fornecida de fábrica (fig. 5).

Retirar o diafragma pré-cortado (E - fig. 6) do painel lateral metálico (A), anteriormente desmontado, para permitir a passagem do tubo de saída dos fumos (não fornecido).

Retirar a secção F (fig. 6) a partir do diafragma E (fig. 6).

Remontar o painel lateral metálico A (fig. 7), o painel posterior B (fig. 7) e o diafragma E desprovido da secção F (fig. 8). Completar a operação fixando o anel de fechamento fornecido de fábrica G (fig. 8) através dos parafusos presentes.

Obs.: a fixação do florão e da parte lateral em chapa deve ser realizada após ter efectuado a fixação definitiva da chaminé.

LIGAÇÃO SAÍDA FUMOS DO TOP

Afrroxar a abraçadeira de fixação do cotovelo de junção (C - fig. 9/10) e girar este último de 90° em direcção ao alto. Remover da parte superior a cobertura metálica (H - fig. 11) fixada através dos parafusos.

Retirar o diafragma pré-cortado (I - fig. 12) para permitir a passagem do tubo de saída dos fumos (não fornecido).

Reposicionar a tampa (H) e introduzir o tubo de saída dos fumos (não fornecido) a partir da parte superior encaixando-o correctamente no cotovelo de junção (C - fig. 13/14); fixá-lo através da abraçadeira fornecida de fábrica.

Completar a operação remontando o painel lateral metálico (A - fig. 15) e o painel posterior (B - fig. 15).

INSTALLAZIONE




fig. 9




fig. 10




fig. 11




fig. 12



fig. 13




fig. 14





fig. 15



TOMADA DE AR

É indispensável que seja preparada, atrás da estufa, uma conduta ligada ao exterior com uma secção útil mínima equivalente a 80 cm², que seja capaz de assegurar uma alimentação de ar suficiente para uma correcta combustão.

Para conectar a conduta à parte posterior da estufa foi preparado um furo de entrada normalmente tampado (S - fig. 18).

Retirar a tampa (S) e, agindo a partir da secção à esquerda da parte anterior da estufa (desprovida do painel de revestimento), introduzir um tubo flexível de alumínio corrugado (não fornecido) no bocal da conduta para tomada de ar exterior (T - fig. 19-20). Girar, a seguir, o tubo em torno do próprio eixo e passá-lo através do furo (U - fig. 21) instalado na parte posterior para alcançar o ambiente exterior.

É necessário preparar a tomada de ar ligada ao exterior em caso de instalação da estufa em paredes.

Neste caso específico torna-se necessário proteger com uma rede a entrada de ar, assegurando uma secção livre mínima de 12 cm². O tubo deve ter um comprimento inferior a 1 metro e ser completamente recto.

Deve, para além disso, terminar com um segmento formando um ângulo de 90° virado para baixo ou com uma protecção contra os ventos.




fig. 18










fig. 19

MONTAGEM

PORTUGUÊS



REVESTIMENTO COM PEÇAS FRONTAIS EM CERÂMICA

A estufa é entregue com os painéis laterais metálicos e os perfis em alumínio (X - fig. 3) previamente montados enquanto as peças abaixo indicadas são embaladas separadamente.

Fig. 2

- nº 2 peças frontais esquerdas em cerâmica (C)
- nº 2 peças frontais direitas em cerâmica (D)
- nº 1 peça de inserção superior em cerâmica (E)
- nº 5 borrachas (F)

Para a montagem proceder como se segue:

Fig. 3/4

Introduzir nos perfis em alumínio (X) os dois pares (direito (D) e esquerdo (C)) de peças frontais anteriores em cerâmica.

Fig. 4/5

Aplicar as borrachas (F) nos específicos furos preparados na parte superior metálica (W).

Posicionar a peça de inserção superior cerâmica (E) sobre as borrachas.

Aplicar o suporte metálico completo de painel sinóptico (H) e também as duas tampas metálicas (G).

REVESTIMENTO COM PEÇAS FRONTAIS METÁLICAS

Com esta configuração, a estufa é entregue com as peças frontais metálicas já montadas (M - N - fig.6).

Para as demais fases de montagem proceder observando os mesmos passos previstos para a versão dotada de peças frontais cerâmicas.

Fig. 7

Fixar estufa para a parede com os suportes (a) e os suportes (B) fornecido, ou usar alternativa que assegurem a sua estabilidade.

INSTRUÇÕES DE USO

1ºLigaçāo/Controlo ao encargo do Centro Assistēcia Técnica autorizado Edilkamin (CAT)

A colocāção em serviço deve ser efectuada como descrito pela norma UNI 10683 ponto 3.21.

Esta norma indica as operações de controlo que se devem efectuar no lugar, finalizadas a aceitar o correcto funcionamento do sistema.

A assistēcia tēcnica Edilkamin (CAT), deverá tambēm calibrar a estufa em base ao tipo de pellet e às condições de instalação.

A colocāção em serviço da parte do CAT é indispensável para a activação da garantia..

Durante as primeiras ligações podem-se desenvolver ligeiros cheiros de verniz que desaparecerão em breve tempo.

Antes de acender é necessário verificar:

- ==> A correcta instalação
- ==> A alimentāção elēctrica.
- ==> O fecho da porta, que deve ser resistente
- ==> A limpeza do recipiente do forno
- ==> A presenāa no display de indicação de stand by (data, potēcia ou temperatura intermitente)

CARREGAMENTO DO PELLET NO DEPÓSITO

Para aceder ao depósito remover a tampa metálica * (fig. 1).

ATENÇÃO:

Se carregar a estufa enquanto estiver em funcionamento, logo quente utilizar a luva apropriada dada em dotação.

NOTA sobre o combustível.

MICRON é projectada e programada para queimar pellet de madeira de diâmetro de 6 mm cerca.

O pellet é um combustível que se apresenta na forma de pequenos cilindros obtidos prensando a serradura, a altos valores sem uso de colantes ou outros materiais estranhos.

Vende-se em sacos de 15 Kg.

Para NĀO comprometer o funcionamento da estufa é indispensável NĀO queimar outras coisas.

A utilizāo de outros materiais (madeira incluída), detectável da análise de laboratório, implica a decadēcia da garantia. EDILKAMIN projectou, testou e programou os próprios produtos para que garantam as melhores prestações com pellet das seguintes características:

diâmetro: 6 milímetros

comprimento máximo: 40 mm

humidade máxima: 8 %

rendimento calor: 4300 kcal/kg pelo menos

A utilizāo de pellet com várias características implica a necessidade de uma calibração específica, analogo àquelas que faz o CAT (centro assistēcia tēcnica) na 1ª ligāo.

O uso de pellet não apropriado pode provocar: diminuição do rendimento; anomalias de funcionamento; bloqueios por obstruāo, sujidade do vidro, incombustāo.

Uma analise simples de pellet pode ser conduzida visivamente.

Bom: liso, comprimento regular, pouco pó.

Fraco: com separações longitudinais e transversais, muito pó, comprimento muito variável e com presenāa de corpos estranhos.





fig. 1

INSTRUÇÕES DE USO

PAINEL SINÓPTICO



tecla para programar a temperatura ambiente desejada ou para entrar no menu (set temp. ambiente)



tecla para programar a potência da estufa (set potência)



tecla de ligação/desligamento ou confirmação/saída do menu



indica que foi programado o cronostato para as ligações automáticas com horário



indica uma condição de alarme



indica o funcionamento do motorredutor do pellet



indica o funcionamento do ventilador



indica o funcionamento da vela

PORTUGUÊS

Descrição menu

- Para aceder ao menu carregar na tecla por 2 segundos (desliga-se o led).

Carregando na tecla ou na tecla , desliza o seguinte menu:

- **M1:** Set relógio
- **M2:** Set crono
- **M3:** Língua
- **M4:** Stand-by
- **M5:** Primeiro carregamento
- **M6:** Estado
- **M7:** Calibrações técnica (CAT)
- **M8:** Tipo pellet (CAT)
- **M9:** Saída

- Para confirmar o menu desejado carregar a tecla

- Para tornar ao menu anterior carregar a tecla

- Para sair do menu carregar a tecla

LIGAR/DESLIGAR

Para ligar/desligar a estufa carregar na tecla

Led aceso estufa a funcionar

Led intermitente estufa a desligar ou em alarme

Led apagado estufa desligada

Funcionamento

A estufa tem duas modalidades de funcionamento:

- MANUAL:

Na modalidade de funcionamento MANUAL se programa a potência à qual fazer funcionar a estufa, independentemente da temperatura do local no qual é instalada.

Para seleccionar a modalidade de funcionamento MANUAL

carregar a tecla

Carregando a tecla

é possível aumentar a temperatura até quando no display aparece a escrita "MAN" (para além 40°)

- AUTOMÁTICA

Na modalidade de funcionamento AUTOMÁTICO se pode programar a temperatura objectivo a obter no local onde é instalada a estufa.

A estufa, autonomamente, ao atingir a temperatura ambiente desejada (SET TEMPERATURA AMBIENTE), vai em modulação colocando-se na potência 1.

Para programar o set temperatura ambiente carregar

(se ilumina o led), será visualizada a temperatura de trabalho no momento, através da tecla

ou da tecla

é possível variar a temperatura para atingir aquela desejada.

A ventilação é sempre ligada à potência em uso, por isso não se pode variar.

INSTRUÇÕES DE USO

CARREGAMENTO PARAFUSO SEM FIM (apenas em caso a estufa tenha ficado completamente sem pellet)

Para carregar o parafuso sem fim se deve entrar em MENÚ, carregar a tecla  por 2 segundos, carregar a tecla  até visualizar no display a escrita “**M5 primeiro carregamento**”.

Carregar na tecla  para confirmar e sucessivamente carregar na tecla  para activar a função.
Esta operação deve ser efectuada com a estufa apagada e completamente fria.

Nota: durante esta fase fica aceso o extrator fumos.

FUNÇÃO STAND-BY

Esta função, gerida de modo automático, permite de desligar a estufa quando atinge a temperatura ambiente exigida, após um tempo pré-fixado de 10 minutos (pode ser modificada pelo CAT em fase de instalação).

No display aparecerá a escrita “**GO STBY**” indicando os minutos que restam para se desligar.

Esta função é presente seja em funcionamento AUTOMÁTICO que em caso de termostato externo.

Caso a temperatura ambiente que abaixo de 2°C abaixo do limite programado, a estufa iniciará (modificável pelo CAT em fase de instalação).

Para activar a função carregar por cerca 3 segundos a tecla  aparecerá no display a escrita “**M1 set relógio**”, carregar na tecla  até visualizar no display a escrita “**M4 stand by**”, para confirmar carregar na tecla .

Carregar na tecla  para seleccionar “ON”, para confirmar carregar a tecla .

Para sair do menu “**M4 stand by**” carregar a tecla  por cerca 6 segundos.

REGULAÇÃO HORÁRIO E DATA

Carregar por cerca 2 segundos a tecla  aparecerá no display a escrita “**M1 set relógio**”, para confirmar carregar a tecla 
Aparecem em sequência os seguintes dados: Dia da semana,, hora, minutos, dia, mes, ano

que podem ser variados carregando a tecla  ou a tecla . Para confirmar carregar a tecla .

Para sair do menu “**M1 set orologio**” carregar a tecla  por cerca 6 segundos.

TERMOSTATO EXTERNO

Deve ser ligado com o cabo azul (cod. 640560 opcional) à porta serial posicionada na parte traseira da estufa, deve ter um contacto limpo normalmente aberto (como, por exemplo, em caso de termóstato ambiente):

- Contacto aberto = Temperatura Ambiente atingida
- Contacto fechado = Temperatura Ambiente não atingida

Para seleccionar a modalidade ‘**T-E**’ (**termostato esterno**) carregar a tecla  (se ilumina o led). Carregando a tecla  diminui a temperatura até quando no display aparece a escrita ‘**T-E**’ (**termostato esterno**) (abaixo 6°).

Nota: Com a estufa desligada o termostato externo não pode em caso algum ligar ou desligar a estufa Caso se queira desligar a estufa ou acender a estufa fora dos horários do crono ou da programação do ‘**T-E**’ (**termostato esterno**) é necessário actuar sempre

pela tecla .

CRONOTERMOSTATO PARA A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA/SEMANAL

São previstas 3 modalidades de programação (diária, semanal, fim de semana), cada uma das quais independente da outra permitindo assim muitas combinações conforme as próprias exigências (é possível regular os horários com passo de 10 minutos).

Carregar a tecla  por 2 segundos, se visualiza no display a escrita “**M1 set relógio**” (apaga-se o led).

Carregar a tecla  até visualizar no display a escrita “**M2 set crono**”, para confirmar carregar na tecla .

Para visualizar as 3 modalidades de programação (diária, semanal, fim de semana) carregar a tecla  ou a tecla .

INSTRUÇÕES DE USO

para confirmar carregar a tecla .

Escolher o seguinte menu (de default é programado em OFF):

- **M2-1:** habilita cronotermostato
- **M2-2:** programa dia
- **M2-3:** programa semana
- **M2-4:** programa fim de semana
- **M2-5:** saída



Escolher o menu desejado e confirmar carregando a tecla .



Para programar as ligações ou desligar a estufa e as variações dos horários carregar a tecla  ou a tecla , para



para confirmar carregar a tecla .



Para sair da programação carregar a tecla  por 6 segundos.

Programação Diária:

possibilidade de 2 tipos para ligar/desligar no arco do dia repetidos por todos os dias:

Exemplo: start1 10:00 stop1 12:00 start2 18:00 stop2 22:00

Programação Semanal:

possibilidade de ligar/desligar 4 vezes no dia escolhendo os dias da semana, exemplo:

start1 06:00 stop1 08:00	start2 07:00 stop2 10:00	start3 14:00 stop3 17:00	start4 19:00 stop3 22:00
segunda-feira on	segunda-feira off	segunda-feira on	segunda-feira on
terça-feira on	terça-feira off	terça-feira on	terça-feira on
quarta-feira off	quarta-feira on	quarta-feira off	quarta-feira on
quinta-feira on	quinta-feira off	quinta-feira off	quinta-feira on
sexta-feira on	sexta-feira off	sexta-feira off	sexta-feira on
sabado off	sabado off	sabado on	sabado on
domingo off	domingo off	domingo on	domingo on

Programação Fim de semana:

possibilidade de ligar/desligar 2 vezes durante o fim de semana

Exemplo: start1 week-end 07:00 stop1 week-end 11:30

Exemplo: start2 week-end 14:20 stop2 week-end 23:50

MANUTENÇÃO

Antes de efectuar qualquer tipo de manutenção, desligar o aparelho da rede de alimentação eléctrica.

Uma manutenção regular é a base do bom funcionamento da estufa

A FALTA DE MANUTENÇÃO NÃO permite à estufa de funcionar regularmente.

Eventuais problemas devidos à falta de manutenção causam a decadência da garantia.


PARA OBTER UM CÓMODO E FÁCIL ACESSO AOS ÓRGÃOS ELECTRO-MECÂNICOS REMOVER O REVESTIMENTO CERÂMICO FRONTAL ESQUERDO PUXANDO-O PARA O ALTO, APÓS REMOVER A PARTE SUPERIOR (ver pag. 44).

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Operações a efectuar, com estufa desligada, fria e desligada da rede eléctrica



- Deve ser efectuada com a ajuda de um aspirador (ver opcional pag. 52).
- O processo inteiro pede poucos minutos.
- Abrir a porta, extraír o recipiente do forno (1 - fig. A) e deitar os resíduos na caixa das cinzas (2 - fig. B).
- **NÃO DESCARREGAR OS RESÍDUOS NO DEPÓSITO DO PELLET**
- Extraír e esvaziar a caixa das cinzas (2 - fig. B) num recipiente não inflamável (a cinza pode conter ainda partes quentes ou brasas).
- Aspirar o interior da lareira, o plano fogo, o compartimento do recipiente do forno onde cai a cinza.
- Tirar o recipiente do forno (1 - Fig. A) e limpar as crostas com a escova em dotação, limpar eventuais oclusões dos furos.
- Aspirar o compartimento do recipiente, limpar os bordos de contacto do recipiente com a sua sede
- Se necessário limpar o vidro (a frio)

Nunca aspirar a cinza quente, compromete o aspirador usado e mete em risco de incêndio os locais domésticos.



MANUTENÇÃO SEMANAL

- Extraír o tecto (3 - fig. C) e deitar os resíduos na caixa das cinzas (2 - fig. B).
- Esvaziar o depósito pellet e aspirar o fundo
- Limpar a câmara de combustão e o compartimento subjacente (4 - fig. D).
- Limpar a inspeção da união em cotovelo de combustão (5 - Fig. E).



MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO (ao encargo do CAT - centro assistência técnica)

Consiste em:

- Limpeza geral interna e externa
- Atenta limpeza dos tubos de permuta postos no interior da grelha de saída de ar quente instalada, por sua vez, na parte superior frontal da estufa.
- Limpeza cuidadosa e desincrustante do recipiente e do compartimento relativo
- Limpeza ventiladores, controlo mecânico dos jogos e das fixações
- Limpeza canal de fumo (substituição da vedante do tubo descarga fumos)
- Limpeza conduto fumos (ver limpeza semanal)
- Limpeza do compartimento extrator fumos, limpeza do sensor de fluxo, controlo termopar.
- Limpeza, inspecção e desincrustante do compartimento da resistência de ligação, eventual substituição da mesma.
- Limpeza / controlo do Painel Sinóptico
- Inspecção visual dos cabos eléctricos, das ligações e do cabo de alimentação
- Limpeza depósito pellet e controlo folga conjunto parafuso sem fim-motorredutor
- Substituição da vedante porta
- Controlo funcional, carregamento parafuso sem fim, ligação, funcionamento por 10 minutos e desligar

Em caso de um uso muito frequente da estufa, aconselhamos a limpeza do canal de fumo a cada 3 meses.

ATENÇÃO !!!

Após a limpeza normal, o acoplamento NÃO CORRETO do recipiente superior (A) (fig. 1) com o recipiente inferior (B) (fig. 1) pode comprometer o funcionamento da estufa.

Por isso antes da ligação da estufa, certificar-se que os recipientes sejam acoplamento correctamente como indicado na (fig. 2) sem presença de cinzas ou incombustos no perímetro de apoio.




fig. 1



fig. 2

CONSELHOS PARA POSSÍVEIS INCONVENIENTES

Em caso de problemas a estufa pára automaticamente desligando-se e no display se visualiza uma escrita relativa à motivação do porque desligar (ver abaixo as várias sinalizações).

Nunca desligar a ficha enquanto se desliga por bloqueio.

Caso de bloqueio, para reiniciar a estufa é necessário deixar passar o processo de desligar (15 minutos com efeito sonoro) e logo carregar na tecla  ESC.

Não reiniciar a estufa antes de ter verificado a causa do bloqueio e LIMPO/ESVAZIADO o recipiente.

SINALIZAÇÕES E EVENTUAIS CAUSAS DE BLOQUEIO E INDICAÇÕES E REMÉDIOS:

AL1 black out (não é um defeito da estufa) (*realiza-se se tiver havido uma ausência de tensão da rede eléctrica superior a 5 segundos*)

Na estufa está presente a função de 'black out'. Em caso de interrupção de energia eléctrica, com um tempo inferior a 5 segundos, a estufa reinicia voltando à função anterior ao modo de desligar.

Caso este tempo seja superior, a estufa posiciona-se em alarme 'black out', com consequente fase de arrefecimento.

Em seguida uma lista das várias possibilidades:

Estado estufa antes do black out	Tempo interrupção inferior 10''	Tempo interrupção superior 10''
OFF	OFF	OFF
PRÉ CARREGAMENTO	BLACK OUT	BLACK OUT
LIGAÇÃO	BLACK OUT	BLACK OUT
INICIAR	INICIAR	STAND-BY DEPOIS REINICIAR
FUNCIONAMENTO	FUNCIONAMENTO	STAND-BY DEPOIS REINICIAR
LIMPEZA FNAL	LIMPEZA FNAL	LIMPEZA FNAL
SiTAND-BY	SiTAND-BY	SiTAND-BY
ALARME	ALARME	ALARME
MEMÓRIA ALARME	MEMÓRIA ALARME	MEMÓRIA ALARME

AL2 sonda fumos estragada (efectuar-se quando a estufa não lê a sonda)

- Termopar estragado
- Termopar desligado
- Temperatura fumos fora range de medida

AL3 hot fumos (realiza-se quando a temperatura dos fumos ultrapassa uma temperatura de segurança)

- Chaminé obstruída
- Instalação não correcta
- Estufa obstruída
- Carga pellet alto, controlar regulação pellet (CAT)

NOTA: a mensagem 'hot fumos' aparece quando se ultrapassa o primeiro limite de alarme a 250º mandando em modulação a estufa, apenas quando alcança os 270º a estufa entra em alarme desligando-se.

AL4 aspirador avariado (realiza-se quando o motor fumos está estragado)

- Motor fumos bloqueado
- Sensor rotações avariado
- Motor fumos avariado
- Intervenção termostato motor fumos

AL5 falta de ligação (realiza-se quando em fase de ligação a temperatura dos fumos não ultrapassa o limite mínimo)

- Provável vela gasta
- Recipiente forno sujo ou demasiado pellet
- Acabou-se o pellet
- Controlar o termostato de segurança pellet (rearme automático)
- Chaminé obstruída

AL6 falta pellet (realiza-se quando acaba o pellet)

- Pellet esgotado no depósito
- Motorredutor gasto
- Conduto /parafuso sem fum obstruído
- Carga pellet baixo, controlar regulação pellet

AL7 segurança térmica (realiza-se quando o termostato de segurança, situado a contacto com o depósito dispara uma sobre-temperatura do depósito pellet)

- Carga excessiva pellet

AL8 falta depressão (realiza-se quando não há uma tiragem suficiente no tubo de aspiração ar frio)

- Tubo de ar frio obstruído
- Pressostato avariado
- Tubo de silicone obstruído

CHECK LIST

A integrar com a leitura completa da ficha técnica

Posa e instalação

- Colocação em serviço efectuada pelo CAT habilitado que emitiu a garantia e o livro de manutenção
- Arear o local
- O canal de fumo / a chaminé revebe apenas a descarga da estufa
- O canal de fumo apresenta: máximo 2 curvas
máximo 2 metros em horizontal
- chaminé para além da zona de refluxo
- os tubos de descarga são de material apropriado (aconselhado aço inox)
- ao atravessar eventuais materiais inflamáveis (ex. madeira) foram tomadas todas as precauções para evitar incêndios

Uso

- O pellet utilizado é de boa qualidade e não húmido
- O recipiente e o compartimento cinzas estão limpas e bem posicionados
- A porta está bem fechada
- O recipiente está bem introduzido no compartimento apropriado

LEMBRAR-SE DE ASPIRAR O RECIPIENTE ANTES DE TODAS AS LIGAÇÕES

Em caso de problemas ao acender, NÃO acender antes de ter esvaziado o recipiente do forno.

ACESSÓRIOS PARA A LIMPEZA



GlassKamin
(cód. 155240)

Útil para a limpeza
do vidro cerâmico



Balde para aspirar
cinzas sem motor
(cód. 275400)

Útil para a limpeza
da lareira

Αγαπητή Κυρία / Αξιότιμε Κύριε

Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

Πριν το χρησιμοποιήσετε, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το έντυπο για να εκμεταλλευτείτε πλήρως και με κάθε ασφάλεια όλες τις δυνατότητες του προϊόντος.

Για περαιτέρω επεξηγήσεις ή κάλυψη αναγκών, επικοινωνήστε με το ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.edilkamin.com στην κατηγορία ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού βγάλετε το προϊόν από τη συσκευασία του, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι ακέραιο και πλήρες (σύνδεσμος με γωνία και ταινία, ρόδακας, λαβή ανοίγματος “με κρύα χέρια”, επένδυση, φυλλάδιο εγγύησης, γάντι, CD/τεχνικό έντυπο, σπάτουλα, αφυγραντικά άλατα).

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια ανωμαλία, απευθυνθείτε αμέσως στο μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν και παραδώστε του ένα αντίγραφο του φυλλαδίου εγγύησης και του αποδεικτικού αγοράς.

- Θέση σε λειτουργία/δοκιμή

Θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελείται από το – Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης – εξουσιοδοτημένο από την Edilkamin (ΚΤΕ). Σε αντίθετη περίπτωση, ακυρώνεται η εγγύηση. Η θέση σε λειτουργία όπως περιγράφεται στο πρότυπο UNI 10683 Αναθ. 2005 (Ενότ. “3.21”) συνιστάται σε μια σειρά εργασιών ελέγχου που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την εγκατάσταση της σόμπας και οι οποίες αποσκοπούν στην επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του συστήματος και της συμμόρφωσής του με τις σχετικές διατάξεις.

Μέσω του μεταπωλητή, του τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης χωρίς χρέωση ή του ιστότοπου www.edilkamin.com μπορείτε να βρείτε την ονομασία του πλησιέστερου Κέντρου Εξυπηρέτησης.

- η εσφαλμένη εγκατάσταση, οι εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν με εσφαλμένο τρόπο, η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος δεν καθιστούν υπόλογη την κατασκευαστική εταιρία για τυχόν βλάβες που οφείλονται στη χρήση.**
- ο αριθμός στο κουπόνι ελέγχου, που είναι απαραίτητος για την αναγνώριση της σόμπας, βρίσκεται :**
- στο επάνω μέρος της συσκευασίας**
- στο φυλλάδιο εγγύησης που βρίσκεται στο εσωτερικό του καυστήρα**
- στην πινακίδα που βρίσκεται εσωτερικά της σόμπας;**

Τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να φυλάσσονται μαζί με το αποδεικτικό αγοράς για την αναγνώριση του προϊόντος και θα πρέπει να κοινοποιούνται σε περίπτωση που σας ζητηθούν και να διατίθενται σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης,

- οι λεπτομέρειες που αποτυπώνονται γραφικά και γεωμετρικά είναι ενδεικτικά.**

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η υπογράφουσα EDILKAMIN S.p.A. με νόμιμη έδρα στην οδό Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - αριθμός ΑΦΜ 00192220192

Δηλώνει υπεύθυνα ότι:

Η σόμπα πέλετ που αναφέρεται παρακάτω συμμορφώνεται με την Οδηγία 89/106/EOK (Προϊόντα τομέα δομικών κατασκευών) ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΛΕΤ, με εμπορικό σήμα ITALIANA CAMINI, με την ονομασία MICRON

Αρ. ΣΕΙΡΑΣ: Αναφ. Πινακίδα χαρακτηριστικών

ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Αναφ. Πινακίδα χαρακτηριστικών

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106/EOK επίσης καθορίζεται από τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο: EN 14785:2006

Επίσης δηλώνει ότι:

η σόμπα με πέλετ ξύλου MICRON τηρεί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών:

2006/95/EOK – Οδηγία για τη Χαμηλή Τάση

2004/108/EOK – Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Η EDILKAMIN A.E. αποποιείται κάθε ευθύνη για την κακή λειτουργία του εξοπλισμού σε περίπτωση αντικατάστασης, συναρμολόγησης και/ή τροποποίησης που δεν πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της EDILKAMIN χωρίς την εξουσιοδότηση της υπογράφουσας.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η σόμπα MICRON έχει σχεδιαστεί για να παράγει θερμό αέρα, το καύσιμο που χρησιμοποιεί είναι πέλετ ξύλου και η διαχείριση της καύσης τους γίνεται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια παρατίθεται ο τρόπος λειτουργίας της (τα γράμματα αντιστοιχούν στην εικόνα 1).

Το καύσιμο (πέλετ) μεταφέρεται από τη δεξαμενή αποθήκευσης (A) και, με τη βοήθεια ενός κοχλία (B) που τίθεται σε κίνηση από ένα μοτέρ με μειωτήρα στροφών (C), μεταφέρεται στο χωνευτήριο καύσης (D).

Το πέλετ ανάβει από το θερμό αέρα που παράγει η ηλεκτρική αντίσταση (E) και ο οποίος αναρροφάται στο χωνευτήριο με τη βοήθεια ενός βεντιλατέρου/ συστήματος απαγωγής καπναερίων (F).

Τα καπναέρια που παράγει η καύση αναρροφώνται από τον καυστήρα μέσω του ίδιου βεντιλατέρου (F), και απάγονται από το στόμιο (G), το οποίο μπορεί να συνδεθεί με ρακόρ στο πίσω μέρος, στη δεξιά πλευρά ή αριστερά και στο επάνω μέρος της σόμπας (βλέπε σελ. 59).

Ο καυστήρας, που έχει επενδυθεί με βερμικουλίτη, κλείνει μπροστά με πόρτα από κεραμικό γυαλί (για να την ανοίξετε, χρησιμοποιήστε τη λαβή "με κρύα χέρια").

Η ποσότητα καυσίμου, η απαγωγή των καπναερίων, η τροφοδοσία με αέρα καύσης ρυθμίζονται από την ηλεκτρονική κάρτα που περιέχει το λογισμικό πρόγραμμα, ώστε η καύση να έχει υψηλή απόδοση και χαμηλό ποσότητα εκπομπών.

Η σόμπα διαθέτει μια σειριακή πρίζα για να συνδέεται με το έξτρα καλώδιο (κωδ. 640560) με μηχανισμό για το άναμμα από απόσταση (χρονοθερμοστάτες, κλπ.).

Η εξωτερική κεραμική επένδυση διατίθεται σε τρεις αποχώρωσις: κρεμ, μπορντό και γκρίζα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο θερμός αέρας αναδίδεται στο χώρο όπου έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός μέσω ενός αεραγωγού στο επάνω μέρος της πρόσοψης. Ο ίδιος χώρος θερμαίνεται και από το στόμιο του καυστήρα.

• Ο μόνος κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της σόμπας οφείλεται στη μη τήρηση των κανονισμών εγκατάστασης ή σε τυχόν άμεση επαφή με τα ηλεκτρολογικά στοιχεία υπό τάση (εσωτερικά) ή σε τυχόν επαφή με τη φωτιά και τη θερμά μέρη (τζάμι, αγωγοί, έξοδος θερμού αέρα) ή στην εισαγωγή ζένων σωμάτων στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

• Σε περίπτωση μη λειτουργίας των εξαρτημάτων, η σόμπα διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας που εγγυώνται το σβήσιμό της, που θα πρέπει να συμβεί απρόσκοπτα χωρίς δική σας παρέμβαση.

• Για να λειτουργεί κανονικά, η σόμπα θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παραθέτει το παρόν έντυπο ενώ κατά τη λειτουργία της δεν θα πρέπει να ανοίγεται η πόρτα: πράγματι, η καύση γίνεται με αυτόματο τρόπο και δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση εκ μέρους σας.

• Να χρησιμοποιείτε ως καύσιμο μόνο πέλετ ξύλου διαμ. 6 χιλ.

• Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εισάγονται ξένα σώματα στον καυστήρα ή στη δεξαμενή.

• Για τον καθαρισμό του καπναγωγού (αγωγός που συνδέει το άνοιγμα εξόδου των καπναερίων με την καπνοδόχο) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εύφλεκτα προϊόντα.

• Τα μέρη του καυστήρα και της δεξαμενής θα πρέπει να αναρροφώνται μόνο EN ΨΥΧΡΩ.

• Το τζάμι θα πρέπει να καθαρίζεται EN ΨΥΧΡΩ με ένα πανί βρεγμένο με το κατάλληλο προϊόν.

• Μην καθαρίζετε εν θερμώ.

• Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση και το άναμμα της σόμπας θα γίνει από το εξουσιοδοτημένο ΚΤΕ (κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης) της Edilkamin σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εντύπου, απαραίτητοι όροι για την ενεργοποίηση της εγγύησης.

• Κατά τη λειτουργία της σόμπας, οι σωλήνες απαγωγής καπναερίων και η πόρτα φθάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες (μην αγγίζετε τίποτα χωρίς να φοράτε το ειδικό γάντι).

• Μην αφήνετε αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα πολύ κοντά στη σόμπα.

• Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ υγρά καύσιμα για να ανάψετε τη σόμπα ή για να δυναμώσετε τη φωτιά.

• Μην φράζετε τα ανοίγματα για τον αερισμό στο χώρο όπου έχει τοποθετηθεί η σόμπα, ούτε τις εισόδους αέρα στην ίδια τη σόμπα.

• Μην βρέχετε τη σόμπα, μην πλησιάζετε στα ηλεκτρολογικά μέρη με βρεγμένα χέρια.

• Μην τοποθετείτε συστολές στους σωλήνες απαγωγής των καπναερίων.

• Η σόμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρους κατάλληλους για την πρόληψη του πυρός και οι οποίοι εξυπηρετούνται από όλα τα σχετικά συστήματα (τροφοδοσία και απαγωγή) που απαιτεί ο εξοπλισμός για μια σωστή και ασφαλή λειτουργία.

Εφόσον χρειαστεί, καθαρίστε τις παρακάμψεις καπναερίων από πυρότουβλα αφού προηγουμένως βγάλετε τον καυστήρα από Vermiculite καθώς και τους αντίστοιχους σφιγκτήρες.

• Σε περίπτωση που αποτύχετε να ανάψετε τη σόμπα, ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ να την ξανανάψετε προτού αδειάσετε το χωνευτήριο.


• **ΠΡΟΣΟΧΗ:**
ΤΟ ΠΕΛΕΤ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ.




ΕΙΚ. 1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ




ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ



ΠΛΑΪΝΟ ΜΕΡΟΣ




ΣΧΕΔΙΟ



αγωγού καπναερίων Ø 80 mm

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΘΥΡΑ
Στη σειριακή έξοδο RS232 με το αντίστοιχο καλωδιάκι (κωδ. 640560) μπορείτε να ζητήσετε από το ΚΤΕ (Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης) να εγκαταστήσει ένα επιπλέον καλώδιο για τον έλεγχο της διαδικασίας ανάμματος και σβησίματος, π.χ. ένα θερμοστάτη περιβάλλοντος.

Η σειριακή θύρα βρίσκεται εσωτερικά της σόμπας στην αριστερή πλευρά.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ

Στην ηλεκτρονική κάρτα υπάρχει ένας ρυθμιστικός συσσωρευτής (τύπου CR 2032 των 3 Volt). Σε περίπτωση κακής λειτουργίας του, δεν θεωρείται ελάττωμα του προϊόντος αλλά οφείλεται στη φυσιολογική φθορά του. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το ΚΤΕ (κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης) που άναψε τη σόμπα την πρώτη φορά.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ:

Βρίσκεται στο σύστημα απαγωγής των καπναερίων και ανιχνεύει τη θερμοκρασία του. Ανάλογα με τις παραμέτρους που έχουν οριστεί, ελέγχετε τις φάσεις ανάμματος, λειτουργίας και σβησίματος της σόμπας.

• ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ:

Βρίσκεται στην περιοχή αναρρόφησης των καπναερίων, παρεμβαίνει σε περίπτωση που ανιχνεύσει προβλήματα υποπίσησης στο κύκλωμα των καπναερίων (π.χ.: η καπνοδόχος έχει φράξει).

• ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Παρεμβαίνει σε περίπτωση που η θερμοκρασία στο εσωτερικό της σόμπας είναι πολύ υψηλή. Εμποδίζει τη φόρτωση πέλετ και συνεπώς προκαλεί το σβήσιμο της σόμπας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική ισχύς	7	kW
Απόδοση ονομαστικής ισχύος	91	%
Εκπομπή CO (13% O ₂) ονομαστική ισχύς	0,016	%
Μάζα καπναερίων ονομαστική ισχύς	4,8	g/s
Μειωμένη ισχύς	2,1	kW
Απόδοση μειωμένης ισχύος	93	%
Εκπομπή CO (13% O ₂) μειωμένη ισχύς	0,032	%
Μάζα καπναερίων μειωμένη ισχύς	2,6	g/s
Μέγιστη υπέρβαση θερμοκρασίας καπναερίων	220	°C
Ελάχιστος ελκυσμός	12	Pa
Ελάχι/μέγ αυτονομία	9,5 / 30	ώρες
Ελάχι/μεγ κατανάλωση καυσίμου	0,5 / 1,6	κιλά/ώρα
Χωρητικότητα δεξαμενής	15	κιλά
Θερμαινόμενος όγκος *	180	m ³
Βάρος μαζί με τη συσκευασία	140	κιλά
Διάμετρος αγωγού καπναερίων (αρσενικό)	80	χιλ
Διάμετρος αγωγού παροχής αέρα (αρσενικό)	40	χιλ

* Ο θερμαινόμενος όγκος υπολογίζεται βάσει της μόνωσης της οικίας σύμφωνα με το Ν. 10/91 και τις ακόλουθες τροποποιήσεις και βάσει των απαιτήσεων σε θερμότητα 33 Kcal/m³.

* Είναι σημαντικό να συνυπολογίζετε και τη θέση της σόμπας εντός του χώρου που επιθυμείτε να θερμάνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- 1) λάβετε υπόψη ότι εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία της ηλεκτρονικής κάρτας.
- 2) προσοχή: τυχόν εργασίες σε εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση, εργασίες συντήρησης και/ή επαλήθευσης πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

(Πριν προχωρήσετε σε τυχόν εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Μέση απορροφούμενη ισχύς	12w0	W
Απορροφούμενη ισχύς κατά το άναμμα	400	W
Προστασία στην ηλεκτρονική κάρτα *	Ασφάλεια F4 AL, 250 Vac	

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά.

Η εταιρία EDILKAMIN A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση τα προϊόντα σύμφωνα με την αδιαφιλονίκητη κρίση της.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σχετικά με όσα δεν αναφέρονται ρητώς, σε κάθε χώρα συμβουλευθείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Στην Ιταλία, συμβουλευθείτε το πρότυπο UNI 10683, καθώς και ενδεχόμενες υποδείξεις των περιφερειών ή των περιφερειακών δημόσιων φορέων υγείας.

Σε περίπτωση εγκατάστασης του εξοπλισμού σε πολυκατοικία, να ζητήσετε προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστή.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η σόμπα ΔΕΝ πρέπει να εγκαθίσταται στον ίδιο χώρο όπου βρίσκονται συστήματα απαγωγής καπνού, εξοπλισμοί θέρμανσης τύπου Β, και άλλοι εξοπλισμοί που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της σόμπας.

Βλέπε πρότυπο UNI 10683.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΈΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΌΠΟΥ ΈΧΕΤΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ)

Η σόμπα διαθέτει ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης σε πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 230V 50 Hz, κατά προτίμηση που να διαθέτει μαγνητοθερμικό διακόπτη. Σε περίπτωση που η πρίζα δεν βρίσκεται σε σημείο όπου έχετε εύκολη πρόσβαση, φροντίστε να προσθέστε ένα μηχανισμό διακοπής της τροφοδοσίας (διακόπτη) στη σόμπα (μέριμνα του χρήστη). Διακυμάνσεις τάσης που υπερβαίνουν το 10% ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της σόμπας. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με το νόμο. Ειδικότερα, επαληθεύστε την αποδοτικότητα του κυκλώματος γείωσης. Η γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να έχει την κατάλληλη διατομή για την ισχύ της σόμπας.

Σε περίπτωση που το κύκλωμα γείωσης δεν επαρκεί θα προκαλέσει κακή λειτουργία της σόμπας για την οποία δεν ευθύνεται η Edilkamin.

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε περίπτωση που οι τοίχοι είναι εύφλεκτοι (π.χ. από ξύλο) θα χρειαστεί να μονώσετε τον τοίχο με άκαυστο υλικό.

Πρέπει υποχρεωτικά να μονώσετε με κατάλληλο τρόπο τον αγωγό απαγωγής των καπναερίων επειδή φτάνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όλα τα στοιχεία που είναι εύφλεκτα και/ή ευαίσθητα στη θερμότητα και βρίσκονται κοντά στη σόμπα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστών μακριά από τη σόμπα ή θα πρέπει να μονωθούν με μονωτικό και άκαυστο υλικό. Σε κάθε περίπτωση, μπροστά από τη σόμπα δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στοιχεία σε απόσταση μικρότερη των 80 εκατοστών γιατί βρίσκονται στο πεδίο άμεσης ακτινοβολίας του καυστήρα.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε πίσω από τη σόμπα έναν αγωγό παροχής αέρα που θα καταλήγει στον εξωτερικό χώρο, με ελάχιστη αφέλιμη διατομή 80 cm^2 , που θα εγγυάται επαρκή τροφοδοσία με αέρα στην καύση.

Η παροχή εξωτερικού αέρα πρέπει να συνδεθεί στο ειδικό ρακόρ στο πίσω μέρος της σόμπας (βλέπε σελ 60).

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ


Το σύστημα απαγωγής των καπναερίων θα πρέπει να είναι ένα και μοναδικό για ολόκληρο τον εξοπλισμό της σόμπας (δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν συστήματα απαγωγής στην καπνοδόχο μαζί με άλλους μηχανισμούς).

Η απαγωγή των καπναερίων γίνεται από την οπή διαμέτρου 8 εκατ. εξόδου στο πίσω μέρος, στη δεξιά/αριστερή πλευρά ή και πιο ψηλά. Ο αγωγός απαγωγής καπναερίων θα πρέπει να συνδέεται με το εξωτερικό περιβάλλον με αγωγούς από ατσάλι και πιστοποιήση EN 1856. Ο αγωγός θα πρέπει να είναι ερμητικά σφραγισμένος. Για τη στεγανότητα των αγωγών και για την ενδεχόμενη μόνωσή τους πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιήσετε υλικά που είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες (σιλικόνη ή μαστίχη για υψηλές θερμοκρασίες). Σε περίπτωση που στην κατασκευή υπάρχει οριζόντιο τμήμα, το μήκος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 μέτρα. Επίσης, ο μέγιστος αριθμός καμπυλών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην κατασκευή με μέγιστο πλάτος 90° (σε σχέση με το οριζόντιο τμήμα) είναι δύο. Είναι απαραίτητο (εάν η απαγωγή δεν καταλήγει σε μια καπνοδόχο) να προσθέστε ένα κάθετο τμήμα και ένα αντιανεμικό τερματικό (καπέλο προστασίας) (αναφορά στο πρότυπο UNI 10683) Εάν ο καπναγωγός βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος θα πρέπει να μονωθεί κατάλληλα. Εάν ο καπναγωγός καταλήγει σε καπνοδόχο, η καπνοδόχος αυτή θα πρέπει να είναι κατάλληλη για στερεά καύσιμα και εάν η διάμετρος της ξεπερνά τα 150 χιλ., πρέπει απαραίτητα να την διασωληνώσετε με αγωγούς από κατάλληλα υλικά και με κατάλληλη διατομή (π.χ. από ατσάλι διαμέτρου 80 χιλ.). Όλα τα τμήματα του καπναγωγού θα πρέπει να μπορούν να ελέγχονται εύκολα. Οι απολήξεις της καπνοδόχου και οι καπναγωγοί στους οποίους συνδέονται οι συσκευές που χρησιμοποιούν στέρεα καύσιμα θα πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (ελέγχετε εάν στη χώρα σας υπάρχει σχετικός κανονισμός). Η μη εκτέλεση τακτικού ελέγχου και καθαρισμού των στοιχείων αυξάνει την πιθανότητα να ξεσπάσει πυρκαγιά στην απόληξη της καπνοδόχου. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: μην σβήσετε την πυρκαγιά με νερό, αδειάστε τη δεξαμενή από τα πέλετ. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό πριν θέστε ξανά σε κίνηση το μηχάνημα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εικ. 1

Εικ. 2





- A: καπνοδόχος από ατσάλι με μόνωση
B: ελάχιστο ύψος 1,5 μέτρο και σε κάθε περίπτωση πάνω από το γείσο της οροφής
C-E: παροχή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον (ελάχιστη διατομή διέλευσης 80 cm^2)
D: καπνοδόχος από ατσάλι, εσωτερική της καπνοδόχου που υπάρχει στον τοίχο.

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

- εσωτερική διατομή στη βάση ίση με εκείνη της καπνοδόχου
- διατομή εξόδου όχι μικρότερη από τη διπλάσια διατομή της καπνοδόχου
- τοποθέτηση σε μέρος που είναι πλήρως εκτεθειμένο στον άνεμο, πάνω από την κορυφή της οροφής και μακριά από τις περιοχές αντίστροφης ροής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ



Η MICRON έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με την καμινάδα πίσω, στο πλάι δεξιά και στ επάνω μέρος.

Η σόμπα παραδίδεται για να συνδεθεί από πίσω (σχ. 1-2)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

Συνδέουμε το σωλήνα στην πίσω εξαγωγή καπνού στο ρακό (C - σχ.4).

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΙΝΗ ΔΕΞΙΑ ΕΞΟΔΟ ΚΑΠΝΟΥ Η ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ



Ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

- Βγάζουμε τη μεταλλική πλευρά ξεβιδώνοντας τις 2 βίδες (Α-σχ.3)

- Βγάζουμε το πίσω πάνελ ξεβιδώνοντας 6 βίδες (Β-σχ.3)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΙ ΔΕΞΙΑ

- Βγάζουμε το γυνιακό ρακό (C-σχ.4)

- Συνδέουμε το σωλήνα εξόδου καπνού στο στόμιο του κοχλία καπνού με το παρεχόμενο συνδετήρα (Σχ.5)

- Κόβουμε το προ χαραγμένο διάφραγμα (Ε-σχ.6) από τη μεταλλική πλευρά Α, που ήδη έχουμε ξεμοντάρει, για να επιτρέψουμε το πέρασμα του σωλήνα καπνού.

- Από το διάφραγμα Ε (σχ. 6) κόβουμε το μέρος F (σχ. 6).

- Συναρμολογούμε τη μεταλλική πλευρά Α (σχ. 7), το πίσω πάνελ B (σχ.7) και το διάφραγμα Ε με αποκομμένο το F (σχ. 8).

- Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία βιδώνοντας τη ροζέτα σφραγίσματος G (σχ.8).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο ρόδακας και το πλαϊνό μέρος από έλασμα θα πρέπει να στερεωθούν αφού πρώτα έχει στερεωθεί οριστικά η καπνοδόχος.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ





- Χαλαρώνουμε το συνδετήρα μπλοκαρίσματος του ρακό (C-σχ.9/10) στρίβοντας το κατά 90ο προς τα επάνω.

- Βγάζουμε από πάνω το μεταλλικό καπάκι (Η σχ. 11) που στερεώνεται με βίδες.


- Βγάζουμε το χαραγμένο διάφραγμα (Ι σχ. 12), για να περάσει ο σωλήνας εξαγωγής καπνού.

- Τοποθετούμε ξανά το καπάκι (Η) και εφαρμόζουμε το σωλήνα εξαγωγής καπνού από πάνω μονώνοντας στη γωνία του ρακό (C σχ.13/14) και στερεώνοντας με το διαθέσιμο σφιγκτήρα.


- Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία συναρμολογώντας τη μεταλλική πλευρά (Α - σχ.15) και το πίσω πάνελ (Β-σχ.15).




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




εικ. 9



εικ. 10




εικ. 11




εικ. 12




εικ. 13



εικ. 14



εικ. 15



ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Είναι απαραίτητο να κατασκευάσουμε πίσω από τη σόμπα ένα αγωγό παροχής εξωτερικού αέρα συνδεμένο με το εξωτερικό του σπιτιού, με καθαρή διατομή 80 cm², που να εξασφαλίζει την απαραίτητη τροφοδοσία αέρα καύσης.

Για την εφαρμογή του αγωγού στο πίσω μέρος της σόμπας υπάρχει μια τρύπα κλειστή με καπάκι (S-σχ.18).

Βάζουμε το καπάκι (S) και από την αριστερή πλευρά της σόμπας (ακόμη χωρίς επένδυση), βάζουμε ένα σωλήνα σπιράλ στο στόμιο παροχής εξωτερικού αέρα (T-σχ.19-20).


Περνάμε στη συνέχεια το σωλήνα από την τρύπα (U-σχ. 21) στην πλάτη για να φτάσουμε το εξωτερικό περιβάλλον.

Πρέπει να κάνουμε την παροχή αέρα σε σύνδεση με τον εξωτερικό αέρα σε περίπτωση που η σόμπα τοποθετείται με πλάτη στον τοίχο. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να προστατέψουμε με ένα δίχυτο την εισαγωγή του αέρα,


διασφαλίζοντας ελεύθερη τομή 12 cm².

Ο σωλήνας πρέπει να είναι μικρότερος από 1 μέτρο και να μην έχει γωνίες.

Στο τέλος του σωλήνα στρίβουμε το σωλήνα να κάνει γωνία 90ο προς τα κάτω ή τοποθετούμε αντιανεμική προστασία.








εικ. 16



εικ. 17

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΨΗ

Η σόμπα παραδίδεται με τις μεταλλικές πλευρές και τα προφίλ αλουμινίου (Χ- σχ. 3) ήδη συναρμολογημένα ενώ τα κομμάτια που περιγράφονται παρακάτω είναι συσκευασμένα ξεχωριστά.

Εικ. 2

- 2 τεμ. κεραμική πρόσωψη αριστερή (C)
- 2 τεμ. κεραμική πρόσωψη δεξιά (D)
- 1 τεμ. κεραμικό καπάκι (E)
- 5 λαστιχάκια (F)

Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Εικ. 3/4

Περνάμε στα προφίλ αλουμινίου (X), τα δύο κεραμικά ζεύγη (D) και (C).

Εικ. 4/5

Βάζουμε τα λαστιχάκια (F) στις ειδικές αναμονές στο μεταλλικό καπάκι (W).

Βάζουμε το κεραμικό καπάκι (E) πάνω στα λαστιχάκια. Τοποθετούμε το μεταλλικό στήριγμα που περιλαμβάνει και την συνοπτική οθόνη (H) και τα δύο μεταλλικά καπάκια (G).

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΨΗ

Για αυτό τον τύπο, η σόμπα παραδίδεται με τις μεταλλικές προσώψεις συναρμολογημένες (M - N - σχ. 6).

Για την υπόλοιπη συναρμολόγηση κάνουμε όπως και με την κεραμική πρόσωψη.

Εικ. 7

Στερεώστε το θερμοσίφωνα στον τοίχο με την παρένθεση (a) και τα στηρίγματα (B) υπό την προϋπόθεση, ή να χρησιμοποιεί εναλλακτικές που εξασφαλίζει τη σταθερότητά τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1° Άναμμα/Δοκιμή με τη μέριμνα του Κέντρου Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Edilkamin (ΚΤΕ)

Η θέση σε λειτουργία πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα περιγράφει το πρότυπο UNI 10683 στο σημείο 3.21. Το πρότυπο αυτό υποδεικνύει τις εργασίες ελέγχου που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επιτόπου και οι οποίες έχουν σαν στόχο την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του συστήματος.

Το Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) της Edilkamin θα μεριμνήσει ακόμα για τη ρύθμιση της σόμπας ανάλογα με τον τύπο του καύσιμου πέλετ και ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης της σόμπας.

Η θέση σε λειτουργία εκ μέρους του ΚΤΕ είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της εγγύησης.

Τις πρώτες φορές που θα ανάψετε τη σόμπα ενδέχεται να αναδυθεί ελαφρή οσμή από βερνίκι που θα εξαφανιστεί σε μικρό χρονικό διάστημα.

Πριν ανάψετε τη σόμπα, σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να επαληθεύσετε:


- => ότι έχει εγκατασταθεί σωστά.
- => Την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- => ότι η πόρτα κλείνει αεροστεγώς
- => Τον καθαρισμό του χωνευτηρίου.
- => Το μήνυμα αναμονής στην οθόνη (ημερομηνία, ισχύς ή θερμοκρασία που αναβοσβήνει).

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΕΤ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δεξαμενή, αφαιρέστε το μεταλλικό καπάκι * (εικ. 1).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν φορτώσετε τη σόμπα όταν βρίσκεται σε λειτουργία και συνεπώς είναι ζεστή, χρησιμοποιήστε το ειδικό γάντι που σας παρέχεται.



ΕΙΚ. 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για το καύσιμο.

Η σόμπα MICRON έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί για να καίει πέλετ ξύλου με διάμετρο περίπου 6 χιλ. Το πέλετ είναι καύσιμο σε μικρούς κυλίνδρους που προκύπτει από τη συμπίεση πριονιδίου, σε υψηλές τιμές, χωρίς τη χρήση κόλλας ή άλλων ξένων υλικών. Πωλείται σε σάκους των 15 κιλών.

Για να MHN θέσετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της σόμπας πρέπει οπωσδήποτε να MHN καίτε άλλο καύσιμο.

Η χρήση άλλων υλικών (περιλαμβανομένου και του ξύλου), που εντοπίζεται κατά τις εργαστηριακές αναλύσεις, επιφέρει την ακύρωση της εγγύησης. Η edilkamin σχεδίασε, υπέβαλε σε δοκιμή και προγραμμάτισε τα προϊόντα της με γνώμονα να εγγυώνται τις καλύτερες αποδόσεις με καύσιμα πέλετ που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

διάμετρο : 6 χιλιοστά

μέγιστο μήκος: 40 χιλ

μέγιστη υγρασία: 8 %

Θερμική απόδοση: 4300 kcal/kg τουλάχιστον

Η χρήση πέλετ με διαφορετικά χαρακτηριστικά απαιτεί να γίνει διαφορετική ρύθμιση της θερμοσόμπας, ανάλογη με εκείνη που πραγματοποίησε το ΚΤΕ (Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης) την πρώτη φορά που άναψε τη σόμπα.

Η χρήση ακατάλληλου πέλετ μπορεί να προκαλέσει: μείωση της απόδοσης, ανωμαλίες στη λειτουργία, έμφραξη του συστήματος, ρυπαρότητα του τζαμιού, αδυναμία καύσης, ...


Μπορείτε να εξέτασετε με πολύ απλό τρόπο το πέλετ, απλώς με το μάτι:

Καλό: λείο, κανονικό μήκος, με λίγη σκόνη.

Σκάρτο: παρουσιάζει ρωγμές κατά μήκος και κατά πλάτος, έχει πολλή σκόνη, το μήκος του διαφέρει κατά πολύ από τεμάχιο σε τεμάχιο, εμφανίζει μέχρι ξένα σώματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ



κουμπί για να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε για τον περιβάλλοντα χώρο ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού (ορισμός θερμοκρασίας περιβάλλοντος) (set temp. ambiente)



κουμπί για τη ρύθμιση της ισχύος της σόμπας (ορισμός ισχύος) (set potenza)



Κουμπί για το άναμμα / σβήσιμο ή για επιβεβαίωση/έξοδο από το μενού



δείχνει ότι έχει προγραμματιστεί ο χρονοθερμοστάτης για αυτόματο άναμμα με ωράριο



δείχνει ότι υπάρχει κατάσταση συναγερμού



δείχνει ότι λειτουργεί το μοτέρ με μειωτήρα στροφών του πέλετ



δείχνει ότι λειτουργεί το βεντιλατέρ



δείχνει ότι λειτουργεί η αντίσταση πουράκι για το άναμμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΝΟΥ

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού πατήστε το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα (σβήνει το φωτάκι led).

Εάν πατήσετε το κουμπί  ή το κουμπί , θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού:

- **M1:** Ρύθμιση ρολογιού
- **M2:** : Ρύθμιση Χρονοθερμοστάτη
- **M3:** Γλώσσα
- **M4:** Αναμονή
- **M5:** Πρώτη φόρτωση
- **M6:** Κατάσταση
- **M7:** Τεχνικές ρυθμίσεις (ΚΤΕ)
- **M8:** Τύπος πέλετ (ΚΤΕ)
- **M9:** Έξοδος

- Για να επιβεβαίωσετε το μενού που επιλέξατε πατήστε το κουμπί .

- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.

- Για να βγείτε από το μενού πατήστε το κουμπί  για 6 δευτερόλεπτα.

ΑΝΑΜΜΑ/ ΣΒΗΣΙΜΟ

Για να ανάψετε/σβήσετε τη σόμπα πατήστε το κουμπί

για 3 δευτερόλεπτα.

Το φωτάκι Led αναμμένο

Το φωτάκι Led αναβοσβήνει

Το φωτάκι Led σβηστό

η σόμπα βρίσκεται σε λειτουργία
η σόμπα σβήνει ή βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού
η σόμπα είναι σβηστή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η σόμπα λειτουργεί με δύο τρόπους:

- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ:

Στο ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ τρόπο λειτουργίας της σόμπας, ορίζεται η ισχύς με την οποία επιθυμείτε να λειτουργεί η σόμπα, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί η σόμπα.

Για να επιλέξετε το ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ τρόπο λειτουργίας

πατήστε το κουμπί  (ανάβει το φωτάκι led).

Εάν πατήσετε το κουμπί  μπορείτε να αυξήσετε τη θερμοκρασία μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα 'MAN' (ΧΕΙΡ.) (πέραν των 40°).

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Στον ΑΥΤΟΜΑΤΟ τρόπο λειτουργίας μπορείτε να ορίσετε την ιδανική θερμοκρασία που επιθυμείτε να επικρατεί στο χώρο όπου έχετε τοποθετήσει τη σόμπα. Η σόμπα, αυτόνομα, όταν φτάσει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου που έχετε ορίσει (ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), θα μειώσει την ισχύ της ώσπου να φτάσει στην ισχύ 1.

Για να ορίσετε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου

πατήστε , (ανάβει το φωτάκι led), και θα εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία εργασίας,

ενώ εάν πατήσετε το κουμπί  ή το κουμπί  μπορείτε να μεταβάλλετε τη θερμοκρασία για να φτάσετε στη θερμοκρασία που επιθυμείτε.

Ο αερισμός σχετίζεται πάντοτε με την ισχύ και επομένως δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΟΧΛΙΑ (μόνο σε περίπτωση που η σόμπα έχει ξεμείνει εντελώς από πέλετ)

Για να φορτώσετε τον κοχλία θα πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο MENOY. Πατήστε το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “M5 πρώτη φόρτωση” (primo carico).

Πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  Η εργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν η σόμπα είναι σβηστή και εντελώς κρύα. Η εργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν η σόμπα είναι σβηστή και εντελώς κρύα.

Σημείωση: σε αυτό το στάδιο το σύστημα απαγωγής καπναερίων θα παραμείνει αναμμένο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Η λειτουργία αυτή, που γίνεται αυτόματα, σάς επιτρέπει να σβήσετε τη σόμπα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει στην τιμή που έχετε ορίσει, έπειτα από το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 10 λεπτών (μπορεί να τροποποιηθεί από το KTE κατά το στάδιο εγκατάστασης της σόμπας). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “GO STBY” που δείχνει τα λεπτά που υπολείπονται μέχρι να σβήσει. Η λειτουργία αυτή ισχύει είτε όταν η σόμπα λειτουργεί με “αυτόματο” τρόπο είτε όταν είναι ενεργός ένας εξωτερικός θερμοστάτης. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία περιβάλλοντος μειωθεί κατά 2 °C συγκριτικά με τη θερμοκρασία που έχετε ορίσει, η σόμπα θα επανεκκινήσει τη λειτουργία της (οι βαθμοί διαφοράς μπορούν να τροποποιηθούν από το KTE κατά το στάδιο εγκατάστασης της σόμπας).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί  και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “M1 ρύθμιση ρολογιού (set orologio)”, πατήστε το κουμπί .

Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε “ON”, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή πατήστε το κουμπί .

Για να βγείτε από το μενού “M4 αναμονή (stand by)” πατήστε το κουμπί  για περίπου 6 δευτερόλεπτα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Πατήστε για περίπου 2 δευτερόλεπτα το κουμπί  και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “M1 ρύθμιση ρολογιού (set orologio)”, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή πατήστε το κουμπί .

Θα εμφανιστούν διαδοχικά τα παρακάτω στοιχεία: Ημέρα της εβδομάδας, ώρα, λεπτά, ημέρα, μήνας,

έτος τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε πατώντας το κουμπί  ή το κουμπί . Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή πατήστε το κουμπί .

Για να βγείτε από το μενού “M4 ρύθμιση ρολογιού (set orologio)” πατήστε το κουμπί  για περίπου 6 δευτερόλεπτα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Πρέπει να συνδεθεί με το μπλε καλώδιο (κωδ. 640560 προαιρετικό) στη σειριακή θύρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σόμπας, και πρέπει να έχει μια καθαρή επαφή που να είναι κανονικά ανοιχτή (π.χ. στην περίπτωση θερμοστάτη χώρου):

- Ανοιχτή επαφή = Έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία Περιβάλλοντος
- Κλειστή επαφή = Δεν έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία Περιβάλλοντος

Για να επιλέξετε το θερμοστάτη περιβάλλοντος ‘T-E’ (termostato esterno) πατήστε το κουμπί  (ανάβει το φωτάκι led). Παήστε το κουμπί  για να μειώσετε τη θερμοκρασία μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα θερμοστάτης περιβάλλοντος ‘T-E’ (termostato esterno) (κάτω από 6°).

Σημείωση: Όταν η σόμπα είναι σβηστή, ο εξωτερικός θερμοστάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανάψει ή να σβήσει τη σόμπα. Σε περίπτωση που θέλετε να ανάψετε ή να σβήσετε τη σόμπα εκτός του προγραμματισμένου ωραρίου που έχετε ορίσει στο χρονοθερμοστάτη ή από τη ρύθμιση του θερμοστάτη περιβάλλοντος ‘T-E’ (termostato esterno) πρέπει πάντα να πατάτε το κουμπί .

ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Υπάρχουν 3 τρόποι προγραμματισμού (ημερήσιος, εβδομαδιαίος, για το σαββατοκύριακο) που είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και παρέχουν δυνατότητα πολλαπλών συνδυασμών για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας (μπορείτε να ρυθμίζετε τα ωράρια με διαφορά 10 λεπτών μεταξύ τους).

Πατήστε το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα, και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “M1 ρύθμιση ρολογιού (set orologio)” (σβήνει το φωτάκι led).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πατήστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “**M2 ορισμός χρονοθερμοστάτη (set chrono)**”, και για να επιβεβαιώσετε την επιλογή πατήστε το κουμπί .

Για να δείτε τους 3 τρόπους προγραμματισμού (ημερήσιος, εβδομαδιαίος, για τα σαββατοκύριακα) πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  , και για να επιβεβαιώσετε την επιλογή πατήστε το κουμπί .

Δείτε τις διαδοχικές παραμέτρους του παρακάτω μενού (η προεπιλογή ρύθμισης είναι OFF):

- **M2-1:** ενεργοποιεί το χρονοθερμοστάτη
 - **M2-2:** ημερήσιος προγραμματισμός
 - **M2-3:** εβδομαδιαίος προγραμματισμός
 - **M2-4:** προγραμματισμός για το σαββατοκύριακο
 - **M2-5:** έξοδος

Επιλέξτε το μενού που επιθυμείτε και για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε το κουμπί 

Για να ρυθμίσετε το άναμμα και σβήσιμο της σόμπας καθώς και για να αλλάξετε το ωράριο πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί , για να επιβεβαιώσετε την επιλογή πατήστε το κουμπί .

Για να βγείτε από το μενού προγραμματισμού πατήστε το κουμπί  για περίπου 6 δευτερόλεπτα.

Ημερήσιος Προγραμματισμός:

Παραδίπλιος Ημερησίων Παρασκευών:
Δυνατότητα να ανάβει/στήνει 2 φορές στη διάρκεια της ημέρας καθώς και να επταναλαμβάνεται το ωράριο για όλες τις ημέρες:
Παραδείγματα χρόνι: έναρξη 10:00 διακοπή 12:00 έναρξη 2 18:00 διακοπή 2 22:00

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός:

δυνατότητα να ανάβει/σβήνει 4 φορές την πιέσια με επιλογή της πιέσιας της εβδομάδας. παραδείγματος χάριν:

έναρξη1 06:00 διακοπή1 08:00	έναρξη2 07:00 διακοπή2 10:00	έναρξη3 14:00 διακοπή3 17:00	έναρξη4 19:00 διακοπή3 22:00
δευτέρα on	δευτέρα off	δευτέρα on	δευτέρα on
τρίτη on	τρίτη off	τρίτη on	τρίτη on
τετάρτη off	τετάρτη on	τετάρτη off	τετάρτη on
πέμπτη on	πέμπτη off	πέμπτη off	πέμπτη on
παρασκευή on	παρασκευή off	παρασκευή off	παρασκευή on
σάβατο off	σάβατο off	σάβατο on	σάβατο on
κυριακή off	κυριακή off	κυριακή on	κυριακή on

Προγραμματισμός για τα Σαββατοκύριακα:

δυνατότητα να ανάβει/σβήνει 2 φορές το σαββατοκύριακο:

Παραδείγματος χάριν: έναρξη σαββατοκύριακο 07:00

Παραστήματος χάριν: εναρξη: Σαραπεκέριακο 07:00
Παραδείγματος χάριν: έγαρξη σαββατοκύριακο 14:20

διακοπή1
διακοπή2

σαββατοκύριακο 11:30
σαββατοκύριακο 23:50

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν προχωρήσετε σε τυχόν εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι τακτικές εργασίες συντήρησης είναι το κλειδί της επιτυχίας για την καλή λειτουργία της σόμπας Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΝ επιτρέπει στη σόμπα να λειτουργεί κανονικά.

Τυχόν προβλήματα που οφείλονται στη μη εκτέλεση των εργασών συντήρησης επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης.


ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ, ΑΦΟΥ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ (βλ. σελ 61).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται όταν η σόμπα είναι σβηστή και έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα.




- Πρέπει να πραγματοποιούνται με τη βοήθεια μιας ηλεκτρικής σκούπας (βλέπε προαιρετικά εξαρτήματα σελ. 69).
- Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί λίγα μόνο λεπτά.
- Ανοίξτε το πορτάκι, αφαιρέστε το χωνευτήριο (1 - εικ. A) και αδειάστε τα υπολείμματα στο συρτάρι συλλογής της στάχτης (2 - εικ. B).
- **ΜΗΝ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΕΤ.**
- Βγάλτε και αδειάστε το συρτάρι συλλογής της σκόνης (2 - εικ. B) σε έναν άφλεκτο περιέκτη (η στάχτη ενδέχεται να περιέχει μέρη που είναι ακόμα ζεστά και/ή ανθρακιά).
- Περάστε με την ηλεκτρική σκούπα το εσωτερικό του καυστήρα, τη βάση του θαλάμου, το χώρο γύρω από το χωνευτήριο όπου πέφτει η στάχτη.
- Βγάλτε το χωνευτήριο (1 - εικ. A) και αφαιρέστε τα υπολείμματα στα τοιχώματά του με τη σπάτουλα που σας παρέχεται, καθαρίστε τις τρύπες εάν έχουν φράξει.
- Περάστε με την ηλεκτρική σκούπα το χώρο γύρω από το χωνευτήριο, καθαρίστε τις άκρες του χωνευτηρίου που έρχονται σε επαφή με τη βάση του.
- Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το τζάμι (εν ψυχρώ)

Μην αναρροφάτε ποτέ τη ζεστή στάχτη, θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας και υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει πυρκαγιά στους οικιακούς χώρους



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βγάλτε την οροφή του καυστήρα (3 - εικ. C) και αδειάστε τα υπολείμματα στο συρτάρι συλλογής της στάχτης (2 - εικ. B).
- Αδειάστε τη δεξαμενή πλέτη και περάστε τη βάση της με την ηλεκτρική σκούπα.
- Καθαρίζουμε το θάλαμο καύσης και τον κάτω χώρο (4 - σχ.D).
- Καθαρίστε την επιθεώρηση του σωλήνα τοποθέτηση αγκώνα (5 -. εικ. E).



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (με τη μέριμνα του ΚΤΕ-κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης)


Συνίσταται:

- Στο γενικό εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό
 - Καθαρίστε επιμελώς τους σωλήνες ανταλλαγής που βρίσκονται μέσα στον αεραγωγό εξόδου του θερμού αέρα στο επάνω μέρος του μπροστινού τμήματος της σόμπας
 - Στο σχολαστικό καθαρισμό και την αφαίρεση υπολειμμάτων από το χωνευτήριο και τον γύρω χώρο
 - Στον καθαρισμό των βεντιλατέρ, τη μηχανική επαλήθευση των διάκενων και των σημείων στερέωσης
 - Στον καθαρισμό του καπναγωγού (αντικατάσταση της τσιμούχας στον αγωγό απαγωγής των καπναερίων)
 - Στον καθαρισμό του αγωγού καπναερίων (βλέπε εβδομαδιαίος καθαρισμός)
 - Στον καθαρισμό του χώρου όπου βρίσκεται το βεντιλατέρ απαγωγής των καπναερίων, στον καθαρισμό του αισθητήρα ροής, στον έλεγχο του θερμοστοιχείου.
 - Στον καθαρισμό, στην επιθεώρηση και στην αφαίρεση υπολειμμάτων από το χώρο γύρω από την αντίσταση για το άναμμα, και εάν χρειαστεί, στην αντικατάστασή της
 - Στον καθαρισμό /έλεγχο του Συνοπτικού Πίνακα
 - Στην οπτική επιθεώρηση των ηλεκτρικών καλωδίων, των συνδέσεων και του καλώδιου τροφοδοσίας
 - Στον καθαρισμό της δεξαμενής πέλετ και στην επαλήθευση των διάκενων καθώς και του κοχλία-μοτέρ με μειωτήρα στροφών
 - Στην αντικατάσταση του λάστιχου της πόρτας
 - Στη δοκιμή λειτουργίας, στη φόρτωση του κοχλία, στο άναμμά του και στη λειτουργία του για 10 λεπτά και στο σβήσιμο του
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πολύ συχνά τη σόμπα, συνιστούμε να καθαρίζετε τον καπναγωγό κάθε 3 μήνες.**


ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Σε περίπτωση που, μετά τον καθαρισμό, ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ το επάνω χωνευτήριο (A) (εικ. 1) με το κάτω χωνευτήριο (B) (εικ. 1) μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της σόμπας.

Επομένως, πριν ανάψετε τη σόμπα, βεβαιωθείτε ότι τα χωνευτήρια έχουν συνδεθεί σωστά όπως φαίνεται στην (εικ. 2) χωρίς να υπάρχει στάχτη ή άκαυστα υλικά στην περίμετρο τοποθέτησή τους.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Σε περίπτωση που συναντήσει προβλήματα, η σόμπα διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της και σβήνει ενώ στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικό με την αιτία που οδήγησε στο σβήσιμο της (βλέπε παρακάτω τα διάφορα μηνύματα).

Μην βγάζετε ποτέ την πρίζα όσο η σόμπα βρίσκεται στη διαδικασία σβησίματος λόγω προβλήματος.

Σε περίπτωση που έχει μπλοκάρει, για να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη σόμπα θα πρέπει να αφήσετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σβησίματός της (15 λεπτά με συνοδεία ηχητικής ειδοποίησης) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  .

Μην ανάψετε ξανά τη σόμπα πριν εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος και προτού να ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ το χωνευτήριο.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ:

AL 1 συσκότιση (δεν είναι ελάττωμα της σόμπας) (συμβαίνει εάν υπήρξε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που διήρκησε πάνω από 5 δευτερόλεπτα)

Στη σόμπα υπάρχει η λειτουργία 'συσκότιση'. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα 5 δευτερόλεπτα, η σόμπα ξανανάβει και επιστρέφει αυτόματα στη λειτουργία που βρισκόταν προτού να σβήσει. Σε περίπτωση που ο χρόνος διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι πιο εκτεταμένος, η σόμπα θα μπει σε κατάσταση συναγερμού 'συσκότιση', και συνεπώς θα αρχίσει σταδιακά να κρυώνει.

Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος με τις διάφορες πιθανές καταστάσεις:

Κατάσταση της σόμπας πριν από τη συσκότιση	Χρονικό διάστημα διακοπής λιγότερο από 10"	Χρονικό διάστημα διακοπής μεγαλύτερο από 10"
OFF	OFF	OFF
ΠΡΟΦΟΡΤΩΣΗ	ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ	ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ
ΑΝΑΜΜΑ	ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ	ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΈΠΕΙΤΑ ΑΝΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΈΠΕΙΤΑ ΑΝΑΜΜΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΜΟΝΗ	ΑΝΑΜΟΝΗ	ΑΝΑΜΟΝΗ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

AL 2 αισθητήρας για τα καπναέρια κατεστραμμένος (συμβαίνει όταν η σόμπα δεν διαβάζει πια τα δεδομένα που της στέλνει ο αισθητήρας)

- Το θερμοστοιχείο έχει σπάσει
- Το θερμοστοιχείο έχει αποσυνδεθεί
- Θερμοκρασία καπναερίων εκτός φάσματος μέτρησης

AL 3 καυτά καπναέρια (συμβαίνει όταν η θερμοκρασία των καπναερίων ξεπερνά την τιμή της θερμοκρασίας ασφαλείας)

- Η καπνοδόχος έχει φράξει
- Μη ορθή εγκατάσταση
- Η σόμπα έχει μπουκώσει
- Η φόρτωση των πέλετ είναι πολύ ψηλά, ελέγχετε τη ρύθμιση πέλετ (KTE)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μήνυμα καυτά καπναέρια 'hot fumi' εμφανίζεται αφότου έχει ήδη περάσει την πρώτη κατάσταση συναγερμού στους 250° και έχει οδηγήσει σε μείωση της ισχύος λειτουργίας της σόμπας, και μόνο όταν φτάσει σε θερμοκρασία 270° η σόμπα μπαίνει σε κατάσταση 'συναγερμός' και σβήνει.

AL 4 αναρροφητήρας σε βλάβη (συμβαίνει όταν το μοτέρ απαγωγής των καπναερίων έχει υποστεί βλάβη)

- Το μοτέρ απαγωγής καπναερίων έχει πάθει εμπλοκή
- Ο αισθητήρας στροφών έχει πάθει βλάβη
- Το μοτέρ απαγωγής καπναερίων έχει πάθει βλάβη
- Παρέμβαση θερμοστάτη του μοτέρ απαγωγής καπναερίων

AL 5 ανεπιτυχές άναμμα (συμβαίνει όταν κατά το άναμμα η θερμοκρασία των καπναερίων δεν υπερβαίνει το ελάχιστο όριο)

- Πιθανώς η αντίσταση για το άναμμα έχει πάθει βλάβη
- Το χωνευτήριο είναι βρόμικο ή υπάρχει υπερβολική ποσότητα πέλετ
- Έχει εξαντληθεί το πέλετ
- Ελέγχετε τη θερμοστάτη ασφαλείας για τα πέλετ (αυτόματος επανοπλισμός)
- Η καπνοδόχος έχει φράξει

AL 6 έλλειψη πέλετ (συμβαίνει όταν έχει εξαντληθεί το πέλετ)

- Έχει εξαντληθεί το πέλετ στη δεξαμενή
- Το μοτέρ με μειωτήρα στροφών έχει πάθει βλάβη
- Ο αγωγός/κοχλίας του πέλετ έχει φράξει
- Η φόρτωση των πέλετ είναι πολύ χαμηλά, ελέγχετε τη ρύθμιση πέλετ

AL 8 έλλειψη υποτοίκεσης (συμβαίνει όταν ο θερμοστάτης ασφαλείας, που εφάπτεται της δεξαμενής, τίθεται σε λειτουργία εξαιτίας της υπέρβασης θερμοκρασίας στη δεξαμενή πέλετ)

- Υπερβολικό φορτίο πέλετ

AL8 manca depressione (συμβαίνει όταν ο αγωγός αναρρόφησης του ψυχρού αέρα δεν τραβάει αρκετά)

- Ο αγωγός του ψυχρού αέρα έχει φράξει
- Ο πρεσοστάτης έχει πάθει βλάβη
- Ο αγωγός από σιλικόνη έχει φράξει

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάγνωση του τεχνικού εντύπου

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

- Η θέση σε λειτουργία πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο KTE που σας παρέδωσε την εγγύηση και το εγχειρίδιο οδηγιών συντήρησης
- Αερισμός του χώρου
- Ο καπναγωγός / η καπνοδόχος εξυπηρετεί μόνο την απαγωγή της σόμπας
- Ο καπναγωγός παρουσιάζει: 2 καμπύλες το πολύ
2 μέτρα οριζόντιου τμήματος το πολύ
- Ένα χωνευτήριο πέρα από την περιοχή αντίστροφης ροής
- Οι αγωγοί εκκένωσης έχουν κατασκευαστεί με τα κατάλληλα υλικά (συνιστάται το ανοξείδωτο ατσάλι)
- Κατά τη διέλευση τυχόν εύφλεκτων υλικών (π.χ. ξύλο) έχουν ληφθεί οι απαραίτητες προλήψεις για την αποφυγή πυρκαγιάς

Χρήση

- Το πέλετ που χρησιμοποιείται είναι καλής ποιότητας και δεν έχει καθόλου υγρασία
- Το χωνευτήριο και ο χώρος συλλογής της στάχτης είναι καθαροί και έχουν τοποθετηθεί σωστά
- Η πόρτα έχει κλείσει καλά
- Το χωνευτήριο έχει τοποθετηθεί σωστά στο ειδικό άνοιγμα

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΟΜΠΑ
Σε περίπτωση που αποτύχετε να ανάψετε τη σόμπα, ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ να την ξανανάψετε προτού αδειάσετε το χωνευτήριο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



GlassKamin
(κωδ. 155240)

Χρησιμεύει στον καθαρισμό του κεραμικού τζαμιού.



Δοχείο για την αναρρόφηση σκόνης χωρίς μοτέρ (κωδ. 275400)

Χρησιμεύει για τον καθαρισμό του καυστήρα.

Szanowny Klientie

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, co pozwoli na bezpieczne i w pełni satysfakcjonujące wykorzystanie jego możliwości.

W celu otrzymania wszelkich dodatkowych wyjaśnień lub informacji prosimy o kontakt ze SPRZEDAWCĄ, u którego dokonali Państwo zakupu.

UWAGA

- Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić jego stan, oraz kompletność dostawy (kolano przyłączeniowe wraz, rozeta maskująca, 2 części pokrywy z blachy, rączka, karta gwarancyjna, rękawica, CD/karta techniczna, łopatka, sole osuszające).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy zwrócić się natychmiast do Sprzedawcy, u którego dokonali Państwo zakupu, i przekazać mu kopię książek gwarancyjnych i dokumentu księgowego potwierdzającego nabycie urządzenia.

- Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie musi bezwzględnie zostać wykonane przez autoryzowany Serwis, pod groźbą utraty gwarancji. Uruchomienie polega na przeprowadzeniu szeregu czynności kontrolnych wykonywanych po zainstalowaniu piecyka, których efektem końcowym jest potwierdzenie prawidłowego działania urządzenia oraz aktywacja gwarancji.

- nieprawidłowa instalacja, niewłaściwie wykonana wymagana konserwacja oraz niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktu zwalniają producenta z wszelkiej odpowiedzialności za powstałe w następstwie szkody.

- numer seryjny, niezbędny dla identyfikacji piecyka, znajduje się:*
- na górnej części opakowania,*
- w książce gwarancyjnej umieszczonej wewnątrz paleniska,*
- na tabliczce znamionowej, umieszczonej na tylnej ścianie urządzenia.*

Powyższa dokumentacja musi być przechowywana dla celów identyfikacji produktu wraz z dowodem zakupu, którego dane muszą zostać podane w przypadku ewentualnych zapytań o informacje i udostępnione w przypadku ewentualnej wizyty dla celów konserwacji;

- zawartość instrukcji od strony graficznej i geometrycznej ma charakter poglądowy.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI'

Firma EDILKAMIN S. p. A. z siedzibą Via Vincenzo Monti 47 – 20123 Mediolan – NIP 00192220192

Oświadczam, z pełną odpowiedzialnością, że

*Piecyk na pelet drzewny wymieniony poniżej jest zgodny z Dyrektywą 89/106/CEE (urządzenia budowlane)
PIECYK NA PELET, o znaku handlowym ITALIANA CAMINI, o nazwie MICRON*

NR SERYJNY: Patrz tabliczka znamionowa

ROK PRODUKCJI:

Patrz tabliczka znamionowa

*Zgodność z wymogami Dyrektywy 89/106/CEE jest ponadto określona przez zgodność z normą europejską:
EN14785:2006*

Oświadczam również, że:

Piecyk na pelet drzewny MICRON odpowiada wymogom dyrektyw Europejskich:

2006/95/CEE – Dyrektywa Niskich Napięć

2004/108/CEE – Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

EDILKAMIN S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu urządzenia, jeżeli wymiana części, montaż i/lub zmiany dokonane zostały przez osoby niedziałające z ramienia firmy EDILKAMIN lub bez jej upoważnienia.

OPIS DZIAŁANIA

Piecyk MICRON został zaprojektowany do wytwarzania gorącego powietrza poprzez spalanie peletu drzewnego, który to proces jest sterowany elektronicznie. Poniżej zilustrowano jego działanie (litery odnoszą się do rys.1).

Paliwo piecyka (pelet) pobierane jest z zasobnika (A) i, za pośrednictwem podajnika ślimakowego (B), napędzanego przez motoreduktor (C) przenoszone zostaje na palnik (D).

Pelet rozpalany jest strumieniem gorącego powietrza, wytworzonym przez zapalarkę elektryczną (E) i zasysanego do wnętrza paleniska dzięki wentylatorowi wyciągu spalin (F).

Powstałe w procesie spalania spaliny usuwane są z paleniska za pośrednictwem tego samego wentylatora (F) i odprowadzane na zewnątrz króćcem (G) z możliwością wykonania podłączenia z tyłu, z lewej strony lub od góry piecyka (zob. str. 76).

Palenisko wykonane jest z wermikulitu. Komora w przedniej części zamknięta jest drzwiczkami ze szkła ceramicznego (otwierać przy użyciu dostarczonej na wyposażeniu piecyka wyciąganej rączki).

Ilość paliwa oraz praca wentylatora odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza do spalania regulowane są za pomocą karty elektronicznej wyposażonej w oprogramowanie pozwalające na uzyskanie optymalnej wydajności procesu spalania i redukcji emisji spalin.

Piecyk wyposażony jest w port szeregowy do którego przy użyciu opcjonalnego przewodu (kod 640560) można podłączyć zewnętrzne urządzenia zdalnego załączania piecyka (takie jak sterownik telefoniczny, programowalny termostat czasowy, itp.).

Ceramiczna obudowa korpusu dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych:
białym (kremowym), bordowym i szarym.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Gorące powietrze jest oddawane do otoczenia w którym zainstalowano piecyk poprzez kratkę umieszczoną w górnej frontowej części piecyka. Ciepło jest oddawane do otoczenia także przez promieniowanie.

- Jedynie zagrożenia, jakie powstać mogą w skutek użytkowania urządzenia wynikać mogą z nieprzestrzegania zasad instalacji oraz z bezpośredniego kontaktu z wewnętrznymi częściami elektrycznymi, które są pod napięciem, z kontaktu z ogniem, nagrzanymi elementami piecyka (szyba, przewody, odprowadzenie gorącego powietrza) bądź wprowadzenia do paleniska niedozwolonych substancji.

- W razie awarii któregoś z istotnych komponentów zadziała układ zabezpieczający i wyłączy urządzenie – nie należy interweniować w takich przypadkach, lecz pozwolić by wyłączyło się automatycznie, po czym usunąć przyczynę anomalii.

- Aby piecyk mógł działać prawidłowo należyścielnie przestrzegać instrukcji podanych w niniejszej publikacji. Gdy piecyk pracuje drzwiczki muszą być zamknięte: proces spalania jest sterowany automatycznie i nie ma konieczności wykonywania żadnych dodatkowych czynności.

- Używać jako paliwa wyłącznie peletu drewnianego o śr. 6 mm.

- W żadnym wypadku nie wprowadzać do paleniska i do zasobnika obcych przedmiotów i substancji.

- Do czyszczenia kanału spalinowego (odcinka kanału, który łączy otwór odprowadzenia spalin z piecyka z przewodem kominowym) nie wolno stosować produktów palnych.

- Nie czyścić gorącego piecyka.

- Palenisko i zasobnik czyścić wyłącznie odkurzaczem NA ZIMNO. Zawsze tylko przy WYŁĄCZONYM piecyku.

- Szybę należy czyścić NA ZIMNO przeznaczonymi do tego produktami i szmatką.

- Upewnić się, że piecyk zostanie ustawiony i uruchomiony przez serwis firmy Edilkamin, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej karcie produktowej. Jest to warunek niezbędny dla aktywacji gwarancji.

- Podczas pracy piecyka przewody odprowadzające oraz drzwiczki nagrzewają się do wysokich temperatur (nie dotyczyć ich bez użycia odpowiedniej rękawicy).

- Nie należy pozostawiać w bezpośredniej bliskości pieca przedmiotów nieodpornych na działanie wysokich temperatur.

- NIGDY** nie używać paliw płynnych do rozpalenia pieca lub podsycenie ognia.

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu gdzie piecyk pracuje, ani otworów doprowadzających powietrze do samego piecyka.

- Nie doprowadzać do zamoczenia urządzenia, nie zbliżać się do części pod napięciem z mokrymi dłońmi.

- Nie zakładać redukcji na przewody odprowadzania spalin.

- Piecyk można zainstalować wyłącznie w pomieszczeniach spełniających wymogi przeciwpożarowe, oraz posiadających wszelkie wymagane do instalacji i funkcjonowania pieca parametry (doprowadzenia i odprowadzenia).

- W razie potrzeby dokonać czyszczenia obwodu spalin po usunięciu paleniska z wermikulitu.

- W razie niepowodzenia podczas pierwszego rozpalenia NIE powtarzać rozpalenia przed opróżnieniem palnika**


- UWAGA: PELET USUNIĘTY Z PALNIKA NIE MOŻE BYĆ UMIESZCZONY W ZASOBNIKU**




Rys. 1

WYMIARY

PRZÓD




TYŁ




BOK

prawy

lewy




WIDOK Z GÓRY



APARATURA ELEKTRONICZNA

PLYTKA ELEKTRONICZNA



PORTE SZEREGOWY

Na wyjściu szeregowym RS232 przy użyciu odpowiedniego przewodu (kod 640560) autoryzowany serwis może zainstalować opcjonalne urządzenia dla zdalnego sterowania załącznikami i wygaszeniami piecyka, np. sterownik telefoniczny, termostat pokojowy. Wyjście szeregowe znajduje się z wewnętrz, na tylnej stronie piecyka.

BATERIA PODTRZYMUJĄCA

Na płycie elektronicznej znajduje się bateria podtrzymująca pamięć sterownika (typ CR 2032 o poj. 3 Volt).

Sygnalizacja jej wyczerpania jest konsekwencją normalnego zużywania się (nie jest uznawane za wadę produktu). Bliskich informacji może udzielić Państwu personel techniczny dokonujący pierwszego uruchomienia piecyka.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

• TERMOPARA:

znajdująca się na odprowadzeniu spalin, odczytuje ich temperaturę.

Zależnie od wprowadzonych parametrów steruje fazami rozpalania, pracy i wygaszania.

• PRESOSTAT RÓŻNICOWY:

znajduje się w strefie wyciągu spalin, interweniuje gdy wykryje problem z podciśnieniem w obwodzie spalin (np. zapchany przewód spalinowy).

• TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA:

Do jego zadziałania dochodzi kiedy temperatura wewnętrz piecyka jest zbyt wysoka.

Blokuje załadunek peletu i powoduje wygaszenie piecyka.

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TERMOTECHNICZNE		
Moc znamionowa	7	kW
Całkowita przybliżona sprawność	91	%
Emisja CO (13% O ₂)	0,016	%
Masa spalin przy mocy znamionowej	4,8	g/s
Moc zredukowana	2,1	kW
Sprawność przy zredukowanej mocy	93	%
Emisja CO (13% O ₂) przy mocy zredukowanej	0,032	%
Masa spalin przy mocy zredukowanej	2,6	g/s
Temperatura spalin na wyjściu	220	°C
Minimalny ciąg	12	Pa
Autonomia min/max	9,5 / 30	godzin
Zużycie paliwa min/max	0,5 / 1,6	kg/godz
Pojemność zasobnika	15	kg
Ogrzewana kubatura *	180	m ³
Waga z opakowaniem	140	kg
Średnica przewodu spalinowego (końcówka męska)	80	mm
Średnica przewodu doprowadzenia powietrza (końcówka męska)	40	mm

* Ogrzewaną kubaturę obliczono przy założeniu zastosowania peletu o kaloryczności przynajmniej 4300 kcal/kg oraz przy odpowiedniej izolacji budynku i zapotrzebowaniu cieplnym 33 Kcal/m³ na godz.

* Należy wziąć również pod uwagę usytyuowanie pieca w ogrzewanym pomieszczeniu.

UWAGA:

- 1) należy wziąć pod uwagę, że urządzenia zewnętrzne mogą powodować zakłócenia działania płytki elektronicznej piecyka.
 - 2) uwaga: interwencje na komponentach znajdujących się pod napięciem, konserwacje i/lub kontrole muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- (Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji należy odłączyć piecyk od zasilania elektrycznego).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Zasilanie	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Średnia moc absorbowana	120	W
Średnia moc absorbowana przy załączaniu	400	W
Zabezpieczenie karty elektronicznej*	Bezpiecznik F4 AL, 250 Vac	

Powyższe dane są orientacyjne.

EDILKAMIN zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian mających na celu polepszenie wydajności.

INSTALACJA

Jeżeli w instrukcji nie jest określone inaczej, należy postępować wg lokalnych przepisów obowiązujących w kraju instalacji.

W przypadku instalacji w budynkach wielorodzinnych, należy poprosić o zgodę administrację budynku.

SPRAWDZENIE KOMPATYBILNOŚCI Z INNYMI URZĄDZENIAMI

NIE należy instalować piecyka na pelet w pomieszczeniach, gdzie pracują już ekstraktory lub urządzenia grzewcze typu B lub inne urządzenia które mogą wpływać na prawidłowość jego działania.

SPRAWDZENIE PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO (wtyczkę podłączać w łatwo dostępnym miejscu)

Piecyk dostarczany jest wraz z przewodem zasilającym, którego wtyczkę należy podłączyć do gniazda 230V 50 Hz, najlepiej wyposażonego w wyłącznik elektromagnetyczny. W przypadku, gdy wtyczka znajduje się w miejscu trudno dostępnym Klient powinien umieścić przed piecykiem urządzenie odcinające zasilanie (wyłącznik).

Skoki napięcia powyżej 10% mogą negatywnie wpływać na pracę piecyka.

Instalacja elektryczna musi być prawidłowo wykonana, należy przede wszystkim sprawdzić sprawność obwodu uziemienia. Linię zasilającą wykonać z przewodu o przekroju odpowiadającym mocy urządzenia.

Niesprawne działanie obwodu uziemienia może być powodem złego funkcjonowania piecyka, za które Edilkamin nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZNE ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE

Piecyk można zainstalować bezpośrednio przy ścianie z cegły pokrytej płytami i/lub gipsowo-kartonowej.

Jeśli ściany wykonane są z palnego materiału (np. drewna) należy zaizolować je materiałem niepalnym.

Obowiązkowo należy zaizolować przewód odprowadzenia spalin jako, iż osiąga on bardzo wysokie temperatury.

Przedmioty z materiałów łatwopalnych i/lub wrażliwych na ciepło muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 40 cm od piecyka lub zostać odpowiednio zaizolowane niepalnym materiałem izolacyjnym; przed piecykiem nie można umieszczać żadnych materiałów w odległości mniejszej niż 80 cm jako, iż byłyby one poddane bezpośredniemu promieniowaniu ciepła z paleniska.

DOPROWADZENIE POWIETRZA

Do pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany piecyk od tyłu urządzenia musi zostać doprowadzone kanałem wentylacyjnym powietrze z zewnętrz. Kanał ten musi mieć przekrój co najmniej 80 cm², co zapewni wystarczający napływ powietrza niezbędnego w procesie spalania.

Przewód doprowadzenia powietrza można połączyć bezpośrednio z króćcem umieszczonym na tylnej stronie piecyka (patrz str. 77) lub można wykonać czerpienie w bezpośredniej bliskości urządzenia.

ODPROWADZENIE SPALIN

Piecyk musi posiadać własny system odprowadzania (nie wolno korzystać z kanału spalinowego, do którego podłączone są inne urządzenia).

Odprowadzenie spalin do przewodu kominowego następuje poprzez króćec o średnicy 8 cm umieszczony z tyłu, z boku lub od góry piecyka.

Spaliny z piecyka odprowadzamy na zewnątrz za pomocą przewodów stalowych posiadających certyfikat EN 1856. Rurę należy hermetycznie uszczelnić. Do uszczelnienia i ewentualnej izolacji użyć materiałów odpornych na wysokie temperatury (silikon lub masa odporna na wysokie temperatury).

Jedyny dozwolony odcinek poziomy może mieć długość do 2 m. Maksymalnie 2 kolana 90° (względem odcinka pionowego). Jeżeli nie podłączamy odprowadzenia spalin do przewodu kominowego, należy wykonać odcinek pionowy zakończony parasolem chroniącym przed wiatrem.

W przypadku kanału zewnętrznego należy go odpowiednio zaizolować. Jeżeli kanał spalinowy wchodzi do przewodu kominowego, musi on być przystosowany do spalin pochodzących ze spalania paliw stałych, a jeśli jego średnica przekracza 150 mm należy wprowadzić do wewnętrz wkład rurowy o odpowiedniej średnicy i z odpowiednich materiałów (np. stal Ø 80 mm).


Wszystkie odcinki przewodu spalinowego muszą być dostępne celem kontroli drożności. Kominy i przewody spalinowe, do których podłączone są urządzenia na paliwo stałe muszą być czyszczone przynajmniej raz w roku (sprawdzić czy istnieją odpowiednie normy w tym zakresie w kraju użytkowania piecyka).

Brak regularnej kontroli i czyszczenia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w kominie. W przypadku jego wystąpienia należy postępować następująco: nie gasić pożaru wodą; opróżnić zasobnik peletu.


Przed ponownym uruchomieniem urządzenia skontaktować się z wyspecjalizowanym personelem.

PRZYKŁADY

Rys. 1



Rys. 2



A: kanał spalinowy stalowy izolowany

B: minimalna wysokość 1,5 m, ale zawsze ponad poziom kalenicy
C-E: doprowadzenia powietrza z zewnątrz (min. 80cm² przekroju efektywnego)

D: stalowy wkład wewnętrz istniejącego murowanego przewodu kominowego.


KOMIN

Podstawowe parametry jakie musi spełniać to:


- wewnętrzny przekrój u podstawy musi odpowiadać przekrojowi przewodu kominowego;
- przekrój wylotu nie może być mniejszy niż dwukrotność przekroju przewodu kominowego;
- umiejscowienie na wolnej przestrzeni, ponad szczytem dachu i poza strefami odpływu

INSTALACJA

Rys. 1



Rys. 2



ODPROWADZENIE SPALIN

MICRON posiada możliwość podłączenie przewodu odprowadzania spalin z góry, z tyłu lub z prawej strony urządzenia. Piecyk dostarczany jest fabrycznie w konfiguracji przewidującej podłączenie do tylnego króćca odprowadzania spalin (rys. 1-2).

PODŁĄCZENIA PRZEWODU ODPROWADZANIA SPALIN Z TYŁU PIECYKA

Przymocować przewód odprowadzania spalin (dostarcza instalator) do tylnego króćca odprowadzania spalin (C – rys. 4) przy użyciu opaski zaciskowej.

ABY UMOŻLIWIĆ PODŁĄCZENIE PRZEWODU ODPROWADZANIA SPALIN PO PRAWEJ STRONIE PIECYKA I OD GÓRY KONIECZNE JEST USUNIĘCIE METALOWEJ ŚCIANKI BOCZNEJ I PŁYTY TYLNEJ.

Należy:

- Zdemontować metalową ściankę boczną przez usunięcie 2 śrub (A - rys.3)
- Zdemontować płytę tylną przez usunięcie 6 śrub (B – rys.3)

PODŁĄCZENIE ODPROWADZENIA SPALIN Z PRAWEJ STRONY

Zdjąć kolano przyłączeniowe (C – rys. 4).

Podłączyć przewód odprowadzania spalin (dostarczany przez instalatora) do króćca za pomocą dostarczonej opaski zaciskowej (rys. 5).

Wyjąć naciętą okrągłą blaszkę (E – rys. 6) z uprzednio zdemontowanej metalowej ścianki bocznej (A), aby umożliwić wprowadzenie przewodu odprowadzania spalin (dostarczany przez instalatora).

Z blaszki E (rys. 6) oderwać część F (rys. 6).

Ponownie zamontować metalową ściankę A (rys.7) , tylną płytę B (rys. 7) oraz blaszkę E bez części F (rys. 8).

Operację zakończyć poprzez przymocowanie dostarczonej z piecykiem rozety zamkającej G (rys. 8) za pomocą dostarczanych śrub.

UWAGA: przymocowanie rozety i bocznej ścianki należy wykonać po ostatecznym zamocowaniu przewodu odprowadzania spalin.

PODŁĄCZENIE ODPROWADZENIA SPALIN Z GÓRY PIECYKA







Poluzować opaskę mocującą kolano przyłączeniowe (C – rys. 9/10) i przekręcić je o 90° w góre.

Usunąć z górnej płyty metalową pokrywę (H – rys. 11) przymocowaną śrubami.








Usunąć naciętą blaszkę (I – rys.12), aby umożliwić wprowadzenie przewodu odprowadzania spalin (dostarczanego przez instalatora).

Umieścić pokrywę (H) z powrotem i wprowadzić przewód odprowadzania spalin (dostarczany przez instalatora) od góry, wkładając go w kolano przyłączeniowe (C – rys. 13/14) i zamocować przy użyciu dostarczanej opaski zaciskowej.

Operację zakończyć ponownie zamontowując metalową ściankę (A – rys.15) i tylną płytę (B – rys. 15).



INSTALACJA



DOPROWADZENIE POWIETRZA

Od tyłu piecyka musi być wyprowadzony przewód doprowadzający powietrze do spalania.

W pomieszczeniu należy wykonać czerpię o przekroju roboczym o powierzchni 80 cm², która zapewni wystarczającą ilość powietrza do spalania, którą można połączyć bezpośrednio z piecykiem.




Do podłączenia przewodu z tyłu piecyka przygotowano otwór zamknięty pokrywą (S – rys. 18).

Zdjąć pokrywę (S) i od lewej, frontowej strony piecyka (jeszcze przed montażem płyty obudowy), założyć aluminiowy giętki przewód (nie jest dostarczany z piecykiem) na króciec doprowadzenia powietrza (T – rys. 19-20). Wygiąć przewód i przełożyć go przez otwór (U - rys. 21) w tylnej ścianie piecyka, wyprowadzając go na zewnątrz. Przewód można połączyć bezpośrednio z czerpią lub wyprowadzić obok piecyka, a czerpię umieścić w bezpośredniej bliskości.

Konieczne jest podłączenie powietrza bezpośrednio z zewnątrz, w przypadku instalacji piecyka przy ścianie.

Rura nie może być dłuższa niż 1 metr i nie może posiadać kolan.

Ponadto musi kończyć się odcinkiem wygiętym pod kątem 90° w dół, lub odpowiednim zabezpieczeniem przed wiatrem.




Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

Rys. 21

MONTAŻ OBUDOWY



OBUDOWA Z FRONTEM CERAMICZNYM

Rys. 1

Piecyk dostarczany jest z już zamontowanymi bocznymi płytami metalowymi i aluminiowymi profilami (X – rys.3) natomiast elementy wymienione poniżej są dostarczane osobno.

Rys. 2

- 2 frontowe lewe płytki ceramiczne (C)
- 2 frontowe prawe płytki ceramiczne (D)
- 1 ceramiczna płyta góra (E)
- 5 gumowych podkładek (F)

Aby dokonać montażu, należy:

Rys. 3/4

Wsunąć w aluminiowe profile (X) obie pary ceramicznych płyt czołowych lewe (C) i prawe (D).

Rys. 4/5

Umieścić podkładki gumowe (F) w specjalnych otworach wykonanych w metalowej płycie górnej (W).

Oprzeć ceramiczną płytę górną (E) na gumowych podkładkach. Zamontować metalowy suport z panelem synopticznym (H) i obie blaszane pokrywy.





OBUDOWA Z PŁYTAMI FRONTOWYMI Z BLACHY

W tej wersji piecyk jest dostarczany z już zamontowanymi blaszanymi płytami czołowymi (M-N – rys.6)

Pozostałe czynności wykonać, jak w przypadku obudowy ceramicznej (patrz wyżej)

Rys. 7

Przymocować urządzenie do ściany używając kątowników (a) i kotew (b) dostarczanych z piecykiem, lub użyć alternatywnego systemu gwarantującego stabilne umocowanie piecyka.



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

PIERWSZE URUCHOMIENIE:

W celu podłączenia i pierwszego rozruchu piecyka należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu, który dokona ustawień jego parametrów pracy, w zależności od rodzaju peletu i warunków instalacji urządzenia, oraz podbiye formularz gwarancyjny uaktywniając tym samym gwarancję urządzenia.

Przy kilku pierwszych rozpaleniach może pojawić się nieprzyjemny zapach farby, który w krótkim czasie zanika.

Zanim piecyk zostanie uruchomiony, należy upewnić się, czy:

- ==> instalacja została wykonana prawidłowo
- ==> zasilanie elektryczne zostało wykonane prawidłowo
- ==> drzwiczki są zamknięte i szczelne
- ==> palnik jest czysty
- ==> wyświetlacz jest w stanie czerwienia – stand-by (miga wskazanie daty, mocy lub temperatury).

NAPEŁNIANIE ZASOBNIKA PELETU:

Aby uzyskać dostęp do zasobnika należy zdjąć górną pokrywę metalową * (oznaczenie * - patrz rys. 1).

UWAGA:

do napełniania zasobnika pracującego piecyka należy użyć rękawicy dostarczonej wraz z urządzeniem. piecyk nagrzewa się podczas pracy.

UWAGI odnośnie paliwa.

Piecyk MICRON został zaprojektowany i zaprogramowany do spalania peletu drzewnego o średnicy około 6 mm. Pelet jest paliwem w formie cylindrycznego granulatu, uzyskiwanym w wyniku procesu wysokociśnieniowego prasowania odpadów drewnianych, bez zastosowania dodatkowych substancji klejących lub innych materiałów. Sprzedawany jest zazwyczaj w workach o wadze 15 kg. Aby zapewnić prawidłową pracę piecyka NIE WOLNO spalać w nim innych materiałów poza peletem. Stwierdzenie wykorzystania w paleńsku innych materiałów niż pelet (także drewna), co możliwe jest w wyniku badań laboratoryjnych, powoduje całkowitą utratę gwarancji na przedmiotowe urządzenie. Firma EdilKamin zaprojektowała, przetestowała i zaprogramowała swoje produkty, aby gwarantowały one najlepszą wydajność przy opalaniu peletem o następujących parametrach:

średnica: 6 milimetrów

maksymalna długość: 40 mm

maksymalna wilgotność: 8 %


kaloryczność: co najmniej 4300 kcal/kg

Korzystanie z granulatu o innych parametrach powoduje konieczność przeprogramowania piecyka, analogicznego do tego wykonywanego przez serwis w trakcie pierwszego uruchomienia. Opalanie nieodpowiednim peletem może prowadzić ponadto do: zmniejszenia sprawności, nieprawidłowości w funkcjonowaniu, zapychania się urządzenia, zabrudzenia szyby, niepełnego spalania, itp.

Prosta ocena peletu może zostać przeprowadzona wizualnie:

Pelet dobrej jakości: gładki, równej długości, zbity.


Pelet nieodpowiedni: popękany na długości i szerokości, niedostatecznie zbity, nierównej długości, z obecnością ciał obcych.



Rys. 1

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

PANEL SYNOPTYCZNY



	klawisz dla ustawienia żądnej temperatury otoczenia w pomieszczeniu lub służący do wejścia do menu		sygnalizuje stan alarmowy
	klawisz do ustawienia mocy piecyka		sygnalizuje działanie motoreduktora podawania peletu
	klawisz włączenia / wygaszenia lub zatwierdzenia / wyjścia z menu		sygnalizuje działanie wentylatora
	wskazuje, iż został ustawiony programator czasowy automatycznych załączeń w wyznaczonym czasie		sygnalizuje działanie zapalarki

OPIS MENU

- Aby przejść do menu należy wcisnąć na około 2 sekundy

klawisz

(aż zgaśnie dioda).

Po wciśnięciu klawisza lub klawisza , możemy przewijać następujące menu:
- **M1:** Set orologio (Ustawienia zegara)
- **M2:** Set crono (Ustawienia programatora)
- **M3:** Lingua (Język)
- **M4:** Stand-by
- **M5:** Primo carico (Pierwszy załadunek)
- **M6:** Stato (Stan)
- **M7:** Tarature tecniche (Nastawy techniczne) (autoryzowany serwis)
- **M8:** Tipo pellet (Rodzaj peletu) (autoryzowany serwis)
- **M9:** Uscita (Wyjście)

- Aby potwierdzić wejście do wybranego menu należy wcisnąć

klawisz

.

- Aby wrócić do poprzedniego menu wcisnąć na około 3

sekundy klawisz

.

- Aby wyjść z menu wcisnąć na około 6 sekund klawisz

WŁĄCZANIE/WYGASZANIE

Aby włączyć/wygasić piecyk należy wcisnąć na około 3

sekundy klawisz

.

dioda zapalona piecyk działa

dioda migająca piecyk w trakcie wygaszania lub w stanie alarmu

dioda zgaszona piecyk wyłączony

DZIAŁANIE

Piecyk może funkcjonować w dwóch trybach:

- RĘCZNYM:

W trybie RĘCZNYM ustawia się moc, z jaką ma pracować piecyk niezależnie od temperatury pomieszczenia, w którym jest on zainstalowany.

Aby wybrać tryb działania RĘCZNY należy wcisnąć klawisz (zapali się dioda).

Wcisając klawisz możemy zwiększać temperaturę do chwili aż na wyświetlaczu pojawi się napis 'MAN' (powyżej 40o).

- AUTOMATYCZNYM:

W trybie AUTOMATYCZNYM można ustawić temperaturę docelową jaką chcemy uzyskać w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest piecyk. Piecyk po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu (SET TEMPERATURA AMBIENTE) samodzielnie dokona modulacji i przejdzie na minimalną moc roboczą.

Aby ustawić żadaną temperaturę w pomieszczeniu wcisnąć klawisz , (zapali się dioda), wyświetlona zostanie temperatura bieżąca w danej chwili; przy użyciu klawisza lub klawisza można zmieniać temperaturę aż do uzyskania wartości żądanej.

Sila nadmuchu jest zawsze powiązana z używaną mocą i nie można jej zmienić.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

NAPEŁNIANIE ŚLIMAKA (tylko w przypadku całkowitego opróżnienia zasobnika peletu)

Aby napełnić ślimak należy wejść w MENU, wcisnąć na około 2 sekundy klawisz  na wyświetlaczu pojawi się napis „M5 primo carico” („M5 pierwszy załadunek”).

Wcisnąć klawisz  aby potwierdzić a następnie wcisnąć klawisz  aby uaktywnić funkcję.
Czynność tę należy wykonywać wyłącznie przy wygaszonym i całkowicie zimnym piecyku.
Uwaga: podczas tej fazy pozostanie włączony wentylator odciągowy spalin

FUNKCJA STAND-BY

Uaktywnienie tej funkcji powoduje wygaszenie piecyka po przekroczeniu o 0,5oC żądanej temperatury pomieszczenia, po ustalonym z góry czasie 10 minut (możliwość modyfikacji ustawień przez autoryzowany serwis w fazie instalacji).

Na wyświetlaczu pojawi się napis „GO STBY” wskazując ile minut pozostało do wygaszenia.

Funkcja ta dostępna jest zarówno w trybie AUTOMATYCZNYM lub RĘCZNYM jak i w przypadku podłączenia zewnętrznego termostatu.

W chwili, gdy temperatura w pomieszczeniu obniży się o 2oC poniżej ustawionego progu piecyk załączy się ponownie (możliwość modyfikacji ustawień przez autoryzowany serwis w fazie instalacji).

Aby uaktywnić tę funkcję należy wcisnąć na około 3 sekundy klawisz  na wyświetlaczu pojawi się napis „M1 set orologio” („M1 Ustawienia zegara”), należy wcisnąć klawisz  do chwili aż na wyświetlaczu pojawi się napis „M4 stand by”, aby zatwierdzić wcisnąć klawisz .

Wcisnąć klawisz  aby wybrać „ON” i aby zatwierdzić wybór wcisnąć klawisz .

Aby wyjść z menu „M4 stand by” należy wcisnąć na około 6 sekund klawisz .

USTAWIANIE GODZINY I DATY

Wcisnąć na około 2 sekundy klawisz  na wyświetlaczu pojawi się napis „M1 set orologio” („M1 Ustawienia zegara”), aby zatwierdzić należy wcisnąć klawisz .

Pojawią się w kolejności następujące dane: Dzień tygodnia (giorno della settimana), godzina (ora), minuty, dzień (giorno), miesiąc (mese), rok (anno), które można ustawić poprzez naciśnięcie klawisza  lub klawisza .

Aby zatwierdzić wcisnąć klawisz .

Aby wyjść z menu „M1 set orologio” („M1 Ustawienia zegara”) należy wcisnąć na około 6 sekund klawisz .

TERMOSTAT POKOJOWY / ZEWNĘTRZNY

Termostat zewnętrzny można podłączyć przy użyciu niebieskiego przewodu (element opcjonalny) do portu szeregowego znajdującego się na tylnej ściance piecyka, w ten sposób, że czysty styk pozostaje normalnie otwarty:

- Styk otwarty = Temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta
- Styk zamknięty = Temperatura w pomieszczeniu nie została osiągnięta

Aby wybrać tryb ‘T-E’ (termostat pokojowy) wcisnąć klawisz  zapali się dioda). Wciskając klawisz  zmniejszamy temperaturę do chwili aż na wyświetlaczu pojawi się napis „T-E” (termostat pokojowy) (poniżej 60).

Uwaga: W przypadku gdy piecyk jest włączony termostat zewnętrzny nie może w żaden sposób zainicjować włączenia lub wygaszenia piecyka.

W przypadku gdy chcemy wygasić lub włączyć piecyk poza godzinami ustawionymi w programatorze lub ustawieniami „T-E” (termostatu pokojowego) należy zawsze użyć przycisku .

PROGRAMATOR DZIENNY / TYGODNIOWY

Istnieje możliwość ustawienia 3 niezależnych programów pracy: dzienny, tygodniowy i weekendowy, które z kolei można kombinować ze sobą według własnych potrzeb. Pory załączenia i wyłączenia reguluje się w odstępach 10 minutowych.

Należy wcisnąć na około 2 sekundy klawisz  na wyświetlaczu pojawi się napis „M1 set orologio” („M1 Ustawienia zegara”) (zgaśnie dioda).

Wcisnąć klawisz  do chwili aż na wyświetlaczu pojawi się napis „M2 set crono” („M2 Ustawienia programatora”), aby zatwierdzić wcisnąć klawisz .

Aby wyświetlić 3 możliwe programy pracy (dzienny, tygodniowy i weekendowy) wcisnąć klawisz  lub klawisza .

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA



Aby zatwierdzić wcisnąć klawisz .

Do wyboru mamy następujące menu (domyślnie ustawione na OFF):

- **M2-1:** abilita cronotermostato (uruchom programator)
- **M2-2:** program giorno (program dzienny)
- **M2-3:** program settim (program tygodniowy)
- **M2-4:** program fine sett (program weekendowy)
- **M2-5:** uscita (wyjście)



Wybrać jedno z menu i zatwierdzić wciskając klawisz .



Aby ustawić załączenie i wygaszenie piecyka, oraz aby zmienić godziny wcisnąć klawisz lub klawisz , aby zatwierdzić wcisnąć klawisz .



Aby wyjść z programowania wcisnąć na około 6 sekund klawisz .

M2-2 Programator Dzienny

Daje możliwość zaprogramowania 2 uruchomień i 2 wygaszeń w ciągu doby, takich samych na każdy dzień tygodnia.

Na przykład: start1 10.00 stop1 12.00 start2 18.00 stop2 22.00

Programator Tygodniowy

Daje możliwość zaprogramowania do 4 uruchomień i 4 wygaszeń urządzenia w ciągu doby na wybrane dni tygodnia

Na przykład:

start1 06:00 stop1 08:00	start2 07:00 stop2 10:00	start3 14:00 stop3 17:00	start4 19:00 stop3 22:00
Lunedi/poniedziałek on	Lunedi/poniedziałek off	Lunedi/poniedziałek on	Lunedi/poniedziałek on
Martedi/wtorek on	Martedi/wtorek off	Martedi/wtorek on	Martedi/wtorek on
Mercoledi/środa off	Mercoledi/środa on	Mercoledi/środa off	Mercoledi/środa on
Giovedi/czwartek on	Giovedi/czwartek off	Giovedi/czwartek off	Giovedi/czwartek on
Venerdi/piątek on	Venerdi/piątek off	Venerdi/piątek off	Venerdi/piątek on
Sabato/sobota off	Sabato/sobota off	Sabato/sobota on	Sabato/sobota on
Domenica/niedziela off	Domenica/niedziela off	Domenica/niedziela on	Domenica/niedziela on

Programator Weekendowy

Daje możliwość zaprogramowania 2 uruchomień i wygaszeń podczas weekendów Na przykład:

Start1 week-end 07.00 stop1 week-end 11.30

Start2 week-end 14.20 stop2 week-end 23.50

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć piecyk od sieci zasilania elektrycznego.

Regularna konserwacja jest podstawą prawidłowego działania piecyka.

BRAK REGULARNEJ KONSERWACJI może spowodować wadliwe działanie piecyka.

Ewentualne problemy eksploatacyjne wynikające z braku należytej konserwacji powodują utratę gwarancji.


ABY UZYSKAĆ WYGODNY DOSTĘP DO RGANÓW ELEKTRO-MECHANICZNYCH WYSTARCZY ZDJĄĆ LEWĄ PRZEDNIĄ CERAMICZNĄ PŁYTĘ WYCiąGAJĄC DO GÓRY, PO UPŘEDNIM USUNIĘCIU PŁTY GÓRNEJ (patrz str. 78).

KONSERWACJA CODZIENNA


Wszystkie czynności należy wykonywać na wyłączonym, zimnym piecyku, odłączonym od sieci elektrycznej

- Codzienne czyszczenie wykonywać przy użyciu separatory z odkurzacem (zob. wyposażenie opcjonalne na str. 86).
- Cała procedura zabiera zaledwie kilka minut dziennie.
- Otworzyć drzwiczki, wyciągnąć palnik (1 – rys. A) i wysypać znajdujące się w nim pozostałości do popielnika (2 – rys. B).
- **NIE WSYPYWAĆ POZOSTAŁOŚCI Z POWROTEM DO ZASOBNIKA PELETU.**
- Wyciągnąć i opróżnić popielnik (2 – rys. B) wysypując jego zawartość do niepalnego pojemnika (popiół może zawierać gorące cząstki i/lub żar).
- Odkurzyć wnętrze paleniska i komorę wokół paleniska, gdzie spada popiół.
- Wyciągnąć palnik (1 – rys. A) i oczyścić go dokładnie szczotką dostarczoną wraz z piecykiem, sprawdzając, czy wszystkie otwory są drożne.
- Oczyścić odkurzacem przedział palnika i brzegi podparcia palnika w jego oslonie
- W razie konieczności wyczyścić szybę (na zimno)

Nigdy nie wciągać odkurzacem gorącego popiołu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie i wywołać ryzyko pożaru.




Rys. A



Rys. B

KONSERWACJA COTYGDNIOWA


- Wyciągnąć deflektor (3 – rys. C) i wysypać pozostałości do popielnika (2 – rys. B).
- Opróżnić zasobnik peletu i oczyścić jego dno przy użyciu odkurzacza.
- Wyczyścić palenisko i przedział poniżej (4 - rys.D)
- Wyczyścić otwór inspekcyjny na kolanie przyłączeniowym do odprowadzania spalin (5 – rys.E)



Rys. C



Rys. D



Rys. E

KONSERWACJA

KONSERWACJA SEZONOWA (wykonywana przez autoryzowany serwis producenta)


- Ogólne czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych części piecyka
- Dokładne czyszczenie przewodów wymiennika znajdujących się wewnątrz kratki wyprowadzania ciepłego powietrza usytuowanej w górnej części z przodu piecyka
- Dokładne czyszczenie i usuwanie osadów z palnika i czyszczenie komory spalania
- Czyszczenie wentylatora odciągowego spalin, mechaniczne sprawdzenie luzów i mocowań
- Czyszczenie kanału spalinowego (wymiana uszczelek na rurach odprowadzania spalin)
- Czyszczenie przewodu spalinowego
- Czyszczenie przedziału wentylatora odprowadzania spalin, czyszczenie presostatu, kontrola termopary
- Czyszczenie, inspekcja i usuwanie osadów z komory zapalnika elektrycznego i jego wymiana jeśli to konieczne
- Czyszczenie/Sprawdzenie Panelu Synoptycznego
- Kontrola wzrokowa stanu przewodów elektrycznych, złączek i kabla zasilającego
- Czyszczenie zbiornika na pelet i sprawdzenie luzów zespołu ślimak-motoreduktor
- Wymiana uszczelki drzwiczek
- Próba działania, załadunek ślimaka, rozpalenie, funkcjonowanie przez 10 minut i wyłączenie.

Jeśli piecyk używany jest bardzo często, zaleca się czyszczenie kanału odprowadzania spalin, co 3 miesiące.


UWAGA!!!

Po normalnym czyszczeniu, NIEPRAWIDŁOWE połączenie górnej części palnika (A – rys. 1) z dolną (B – rys. 1) może zakłócić prawidłowe działanie piecyka.

Dlatego też przed rozpaleniem piecyka należy upewnić się, że obie części palnika są odpowiednio połączone tak jak zostało to pokazane na rys. 2, a na obwodzie, w miejscu ich styku, nie występuje popiół lub niedopalone pozostałości peletu.



Rys. 1



Rys. 2

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W przypadku wystąpienia problemów piecyk zatrzymuje się automatycznie, wykonując operację wygaszania, a na wyświetlaczu pojawia się napis określający przyczynę wyłączenia (zobacz poniżej różnego rodzaju komunikaty).

Nigdy nie należy odłączać wtyczki podczas fazy wygaszania alarmowego.

W przypadku wystąpienia blokady, w celu ponownego uruchomienia piecyka należy odczekać do momentu zakończenia procedury wygaszania (15 minut z sygnalizacją dźwiękową) po czym wcisnąć klawisz 

Non rNie należy włączać piecyka przed sprawdzeniem przyczyny blokady i WYCZYSZCZENIEM/OPRÓŻNIENIEM palnika.

SYGNALIZACJE EWENTUALNYCH PRZYZYCH AWARYJNEJ BLOKADY PIECA – ZALECENIA I ŚRODKI ZARADCZE:

AL1 black out (nie jest to awaria piecyka) (występuje, gdy następuje przerwa w zasilaniu trwająca dłużej niż 5 sekund)

Piecyk ma wbudowaną funkcję 'black out': jeśli przerwa w dostawie prądu trwa krócej niż 5 sekund piecyk automatycznie ponownie się łączy i powróci do poprzednich parametrów pracy.

Jeżeli prądu zabraknie przez dłuższy okres czasu piecyk wchodzi w stan alarmowy 'black out' i następuje jego wychłodzenie. Ponizej zamieszczona została tabela różnych możliwych sytuacji:

Faza pracy przed wystąpieniem zaniku napięcia	Stan pracy piecyka gdy prądu zabraknie przez okres do 10 sekund	Stan pracy piecyka w przypadku braku prądu powyżej 10 sekund
OFF / WYŁĄCZONY	OFF	OFF
PRECARICA / ZASYP WSTĘPNY	BLACK OUT	BLACK OUT
ACCENSIONE / ZAŁĄCZANIE	BLACK OUT	BLACK OUT
AVVIO / URUCHAMIANIE	AVVIO / URUCHAMIANIE	CZUWANIE, PONOWNE URUCHOMIENIE
LAVORO/ PRACA	PRACA	CZUWANIE, PONOWNE URUCHOMIENIE
PULIZIA FINALE / PRZEDMUCH PALNIKA PRZED WYGASZENIEM	PULIZIA FINALE / PRZEDMUCH PALNIKA PRZED WYGASZENIEM	PULIZIA FINALE / PRZEDMUCH PALNIKA PRZED WYGASZENIEM
STAND-BY / CZUWANIE	STAND-BY / CZUWANIE	STAND-BY / CZUWANIE
ALLARME / ALARM	ALLARME / ALARM	ALLARME / ALARM
MEMORIA ALLARME / PAMIĘĆ ALARMÓW	MEMORIA ALLARME / PAMIĘĆ ALARMÓW	MEMORIA ALLARME / PAMIĘĆ ALARMÓW

AL2 sonda fumi rottta [uszkodzona sonda spalin]

(występuje, kiedy sterowanie piecyka nie może wykryć sygnału od sondy temperatury spalin) Najczęstsze przyczyny:

- Zepsuta się termopara
- Termopara rozłączyła się
- Odczyt z termopary poza zakresem pomiaru

AL3 hot fumi [za wysoka temperatura spalin] (występuje, gdy temperatura spalin przekroczy wartość bezpieczną)

Najczęstsze przyczyny:

- Zapchany przewód spalinowy
- Nieprawidłowa instalacja
- Zapchanie się piecyka – zaniebanie czyszczenia
- Zbyt wysoka wartość parametrów zasypu peletu na palnik, skontrolować ustawienia podawania peletu (wezwać serwis)

UWAGA: Komunikat 'hot fumi' pojawia się po przekroczeniu pierwszego progu alarmowego przy 250° powodując przejście piecyka do trybu modulacji pracy, dopiero po osiągnięciu 270° piecyk przechodzi w stan alarmowy i w konsekwencji następuje jego wygaszenie.

AL4 aspiratore guasto [uszkodzenie wentylatora odciągowego]

(występuje, w przypadku uszkodzenia silnika wentylatora odciągowego spalin) Najczęstsze przyczyny:

- Blokada silnika wyciągu spalin
- Zepsuty czujnik obrotów
- Zepsuty silnik wyciągu spalin
- Zainterweniował termostat silnika wyciągu spalin

AL5 mancata accensione [nie nastąpiło zapalenie] (występuje, kiedy temperatura spalin podczas rozpalania nie przekroczy ustawionego w parametrach minimalnego progu temperatury spalin) Najczęstsze przyczyny:

- Zepsuta zapalarka
- Zabrudzony palnik lub zbyt dużo peletu
- Skończył się pelet
- Skontrolować termostat bezpieczeństwa peletu (automatyczne załączenie)
- Zapchany przewód spalinowy

AL6 manca pellet [brak peletu] (występuje, gdy pelet w zasobniku się kończy) Najczęstsze przyczyny:

- Skończył się pelet w zasobniku
- Zepsuł się motoreduktor
- Zapchał się kanał doprowadzania peletu na palnik lub ślimak
- Zbyt niska wartość parametrów zasypu peletu na palnik, skontrolować ustawienia podawania peletu

AL7 sicurezza termica [zabezpieczenie termiczne]

(występuje, kiedy termostat zabezpieczający zasobnika wyłączy się z powodu zbyt wysokiej temperatury w zasobniku peletu)

Najczęstsze przyczyny:

- Zbyt duża ilość peletu spada na palnik

AL8 manca depressione [brak podciśnienia] (występuje, kiedy brakuje wystarczającego ciągu w przewodzie doprowadzającym zimne powietrze niezbędne w procesie spalania) Najczęstsze przyczyny:

- Zapchany przewód doprowadzania zimnego powietrza do spalania
- Uszkodzony presostat
- Zatkany przewód silikonowy

LISTA KONTROLNA

Zapoznać się po dokładnym przeczytaniu karty technicznej

Ustawienie i instalacja

- Uruchomienie przez serwis, upoważniony do aktywowania gwarancji i przekazania karty konserwacji
- Odpowiednie doprowadzenie powietrza do pomieszczenia
- Kanał spalinowy dedykowany wyłącznie dla odbioru spalin z piecyka
- Przewód odprowadzenia spalin posiada: maksymalnie 2 kolana
ocinek poziomy o maksymalnej długości 2 metrów
- Komin umiejscowiony poza strefą odpływu
- Przewody rurowe odprowadzające spaliny wykonane z odpowiedniego materiału (zaleca się stal inox)
- Przy przechodzeniu przez ewentualne materiały łatwopalne (np. drewno) przedsięwzięte zostały wszystkie środki ostrożności w celu uniknięcia pożarów

Użytkowanie

- Użytkowany pelet musi być dobryj jakości i suchy
- Palnik i popielnik muszą być regularnie czyszczone i dobrze ustawione
- Drzwiczki muszą być dobrze zamknięte
- Palnik musi być prawidłowo ustawiony w komorze

**NALEŻY PAMIĘTAĆ O OCZYSZCZENIU PALNIKA ODKURZACZEM PRZED KAŻDYM KOLEJNYM ROZPALENIEM
W przypadku nieudanej próby rozpalenia NIE powtarzać ponownie próby rozpalenia przed opróżnieniem palnika.**

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA



GlassKamin
(kod 155240)

Przydatny do czyszczenia
szkła ceramicznego



Separator do zbierania
popiołu bez silnika
(kod 275400)

Przydatny do czyszczenia
paleniska

Madame / Monsieur

Nous vous remercions et nous vous félicitons d'avoir choisi notre produit.

Avant de l'utiliser, nous vous demandons de lire attentivement cette fiche, afin de pouvoir exploiter au mieux et en toute sécurité les performances de votre appareil.

Pour tout autre renseignement ou nécessité, contactez le REVENDEUR chez lequel vous avez effectué votre achat ou visitez notre site internet www.edilkamin.com à la rubrique CENTRES D'ASSISTANCE TECHNIQUE.

REMARQUE

- Après avoir déballé le produit, assurez-vous que son contenu soit intact et complet (coude de raccord, rosace, poignée « main froide », revêtement, livret de garantie, gant, CD/fiche technique, spatule, sels hygroscopiques).

En cas d'anomalies, adressez-vous tout de suite au revendeur chez lequel vous avez effectué l'achat et remettez-lui une copie du livret de garantie et de la facture.

- Mise en service/test

Elle doit être obligatoirement effectuée par le – Centre d'Assistance Technique – autorisé Edilkamin (CAT) sous peine de voir la garantie expirer. La mise en service telle qu'elle est décrite par la norme UNI 10683 Rév. 2005 (Chap. « 3.21 ») consiste en une série d'opérations de contrôle qui sont effectuées une fois le poêle installé et qui ont pour but de vérifier que le système fonctionne bien et qu'il est en accord avec les réglementations.

Chez votre revendeur, sur le site www.edilkamin.com ou en appelant le numéro vert, vous pouvez trouver le Centre d'Assistance le plus proche de chez vous.

- des installations incorrectes, des entretiens mal effectués, une utilisation impropre du produit, déchargent l'entreprise productrice de tout dommage éventuel découlant de l'utilisation du produit.

- le numéro du coupon de contrôle, nécessaire pour l'identification du poêle, est indiqué :

- sur le haut de l'emballage

- sur le livret de garantie qui se trouve à l'intérieur du foyer

- sur la plaquette appliquée à l'intérieur du poêle ;

Cette documentation ainsi que la facture doivent être conservées pour l'identification, et les informations qu'elles contiennent devront être communiquées à l'occasion d'éventuelles demandes de renseignements et mises à disposition pour une éventuelle intervention d'entretien ;

- les détails représentés sont indicatifs, du point de vue graphique et géométrique.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société soussignée EDILKAMIN S.p.a. avec siège légal Rue Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - Cod. Fiscal P.IVA 00192220192

Déclare sous sa propre responsabilité que :

Le poêle à pellet mentionné ci-dessous est conforme à la Directive 89/106/CEE (Produits de Construction) POÊLES À PELLET, de marque commerciale ITALIANA CAMINI, dénommé MICRON

N° de SÉRIE :

Réf. Plaque d'identification

ANNÉE DE FABRICATION

Réf. Plaque d'identification

La conformité aux exigences de la Directive 89/106/CEE est en outre déterminée par la conformité à la norme européenne : EN 14785:2006

De plus, elle déclare que :

le poêle à pellet de bois MICRON respecte les critères des directives européennes:

2006/95/CEE - Directive de Basse Tension

2004/108/CEE - Directive de Compatibilité Électromagnétique

EDILKAMIN S.p.a. décline toute responsabilité envers le dysfonctionnement de l'appareil en cas de remplacement, montage et/ou modifications effectuées par un personnel non autorisé par EDILKAMIN.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le poêle MICRON produit de l'air chaud en utilisant comme combustible le pellet en bois, dont la combustion est gérée de manière électronique. Ci-dessus l'illustration du fonctionnement (les lettres se réfèrent à la figure 1).

Le combustible (pellet) est prélevé du réservoir de stockage (A) et, au moyen d'une vis sans fin (B) activée par un motoréducteur (C), est transporté dans le creuset de combustion (D).

Les pellets s'allument grâce à l'air chaud produit par une résistance électrique (E) et aspiré dans le creuset au moyen d'un extracteur de fumée (F).

Les fumées produites par la combustion sont extraites du foyer au moyen du ventilateur (F), et expulsées par le raccord (G) et par un éventuel raccord situé à l'arrière, sur le côté droit et sur le dessus du poêle (voir la page 93).

Le foyer est recouvert en fonte, sa partie frontale est fermée par une petite porte en vitrocéramique (pour l'ouverture, utiliser la poignée « main froide »).

La quantité de combustible, l'extraction des fumées, l'alimentation de l'air de combustion sont réglées grâce à la carte électronique pourvue d'un logiciel, dans le but d'obtenir une combustion de haut rendement et de faibles émissions.

Le poêle est pourvu d'une prise série prévue pour le branchement avec câble en option (cod. 640560) à des dispositifs d'allumage à distance (chronothermostats, etc.).

Le revêtement externe en céramique est disponible en trois couleurs différentes:
blanc crème, bordeaux et gris.

INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ

L'air chaud est diffusé dans l'atmosphère de la pièce d'installation à travers la grille située en haut de la façade ; celui-ci est aussi émis par la bouche du foyer.

- Les seuls risques découlant de l'utilisation du poêle sont liés au non respect des normes d'installation, à un contact direct avec des parties électriques sous tension (internes), à un contact avec le feu et les parties chaudes (vitre, tuyaux, sortie d'air chaud) ou à l'introduction de corps étrangers.

- Si des composants ne fonctionnent pas, le poêle est doté de dispositifs de sécurité qui garantissent son extinction, et qu'il faut laisser procéder sans intervenir.

- Pour que le poêle fonctionne normalement, il doit être installé en respectant ce qui est indiqué sur cette fiche et la porte du foyer ne doit pas être ouverte pendant le fonctionnement : en effet la combustion est gérée automatiquement et ne nécessite d'aucune intervention.

- Utiliser uniquement comme combustible le pellet de bois d'un diam. de 6 mm.

- Aucun corps étranger ne doit être introduit dans le foyer ou dans le réservoir.

- Pour le nettoyage du conduit de fumée (conduit qui relie le raccord de sortie de fumées du poêle au conduit de cheminée) il ne faut pas utiliser de produits inflammables.

- Les parties du foyer et du réservoir doivent être aspirées uniquement à FROID.

- La vitre peut être nettoyée à FROID avec un produit appliquée à l'aide d'un chiffon.

- Ne pas nettoyer l'appareil lorsqu'il est chaud.

- S'assurer que le poêle soit positionné et allumé par un CAT autorisé Edilkamin (centre d'assistance technique) selon les indications de la présente fiche ; conditions du reste indispensables pour la validation de la garantie.

- Pendant le fonctionnement du poêle, les conduits d'évacuation et la porte atteignent des températures élevées (ne pas toucher sans le gant prévu à cet effet).

- Ne pas déposer d'objets non résistants à la chaleur tout près de la cheminée.

- Ne JAMAIS utiliser de combustibles liquides pour allumer le poêle ou raviver les braises.

- Ne pas boucher les ouvertures d'aération dans la pièce où est installé le poêle, ni les entrées d'air de celui-ci.

- Ne pas mouiller le poêle, ne pas s'approcher des parties électriques avec les mains humides.

- Ne pas mettre de réductions sur les conduits d'évacuation des fumées.


- Le poêle doit être installé dans des pièces adaptées à la prévention contre les incendies et possédant tout ce qui est nécessaire à l'appareil (alimentation et évacuations) pour un fonctionnement correct et en toute sécurité.

- En cas de nécessité, effectuez le nettoyage du parcours des fumées : extrayez le foyer en Vermiculite en retirant les étriers de fixation.

- **En cas d'échec, NE PAS répéter l'allumage avant d'avoir vidé le creuset.**


- **ATTENTION:**

LE PELLET RETIRÉ DU CREUSET NE DOIT PAS ÊTRE À NOUVEAU DÉPOSÉ DANS LE RÉSERVOIR.




DIMENSIONS

DEVANT




DERRIÈRE




FRANÇAIS

CÔTÉS


Droit



Gauche



PLAN




sortie fumées Ø 80mm

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

FICHE ÉLECTRONIQUE

FRANÇAIS



PORTE SÉRIE

Sur la sortie série RS232, au moyen d'un câble spécial (cod. 640560), il est possible de faire installer par le CAT (centre d'assistance technique) une option pour le contrôle des allumages et des extinctions, par ex. thermostat d'ambiance.

La sortie série se trouve à l'arrière du poêle.

BATTERIE TAMPON

Sur la carte électronique se trouve une batterie tampon (type Cr 2032 à 3 Volt).

Son dysfonctionnement est du à une usure normale (qui ne peut être considéré défaut de fabrication).

Pour plus d'informations, contactez le CAT (Centre d'assistance technique) qui a effectué le 1er allumage.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

• THERMOCOUPLE :

Placé sur le système d'évacuation des fumées, il en relève la température.

En fonction des paramètres programmés, il contrôle les phases d'allumage, de fonctionnement et d'extinction.

• PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL :

Placé dans la zone d'aspiration des fumées, il intervient quand il relève des problèmes de dépression dans le circuit des fumées (par ex.: conduit de cheminée bouché).

• THERMOSTAT DE SÉCURITÉ :

Il intervient si la température à l'intérieur du poêle est trop élevée.

Il bloque le chargement du pellet en provoquant l'extinction du poêle.

CARACTÉRISTIQUES

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES THERMOTECHNIQUES		
Puissance nominale	7	kW
Rendement de la puissance nominale	91	%
Émission CO (13% O ₂) puissance nominale	0,016	%
Masse fumées puissance nominale	4,8	g/s
Puissance réduite	2,1	kW
Rendement de la puissance réduite	93	%
Émission CO (13% O ₂) puissance réduite	0,032	%
Masse fumées puissance réduite	2,6	g/s
Surchauffe maximum des fumées	220	°C
Tirage minimum	12	Pa
Autonomie min/max	9,5 / 30	
Consommation combustible min/max	0,5 / 1,6	kg/h
Capacité du réservoir	15	kg
Volume chauffable *	180	m ³
Poids avec emballage	140	kg
Diamètre conduit de fumée (mâle)	80	mm
Diamètre conduit prise d'air (mâle)	40	mm

* Le volume chauffable est calculé en considérant une isolation de la maison conforme à la Loi 10/91 et modifications successives, et une demande de chaleur de 33 Kcal/m³ heure.

* Il est important également de tenir compte de l'emplacement du poêle dans la pièce à chauffer.

N.B.

- 1) il faut prendre en considération que des appareils externes peuvent perturber le fonctionnement de la carte électronique.
- 2) attention : toute intervention sur des composants sous tension, tout entretien et/ou vérification doivent être effectués par du personnel qualifié.

(Avant d'effectuer toute opération d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique).

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Alimentation	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Puissance absorbée moyenne	120	W
Puissance absorbée à l'allumage	400	W
Protection sur carte électronique *	Fusible F4 AL, 250 Vac	

Les données reportées ci-dessus sont à titre indicatif.

EDILKAMIN s.p.a. se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et selon son jugement sans appel.

INSTALLATION

Pour tout ce qui n'est expressément indiqué, se référer aux normes locales de chaque pays. En Italie, se référer à la norme UNI 10683, et aux éventuelles indications régionales ou des l'ASL locaux.

En cas d'installation en copropriété, demandez l'avis préventif à l'administrateur.

VÉRIFICATION DE COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS

Le poêle NE doit PAS être installé dans une pièce où se trouvent des extracteurs, des appareils de chauffage de type B, et d'autres appareils qui pourraient compromettre son fonctionnement correct.

Voir la norme UNI 10683.

VÉRIFICATION DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (placer la prise de courant à un endroit facilement accessible)

Le poêle est pourvu d'un câble d'alimentation électrique qu'il faut relier à une prise de 230V 50 Hz, de préférence avec un interrupteur magnétothermique. Si la prise de courant n'est pas facilement accessible, prévoyez un dispositif d'interruption de l'alimentation (interrupteur) en amont du poêle (à la charge du client).

Des variations de tension supérieures à 10% peuvent compromettre le poêle.

L'installation électrique doit être à norme ; vérifier particulièrement l'efficacité du circuit de terre.

La ligne d'alimentation doit être de section adaptée à la puissance du poêle.

Le mauvais état du circuit de terre peut provoquer un dysfonctionnement dont Edilkamin ne sera pas responsable.

DISTANCES DE SÉCURITÉ ANTI-INCENDIE

En cas de murs combustibles (par ex. en bois), il faut prévoir une isolation adéquate avec un matériau non combustible. Il est obligatoire d'isoler adéquatement le tuyau d'évacuation des fumées car il peut atteindre des températures élevées. Tout élément fait de matériaux combustibles et/ou sensibles à la chaleur et se trouvant à côté du poêle, doit être à une distance de 40 cm minimum ou bien être calorifugé de manière opportune avec un matériau isolant et non combustible; dans tous les cas il ne faut pas placer des matériaux devant le poêle à moins de 80 cm parce qu'ils seraient soumis directement au rayonnement du foyer.

PRESA D'ARIA

Il est indispensable qu'une prise d'air reliée avec l'extérieur soit installée derrière le poêle, avec une section utile minimum de 80 cm², et qui garantisse une alimentation d'air suffisante pour la combustion.

La prise d'air doit être reliée au raccord approprié présent à l'arrière du poêle (voir page 94).

SYSTÈME D'EXTRACTION DES FUMÉES

Le système d'extraction doit être uniquement prévu pour le poêle (des systèmes d'extraction dans un conduit de cheminée en commun ne sont pas autorisés).

L'évacuation des fumées advient par le raccord de 8 cm de diamètre situé à l'arrière, sur le côté droit/gauche ou sur le dessus de l'appareil. Le système d'extraction des fumées doit être relié avec l'extérieur en utilisant des tuyaux en acier certifiés EN 1856. Le tuyau doit être hermétiquement scellé.

Pour l'étanchéité des tuyaux et leur éventuelle isolation, il est nécessaire d'utiliser des matériaux résistants aux hautes températures (silicone ou mastics pour hautes températures). L'unique tronçon horizontal admis peut avoir une longueur jusqu'à 2 m. Il est possible d'avoir jusqu'à deux coudes ayant une ampleur max. de 90° (par rapport à la verticale).

Il est nécessaire d'avoir (si le conduit d'évacuation ne s'insère pas dans le conduit de cheminée) un tronçon vertical et un embout de protection contre le vent (en référence à la UNI 10683).

Si le canal de fumée est à l'extérieur, il doit être calorifugé adéquatement. Si le canal de fumée est encastré dans un conduit de cheminée, ce dernier doit être adapté pour les combustibles solides et s'il est plus grand de 0 150 mm, il est nécessaire de réaliser un gainage avec des tuyaux de section et matériau appropriés (ex. acier 0 80 mm). Tous les tronçons du conduit de fumée doivent pouvoir être contrôlés. Les souches de cheminée et les conduits de fumée auxquels sont reliés les appareils utilisant des combustibles solides doivent être nettoyés une fois dans l'année (vérifier si dans votre pays existe une norme à ce propos).

L'absence régulière de contrôle et de nettoyage augmente la probabilité d'incendie de la souche. En cas d'incendie, procéder ainsi : ne pas éteindre avec de l'eau, vider le réservoir à pellet. Adressez-vous à du personnel spécialisé avant de redémarrer la machine.

CAS TYPHIQUES

Fig. 1





Fig. 2



A : conduit de cheminée en acier calorifugé

B : hauteur minimum 1,5 m et toutefois au-delà de la hauteur d'avant-toit.

C-E : prise d'air reliée l'extérieur (section passante minimum 80 cm²)

D : conduit de cheminée en acier, interne au conduit de cheminée existant en ciment.

SOUCHES

Les caractéristiques fondamentales sont :

- section interne avec base identique à celle du conduit de cheminée.
- section de sortie non inférieure au double de celle du conduit de cheminée.
- position en plein vent, au-dessus du sommet du toit et en dehors de la zone de reflux.

INSTALLATION

fig. 1





fig. 2



SORTIE DES FUMÉES

MICRON est prédisposé pour le raccordement du tuyau de sortie des fumées situé à l'arrière, sur le côté droit et sur le dessus du poêle.

Le poêle livré est configuré avec la sortie du tuyau des fumées à l'arrière (fig. 1-2).

RACCORDEMENT SORTIE FUMÉES PAR L'ARRIÈRE

Raccorder le tuyau de sortie des fumées arrière (non fourni) coude de raccord (C - fig. 4) au moyen du collier de serrage

POUR PERMETTRE LE RACCORDEMENT DE SORTIE DES FUMÉES DU CÔTÉ DROIT ET PAR LE DESSUS, IL EST NÉCESSAIRE D'ENLEVER LE CÔTÉ MÉTALLIQUE DROIT ET LE PANNEAU ARRIÈRE.

Procéder ainsi :

- Démonter le côté métallique droit en enlevant 2 vis (A - fig. 3).
- Démonter le panneau arrière en enlevant 6 vis (B - fig. 3).

RACCORDEMENT DE LA SORTIE DES FUMÉES PAR LE CÔTÉ DROIT

Retirer le coude de raccord (C - fig. 4)

Raccorder le tuyau de sortie des fumées (non fourni) sur le raccord du limaçon des fumées au moyen du collier fourni (fig. 5).

Retirer le diaphragme prédécoupé (E - fig. 6) du côté métallique (A), précédemment démonté, pour permettre le passage du conduit de sortie des fumées (non fourni).

Enlever la portion F (fig. 6) du diaphragme E (fig. 6).

Remonter le côté métallique A (fig. 7), le panneau arrière B (fig. 7) et le diaphragme E sans la portion F (fig. 8).

Achever l'opération en fixant la rosace de fixation fournie G (fig. 8) au moyen des vis fournies.

N.B. : la fixation de la rosace et du côté en tôle doit être réalisée après avoir effectué la fixation définitive du conduit de cheminée.

RACCORDEMENT SORTIE FUMÉES PAR LE DESSUS







Desserrer le collier de serrage du coude de raccord (C - fig. 9/10) et tourner celui-ci de 90° vers le haut.

Retirer du dessus le couvercle métallique (H - fig. 11) fixé au moyen des vis.

Retirer le diaphragme prédécoupé (I - fig. 12), pour permettre le passage du conduit de sortie des fumées (non fourni).

Replacer le couvercle (H) et insérer le tuyau de sortie des fumées (non fourni) par le haut en l'enfilant sur le coude de raccord (C -fig. 13/14) au moyen du collier fourni.

Achever l'opération en remontant le côté métallique (A - fig. 15) et le panneau arrière (B - fig. 15).



INSTALLATION

FRANÇAIS




fig. 9




fig. 10




fig. 11




fig. 12



fig. 13




fig. 14




fig. 15



fig. 17

PRISE D'AIR

Il est indispensable qu'un conduit de prise d'air relié avec l'extérieur soit installé derrière le poêle, avec une section utile minimum de 80 cm², qui garantit une alimentation d'air suffisante pour la combustion.

Pour l'application du conduit à l'arrière du poêle, un trou fermé par un couvercle 8S - fig. 18) est prédisposé.

Retirer le couvercle (S) et en intervenant sur la portion gauche présente sur la façade du poêle (toujours sans panneau de revêtement), enfiler un tuyau flexible d'aluminium plissé (non fourni) sur le raccord du conduit de la prise d'air extérieure (T - fig. 19-20).

Retourner ensuite le tuyau sur lui-même et le faire passer dans le trou (U - fig. 21) présent sur le dos jusqu'à atteindre l'environnement extérieur.

Il est nécessaire de prédisposer la prise d'air, raccordée avec l'extérieur, en cas d'installation murale du poêle.

De norme, il faut protéger par une grille l'entrée de l'air, dont une section libre d'au moins 12 cm² doit être garantie.

Le tuyau doit être d'une longueur inférieure à 1 mètre et ne doit avoir aucun courbe.

Il doit en outre s'achever par un tronçon à 90° dégrés dirigé vers le bas ou pourvu d'une protection contre le vent.




fig. 18




fig. 19




fig. 20





fig. 21

ASSEMBLAGE



REVÊTEMENT AVEC FAÇADES EN CÉRAMIQUE

Fig.1

Le poêle est livré avec les côtés métalliques et les profils en aluminium (X- fig. 3) déjà montés, alors que les pièces indiquées ci-dessus sont emballés à part.

Fig.2

- 2 façades en céramique gauches (C)
- 2 façades en céramique droites (D)
- 1 dessus en céramique (E)
- n°5 petits bouchons en caoutchouc (F)

Pour le montage, procéder de la manière suivante:

Fig. 3/4

Enfiler, dans les profils en aluminium (X), les deux paires de façades avant en céramique de droite (D) et de gauche (C).

Fig. 4/5

Appliquer les petits bouchons en caoutchouc (F) dans les trous prévus sur le dessus métallique (W).

Placer le dessus en céramique (E) sur les petits bouchons en caoutchouc.

Appliquer le support métallique pourvu d'un panneau synoptique (H) et de deux couvercles en tôle (G).






REVÊTEMENT AVEC FAÇADES EN TÔLE

Pour cette version, le poêle est livré avec les façades en tôle métallique déjà montées (M - N fig.6).

Pour les phases d'assemblage restantes, suivre la procédure prévue pour la version avec les façades en céramique.

Fig.7

Fixer le poêle au mur au moyen des équerres (a) et les étriers (b) fournis, ou utiliser des systèmes alternatifs qui garantissent la stabilité du poêle.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FRANÇAIS

1er Allumage/Test réalisé par le Centre Assistance Technique autorisé Edilkamin (CAT)

La mise en service doit être effectuée comme le prescrit la norme 10683 point 3.21.

Cette norme indique les opérations de contrôle à effectuer sur place, dans le but de confirmer le bon fonctionnement du système.

L'assistance technique Edilkamin (CAT) sera aussi chargée de régler le poêle en fonction du type de pellet et des conditions d'installation.

La mise en marche de la part du CAT est indispensable pour l'activation de la garantie.

Durant les premiers allumages, de légères odeurs de peinture peuvent se dégager mais disparaîtront très rapidement.

Avant d'allumer l'appareil, il est toutefois nécessaire de vérifier :

- => Si l'installation est correcte.
- => L'alimentation électrique
- => La fermeture de la porte, qui doit être étanche
- => Le nettoyage du creuset.
- => La présence sur l'afficheur de l'indication de stand-by (date, puissance ou température clignotante).

CHARGEMENT DU PELLET DANS LE RÉSERVOIR

Pour accéder au réservoir, retirer le couvercle métallique * (fig. 1).

ATTENTION :

Si l'on charge le poêle lorsqu'il est en fonction et donc chaud, il est conseillé d'utiliser le gant fourni.

REMARQUE sur le combustible.

MICRON est conçu et programmé pour brûler du pellet de bois de 6 mm de diamètre environ.

Le pellet est un combustible qui se présente sous forme de petits cylindres, obtenus après compactage de sciure, à des valeurs élevées, sans utilisation d'adhésifs ou d'autres matériaux. Il est emballé dans des sacs de 15 kg. Afin de NE PAS compromettre le fonctionnement du poêle, il est indispensable de ne rien brûler d'autre.

L'utilisation d'autres matériaux (bois compris), identifiable après analyses en laboratoire, implique l'annulation de la garantie. EDILKAMIN a conçu, testé et programmé ses propres produits parce qu'ils garantissent les meilleures performances avec un pellet aux caractéristiques suivantes:

diamètre : 6 millimètres

longueur maximale : 40 mm

humidité maximale : 8 %

rendement calorifique : 4300 kcal/kg minimum

L'utilisation d'un autre type de pellet exige un réglage spécifique du poêle, analogue à celui effectué par le CAT (centre d'assistance technique) lors du 1er allumage. L'utilisation de pellet non approprié peut provoquer : une diminution du rendement, des anomalies de fonctionnement, des blocages dus à une obstruction, salissure de la vitre, substances non brûlées, ...

Une simple analyse du pellet peut être effectuée visuellement :

Bonne qualité: lisse, de longueur régulière, peu poussiéreux.

Mauvaise qualité : avec éclatements longitudinaux et transversaux, très poussiéreux, d'une longueur très variable et avec présence de corps étrangers.





fig. 1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PANNEAU SYNOPTIQUE



touche pour programmer la température ambiante souhaitée ou pour entrer dans le menu (set temp. ambiante)



touche pour programmer la puissance du poêle (set de puissance)



touche d'allumage/extinction ou confirmation/sortie du menu



indique que le chronothermostat a été programmé pour les allumages automatiques horaires.



indique une condition d'alarme



indique le fonctionnement du motoréducteur du pellet



indique le fonctionnement du ventilateur



indique le fonctionnement de la bougie

FRANÇAIS

DESCRIPTION DU MENU

- Pour accéder au menu, appuyer sur la touche  pendant 2 secondes (la led s'éteint)

En appuyant sur la touche  ou bien sur la touche , défilera le menu suivant:

- **M1** : Régl. horloge
- **M2** : Regl.chrono
- **M3** : Langue
- **M4** : Stand-by
- **M5** : Premier chargement
- **M6** : État
- **M7** : Tarages techniques (CAT)
- **M8** : Type de pellet (CAT)
- **M9** : Sortie

- Pour confirmer le menu souhaité, appuyer sur la touche 

- Pour revenir au menu précédent, appuyer sur la touche  pendant 3 secondes.

- Pour sortir du menu, appuyer sur la touche  pendant 6 secondes.

ALLUMAGE/EXTINCTION

Pour allumer/éteindre le poêle, appuyer sur la touche  pendant 3 secondes.

Led allumé poêle en marche

Led clignotante poêle en extinction ou en alarme

Led éteinte poêle éteint

FONCTIONNEMENT


Le poêle a deux modes de fonctionnement:

- MANUEL:

En mode de fonctionnement MANUEL, on règle la température de l'eau à laquelle le poêle fonctionnera, indépendamment de la température de la pièce où il est installé.

Pour sélectionner la modalité de fonctionnement MANUEL,

appuyer sur la touche  (la led s'allume).



En appuyant sur la touche  il est possible d'augmenter la température (au-delà de 40°C) jusqu'à ce que l'indication « MAN » apparaisse à l'écran.

- AUTOMATIQUE

En mode de fonctionnement AUTOMATIQUE on peut régler la température souhaitée dans la pièce où le poêle est installé. Lorsque le poêle aura atteint la température ambiante souhaitée (SET TEMPÉRATURE AMBIANTE), il commencera, de manière autonome, à moduler et se mettra sur la puissance 1.

Pour programmer le set température ambiante, appuyer sur  (la led s'allume), la température de fonctionnement du moment

sera affichée ; au moyen de la touche  ou de la touche 

il est possible de varier la température pour atteindre celle désirée.

La ventilation dépend toujours de la puissance utilisée, et on ne peut donc pas la modifier.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CHARGEMENT DE LA VIS SANS FIN (seulement si le poêle est resté complètement sans pellet)

Pour charger la vis sans fin, il faut entrer dans le MENU, appuyer sur la touche  pendant 2 secondes, appuyer sur la touche  jusqu'à visualiser à l'écran l'indication « **M5 premier chargement** ».

Appuyer sur la touche  pour confirmer et successivement appuyer sur la touche  activer la fonction. Cette opération doit être effectuée uniquement quand le poêle est éteint et complètement froid.

Remarque : durant cette phase, l'extracteur de fumées restera allumé.

FONCTION STAND-BY

La fonction activée permet d'éteindre le poêle en cas de dépassement de 0,5°C de la température ambiante exigée, après un temps prédéfini de 10 minutes (modifiable par un CAT en phase d'installation). Sur l'écran apparaîtra l'indication « **GO STBY** » en affichant les minutes restantes jusqu'à l'extinction. Cette fonction est présente en fonctionnement « AUTOMATIQUE » et en cas de thermostat extérieur. Si la température ambiante diminue de 2°C en-dessous du seuil programmé, le poêle repartira (modifiable par un CAT en phase d'installation).

Pour activer la fonction, appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche  l'indication « **MI-set orologio** » apparaîtra à l'écran, appuyez sur la touche  jusqu'à visualiser à l'écran l'indication « **M4 stand by** »; pour confirmer, appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche  pour sélectionner « ON », pour confirmer appuyer sur la touche .

Pour sortir du menu « **M4 stand-by** », appuyer sur la touche  pendant 6 secondes.

RÉGLAGE HORAIRE ET DATE

Appuyer pendant environ 2 secondes la touche  l'indication « **MI set orologio** » apparaîtra sur l'écran ; pour confirmer, appuyer sur la touche .

Les données suivantes apparaissent successivement : Jour de la semaine, heure, minutes, jour, mois, année qui peuvent être modifiées en appuyant sur la touche  ou bien sur la touche  Pour confirmer, appuyer sur la touche .

Pour sortir du menu « **MI set orologio** », appuyer sur la touche  pendant 6 secondes.

THERMOSTAT EXTÉRIEUR

Il doit être raccordé au moyen du câble bleu (en option cod. 640560) au port série placé à l'arrière du poêle, il doit avoir un contact sec normalement ouvert (par ex., en cas d'un thermostat d'ambiance) :

- Contact ouvert = Température Ambiante atteinte
- Contact fermé = Température Ambiante non atteinte

Pour sélectionner la modalité « **T-E** » (**thermostat extérieur**), appuyer sur la touche  (la led s'allume).

En appuyant sur la touche  on augmente la température jusqu'à ce qu'apparaisse à l'écran l'indication « **T-E** » (**thermostat extérieur**) (en-dessous de 6°C).

Remarque : Avec le poêle éteint, le thermostat extérieur ne peut en aucun cas allumer ou éteindre le poêle. Si l'on souhaite éteindre ou allumer le poêle en dehors des horaires du chrono ou de la programmation du « **T-E** » (**thermostat extérieur**), il faut

toujours agir au moyen de la touche .

CHRONOTHERMOSTAT A PROGRAMMATION JOURNALIÈRE/HEBDOMADAIRE

Il y a 3 modalités de programmation (journalière, hebdomadaire, week-end), toutes indépendantes les unes des autres, ce qui permet ainsi de multiples combinaisons selon ses propres exigences (on peut régler les horaires avec 10 minutes d'écart).

Appuyer sur la touche  pendant 2 secondes, l'indication « **Mi-set orologio** » apparaît à l'écran (la led s'éteint).

Appuyer sur la touche  jusqu'à visualiser à l'écran l'indication « **M2 set crono** » pour confirmer, appuyer sur la touche .

Pour afficher les 3 modalités de programmation (journalière, hebdomadaire, weekend), appuyer sur la touche  oppure il tasto .

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FRANÇAIS

pour confirmer, appuyer sur la touche .

Faire défiler le menu suivant (il est programmé en OFF par défaut) :

- **M2-1** : active le chronothermostat
- **M2-2** : program jour
- **M2-3** : program semaine
- **M2-4** : program fin de sem.
- **M2-5** : sortie

Choisir le menu souhaité et confirmer en appuyant sur la touche .

Pour programmer les allumages et les extinctions du poêle, et les variations des horaires, appuyer sur la touche  ou sur la touche , pour confirmer, appuyer sur la touche .

Pour sortir de la programmation, appuyer sur la touche  pendant 6 secondes.

Programmation Journalière :

Possibilité de 2 allumages/extinctions au cours de la journée répétés tous les jours :

Exemple: start1 10:00 stop1 12:00 start2 18:00 stop2 22:00

Programmation Hebdomadaire :

Possibilité de 4 allumages/extinctions dans la journée en choisissant les jours de la semaine, exemple :

start1 06:00 stop1 08:00	start2 07:00 stop2 10:00	start3 14:00 stop3 17:00	start4 19:00 stop3 22:00
lundi on mardi on mercredi off jeudi on vendredi on samedi off dimanche off	lundi off mardi off mercredi on jeudi off vendredi off samedi off dimanche off	lundi on mardi on mercredi off jeudi off vendredi off samedi on dimanche on	lundi on mardi on mercredi on jeudi on vendredi on samedi on dimanche on

Programmation Week-end :

Possibilité de 2 allumages/extinctions pendant le week-end :

Exemple : start1 week-end 07:00 stop1 week-end 11:30

Exemple : start2 week-end 14:20 stop2 week-end 23:50

ENTRETIEN

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique.

Un entretien régulier est la base du bon fonctionnement du poêle.

L'ABSENCE D'ENTRETIEN NE permet PAS au poêle de fonctionner régulièrement.

D'éventuels problèmes dus à l'absence d'entretien entraîneront l'annulation de la garantie.



POUR ACCÉDER FACILEMENT À TOUS LES ORGANES ÉLECTRO-MÉCANIQUES, IL SUFFIT DE RETIRER LE REVETEMENT CÉRAMIQUE FRONTAL GAUCHE EN LE GLISSANT VERS LE HAUT, APRÈS AVOIR RETIRÉ LE DESSUS (voir la page 95).

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Opérations à effectuer lorsque la cheminée est éteinte, froide et débranchée du réseau électrique


- Il doit être effectué au moyen d'un aspirateur (voir l'option page 103).
- Le déroulement de la procédure prend seulement quelques minutes.
- Ouvrir la porte, extraire le creuset (1 - fig. A) et renverser les résidus dans le tiroir à cendres (2 - fig. B).
- **NE PAS VERSER LES RÉSIDUS DANS LE RÉSERVOIR DU PELLET**
- Extraire et vider le tiroir à cendres (2 - fig. B) dans un conteneur non inflammable (les cendres pourraient être encore chaudes ou contenir des braises).
- Aspirer à l'intérieur du foyer, la sole foyère, le compartiment autour du creuset là où tombe la cendre.
- Retirer le creuset (1 - fig. A) et le gratter avec la spatule fournie, nettoyer les résidus qui bouchent les trous.
- Aspirer le logement du creuset, nettoyer les bords du creuset qui sont en contact avec son logement.
- Si nécessaire, nettoyer la vitre (à froid)

Ne jamais aspirer de cendres chaudes, cela peut endommager l'aspirateur utilisé et mettre à risque d'incendie les habitations.



ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

- Extraire le plafond (3 – fig. C) et renverser les résidus dans le tiroir à cendres (2 - fig. B).
- Vider le réservoir à pellet et l'aspirer.
- Nettoyer la chambre de combustion et le logement situé en-dessous (4 - fig. D).
- Nettoyer l'inspection présente sur le coude du raccord des fumées (5 - fig. E).



ENTRETIEN

ENTRETIEN SAISONNIER (à la charge du CAT - centre d'assistance technique)

Il consiste en un :

- Nettoyage général intérieur et extérieur
- Nettoyage profond des tuyaux d'échange situés à l'intérieur de la grille de sortie d'air chaud positionnée dans la partie haute de la façade du poêle.
- Nettoyage profond du creuset et de son logement.
- Nettoyage des ventilateurs/extracteurs, vérification mécanique des jeux et des fixations.
- Nettoyage du canal de fumée (remplacement du joint sur le tuyau d'évacuation des fumées)
- Nettoyage du conduit de fumée
- Nettoyage du logement du ventilateur d'extraction des fumées, nettoyage du pressostat, contrôle du thermocouple.
- Nettoyage, inspection et désincrustage du logement de la résistance d'allumage, éventuel remplacement.
- Nettoyage / contrôle du panneau synoptique
- Inspection visuelle des câbles électriques, des connexions et du câble d'alimentation.
- Nettoyage du réservoir à pellet et contrôle des jeux avec vis sans fin-motoréducteurs
- Remplacement du joint de la porte
- Test de fonctionnement, chargement des vis sans fin, allumage, fonctionnement pendant 10 minutes et extinction

En cas d'une usage très fréquent du poêle, il est conseillé de nettoyer le canal de fumée tous les 3 mois.

ATTENTION !!!

Après le nettoyage normal, il est PRIMORDIAL d'assembler correctement le creuset supérieur (A) avec le creuset inférieur (B) (fig.1) afin de ne pas compromettre le fonctionnement du poêle.

Puis, avant l'allumage du poêle, s'assurer que les creusets soient correctement assemblés comme l'indique la fig.2, sans la présence de cendres ou de substances non brûlées sur le périmètre d'appui.




fig. 1




fig. 2

CONSEILS EN CAS D'ÉVENTUELS INCONVÉNIENTS

En cas de problèmes le poêle s'arrête automatiquement en effectuant l'opération d'extinction et l'écran affiche une inscription concernant les raisons de l'extinction (voir ci-dessous les différentes signalisations).

Ne jamais débrancher la fiche pendant la phase d'extinction due à un blocage.

Si un blocage se produit, pour redémarrer le poêle il faut laisser se dérouler la procédure d'extinction (15 minutes avec retour sonore) puis appuyer sur la touche  .

Ne pas rallumer le poêle avant d'avoir vérifié la cause du blocage et NETTOYÉ/VIDÉ le creuset.

SIGNALISATIONS D'ÉVENTUELLES CAUSES DE BLOCAGE, INDICATIONS ET RÉSOLUTIONS :

AL1 black out (ce n'est pas un défaut du poêle).

(se produit s'il y a eu une absence de tension dans le réseau électrique pendant plus de 5 secondes).

Le poêle possède une fonction de « black out ». En cas d'interruption de l'énergie électrique, d'une durée inférieure à 5 secondes, le poêle se rallumera et reviendra à la fonction précédant l'extinction.

Si l'interruption est supérieure à 5 secondes, le poêle se mettra en alarme « black out », qui se traduit par une phase de refroidissement. Ci-dessous une liste des différentes possibilités :

État du poêle avant la coupure d'électricité	Délai d'interruption inférieur à 10"	Délai d'interruption supérieur à 10"
OFF	OFF	OFF
PRÉCHARGE	BLACK OUT	BLACK OUT
ALLUMAGE	BLACK OUT	BLACK OUT
DÉMARRAGE	DÉMARRAGE	STAND-BY PUIS RALLUMAGE
TRAVAIL	TRAVAIL	STAND-BY PUIS RALLUMAGE
NETTOYAGE FINAL	NETTOYAGE FINAL	NETTOYAGE FINAL
STAND-BY	STAND-BY	STAND-BY
ALARME	ALARME	ALARME
MÉMOIRE ALA	MÉMOIRE ALARME	MÉMOIRE ALARMEw

A02 sonde fumées cassée (se produit lorsque le poêle ne lit plus la sonde)

- Thermocouple cassé
- Thermocouple débranché
- Température des fumées au-delà de la plage de mesures

AL3 hot fumées (se produit lorsque la température des fumées dépasse une température de sécurité)

- Le conduit de cheminée est obstrué
- Installation incorrecte
- Poêle bouché
- Chargement de pellet élevé, contrôler le réglage du pellet (Revendeur)

REMARQUE : le message « hot fumi » apparaît si le premier seuil d'alarme à 250° est dépassé, le poêle va en modulation ; dès l'atteinte des 270°, le poêle se met en alarme et s'éteint.

AL4 aspirateur en panne (cela advient quand le moteur des fumées est en panne)

- Moteur de fumées bloqué
- Capteur de tours en panne
- Moteur de fumées en panne
- Intervention thermostat moteur fumées

AL5 échec allumage (se produit lorsque, pendant la phase d'allumage, la température des fumées ne dépasse pas le seuil minimum)

- Bougie probablement défectueuse
- Creuset sale ou trop de pellet
- Le pellet est épuisé
- Contrôler le thermostat de sécurité du pellet (réarmement automatique)
- Le conduit de cheminée est obstrué

AL6 absence du pellet (cela advient lorsque le pellet est terminé)

- Pellet épuisé dans le réservoir
- Motoréducteur défectueux
- Conduit/vis sans fin pellet bouché
- Chargement de pellet faible, contrôler le réglage du pellet.

AL7 sécurité thermique (cela advient quand le thermostat de sécurité, situé en contact avec le réservoir, se déclenche à cause d'une surchauffe du réservoir à pellet)

- Chargement excessif de pellet

AL8 absence de dépression (cela advient lorsqu'il n'y a pas un tirage suffisant dans le tuyau d'aspiration d'air froid)

- Tuyau d'air froid bouché
- Pressostat en panne
- Tuyau en silicium bouché

CHECK LIST

À intégrer avec la lecture complète de la fiche technique

Pose et installation

- Mise en service effectuée par le CAT autorisé qui a relâché la garantie et le livret d'entretien
- Aération de la pièce
- Le conduit de fumée/le conduit de cheminée reçoit seulement l'évacuation du poêle
- Le canal de fumée présente :
 - 2 coudes au maximum
 - 2 mètres à l'horizontal au maximum
- creuset outre la zone de reflux
- les tuyaux d'évacuation sont en matériau adapté (conseillé en acier inox)
- pour le passage d'éventuels matériaux inflammables (par ex. bois), toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter des incendies.

Utilisation

- Le pellet utilisé est de bonne qualité et non humide.
- Le creuset et le compartiment des cendres sont propres et bien placés.
- La porte est bien fermée
- Le creuset est bien inséré dans son logement.

NE PAS OUBLIER D'ASPIRER LE CREUSET AVANT CHAQUE ALLUMAGE

En cas d'échec, NE PAS répéter l'allumage avant d'avoir vidé le creuset.

FRANÇAIS

ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE



GlassKamin
(cod. 155240)

Utile pour le nettoyage de
la vitre céramique



Bidon pour aspirer les
cendres sans moteur
(cod. 275400)

Utile pour le nettoyage
du foyer.

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
 Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zur Wahl unseres Produkts.
 Wir bitten Sie, vor dem Gebrauch dieses Merkblatt aufmerksam zu lesen, um sämtliche Eigenschaften des Geräts auf die beste Weise und in völliger Sicherheit zu nutzen.*

Für weitere Auskünfte oder Erfordernisse, wenden Sie sich bitte an Ihren HÄNDLER oder besuchen Sie die Internetseite www.Edilkamin.com unter dem Eintrag CENTRO ASSISTENZA TECNICA (Technischer Kundendienst).

HINWEIS

- Nach dem Auspacken des Produkts vergewissern Sie sich der Unversehrtheit und der Vollständigkeit des Inhalts (Anschlussstutzen, Rosette, Kalthandgriff, Verkleidung, Garantieheft, Handschuh, CD/technisches Datenblatt, Spachtel, Entfeuchtungssalz).

Im Fall von Störungen wenden Sie sich bitte sofort an den Händler; bei dem der Kauf getätigten wurde und händigen Sie ihm Kopie des Garantiehefts und den Laufbeleg aus.

- Inbetriebnahme/Abnahme

Diese hat unbedingt durch ein von Edilkamin zugelassenes Assistenzzentrum (CAT) zu erfolgen, andernfalls verfällt die Garantie. Die Inbetriebnahme, so wie in der Norm UNI 10683 Rev. 2005 (Kap. 3.21) beschrieben, besteht aus einer Reihe von Kontrollmaßnahmen bei installiertem Ofen, die darauf abzielen, den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems und die Übereinstimmung desselben mit den Vorschriften festzustellen.

Beim Händler, auf der Webseite www.edilkamin.com oder unter der kostenlosen Hotline können Sie das nächstgelegene Kundendienst-Zentrum in Erfahrung bringen.

- Fehlerhafte Installation, nicht ordnungsgemäß ausgeführte Wartungsarbeiten, unsachgemäßer Gebrauch des Produkts entheben den Hersteller von jeglicher Haftung für durch den Gebrauch verursachten Schaden.

- Die Nummer des Kontrollabschnitts, der für die Identifizierung des Ofens erforderlich ist, ist angegeben:

- Im oberen Teil der Verpackung

- Im Garantieheft im Inneren des Brennraums

- An der Plakette im Inneren des Ofens;

Die besagten Unterlagen sind zusammen mit dem Kaufbeleg aufzubewahren, die darin enthaltenen Angaben müssen bei etwaigen Anfragen mitgeteilt und für den Fall von etwaigen Wartungseingriffen zur Verfügung gestellt werden;

- Die abgebildeten Details sind graphisch und geometrisch unverbindlich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Firma EDILKAMIN S.p.A., Firmensitz in Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Mailand - Steuernummer und USt-Nr. P.IVA 00192220192

auf eigene Haftung, dass:

Der nachstehend genannte Pelletofen mit der Richtlinie 89/106/EWG (Bauprodukte) übereinstimmt. PELLET-Ofen der Handelsmarke ITALIANA CAMINI, Modellbezeichnung MICRON

Seriennummer:	Typenschild Nr.	BAUJAHR	Typenschild Nr.
---------------	-----------------	---------	-----------------

Des Weiteren wird die Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/106/EWG durch die Übereinstimmung mit folgender Europäernorm bescheinigt: EN 14785:2006

Des Weiteren wird erklärt, dass:

Der Holzpelletofen MICRON die Vorgaben folgender Europarichtlinien erfüllt:

2006/95/EWG - Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EWG – EMV-Richtlinie

Für etwaige Funktionsstörungen des Geräts, die auf nicht von EDILKAMIN befugtem Personal und ohne ihre Genehmigung ausgeführten Auswechsel- und Montagemäßignahmen und/oder Änderungen zurückzuführen sind, übernimmt die Firma EDILKAMIN S.p.A. keinerlei Haftung.

BETRIEBSWEISE

Der Ofen MICRON wurde zum Erzeugen von Heißluft durch Verwendung von Pellets als Brennstoff konzipiert, die Verbrennung wird elektronisch gesteuert. Nachstehend wird die Betriebsweise dargestellt (die Buchstaben beziehen sich auf Abbildung 1).

Der Brennstoff (Pellet) wird aus dem Brennstoffbehälter (A) und über eine von einem Getriebemotor (C) angetriebene Förderschnecke (B) in den Verbrennungstiegel (D) befördert.

Das Anzünden des Pellets erfolgt durch von einem elektrischen Heizelement (E) erzeugte Heißluft, die von einem Rauchabscheider (F) in den Tiegel gesaugt wird.

Die durch die Verbrennung erzeugten Rauchgase werden durch denselben Ventilator (F) abgeschieden und durch den Stutzen (G) ausgeschieden, wobei der Ofen an der Rückseite, rechtsseitig oder oben angeschlossen werden kann (siehe S. 110).

Der Feuerraum mit Verkleidung aus Vermiculit verfügt über einen vorderseitigen Verschluss aus Keramikglas (zum Öffnen den entsprechenden Kaltgriff verwenden).

Die Brennstoffmenge, das Rauchabscheiden, die Versorgung mit Brennluft werden von einer software-gesteuerten Platine geregelt, um eine hochwirksame Verbrennung und geringe Emissionen zu erzielen.

Der Ofen verfügt über einen seriellen Anschluss für ein zusätzlich erhältliches Kabel (Cod. 640560) an ein Remote-Einschaltgerät (Uhrenthermostat, usw.).

Die äußere Keramikbeschichtung ist in drei Farbausführungen erhältlich:
Cremeweiß, bordeaux und grau.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Heißluft wird dem Installationsraum durch ein Gitter im oberen Bereich der Vorderseite zugeführt. Gleichzeitig strahlt auch die Öffnung des Brennraums Wärme ab.

- Die einzigen mit dem Gebrauch des Kamins verbundenen Gefahren sind mit der mangelnden Einhaltung der Installationssanweisungen, direktem Kontakt mit unter Spannung stehenden (internen) Stromteilen oder mit der Berührung von Feuer oder heißen Teilen (Scheibe, Rohre, Warmluftaustritt) bzw. mit dem Einführen von Fremdkörpern verbunden.

- Für den Fall von Betriebsstörungen der Komponenten ist der Ofen mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die dessen Abschalten gewährleisten; dieses muss ohne Eingreifen des Benutzers automatisch erfolgen.

- Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss der Ofen unter Einhaltung der in diesem technischen Merkblatt enthaltenen Angaben installiert werden, die Tür darf während des Betriebs nicht geöffnet werden: Die Verbrennung wird vollautomatisch gesteuert und erfordert keinerlei Eingreifen.

- Als Brennstoffe lediglich Holzpellets mit 6 mm Durchmesser verwenden.

- Das Einführen von Fremdkörpern in den Tiegel oder Brennstoffbehälter ist strengstens untersagt.

- Zur Reinigung des Rauchkanals (Verbindung zwischen Rauchstutzen des Ofens mit dem Rauchfang) dürfen keine brennbaren Stoffe verwendet werden.

- Brennraum und Brennstoffbehälter dürfen nur ERKALTET abgesaugt werden.

- Die Scheibe darf nur ERKALTET mit einem entsprechenden Reinigungsmittel und Lappen gereinigt werden.

- Nur den abgekühlten Ofen reinigen.

- Sicherstellen, dass der Heizofen durch ein von Edilkamin zugelassenes CAT (Technisches Kundendienst-Center) gemäß den Angaben in diesem Datenblatt, die zudem für die Validierung der Garantie unverzichtbare Voraussetzungen sind, aufgestellt und eingeschaltet wird.

- Während des Betriebs können einige Teile des Ofens wie Leitungen und Tür sehr hohe Temperaturen erreichen (nicht ohne den speziellen Ofenhandschuh berühren).

- Keine hitzeempfindlichen Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Ofens ablegen.

- NIEMALS flüssige Brennstoffe verwenden, um den Ofen zu schüren oder die Glut zu entfachen.

- Die Belüftungsöffnungen im Installationsraum und die Lufteinlässe des Ofens selbst nicht verschließen.

- Den Ofen nicht nassen, sich den elektrischen Teilen nicht mit nassen Händen nähern.

- Keine Reduzierstücke auf die Rauchabzugsrohre stecken.

- Der Ofen ist in Räumen zu installieren, die den Brandschutzzvorschriften entsprechen und die mit allen für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Geräts erforderlichen Ausstattungen (Luftzufuhr und Abzüge) versehen sind.

- Falls nötig die Rauchleitplatte reinigen, dazu die entsprechenden Bügel abmontieren und den Brennraum absaugen.

- Bei nicht erfolgreichem Schüren vor einem erneuten Versuch zunächst den Tiegel leeren.

- ACHTUNG:

AUS DEM TIEGEL ENTNOMMENE PELLETS NICHT WIEDER IN DEN LAGERBEHÄLTER GEBEN.






Abb. 1

ABMESSUNGEN

VORDERSEITE



RÜCKSEITE





DEUTSCH

SEITE

Rechts

Links


GRUNDRISS



Ø 80 mm Rauchabzug

ELEKTROAPPARATE

PLATINE



SERIELLER PORT

Am seriellen RS232 Ausgang mit entsprechendem Kabel (Cod. 640560) kann vom CAT eine Zusatzausstattung für die Ein- und Aus-Steuerung, z.B. ein Raumthermostat, eingebaut werden. Der serielle Ausgang befindet sich an der Rückseite des Ofens.

PUFFERBATTERIE

An der Platine befindet sich eine Pufferbatterie (Typ CR 2032, 3 Volt).

Ein etwaiger Leistungsmangel ist eine normale Verschleißerscheinung und kein Defekt des Produkts.
Weitere Auskünfte erhalten Sie vom CAT, das Installation und Inbetriebnahme durchgeführt hat.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

• THERMOELEMENT:

Ermittelt die Rauchgastemperatur am Abzug.

In Abhängigkeit von den eingegebenen Parametern steuert es die Zünd-, Ein- und Aus-Phasen.

• DIFFERENTIAL-DRUCKMESSER:

Wird am Rauchabzug angebracht ausgelöst, sobald er Druckprobleme im Rauchkreis misst (z.B.: Abzugshaube verstopft).

• SICHERHEITS-THERMOSTAT:

Wird ausgelöst, sobald die Innentemperatur des Ofens zu hoch ist.

Die Beschickung mit Pellets wird unterbunden, der Ofen wird ausgeschaltet.

MERKMALE

WÄRMETECHNISCHE MERKMALE		
Nennleistung	7	kW
Nennleistung	91	%
CO-Ausstoß (13% O ₂) Nennleistung	0,016	%
Rauchmasse Nennleistung	4,8	g/s
Gedrosselte Leistung	2,1	kW
Gedrosselte Leistung	93	%
CO-Ausstoß (13% O ₂) gedrosselte Leistung	0,032	%
Rauchmasse Gedrosselte Leistung	2,6	g/s
Max. Überhitzung des Rauchs	220	°C
Mindestzug	12	Pa
Brenndauer mind./max.	9,5 / 30	Stunden
Brennstoffverbrauch mind./max.	0,5 / 1,6	kg/h
Fassungsvermögen Behälter	15	kg
Heizbares Raumvolumen *	180	m ³
Gewicht samt Verpackung	140	kg
Durchmesser Rauchgasrohr (Innenrohr)	80	mm
Durchmesser Luftröhr (Innenrohr)	40	mm

* Das heizbare Raumvolumen wurde unter Berücksichtigung einer Hausisolierung nach Ges. 10/91 berechnet und einer Wärmeanforderung von 33 Kcal/m³ Stunden berechnet.

* Auch die Aufstellungsposition des Ofens im Raum muss in Betracht gezogen werden.

ANMERKUNG

1) Bedenken Sie, dass externe Geräte den Betrieb der Platine stören können.

2) Achtung: Eingriffe an unter Spannung stehenden Komponenten, Wartung und /oder Prüfungen müssen von Fachpersonal vorgenommen werden. (Vor Wartungsmaßnahmen stets bedenken, die Stromversorgung zu trennen)

ELEKTRISCHE MERKMALE		
Versorgung	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Durchschnittl. Leistungsaufnahme	120	W
Leistungsaufnahme beim Einschalten	400	W
Platinenschutz *	Sicherung F4 AL, 250 Vac	

Bei den oben genannten Daten handelt es sich um Richtwerte.

EDILKAMIN s.p.a. behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung und nach eigenem Ermessen zu ändern.

INSTALLATION

Soweit nicht ausdrücklich angegeben, sind in jedem Land die örtlichen Vorschriften zu befolgen. In Italien ist die Norm UNI 10683/2005 zu befolgen, sowie eventuelle regionale Bestimmungen oder Vorgaben der lokalen Gesundheitsbehörden.

Bei Installation in einem Mehrparteienhaus sollte zuvor auch die Meinung des Hausverwalters gehört werden.

PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT MIT ANDEREN GERÄTEN

Der Ofen darf NICHT in Räumen installiert werden, in denen sich Luftabzugsgeräte, Heizgeräte des Typs B und weitere Geräte, welche seinen korrekten Betrieb beeinträchtigen könnten, befinden.

Siehe Norm UNI 10683.

PRÜFUNG DES STROMANSCHLUSSES (die Netzsteckdose muss sich in einer leicht zugänglichen Position befinden)

Der Ofen wird mit einem Netzversorgungskabel geliefert, das an eine Steckdose mit 230 V 50 Hz anzuschließen ist, vorzugsweise ist diese mit einem FI-Schutzschalter versehen. Sollte sich die Steckdose nicht in einer leicht zugänglichen Position befinden, muss (kundenseitig) für einen dem Ofen vorgeschalteten Trennschalter gesorgt werden.

Spannungsschwankungen über 10% können den Ofen beeinträchtigen.

Die Elektroanlage muss den Vorschriften entsprechen; insbesondere die Wirksamkeit des Erdungskreislaufs überprüfen. Die Versorgungsleitung muss einen der Leistung des Ofens entsprechenden Querschnitt aufweisen.

Eine nicht effiziente Erdung verursacht Betriebsstörungen, für die Edilkamin keine Haftung übernimmt.

BRANDSCHUTZ-SICHERHEITSABSTÄNDE

Im Fall von brennbaren Wänden (z. B. Holz) ist erforderlich, eine angemessene Isolierung aus nicht brennbarem Material vorzusehen. Es besteht die Verpflichtung, das Rauchabzugsrohr und das Warmluft-Ableitungsrohr angemessen zu isolieren, da diese hohe Temperaturen erreichen. Jedes in der Nähe des Ofens befindliche brennbare bzw. wärmeempfindliche Element muss sich in einem Abstand von mindestens 40 cm vom Ofen befinden oder mit nicht brennbarem Isoliermaterial entsprechend gedämmt werden; in jedem Fall darf vor dem Ofen kein Material näher als 80 cm platziert werden, da es der Strahlung des Feuerraums unmittelbar ausgesetzt ist.

LUFTEINLASS

Es ist wichtig, dass hinter dem Ofen ein Lufteinlass vorbereitet wird, der ins Freie führt. Der nutzbare Mindestquerschnitt dieser Öffnung muss 80 cm^2 betragen, um eine ausreichende Luftversorgung für die Verbrennung zu gewährleisten.

Diese muss an den entsprechenden Stutzen an der Rückseite des Ofens angeschlossen werden (siehe S. 111).

RAUCHABZUG

Das Rauchabzugssystem darf einzig für den Ofen bestehen (Einleitung in mit anderen Feuerstellen gemeinsamem Schornstein ist nicht zulässig).

Der Abzug erfolgt über den Stutzen mit 8 cm Durchmesser an der Rückseite, seitlich rechts/links oder an der Oberseite. Der Rauchabzug muss mittels geeigneter Stahlrohre nach außen verbunden werden und hermetisch versiegelt sein.

Für die Dichtheit der Rohre und gegebenenfalls deren Isolierung ist die Verwendung von hitzebeständigem Material erforderlich (Silikon oder hitzebeständige Dichtmasse). Eine eventuelle waagerechte Leitung darf maximal 2 m lang sein. Es sind bis zu zwei Kurven mit einem Höchstwinkel von 90° möglich.

Falls der Rauchabzug nicht in einen Schornstein eingeleitet wird, ist ein senkrechtes Teilstück mit abschließendem Windschutz (gemäß UNI 10683) erforderlich

Befindet sich das Abzugsrohr im Freien, muss es entsprechend isoliert sein. Wird der Rauchabzug in einen Schornstein eingeleitet, muss dieser für Festbrennstoffe geeignet sein. Falls sein Durchmesser mehr als 150 mm beträgt, muss ein neues Rohr aus geeignetem Material und mit geeignetem Querschnitt eingefügt werden (z.B. Stahl, Durchmesser 80 mm). Alle Abschnitte des Rauchabzugs müssen zur Inspektion zugänglich sein. Die Schornsteine und Rauchabzüge, an die die Geräte angeschlossen sind, die feste Brennstoffe verwenden, müssen mindestens einmal pro Jahr gereinigt werden (überprüfen, ob im Einsatzland des Geräts eine diesbezügliche Vorschrift besteht).

Mangelhafte Wartung und Reinigung erhöhen die Möglichkeit eines Schornsteinbrandes. In diesem Fall wie folgt vorgehen: Nicht mit Wasser löschen; Pellets-Behälter leeren. Wenden Sie sich nach dem Vorfall an Fachpersonal, bevor das Gerät erneut gestartet wird.

TYPISCHE FÄLLE

Abb. 1





Abb. 2



A: Rauchfang aus isoliertem Stahl

B: Mindesthöhe 1,5 m und jedenfalls über die Dachtraufe hinaus

C-E: Lufteinlassöffnung von außen (Mindestquerschnitt 80 cm^2)

D: Rauchfang aus Stahl, im Inneren des bestehenden Schornsteins aus Mauerwerk.

SCHORNSTEIN

Grundlegende Eigenschaften:

- Innenquerschnitt an der Basis gleich dem des Rauchfangs
- Ausgangsquerschnitt mindestens doppelter Querschnitt des Rauchfangs
- Voll dem Wind ausgesetzte Lage, oberhalb des Daches und außerhalb der Rückführungsgebiete.

INSTALLATION

DEUTSCH

Abb. 1





Abb. 2



RAUCHABZUG

MICRON ist zum Anschluss des Rauchabzugsrohrs an Oberseite, Rückseite und seitlich rechts konzipiert.

Bei der Zustellung ist der Ofen zum Anschluss des Rauchabzugsrohrs an der Rückseite vorbereitet (Abb. 1-2).

ANSCHLUSS DES RAUCHABZUGS AN DER RÜCKSEITE

Das (nicht im Lieferumfang enthaltene) Rauchabzugsrohr am oben genannten Stutzen anschließen (C-Abb. 4), dazu die im Montageschelle verwenden.

FÜR DEN RECHTSSEITIGEN ANSCHLUSS DES RAUCHABZUGS BZW. VON OBEN MUSS DIE RECHTE BZW. DAS RÜCKBLECH ABGENOMMEN WERDEN.

Wie folgt vorgehen:

- 2 Schrauben entfernen und seitliche Metallverkleidung abmontieren (A - Abb. 3).
- 6 Schrauben entfernen und das Rückblech abmontieren (B - Abb. 3).

RCHTSSEITIGER ANSCHLUSS DES RAUCHABZUGS

Anschlussstutzen abnehmen (C -Abb. 4).

Das (nicht im Lieferumfang enthaltene) Rauchabzugsrohr hinten am Stutzen der Rauchschnecke mit der Schelle anschließen (Abb. 5).

Den vorgestanzten Einsatz entfernen (E - Abb. 6) von der zuvor abgeschraubten Metallseite (A), um ein Verlegen des (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Rauchabzugs zu ermöglichen.

Vom Einsatz E (Abb.) 6) den Teil entfernen F (Abb. 6). Metallverkleidung wieder anbringen A (Abb.) 7), ebenso das Rückblech B (Abb. 7) und den Einsatz E ohne Teil F (Abb. 8).

Die im Lieferumfang enthaltene Verschlussrosette (Abb. 8), dazu die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verwenden.

ANMERKUNG: Die endgültige Fixierung der Rosette und der seitlichen Blechverkleidung erfolgt erst nach der Befestigung des Rauchabzugs.

ANSCHLUSS DES RAUCHABZUGS AN DER OBERSEITE

Die Befestigungsschelle des Stutzens zu lösen(C -Abb. 9/10) und diese um 90° nach oben biegen.

Den Metaldeckel von der Oberseite (H - Abb. 11) abschrauben,

Den vorgestanzten Einsatz entfernen (I - Abb. 12), um ein Verlegen des (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Rauchabzugs zu ermöglichen

Den Deckel (H) wieder anbringen und den (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Rauchabzug von oben einfügen und auf den Schlussstutzen setzen (C - Abb. 13/14), dazu die im Lieferumfang enthaltene Schelle verwenden.

Zum Schluss die seitliche Metallverkleidung wieder anbringen (A -Abb. 15), ebenso das Rückblech B (B-Abb. 15).




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7




Abb. 8

INSTALLATION




Abb. 9




Abb. 10




Abb. 11




Abb. 12



Abb. 13




Abb. 14




Abb. 15




Abb. 17

LUFTEINLASS

Es ist wichtig, dass hinter dem Ofen ein Lufteinlass vorbereitet wird, der ins Freie führt. Der nutzbare Mindestquerschnitt dieser Öffnung muss 80 cm^2 betragen, um eine ausreichende Luftversorgung für die Verbrennung zu gewährleisten. Für den Anschluss der Leitung befindet sich an der Rückseite des Ofens eine mit einem Deckel verschlossene Öffnung (S-Abb. 18). Den Deckel (S) abnehmen und an der linken Vorderseite des Ofens (ohne Verkleidungsblech) eine (nicht im Lieferumfang enthaltene) Schlauchleitung aus gewellten Aluminium auf den Stutzen des externen Lufteinlasses setzen (T - Abb. 19-20). Diese Leitung um sich selbst drehen und durch die Bohrung (U - Abb. 21) an der Rückseite hindurch ins Freie verlegen. Der ins Freie führende Lufteinlass muss bei Wandmontage des Ofens vorbereitet werden. Es ist erforderlich, den Lufteingang mit einem Netz zu schützen, wobei ein freier Querschnitt von mindestens 12 cm^2 gewährleistet sein muss. Die Lufteinlassleitung darf nicht länger als 1 Meter sein und keine Krümmungen aufweisen. Sie muss mit einem Abschnitt enden, der um 90° nach unten geneigt oder mit einem Windschutz ausgestattet ist.




Abb. 18




Abb. 19




Abb. 20









Abb. 21

MONTAGE



VERKLEIDUNG MIT KERAMIKBLENDEN

Abb. 1

Bei Lieferung des Ofens sind die Metallseiten und Aluminiumprofile (X- Abb. 3) bereits vormontiert, nachstehende Teile werden getrennt verpackt.

Abb. 2

- 2 Vorderblenden aus Keramik li (C)
- 2 Vorderblenden aus Keramik re (C)
- 1 Ofenaufsatz aus Keramik (E)
- 5 Gummielemente (F)

Zur Montage wie folgt vorgehen:

Abb. 3/4

In die Aluminiumprofile (X) die beiden vorderen Keramikblenden re (D) und li (C) einsetzen.

Abb. 4/5

Die Gummielemente (F) an die entsprechenden Bohrungen an der Metallabdeckung (W) anbringen.

Ofenaufsatz aus Keramik (E) auf die Gummielemente setzen.

Die Metallhalterung samt Bedienfeld (H) und die beiden Blechabdeckungen (G) anbringen.

VERKLEIDUNG MIT BLECHBLENDEN

Bei dieser Ausführung sind die vorderen Blechblenden des Ofens bereits vormontiert (M -N- Abb. 6).

Für die weiteren Montageschritte gelten dieselben Anleitungen wie für die Ausführung mit Keramikblenden.

Abb. 7

Den Ofen mit den im Lieferumfang enthaltenen Winkeln (A) und Bügeln (B) an der Wand befestigen oder alternative Systeme verwenden, die die Stabilität des Ofens gewährleisten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Inbetriebnahme/Abnahme seitens des von Edilkamin autorisierten Technischen Kundendienstes (CAT)

Die Inbetriebnahme hat entsprechend der Vorschriften der Norm UNI 10683/2005 Punkt 3.21 zu erfolgen.

Diese Norm bezeichnet die vor Ort vorzunehmenden Kontrolltätigkeiten, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems bestätigen sollen.

Der Technische Kundendienst (CAT) von Edilkamin berücksichtigt bei der Einstellung des Ofens auch den Pellet-Typ und die Installationsbedingungen.

Die Inbetriebnahme durch ein CAT ist für die Aktivierung der Garantie unerlässlich.

Beim ersten Schüren kann sich ein leichter Lackgeruch entwickeln, der nach kurzer Zeit wieder verfliegt.

Vor dem Schüren folgende Prüfungen vornehmen:

- => Korrekte Installation.
- => Stromversorgung.
- => Korrekten, dichten Verschluss der Tür
- => Sauberkeit des Tiegels.
- => Standby-Anzeige auf dem Display (Datum, Leistung oder Temperatur blinkend).

PELLETS-BEHÄLTER BEFÜLLEN

Zugang zum Behälter erhält man durch Entfernen des Metalldeckels * (Abb. 1).

ACHTUNG:

Bei Befüllen des Ofens während des Betriebs ist dieser heiß, unbedingt den beiliegenden Handschuh verwenden.




Abb. 1

ANWERKUNGEN zum Brennstoff.

MICRON wurde zum Verbrennen von Holzpellets, Durchmesser ca. 6 mm, konzipiert und programmiert.

Pellet ist ein Brennstoff, der sich in der Form von kleinen Zylindern von etwa 6 mm Durchmesser präsentiert, die durch das Pressen von Sägemehl mit hohem Heizwert, ohne Zusatz von Kleb- oder anderen Fremdstoffen, erzeugt werden. Pellets werden in 15-Kilo-Säcken vertrieben. Um die Funktionsstüchtigkeit des Ofens NICHT zu beeinträchtigen, darf darin NICHTS anderes verbrannt werden.

Die Verwendung von anderen Materialien (auch Holz), die per Laboranalyse nachgewiesen werden kann, führt zum Verfallen der Garantie. EdilKamin hat seine Erzeugnisse dahingehend entwickelt, geprüft und programmiert, dass sie die besten Ergebnisse mit Pellets der folgenden Eigenschaften gewährleisten:

Durchmesser: 6 Millimeter

Max. Länge: 40 mm

Max. Feuchtigkeit: 8 %

Heizwert: Mind. 4300 kcal/kg


Die Verwendung von Pellets mit unterschiedlichen Eigenschaften erfordert eine spezifische Einstellung des Ofens, die der entspricht, die der Technische Kundendienst bei der Inbetriebnahme vornimmt. Der Gebrauch von ungeeigneten Pellets kann Folgendes verursachen: Verringerung des Wirkungsgrads; Betriebsstörungen; Ausfall durch Verstopfung; Verschmutzung der Scheibe; Verbrennungsrückstände, usw. Eine einfache Sichtprüfung des Pellets kann Aufschluss über dessen Qualität geben:

Gute Qualität: Glatt, regelmäßige Länge, wenig staubig.

Minderwertige Qualität: Mit waagerechten und senkrechten Rissen, sehr staubig, sehr veränderliche Länge und erkennbare Fremdkörper.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BEDIENFELD



	Taste zur Einstellung der gewünschten Raumtemperatur oder zum Zugang zum Menü (Set Raumtemperatur)		Zeigt einen Alarmzustand an
	Taste zur Einstellung der Leistung des Ofens (Set Leistung)		Zeigt den Betrieb des Getriebemotors der Pellets-Beschickung an
	Ein-/Aus-Taste oder Bestätigen/Menü verlassen		Zeigt den Betrieb des Gebläses an
	Zeigt an, dass der Uhrenthermostat für ein Uhrzeitgesteuertes Einschalten programmiert wurde		Zeigt den Betrieb der Glühkerze an

DEUTSCH

BESCHREIBUNG DES MENÜS

- Zugang zum Menü, dazu Taste 2 Sekunden lang drücken (Led geht aus).

Mit der Taste oder der Taste , wird folgendes Menü abgerufen:

- **M1:** Uhrzeiteinstellung
- **M2:** Chrono Einstellung
- **M3:** Sprache
- **M4:** Standby
- **M5:** Erstes Beschicken
- **M6:** Status
- **M7:** Technische Eichung (CAT)
- **M8:** Pellets-Typ (CAT)
- **M9:** Ausgang

- Zur Bestätigung des gewünschten Menüs Taste drücken.
- Rückkehr zum vorherigen Menü, Taste 3 Sekunden lang drücken.
- Menü verlassen, Taste 6 Sekunden lang drücken.

EIN-/ABSCHALTEN

Taste 3 Sekunden lang drücken, um den Ofen ein- oder abzuschalten.

- | | |
|-------------------|---|
| Led an | Ofen in Betrieb |
| Led blinkt | Ofen wird abgeschaltet oder befindet sich in Alarmzustand |
| Led aus | Ofen aus |

FUNKTIONSWEISE

Der Ofen hat zwei Funktionsmodi:

- MANUELL:

Im MANUELLEN Funktionsmodus wird die Leistung eingestellt, mit der der Ofen arbeiten soll, unabhängig von der Temperatur in dem Raum, in dem der Ofen steht. Einstellung des MANUELLEN Funktionsmodus mit der Taste (Led leuchtet).

Mit der Taste kann man die Temperatur steigern, bis auf dem Display die Schrift 'MAN' (über 40°) erscheint.

- AUTOMATIK

Im AUTOMATIK Funktionsmodus wird die Solltemperatur für den Raum, in dem der Ofen steht, eingestellt. Bei Erreichen der gewünschten Raumtemperatur (SET RAUMTEMPERATUR) schaltet der Ofen eigenständig auf Leistung 1.

Zur Einstellung der Raumtemperatur Taste drücken, (Led leuchtet), es wird die aktuelle Betriebstemperatur angezeigt, mit der Taste oder der Taste kann man die Temperatur ändern, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Die Belüftung ist immer auf die derzeitige angewandte Leistung abgestimmt und kann deshalb nicht verändert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

FÖRDERSCHNECKE BESCHICKEN (nur falls keinerlei Pellets mehr im Förderofen sind)

Zur Beschicken der Förderschnecke gehen Sie ins MENÜ, drücken Sie Taste  Sekunden lang, dann Taste  fbis auf dem Display die Schrift "M5 Erstbeschickung" erscheint.

Zur Bestätigung Taste  dann anschließend Taste  zur Aktivierung der Funktion drücken.
Diese Maßnahme darf nur bei ausgeschaltetem und vollständig ausgekühltem Ofen vorgenommen werden.

Anmerkung: Der Rauchabscheider bleibt während dieses Vorgangs zugeschaltet.

STANDBY FUNKTION

Nach der Aktivierung dieser Funktion schaltet der Ofen bei Überschreiten der eingestellten Raumtemperatur um mehr als 0,5 °C nach einer werksseitig eingestellten Zeitspanne von 10 Minuten ab (die Zeitspanne kann bei der Installation durch den CAT verändert werden). Auf dem Display erscheint die Schrift "GO STBY", die verbleibende Zeit bis zum Abschalten wird angezeigt. Diese Funktion ist sowohl beim AUTOMATISCHEN Betrieb als auch bei externem Thermostat möglich. Bei Unterschreiten der eingestellten Raumtemperatur um 2 °C schaltet sich der Ofen wieder an (die Temperaturspanne kann bei der Installation durch den CAT verändert werden).

Taste  zur Aktivierung der Funktion 3 Sekunden lang drücken  auf dem Display erscheint die Schrift "MI Uhrzeiteinstellung", Taste  drücken, bis auf dem Display die Schrift "M4 Stand By" erscheint. Mit Taste  bestätigen.

Mit Taste  "ON" auswählen, zur Bestätigung Taste drücken.

Menü "M4 Stand By" verlassen, dazu Taste  6 Sekunden lang drücken.

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM

Taste  ca. 2 Sekunden lang drücken auf dem Display erscheint die Schrift "MI Uhrzeiteinstellung", mit Taste  bestätigen. Nacheinander werden folgende Daten angezeigt: Wochentag, Stunde, Minuten, Tag, Monat, Jahr.

Sie können auch mit Taste  oder Taste  verändert werden. Zur Bestätigung Taste  drücken.

Menü "MI Uhrzeiteinstellung" verlassen, dazu Taste  6 Sekunden lang drücken.

EXTERNER THERMOSTAT

Er muss mit dem blauen Kabel (Zusatzausstattung, Cod. 640560) an den seriellen Port an der Rückseite des Ofens angeschlossen werden, dabei ist ein sauberer NO Kontakt erforderlich (z.B. bei einem Raumthermostat):

- Offener Kontakt = Raumtemperatur erreicht
- Geschlossener Kontakt = Raumtemperatur nicht erreicht

Zur Auswahl des 'T-E' Modus (externer Thermostat) Taste  Drücken (Led leuchtet). Mit Taste  kann man die Temperatur senken, bis auf dem Display die Schrift 'T-E' (externer Thermostat) (unter 6°) erscheint.

Anmerkung: Bei ausgeschaltetem Thermostat kann das Ein- oder Ausschalten des Ofens nicht über das Thermostat gesteuert werden.

Soll der Ofen außerhalb der Uhrzeiteinstellung des Uhrenthermostats oder der 'T-E' Einstellung ein- oder ausgeschaltet werden, erfolgt dies mit Taste .

UHRENHERMOSTAT FÜR DIE TAGES-/WOCHENPROGRAMMIERUNG

Es sind 3 Programmierungsmodalitäten vorgesehen (täglich, wöchentlich, Wochenende). Sie sind alle unabhängig voneinander, wobei für die jeweiligen persönlichen Bedürfnisse vielfältige Kombinationen möglich sind (es ist möglich, die Zeiten in 10-Minuten-Schritten einzustellen).

Taste  2 Sekunden lang drücken, auf dem Display wird "MI Uhrzeiteinstellung" angezeigt (Led geht aus).

Taste  drücken, bis auf dem Display die Schrift "M2 Chrono Einstellung" erscheint, mit Taste  bestätigen.

Zur Anzeige der 3 Programmierungsmodalitäten (täglich, wöchentlich, Weekend) Taste  oder Taste , oder Taste

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zur Bestätigung Taste  drücken.

Folgendes Menü durchlaufen (Default-Einstellung auf OFF):

- **M2-1:** Uhrenthermostat freischalten
- **M2-2:** Tagesprogramm
- **M2-3:** Wochenprogramm
- **M2-4:** Wochenendprogramm
- **M2-5:** Ausgang

Zur Bestätigung des gewünschten Menüs Taste  drücken.

Zur Einstellung der Ein- und Ausschaltzeiten des Ofens und Uhrzeitänderungen Taste  oder Taste  . Mit Taste  bestätigen.

Programmierung verlassen, dazu Taste  6 Sekunden lang drücken.

Tagesprogramm:

Möglichkeit für zwei Ein-/Aus-Schaltungen pro Tag, die jeden Tag wiederholt werden:

Beispiel: start1 10:00 Stop1 12:00 Start2 18:00 Stop2 22:00

Wochenprogramm:

Möglichkeit für vier Ein-/Aus-Schaltungen pro Tag, mit Auswahl der Wochentage, Beispiel :

start1 06:00 stop1 08:00	start2 07:00 stop2 10:00	start3 14:00 stop3 17:00	start4 19:00 stop3 22:00
Montag on Dienstag on Mittwoch off Donnerstag on Freitag on Samstag off Sonntag off	Montag off Dienstag off Mittwoch on Donnerstag off Freitag off Samstag off Sonntag off	Montag on Dienstag on Mittwoch off Donnerstag off Freitag off Samstag on Sonntag on	Montag on Dienstag on Mittwoch on Donnerstag on Freitag on Samstag on Sonntag on

Wochenendprogramm:

Möglichkeit für zwei Ein-/Aus-Schaltungen am Wochenende:

Beispiel: Start1 Wochenende 07:00 Stop1 Wochenende 11:30

Beispiel: Start2 Wochenende 14:20 Stop2 Wochenende 23:50

MANUTENZIONE

Vor der Durchführung von Wartungsmaßnahmen muss das Gerät vom Stromversorgungsnetz getrennt werden.

Eine regelmäßige Wartung ist die Grundlage des guten Betriebs des Ofens

EINE MANGELHAFTE WARTUNG gestattet dem Ofen keinen ordnungsgemäßen Betrieb.

Etwaige Störungen aufgrund einer mangelhaften Wartung führen zum Verfall der Garantie.

UM LEICHT ZUGANG ZU ALLEN ELEKTRO-MECHANISCHEN ORGANEN ZU FINDEN, GENÜGT ES, DIE LINKE KERAMIKBLENDE NACH OBEN HERAUSZUZIEHEN, ZUVOR DIE ABLAGE ENTFERNEN (SIEHE S. 112).

TÄGLICHE WARTUNG

Diese Maßnahmen müssen bei ausgeschaltetem, abgekühltem und vom Stromnetz getrennten Ofen erfolgen

- Mithilfe eines Staubsaugers vornehmen (siehe Zusatzausstattung S. 120).
- Der gesamte Vorgang dauert nur wenige Minuten.
- Türklappe öffnen, Tiegel herausnehmen (1 - Abb. A) und die Rückstände in das Aschenfach leeren (2 - Abb. B).
- **RÜCKSTÄNDE NICHT IN DEN PELLETS-BEHÄLTER KIPPEN.**
- Aschenfach herausziehen (2 - Abb. B) und in einen nicht brennbaren Behälter leeren (die Asche könnte noch heiße Teile bzw. Glut enthalten).
- Den Brennraum, Boden und den Raum um den Tiegel, in dem Asche herabfällt, absaugen.
- Tiegel herausnehmen (1-Abb. A) und mit dem beiliegenden Spachtel sauber kratzen, etwaige Verstopfungen der Öffnungen reinigen.
- Den Tiegelraum saugen, die Berührungsänder des Tiegels auf seiner Auflage reinigen.
- Die (erkaltete Scheibe) ggf. reinigen

Keine heiße Asche ansaugen, dies schädigt den Staubsauger, es besteht Brandgefahr




Abb. A




Abb. B

WÖCHENTLICHE WARTUNG:

- Die Decke (3 - Abb. A) und die Rückstände in das Aschenfach leeren (2 - Abb. B).
- Pellets-Behälter auskippen und Boden absaugen.
- Brennraum und darunter liegenden Raum reinigen (4 - Abb. D).
- Die am Rauchabzugsstutzen vorhandene Inspektionsöffnung reinigen (5 - Abb. E).



Abb. C




Abb. D




Abb. E

WARTUNG

JÄHRLICHE WARTUNG (Aufgabe des CAT – technischen Kundendienstes)

Maßnahmen:

- Allgemeine Innen- und Außenreinigung
- Sorgfältige Reinigung der Austauschrohre im Inneren des Luftaustrittsgitters, das sich vorne an der Oberseite des Ofens befindet
- Sorgfältige Reinigung und Entkrustung des Tiegels und des entsprechenden Tiegelraums
- Reinigung des Gebläses/Rauchabscheiders, mechanische Kontrolle des Spiels und der Befestigungen.
- Reinigung des Rauchkanals (eventueller Austausch der Dichtung des Rauchabzugrohrs)
- Reinigung des Rauchabzugs
- Reinigung des Raums des Rauchabzugventilators, des Druckmessers, Kontrolle des Heizelements.
- Reinigung, Inspektion und Entkrustung des Raums des Zündwiderstands, eventueller Austausch desselben
- Reinigung/Überprüfung des Bedienfelds
- Sichtprüfung der Elektrokabel, der Anschlüsse und des Versorgungskabels
- Reinigung des Pellets-Behälters und Überprüfung des Spiels der Einheit Förderschnecke-Getriebemotor
- Dichtung der Klappe austauschen
- Funktionsprüfung, Befüllung der Förderschnecke, Einschalten, 10-minütiger Betrieb und Abschalten

Wird der Ofen sehr häufig benutzt, wird die Reinigung des Rauchabzugs alle 3 Monate empfohlen.

ACHTUNG !!!

Kommt es nach der normalen Reinigung zu einem **FEHLERHAFTEN Zusammenbau des oberen Tiegels (A) (Abb. 1)** mit dem unteren Tiegel (B) (Abb. 1) kann dies den korrekten Betrieb des Ofens beeinträchtigen.

Folglich vor dem Einschalten des Ofens sicherstellen, dass die Tiegel korrekt wie gezeigt (Abb. 2) ohne Asche oder Brennstoffrückstände zusammengesetzt werden.




Abb. 1




Abb. 2

TROUBLE SHOOTING

Im Störungsfall wird der Ofen automatisch gestoppt, indem das Abschaltverfahren durchgeführt wird und auf Display erscheint eine Aufschrift, die den Grund der Abschaltung angibt (siehe unten die verschiedenen Meldungen).

Während der Abschaltphase wegen Blockierung niemals den Netzstecker ziehen.

Kommt es zu einer Blockierung, muss der Ofen, bevor er wieder eingeschaltet werden kann, zunächst das Abschaltverfahren durchführen (15 Minuten mit Tonsignal). Anschließend kann die Taste  gedrückt werden.

Schalten Sie den Ofen nicht ein, bevor die Ursache für den Ausfall festgestellt und der Brenntiegel GEREINIGT/ENTLEERT wurde.

MELDUNGEN ETWAIGER URSACHEN FÜR DIE BLOCKIERUNG UND ANZEIGEN MÖGLICHER GEGENMASSNAHMEN:

AL1 black out (kein Defekt des Ofens) (tritt ein, wenn die Netzversorgung für mehr als 5 Sekunden ausgefallen ist) Der Ofen verfügt über eine 'Blackout'-Funktion. Bei einer Stromunterbrechung von weniger als 5 Sekunden, schaltet sich der Ofen in der vor dem Abschalten laufenden Funktion wieder ein.

Wird diese Zeit überschritten, stellt sich der Ofen auf 'Blackout'-Alarm und leitet die Abkühlphase ein. Nachstehend eine Aufstellung der verschiedenen Möglichkeiten:

Zustand des Ofens vor dem Blackout	Unterbrechung von weniger als 10"	Unterbrechung von mehr als 10"
OFF	OFF	OFF
VORLADEN	BLACK OUT	BLACK OUT
SCHÜREN	BLACK OUT	BLACK OUT
START	START	STANDBY DANN NEUSTART
BETRIEB	BETRIEB	STANDBY DANN NEUSTART
ENDREINIGUNG	ENDREINIGUNG	ENDREINIGUNG
STANDBY	STANDBY	STANDBY
ALARM	ALARM	ALARM
ALARMSPEICHER	ALARMSPEICHER	ALARMSPEICHER

AL2 Rauchsonde defekt (dies geschieht, wenn der Ofen die Sonde nicht mehr abliest)

- Heizelement defekt
- Heizelement nicht angeschlossen
- Rauchtemperatur außerhalb des Messbereichs

AL3 heißer Rauch (tritt ein, wenn die Rauchgastemperatur eine bestimmte Sicherheitstemperatur überschreitet)

- Abzugshaube verstopft
- Installation nicht korrekt
- Ofen verstopft
- Pelletbefüllung hoch, Pelleteinstellung kontrollieren (CAT)

ANMERKUNG: Die Meldung 'Heißer Rauch' erscheint, sobald die erste Alarmstufe bei 250° überschritten wird, der Ofen schaltet auf Modulation, erst bei Erreichen von 270° schaltet der Ofen auf Alarmstatus und wird abgeschaltet.

AL4 Abzug defekt (tritt ein, wenn der Rauchmotor defekt ist)

- Rauchmotor blockiert
- Drehzahlsensor defekt
- Rauchmotor defekt
- Einschreiten des Thermostats des Rauchmotors

AL5 Mangelnde Zündung (tritt ein, wenn die Rauchgastemperatur in der Anzündungsphase nicht die Mindestschwelle überschreitet)

- Zündkerze möglicherweise defekt
- Brenntiegel verschmutzt oder zu viel Pellets
- Mangel an Pellets
- Pellets-Sicherheitsthermostat überprüfen (automatisches Reset)
- Abzugshaube verstopft

AL6 Mangel an Pellets (wenn Pellets ausgehen)

- Keine Pellets mehr im Behälter
- Getriebemotor defekt
- Leitung/Förderschnecke verstopft
- Pelletbefüllung hoch, Pelleteinstellung kontrollieren (CAT)

AL7 Überhitzungsschutz (tritt ein, wenn das Sicherheitsthermostat, das sich am Behälter befindet, aufgrund einer Übertemperatur des Pellets-Behälters ausgelöst wird)

- Übermäßige Pelletbefüllung

AL8 Kein Unterdruck (tritt ein, wenn kein ausreichender Zug der Kaltluftansaugung vorhanden ist)

- Kaltluftrohr verstopft
- Druckmesser defekt
- Silikonrohr verstopft

CHECK LIST

Mit dem vollständigen Lesen des technischen Datenblatts zu ergänzen

Einbau und Installation

- Durch einen CAT, von Edilkamin zugelassenen Technischer Kundendienst, erfolgte Inbetriebnahme, der die Garantie ausgestellt und das Wartungsheft übergeben hat
- Belüftung des Raums
- Der Rauchkanal bzw. Schornstein empfängt nur den Abzug des Ofens
- Der Rauchkanal weist auf:
 - Max. 2 Kurven
 - höchstens 2 Meter in der Waagerechten
- Schornsteinabschluss über dem Rückflussbereich
- die Abflussleitungen sind aus geeignetem Material (Edelstahl empfohlen)
- Bei der Durchquerung von möglichen brennbaren Materialien (z. B. Holz) wurden alle Maßnahmen getroffen, um Brände zu verhindern

Gebrauch

- Das verwendete Pellet ist von guter Qualität und nicht feucht
- Der Tiegel und der Aschenraum sind sauber
- Die Klappe ist fest verschlossen
- Der Tiegel muss gut in seinen Sitz eingesetzt sein

DARAN DENKEN, DEN TIEGEL VOR JEDEM SCHÜREN ABZUSAUGEN

- Bei nicht erfolgreichem Schüren vor einem erneuten Versuch zunächst den Tiegel leeren.

REINIGUNGSZUBEHÖR

GlassKamin (Cod. 155240)



Zur Reinigung von Keramikglas.

Aschensauggübel ohne Motor (Cod. 275400)



Zur Reinigung der Feuerkammer.

Geachte heer/mevrouw,
bedankt dat u voor ons product heeft gekozen.
Voordat u het gebruikt, vragen wij u dit boekje aandachtig te lezen, zodat u het toestel optimaal en in alle veiligheid kunt gebruiken.

Voor meer informatie, neem contact op met de DEALER waar u het toestel heeft gekocht of ga op onze website www.edilkamin.com naar het menu CENTRI ASSISTENZA TECNICA (dealers).

OPMERKING

- Nadat u het product uit de verpakking heeft gehaald, controleer of het niet beschadigd is en of er geen onderdelen ontbreken (gebogen verbindingsbuis, rozet, handvat "koude hand", mantel, garantieboekje, handschoen, CD/technisch blad, spatel, droogmiddelen).

Neem in geval van afwijkingen onmiddellijk contact op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht en overhandig een kopie van het garantiebewijs en het aankoopbewijs.

- Inbedrijfstelling/test

Mag uitsluitend uitgevoerd worden door geautoriseerde dealer van Edilkamin. Anders vervalt de garantie. De inbedrijfstelling die beschreven wordt in de norm UNI 10683 Revisie 2005 (Hoofdstuk "3.21") bestaat uit een reeks controles die uitgevoerd worden als de ketel geïnstalleerd is. Het doel van deze handelingen is te controleren of het systeem correct werkt en beantwoordt aan de voorschriften.

U kunt de dichtstbijzijnde servicedienst terugvinden op de website www.edilkamin.com of door het gratis nummer te bellen.

- de fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door gebruik in het geval van verkeerde installaties, onjuist onderhoud en een verkeerd gebruik van het product;
- het nummer van het controlelabel, noodzakelijk voor de identificatie van de kachel, wordt vermeld:
- aan de bovenkant van de verpakking;
- op het garantiebewijs in de vuurhaard;
- op het plaatje dat in de kachel is aangebracht.

Deze documenten moeten bewaard worden met het aankoopbewijs waarvan u de gegevens moet doorgeven op het moment dat u informatie aanvraagt of in het geval van onderhoud;

- de weergegeven details zijn grafisch en geometrisch indicatief.

CONFORMITEITSCERTIFICAAT

Het ondergetekende bedrijf EDILKAMIN S.p.a. met legaal kantoor te Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milaan (Italië) – Cod. Fiscale P.IVA (Italiaans Sofi-BTW-nummer) 00192220192

Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat:

De onderstaande pelletkachel conform de Richtlijn 89/106/EEG (Bouwproducten) is
PELLETKACHELS, met het commerciële merk ITALIANA CAMINI, MICRON genaamd

SERIENUMMER:

Ref. gegevensplaatje

BOUWJAAR:

Ref. gegevensplaatje

De conformiteit met de vereisten van de Richtlijn 89/106/EEG wordt tevens bepaald door de conformiteit met de Europese norm: EN 14785:2006

Verklaart tevens dat:

De ketel met houtpellets MICRON de vereisten van de Europese richtlijnen respecteert:

2006/95/EEG - Laagspanningsrichtlijn

2004/108/EEG - Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit

EDILKAMIN S.p.a. kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor defecten aan het toestel in geval van vervangingen, montage en/of wijzigingen die uitgevoerd zijn door mensen die niet voor EDILKAMIN werken en die niet over de toestemming beschikken van de ondergetekende.

WERKING

De kachel MICRON is ontworpen om warme lucht te produceren. Als brandstof worden houtpellets gebruikt, waarvan de verbranding elektronisch wordt aangestuurd. In deze paragraaf wordt de werking ervan geïllustreerd (de letters verwijzen naar afbeelding 1).

De brandstof (pellet) wordt uit de tank (A) opgenomen en met een toevoerschroef (B), aangedreven door een reductiemotor (C), en wordt naar de verbrandingshaard (D) gebracht.

De pellets worden ontstoken door lucht die met een elektrische weerstand (E) verwarmd wordt en door een rookverwijderaar (F) in de vuurhaard gezogen wordt.

De rook die door de verbranding geproduceerd wordt, wordt door de ventilator (F) uit de haard gezogen en wordt uitgestoten door de opening (G), met aansluitingsmogelijkheden aan de achterkant, aan de rechterkant en op de bovenkant van de kachel (zie pag. 127).

De haard, die bedekt is met vermiculiet, wordt vooraan afgesloten door een deur in keramisch glas (gebruik de desbetreffende "koude hand" om de deur te openen).

De hoeveelheid brandstof, de verwijdering van rook en de toevoer van verbrandingslucht worden aangestuurd door een elektronische kaart voorzien van een software, om een verbranding met een hoog rendement en een geringe uitstoot te verkrijgen.

De kachel is voorzien van een seriële aansluiting voor de aansluiting van een optionele kabel (code 640560) voor remote inschakelapparatuur (chronothermostaat, enz.).

De externe keramieke bekleding van de ketel is beschikbaar in drie kleuren:
roomwit, bordeauxrood en grijs.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

De warme lucht bereikt de ruimte waarin het toestel wordt geïnstalleerd door een rooster bovenaan aan de voorkant. De ruimte wordt ook verwarmd door de haardopening.

- Het enige gevaar dat door het gebruik van de kachel veroorzaakt kan worden, is verbonden aan het niet opvolgen van de installatieregels, de directe aanraking met de (interne) elektrische onderdelen onder spanning, de aanraking met vuur en de warme onderdelen (glas, leidingen, uitgang warme lucht) of de introductie van vreemde stoffen.

- De kachel is voorzien van beschermingsinstallaties die de uitdoving van de ketel garanderen wanneer bepaalde componenten slecht functioneren. Laat dit gebeuren zonder in te grijpen.

- Voor een normale werking dient de kachel geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de aanwijzingen van dit blad. Open de deur niet wanneer het toestel in werking is: de verbranding wordt automatisch aangestuurd. Ingrepes zijn dus niet noodzakelijk.

- Gebruik alleen houtpellets met een doorsnede van 6 mm.

- In geen enkel geval mogen er vreemde stoffen in de vuurhaard of de tank ingevoerd worden.

Het rookgaskanaal (de leiding die de opening voor de rookgasafvoer van de kachel verbindt met de schoorsteen) mag niet gereinigd worden met ontvlambare producten.

- De onderdelen van de vuurhaard en de tank dienen alleen uitgezogen te worden als de tank KOUD is.

- Het glas mag alleen gereinigd worden als het KOUD is met een doek waarop een speciaal product is aangebracht.

- Reinig de kachel niet als hij warm is.

- Zorg ervoor dat de kachel geplaatst en voor het eerst ontstoken wordt door een erkende dealer van Edilkamin volgens de aanwijzingen in dit boekje. Deze voorwaarden zijn tevens van essentieel belang voor de geldigheid van de garantie.

- Tijdens de werking van de kachel worde de afvoerleidingen en de deur heel warm (raak ze niet aan zonder de speciale handschoen).

- Plaats geen voorwerpen die niet hittebestendig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de kachel.

- Gebruik NOOIT vloeibare brandstoffen om de kachel aan te steken of om de sintels weer te laten opvlammen.

- sluit de luchtopeningen van de installatierruimte en de luchtinvoeren van de kachel nooit af.

- Maak de kachel nooit nat en raak de elektrische onderdelen niet aan met natte handen.

- Breng geen reducties aan op de rookgasafvoerleidingen.

- De kachel moet geïnstalleerd worden in een brandwerende ruimte voorzien van alle services (toevoer en afvoer) die het apparaat voor een correcte en veilige werking nodig heeft.

- Maak de rookgasventilator schoon indien nodig door de vuurhaard in vermiculiet eruit te halen en de desbetreffende staven te verwijderen.

- **Probeer de kachel NIET opnieuw aan te steken als dit eerder niet gelukt is. Maak eerst de vuurhaard schoon.**


- **LET OP:**

**DE PELLETS DIE U UIT DE VUURHAARD HAALT,
MOGEN NIET IN DE TANK GESTOPT WORDEN.**




AFMETINGEN

VOORKANT



ACHTERKANT





ZIJKANTEN

rechts


links

ONDERKANT



ELEKTRONISCHE APPARATEN

ELEKTRONISCHE KAART



SERIËLE POORT

Op de seriële poort RS232 kunt u met een speciaal kabeltje (code 640560) door de dealer een optioneel systeem laten installeren om de ontsteking en het uitdoven te controleren, bv. een omgevingsthermostaat.

De seriële poort bevindt zich in de kachel aan de linkerkant.

BUFFERBATTERIJ

De elektronische kaart is voorzien van een bufferbatterij (type CR 2032 van 3 volt).

Een slechte werking is het gevolg van normale slijtage (het moet niet als een defect van het product worden beschouwd).

Neem voor meer informatie contact op met de dealer die de eerste ontsteking heeft uitgevoerd.

BEVEILIGING

• THERMOKOPPEL:

Bevindt zich op de rookgasafvoer en meet de temperatuur van het rookgas op.

Met behulp van de ingestelde parameters controleert het de ontsteking, de werking en de uitdoving.

• DIFFERENTIËLE DRUKSCHAKELAAR:

Bevindt zich waar de rookgassen worden afgezogen, treedt in werking wanneer hij een te lage druk waarneemt in het rookgascircuit (bv. wanneer de schoorsteen verstoppt is).

• VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT:

Treedt in werking wanneer de temperatuur in de kachel te hoog is.

Hij blokkeert het laden van pellets, waardoor de kachel uitdooft.

EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		
Nominaal vermogen	7	kW
Rendement op nominaal vermogen	91	%
CO-uitstoot (13% O ₂) nominaal vermogen	0,016	%
Rookgasmassa nominaal vermogen	4,8	g/s
Beperkt vermogen	2,1	kW
Rendement op beperkt vermogen	93	%
CO-uitstoot (13% O ₂) beperkt vermogen	0,032	%
Rookgasmassa beperkt vermogen	2,6	g/s
Max. temperatuuroverschrijding rookgassen	220	°C
Minimum trek	12	Pa
Verbrandingsduur min-/max.	9,5 / 30	uur
Verbruik brandstof min./max.	0,5 / 1,6	kg/h
Tankinhoud	15	kg
Verwarmbaar volume *	180	m ³
Gewicht met verpakking	140	kg
Diameter rookgasafvoer mannelijke aansluiting	80	mm
Diameter rookgasafvoer mannelijke luchttoevoer	40	mm

* Voor de berekening van het verwarmingsvolume wordt rekening gehouden met een gebruik van pellets met minstens 4300 kcal/kg en een isolatie die in overeenstemming is met de Italiaanse wet L 10/91 ende daaropvolgende wijzigingen en een warmteaanvraag van 33 kcal/m³ per uur.

* Het is belangrijk ook rekening te houden met de plaats van de kachel in de te verwarmen ruimte.

N.B.

1) Houd er rekening mee dat externe apparaten storingen kunnen veroorzaken.

2) Let op: laat handelingen aan onderdelen onder spanning, onderhoud en/of controles uitvoeren door gekwalificeerd personeel (Trek altijd de stekker uit vooraleer u enig onderhoud uitvoert).

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN		
Voeding	230 Vac +/- 10% 50 Hz	
Gemiddeld geabsorbeerd vermogen	120	W
Gemiddeld geabsorbeerd vermogen tijdens ontsteking	400	W
Beveiliging op elektronische kaart *	Zekering F4 AL, 250 Vac	

De hierboven vermelde gegevens zijn indicatief.

EDILKAMIN s.p.a. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de producten om ze te verbeteren.

INSTALLATIE

Raadpleeg, voor wat niet uitdrukkelijk vermeld is, in elke land de plaatselijke wetgeving. Voor de installatie in Italië, raadpleeg de norm UNI 10683, alsook de eventuele regionale voorschriften en de plaatselijke ASL-bepalingen.
In geval van installatie in een appartementencomplex, moet u op voorhand toestemming vragen aan de beheerder.

CONTROLE COMPATIBILITEIT MET ANDERE INSTALLATIES

De kachel mag NIET geïnstalleerd worden in dezelfde ruimte waar zich extractoren bevinden, verwarmingstoestellen van het type B en andere toestellen die de correcte werking ervan in gevaar kunnen brengen.

Zie de norm UNI 10683.

CONTROLE ELEKTRISCHE AANSLUITING (breng het stopcontact op een bereikbare plek aan)

De kachel is voorzien van een elektrische voedingskabel die op een stopcontact van 230V 50 Hz moet worden aangesloten, bij voorkeur voorzien van een magnetothermische schakelaar. Wanneer het stopcontact niet gemakkelijk bereikbaar is, installeer een schakelaar op de kachel om de stroom te onderbreken (de klant moet hiervoor zorgen).

Spanningsvariaties van meer dan 10% kunnen de kachel negatief beïnvloeden.

De elektrische installatie moet aan de normen voldoen. Controleer in het bijzonder de doeltreffendheid van de aarding.

De voedingslijn moet een doorsnede hebben die aangepast is voor het vermogen van de apparatuur.

Edilkamin acht zich niet verantwoordelijk voor storingen in werking als gevolg van een slecht functionerend aardcircuit.

AFSTANDEN VOOR BRANDVEILIGHEID

In geval van brandbare wanden (bv. hout) dient een passende isolatie voorzien te worden in onbrandbaar materiaal.

De rookgasafvoerleiding moet op gepaste wijze geïsoleerd worden, aangezien deze heel warm wordt.

Elk element dat zich in de buurt van de kachel bevindt en dat uit brandbaar en/of hittegevoelig materiaal bestaat, moet zich op minstens 40 cm van de kachel afstand bevinden, ofwel geïsoleerd worden met isolerend en onbrandbaar materiaal.

In elke geval mogen er geen materialen op minder dan 80 cm afstand voor de kachel geplaatst worden, aangezien zij rechtstreeks blootgesteld worden aan de bestraling van de haard.

LUCHTTOEVOER

Het is noodzakelijk dat de installatierruimte van de ketel voorzien is van een luchttoevoer met een minimumdoorsnede van 80 cm², zodat het herstel van de verbruikte lucht voor de verbranding gegarandeerd wordt.

De luchttoevoer moet aangesloten zijn op de desbetreffende opening die zich aan de achterkant van de kachel bevindt (zie pag. 128).

ROOKGASAFVOER

Het afvoersysteem mag uitsluitend door de kachel gebruikt worden (het is niet toegestaan dat de schoorsteen tevens voor andere installaties wordt gebruikt).

Het rookgas wordt afgevoerd door een opening met een doorsnede van 8 cm aan de achterkant, aan de rechter/linkerkant of bovenaan.

De rookgasafvoer moet in verbinding staan met de buitenkant met behulp van stalen buizen die EN1856 gecertificeerd zijn. De leiding moet hermetisch afgesloten zijn.

Voor de afdichting van de leidingen en de eventuele isolatie ervan dienen materialen gebruikt te worden die bestand zijn tegen hoge temperaturen (siliconen of mastiek geschikt voor hoge temperaturen).

Het enige horizontale deel mag tot 2 m lang zijn. Een totaal van twee bochten met een maximumbreedte van 90° (ten opzichte van de verticale as) is toegestaan.

Het is noodzakelijk (als de afvoer niet in een schoorsteen uitkomt) een verticaal deel en een windwerend eindstuk te installeren (referentie UNI 10683).

Als het rookgaskanaal zich in de buitenlucht bevindt, dan moet het op passende wijze geïsoleerd zijn. Als het rookgaskanaal in een schoorsteen uitkomt, moet deze schikt zijn voor vaste brandstoffen. Als de doorsnede groter is dan 150 mm, is het noodzakelijk hem te verkleinen door er leidingen met de juiste doorsneden en gemaakt van passende materialen in aan te brengen (bv. stalen leidingen met een doorsnede van 80 mm).


Alle delen van het rookkanaal moeten geïnspecteerd kunnen worden. De schoorstenen en de rookgasafvoerleidingen waarop de toestellen aangesloten zijn die vaste brandstoffen gebruiken moeten ten minste één keer per jaar schoongemaakt worden (controleer de desbetreffende wetgeving in het land waar de kachel geplaatst wordt).

Wanneer de schoorsteen niet regelmatig wordt gecontroleerd en schoongemaakt, verhoogt de mogelijkheid op brand. Als dit gebeurt, handel dan als volgt: doof het vuur niet met water; maak de pelletank leeg.


Wend u tot gespecialiseerd personeel voor u het toestel opnieuw opstart.

TYPISCHE GEVALLEN

Afb. 1



Afb. 2



A: geïsoleerde stalen schoorsteen

B: minimumhoogte 1,5 m, en hoe dan ook voorbij de dakrand

C-E: externe luchttoevoer (doorgang minimaal 80 cm²)

D: stalen schoorsteen in een bestaande gemetselde schoorsteen.


SCHOORSTEENPOT

De fundamentele eigenschappen zijn:


- interne doorsnede aan de onderkant gelijk aan de doorsnede van de schoorsteen
- doorsnede van de afvoer minstens tweemaal zo groot als de doorsnede van de schoorsteen
- bovenop het dak in de wind geplaatst, buiten het bereik van het terugstroomgebied.

INSTALLATIE

afb. 1



afb. 2



ROOKGASAFVOER

De rookgasafvoer bij MICRON kan achteraan, aan de rechterkant en bovenaan aangesloten worden.

De kachel wordt geleverd met de rookgasafvoer achteraan (afb. 1-2).

AANSLUITING ROOKGASAFVOER ACHTERAAN

Sluit de (niet bijgeleverde) rookafvoerbuis achteraan op de gebogen verbindingsbuis (C - afb. 4) met behulp van de (niet bijgeleverde) klemring.

VOOR DE AANSLUITING VAN DE ROOKAFVOERBUIS AAN DE RECHTERKANT OF BOVENAAN Dienen het metalen zijelement rechts en het achterpaneel verwijderd te worden.

Handel als volgt:

- Demonteer het metalen zijelement rechts door de 2 schroeven te verwijderen (A - afb. 3).
- Demonteer het achterpaneel door de 6 schroeven te verwijderen (B - afb. 3).

AANSLUITING ROOKGASAFVOER AAN HET ZIJELEMENT RECHTS

Verwijder de gebogen verbindingsbuis (C - afb. 4).

Sluit de (niet bijgeleverde) rookgasafvoerbuis aan op de opening van de rookspiraal met behulp van de bijgeleverde klemring (afb. 5).

Verwijder het voorgesneden stukje (E - afb. 6) uit het metalen zijpaneel (A) dat u eerder gedemonteerd heeft, om de opening voor de (niet bijgeleverde) rookafvoerbuis te creëren.

Verwijder het deel F uit de wand E (afb. 6).

Monteer het metalen zijpaneel A (afb. 7), het achterpaneel B (afb. 7) en de wand E zonder het deel F (afb. 8).

Maak het bijgeleverde afsluitingsrozet G (afb. 8) vast met de bijgeleverde schoeven.

N.B.: het rozent en het plaatstaal zijpaneel mogen pas bevestigd worden nadat de schoorsteen definitief is bevestigd.

AANSLUITING ROOKGASAFVOER BOVENAAN

Maak de klemring van de gebogen verbindingsbuis (C - afb. 9/10) en draai deze 90° omhoog.


Verwijder het metalen kapje (H - afb. 11) dat met schroeven bevestigd is.

Verwijder het voorgesneden stukje (I - afb. 12) om de opening voor de (niet bijgeleverde) rookafvoerbuis te creëren.


Plaats het metalen kapje (H) terug en steek de (niet bijgeleverde) rookafvoerbuis van boven op de gebogen verbindingsbuis (C - afb. 13/14) met behulp van de bijgeleverde klemring.

Plaats het metalen zijpaneel (A - afb. 15) en het achterpaneel (B - afb. 15) terug.


afb. 3




afb. 4




afb. 5




afb. 6




afb. 7




afb. 8




INSTALLATIE




afb. 9



afb. 10




afb. 11




afb. 12




afb. 13



afb. 14



afb. 15



afb. 17

LUCHTTOEVOER

Het is noodzakelijk dat de installatieruimte van de ketel voorzien is van een luchttoevoerleiding met een minimumdoorsnede van 80 cm², zodat het herstel van de verbruikte lucht voor de verbranding gegarandeerd wordt.

Om de leiding aan te brengen is de achterwand van de kachel voorzien van een opening die afgesloten is met een kapje (S - afb. 18). Verwijder het kapje (S) en vertrekkende van de linkervoorkant van de kachel (nog zonder bekleding), schuif een flexibele geplooide aluminium leiding (niet bijgeleverd) op de opening van de buitenluchtinlaat (T - afb. 19-20).


Draai vervolgens de leiding om en steek ze door het gat (U - afb. 21) op de achterwand om de externe ruimte te bereiken.

De luchttoevoer, verbonden met de buitenlucht, dient voorzien te worden wanneer de kachel tegen de muur wordt geïnstalleerd.


In dit geval dient de luchtingang, waarvan de diameter ten minste 12 cm² moet bedragen, beschermd worden met een rooster.

De leiding moet minder dan 1 meter lang zijn en mag geen bochten vertonen.


Verder dient ze te eindigen met een gedeelte dat 90° omlaag gericht is of voorzien is van een bescherming tegen de wind.



afb. 18



afb. 19




afb. 20



afb. 21

ASSEMBLAGE



MANTEL MET KERAMIEKE FRONTELEMENTEN

Afb. 1

Wanneer de kachel geleverd wordt, zijn de metalen zijpanelen en de aluminium profielen (X - afb. 3) reeds gemonteerd. De onderstaande onderdelen zijn afzonderlijk verpakt.

Afb. 2

- nr. 2 keramieke frontelementen links (C)
- nr. 2 keramieke frontelementen rechts (D)
- nr. 1 keramiek bovenpaneel (E)
- nr. 5 dopjes (F)

Voor het monteren dient u als volgt te werk te gaan:

Afb. 3/4

Schuif de vier keramieke frontelementen rechts (D) en links (C) in de aluminium profielen (X).

Afb. 4/5

Steek de dopjes (F) aan in de desbetreffende gaten op het metaal bovenpaneel (W).

Plaats het keramieke bovenpaneel (E) op de dopjes.

Breng de metalen steun aan met het synoptisch paneel (H) en de twee plaatstalen deksels (G).





MANTEL MET STAALPLATEN FRONTELEMENTEN

In deze versie wordt de kachel geleverd met de plaatstalen frontelementen reeds gemonteerd (M - N - afb. 6).

Voor de resterende assemblagefasen, handel zoals beschreven voor de versie met keramieke frontelementen.

Afb. 7

Bevestig de kachel aan de muur met behulp van de bijgeleverde haakjes (a) en de staven (b), of gebruik alternatieve systemen die voldoende stabiliteit garanderen.



GEBRUIKSAANWIJZING

1ste ontsteking/Test ten laste van de geautoriseerde dealer van Edilkamin

De inbedrijfstelling moet uitgevoerd worden zoals voorgeschreven door de norm UNI 10683, punt 3.21.

Deze norm geeft aan welke controlewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden om de correcte werking van het systeem te garanderen.

De technische assistentie van Edilkamin (dealer) zal tevens de kachel ijsken aan de hand van het soort pellets en de installatievoorwaarden.

Voor de activering van de garantie is de inbedrijfstelling door de dealer vereist.

Tijdens de eerste ontstekingen is het mogelijk dat u een licht verflucht ruikt. Deze zal binnen korte tijd verdwijnen.

Voor de ontsteking dient het volgende gecontroleerd te worden:


- ==> De correcte installatie.
- ==> De elektrische voeding.
- ==> De hermetische sluiting van het deurtje.
- ==> De reiniging van de vuurhaard.
- ==> Dat de indicatie stand-by op het display weergegeven wordt (knipperende datum, brandkracht of temperatuur).

DE TANK MET PELLETS VULLEN

Om toegang te krijgen tot de tank dient het metalen deksel verwijderd te worden * (afb. 1).

LET OP:

Wanneer u de kachel vult wanneer deze in werking is en bijgevolg warm is, gebruik de desbetreffende bijgeleverde handschoen.



afb. 1

OPMERKING over de brandstof.

MICRON is ontworpen en geprogrammeerd voor de verbranding van houtpellets met een doorsnede van ongeveer 6 mm. Pellet is een brandstof in de vorm van kleine cilinders, verkregen door het samenpersen van zaagsel, heeft hoge waarden en bevat geen lijm of andere vreemde materialen.

Houtpellets worden verkocht in zakken van 15 kg.

Om de werking van de kachel NIET in gevaar te brengen, is het noodzakelijk dat u er GEEN andere middelen in verbrandt. Het gebruik van andere materialen (samengeperst hout) kan door laboratoriumtests worden aangetoond en zorgt ervoor dat de garantie te vervallen komt.

EDILKAMIN heeft de producten zodanig ontworpen, getest en geprogrammeerd dat de beste prestaties verkregen worden door het gebruik van houtpellets met de volgende eigenschappen:

doorsnede: 6 mm

max. lengte: 40 mm

max. vochtigheid: 8 %

calorisch rendement: ten minste 4300 kcal/kg

Het gebruik van pellets met andere eigenschappen vereist een nieuwe ijsking van de kachel, net zoals de ijsking die de dealer uitvoert op het moment van de eerste ontsteking.

Het gebruik van ongeschikte pellets kan leiden tot: een afname van het rendement, storingen in de werking, blokkeringen wegens verstoppingen, bevuild glas, onverbrande pelletkorrels, enz.


Een eenvoudige analyse van de pelletkorrels kan visueel worden uitgevoerd:

Goede kwaliteit: glad, regelmatige lengte, niet erg stoffig.

Slechte kwaliteit: met barsten in de lengte en overdwars, zeer stoffig, zeer variable lengtes en aanwezigheid van vreemde materialen.

GEBRUIKSAANWIJZING

SYNOPTISCH PANEEL



toets om de gewenste omgevingstemperatuur in te stellen of om het menu te betreden (set omg. temp.)



geeft een alarmtoestand weer



toets om de brandkracht van de kachel in te stellen (set brandkracht)



geeft aan dat de reductiemotor werkt



toets voor het in- en uitschakelen of het bevestigen/verlaten van een menu



geeft aan dat de ventilator werkt



geeft aan dat de chronothermostaat geprogrammeerd is voor automatische ontstekingen op bepaalde momenten



geeft aan dat de kaars werkt

BESCHRIJVING VAN DE MENU'S

- Om toegang te krijgen tot het menu, houd de toets gedurende 2 seconden ingedrukt (de led dooft).

Wanneer u op de toets of de toets drukt, verschijnt het volgende menu:

- M1:** Klok instellen
- M2:** Chrono instellen
- M3:** Taal
- M4:** Stand-by
- M5:** Eerste lading
- M6:** Status
- M7:** Technische afstellingen (dealer)
- M8:** Soort pellets (dealer)
- M9:** Uitgang

- Om het gewenste menu te bevestigen, druk op de toets .

- Om terug te keren naar het vorige menu, houd de toets

- Om het menu te verlaten, houd de toets

ONTSTEKING/UITDOVING

Om de kachel aan of uit te schakelen, houd de toets

Led aan kachel in werking

Knipperende led kachel in uitdovingsfase of alarm

Led uit kachel gedoofd

WERKING

De kachel kan op twee verschillende manieren werken:

- HANDMATIG:

In de HANDMATIGE modus stelt u de brandkracht in waarmee u de kachel wilt laten werken, onafhankelijk van de temperatuur in de ruimte waarin de kachel geïnstalleerd is. Om de HANDMATIGE modus te selecteren,

druk op de toets (de led gaat branden).



Door op de toets te drukken kunt u de temperatuur verhogen totdat op het display de aanduiding 'MAN' (meer dan 40°) verschijnt.

- AUTOMATISCH

In de AUTOMATISCHE modus kunt u de doeltemperatuur instellen die u wilt bereiken in de ruimte waar de kachel geïnstalleerd is.

Wanneer de kachel de gewenste omgevingstemperatuur heeft bereikt (SET OMGEVINGSTEMPERATUUR), schakelt hij automatisch over op brandkracht 1.



Om de set omgevingstemperatuur in te stellen, druk op , (de led gaat branden). De werkingstemperatuur op dat moment wordt weergegeven.



Met behulp van de toets of de toets , kunt u de temperatuur wijzigen om de gewenste temperatuur te bereiken.

De ventilatie staat altijd in verband met de brandkracht. Zij kan dus niet gewijzigd worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

DE VULSCHROEF VULLEN (alleen wanneer er zich helemaal geen pellets meer in de tank bevinden)

Om de vulschroef te vullen, dient u het MENU te openen, de toets  gedurende 2 seconden ingedrukt houden, op de toets  drukken totdat op het display de aanduiding “**M5 eerste lading**” verschijnt.

Druk op de toets  om te bevestigen en druk vervolgens op de toets  om de functie te activeren. Deze operatie mag alleen uitgevoerd worden wanneer de kachel gedoofd is en volledig afgekoeld is.

Opmerking: tijdens deze fase blijft de rookverwijderen ingeschakeld.

STAND-BY-FUNCTIE

Deze functie, die automatisch beheerd wordt, staat toe de kachel te doven wanneer de gewenste omgevingstemperatuur met 0,5 °C overschreden wordt, na een vooraf ingestelde tijd van 10 minuten (deze waarde kan gewijzigd worden door de dealer op het moment van de installatie).

Op het display verschijnt de aanduiding “**GO STBY**” met het aantal resterende minuten voordat de kachel uitdooft.

Deze functie is voorzien in de ‘AUTOMATISCHE’ werking en wanneer er een externe thermostaat geïnstalleerd is.

Wanneer de omgevingstemperatuur 2°C onder de ingestelde drempelwaarde daalt, wordt de kachel opnieuw ingeschakeld (deze waarde kan gewijzigd worden door de dealer op het moment van de installatie).

Om de functie te activeren, houd gedurende 3 seconden de toets  ingedrukt. Op het display verschijnt de aanduiding “**M1 klok instellen**”. Druk op de toets  totdat de aanduiding “**M4 stand-by**” op het display verschijnt. Druk op de toets  om te bevestigen.

Druk op de toets  om “ON” te selecteren. Druk op de toets  om te bevestigen.

Om het menu “**M4 stand-by**” te verlaten, houd de toets  gedurende 6 seconden ingedrukt.

DE KLOK EN DE DATUM INSTELLEN

Houd gedurende 2 seconden de toets  ingedrukt. Op het display verschijnt de aanduiding “**M1 klok instellen**”. Druk op de toets  om te bevestigen. Achtereenvolgens verschijnen de volgende gegevens: dag van de week, uur, minuten, dag, maand, jaar.

Zij kunnen gewijzigd worden door op de toets  of de toets  te drukken. Druk op de toets  om te bevestigen.

Om het menu “**M1 klok instellen**” te verlaten, houd de toets  gedurende 6 seconden ingedrukt.

EXTERNE THERMOSTAAT

De externe thermostaat dient met het blauwe kabeltje (code 640560, optioneel) aangesloten te worden op de seriële poort op de achterwand van de kachel. Het contact dient schoon en normaal geopend te zijn (bv. in geval van een omgevingsthermostaat):

- Geopend contact = de omgevingstemperatuur is bereikt
- Gesloten contact = de omgevingstemperatuur is niet bereikt

Om de modus ‘**T-E**’ (**externe thermostaat**) te selecteren, druk op de toets  (de led gaat branden). Door op de toets  te drukken kunt u de temperatuur verhogen totdat op het display de aanduiding ‘**T-E**’ (**externe thermostaat**) (minder dan 6°) verschijnt.

Opmerking: Wanneer de kachel uitgeschakeld is, kan de externe thermostaat de kachel in geen geval aan- of uitschakelen. Wanneer u de kachel wilt uitschakelen of inschakelen buiten de uren van de chrono of de ingestelde uren van de ‘**T-E**’ (**externe thermostaat**), dient u altijd de toets  te gebruiken.

CHRONOTHERMOSTAAT VOOR DE DAGELIJKSE/WEKELIJKSE PROGRAMMERING

Er zijn drie programmeringsmodi voorzien (dagelijks, wekelijks, weekend). Elke modus is onafhankelijk, waardoor er talloze combinaties mogelijk zijn, afhankelijk van uw eisen (de uren kunnen geregeld worden met 10 minuten).

Houd de toets  gedurende 2 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt de aanduiding “**M1 klok instellen**” (de led dooft).

Druk op de toets  totdat de aanduiding “**M4 chrono instellen**” op het display verschijnt. Druk op de toets  om te bevestigen.

Om de 3 programmeringsmodi (dagelijks, wekelijks, weekend) weer te geven, druk op de toets  of op de toets .

GEBRUIKSAANWIJZING

druk op de toets  om te bevestigen.

Doorloop het volgende menu (standaard ingesteld op OFF):

- **M2-1:** chronothermostaat activeren
- **M2-2:** dag progr
- **M2-3:** week progr
- **M2-4:** weekend progr
- **M2-5:** verlaten

Kies het gewenste menu en bevestig door op de toets  te drukken.

Om de ontsteking en het uitdoven van de kachel en de uurvariaties in te stellen, druk op de toets  of op de toets .

Druk op de toets  om te bevestigen.

Om de programmeringsmodus te verlaten, houd de toets  gedurende 6 seconden ingedrukt.

Dagelijkse programmering:

Mogelijkheid tot 2 ontstekingen/uitdovingen per dag die elke dag van de week herhaald worden:

Voorbeeld: start1 10:00 stop1 12:00 start2 18:00 stop2 22:00

Wekelijkse programmering:

mogelijkheid tot 4 ontstekingen/uitdoven per dag, waarbij u de dagen van de week kunt kiezen, bijvoorbeeld:

start1 06:00 stop1 08:00	start2 07:00 stop2 10:00	start3 14:00 stop3 17:00	start4 19:00 stop3 22:00
maandag on	maandag off	maandag on	maandag on
dinsdag on	dinsdag off	dinsdag on	dinsdag on
woensdag off	woensdag on	woensdag off	woensdag on
donderdag on	donderdag off	donderdag off	donderdag on
vrijdag on	vrijdag off	vrijdag off	vrijdag on
zaterdag off	zaterdag off	zaterdag on	zaterdag on
zondag off	zondag off	zondag on	zondag on

Programmering weekend:

mogelijkheid tot 2 ontstekingen/uitdoven tijdens het weekend:

Voorbeeld: start1 week-end 07:00 stop1 week-end 11:30

Voorbeeld: start2 week-end 14:20 stop2 week-end 23:50

ONDERHOUD

Koppel altijd de stekker los van het elektriciteitsnet vooraleer u enig onderhoud uitvoert.

Een regelmatig onderhoud is de basis van een goede werking van de kachel.

DOOR EEN GEBREKKIG ONDERHOUD kan de kachel niet goed werken.

Eventuele problemen die veroorzaakt worden door een gebrekkig onderhoud zorgen ervoor dat de garantie te vervallen komt.



OM EENVOUDIGE TOEGANG TE KRIJGEN TOT ALLE ELEKTRO-MECHANISCHE ONDERDELEN VOLSTAAT HET DE KERAMIEKE MANTEL AAN DE LINKERVOORKANT OMHOOG TE SCHUIVEN NADAT U HET BOVENPANEEL VERWIJDERD (zie pag. 129).

DAGELIJKS ONDERHOUD

De volgende handelingen moeten uitgevoerd worden wanneer de kachel uitgedoofd, koud en losgekoppeld van het elektriciteitsnet is.



- Moet uitgevoerd worden met behulp van een aszuiger (zie opties op pag. 137).
- De volledige procedure duurt slechts enkele minuten.
- Open de deur, haal de vuurhaard eruit (1 - afb. A) en gooi de resten in de aslade (2 - afb. B).
- **GOOI DE RESTEN NIET IN DE PELLETTANK.**
- Haal de aslade eruit en ledig ze (2 - afb. B) in een niet ontvlambare bak (de assen kunnen delen bevatten die nog warm zijn en/of sintels).
- Maak de binnenkant van de haard, de vuurplaat en de ruimte rondom de haard waar de assen vallen schoon met een aszuiger.
- Verwijder de vuurhaard (1 - afb. A) en schuur hem met het bijgeleverde borsteltje. Maak de eventueel verstopte gaten schoon.
- Maak de vuurhaard schoon met de aszuiger, alsook, indien nodig, de randen van de vuurhaard en de basis.
- Reinig, indien nodig, het glas (als het koud is).

Zuig nooit warme assen op. Dit heeft nadelige gevolgen voor de stofzuiger en verhoogt het risico op brand in de woning.



WEKELIJKS ONDERHOUD

- Haal de bovenkant eraf (3 - afb. C) en gooi de resten in de aslade (2 - afb. B).
- Maak de pellettank leef en maak de bodem schoon met de stofzuiger.
- Maak de verbrandingskamer en de onderliggende ruimte schoon (4 - afb. D).
- Maak het inspectiegat schoon op de gebogen rookgasafvoer (5 - afb. E).



ONDERHOUD

SEIZOENSGBONDEN ONDERHOUD (bestemd voor de dealer)

Dit bestaat uit:

- Volledige interne en externe reiniging
- Grondige reiniging van de buizen in het rooster van de warme-luchtuitgang van de kachel
- Grondige reiniging en het verwijderen van de afzettingen van de vuurhaard en de desbetreffende ruimte
- Reiniging van de ventilatoren/extractoren, mechanische controle van de speling en de bevestigen
- Reiniging van het rookgaskanaal (vervanging van de afsluiting van de rookgasafvoer)
- Reiniging van de rookgasleiding
- Reiniging van de ruimte waar zich de ventilator voor de rookgasafvoer bevindt, reiniging van de drukschakelaar, controle van het thermokoppel
- Reiniging, inspectie en verwijderen van de aanslag in de ruimte waar zich de ontstekingsweerstand bevindt, eventuele vervanging van de weerstand
- Reiniging/controle van het synoptische paneel
- Visuele inspectie van de elektriciteitskabels, de aansluitingen en de voedingskabel
- Reiniging van de pelletank en controle speling van het geheel vulschroef-reductiemotor
- Vervanging van de afsluiting van de deur
- Functionele test, vullen van de vulschroef, ontsteking, werking gedurende 10 minuten en uitdoven


Wanneer de kachel intens gebruikt wordt, is het raadzaam het rookgaskanaal om de 3 maanden te reinigen.

LET OP !!!


Wanneer na de normale reiniging de bovenkant van de vuurhaard (A) (afb. 1) en de onderkant van de vuurhaard (B) (afb.

1) NIET CORRECT geplaatst worden, dan kan dit de werking van de kachel negatief beïnvloeden.

Controleer dus voor de ontsteking van de kachel of de delen van de vuurhaard correct geplaatst zijn (afb. 2) zonder de aanwezigheid van assen of onverbrande pelletkorrels op de contactperimeter.



afb. 1



afb. 2

ADVIES VOOR MOGELIJKE PROBLEMEN

In geval van problemen, wordt de kachel automatisch uitgeschakeld, waarbij de uitdovingsprocedure uitgevoerd wordt. Op het display verschijnt er een aanduiding met betrekking tot de reden van de uitdoving (zie hieronder voor de verschillende aanduidingen).

Koppel nooit de stekker los tijdens de uitdovingsfase wanneer deze het gevolg is van een blokkering.

Wanneer er een blokkering is opgetreden, dan dient de uitschakelingsprocedure plaats te vinden (15 minuten met akoestisch signaal). Druk vervolgens op de toets  ESC.

Ontsteek de kachel niet opnieuw voordat u de oorzaak van de blokkering heeft geverifieerd en de vuurhaard heeft SCHOONGEMAAKT/LEEGGEMAAKT.

AANDUIDINGEN VAN EVENTUELE OORZAKEN VAN BLOKKERINGEN, AANWIJZINGEN EN OPLOSSINGEN:

AL1 black out (dit is geen defect van de kachel) (*wanneer er een stroomonderbreking plaatsvindt die langer dan 5 seconden duurt*)

De kachel is voorzien van een 'black out'-functie. Wanneer er een stroomonderbreking plaatsvindt die minder dan 5 seconden duurt, dan wordt de kachel opnieuw aangestoken en keert hij terug naar de functie die voorafging aan de uitdoving. Wanneer de stroomonderbreking langer duurt, schakelt de kachel over op 'black out' en de afkoelingsfase.

Hier volgt een lijst van de verschillende mogelijkheden:

Staat kachel voor de black out	Duur onderbreking minder dan 10"	Duur onderbreking meer dan 10"
OFF	OFF	OFF
VOORLADEN	BLACK OUT	BLACK OUT
ONTSTEKING	BLACK OUT	BLACK OUT
START	START	STAND-BY, DAN NIEUW ONTSTEKING
WERKING	WERKING	STAND-BY, DAN NIEUW ONTSTEKING
EINDSCHOONMAAK	EINDSCHOONMAAK	EINDSCHOONMAAK
STAND-BY	STAND-BY	STAND-BY
ALARM	ALARM	ALARM
ALARMGEHEUGEN	ALARMGEHEUGEN	ALARMGEHEUGEN

AL2 defecte rookmeter (*wanneer de kachel de sonde meter niet langer leest*)

- Thermokoppel defect
- Thermokoppel losgekoppeld
- Temperatuur rookgas buiten het meetbereik

AL3 hot rookgassen (*wanneer de temperatuur van de rookgassen de veiligheidstemperatuur overschreidt*)

- Verstopte schoorsteen
- Foutieve installatie
- Verstopte kachel
- Hoge pelletlading, controleer de pelletregeling (dealer)

OPMERKING: de aanduiding 'hot rookgassen' verschijnt wanneer de eerste alarmdrempel van 250° overschreden wordt. De kachel wordt gemoduleerd. Alleen wanneer er een temperatuur van 270° bereikt wordt, schakelt de kachel over op de alarmstaatus en wordt hij uitgeschakeld.

AL4 zuiger defect (*wanneer de rookgasmotor defect is*)

- Geblokkeerde rookgasmotor
- Defecte draaimeter
- Defecte rookgasmotor
- Interventie thermostaat rookgasmotor

AL5 geen ontsteking (*wanneer de temperatuur van de rookgassen tijdens de ontstekingsfase het minimumniveau niet overschrijdt*)

- Waarschijnlijk defecte kaars
- Vuile vuurhaard of te veel pellets
- De tank bevat geen pellets meer
- Controleer de veiligheidsthermostaat van de pellets (automatische blokkeringsoffening)
- Verstopte schoorsteen

AL6 geen pellet (*wanneer er geen pellets meer zijn*)

- De pellettank is leeg
- Defecte reductiemotor
- Verstopte leiding/vulschroef
- Lage pelletlading, controleer de pelletregeling

AL7 thermische veiligheid (*wanneer de veiligheidsthermostaat, die in contact staat met de tank, ingeschakeld wordt omwille van een te hoge temperatuur in de pellettank*)

- Te grote lading pellet

AL8 geen depressie (*wanneer er onvoldoende trek is in de koude-luchtruigingsleiding*)

- Verstopte leiding koude lucht
- Defecte drukschakelaar
- Verstopte siliconenleiding

CHECK LIST

Te integreren met een complete bestudering van het technische blad

Plaatsing en installatie

- Inbedrijfstelling uitgevoerd door een erkende dealer die de garantie en de handleiding voor het onderhoud heeft afgeleverd
- Ventilatie van de installatieruimte
- Het rookgaskanaal/de schoorsteen wordt uitsluitend voor de ketel gebruikt
- Het rookgaskanaal: heeft max. 2 bochten
 - is horizontaal max. 2 meter lang
- Schoorsteenpot buiten het bereik van het terugstroomgebied
- De afvoerbuizen zijn gemaakt van passend materiaal (roestvrij staal wordt aangeraden)
- In het geval van doorgang van brandbare materialen (bv. hout), zijn alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om brand te voorkomen

Gebruik

- De gebruikte houtpellets zijn van goede kwaliteit en zijn niet vochtig
- De vuurhaard en de aslaade zijn schoon en correct geplaatst
- De deur is goed gesloten
- De vuurhaard bevindt zich in de daarvoor bestemde ruimte

ONTHOU DAT U DE VUURHAARD MOET UITZUIGEN VOORDAT U DE KACHEL AANSTEEKT
Probeer de kachel NIET opnieuw aan te steken als dit eerder niet gelukt is. Maak eerst de vuurhaard schoon

REINIGINGSACCESSOIRES



GlassKamin
(code 155240)

Handig voor het reinigen
van het keramisch glas.



Aszuiger
zonder motor
(code 275400)

Handig voor het reini-
gen van de haard.

*Spoštovani Gospod /Spoštovana Gospa,
Zahvaljujemo se vam za nakup naše peči.
Pred zagonom peči, Vas prosimo, da temeljito preberete celotni priročnik, da bi na najboljši način izkoristili vse njene lastnosti.*

Za dodatne informacije ali potrebe kontaktirajte Vašega lokalnega prodajalca ali obiščite nas na naši spletni strani www.edilkamin.com pod naslovom CENTRI ZA TEHNIČNO POMOČ (CTP).

OPOMBA

prosim Vas, da po prejemu skrbno pregledate vaš izdelek: embalaža mora vsebovati vse sestavne dele peči (cevni lok z ovojem, rozeto, ročaj, garancijski list, termična rokavica, priročnik in zgoščenko, ščetko in sol proti vlagi).

O morebitni pomanjkljivosti nemudoma obvestite vašega prodajalca, kateremu je potrebno predložiti kopijo računa nakupa.

-Prvi zagon peči/tehnični preizkus

izvede izključno pooblaščeno osebje Centra za tehnično pomoč, drugače se garancija razveljavlja. Zagon peči kot določa zakon predpis UNI 10683 rev. 2005 (Par. "3.21") zajema določeno vrsto pregledov, ki jih je treba izvesti takoj po montaži in ki zagotavljajo brezhibno delovanje sistema in skladnost delovanja z veljavno zakonodajo.

Pri Vašem prodajalcu, na naši spletni strani www.edilkamin.com ali na zeleni številki lahko najdete Vaš najbližji Center za tehnično pomoč.

- v primeru nepravilne vgradnje, vzdrževanja in uporabe peči proizvajalec ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

- številka kontrolne tablice, ki je potrebna za identifikacijo peči, je navedena na:

- zgornji strani embalaže

- v garancijskem listu, ki je znotraj kurišča

- na tablici na zadnji strani naprave.

Omenjeno dokumentacijo za identifikacijo hranite skupaj s prejetim računom; podatke peči je potrebno posredovati vsakič, ko želite prejeti informacije o Vaši peči oziroma pri posegih vzdrževanja

- podane podrobnosti so bodisi iz grafičnega kot geometričnega vidika le splošnega značaja.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Pisujoča EDILKAMIN S.p.A. s pravnim sedežem v ul. Vincenzo Monti - Milano - Davčna številka in matična številka 0192220192

izjavlja pod lastno odgovornostjo da Spodaj opisana termo peč na peleteje izdeana v skladu s predpisi 89/106/ES, PEČ NA PELETE, blagovne znamke ITALIANA CAMINI, z imenom MICRON

SERIJSKA ŠT.

RI: Na ploščici s podatki

LETO PROIZVODNJE

RI: Na ploščici s podatki

*Skladnost z zahtevami direktive 89/106/EGS, ki je določa skladnost z evropsko zakonodajo:
s predpisi EN 14785:2006*

Dalje izjavlja, da:

*Termo peč na pelete MICRON ustrez standardom evropskih direktiv
2006/95/EGS - Direktiva o Nizki napetosti
2004/108/EGS Direktiva o Elektromagnetni združljivosti*

EDILKAMIN S.p.a. zavrača vsako odgovornost za slabo delovanje aparata v primeru zamenjave, montaže in/ali zamenjav, ki niso izvedli pooblaščeni ali usposobljeni tehniki EDILKAMIN ter brez odobritve tistega, ki to piše.

DELOVANJE

Peč MICRON oddaja topel zrak z zgorevanjem lesnih peletov; zgorevanje je elektronsko krmiljeno.
Sledi opis delovanja peči.
Črke se nanašajo na sliko 1.

Iz zalogovnika (A) črpani peleti preidejo skozi podajalni polž (B), ki ga sproži redukcijski motor (C) v zgorevalni lijak (D). Pelete prižge topel zrak, ki nastane zaradi električnega upora (E); ventilator za dovod zraka (F) vsesa topel zrak

Centrifugalni ventilator (F) vsesa nastale dimne pline skozi zračni priključek (G), ki ga lahko priklopite na zadnjo, na bočno ali zgornjo stran peči glej stran 144.

Kurišče iz vermkulita zapirajo steklokeramična vrata, ki jih odprete z ročico.

Količino goriva, odvod dimnih plinov, vpihovanje gorilnega zraka upravlja krmilna enota, ki je opremljena s programske opremo.

Ta omogoča učinkovito zgorevanje z visokim izkoristkom in z nizko emisijo dimnih plinov.

Peč je opremljena s serijsko vtičnico za priklop z dodatnim kablom koda 640560 na naprave za daljinsko upravljanje (časovni termostati itd.).

Zunanja keramična obloga je na voljo v treh različnih barvah:
krem, temno rdeča barva in siva.

INFORMACIJE O VARNOSTI

Topel zrak prehaja v sobo/prostor skozi rešetko, ki je vgrajena na zgornji sprednji strani; toplota prehaja tudi neposredno skozi kurišče.

- Tveganja pri uporabi peči nastanejo zaradi nespoštovanja pravil za vgradnjo oziroma neposrednega stika delov pod napetostjo (notranjih) ali stika z ognjem in toplih delov (steklo, cevi, odtok toplega zraka) oziroma vnosa tujih snovi.

- V primeru nepravilnega delovanja nekaterih delov termo peči, se sprožijo varnostne naprave, ki zagotavljajo njen izklop brez dodatnih posegov.

- Regularno delovanje peči zagotovite tako, da pri vgradnji upoštevate vsa navodila iz tega priročnika in da med delovanjem ne odpirate vrat, namreč poteka izgorevanje samodejno in ne potrebuje nikakršnega posega.

- Za gorivo uporabite le lesne pelete premera 6 mm.

- Ne vnašajte v kurišče oziroma v zalogovnik tujih snovi.

- Pri čiščenju dimnega kanala (to je del cevi, ki spaja odprtino za odvod dimnih plinov peči s dimno cevjo) ne uporabite vnetljivih čistilnih sredstev.

- Predele v kurišču in zalogovniku posesajte le, ko je peč ohlajena:

- Tudi steklo lahko očistite le, če je ohlajeno, z ustreznim čistilnim sredstvom in krpo.

- Peč ne smete čistiti, ko je še topla. Zagotovite, da vgradnjo in prvi zagon termo peči izvedejo pooblaščeni tehnični edilkamini (center za tehnično pomoč) v sladu z navodili tega priročnika; to je tudi pogoj za uveljavitev garancije.

- Med delovanjem peči, dosežo cevi za odvod dimnih plinov in vrata visoko temperaturo (ne dotikaj te se jih brez ustrezne termične rokavice).

- Ne puščajte predmetov, ki niso odporni na toploto v neposredni bližini peči.

- Nikoli ne uporabite tekoča goriva za vžig za razpihovanje žara.

- Ne pokrivajte odprtin za prezračevanje bivalnega prostora, v katerem je peč vgrajena in niti priklopov za dovod zraka na sami peči.

- Ne močite peči, ne dotikajte se električnih delov z mokrimi rokami.

- Ne vgradite redukcijskih nastavkov na cevi za odvod dimnih plinov.


- Peč vgradite v ustreznom bivalnem prostoru, ki je opremljen protipožarno opremo in z vso ostalo potrebno opremo (napajanjem in odvodi) kar je potrebno za brezhibno in varno delovanje.

- Po potrebi očistite vse odprtine dimnih plinov tako, da odstranite kurišče iz vermkulite, predhodno odstranite ustrezna stremena.

- Če je vžig neuspešen, preden peč znova zaženete izpraznite talilni lonček.

POZOR:


NEIZGORELIH PELETOV NE VSTAVLJAJTE ZNOVA V PEČ.




s. 1

DIMENZIJE

SPREDNJA STRAN




ZADNJA STRAN/HRBTIŠČE




STRANICA

desna

leva




TLORIS



Odvod dimnih plinov Ø 80 mm

ELEKTRONSKE NAPRAVE

ELEKTRONSKA KARTICA



SERIJSKA VRATA

Na serijska vrata RS232 je možno vgraditi z ustreznim kablom (koda 640560) - le tehnik CTP - opcijsko opremo za nadzor vklopov in izklopov, na pr. sobni termostat.

Serijska vrata se nahajajo na zadnji strani peči.

ZAŠČITNA BATERIJA

Na krmilni plošči se nahaja zaščitna baterija (vrste CR 2032 3 Volt).

Nedelovanje te baterije povzroča navadna obraba (ni za upoštevati kot defekt izdelka).

Za več informacij obrnite se Centru za tehnično pomoč, ki je izvedel prvi vžig.

VARNOSTNE NAPRAVE:

• TERMOČLEN:

Če je vgrajena na cevi za odvod dimnih plinov zaznava temperaturo dimnih plinov.

Na podlagi nastavljenih parametrov nadzoruje postopke vžiga, obratovanja in ugašanja.

• DIFERENCIALNI MERILEC TLAKA:

Če je vgrajena na delu za vsesavanje dimnih plinov, se vklopi, ko zazna težave pri nadtlaku v odvodu dimnih plinov (na primer zamašena dimna cev).

• VARNOSTNI THERMOSTAT:

Se sproži, ko je temperatura znotraj peči previsoka.

Zaustavi polnitev pelet in povzroči izklop peči.

ZNAČILNOSTI

TERMOTEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Nazivna moč	7	kW
Izkoristek nazivne moči	91	%
Emisija CO2/15% O2 Izkoristek nazivne moči	0,016	%
Masni pretok dimnih plinov nazivna moč	4,8	g/s
Zmanjšana moč	2,1	kW
Izkoristek zmanjšane moči	93	%
Zmanjšana moč CO emisij (3% O2)	0,032	%
Masni pretok dimnih plinov zmanjšana moč	2,6	g/s
Največje preseganje temperature dimnih plinov	220	°C
Minimalni vlek zraka	12	Pa
Min/maks. avtonomija	9,5 / 30	ure
Min/maks. poraba goriva	0,5 / 1,6	kg/h
Kapaciteta zalogovnika	15	kg
Ogrevalna prostornina *	180	m³
Teža z embalažo	140	kg
Premer voda dimnih plinov (moški)	80	mm
Premer voda zračnega priključka (moški)	40	mm

* Pri izračunu ogrevalne prostornine se upošteva izolacija po zk. 10/ 91 in njegove dopolnitve ter potrebe ogrevanja 33 Kcal m³ /uro.

* Pomembno je, da upoštevate tudi položaj vgradnje peči v prostoru, ki ga je potrebno ogrevati.

OPOMBA

- 1) upoštevajte, da zunanje naprave slabo vplivajo na delovanje električne plošče
- 2) pozor: posege na dele pod napetostjo, vzdrževanja in pregledi lahko izvaja le usposobljeno osebje.
Pred kateri koli posegom vzdrževanja napravo izklopite iz električnega omrežja.

ELEKTRIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje:	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Povprečna absorbirana moč	120	W
Absorbirana moč pri vžigu	400	W
Zaščita na krmilni plošči*	Varovalka F AL, 250 Vac	

Spodaj navedeni podatki so le okvirni.

Edilkamin s.p.a. si pridržuje pravico do sprememjanja svojih izdelkov brez kakršnega koli predhodnega obvestila in po lastni presoji.

VGRADNJA

Če ni drugače navedeno, upoštevajte lokalno državno Zakonodajo. V Italiji velja standard UNI 10685 ter morebiti regionalni predpisi zdravstvenega zavoda. Pri vgradnji peči v večstanovanjskem bloku se najprej posvetujte s hišnim upraviteljem.

PREVERJANJE SKLADNOSTI Z OSTALIMI NAPRAVAMI

Peč ne sme biti postavljena v istem prostoru, v katerem so že ventilatorji za odvod zraka, ogrevalne naprave tipa B in druge naprave, ki bi ovirale njeno brezhibno delovanje. Glej predpis UNI 10683.

PREVERJANJE ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

(vtičnica naj bo na lahko dostopnem mestu)

Peč je opremljena s kablom za napajanje z električno energijo, ki se spoji v vtičnico 230 Vz 50 Hz, po možnosti jo opremite tudi z magnetno-termičnim stikalom. Če je dostop do vtičnice teže dosegljiv, vgradite napravo za izklop napajanja (stikalo) neposredno pred pečjo (stranka sama).

Spremembe napetosti višje od 10% lahko povzročajo nedelovanje peči.

Električno inštalacijo izvedite v skladu s predpisi; preverite predvsem učinkovitost ozemljitve.

Napajalno omrežje mora biti primerno za napetost peči.

Neučinkovita ozemljitev povzroča slabo delovanje, za katerega Edilkamin ne odgovarja.

VARNOSTNA PROTIPOŽARNA RAZDALJA

V primeru, da so stene iz vnetljivega materiala (n.p. lesene) morate poskrbeti za dodatno nevnetljivo izolacijo.

Obvezno opremite cev za odvod dimnih plinov z ustrezno izolacijo, saj te dosežejo visoke temperature.

Vsek element iz vnetljivega materiala ali/in občutljiv na toploto mora biti oddaljen vsaj za 40 cm oz. biti opremljen z nevnetljivim izolirnim materialom; v vsakem primeru morajo biti predmeti oddaljeni od peči za vsaj 80 cm, saj bi drugače bili neposredno izpostavljeni segrevanju iz kuriča.

ZRAČNI PRIKLJUČEK

Na zadnjo stran peči obvezno vgradite zračni priključek za dovod zunanjega zraka, z minimalnim presekom 80 cm^2 , ki zagotavlja zadosten dovod zgorevalnega zraka.

Zračni priključek vgradite na odprtino, ki se nahaja na zadnji strani peči (glej str. 145).

ODVOD DIMNIH PLINOV

Peč mora biti opremljena s posebnim odvodom za izpust dimnih plinov (niso dovoljeni skupni odvod z ostalimi napravami)

Odvod dimnih plinov poteka skozi priklop premera 8 cm na zadnjem, bočnem ali zgornjem delu peči.

Odvod dimnih plinov mora biti priključen na zunanjost z jeklenimi cevmi, ki imajo certifikat EN 1856.

Jeklena cev mora biti hermetično zatesnjena.

Hermetično zatesnitev cevi in njihovo izolacijo zagotovite z uporabo materialov, ki so odporni visokim temperaturam (silikon oz. oz. lepila odporni na visoko temperaturo).

Vodoravni del cevi ne sme biti daljši od 2 m. Možna je tudi izvedba največ 2 cevnih lokov največ 90° (v primerjavi z vertikalno).

Potrebna je tudi (če odvod dimnih plinov ni priklopljen na obstoječo dimovodno cev) izdelava vertikalnega dela s koncem v protivetrovni izvedbi (sklicujte se na predpis (UNI 10683)).

Če se dimni kanal nahaja na zunanjji strani mora biti opremljen z ustrezno izolacijo.

Če dimni kanal gre skozi dimno cev, mora ta biti ustrezna za trda goriva in če je večje dimenzijske, jo je potrebno primerno obdelati s cevmi ustrezne preseka in ustreznega materiala (n.p.: jeklo $\varnothing 80 \text{ mm}$).


Vsi deli dimne cevi morajo imeti čistilno odprtino.

Dimnik in dimne cevi na katerega so priključene naprave za uporabo trdnih goriv morate očistiti vsaj enkrat na leto (upoštevajte tudi lokalno zakonodajo).


Redno preverjanje in čiščenje prepreči, da se dimnik vname. V tem primeru postopajte kod opisano: ne ugašajte plamena z vodo; izpraznите zalogovnik pelet.

POGOSTI PRIMERI

Slika 1



slika 2



A: izolirana jeklena dimna cev

B: najmanjša višina 1,5 m, torej obvezno čez strešno sleme

C-E: zračni priključek zunanjega zraka (prehodni premer najmanj 80 cm^2)



D: jeklena dimovodna cev, v obstoječi zidani dimni cevi.

DIMNIK

Glavne značilnosti so:

- notranji presek na spodnjem delu je isti kot tisti dimne cevi
- zunanjji presek ne sme biti manjši kot dvakratni presek dimne cevi
- položaj nad strešnim slemenom in
- izven delov povratnega zračnega pretoka.

VGRADNJA



ODVOD DIMNIH PLINOV

Zračni priklop peči MICRON za odvod dimnih plinov je lahko na zadnji, bočni ali zgornji strani.

Peč dobite dobavljeno s priklopom za odvod dimnih plinov na zadnji strani (glej slike 1-2).

PRIKLOP ODVODA DIMNIH PLINOV NA ZADNJI STRANI

Cev za odvod dimnih plinov (ni del opreme) priklopite na cevno koleno (C - slika 4) s trakom, ki ni del opreme.

PRIKLOP ZA ODVOD DIMNIH PLINOV NA DESNI ALI NA ZGORNJI STRANI IZVEDITE TAKO: NAJPREJ ODSTRANITE DESNO KOVINSKO STRANICO IN ZADNJO STRANICO.

To storite tako:

- snemite kovinsko desno stranice tako, da odvijete 2 vijaka (A - slika 3).
- snemite zadnjo stranico, tako da odvijete 6 vijakov (B slika 3).

PRIKLOP ODVODA DIMNIH PLINOV NA ZADNJI STRANI

Odstranite cevno koleno (C - slika 4).

Priklopite cev za odvod dimnih plinov (ni del opreme) na odprtino polža dimnih plinov s trakom, ki je del opreme (slika 5).

Odstranite zaslонko (E- slika 6) s kovinske stranice (A), ki ste jo predhodno odstranili, da omogočite prehod cevi dimnih plinov (ni del opreme).

Iz zaslonek E (slika 6) odstranite izrezani del F (slika 6).

Ponovno namestite kovinsko stranico A (sl. 7), zadnjo ploščo B (slika 1) in zaslonko E brez izrezanega dela F (slika 8).

S pomočjo vijakov pritrdite zapiralno rozeto, ki jo dobite z opremo (slika 8).

OPOMBA: rozeto in kovinsko stranico pritrdite šele potem, ko ste dokončno pritrdili dimovodno cev.

PRIKLOP ODVODA DIMNIH PLINOV NA ZGORNJI STRANI





Sprostite trak na cevnemu kolenu (C - sl. 9/10) in ga obrnite navzgor za 90°.

Odstranite kovinski pokrov na zgornji strani peči (H - slika 11), ki je pritrjen z vijakom.








Odstranite izrezano zaslonko (I sl. 12), skozi katero povlečete cev za odvod dimnih plinov (ni del opreme).

Ponovno namestite pokrov (H) in vstavite cev za odvod dimnih plinov (ni del opreme) od zgoraj navzdol skozi cevno koleno (C - sl. 13/13) s trakom, ki je del opreme.

Postopek zaključite tako, da ponovno vstavite kovinsko stranico (A- sl. 15) in zadnjo ploščo (B - sl. 15).



VGRADNJA



ZRAČNI PRIKLJUČEK

Na zadnji strani peči je potrebno vgraditi zračni priključek s premerom vsaj 80 cm^2 , ki zagotavlja zadostno dovajanje zunanjega zraka za zgorevanje.

Zračni priključek vgradite skozi odprtino s pokrovčkom (S – s. 18).

Snemite pokrovček (S) s sprednje leve strani peči (še ni vgrajena obloga), vstavite aluminijsko cev (ni del opreme) na odprtino zračnika (T - s. 19-20).




Cev obrnite tako, da gre skozi odprtino (U – s. 21) na hrbitišču do zunanje stene.

Vgradnja zračnega priključka z zunanjostjo je potrebna tudi v primeru vgradnje peči ob steni.






V tem primeru zaščitite dovod zraka z mrežico; dotok pa naj ima vsaj 12 cm^2 prostega premera.

Cev mora biti krajsa kot 1 meter in biti brez cevnih lokov.

Zadnji del cevi mora imeti nagib navzdol za 90° in vrh v protivetnri izvedbi.



SESTAVLJANJE



SPREDNJE KERAMIČNE OBLOGE

S. 1

Peč dobite dobavljeno z vgrajenimi kovinskimi stranicami in aluminijski profili (X - s. 3). Spodaj opisane elemente dobite dobavljene posebej.

S. 2

- št. 2 prednjih levih stranic iz keramike (C)
- št. 2 prednjih desnih stranic iz keramike (D)
- št. 1 pokrova iz keramike (E)
- št. 5 podložk (F)

Montažo izvedite kot spodaj opisano:

S. 3/4

V aluminijski profile (X) vstavite obe sprednji stranici iz keramike desno (D) in levo (C).

S. 4/5

Vstavite podložke (F) v ustrezne odprtine na kovinsko zgornjo ploščo (W).

Položite keramično zgornjo stranico (E) na podložke. Vstavite kovinsko oporo s sinoptično ploščo (H) in obo pločevinasta pokrova (G).

SPREDNJE PLOČEVINASTE PLOŠČE

Peč dobite dobavljeno z vgrajenimi sprednjimi pločevinastimi ploščami (M-N slika 6).

Postopek vgradnje je isti kot za sprednje stranice iz keramike.

S. 7

Peč pritrdite na zid s kotniki (a) in stremenimi (b), ki so del opreme oziroma z opremo, ki dovoljuje pravilno namestitev peči..

NAVODILA ZA UPORABO

1. vžig/tehnični preizkus izvede pooblaščeni tehnik CTP Edilkamin.

Zagon morate opraviti v skladu s standardom UNI10683 točka 3.21.

Ta predpis navaja postopke preverjanja, ki jih je treba izvajati na licu mesta in ki so namenjeni zagotavljanju delovanja sistema.

Tehnična pomoč Edilkamin (CTP) izvede tudi uravnavanje termo peči glede na vrsto pelet in pogoje montaže.

Prvi zagon izvedejo prav tako pooblaščeni tehniki Edilkamin, na podlagitega izda garancij.

Med prvimi vžigi je možno, da nastanejo vonjave po laku, ki po kratkem času izginejo.

Pred vžigom je potrebno preveriti:

- ==> Pravilnost montaže.
- ==> Električno napajanje.
- ==> Zapiranje vrat, ki morajo biti samozaporna
- ==> Čistost talilnega lončka.
- ==> Da je na LCD prikazovalniku napis stand-by (mirovanje) (datum, moč oz. temperatura utripata)

POLNJENJE PELET V ZALOGOVNIK

Zalogovnik odprete z dvigom kovinskega pokrova * (s. 1).

POZOR:

če peč naložite dokler deluje in je torej topla uporabite ustrezno zaščitno rokavico

OPOMBA: gorivo

MICRON je izdelana in programirana za zgorevanje lesnih pelet s presekom 6 mm.

Peleti so oplemeniteno gorivo iz biomase, manjše lesene paličice, ki so prešani iz žagovine, pod visokim pritiskom, brez vsakršnih kemičnih dodatkov.

Peleti so pakirani v 15 kg vrečah.

BREZHIBNO delovanje termo peči zagotovite z izključno uporabo pelet.

NE uporablajte drugačnega goriva.

Uporaba drugačnega goriva (tudi polen) lahko dokaže laboratorijska analiza in to privede do razveljavitve garancije.

EDILKAMIN je projektiral, testiral in programiral svoje izdelke, ki zagotavljajo najboljšo učinkovitost delovanja s peleti s spodaj opisanimi značilnostmi:

PRESEK: 6 mm

Največja dolžina: 40 mm


Največja vlag: 8%

Topl. Moč.: 4300 kcal/kg (najmanj)

Uporaba peleta z drugačnimi značilnostmi potrebuje posebno uravnavanje peči, ki jo izvede CTP (Center za tehnično pomoč) pri 1. vžigu. Uporaba neustreznega peleta lahko povzroči: zmanjšano učinkovitost; nedelovanje, zaustavitve zaradi zamašitve, mazanje stekla, slabo zgorevanje peletov. O kakovosti peleta se lahko tudi sami prepričate z enostavnim pregledom:

dobro kakovostni pelet: mora biti gladek, imeti enakomerno dolžino, nizko vsebnost prahov.


slabo kakovostni pelet: če predstavlja razpoke, veliko praha, različno dolžino in če ima umazane delce.



s. 1

NAVODILA ZA UPORABO

SINOPTIČNA PLOŠČA



gumb za nastavitev želene temperature ali za dostop k meniju (set sobne temperature)



kaže stanje alarmha



gumb za nastavljanje moči temperature (set moči)



kaže delovanje redukcijskega motorja peleta



gumb za vžig/izklop in potrditev/izhod iz menija



kaže delovanje črpalke



kaže, da je nastavljen časovni termostat za samodejne vžige s časovno nastavljivijo



kaže delovanje svečke

OPIS MENIJA

- Za dostop k meniju med programiranjem  za 2 sekundi ugasi se led lučka).



s pritiskom tipke  , listate sledeči meni:

- M1:** set ure
- M2:** set crono
- M3:** Jezik
- M4:** Stand-by
- M5:** Prva polnitev
- M6:** Stanje
- M7:** tehnična uravnavanja (A)
- M8:** Vrsta peleta (A)
- M9:** Izhod



- Potrdite izbrani meni s tipko .



- Preidite na predhodni meni s pritiskom tipke  za 3 sekund.



- Za izhod iz menija pritisnite tipko  Za 6 sekunde.

VŽIG/IZKLOP

- Za vžig/izklop termo peči pritisnite tipko  za 3 sekund.

Prižg. Led lučka:

termo peč deluje

Utrij. led lučka:

termo peč se gasi oz. alarm

Ugašena led lučka.

termo peč ugašena

DELOVANJE

Termo peč lahko deluje na dva načina:

ROČNO

V ročnem načinu delovanja nastavite delovno moč peči, ne glede na temperaturo sobe, v kateri je peč vgrajena.

Delovanje na ROČNI način izberete  (prižge se led lučka).



S pritiskom tega gumba  lahko povečate temperaturo dokler se na zaslonu pojavi napis 'MAN' (čez 40°).

SAMODEJNO

V SAMODEJNEM načinu delovanja lahko nastavite želeno temperaturo, ki jo želite pridobiti v sobi, v kateri je peč vgrajena. Termo peč bo samodejno, potem ko je dosegla nastavljeno moč (SET SOBNA TEMPERATURA) regulirala delovno moč.



Set sobna temperatura nastavite s tipko , (prižge se led lučka), prikaže se delovna začasna temperatura.



Ki jo spremenite  s tipko ali s tipko  es posible variar la če želite dobiti nastavljeno temperaturo.



Ventiliranje je vedno odvisno od delovne moči, torej ga ne morete sami spremenljati.

NAVODILA ZA UPORABO

POLNITEV DOZATORJA

Za polnitev dozatorja morate stopite v MENI, pritisnite tipko  za 2 sekundi pritisnite tipko  dokler na zaslonu se pojavi napis »M5 prva polnitev«.

Pritisnite tipko  potrditev in nato pritisnite tipko, če želite sprožiti to  funkcijo.
Ta postopek izvedite le, če je peč ugašena in povsem ohlajena.

Opomba: med to fazo, ventilator za odvod dimnih plinov še naprej deluje.

STAND-BY NAČIN

Ta samodejna funkcija peči omogoča izklop peči, ko ta preseže nastavljeni sobno temperaturo kot zahtevano po predhodno določenem času 10 minut (funkcijo lahko nastavite med vgradnjo).

Na zaslonu se pojavi napis "GO STBY" in preostale minute do izklopa.

Ta funkcija je možna s "SAMODEJNIM" oz. "ROČNIM" delovanjem in z vgrajenim zunanjem termostatom.

V primeru, da se sobna temperatura zniža za 2 °C pod nastavljeni vrednost, se bo termo peč ponovno zagnala (funkcija spremljiva med vgradnjo).

Ta način delovanja sprožite s pritiskom tipke za 3 sekunde , na zaslonu se pojavi napis »M1 set ure«, pritisnite tipko  dokler se na zaslonu pojavi napis "M4 stand by", potrdite s tipko .

Pritisnite tipko  za izbiro "ON", potrdite s tipko .

Za izhod iz menija pritisnite tipko  za približno 6 sekund.

NASTAVITEV URE IN DATUMA

Pritisnite za 2 sekundi tipko IMAGE  na zaslonu se pojavi napis, potrdite s tipko .
V zaporedju se pojavijo: dan tedna, ura, minute, dan, mesec, leto

ki jih lahko spreminjate s tipko  ali tipko , potrdite s tipko .

Za izhod iz menija »M1set ure« pritisnite tipko  za približno 6.

ZUNANJI TERMOSTAT

Mora biti priklopljen s plavim kablom (dodatna oprema) na serijska vrata, ki se nahajajo na zadnji strani termo peči; poleg tega mora imeti navadno odprt čist kontakt:

- Odprt kontakt = temperatura okolja je dosežena
- Zaprt kontakt = temperatura okolja ni dosežena

Za izbiro želenega načina pritisnite tipko »T-E« (sobni termostat)  (se prižge led lučka) s pritiskom tipke  zmanjša se temperatura poveča, na zaslonu se pojavi napis »T-E« (sobni termostat) (pod 6°).

Če je peč izklopljena, zunanji termostat ne more vklopiti oziroma izklopliti peči. Če želite ugasiti ali vžgati peč ob urah, ki niso bile programirane z nastavljivo ure, pritisnite tipko .

ČASOVNI TERMOSTAT ZA DNEVNO/TEDENSKO ČASOVNO O PROGRAMIRANJE

Obstajajo 3 načini časovnega nastavljanja (dnevno, tedensko, za konec tedna), vsaka je neodvisna in zato je možno več kombinacij pri časovnem nastavljanju glede lastnih potreb (možna je nastavitev urnikov z 10-minutnim razmikom).

Pritisnite tipko  za 2 sekundi, pojavi se napis »M1 set ure« (ugasne se led lučka).

Pritisnite tipko  dokler se na zaslonu pojavi napis »M2 set crono«, potrdite s tipko .

Za prikaz 3 načinov za časovno nastavljanje (dnevno, tedensko, za konec tedna) pritisnite tipko  ali tipko .

NAVODILA ZA UPORABO

potrdite s tipko .

Listajte naslednji meni (tovarniško je nastavljen na OFF):

- M2-1: sproži časovni termostat
- M2-2: dnevno program
- M2-3: tedensko program
- M2-4: vikend program
- M2-5: izhod



Izberite želeni meni in ga potrdite s tipko .

Vžige in izklope termo peči in spremembe urnikov nastavite s tipko  ali tipke , za potrdite s tipko .

Časovno nastavljanje zapustite s pritiskom tipke  približno 6 sekund.

DNEVNO PROGRAMIRANJE

možnost 2 vklopov/izklopov v teku dneva, ki se ponavljajo vsak dan:

Primer: start1 10:00 stop 1 12:00 start2 18:00 stop 2 22:00

možnost dnevnih vklopov/izklopov z izbiro dni na primer

start1 06:00 stop1 08:00	start2 07:00 stop2 10:00	start3 14:00 stop3 17:00	start4 19:00 stop3 22:00
ponedeljek on	ponedeljek off	ponedeljek on	ponedeljek on
torek on	torek off	torek on	torek on
sreda off	sreda on	sreda off	sreda on
četrtek on	četrtek off	četrtek off	četrtek on
petek on	petek off	petek off	petek on
sobota off	sobota off	sobota on	sobota on
nedelja off	nedelja off	nedelja on	nedelja on

Vikend programiranje

možnost 2 vklopov/izklopov med vikendom:

Primer: start1 vikend: 07:00 stop 1 vikend 11:30

Primer: start2 vikend :14:20 stop2 vikend 23:50

VZDRŽEVANJE

Pred kateri koli posegom vzdrževanja peč izklopite iz električnega omrežja.

Redno vzdrževanje zagotavlja brezhibno delovanje peči.

NEREDNO VZDRŽEVANJE lahko povzroči nedelovanje peči in posledično razveljavitev



V ELEKTRO-MEHANSKE DELE POSEŽETE TAKO, DA ODSTRANITE ZGORNJO LEVO STRANICO PEČI NAVZGOR, POTEM KO STE ODSTRANILI POKROV PEČI (GLEJ S. 146).

DNEVNO VZDRŽEVANJE

Te postopke vzdrževanja izvedite le, ko je peč ugašena, izklopljena iz električnega omrežja in povsem ohlajena.



- Peč očistite z ustreznim sesalcem (glej dodatna oprema str. 154).
- Postopek čiščenja traja le nekaj minut.
- Odprite vrata, snemite zgorevalni lijak (1 - s. A) in ostanke stresite v predal za pepel (2 - s. B).
- **NEIZGORELIH PELETOV NE VSTAVLJAJTE PONOVNO V ZALOGOVNIK**
- Izvlecite in izpraznite predal za pepel (2 - s. B) v nevnetljivo posodo (v pepelu je lahko še žar).
- Znotraj kurišča posesajte predel, v kateremu nastane ogenj in predel okrog zgorevalnega lijaka, v katerega pada pepel.
- Snemite zgorevalni lijak (1 - slika A) in ga očistite z lopatico, očistite tudi morebitne zamašitve na režah.
- Posesajte tudi predel lijaka, očistite njegove robeve in njegovo ohišje.
- Če je potrebno očistite tudi steklo (ohlajeno)

NE VSESAJTE TOPLEGA PEPELA, saj to lahko povzroči nedelovanje sesalnika in požar v bivalnem prostoru



TEDENSKO VZDRŽEVANJE

- Izvlecite zgornjo ploskev kurišča (3 - fig. C), ostanke stresite v predal za pepel (2 - slika B).
- Izpraznite popolnoma zalogovnik s peleti in posesajte tudi dno.
- Očistite zgorevalno komoro in njen spodnji del (4 - sl. D).
- Očistite pregledno loputo na priključku cevi (5 -sl. E).



VZDRŽEVANJE

SEZONSKO VZDRŽEVANJE (izvaja CTP)

Zajema:


- Splošno notranje in zunanje čiščenje
- Skrbno čiščene izmenjevalnih cevi znotraj rešetke za izhod toplega zraka, ki je na zgornji sprednji strani peči
- Skrbno čiščenje in odstranjevanje pepela v zgorevalnem lijaku in njegovega ohišja
- Čiščenje ventilatorja dimnih plinov, mehansko preverjanje pritrdilnih elementov
- Čiščenje dimnega kanala (zamenjava tesnila na cevi za odvod dimnih plinov)
- Čiščenje dimne cevi
- Čiščenje predela ventilatorja za odvod dimnih plinov, čiščenje senzorja za pretok zraka in preverjanje termočlena.
- Čiščenje, preverjanje in odstranjevanje pepela iz predela, v kateremu se nahaja upor za vklop, po potrebi zamenjava le-tega
- Čiščenje/preverjanje krmilne plošče
- Pregled električnih kablov, priključkov in napajalnega kabla
- Čiščenje zalogovnika peleta in preverjanje pritrdilnih elementov skupaj s podajalnim polžem-redukcijskim motorjem
- Nadomestitev tesnila vrata
- Funkcionalni tehnični preizkus, polnitev polža, vklop, delovanje za 10 minut in izklop

Če peč uporabljate zelo pogosto vam priporočamo, da očistite dimno cev vsake 3 mesece.


POZOR !!!

Po opravljenem rednem čiščenju, **PRAVILNO postavite zgornji (A) (s.1) in spodnji del (B) (s.1) talilnega lončka, drugače peč ne bo pravilno delovala.**

Torej pred vžigom zagotovite, da sta oba lončka skladno nameščena kot kaže slika (s.2) in da ni pepela ali oblog na robovih lončka.



S. 1



S. 2

NASVETI ZA ODPRAVO MOREBITNIH NAPAK

Če pride do napake, peč samodejno zaustavi delovanje, na zaslonu se pojavi napis o vzroku zaustavitve/gašenja (glej spodaj navedene napise).

Vtikača nikoli ne izklopite med ugašanjem zaradi zaustavitve.

Če je prišlo do zaustavitve, peč izvede postopek ugašenja (15 minut z zvočnim signalom, preden jo lahko ponovno zažene) in šele nato pritisnite tipko .

Peči vklopite šele potem, ko ste ugotovili razlog/vzrok zaustavitve in OČISTILI/IZPRAZNILI talilni lonček.

OPOZORILA O MOŽNIH VZROKIH ZAUSTAVITVE: NAVODILA IN POPRAVE:

AL1 black out (ni napaka peči) (se pojavi v primeru izpada električnega toka za več kot 5 sekund)

- Peč ima funkcijo black out. V primeru izpada električnega toka za manj kot 5 sekund, se peč ponovno zažene s predhodnim načinom delovanja.

Če je čas izpada večji, se sproži alarm black out, peč se izklopi in se začne postopek hlajenja.
Spodaj opis primerov izklopa:

Stanje peči pred black-out	Čas. Prekinitev nižja od 10"	Čas. Prekinitev višja od 10"
OFF	OFF	OFF
PREOBREMENITEV	BLACK OUT	BLACK OUT
NAPETOST	BLACK OUT	BLACK OUT
ZAGON	ZAGON	STAND-BY IN PONOVEN VŽIG
DELOVANJE	DELOVANJE	STAND-BY IN PONOVEN VŽIG
KONČNO ČIŠČENJE	KONČNO ČIŠČENJE	KONČNO ČIŠČENJE
STAND-BY	STAND-BY	STAND-BY
ALARMA	ALARMA	ALARMA
SPOMIN ALARMA	SPOMIN ALARMA	SPOMIN ALARMA

AL2 pokvarjeno tipalo dim. pl. (se pojavi, ko termo peč ne zazna tipala)

- Termočlen okvarjen
- Termočlen izklopljen
- Termočlen dimnih plinov presega standardne mere

AL3 hot dimnih plinov: (se pojavi, ko temperatura dimnih linov prekorači varnostno temperaturo):

- Dimna cev je zamašena
- Montaža je neustrezna
- Peč je zamašena
- Zalogovnik je prenapolnjen s peleti, preverite nastavitev za polnjenje s peleti (CTP)

OPOMBA: sporočilo »hot fumi« (hot dimnih plinov) se pojavi, ko je presežen prag temperature od 250° pri katerem začne peč modulirati delovanje; alarm se sproži pri 270°, začne se postopek gašenja.

AL4 ventilator okvarjen (pojavi se, ko je motor dimnih plinov v okvari)

- motor dimnih plinov je zaustavljen
- senzor obratov v okvari
- termostat motorja dimnih plinov se je vklopil

AL5: ni vžiga (pojavi se, ko temperatura dimnih plinov me preseže med vžigom minimalnega temperaturnega praga)

- svečka v okvari
- talilni lijak je umazan ali preveč napolnjen s peleti
- preveri varnostni termostat peleta (samodejna ponastavitev)
- dimna cev je zamašena

AL6: manjkajo peleti (pojavi se, ko ni dovolj vleka v cevi, ki vsesa mrzel zrak)

- v zalogovniku ni peletov
- redukcijski motor ne deluje
- dozator/podajalni polž je zamašen
- dozator se ne polni, preverite nastavitev polnitve s peleti

AL 7: topotna varnost (se pojavi, ko se varnostni termostat, ki je v stiku z zalogovnikom sproži, zaradi previsoke temperature v zalogovniku)

- Zalogovnik je preveč napolnjen

AL 8 : ni podtlaka (se pojavi, ko ni dovolj vleka v cevi, ki vsesa zrak iz zunanjosti)

- Cev za zrak iz zunanjosti je zamašena
- Merilec tlaka ne deluje
- Silikonska cev je zamašena

KONTROLNI SEZNAM

Seznam velja kot dopolnila dokumentacija priročnika.

NAMESTITEV in vgradnja

- Zagon izvede pooblaščen CTP, ki izda garancijsko izjavo in dokument o vzdrževanju
- Prezračevanje prostora
- Skozi dimni kanal se odvajajo le dimni plini te peči
- Dimni kanal lahko ima: največ 2 cevna loka
maksimalna dovoljena dolžina: 2 metra vodoravno
- dimnik je vgrajen izven območja, kjer obstaja nevarnost povratnega toka
- cevi za odvod so iz ustreznega materiala (priporočamo inox jeklo)
- pri pretoku možnih vnetljivih materialov (na primer les) so se upoštevali vsi varnostni predpisi, ki preprečijo nastanek požara.

UPORABA

- Uporabljen pelet je dobre kakovosti in ni vlažen
- Zgorevalni lijak in predal za pepel sta očiščena in ustrezen nameščena
- vrata so tesno zaprta
- Zgorevalni lijak je primerno vstavljen v ustrezen prostor

PRED VSAKIM VŽIGOM POSESAJTE TALILNI LIJAK

Če je vžig neuspešen, NE ponovite ga takoj, ampak najprej izpraznite TALILNI LIJAK!

DODATNA OPREMA ZA ČIŠČENJE














GlassKamin
(koda 15240)

Potrebno za čiščenje
keramičnega stekla.



Sesalnik za pepel
brez motorja
(koda 275400)

Potrebno za čiščenje
kurišča.



	ITALIANO	ESPAÑOL	PORTUGUÉS	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	cod	pz.
1	Assieme struttura focolare	Grupo estructura hogar	Conjunto estrutura lareira	Εξοπλισμός κατασκευής του καυστήρα	675160	1
2	Piedino antivibrante D.40	Pie antivibración d.40	Pé anti-vibrante d.40	Αντικραδασμικό ποδαράκι δ.40	652550	4
3	Scheda elettronica	Tarjeta electrónica	Ficha electrónica	Ηλεκτρονική κάρτα	684400	1
4	Pressostato di sicurezza	Presostato de seguridad	Pressostato de segurança	Πρεσοστάτης ασφαλείας	664740	1
5	Profilo alluminio	Perfil de aluminio	Perfil em alumínio	Προφίλ αλουμινίου	679810	4
6	Top in lamiera	Tapa de chapa	Parte superior metálica	Μεταλλικό καπάκι	681410	1
7	Gommino	Goma	Borracha	Λαστιχάκι	234420	4
8	Assieme piastrina vacuometro	Grupo placa para presostato	Conjunto placa para pressostato	Εξοπλισμός της πλάκας του Πρεσοστάτης	651820	1
9	Assieme cassetto cenere	Grupo cajón de cenizas	Conjunto caixa cinzas	Εξοπλισμός συρταριού για τη συλλογή στάχτης	681260	1
10	Assieme carter aria	Grupo cárter aire	Conjunto do cárter de ar	Σύστημα κάρτερ αέρα	740730	1
11	Chiusura carter aria	Cierre cárter aire	Fecho do cárter de ar	Κλείσιμο κάρτερ αέρα	681250	1
12	Assieme aggancio maniglia	Grupo enganche manija	Conjunto de engate da alavanca	Σύστημα σύνδεσης χερουλιού	642760	1
13	Antina assemblata	Puerta ensamblada	Batente montado	Συναρμολογημένη πόρτα	681540	1
14	Griglia in alluminio con telaio	Rejilla de aluminio con bastidor	Grelha de alumínio com armação	Περσίδα αλουμινίου με πλαίσιο	681230	1
15	Fianco sinistro	Lado izquierdo	Parte lateral esquerda	Αριστερή πλευρά	681390	1
16	Retro	Parte trasera	Retro	Πίσω μέρος	681400	1
17	Perno D. 5x20	Perno D. 5x20	Pino D. 5x20	Πείρος D. 5x20	297850	8
18	Assieme crogiolo	Grupo crisol	Conjunto do cadinho	Σύστημα δοχείου καύσης	663110	1
19	Cappello crogiolo	Casquete crisol	Cobertura do cadinho	Καπέλο δοχείου καύσης	659310	1
20	Staffa di fissaggio a muro	Estrigo de fijación a la pared	Suporte de fixação à parede	Ασφάλεια στερέωσης σε τοίχο	681510	2
21	Motoriduttore	Motoreductor	Motorredutor	Μοτέρ με μειωτήρα στροφών	665190	1
22	Bussola bloccaggio motoriduttore	Casquillo bloqueo motorreductor	Bussola bloqueio motorredutor	Πυξίδα ασφάλισης μοτέρ με μειωτήρα στροφών	232580	1
23	Boccolla fissaggio cartuccia	Casquillo fijación cartucho	Boca fixação cartuxo	Δακτύλιος για τη στερέωση του φυσιγγίου	247350	1
24	Cartuccia 300 W	Cartucho 300 W	Cartuxa 300 W	Φυσίγγι 300 W	684560	1
25	Guarnizione portacogliolo	Junta portacrisol	Vedante porta recipiente	Ταιμούχα της θήκης χωνευτηρίου	684060	1
26	Assieme portacogliolo	Grupo porta crisol	Conjunto porta recipiente	Εξοπλισμός θήκης χωνευτηρίου	681270	1
29	Pannello protezione	Panel de protección	Painel de protecção	Πάνελ προστασίας	681500	1
30	Gomito uscita fumi con ispezione	Unión acodada de salida de humos con inspección	Cotovel saída fumos com inspecção	Γωνία για την έξοδο των καπναερίων με άνοιγμα για την επιθέωρηση	679900	1
31	Fianco destro	Lado derecho	Parte lateral direita	Δεξιά πλευρά	681380	1
34	Profilo fissaggio Vermiculite	Perfil de fijación en Vermiculita	Perfil de fixação em Vermiculite	Προφίλ στερέωσης βερμικουλίτη	740700	1
35	Sostegno superiore retro	Sujección superior retro	Suporte superior da parte posterior	Στήριγμα πάνω και πίσω	684280	1
37	Pressacavo	Pasador de cables	Prensa-cabos	Πλατύ καλώδιο	161570	1
38	Parete serbatoio pellet	Pared depósito pellet	Parede do reservatório de pellets	Τοίχος ρεζερβουάρ pellet	681470	1
39	Serbatoio pellet assemblato	Depósito pellet ensamblado	Reservatório de pellets montado	Ρεζερβουάρ pellet	681480	1
42	Assieme caricatore pellet	Grupo cargador pellet	Conjunto do carregador de pellets	Σύστημα φόρτωσης pellet	249960	1
43	Guarnizione caricatore	Empaquetadura cargador	Guarnição do carregador	Φλάντζα φορτωτή	648590	1
44	Frontale sinistro in acciaio	Frontal izquierdo de acero	Parte frontal esquerda em aço	Ατσάλινη αριστερή πρόσωψη	681800	1
45	Frontale destro in acciaio	Frontal derecho de acero	Parte frontal direita em aço	Ατσάλινη δεξιά πρόσωψη	681810	1
46	Top in ceramica bordeaux	Parte superior de cerámica Burdeos	Peça de inserção superior em cerâmica bordeaux	Κεραμικό καπάκι μπορντό	679780	1
46	Top in ceramica bianco	Parte superior de cerámica Blanco	Peça de inserção superior em cerâmica branca	Κεραμικό καπάκι λευκό	679790	1
46	Top in ceramica grigio	Parte superior de cerámica Gris	Peça de inserção superior em cerâmica cinzenta	Κεραμικό καπάκι γκρι	679800	1
49	Cavallotto per fissaggio a parete	Jumper para la fijación a la pared	Charneira de fixação à parede	Καβαλέτο στερέωσης σε τοίχο	667680	2
51	Fissaggio inf. Vermiculite dx	Fijación inf. Vermiculita dcha	Fixação inf. Vermiculite dir.	Κάτω στήριγμα βερμικουλίτη δεξιά	743030	1
52	Assieme ventilatore con staffa	Grupo ventilador con estribo	Conjunto do ventilador com suporte	Σύστημα βεντιλατέρ με στήριγμα	677070	1
55	Anello flangia uscita fumi laterale	Anilla brida de salida de humos lateral	Anel do flange de saída lateral dos fumos	Φλάντζα εξαγωγής καπνού στο πλάι	743060	1
56	Presa seriale	Toma de serie	Tomada serial	Σειριακή θύρα	741470	1
57	Chiusura predisposizione ingresso aria primaria"	Cierre para la predisposición de entrada de aire primario	Fecho do sistema de entrada de ar primário	Κλείσιμο εισαγωγής πρωτογενούς αέρα	743050	1
58	Preassemblaggio chiocciola	Ensamblaje previo del tornillo hembra	Pré-montagem da espiral	Κοχλίας	743070	1
60	Frontale destro in ceramica bordeaux	Frontal derecho de cerámica Burdeos	Parte frontal direita em cerâmica bordeaux	Δεξιά κεραμική πρόσωψη μπορντό	679760	2
60	Frontale destro in ceramica bianco	Frontal derecho de cerámica Blanco	Parte frontal direita em cerâmica branca	Δεξιά κεραμική πρόσωψη λευκή	679770	2

	POLSKI	FRANÇAIS	DEUTSCH	NEDERLANDS	cod	pz.
1	Korpus Piecyka	Ensemble structure foyer	Baueinheit Brennraum	Haardstructuur	675160	1
2	Nożki Antywibracyjne Sredn.40	Pied anti-vibration D.40	Schwingungsdämpfer D.40	Trillingsdempend pootje D.40	652550	4
3	Płytki Elektroniczna	Carte électronique	Platine	Elektronische kaart	684400	1
4	Presostat	Pressostat de sécurité	Sicherheits-Druckregler	Veiligheidsdrukschakelaar	664740	1
5	Profile Aluminiowe	Profil en aluminium	Aluminiumprofil	Aluminium profiel	679810	4
6	Blaszana Płyta Górska	Dessus en tôle	Blechabdeckung	Bovenkant van plaatstaal	681410	1
7	Podkładka Gumowa	Petits bouchons en caoutchouc	Gummielement	Pakking	234420	4
8	Płytki Mocujące Presostat	Ensemble plaque vacuomètre	Baueinheit Plättchen Vakuummesser	Plaatje vacuümmeter	651820	1
9	Kompletny Popielnik	Ensemble tiroir à cendres	Baueinheit Aschefach	Aslade	681260	1
10	Dystrybutory Gorącego Powietrza	Ensemble carter air	Baueinheit Luftabdeckung	Bekleding lucht	740730	1
11	Pokrywa Dystrybutora Gorącego Powietrza	Fermeture carter air	Verschluss Luftabdeckung	Afsuiting bekleding lucht	681250	1
12	Zaczep Rączki	Ensemble crochet poignée	Baueinheit Griffaufhängung	Vergrendeling klink	642760	1
13	Kompletne Drzwiczki	Porte assemblée	Montierte Tür	Geassembleerde deur	681540	1
14	Aluminiowa Kratka Z Ramą	Grille en aluminium avec châssis	Aluminiumgitter mit Rahmen	Aluminium met rooster met frame	681230	1
15	Lewa Ścianka	Côté gauche	Linke Seite	Zijelement links	681390	1
16	Tylna Ścianka	Arrière	Rückseite	Achterkant	681400	1
17	Sworzeń Średn. 5x20	Goujon D. 5x20	Stift D. 5x20	Spil D. 5x20	297850	8
18	Palnik Część Dolna	Ensemble creuset	Baueinheit Tiegel	Vuurhaard	663110	1
19	Górna Część Palnika	Chapeau du creuset	Ablage Brenntiegel	Kap haard	659310	1
20	Kotwa Mocująca Do Ściany	Étrier de fixation mural	Wandmontagebügel	Bevestigingsstaaf	681510	2
21	Motoreduktor	Motorréducteur	Getriebemotor	Reductiemotor	665190	1
22	Tuleja Blokująca Motoreduktor	Douille blocage motorréducteur	Verriegelungsbuchse Getriebemotor	Mof blokkeringen reductiemotor	232580	1
23	Tuleja Mocująca Zapalarkę	Douille de fixation cartouche	Befestigungsbuchse Patrone	Ring bevestiging elektrische ontstekingsweerstand	247350	1
24	Zapalarka 300 W	Cartouche 300W	Patrone 300W	Elektrische ontstekingsweerstand 300 W	684560	1
25	Uszczelka Palnika	Joint porte-creuset	Dichtung Tiegelhalterung	Afsuiting vuurhaardsteun	684060	1
26	Kompletny Stelaż Palnika	Ensemble porte-creuset	Baueinheit Tiegelhalterung	Ilektrische ontstekingsweerstand-vuurhaardsteun	681270	1
29	Przedni Panel Zabezpieczający	Panneau de protection	Schutzblech	Beschermingspaneel	681500	1
30	Kolano Do Odprowadzania Spalin Z Rewizją	Coude de sortie des fumées avec inspection	Rauchabzugsstützen mit Inspektionsöffnung	Bocht rookgasafvoer met inspectiemogelijkheid	679900	1
31	Prawa Ścianka	Côté droit	Rechte Seite	Rechterpaneel	681380	1
34	Profil Mocujący Okładziny Paleniska Z Wermikulitu	Profil de fixation en Vermiculite	Fixierungsprofil Vermiculit	Profiel bevestiging vermiculiet	740700	1
35	Górna Listwa Mocująca Tylnej Ścianki	Soutien supérieur arrière	Obere Halterung Rückseite	Steun bovenkant achterwand	684280	1
37	Zacisk Kabla	Serre-câble	Kabelklemme	Kabelklem	161570	1
38	Ścianka Zasobnika Na Pelet	Paroi réservoir à pellet	Rückwand Pellets-Behälter	Wand pelletank	681470	1
39	Kompletny Zbiornik Na Pelet	Réservoir à pellet assemblé	Montierter Pellets-Behälter	Geassembleerde pelletank	681480	1
42	Podajnik Peletu	Ensemble chargeur du pellet	Baueinheit Beschickung	Ladergroep	249960	1
43	Uszczelka Podajnika	Joint du chargeur	Dichtung Beschickung	Pakking voor lader	648590	1
44	Lewy Front Stalowy	Façade gauche en acier	Stahlverkleidung vorne links	Linkerfrontelement in staal	681800	1
45	Prawy Front Stalowy	Façade droite en acier	Stahlverkleidung vorne rechts	Rechterfrontelement in staal	681810	1
46	Ceramiczna Płyta Górska Bordowa	Dessus en céramique bordeaux	Aufsatzaus Keramik, bordeaux	Keramisch bovenstuk bordeaux-rood	679780	1
46	Ceramiczna Płyta Górska Biała	Dessus en céramique blanc	Aufsatzaus Keramik, weiß	Keramisch bovenstuk wit	679790	1
46	Ceramiczna Płyta Górska Szara	Dessus en céramique gris	Aufsatzaus Keramik, grau	Keramisch bovenstuk grijs	679800	1
49	Śruba Do Mocowania Do Ściany	Crampillon pour fixation murale	Bügelbolzen Wandmontage	Haakbout voor montage aan de wand	667680	2
51	Dolny Element Mocujący Do Prawej Ścianki Z Wermikulitu	Fixation inf. Vermiculite droite	Fixierung unt. Vermiculit re	Vastmaken ond. Vermiculiet rechts	743030	1
52	Kompletny Wentylator Z Kotwą	Ensemble ventilateur avec étrier	Baueinheit Gebläse m. Bügel	Ventilator met staaf	677070	1
55	Pierścień Kolnierza Boczniego Odprawdzania Spalin	Anneau bride sortie fumées latérale	Flanschring seitl. Rauchaustritt	Flensring zijdelings rookgasafvoer	743060	1
56	Gniazdo Szeregowe	Prise série	Serieller Anschluss	Seriële aansluiting	741470	1
57	Klapka Zamkająca Otwór Doprowadzenia Powietrza	Fermeture prédisposition amenée d'air primaire"	Verschluss Luftschnittsvorbereitung	Sluiting voorziening ingang primaire lucht	743050	1

	ITALIANO	ESPAÑOL	PORTUGUÊS	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	cod	pz.
61	Frontale sinistro in ceramica bordeaux	Frontal izquierdo de cerámica Burdeos	Parte frontal esquerda em cerâmica bordeaux	Αριστερή κεραμική πρόσοψη μπορντό	679740	2
61	Frontale sinistro in ceramica bianco	Frontal izquierdo de cerámica Blanco	Parte frontal esquerda em cerâmica branca	Αριστερή κεραμική πρόσοψη λευκή	679750	2
62	Guarnizione di tenuta caricatore	Empaquetadura de cierre del cargador	Guarnição de vedação do carregador	Φλάντζα συγκράτησης φορτωτή	247380	1
63	Vite inox T.E. M 5x16	Tornillo inox T.E. M 5x16	Parafuso Inox T.E. M 5x16	Ανοξείδωτες βίδες Ε.Θ. T.E. 5x16	17650	4
64	Assieme caricatore pellet	Grupo cargador pellet	Conjunto do carregador de pellets	Σύστημα φορτωτή pellet	248500	1
65	Termostato caricatore pellet	Termostato cargador pellet	Termostato do carregador de pellets	Θερμοστάτης φορτωτή pellet	255360	1
66	Assieme telaio antina	Grupo bastidor puerta	Conjunto da armação do batente	Σύστημα πλαισίου πόρτας	681530	1
67	Vetro serigrafato 757x353x4	Cristal serigrafiado 757x353x4	Vidro serigráfico 757x353x4	Τζάμι με μεταξυτυπία 757x353x4	679850	1
68	Blocca vetro tipo 2	Bloquea cristal tipo 2	Trava-vidro tipo 2	Συγκράτηση τζάμιού τύπου 2	743010	1
69	Blocca vetro tipo 1	Bloquea cristal tipo 1	Trava-vidro tipo 1	Συγκράτηση τζάμιού τύπου 1	681160	1
70	Vite T.T.B.esag int M5x 6	Tornillo T.T.B.esag int M5x 6	Parafuso de cabeça abaulada com sextavado interno M5x6	Βίδες T.T.B. εξάγωνες εσωτ. M5x6	27050	4
71	Profilo chiavistello	Perfil pestillo	Perfil da barra de travamento	Προφίλ χερουλιού	681170	1
72	Perno rotazione chiavistello portello	Perno rotación del pestillo de la puerta	Perno de rotação da barra de travamento da porta	Γλώσσα περιστροφής χερουλιού πόρτας	675530	1
73	Spina elastica	Clavija elástica	Ficha elástica	Εύκαμπτο φίς	12470	1
74	Guarnizione artica D.13	Junta artica D.13	Vedante artica D.13	Λάστιχο D.13	224660	1
75	Guarnizione artica D.13	Junta artica D.13	Vedante artica D.13	Λάστιχο D.13	224660	1
76	Vite inox T.E. 6x16	Tornillo inox T.E. 6x16	Parafuso Inox T.E. 6x16	Ανοξείδωτες βίδες Ε.Θ. T.E. 6x16	18650	1
77	Guarnizione 8x1 antina	Empaquetadura 8x1 puerta	Guarnição 8x1 do batente	Φλάντζα 8x1 πόρτας	188140	1
78	Supporto ventilatore	Soporte ventilador	Suporte do ventilador	Στήριγμα βεντιλατέρ	681430	1
79	Ventilatore centrifugo	Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo	Φυγόκεντρο βεντιλατέρ	684330	1
80	Vite AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	Tornillo AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	Parafuso auto-atarraxante de cabeça cilíndrica rebaixada zincado 4,2x9,5	Βίδες AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	260040	4
81	Chiocciola per estrattore fumi	Tornillo hembra para extractor de humos	Caracol para extrator fumos	Περικόλιο για το σύστημα απαγωγής καπναερίων	659350	1
82	Estrattore fumi	Extractor de humos	Extrator fumos	Σύστημα απαγωγής καπναερίων	613740	1
78	Supporto ventilatore	Soporte ventilador	Suporte do ventilador	Στήριγμα βεντιλατέρ	681430	1
79	Ventilatore centrifugo	Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo	Φυγόκεντρο βεντιλατέρ	684330	1
80	Vite AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	Tornillo AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	Parafuso auto-atarraxante de cabeça cilíndrica rebaixada zincado 4,2x9,5	Βίδες AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	260040	4
81	Chiocciola per estrattore fumi	Tornillo hembra para extractor de humos	Caracol para extrator fumos	Περικόλιο για το σύστημα απαγωγής καπναερίων	659350	1
82	Estrattore fumi	Extractor de humos	Extrator fumos	Σύστημα απαγωγής καπναερίων	613740	1
83	Guarnizione chiocciola	Junta tornillo hembra	Vadante caracol	Τσιμούχα περικόλιο	669090	1
84	Guarnizione carta CE motore fumi	Junta papel CE motor de humos	Vedante carta CE motores fumos	Τσιμούχα από κεραμικό χαρτί στο μοτέρ καπναερίων	201010	1
85	Vite TB. TCR M6 x 25 trilobata	Tornillo TB. TCR M6 x 25 trilobulada	Parafuso de cabeça abaulada-cabeça cilíndrica rebaixada M6x25 trilobular	Βίδες TB. TCR M6x25 triφύλι	681370	4
86	Vite Inox TE M4x8	Tornillo inox T.E. M 4x8	Parafuso Inox T.E. M 4x8	Ανοξείδωτες βίδες Ε.Θ. T.E. 4x8	185850	4
87	Guarnizione scatola fumi	Empaquetadura conducto de humos	Guarnição da caixa de fumos	φλάντζα δοχείου καπνού	740690	1
88	Scatola fumi	Conducto de humos	Caixa de fumos	Δοχείο καπνού	740720	1
89	Kit cavi elettrici	Kit de cables eléctricos	Kit cabos elétricos	Kit ηλεκτρικά καλώδια	684430	1
97	Spatola	Espátula	Espátula	Σπάτουλα	196500	1
98	CD Schede tecniche	CD ficha técnica	CD ficha técnica	CD με το τεχνικό έντυπο	673310	1
99	Cuscinetto a strisciamento flangiato	Cojinete deslizante embridado	Rolamento com deslizamento flangeado	Kouζινέτο με φλάντζα	249010	2
100	Avvertenze pulizia crogiolo	Advertencia para la limpieza del crisol	Advertência para limpeza do cadinho	Μηνύματα καθαρισμού καυστήρα	605150	1
101	Guanto	Guante	Luva	Γάντι	6630	1
102	Sacchetto essicante	Sacchetto essicante	Saco secador	Σακούλα ξηραντική	261320	1
103	Assieme albero coclea	Auger conjunto del eje	Auger eixo de montagem	Auger άξονα συνέλευση	249340	1
104	Staffa antirotazione motoriduttore	Abrazadera anti rotación motorreductor	Suporte anti-rotação do moto-redutor	Ασφάλεια αντιολισθησης μοτέρ	247320	1
105	Gommino	Goma	Borracha	Λάστιχο	234420	1
106	Inserto M5x20 ciego	Aplique M5x20 ciego	Inserção M5x20 cega	Ένθετο M5x20 τυφλό	253780	4
107	Rondella	lavadora	Máquina de lavar	Ροδέλα	12620	4
110	Kit sostituzione Vermiculite	Vermiculita kit de reemplazo	Vermiculite Kit de substituição	Βερμικουλίτης Κιτ αντικατάστασης	744570	-
-	Serie ceramica grigia	Serie cerámica gris	Série cerâmica cinzenta	Σειρά κεραμικών γκρι	681770	1
-	Serie ceramica bianco panna	Serie cerámica blanco crema	Série cerâmica branco creme	Σειρά κεραμικών λευκά κρεμ	681750	1
-	Serie ceramica bordeaux	Serie cerámica burdeos	Série cerâmica bordeaux	Σειρά κεραμικών μπορντό	681760	1

	POLSKI	FRANÇAIS	DEUTSCH	NEDERLANDS	cod	pz.
58	Kompletny Wentylator	Pré-assemblage limaçon	Vormontage Schnecke	Voorgeassembleerde rook-spiraal	743070	1
60	Prawy Front Ceramiczny Bordowy	Façade droite en céramique bordeaux	Keramikverkleidung vorne rechts, bordeaux	Keramisch frontelement rechts bordeauxrood	679760	2
60	Prawy Front Ceramiczny Biały	Façade droite en céramique blanche	Keramikverkleidung vorne rechts, weiß	Keramisch frontelement rechts wit	679770	2
61	Lewy Front Ceramiczny Bordowy	Façade gauche en céramique bordeaux	Keramikverkleidung vorne links, bordeaux	Keramisch frontelement links bordeauxrood	679740	2
61	Lewy Front Ceramiczny Biały	Façade gauche en céramique blanche	Keramikverkleidung vorne links, weiß	Keramisch frontelement links wit	679750	2
62	Uszczelnienie Podajnika	Joint d'étanchéité du chargeur	Dichtung, Beschickung	Pakking voor lader	247380	1
63	Śruba Inox T.E. M 5x16	Vis inox T.E. M 5x16	Edelstahlschraube TE M 5x16	Roestvrije Schroef T.E. M 5x16	17650	4
64	Korpus Podajnika	Ensemble chargeur du pellet	Baueinheit Beschickung	Ladergroep	248500	1
65	Termostat Bezpieczeństwa Na Podajniku	Thermostat chargeur du pellet	Thermostat Beschickung	Thermostaat pelletlader	255360	1
66	Kompletna Rama Drzwiczek	Ensemble châssis porte	Baueinheit Türgestellt	Deurframe	681530	1
67	Szyba Drukowana 757x353x4	Verre séraphié 757x353x4	Siebdruckscheibe 757x353x4	Glas 757x353x4	679850	1
68	Listwa Przyszybowa Typ 2	Pare-close type 2	Scheibenhalterung Typ 2	Blokering glas type 2	743010	1
69	Listwa Przyszybowa Typ 1	Pare-close type 1	Scheibenhalterung Typ 1	Blokering glas type 1	681160	1
70	Śruba T.T.B. Sześciokątna M5x6	Vis T.T.B. hexag int M5x 6	Sechskantschraube M5x 6	Schroef T.T.B. zesk. intern M5x 6	27050	4
71	Profil Zamka	Profil verrou	Riegelprofil	Profiel deurgrendel	681170	1
72	Sworzef Obrotu Zamka Drzwiczek	Pivot de rotation verrou de la porte	Drehstift Türriegel	Pin rotatie deurgrendel	675530	1
73	Kolek Elastyczny	Cheville élastique	Gummistift	Elastische pen	12470	1
74	Uszczelka Artica Śr. 13	Joint artica D.13	Arktik-Dichtung D.13	Afsluiting D.13	224660	1
75	Uszczelka Artica Śr. 13	Joint artica D.13	Arktik-Dichtung D.13	Afsluiting D.13	224660	1
76	Śruba Inox T.E. 6x16	Vis inox T.E. 6x16	Edelstahlschraube TE 6x16	Roestvrije Schroef T.E. 6x16	18650	1
77	Uszczelka Drzwiczek 8x1	Joint 8x1 porte	Dichtung 8x1 Tür	Pakking 8 x 1 deur	188140	1
78	Suport Wentylatora	Support ventilateur	Gebläsehalterung	Steun ventilator	681430	1
79	Wentylator Odśrodkowy	Ventilateur centrifuge	Zentrifugalventilator	Ventilator	684330	1
80	Śruba Samogwintująca Krzyżak Cynkowana 4,2x9,5	Vis AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	Schraube AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	Schroef AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	260040	4
81	Ślimak Wentylatora Spalin	Limaçon pour extracteur des fumées	Schnecke f. Rauchabscheider	Rookspiraal	659350	1
82	Wentylator Wyciągu Spalin	Extracteur fumées	Rauchabscheider	Rookverwijderaar	613740	1
83	Uszczelka Ślimaka	Joint limaçon	Dichtung Schnecke	Pakking rookspiraal	669090	1
84	Uszczelka Ceramiczna Silnika Odprowadzania Spalin	Joint papier CE moteur fumées	CE Dichtung Rauchdichtung	Afsluiting papier CE rookgas-motor	201010	1
85	Śruba Tb. Tcr M6x20 Motylkowa	Vis TB. TCR M6 x 25 trilobée	Schraube TB. TCR M6 x 25	Schroef T.B. TCR M6 x 25 klaverbladvormig	681370	4
86	Śruba Inox Te M4x8	Vis Inox TE M4x8	Edelstahlschraube TE M4x8	Schroef T.E. M4x8	185850	4
87	Uszczelka Komory Odprowadzania Spalin	Joint boîtier fumées	Dichtung Rauchkasten	Afsluiting rookgasdoos	740690	1
88	Komora Odprowadzania Spalin	Boîtier des fumées	Rauchkasten	Rookgasdoos	740720	1
89	Zestaw Przewodów Elektrycznych	Kit câbles électriques	Stromkabelsatz	Kit elektrische kabels	684430	1
97	Łopatka	Spatule	Spachtel	Spatel	196500	1
98	Karta Techniczna Na Płycie Cd	CD Fiches techniques	CD Technisches Datenblatt	CD technische bladen	673310	1
99	Łożysko	Roulement avec frottement bridé	Gleitlager, gelanscht	Geflenst dempertje	249010	2
100	Informacje Odnośnie Czyszczenia Palnika	Avertissements nettoyage creuset	Reinigungshinweise Tiegel	Waarschuwingen reiniging vuurhaard	605150	1
101	Rękawica	Gant	Handschuh	Handschoen	6630	1
102	Woreczek Z Solą Osuszającą	Sachet sels hygroscopiques	Trockenbeutel	Vochtabsorberende korrels	261320	1
103	Kompletny Wał Podajnika	Ensemble arbre vis sans fin	Baueinheit Schneckenwelle	As vulschroef	249340	1
104	Listwa Blokująca Obroty Motoreduktora	Étrier anti-rotation motoréducteur	Drehstoppbügel Getriebemotor	Antirotatiestang reductiemotor	247320	1
105	Gumowa Zatyczka Motoreduktora	Petit bouchon en caoutchouc	Gummielement	Pakking	234420	1
106	Wkład M5x20 Ślipy	Insert M5x20 aveugle	Blindeinsatz M5x20	Frame M5x20 blind	253780	4
107	Podkładka	Rondelle	Unterlegscheibe	Ring	12620	4
110	Zestaw Okładzin Paleniska Z Wermikulitu	Kit remplacement Vermiculite	Ersatz Vermiculit	Vervangingsset vermiculiet	744570	-
-	Zestaw Płytek Ceramicznych W Kolorze Szarym	Série céramique gris	Serie Keramik, grau	Serie keramiek grijs	681770	1
-	Zestaw Płytek Ceramicznych W Kolorze Kremowym	Série céramique blanc crème	Serie Keramik, cremeweiß	Serie keramiek roomwit	681750	1
-	Zestaw Płytek Ceramicznych W Kolorze Bordowym	Série céramique bordeaux	Serie Keramik, bordeaux	Serie keramiek bordeauxrood	681760	1

	SLOVENŠČINA	cod	pz.
1	Sklop elementov kurišča	675160	1
2	Protivibracijska noge	652550	4
3	Elektronska plošča	684400	1
4	Varnostni merilec tlaka	664740	1
5	Aluminijski profil	679810	4
6	Kovinski pokrov	681410	1
7	Gumijasta podložka	234420	4
8	Sklop elementov ploščice vakuumetra	651820	1
9	Elementi predala za pepel	681260	1
10	Ohišje zračnika	740730	1
11	Zapiralo ohišja zračnika	681250	1
12	Elementi za spenjanje ročaja	642760	1
13	Sestavljena vratnica	681540	1
14	Aluminijski zračnik z ohišjem	681230	1
15	Leva stranica	681390	1
16	Zadnja stran	681400	1
17	Zatič p. 5x20	297850	8
18	Sklop elementov talilnega lončka	663110	1
19	Cylinder talilnega lončka	659310	1
20	Zidno pritrdilno streme	681510	2
21	Redukcijski motor	665190	1
22	Vložek za zaustavitev redukcijskega motorja	232580	1
23	Pstrica za zaustavitev redukcijskega motorja	247350	1
24	Kartuša 300 W	684560	1
25	Tesnilo za talilni lonček	684060	1
26	Nosilni elementi talilnega lončka	681270	1
29	Zaščitna plošča	681500	1
30	Koleno odvoda dimnih plinov s kontrolno odprtino	679900	1
31	Desna stranica	681380	1
34	Profil za pritrditev iz vermkulita	740700	1
35	Zgornja zadnja opora	684280	1
37	Kabelska tesnilka	161570	1
38	Stranica zalogovnika peletov	681470	1
39	Sestavljeni elementi zalogovnika	681480	1
42	Elementi dozatorja peletov	249960	1
43	Tesnilo dozatorja	648590	1
44	Jeklena leva sprednja stranica	681800	1
45	Desna sprednja jeklena stranica	681810	1
46	Keramični bordo pokrov	679780	1
46	Keramični beli pokrov	679790	1
46	Keramični sivi pokrov	679800	1
49	Sklep za stensko pritrditev	667680	2
51	Spodnji ds. pritrdilni element iz vermkulita	743030	1
52	Elementi ventilatorja s stremenom	677070	1
55	Obroč prirobnice bočnega odvoda dimnih plinov	743060	1
56	Serijska vrata	741470	1
57	Zapiralni sistem za dovod primarnega zraka	743050	1
58	Sestavni elementi polža	743070	1
60	Desna sprednja stranica iz rdeče bordo barve	679760	2
60	Desna prednja stranica iz bele keramike	679770	2

	SLOVENŠČINA	cod	pz.
61	Leva sprednja stranica iz rdeče bordo keramike	679740	2
61	Leva sprednja stranica iz bele keramike	679750	2
62	Tesnilo za dozatorja	247380	1
63	Jekleni vijak T.E. M 5X16	17650	4
64	Sestavni elementi dozatorja peletov	248500	1
65	Termostat dozatorja peletov	255360	1
66	Sestavni deli ohišja vratnice	681530	1
67	Sitotiskano steklo 757x353x4	679850	1
68	Nosilec stekla tipa 2	743010	1
69	Nosilec stekla tipa 1	681160	1
70	Vijak T.T.B. šest. notr. M5x 6	27050	4
71	Profil ključavnice	681170	1
72	Zatič obračanja ključavnice vrat	675530	1
73	Elastični obroč	12470	1
74	Tesnilo artica D. 13	224660	1
75	Tesnilo artica D. 13	224660	1
76	Jekleni vijak T.E. 6x16	18650	1
77	Tesnilo 8x 1 vratnice	188140	1
78	Nosilec ventilatorja	681430	1
79	Centrifugalni ventilator	684330	1
80	Vijak AUT-TCR POC. 4,2x9,5	260040	4
81	Polž za ventilator dimnih plinov	659350	1
82	Opora ventilatorja	613740	1
78	Pritrdilno streme ventilatorja	681430	1
79	Centrifugalni ventilator	684330	1
80	Vijak AUT-TCR ZIN 4,2x9,5	260040	4
81	Polž za ventilator dimnih plinov	659350	1
82	Ventilator dimnih plinov	613740	1
83	Tesnilo polža	669090	1
84	Tesnilo papira CE motor dimnih plinov	201010	1
85	Vijak TB. TCR M6 x 25 3-robi	681370	4
86	Inox vijak TE M4x8	185850	4
87	Tesnilo odvoda dimnih plinov	740690	1
88	Odvod dimnih plinov	740720	1
89	Kit električnih vodov	684430	1
97	Krtača	196500	1
98	Zgoščenka priročnikov	673310	1
99	Ležaj s prirobljenim drsnikom	249010	2
100	Opozorila o čiščenju talilnega lončka	605150	1
101	Rokavica	6630	1
102	Sušilna vrečka	261320	1
103	Elementi osi dozatorja	249340	1
104	Streme za preprečevanje vrtenja redukcijskega motorja	247320	1
105	Gumijasti obroč	234420	1
106	Slepi vložek M5X20	253780	4
107	Podložka	12620	4
110	Rezervni kit iz vermkulita	744570	-
-	Model v sivi keramiki	681770	1
-	Model v krem beli keramiki	681750	1
-	Model v rdeči bordo keramiki	681760	1



www.edilkamin.com

- 161 -

cod. 941011

11.12/E