

Návod CZ

AeraMax™ DX95

OBSAH BALENÍ


- Čistička vzduchu AeraMax™
- Uhlíkový filtr (1 ks)
- Filtr True HEPA antimikrobiální
- Manuál
- úpravou AeraSafe™ (1 ks)

TECHNICKÉ ÚDAJE

AeraMax™ DX9	
Plocha místnosti	28 m
Napájení	AC 220-240V / 50Hz
Spotřeba	Nízký výkon 6W, Třída A
Rychlosti ventilátoru	4
Display	Dotykový panel
Ovládání	Auto / Manual / Aera+™
Senzor kvality vzduchu	Ano
Filtry	1x True HEPA antimikrobiální úpravou AeraSafe™ 1x aktivní uhlíkový filtr
Systém čištění	Uhlíkový filtr True HEPA úpravou AeraSafe™ / PlasmaTRUE™
CADR	191 částic / 196 prach / 188 plyn
Barva	Bílá
Specifické funkce	
Náhradní True HEPA filtr	9287201
Náhradní uhlíkový filtr	9324201

4 STUPNĚVÝ SYSTÉM FILTRU

- UHLÍKOVÝ FILTR** Odstraňuje pachy a zachycuje ze vzduchu velké prachové částice.
- TRUE HEPA FILTR** Zachycuje 99,97% veškerých částic do velikosti 0,3 mikrometru, včetně jiných alergenů, virů, bakterií, roztočů, spór a dalších alergenů a cigaretového kouře.
- ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚPRAVA AeraSafe™** Regenerace True HEPA filtru pomocí páry hub.
- TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™** Vytváří ionizované pole, které pomůže odstranit zbylé znečišťující látky ze vzduchu.




VLASTNOSTI A VÝHODY

- VELMI TICHÝ PROVOZ:** Čistička vzduchu AeraMax™ má nízkou rychlostní vlnu, vhodnou pro 24 hodinové použití.
- SNADNÁ ÚPRAVA:** Po upravení vzduchu pomocí True HEPA filtru se kontrolka změní na červenou. Nejpozději však každých 12 měsíců běžného provozu. Uhlíkový filtr vyměňte, rozsvítí-li se jeho kontrolka červeně nebo přibližně každé 3 měsíce běžného provozu.
- SENZOR AeraSmart™:** Tato čistička vzduchu měří kvalitu vzduchu, který automaticky upravuje rychlost ventilátoru pro optimální filtraci. Modré, oranžové a červené světlo indikuje míru znečištění vzduchu.
- KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU:** Upozornění na výměnu True HEPA filtru a uhlíkového filtru, v závislosti na intenzitě použití.
- 4 STUPNĚ RYCHLOSTI:** Od nízké, střední, vysoké až po turbo, energeticky šetrný režim, TURBO pro rychlou filtraci.
- Aera+™ MODE:** Upravit sezóny alergií. Zvýší míru výměny vzduchu o 50% ve srovnání s běžným režimem. Slouží k odstranění maximálního možného množství alergenů ze vzduchu.

OVLÁDACÍ PANEL / FUNKCE

- SENZOR AeraSmart™:** Kontroluje kvalitu vzduchu a automaticky nastavuje rychlost ventilátoru pro jeho optimální filtraci. Výchozím nastavením jednotky při prvním spuštění je automatický režim. Z manuálního ovládání ji do tohoto režimu navrátíte stiskem symbolu AUTO.
- REŽIM Aera+™:** Určen pro vrchol sezóny alergií. Zvýší míru výměny vzduchu o 50% ve srovnání s běžným režimem. Slouží k odstranění maximálního možného množství alergenů ze vzduchu. Čističku do režimu Aera+™ přepnete stisknutím tlačítka (+). Pro návrat do automatického režimu stiskněte tlačítko (-) ještě jednou.
- SIGNALIZACE RYCHLOSTI VENTILÁTORU:** Zobrazuje aktuální nastavení rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká nebo turbo.
- RUČNÍ NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU:** Stiskněte symbol ventilátoru pro ruční výběr jeho rychlosti.
- UKAZATEL VÝMĚNY TRUE HEPA FILTRU:** Oranžové a červené světlo upozorňuje na brzkou výměnu filtru. Červená kontrolka signalizuje potřebu jeho výměny. (Za běžných podmínek používání čističky doporučujeme výměnu filtru každých 12 měsíců.)
- UKAZATEL VÝMĚNY UHLÍKOVÉHO FILTRU:** Oranžové a červené světlo upozorňuje na brzkou výměnu filtru. Červená kontrolka signalizuje potřebu jeho výměny. (Za běžných podmínek používání čističky doporučujeme výměnu filtru každé 3 měsíce.)
- TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™:** Vytváří ionizované pole, které pomáhá bezpečně odstranit zbylé znečišťující látky ze vzduchu.



SENZOR AeraSmart™

Indikátor, znázorňující úroveň kvality ovzduší.



Čistý vzduch - modrá barva.

Nízká kvalita vzduchu - oranžová barva.

Vysoká koncentrace nečistot ve vzduchu - červená barva.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU



NÍZKÁ

STŘEDNÍ

VYSOKÁ


TURBO

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ: Postupujte podle uvedených varování při použití elektrických padů, zkratu a/nebo požáru:

- Neopravujte ani neupravujte jednotku, pokud to není výslovně povoleno v tomto manuálu. Veškeré opravy by měly být prováděny kvalifikovaným technikem.
- Zaškrtněte tlačítkem.
- Zaškrtněte tlačítkem. Výměnu nebo opravu poškozeného kabelu provádějte kvalifikovaným technikem.
- Nepoužívejte, je-li kabel poškozený nebo pokud je kontakt se vodičem.
- Používejte pouze s napětím AC 220-240V.
- Nepoškozujte, sáhněte, netahujte, nekrutěte, nesvazujte, nepřipevňujte nebo neumísťte těžké předměty na přístroj.
- Pravidelně odstraňujte prach ze sítových zástrček. Tím snížíte pravděpodobnost hřátí některých částí elektrického přístroje.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, měly být nahrazen výrobcem, servisním technikem nebo kvalifikovanou osobou.
- Před čišťadla odpojte napájecí kabel ze sítě. Při odpojení zástrčky, nikoliv samotného kabelu.
- Není jednotka používána, odpojte ji ze sítě.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu ani zástrčky.
- Nepoužívejte při současném použití insekticidů.
- Nečistěte jednotku benzínem nebo ředidlem. Nestříkejte insekticidní čisticí.
- Nepoužívejte jednotku tam, kde je zvýšená vlhkost nebo kde může dojít k vodě, jako například koupelny.
- Nevkládejte předměty do výstupních otvorů.
- Nepoužívejte jednotku v blízkosti plynů, cigaret, vonných tyčinek či svíček.
- Čistěte odstraňující oxid uhelnatý, pocházející z zařízení nebo jiných zdrojů.
- Nezakrývejte sací a výfukové otvory.
- Nepoužívejte v blízkosti jako například kamna či ohřev.
- Nepoužívejte, existuje kontakt s párou.
- Nepoužívejte přístroj na bok.
- Uchovávejte mimo dosah zařízení, například v blízkosti např. fritézy.
- Před jednotkou nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nepoužívejte bez filtrů.
- True HEPA filtr vyměňte a opakovaně nepoužívejte.
- Přívodní kabel nezakrývejte kobercem či textilií.
- Přesun jednotky vždy používejte ruční.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, nebo nedostatkem či špatným pochopením bezpečnostních pokynů.
- Je potřeba dohledem zajišťovat, aby si dítě spotřebičem nehralo.

SESTAVENÍ A PROVOZ



POZN.: pro dosažení maximální účinnosti postupujte dle následujících instrukcí

Umístěte jednotku alespoň 1 metr od stěny. Umístěte jednotku mimo místa vystavená průvanu. Udržujte jednotku na stabilní povrch s dostatečnou cirkulací vzduchu.

- Odstraňte ochrannou fólii z ovládacího panelu.
- Vytáhněte kazetu s filtry z boku čističky.
- Odstraňte obal z filtrů.
- Do kazety vložte nejprve uhlíkový filtr, až poté filtr True HEPA.
- Zcela zastrčte kazetu s filtry do jednotky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Připojte napájecí kabel do elektrické sítě.
- Zapněte jednotku. Jednotka pípne.

Přibližně po 30 sekundách blikají na jednotce kontrolky, aby bylo známo, že je filtr vyměněn.

VÝMĚNA FILTRŮ:

Indikátory filtrů signalizují, kdy třeba vyměnit HEPA a/nebo uhlíkový filtr. Interval výměny závisí na množství a typu znečištění vzduchu. Nicméně za běžných okolností je třeba True HEPA filtr vyměnit 1x ročně, uhlíkový filtr pak každé 3 měsíce (4x ročně).

True HEPA ani uhlíkové filtry neoplachujte a znovu nepoužívejte - nebudou již řádně fungovat! Používejte pouze originální náhradní filtry AeraMax™ značky Fellowes.

VAROVÁNÍ: Před výměnou filtrů se ujistěte, že je čistička vzduchu odpojena od elektrické sítě.

RESETOVÁNÍ KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU:

- Ujistěte se, že je kazeta s filtry řádně zasunuta.
- Zapněte jednotku.
- Vyhledejte symbol výměny na panelu displeje.
- Stiskněte a podržte symbol výměny filtru po dobu 3 vteřin. Symbol HEPA filtru začne blikat oranžově. HEPA a uhlíkový filtr přepnete pomocí symbolu filtru.
- Jakmile svítí požadovaný filtr, stiskněte jej a podržte na 3 vteřiny. Potom zaslechnete krátké pípnutí a kontrolka zhasne. Dle potřeby postup opakujte pro každý filtr zvlášť.



PÉČE A ÚDRŽBA

ČISTĚNÍ:

Jednotku čistěte dle potřeby otřením měkkým suchým hadříkem. Na odolné skvrny použijte teplý, vlhký hadřík. Nepoužívejte tekavé kapaliny, jako jsou benzín, ředidlo nebo prášek. Mohou poškodit povrch jednotky. Udržujte přístroj suchý.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD: Řešení nejčastějších problémů

Před kontaktováním servisu nejdříve nahleďte do následujícího seznamu. Tento seznam zahrnuje problémy, které nevznikají důsledkem vadného materiálu nebo zpracování.

ZÁVADA:	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Jednotka nedostatečně odstraňuje kouř nebo pachy.	Ujistěte se, že není senzor zakrytý nebo zanesený. Přesuňte jednotku blíže ke zdroji pachů. Dle potřeby vyměňte filtry.
Z jednotky zjevně vystupuje zápach.	Dle potřeby vyměňte filtry.
Jednotka vydává slabý tikavý zvuk.	To znamená, že je v činnosti funkce PlasmaTRUE™.
Jednotka ruší rozhlasový nebo televizní signál.	Jelikož toto zařízení vyzařuje vysokofrekvenční energii, doporučujeme zkusit jedno nebo více z následujících opatření: - Pro lepší příjem změňte nastavení televizní/rádiové antény. - Umístěte jednotku dále od rušeného přijímače. - Připojte zařízení do jiné zásuvky, než do které je zapojen přijímač.
Indikátor výměny True HEPA a uhlíkového filtru nepřestává po jejich výměně svítit.	Opakujte proceduru resetování kontrolky výměny filtru.
Ikona PlasmaTRUE™ nesvítí.	Stiskněte a podržte na 5 vteřin ikonu PlasmaTRUE™, dokud jednotka nepípne.
Byla resetována nesprávná kontrolka výměny filtru.	V případě nechtěného resetování filtru opakujte proceduru resetování do 5 minut. Stav indikátoru se navrátí do stavu předcházejícímu resetu.

ZÁRUKA

Omezená záruka: Fellowes, Inc. ("dále Fellowes") zaručuje, že zařízení jsou bez závad materiálu i zpracování a poskytuje servis a podporu po dobu 3 let od data nákupu spotřebitelem. Zjistíte-li v průběhu doby jakoukoliv závadu, odstraní ji a svoje náklady společnost Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené neoriginálních filtrů nebo nedodržením doporučených servisních intervalů. Tato záruka se nevztahuje a závady způsobené nesprávným či, nedodržením standardů při použití produktu, provozem při nesprávném elektrickém napětí (uvedeno na štítku) nebo neautorizovanými opravami.

Fellowes se vyhrazuje počítat spotřebiteli dodatečné náklady a náhradní díly a servis zařízení, nebylo-li v dané zemi prodáváno prostřednictvím autorizovaného prodejce. Tato záruka se dále nevztahuje a náhradní vzduchové filtry, v takovém případě se jedná o spotřební materiál, jehož použití se provádí před vypršením klasické doby. Za žádných okolností nenese Fellowes zodpovědnost a jakékoliv následné nebo náhodné škody související s produktem. Tato záruka Vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Délka trvání, pojmy a podmínky záruky jsou platné celosvětově, kromě zemí, kde je upravují zákony.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních



Ochrana životního prostředí

Likvidace starých elektrických zařízení.

Evropská směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) stanovuje, že domácí spotřebiče nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad. Tato zařízení by měla být shromažďována odděleně od domovního odpadu, s cílem zvýšení účinnosti zařízení a recyklaci jejich částí, vedoucím ke snížení negativních dopadů na lidské zdraví a prostředí. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše bude vyznačen na všech zařízeních, jako podnět k předání těchto produktů do tříděného odpadu. Spotřebitel je povinen informovat se o možnostech likvidace zakoupeného zařízení.