



IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit. Conserver pour consultation future.

QS 700 PLUS

Système d'eau salée

Numéro de modèle certifié LS5220 220 - 230 V~

Numéro de modèle certifié LS5230 230 - 240 V~



A titre d'illustration uniquement.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet. En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK
www.intexcorp.com

MANUEL D'UTILISATION

TABLES DES MATIERES

Important / Attention.....	3-4
Guide de démarrage rapide.....	5
Tableau des sels.....	6
Référence des pièces.....	7
Informations Techniques.....	8
Instructions de montage.....	9-10
Volumes de sel et d'eau de piscine.....	11
Tableau des temps de fonctionnement.....	12
Instructions d'utilisation.....	13-15
Mode d'affichage de la détection du sel et de la température.....	14
Cycle d'auto-nettoyage de l'électrode de chlore.....	15
Codes d'affichage.....	15
Recommandations de fixation.....	16
Entretien.....	17-18
Changement de la Station de Contrôle.....	18
Stockage Hivernal.....	18
Entretien et paramètres chimiques de la piscine.....	19
Guide de dépannage.....	20-21
Garantie limitée.....	22

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

ATTENTION

- Ce Système d'eau salée est exclusivement conçu pour produire de l'hypochlorite de sodium. Il ne surveille ni ne contrôle le niveau d'hypochlorite de sodium dans la piscine. Il incombe au propriétaire de la piscine de surveiller le niveau de chlore libre et de le maintenir dans la plage recommandée de 0,5 à 3,0 parties par million (ppm). Il incombe au propriétaire de la piscine de vérifier régulièrement le niveau de chlore libre pendant que la pompe de la piscine fonctionne, et d'ajuster le Système d'eau salée en conséquence.
- Surveillez toujours les personnes avec des incapacités physiques.
- Les enfants doivent se tenir loin de ce produit et de tous les câbles électriques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Le montage et le démontage de ce produit doivent être réalisés par un adulte.
- Ce produit doit être alimenté par une prise protégée par un dispositif différentiel n'excédant pas 30mA.
- Débranchez toujours le stérilisateur au sel avant de le nettoyer ou d'effectuer une quelconque manipulation.
- N'enterrez pas les câbles électriques. Placez les câbles dans un endroit où ils ne seront pas endommagés par les tondeuses à gazon ou les coupe-haies ou tout autre équipement.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé : s'il est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.
- Pour réduire le risque d'électrocution n'utilisez pas de rallonges, de prises à minuteur, d'adaptateurs de prises ou de prises adaptées pour connecter l'appareil à la prise de courant. Assurez-vous que la sortie de courant est placée dans un endroit sans risques.
- Ne branchez ou ne débranchez pas cet appareil quand vous êtes dans l'eau ou quand vous avez les mains humides.
- L'épurateur doit être placé à 2 mètres de la piscine.
- La prise de l'épurateur doit être située à plus de 3.50 m de la piscine.
- Eloignez toujours au maximum votre épurateur afin d'empêcher les enfants de grimper dessus pour accéder à la piscine.
- Ne mettez pas ce produit en fonction lorsqu'il y a des gens dans la piscine.
- Ce produit est conçu pour une utilisation avec des piscines démontables uniquement. Ne l'utilisez pas avec des piscines permanentes. Une piscine démontable est construite de telle façon à ce qu'elle puisse être démontée pour l'hivernage et réinstallée la saison suivante.
- L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
- Cet article est destiné à être utilisé seulement pour les situations décrites dans ce manuel.
- Concernant les instructions sur l'installation, l'entretien et le nettoyage, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
- Pour éviter un danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un système d'interrupteur externe, par exemple une minuterie, ni être connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT PRODUIRE DES DEGATS MATERIELS, DES DECHARGES ELECTRIQUES, DES ACCIDENTS GRAVES OU MEME LA MORT.

Les règles de sécurité décrites dans le manuel, sur le produit et l'emballage mentionnent les risques courants liés à l'utilisation d'une piscine et ne couvrent pas toutes les situations. Faites preuve de bon sens afin de profiter au maximum de votre piscine en toute sécurité.

Prévu uniquement pour les piscines hors sol

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANTES REGLES DE SECURITE

A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans le guide d'entretien et d'utilisation.

AVERTISSEMENT : Votre épurateur doit être situé à au moins 2 mètres (IPX5) / 3.5 mètres (IPX4) de votre piscine selon les exigences de la norme d'installation NF C 15-100. Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.

ATTENTION


- La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres! Soyez prêt à y faire face!
- Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.
- Ne pas laisser une piscine hors-sol à l'extérieur, vide.
- Sans surveillance, votre enfant est en danger.
- Risque électrique. Branchez toujours votre épurateur à une prise avec terre protégée par un disjoncteur différentiel. Adressez-vous à un électricien qualifié pour faire vérifier votre installation si nécessaire. L'épurateur doit être branché à une installation électrique conforme à la norme nationale d'installation NF C 15-100.
- **Surveillez et agissez :**
 1. La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante;
 2. Désignez un seul responsable de la sécurité;
 3. Renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine;
 4. Imposez un équipement personnel de flottaison (personne ne sachant pas nager).
 5. Apprenez à nager à vos enfants dès que possible;
 6. Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau;
 7. Apprenez les gestes qui sauvent et surtout spécifiques aux enfants;
 8. Interdisez le plongeon ou les sauts;
 9. Interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la piscine;
 10. N'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilets ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau;
 11. Ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé;
 12. Maintenez en permanence une eau limpide et saine;
 13. Stockez les produits de traitement d'eau hors de portée des enfants;
- **Prévoyez :**
 1. Téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez;
 2. Bouée et perche à proximité du bassin. Par ailleurs, certains équipements peuvent contribuer à la sécurité;
 3. Barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé. Par exemple, une haie ne peut être considérée comme une barrière;
 4. Couverture de protection manuelle ou automatique correctement mise en place et fixée;
 5. Détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel;
- **Mais ils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée;**
- **En cas d'accident :**
 1. Sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible;
 2. Appelez immédiatement les secours et suivez les conseils qui vous seront donnés;
 3. Remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes;
- **Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros de premiers secours :**
 1. Pompiers : 18 pour la France
 2. SAMU : 15 pour la France
 3. Centre Antipoison




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

NOTE : Cette section de démarrage rapide fournit des conseils importants et utiles avant de commencer la configuration de votre système d'eau salée. Cependant, elle n'aborde pas tous les aspects de l'installation et de l'utilisation du système d'eau salée, et vous êtes toujours tenu de lire, de comprendre et de suivre le manuel du propriétaire pour une installation, un entretien et une utilisation en toute sécurité de votre système d'eau salée.

- 1. Débit requis pour la pompe de filtration :** Le système d'eau salée nécessite une pompe de filtration séparée avec un débit de pompe compris entre 700 et 3200 gph (2650-12112 Lph) pour conduire l'eau et fonctionner correctement. Compatible avec les pompes de filtration non INTEX.
- 2. Sel nécessaire au démarrage :** **N'utilisez pas de « SELS D'IONS SANS CHLORURE ».** Utilisez uniquement du sel pur (chlorure de sodium) tel que le sel de table commun, le sel iodé, le sel de mer naturellement évaporé, etc. Le sel contenant un antiagglomérant (E535) convient. Ajoutez du sel dans la piscine conformément à la page « **TABLEAU DES SELS** ». Brossez le fond de la piscine et faites fonctionner la pompe pendant 24 heures pour dissoudre le sel. Reportez-vous à la section « **VOLUMES DE SEL ET D'EAU DE PISCINE** ».



- 3. Emplacement d'installation du système d'eau salée :** Le système d'eau salée doit être installé en dernier d'équipement dans la conduite de retour d'eau à la piscine. Reportez-vous à section « **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION** ».
- 4. Maintenir un niveau de sel correct :** Le niveau de sel idéal dans la piscine se situe entre 800 et 1800 ppm (parties par million). Le niveau optimal est de 950 ppm.
Pour les nouveaux utilisateurs d'une piscine ou d'un système d'eau salée :
 Une fois le système installé et avant d'ajouter du sel à la piscine, mettez le système en marche et appuyez une fois sur le bouton « **MODE** » () pour activer la fonction de détection du niveau de sel. Le nombre (en ppm) qui s'affiche correspond aux minéraux naturels présents dans l'eau, tels que les ions de fer, le calcium, etc. Notez ce nombre, car il servira de base de départ pour les relevés ultérieurs. Ajoutez du sel dans la piscine conformément à la section « **Ajout de sel / TABLEAU DES SELS** ».
Pour les piscines existantes équipées d'un système d'eau salée ou utilisant un désinfectant chimique qui sont mises à niveau vers le modèle QS700 PLUS :
 Une fois le système installé, appuyez une fois sur le bouton () pour activer la fonction de détection du niveau de sel. Si le nombre (en ppm) affiché à l'écran dépasse 1800 ppm, réduisez le niveau de sel en suivant les étapes de la section « **VOLUMES DE SEL ET D'EAU DE PISCINE, Élimination du sel** ». Vérifiez à nouveau le niveau de sel après 24 heures pour vous assurer qu'il se situe entre 800 et 1800 ppm.
- 5. Détection du niveau de sel :** Appuyez une fois sur le bouton () pour activer la fonction de détection du niveau de sel. Le nombre initial sur l'écran correspond à la dernière mesure précédente. Le nombre commencera à changer et la dernière lecture du niveau de sel s'affichera après 3 minutes. Après 3 minutes d'inactivité, l'affichage repasse en mode heures de fonctionnement. Reportez-vous à la section « **Mode d'affichage de la détection du sel / de la température** ».
- 6. Durée de fonctionnement de la pompe :** Réglez la durée de fonctionnement de la pompe de filtration 1 heure de plus que la durée de fonctionnement requise du système d'eau salée, reportez-vous à la section « **TABLEAU DES TEMPS DE FONCTIONNEMENT** ».
- 7. Couverture de la piscine requise :** Pour maximiser l'efficacité du système d'eau salée, gardez la piscine couverte d'une couverture de piscine Intex pendant que le système fonctionne ou lorsque la piscine n'est pas utilisée.

IMPORTANT: Pour optimiser l'efficacité du système d'eau salée, faites-le fonctionner tôt ou tard dans la journée, ou après le coucher du soleil (lorsque l'intensité du soleil est faible), et couvrez la piscine.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TABLEAU DES SELS

Quantité de sel nécessaire pour atteindre et maintenir le niveau optimal de sel de 950 ppm.

Dimensions de la piscine		Capacité d'eau (calculée à 90% pour les piscines tubulaires et à 80% pour les piscines autostables)		Sel nécessaire au démarrage 0,95g/L (950 ppm)		Sel nécessaire en cas de niveau bas (CODE « E91 »)	
		(Gallons)	(Litres)	(Livres)	(kg)	(Livres)	(kg)
PISCINES INTEX HORS SOL (PHS)							
PISCINES EASY SET®	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	22	10	9	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	26	12	13	6
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	31	14	13	6
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	31	14	13	6
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	35	16	15	7
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	40	18	18	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	44	20	20	9
PISCINES CIRCULAIRES TUBULAIRES	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	26	12	13	6
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	31	14	15	7
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	35	16	18	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	42	19	20	9
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	53	24	24	11
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	77	35	35	16
PISCINE ULTRA FRAME™	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	31	14	15	7
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	35	16	18	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	42	19	20	9
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	51	23	24	11
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	55	25	26	12
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	64	29	31	14
PISCINE PRISM FRAME™ TUBULAIRE RECTANGULAIRE	13'1/2" x 6'6 3/4" x 39 1/2" (400cm x 200cm x 100cm)	1806	6836	15	7	7	3
	13'1/2" x 6'6 3/4" x 48" (400cm x 200cm x 122cm)	2224	8418	18	8	9	4
	16' x 8' x 42" (488cm x 244cm x 107cm)	2873	10874	24	11	11	5
PISCINES A STRUCTURE OVALE	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	24	11	11	5
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	35	16	18	8
PISCINE RECTANGULAIRE ULTRA FRAME	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	29	13	13	6
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	37	17	18	8
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	46	21	22	10
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	66	30	31	14


Calcul général rapide

Sel nécessaire au démarrage (Lbs)	Sel nécessaire au démarrage (kg)	Sel nécessaire au niveau bas (Livres)	Sel nécessaire au niveau bas (kg)
Capacité d'eau (Gallons) x 0,008	Capacité d'eau (Litres) x 0,00095	Capacité d'eau (Gallons) x 0,0025	Capacité d'eau (Litres) x 0,0003

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE DES PIÈCES

Avant d'installer votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce détachée.




NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°		DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
PIÈCES COMMUNES	POUR CONNEXION AVEC LES ÉPURATEURS ÉQUIPÉS DE TUYAUX 32MM			
1		STATION DE CONTRÔLE	1	13456
2		ÉCROU DE L'ÉLECTRODE DE CHLORE	1	13336
3		ÉLECTRODE DE CHLORE	1	12995
4		JOINT TORIQUE DE L'ÉLECTRODE DE CHLORE	1	13446
5		BOÎTIER DE L'ÉLECTRODE DE CHLORE	1	12977
6		JOINT EN L	2	11228
	7	ADAPTATEUR À COL FILETÉ	1	10849
8		VIS	2	11519
9		SONDE DE DÉBIT	1	11460
	10	ADAPTATEUR B	1	10722
11		TUYAUX DE RACCORD À ÉCROUS FILETÉS	1	10720
12		JOINT TORIQUE DU CAPTEUR 2 EN 1	1	11585
13		CAPTEUR 2 EN 1 (SEL / TEMPÉRATURE)	1	13432
14		ÉCROU DU CAPTEUR 2 EN 1	1	13433
15		COUVERCLE DE LA CELLULE	2	11131
16		LANGUETTES DE TEST	1	19635

Pour vos commandes de pièces, indiquer bien le modèle d'épurateur et la référence de la pièce.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES



Aucun outil nécessaire pour le montage.

Numéro de modèle certifié :	LS5220/5230
Consommation :	65 W
Niveau optimal du sel :	950 ppm (parties par million)
Production maximum de hypochlorite de sodium/heure :	7 g/h
Débit de la pompe de filtration :	700 ~ 3200 gallons/heure (2650 - 12112 litres/heure)
Garantie :	reportez-vous à la section « Garantie »

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


IMPORTANT

- Le système d'eau salée nécessite une pompe de filtration séparée avec un débit de pompe compris entre 700 et 3200 gph (2650-12112 Lph) pour conduire l'eau et fonctionner correctement.
- Le système d'eau salée doit être installé en dernier de piscine dans la conduite de retour d'eau à la piscine. Cet emplacement prolonge la durée de vie du système d'eau salée et de l'électrode de chlore.

Placez le système d'eau salée après la pompe de filtration ou le réchauffeur.


Connexion du système aux Intex pompes et piscines équipées des tuyaux / connexions de 32mm :

Fig 1



Connexion du système aux Intex pompes et piscines équipées des tuyaux / connexions de 38mm :

Fig 2




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

Connexion du système à d'autres types de pompe et de piscine (avec ou sans filetage) :


Raccordement à un tuyau de 32mm :

Fig 3



Connexion à un tuyau de diamètre 38mm avec collier de serrage :

Fig 4



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

VOLUMES DE SEL ET D'EAU DE PISCINE

• Quel type de sel utiliser :

Un type spécifique de sel doit être utilisé dans les piscines pour protéger l'équipement. Lorsque vous achetez du sel, vérifiez que le sel est conforme à la norme EN16401 relative aux Produits chimiques utilisés dans les piscines. Consultez votre magasin de piscines local ou contactez le producteur de sel si vous avez besoin d'aide pour vérifier que vous disposez du sel approprié. **N'utilisez pas de « SELS D'IONS SANS CHLORURE »**. Utilisez uniquement du sel pur (chlorure de sodium) tel que le sel de table commun, le sel iodé, le sel de mer naturellement évaporé, etc. Le sel contenant un antiagglomérant (E535) convient.


Lorsque vous choisissez le sel de piscine à utiliser au sein de l'UE, veuillez également noter que l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) exige que le sel (chlorure de sodium) provienne de producteurs inscrits/autorisés apparaissant dans la liste de l'Article 95 de l'ECHA conformément au règlement relatif aux produits biocides (RPB, règlement (UE) 528/2012). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de l'ECHA à l'adresse <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

• Niveau optimal du sel

Le niveau de sel idéal dans la piscine se situe entre 800 et 1800 ppm (parties par million). Le niveau optimal est de 950 ppm.

Le niveau final de sel détecté dans l'eau = minéraux naturels initiaux + niveau de sel ajouté. Le niveau de minéraux dans l'eau douce varie d'une région à l'autre et des conditions locales de l'eau.





Pour les nouveaux utilisateurs d'une piscine ou d'un système d'eau salée :

Une fois le système installé et avant d'ajouter du sel à la piscine, mettez le système en marche et appuyez une fois sur le bouton « MODE » () pour activer la fonction de détection du niveau de sel. Le nombre (en ppm) qui s'affiche correspond aux minéraux naturels présents dans l'eau, tels que les ions de fer, le calcium, etc. Notez ce nombre, car il servira de base de départ pour les relevés ultérieurs. Ajoutez du sel dans la piscine conformément à la section « Ajout de sel ». Vérifiez à nouveau le niveau de sel après 24 heures pour vous assurer qu'il se situe entre 800 et 1800 ppm.



Pour les piscines existantes équipées d'un système d'eau salée ou utilisant un désinfectant chimique qui sont mises à niveau vers le modèle QS700 PLUS :

Une fois le système installé, appuyez une fois sur le bouton () pour activer la fonction de détection du niveau de sel. Si le nombre (en ppm) affiché à l'écran dépasse 1800 ppm, réduisez le niveau de sel en suivant les étapes de la section « VOLUMES DE SEL ET D'EAU DE PISCINE, Élimination du sel ». Vérifiez à nouveau le niveau de sel après 24 heures pour vous assurer qu'il se situe entre 800 et 1800 ppm.

• Ajouter du sel

1. Mettez la pompe de filtration en marche.
2. Mettez l'électrostérilisateur hors service.
3. Ajoutez du sel conformément à la section « Tableau des sels ». Vous pouvez également consulter la section « Mesure alternative du niveau de sel ».
4. Répartissez uniformément le sel à l'intérieur de la piscine.
5. Brossez le fond de la piscine pour accélérer le processus de dissolution et faites fonctionner la pompe de filtration pendant 24 heures.
6. Après 24 heures, appuyez sur le bouton () pour mettre le système en marche, appuyez une fois sur le bouton () pour activer la fonction de détection du niveau de sel. Vérifiez que le niveau de sel est compris entre 800 et 1800 ppm. Le nombre sur l'écran commencera à changer et la dernière lecture du niveau de sel s'affichera après 3 minutes. Reportez-vous à la section « Mode d'affichage de la détection du sel / de la température » pour plus de détails.
7. Appuyez sur le bouton () jusqu'à ce que « 00H » ou l'heure de fonctionnement clignote sur l'écran et appuyez sur le bouton de la minuterie () pour régler la durée de fonctionnement souhaitée. Référez-vous à la section « INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ».

• Enlever du sel

1. Si trop de sel a été ajouté, le système affichera le code « E92 » (Reportez-vous au « TABLEAU DES CODES LED »). Pour réduire le niveau de sel, vidangez partiellement et remplissez environ 40 à 70 % de l'eau de la piscine, voir le tableau de droite.
2. Si le niveau d'eau de la piscine est descendu en dessous du niveau de remplissage recommandé, ajoutez de l'eau fraîche jusqu'au niveau recommandé.
3. Appuyez sur le bouton () pour mettre le système en marche et appuyez une fois sur le bouton de mode () pour activer la fonction de détection du niveau de sel. Vérifiez que le niveau de sel est compris entre 800 et 1800 ppm. Le nombre sur l'écran commencera à changer et la dernière lecture du niveau de sel s'affichera après 3 minutes.



Niveau de sel (ppm)	L'eau de la piscine doit être vidangée et remplie à nouveau
1800 - 2200	40%
2200 - 2600	50%
2600 - 3200	60%
3200 - 4000	70%

NOTE : Installez d'abord le système d'eau salée, mettez le système en marche et appuyez une fois sur le bouton () pour vérifier le niveau de sel dans la piscine.

• Mesure alternative du niveau de sel



Code QR du
calculateur de sel

1. Une fois le système installé et avant d'ajouter du sel à la piscine, mettez le système en marche et appuyez une fois sur le bouton () pour activer la fonction de détection du niveau de sel. Le nombre (en ppm) affiché sur l'écran correspond aux minéraux naturels présents dans l'eau, tels que les ions fer, le calcium, etc. Enregistrez ce nombre de **concentration saline initiale (C₀)** car il servira de base de départ pour les mesures futures.
2. Ajoutez **5 kg (S₁)** de sel dans la piscine, mettez la pompe en marche, faites fonctionner la pompe de filtration pendant 2 heures pour dissoudre le sel. Ensuite, mettez en marche le système d'eau salée et appuyez à nouveau sur le bouton () pour tester le **niveau de sel actuel (C₁)**.
3. Scannez le code QR pour ouvrir le programme « calculateur de sel » et entrez les données suivantes pour **C₀ (ppm)**, **C₁ (ppm)** et **S₁ (5 kg)**. Le programme calculera automatiquement la **quantité supplémentaire de sel « S₂ » (kg) nécessaire**. La formule de calcul est la suivante : $S_2 = S_1 \times [950 - (C_1 - C_0)] / (C_1 - C_0)$ en kg.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TABLEAU DES TEMPS DE FONCTIONNEMENT (AVEC COUVERTURE DE PISCINE INTEX)

Capacité d'eau		Durée des opérations (heures) en fonction de la température ambiante		
(Gallons)	(Litres)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)
2000	7500	1	2	3
3000	11500	2	3	3
4000	15000	3	4	5
5000	19000	3	4	5
6000	22500	4	5	6
7000	26500	5	6	7
8000	30000	5	6	7
9000	34000	6	7	8

IMPORTANT

La durée de fonctionnement de la pompe de filtration doit être de 1h de plus que la durée de fonctionnement du Stérilisateur au sel.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

IMPORTANT: Pour optimiser l'efficacité du système d'eau salée, faites-le fonctionner tôt ou tard dans la journée, ou après le coucher du soleil (lorsque l'intensité du soleil est faible), et couvrez la piscine.




1. Mettre en route la filtration.

2. Démarrage de l'unité :

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et testez le disjoncteur différentiel. Appuyez sur le bouton (), le code « 00H » clignote sur l'écran, prêt à être programmé.




3. Programmez l'horloge pour les heures de fonctionnement :

Appuyez sur le bouton de la minuterie () pour régler les heures de fonctionnement souhaitées. Consultez le tableau « **Durée de fonctionnement** » pour les heures de fonctionnement requises relatives à chaque dimension de piscine. Appuyez sur () pour augmenter la durée de 01 à 12 heures maximum. Continuez à appuyer sur () pour répéter le cycle. Le minuteur intégré mettra l'appareil en fonction tous les jours pour le nombre d'heures choisi.




(de 1 à 12 heures maximum par cycle)


4. Verrouiller le clavier :

Appuyez sur () pour verrouiller le clavier. L'indicateur « WORKING » (EN FONCTIONNEMENT) s'allume après 30 secondes, indiquant que le système a commencé à produire de l'hypochlorite de sodium.



NOTE : Si vous oubliez de re-verrouiller le panneau de contrôle, le stérilisateur verrouillera automatiquement le système et commencera à fonctionner 10 secondes plus tard.





5. Réajustez le temps de fonctionnement si nécessaire :

Appuyez sur le bouton () et l'heure actuellement programmée clignotera. Répétez les étapes 3 à 4.

6. Mode veille et mémoire de fonctionnement :





- Lorsque le cycle se termine, l'écran affiche d'abord « 93 », puis le voyant vert « SLEEP » s'allume après 5 minutes. Le système se met automatiquement en mode « Economie d'énergie » et se remettra automatiquement en marche dans 24 heures pour continuer la production de hypochlorite de sodium.
- Le voyant « SLEEP » restera allumé, ce qui indique que l'électrostérilisateur est en mode « Economie d'énergie ». Cependant, l'écran devient vide après 5 minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton ( ou ) pour voir le dernier code qui a été affiché.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (suite)

7. Cycle Boost :

- Après une forte pluie ou si la piscine est sale, activez la fonction Boost pour choquer l'eau de la piscine en suivant les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur le bouton () pour déverrouiller le clavier. L'écran clignotant, appuyez sur le bouton () pour régler les heures de fonctionnement Boost souhaitées. Total de 4 paramètres : 48 heures, 60 heures, 72 heures et 00 (OFF). Continuez à appuyer sur () pour répéter le cycle.
- Appuyez sur le bouton () pour verrouiller le clavier. L'indicateur BOOST s'allume et le système commence maintenant à produire davantage de désinfectant à base d'hypochlorite de sodium. Une fois le cycle boost terminé, le système passe automatiquement en mode de fonctionnement normal.



NOTE : Si vous oubliez de re-verrouiller le panneau de contrôle, le stérilisateur verrouillera automatiquement le système et commencera à fonctionner 10 secondes plus tard.

- Une fois que le boost est en marche, vérifiez que les heures de fonctionnement ont bien été programmées. Par exemple, si le boost fonctionne pendant 48 heures, la pompe doit fonctionner au moins 48 heures. Augmentez le temps de fonctionnement de la pompe si nécessaire.






Note : Si une pompe Intex est reliée au système, mettre l'interrupteur de la pompe sur position « I ». (Si une pompe filtrante Intex dispose d'une minuterie sur le GFCI, la durée de fonctionnement maximale est de 10 heures. La minuterie devra être réinitialisée manuellement afin de prolonger la durée de fonctionnement.) En mode BOOST, testez régulièrement le niveau de chlore libre et veillez à ce qu'il ne dépasse pas le niveau recommandé de 3,0 parties par million (ppm). N'utilisez pas la piscine si le niveau de chlore libre dépasse 5,0 ppm.


8. Testez le « chlore libre », le « pH », la « dureté calcique » et l'« alcalinité totale » :

Les bandelettes de test INTEX® (emballées avec le produit) permettent de tester simultanément les niveaux de « chlore libre », de « pH », de « dureté calcique » et d'« alcalinité totale ». Testez la chimie de l'eau chaque semaine et maintenez la concentration de chlore entre 0,5 et 3,0 ppm.


- Trempez entièrement la languette dans l'eau et retirez-la immédiatement.
- Maintenez la languette sans bouger pendant 15 secondes (ne la secouez pas pour enlever l'excès d'eau).
- Comparez les indications du chlore pur, du pH et de l'alcalinité totale de la languette test avec le détail des couleurs qui se trouve sur l'emballage. Adaptez les paramètres chimiques de l'eau si nécessaire. Lisez et suivez les instructions livrées avec les languettes test.

Mode d'affichage de la détection du sel et de la température :

- Appuyez une fois sur le bouton () : l'écran affiche le niveau de sel en ppm. Le nombre initial sur l'écran correspond à la dernière mesure précédente. Le nombre sur l'écran commencera à changer et la dernière lecture du niveau de sel s'affichera après 3 minutes.
- Appuyez deux fois sur le bouton () : l'écran affiche la température de l'eau en degrés Celsius (°C).
- Appuyez 3 fois sur le bouton () : l'écran affiche la température de l'eau en degrés Fahrenheit (°F).
- Appuyez 4 fois sur le bouton () : retour à l'affichage des heures de fonctionnement du système.
- Appuyez à nouveau sur le bouton () pour répéter le cycle : affichage du niveau de sel.
- Lorsque l'écran est en mode sel ou température et après 3 minutes d'inactivité, l'écran repasse en mode heures de fonctionnement.



Niveau de sel (ppm)



Température (°C)






Température (°F)


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (suite)

Cycle d'auto-nettoyage de l'électrode de chlore :


La durée du cycle d'auto-nettoyage par défaut est de 4 heures. Pour régler la durée du cycle d'auto-nettoyage :

- Appuyez sur le bouton (), puis appuyez sur le bouton (), l'affichage clignote. Selon la dureté calcique de votre eau de piscine, appuyez de nouveau sur la touche () pour sélectionner le temps de cycle d'auto-nettoyage comme indiqué ci-dessous. 4 réglages au total : 02H, 04H, 06H et 10H. Si vous avez sélectionné 02H, il passera automatiquement à 04H après que le système ait accumulé 300 heures de temps de cycle d'auto-nettoyage.



Dureté calcique de l'eau	Temps de cycle d'auto-nettoyage
0 - 150 ppm	Inversion de polarité toutes les 10 heures
150 - 250 ppm	Inversion de polarité toutes les 6 heures
250 - 350 ppm	Inversion de polarité toutes les 4 heures
350 - 400 ppm	Inversion de polarité toutes les 2 heures

NOTE : La durée de vie de l'électrode de chlore varie en fonction des conditions de l'eau, de l'utilisation de la piscine et de la durée de fonctionnement du système. Sélectionnez une durée de cycle de 10 heures pour prolonger la durée de vie de l'électrode de chlore si le niveau de dureté calcique est inférieur ou égal à 150 ppm. Un nettoyage et un entretien de routine manuels prolongeront davantage la durée de vie de l'électrode de chlore.

- Appuyez sur le bouton () pour verrouiller le clavier et l'affichage reviendra au temps de fonctionnement normal. Le système inversera la polarité de électrode de chlore (3) aux heures sélectionnées.

NOTE : Si vous oubliez de verrouiller le clavier, le système le verrouillera automatiquement après 10 secondes.

CODES D'AFFICHAGE

Code à l'écran	Explication
00H	Mode veille (Démarrage)
01H	Temps minimum de fonctionnement (Il reste 1 heure)
02H - 11H	Heures de fonctionnement (Il reste 2 - 11 heures)
12H	Temps maximum de fonctionnement (Il reste 12 heures)
E01	Code de l'alarme (Tartre, saleté sur l'électrode de chlore, cordon de l'électrode de chlore desserré)
E02	Code de l'alarme (Défaillance de l'électrode de chlore)
E03	Code de l'alarme (Température de l'eau < 10 °C / 50 °F)
E04	Code de l'alarme (Température de l'eau > 40 °C / 104 °F)
E90	Code de l'alarme (Débit de la pompe à faible / pas de débit)
E91	Code de l'alarme (Niveau bas du sel)
E92	Code de l'alarme (Niveau haut du sel)
93	Mode veille (Fin du cycle)
E97	Défaillance du circuit imprimé interne
E99	Capteur 2-en-1 (sel / température) défectueux, dysfonctionnement
« ETEINT »	Pas de courant ou mode « Economie d'énergie » en attente de démarrer un nouveau cycle.


NOTE : Consultez la section « Guide de dépannage » pour plus de détails.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

RECOMMANDATIONS DE FIXATION

Certaines réglementations nationales, en particulier dans la Communauté Européenne, exigent que le produit soit fixé de manière permanente au sol, en position verticale. Vérifiez auprès des autorités locales s'il existe une réglementation pour les épurateurs de piscines hors-sol. Le cas échéant, le produit peut être fixé sur une plate-forme en utilisant les deux orifices situés sur la base. Voir schéma ci-dessous.

Le produit doit être fixé sur une surface en ciment ou en bois afin d'éviter tout risque de basculement. Le poids de l'ensemble peut être supérieur à 18 Kg.



Les orifices de fixation ont un diamètre de 6,4mm et sont écartés de 65mm. Utilisez deux vis et écrous d'un diamètre maximum de 6,4mm.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ENTRETIEN

IMPORTANT

Avant le nettoyage, débranchez le câble d'alimentation et fermez les vannes ou mettez les bouchons afin d'éviter l'écoulement de l'eau. Rebranchez le câble d'alimentation et ouvrez les vannes ou enlevez les bouchons lorsque le nettoyage est fini.

Nettoyage de la sonde de débit

1. Dévissez le collier du capteur de débit (9) et retirez-le du boîtier de l'électrode de chlore.
2. Utilisez une brosse en plastique et de l'eau pour nettoyer la surface du capteur de débit et la charnière.



3. Réinstallez le capteur de débit en alignant l'encoche de localisation du capteur de débit sur l'arête de connexion du conduit. Insérez et resserrez le capteur dans sa position. Ne serrez pas trop.

Nettoyage de l'électrode de chlore et du capteur 2 en 1

Dans la plupart des cas, la fonction « Auto-nettoyage de l'électrode de chlore » maintiendra l'électrode de chlore dans des conditions optimales. Si l'eau de la piscine est très dure (teneur en minéraux très élevée), nous vous recommandons d'ouvrir et d'inspecter visuellement l'électrode de chlore (3) et le capteur 2 en 1 (13) tous les mois. Suivez les étapes ci-dessous pour les nettoyer.

Contrôle visuel et nettoyage :


1. Éteignez le système et débranchez le cordon d'alimentation.
2. **Pour les épurateurs équipés de tuyaux diamètre 32mm** - Afin d'éviter l'écoulement de l'eau de la piscine, dévissez les crépines et insérez les bouchons à leur place.
Pour les épurateurs équipés de tuyaux diamètre 38mm - Fermez les vannes du piston ou la vanne du piston divisé.
3. Déconnectez les deux tuyaux du système d'eau salée et fixez les couvercles des cellules (15) à l'entrée et à la sortie du boîtier de l'électrode de chlore (5).
4. Dévissez le collier du capteur de débit et retirez le capteur de débit du boîtier de l'électrode de chlore (5).



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ENTRETIEN (suite)

5. Versez du vinaigre de cuisine dans le boîtier de l'électrode de chlore (5) pour immerger l'électrode de chlore et le capteur 2-en-1. Réinstallez le capteur de débit. Laissez tremper pendant environ 1 heure.
6. Retirez les couvercles des cellules (15), égouttez-les et jetez-les correctement. Raccordez le tuyau qui va de la piscine à l'entrée du boîtier de l'électrode de chlore. Rincez le boîtier de l'électrode de chlore avec l'eau de la piscine.



7. Reconnectez les tuyaux au boîtier de l'électrode de chlore.

CHANGEMENT DE LA STATION DE CONTRÔLE

Outil nécessaire : 1 tournevis cruciforme

Si seul le poste de commande (1) doit être remplacé conformément aux instructions du centre de service, retirez tous les composants (**référence 2-16**) et conservez-les dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure. Voir la section « Référence des pièces » pour plus de détails.

Après avoir reçu la nouvelle station de contrôle de recharge, réassemblez tous les composants de l'unité précédente dans la nouvelle station de contrôle.

STOCKAGE HIVERNAGE

1. Éteignez le système et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Après avoir vidé la piscine, débranchez l'électrostérilisateur des tuyaux, en suivant les instructions d'installation dans l'ordre inverse.
3. Rincez à l'eau claire et séchez l'appareil avant l'entreposage. C'est peut-être le moment d'inspecter visuellement et de nettoyer l'électrode de chlore, le capteur de débit et le capteur 2-en-1.
4. Stockez l'appareil et les accessoires dans un endroit sec, avec une température comprise entre 0°C et 36°C.
5. L'emballage d'origine peut être utilisé à cet effet.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ENTRETIEN ET PARAMÈTRES CHIMIQUES DE LA PISCINE

Détail des paramètres chimiques de l'eau			
	Minimum	Optimal	Maximum
Chlore pur	0	0,5 - 3,0 ppm	5,0 ppm
Chlore en mélange	0	0 ppm	0,2 ppm
pH	7,2	7,4 - 7,6	7,8
Alcalinité totale	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Dureté en calcaire	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm

Consultez votre revendeur piscine pour le traitement de l'eau.

Chlore pur	- Le désinfectant (HOCL) est-il présent dans l'eau de la piscine.
Chlore en mélange	Résulte de la réaction entre le chlore pur et les restes d'ammoniaque. Effets si trop élevé - Forte odeur de chlore, irritations des yeux.
pH	Une valeur qui indique si une solution est acide ou basique. Effets si trop basse - Corrosion des métaux, irritations des yeux et de la peau, destruction de l'alcalinité totale. Effets si trop élevé - Formation de dépôts de calcaire, eau trouble, durée de vie réduite des filtres, irritations des yeux et de la peau, efficacité réduite du chlore.
Alcalinité totale	Indique le degré de résistance de l'eau aux modifications de pH. Elle détermine la rapidité et la facilité des modifications de pH, par conséquent, vous devez toujours réviser le niveau de l'alcalinité totale avant celui du pH. Effets si trop basse - Corrosion des métaux, irritations des yeux et de la peau. Un niveau bas d'alcalinité a comme effet un pH instable. Tout produit chimique ajouté dans l'eau influence son pH. Effets si trop élevé - Formation de dépôts de calcaire, eau trouble, irritations des yeux et de la peau, efficacité réduite du chlore.
Dureté en calcaire	Indique la quantité de calcaire et de magnésium dissout dans l'eau. Effets si trop élevé - Irritation des yeux et de la peau, difficulté à équilibrer l'eau et efficacité réduite du chlore. Formation de dépôts de calcaire provoquant une eau trouble.

- Ne pas ajouter de produits chimiques directement dans l'appareil.
- Maintenir un niveau de sel et de chlore supérieur à la plage recommandée peut contribuer à la corrosion des équipements de la piscine.
- Vérifiez la date d'expiration des languettes test, les résultats pouvant être erronés si la date est dépassée.
- Si une dose supplémentaire d'agents aseptisants est nécessaire dû à une utilisation intensive de la piscine, utilisez un aseptisant à base de Trichloro-s-triazinetrione ou Dichloro-s-triazinetrione dihydrate sodique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GUIDE DE DÉPANNAGE

CODES DU PANNEAU DE CONTROLE	PROBLEME	SOLUTION
Le clignotant et l'alarme sonore du panneau d'affichage fonctionnent (NOTE : Mettez toujours hors tension lors du nettoyage ou de la réparation).		
E01	1. De la saleté ou du tartre sur l'électrode de chlore.	<ul style="list-style-type: none"> Si la LED affiche « E01 » en raison de l'entartrage de l'électrode de chlore dans un délai d'une semaine, veuillez régler la durée du cycle d'auto-nettoyage sur 02H. Consultez la section « Cycle d'auto-nettoyage de l'électrode ». Retirez l'électrode de chlore pour l'inspection. Nettoyez si nécessaire. Voir « Entretien ».
	2. Le cordon de l'électrode de chlore est desserré.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le cordon de l'électrode de chlore est bien branché dans la prise de l'électrode de chlore.
	3. Faible tension d'entrée.	<ul style="list-style-type: none"> N'utilisez pas de rallonges, connectez le produit à une prise électrique dédiée.
	4. Défaillance possible de l'électrode de chlore.	<ul style="list-style-type: none"> Contactez le service client Intex. Remplacez l'électrode de chlore si nécessaire.
E02	1. Défaillance de l'électrode de chlore.	<ul style="list-style-type: none"> Contactez le service client Intex. Remplacez l'électrode de chlore si nécessaire.
E03	1. Température de l'eau < 10 °C (50 °F).	<ul style="list-style-type: none"> Chauffez l'eau jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 10 °C (50 °F) ou plus à l'aide d'une pompe à chaleur. Il est recommandé de faire fonctionner le produit pendant la journée lorsque la température de l'eau est supérieure à 10 °C (50 °F).
	2. Défaillance du capteur 2-en-1.	<ul style="list-style-type: none"> Contactez le service client Intex. Remplacez le capteur 2-en-1 si nécessaire.
E04	1. Température de l'eau > 40 °C (104 °F).	<ul style="list-style-type: none"> Il est recommandé de faire fonctionner le produit pendant la nuit lorsque la température de l'eau est inférieure à 40 °C (104 °F).
	2. Défaillance du capteur 2-en-1.	<ul style="list-style-type: none"> Contactez le service client Intex. Remplacez le capteur 2-en-1 si nécessaire.
E90	1. La filtration n'est pas reliée au système ou est en marche.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la filtration soit reliée et en marche. Voir « Instructions d'installation ».
	2. Système de circulation bloqué.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les vannes sont ouvertes (s'il y en a). Vérifiez que le couvercle du filtre, la cellule ne contiennent pas des impuretés. Voir « Entretien ». Evacuez l'air contenu dans le système de circulation. Voir le manuel d'utilisation de la pompe.
	3. Mauvais sens des tuyaux de refoulement et d'aspiration.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le sens des tuyaux d'aspiration et de refoulement. Inversez les tuyaux si nécessaire. Voir « Instructions d'installation ».
	4. Dépôts de calcaire sur la sonde de débit.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la sonde de débit (et surtout son articulation) est propre. Voir « Entretien ».
	5. Le câble de la sonde de débit est détaché.	<ul style="list-style-type: none"> Insérez la sonde de débit dans l'emplacement qui lui est destiné.
	6. Problème de minuteurs entre l'écostérilisateur au sel et la pompe du filtre.	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez le minuteur sur la pompe du filtre et l'écostérilisateur au sel. Référez-vous à la section « Instructions De Fonctionnement ».
	7. Panne de la sonde de débit.	<ul style="list-style-type: none"> Contactez le centre de service Intex pour le remplacement.
E91	1. Niveau du sel bas / Pas de sel.	<ul style="list-style-type: none"> Ajoutez du sel. Voir « Volumes de sel et d'eau de piscine ».
	2. Le cordon du capteur 2 en 1 est lâche.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le cordon du capteur 2-en-1 est bien branché, vissez fermement l'écrou du capteur 2-en-1.
	3. Déterminez le capteur 2-en-1.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le capteur. Voir « Entretien ».
E92	1. Niveau du sel haut.	<ul style="list-style-type: none"> Videz partiellement la piscine et remplissez-la avec de l'eau fraîche. Voir « Volumes de sel et d'eau de piscine ».
E97	1. Défaillance du circuit imprimé interne.	<ul style="list-style-type: none"> Contactez le service client Intex. Remplacez le poste de contrôle si nécessaire.
E99	1. Capteur de sel défectueux, dysfonctionnement.	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez le capteur 2-en-1 (sel / température).
---	<ol style="list-style-type: none"> Aucune circulation d'eau pendant la détection du niveau de sel. Le capteur 2-en-1 est en circuit ouvert ou en court-circuit pendant la détection du niveau de sel. Défaillance du circuit imprimé interne. 	<ul style="list-style-type: none"> Mettez la pompe du filtre en marche pour démarrer la circulation de l'eau pendant la détection du niveau de sel. Assurez-vous que la connexion du capteur 2-en-1 est normale. Remplacez le capteur 2-en-1. Contactez le service client Intex.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GUIDE DE DÉPANNAGE (suite)

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
HYPOCHLORITE DE SODIUM INSUFFISANT	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre insuffisant d'heures de fonctionnement de l'électrostérilisateur par jour. • Niveau de sel insuffisant dans l'eau (moins de 800 ppm). • Perte de hypochlorite de sodium à cause de l'exposition aux rayons du soleil. • Le volume du contenu de la piscine a augmenté. • Électrode de chlore bouchée ou encrassée. • Haut niveau d'exposition aux UV. 	<ul style="list-style-type: none"> • Couvrez la piscine avec une couverture de piscine Intex pendant 2 jours avec le système en marche, puis testez l'eau à l'aide des bandelettes de test. • Augmentez le temps de fonctionnement de l'électrostérilisateur par jour. Voir « Consignes D'utilisation ». • Vérifiez le niveau de sel, reportez-vous à la section « Mode d'affichage de la détection du sel / de la température ». Rectifiez si nécessaire. Voir « Volumes de sel et d'eau de piscine ». • Utilisez votre bâche lorsque votre piscine n'est pas utilisée et/ou que le système fonctionne. • Retirez l'électrode de chlore pour l'inspecter, nettoyez-la si nécessaire. Voir « Entretien ». • Faites fonctionner le système la nuit, la piscine couverte. Couvrez toujours la piscine lorsqu'elle n'est pas utilisée.
SUSPENSIONS BLANCHES DANS L'EAU	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau est excessivement dure dû à la présence de calcaire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Videz approximativement 20% à 25% de l'eau de la piscine et ajoutez de l'eau fraîche pour faire baisser la dureté en calcaire. Inspectez l'électrode de chlore pour détecter toute accumulation de tartre. Nettoyez l'électrode de chlore si nécessaire.
ABSENCE D'AFFICHAGE A L'ECRAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de courant électrique. • Le disjoncteur différentiel (RCD) n'a pas été réenclenché. • Fusible en panne. • Échec de l'affichage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Allumez le système. • Réenclenchez le disjoncteur différentiel (RCD). • Contactez le service client Intex.
L'ÉCRAN INDIQUE LE TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAIS LE VOYANT DE TEMPÉRATURE EST ROUGE	<ul style="list-style-type: none"> • Défaillance du capteur de température, défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'intégrité du capteur de température en appuyant une fois, 2 ou 3 fois sur le bouton de mode, si l'écran affiche « - - - » ou « E99 », remplacez le capteur 2-en-1.

IMPORTANT

Pour tout complément d'information, contactez votre service consommateur. Voir document « Services Consommateurs agréés » ci-joint.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GARANTIE LIMITÉE

Votre Système d'eau salée a été fabriqué en utilisant des matériaux ainsi qu'une technologie de la plus haute qualité. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie s'applique uniquement à Système d'eau salée et aux accessoires listés ci-dessous.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La présente garantie limitée est valable pour la période indiquée ci-dessous, à compter de la date de l'achat initial au détail ou de la livraison, selon la dernière de ces dates. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Garantie de Système d'eau salée – 2 ans

Garantie de l'électrode de chlore et du capteur 2-en-1 – 2 ans

Garantie de Tuyaux et raccords – 180 jours

Si un défaut de fabrication apparaît dans la période ci-dessous, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Si vous retournez l'article défectueux comme le bureau SAV vous l'aura indiqué, le Service après-vente inspectera l'article et vérifiera la validité de la réclamation. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du Système d'eau salée (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- Si le Système d'eau salée est l'objet de négligences, d'une utilisation anormale, d'un accident, d'un mauvais fonctionnement, d'une tension incorrecte ou contraire aux consignes d'utilisation, d'entretien ou d'entreposage;
- Si le Système d'eau salée est soumis à des dégâts par des circonstances indépendantes de la volonté d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, l'usure normale et les dommages causées par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe;
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ou
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du Système d'eau salée par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les coûts résultant de la perte d'eau de la piscine, les dégâts causés par les produits de traitement chimique ou l'eau ne sont pas couverts par cette garantie. Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre Système d'eau salée. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS