
EC9885






La Specialista MAESTRO



EKSPRES DO KAWY
Instrukcja obsługi



De'Longhi

A



B**C*****D**

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

1. OPIS

1.1 Opis urządzenia - A

- A1. Pojemnik na ziarna
- A2. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A3. Przetłacznik stopnia zmielenia (z „fine”/drobne na „coarse”/grube)
- A4. Podstawa na filiżanki
- A5. Pokrętko pary
- A6. Rurka i dysza wytwarzania pary
- A7. Łącznik do Lattecrema
- A8. Wylewka kawy
- A9. Kratka na filiżanki espresso
- A10. Kratka na filiżanki - szklanki lub kubki
- A11. Kratka tacki
- A12. Tacka na skropliny
- A13. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A14. Pokrywa zbiornika na wodę
- A15. Uchwyt wyjmowania zbiornika na wodę
- A16. Zbiornik na wodę
- A17. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
- A18. Wyłącznik główny (ON/OFF)
- A19. Wylot młynka (Tamping station)
- A20. Otwór dostępu do przewodnika młynka do kawy
- A21. Dźwignia praski

1.2 Opis panelu sterowania - B

- B1. Pokrętko regulacji ilości kawy mielonej
- B2. Przycisk „X1”: do użycia filtra na 1 kawę
- B3. Przycisk „X2”: do użycia filtra na 2 kawy
- B4. Przycisk „temperatura kawy”
- B5. Przycisk „OK”: przygotowanie napoju/potwierdzenie
- B6. Przycisk „Active Rinse” (płukanie)
- B7. Przycisk „wytwarzanie gorącej wody”
- B8. Przycisk „odkamienianie”
- B9. Pokrętko wyboru napojów
- B10. Wyświetlacz napojów:

Napoje na bezie gorącej kawy:

- Espresso
- Americano
- Kawa

Napoje na bazie zimnej kawy:

- Espresso Cool
- Cold Brew

Napoje mleczne:

- Cappuccino
- Flat White
- Mleko

- B11. Kontrolka „czyszczenie poj. na mleko”
- B12. Kontrolka „ogólny alarm”
- B13. Kontrolka „brak wody”
- B14. Manometr
- B15. Kontrolka „oszczędność energetyczna”
- B16. Kontrolka „brak pojemnika na ziarna”
- B17. Kontrolka „zapobieganie zatłkaniu”
- B18. Wyświetlacz ustawień i procesu:
 - Wskazuje czynność, wykonywaną przez urządzenie
 - Wskazuje ustawienie wybranej dawki kawy
 - Wskazuje ustawienie wybranej temperatury kawy
 - Wybrane ustawienie (patrz „9. Menu ustawień”)

1.3 Opis akcesoriów - C*

(* W zależności od modelu akcesoria mogą się różnić pod względem typu i ilości.)

- C1. Łyżka uchwytu na filtr
- C2. Filtr na 1 filiżankę
- C3. Filtr na 2 filiżanki
- C4. Filtr na 1 filiżankę przeznaczony do „Espresso cool”
- C5. Filtr na 2 filiżanki przeznaczony do „Espresso cool”
- C6. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
- C7. Odkamieniacz
- C8. Akcesorium do odkamieniania
- C9. Odłączany kabel zasilający
- C10. Wycior
- C11. Pędzelek do czyszczenia
- C12. Smatka
- C13. Element czyszczenia dozownika kawy
- C14. Tabletki do czyszczenia dozownika kawy
- C15. Igła czyszczenia do lancy pary

1.4 Akcesoria do czyszczenia nie dołączone, zalecane przez producenta


Więcej informacji na stronie Delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  **Detergent**
EAN: 8004399333307


1.5 Opis LatteCrema - D

- D1. Pokrywa pojemnika na mleko
- D2. Złącze pojemnika na mleko
- D3. Przycisk zwalniania pokrywki
- D4. Dysza mleka (z regulowaną wysokością)
- D5. Pokrętko regulacji pianki
- D6. Gniazdo pokrętkła
- D7. Rurka zanurzana w mleku
- D8. Pojemnik na mleko


2. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA




1. Umyć i wytrzeć wszystkie akcesoria (łącznie ze zbiornikiem na wodę) w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń.




2. Włożyć tacka na skropliny (A12) wraz z kratkami (A10) i (A11).




3. Wyjąć zbiornik na wodę (A16) i napełnić go świeżą wodą*, nie przekraczając poziomu MAX.




4. Włożyć złącze kabla zasilającego (C9) do odpowiedniego gniazda (A17) z tyłu urządzenia i wtyczkę do gniazdzka zasilania.





5. Upewnić się, że wyłącznik główny (A18) z tyłu urządzenia znajduje się w pozycji I.




6. Umieścić pod dyszą gorącej wody (przy dozowniku kawy (A8)) pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml.




7. Wcisnąć  (B7) aby wypłukać





8. Włożyć filtr do łyżki uchwytu na filtr (C1).



9. Zaczepić łyżkę uchwytu na filtr w urządzeniu. W celu prawidłowego zaczepienia, wyrównać rączkę łyżki uchwytu na filtr z symbolem „INSERT” i obrócić ją w prawo, aż do wyrównania z symbolem „CLOSE”.



10. Ustawić pojemnik pod łyżką uchwytu filtr i dyszą pary na i wcisnąć  (B6).




11. Obrócić pokrętko pary (A5), aby wytworzyć parę przez co najmniej 5 sekund. Dla zagwarantowania idealnego wytwarzania pary, zaleca się powtórzenie czynności przez 3 lub 4 razy. Umożliwi to usunięcie wody z rurki przed wytworzeniem pary.

* **Jakiej wody należy użyć**




- Zawsze używać świeżej wody pitnej.
- Nie używać wody gazowanej ani destylowanej.
- **Cold extraction technology:** przed przygotowaniem napoju „cold brew”, opróżnić zbiornik (A16), dokładnie go wypłukać i napełnić świeżą wodą pitną.

3. PRZYGOTOWANIE KAWY



Step 1-grinding



(Mielenie)





1. Wsypać ziarna do pojemnika (A1). Zaleca się wsypać tylko niezbędnej ilości ziaren do przygotowania wybranego napoju: w ten sposób stosuje się zawsze świeżą kawę.
2. Sprawdzić, czy przełącznik stopnia zmielenia (A3) jest ustawiony na 9 (ustawienie fabryczne).
3. Wybrać filtr na 1 filiżankę (C2) lub na 2 filiżanki (C3) i włożyć do łyżki uchwytu na filtr (C1).



Po osiągnięciu prawidłowego poziomu w uchwycie na filtr, zanotować cyfry wskazywane na wyświetlaczu (B18). Nie odpowiadają ustawieniom mielenia, wagi zmielonej kawy (gr/oz) lub czasowi mielenia. Skonsultować paragraf „3.1 Regulacja dawki” w celu uzyskania dodatkowych wskazówek.

4. Wyregulować poziom porcji za pomocą odpowiedniego pokrętki (B1) poczynając od „1” na wyświetlaczu (B18) („1” odpowiada pozycji minimum).



5. Zaczepić uchwyt na filtr na wylotce młynka do kawy (A19), wyrównać z napisem INSERT: następnie obrócić łyżkę w prawo, do pozycji CLOSE.
6. W przypadku używania filtra na 1 filiżankę (C2) lub (C4), wcisnąć przycisk X1 (B2). W przypadku używania filtra na 2 filiżanki (C3) lub (C5), wcisnąć przycisk X2 (B3): wybór ten określa również ilość wydanej kawy espresso. Rozpoczyna się mielenie, które zostaje automatycznie przerwane.


3.1 Regulacja dawki

Każdy rodzaj ziaren daje inny rezultat podczas mielenia i z tego powodu, na początku regulacji dawki jest wymagana szczególna uwaga.



Ilustracja przedstawia wskazówki na temat sposobu regulacji dawki, w zależności od koloru palenia: należy je zastosować jako punkty wyjściowy, ale mogą się zmieniać w zależności od składu ziaren kawy.

1. Wyregulować dawkę obracając pokrętkę „Regulacji ilości zmielonej kawy” (B1) poczynając od pozycji minimum („1” na wyświetlaczu (B18)).
2. Odnosząc się do koloru palenia stosowanej kawy, powoli obrócić pokrętkę.

Step 2-tamping



(Ubijanie)





1. Po zmieleniu, obniżyć dźwignię ubijania (A21) do samego końca (nie wyjmować uchwytu na filtr). Dla uzyskania idealnego rezultatu, powtórzyć 2-krotnie, za każdym razem przywracając dźwignię do pozycji początkowej.

2. Dla równomiernego wyrównania dawki, podczas wyjmowania uchwytu na filtr przytrzymać dźwignię obniżoną do końca. Następnie ustawić dźwignię na pozycji wyjściowej.


3. Kontrola dawki (patrz „3.2 „Idealna dawka””).

3.2 „Idealna dawka”



Niedoparzona



- Niewystarczająca ilość kawy mielonej w filtrze
- Aby zwiększyć ilość kawy, obrócić pokrętko (B1) w celu ustawienia wyższej cyfry na ekranie (B18).





★ IDEALNA DAWKA




- Ilość kawy na poziomie.
- Cyfra wyświetlona na wyświetlaczu (B18) jest prawidłowa.

Przeznaczona




- Nadmierna ilość kawy mielonej w filtrze.
- Przy kolejnym mieleniu, zmniejszyć ilość obracając pokrętko (B1) w celu ustawienia niższej cyfry na wyświetlaczu (B18).



3.3 Płukanie przed przygotowaniem napoju


Po każdym użyciu zaleca się wykonanie płukania gorącą wodą za pomocą dedykowanego przycisku (B6) w celu wyczyszczenia wylewki kawy.

Ponadto, przygotowując zimny napój po gorącym i odwrotnie, temperatura w filiżance może nie być idealna: dlatego zaleca się ponowne płukanie przed przygotowaniem.




1. Wybrać napój;
2. Kontrolka OK zaświeci się na biało (jeżeli wybrano gorący napój) lub na zielono (jeżeli wybrano zimny napój).
3. Wcisnąć przycisk : z wylewki kawy (A8) wypływa gorąca lub zimna woda (obwód kawy jest podgrzewany lub chłodzony).


Step 3-brewing



(Parzenie)



1




2

1. Zaczepić uchwyt na filtr (C1) na wylewce kawy (A8).
2. Wcisnąć OK (B5), aby rozpocząć wytwarzanie.

4. IDEALNE ESPRESSO

Przygotowanie idealnej kawy espresso jest sztuką i może wymagać kilku prób. Należy się przygotować na konieczność wyregulowania stopnia mielenia i zawsze upewnić się, że zmielona kawa jest docięnięta do linii wskaźnika w filtrze (idealna dawka), aby uzyskać doskonałą ekstrakcję.



(zbyt szybki przepływ) wymagany jest drobniejszy stopień zmielenia


- Przepływa szybko jak woda
- Jasna i blada pianka

Aby była idealna:

- Ustawić drobniejszy stopień zmielenia, o jeden przeskok na raz.



- Upewnić się, że ilość kawy jest na poziomie „idealnej dawki”: jeśli nie, wyregulować pokrętko (B1) (patrz „3.2 „Idealna dawka”).



(zbyt wolny przepływ) konieczny jest grubszy stopień zmielenia

- Wypływa kroplami lub wcale
- Ciemna i niejednolita pianka


Aby była idealna:

- Ustawić grubszy stopień zmielenia, o jeden przeskok na raz.




- Upewnić się, że ilość kawy jest na poziomie „idealnej dawki”: jeśli nie, wyregulować pokrętko (B1) (patrz „3.2 „Idealna dawka”).


5. PRZYGOTOWYWANIE ESPRESSO COOL




1. Włożyć filtr przeznaczony do „Espresso Cool” (C4) lub (C5).




2. Przygotować idealną dawkę (patrz „3. Przygotowanie kawy” Kroki 1 - grinding i 2- tamping), a następnie zaczepić uchwyt na filtr (C1) na wylewce kawy (A7).



3. Wrzucić 1 lub 2 kostki lodu do szklanki



4. Wybrać opcję „Espresso cool”.




5. Wcisnąć OK (B5), aby rozpocząć wydawanie (symbol OK jest niebieski, wskazując, że wybrano zimny napój). Wytwarzanie zostanie przerwane automatycznie.


Zwróć uwagę:

- **Cold Extraction Technology:** upewnij się, że woda w zbiorniku (A16) jest świeża. Jeśli woda w zbiorniku ma już parę dni, należy go opróżnić i dokładnie wypłukać.


6. PRZYGOTOWYWANIE COLD BREW




1. Przygotować idealną dawkę (patrz „3. Przygotowanie kawy” Kroki 1 - grinding i 2- tamping), a następnie zaczepić uchwyt na filtr (C1) na wylewce kawy (A8).



2. Wrzucić 2 lub 3 kostki lodu do szklanki



3. Wybrać „Cold Brew”.







4. Wcisnąć OK (B5), aby rozpocząć wydawanie (symbol OK jest niebieski, wskazując, że wybrano zimny napój). Wytwarzanie zostanie przerwane automatycznie.

Zwróć uwagę:


- Manometr (B14) nie obraca się na wyższe pozycje: w tym przypadku nie jest wymagane ciśnienie.
- **Cold Extraction Technology:** upewnij się, że woda w zbiorniku (A16) jest świeża. Jeśli woda w zbiorniku ma już parę dni, należy go opróżnić i dokładnie wypłukać.


7. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH

Manual frothing



(Spienić mleko - funkcja ręczna)




1. Wlać świeże, zimne mleko z lodówki (5°C) do poziomu  wskazanego na pojemniku na mleko (D8). Objętość mleka zwiększy się 3-krotnie.
2. Obrócić na krótko pokrętko pary (A5), aby usunąć ewentualne skropliny z rurki za pomocą strumienia pary. Upewnij się, że dysza (A6) jest skierowana z dala od osoby.
3. W celu spienienia mleka, umieścić rurkę wytwarzania pary na jego powierzchni: w ten sposób powietrze wymiesza się z mlekiem i parą.



4. Utrzymywać dyszę pary a powierzchni, pamiętając aby nie wychwytywać zbyt dużo powietrza, które wytworzy duże pęcherzyki.
5. Zanurzyć dyszę pary pod powierzchnią mleka: w ten sposób wytworzy się wir. Po osiągnięciu żądanej temperatury, zamknąć pokrętko pary i przed wyjęciem dzbanka z mlekiem poczekać, aż wytwarzanie pary zostanie całkowicie przerwane.

Czyszczenie dyszy pary (A6)




1. Po każdym użyciu usunąć resztki mleka z dyszy pary za pomocą ściereczki. W celu dogłębnego wyczyszczenia, zaleca się zastosowanie Eco MultiClean: gwarantuje higienę, usuwając białka i tłuszcze z mleka i można go stosować do czyszczenia całego ekspresu.
2. Wytworzyć parę przez kilka sekund, aby dokładnie wyczyścić dyszę
3. aby utrzymać wydajność dyszy przez długi czas, używać igły (C15) utrzymując drożny otwór.



Porada od barmana:





- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się stosowanie pełnotłustego, świeżego mleka z lodówki. Rezultat i struktura pianki są zależne od rodzaju zastosowanego mleka krowiego lub napojów roślinnych.
- Po spienieniu mleka, usunąć pęcherzyki potrząsając dzbankiem z mlekiem (D8).

Automatic milk beverages







(Spianianie mleka - funkcja automatyczna)

1. Wlać do pojemnika (D8) świeże mleko w temperaturze z lodówki (5°C).
2. Zamknąć pokrywkę (D1).
3. Przekręcić pokrętko regulacji pianki (D5) na żądaną pozycję.



4. Zaczepić pojemnik na mleko w ekspresie (A7).
5. Przygotować idealną dawkę (patrz "3. Przygotowanie kawy" Kroki 1- grinding & 2- tamping) i włożyć uchwyt na filtr.
6. Wybrać żądany napój mleczny.
7. Wcisnąć OK (B5) aby rozpocząć. Urządzenie automatycznie wytworzy kolejno kawę i mleko.

Czyszczenie Lattecrema po każdym użyciu:



1. Pozostawić pojemnik na mleko zamocowany w ekspresie (nie jest konieczne jego opróżnienie). Ustawić pojemnik pod rurką wytwarzania mleka (D4).
2. Ustawić pokrętko (D5) na „Clean”.
3. Czyszczenie rozpoczyna się i kończy automatycznie.
4. Wyjąć Lattecrema i umieścić w lodówce zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Uwaga: po zakończeniu czyszczenia, przekręcić pokrętko na jedną z pozycji regulacji pianki.

W przypadku przygotowywania kilku kolejnych napojów:

- Po każdym przygotowaniu napoju mlecznego zapali się kontrolka „czyszczenia poj. na mleko”, sygnalizując konieczność wyczyszczenia karafki (funkcja Clean). Przystąpić do mycia karafki na mleko po przygotowaniu ostatniego napoju.

Po przygotowaniu napojów, pojemnik na mleko jest pusty lub ilość znajdującego się w nim mleka jest niewystarczająca do przygotowania innych napojów

- Po umyciu (za pomocą funkcji „Clean”), wyjąć karafkę na mleko i wyczyścić wszystkie komponenty, według procedury wskazanej w punkcie “8.3 Pełne czyszczenie Lattecrema”

Po przygotowaniu napojów, w pojemniku znajduje się jeszcze wystarczająca ilość mleka do przygotowania kolejnych napojów

- Po wyczyszczeniu za pomocą funkcji „Clean” wyjąć karafkę i natychmiast umieścić ją w lodówce. Karafka z mlekiem może pozostawać w lodówce przez nie dłużej niż 2 dni, po czym wszystkie elementy należy wyczyścić zgodnie z opisem z punktu “8.3 Pełne czyszczenie Lattecrema”.

Uwaga:

Jeżeli karafka na mleko pozostała na zewnątrz przez dłużej niż **30 minut**, rozmontować i wymyć wszystkie komponenty, według procedury wskazanej w punkcie “8.3 Pełne czyszczenie Lattecrema”.

Ogólne informacje po przygotowaniu napojów mlecznych:

- Jeśli nie wykona się czyszczenia, kontrolka „czyszczenie poj. na mleko” (B11) pozostaje włączona przypominając o konieczności umycia karafki na mleko. Aby uruchomić funkcję „Clean”, patrz “Po każdym użyciu wyczyść Lattecrema”
- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, należy poczekać na nagrzanie się ekspresu.
- Aby zagwarantować prawidłowe czyszczenie, poczekać na zakończenie funkcji CZYSTA. Funkcja jest automatyczna. Nie należy jej przerywać.

Zwróć uwagę: W celu dogłębnego wyczyszczenia, zaleca się zastosowanie Eco MultiClean: gwarantuje higienę, usuwając białka i tłuszcze z mleka i można go stosować do czyszczenia całego ekspresu.

8.1 Napoje mleczne




Napój	Zalecana pozycja pokrętkła pianki	Przybliżona ilość (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	ŚRED.	150	230
Flat White	MIN.	150	230
Mleko	ŚRED-MIN	250	330

- **Napoje mleczne z podwójną dawką:** Włać do pojemnika (D8) niezbędną ilość mleka, uważając aby nie przekroczyć poziomu MAX. Każde oznaczenie na pojemniku odpowiada $\approx 100\text{ml}/3,38\text{ fl}$ mleka.
- Aby uzyskać idealny rezultat, użyć świeżego pełnotłustego mleka.


8.2 Pozycje pokrętkła regulacji pianki:

	MAKS. pianka			
CLEAN				
W celu wyczyszczenia Lattecrema po każdym użyciu				
				INSERT
				W celu wyjęcia lub włożenia pokrętkła regulacji pianki (D5)


8.3 Pełne czyszczenie Lattecrema



1. Wcisnąć przycisk (D3) i podnieść pokrywkę pojemnika na mleko (D1);




2. Wyciągnąć dyszę (D4) i rurkę zanurzaną w mleku (D7);




3. Ustawić pokrętko (D5) w pozycji „Insert” i wyciągnąć je.


4. Myć w zmywarce (zalecane) lub ręcznie, jak wskazano poniżej:



- **W zmywarce do naczyń:** Wyplukać wszystkie komponenty w gorącej wodzie pitnej (co najmniej 40°C); następnie umieścić pokrywkę w pozycji pionowej w górnym koszu zmywarki, a małe wyjmowane części (wylewka, rurka zanurzana w mleku, pokrętko) w koszyku na sztućce. Uruchomić program 50°C, np.: Eco Standard.



- **Ręcznie:** Ostrożnie wyplukać wszystkie elementy ciepłą wodą pitną (co najmniej 40°C), aby upewnić się o usunięciu wszelkich resztek: sprawdzić, czy woda przepływa przez otwory. Zanurzyć wszystkie komponenty (w tym pojemnik na mleko) w ciepłej wodzie pitnej (co najmniej 40°C) z płynem do mycia naczyń na co najmniej 30 minut. Dokładnie wyplukać wszystkie komponenty w ciepłej wodzie pitnej, przecierając je pojedynczo palcami.













5. Upewnić się, że we wgłębieniu i rowku pod pokrętkiem nie ma resztek mleka. W razie potrzeby usunąć je wykałaczką.











6. Sprawdzić, czy rurka zasysania i rurka wylotu nie są zatkane resztkami mleka.




7. Wytrzeć komponenty czystą, suchą szmatką.

8. Ponownie zmontować wszystkie elementy karmki na mleko.

8. ZNACZENIE KONTROLEK


KONTROLKI	ZNACZENIE KONTROLEK	CZYNNOŚĆ
Wszystkie kontrolki migają krótko	Włączenie ekspresu	Autodiagnostyka
 stała	Nastąpiło pierwsze włączenie urządzenia i konieczne jest napełnienie obwodu wodą	Postępować zgodnie ze wskazówkami z rozdz. "2. Pierwsze włączenie urządzenia"
 włączona	Funkcja oszczędności energetycznej jest aktywna	Skonsultować rozdz. „9. Menu ustawień”, jeżeli chce się wyłączyć funkcję
 włączona (pomarańczowa)	Pojemnik na ziarna (A1) jest pusty	Napełnić pojemnik ziarnami
 migająca (pomarańczowa)	Chce się wykonać mielenie, ale pojemnik na ziarna (A1) jest pusty	Napełnić pojemnik ziarnami
 włączona	Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku (A16) lub zbiornik na wodę jest założony nieprawidłowo	Napełnić zbiornik lub wyjąć go i ponownie, prawidłowo włożyć
 migająca	Chce się przygotować napój, ale zbiornik na wodę (A16) jest pusty	Napełnić zbiornik
 włączona (czerwona)	Alarm ogólny	Zwrócić się do centrum serwisowego
 włączona (pomarańczowa)	Wylewka kawy (A8) musi być czysta	
 włączona (czerwona)	Pozycja przełącznika u podstawy pojemnika na ziarna (A3) jest nieprawidłowa (lub poza zakresem) (patrz ilustracja poniżej)	Wyregulować przełącznik w zakresie 15 poziomów, od poziomu drobnego do grubego, pamiętając, że: <ul style="list-style-type: none"> • młynek należy zawsze regulować podczas mielenia • regulować stopniowo po jednym skoku i przygotować przynajmniej 5 kaw przed dokonaniem zmiany
	Pojemnik na ziarna (A1) nie jest całkowicie włożony: zadziałało urządzenie zabezpieczające	Sprawdzić, czy pojemnik na ziarna kawy jest całkowicie włożony i zablokowany (patrz rys. 5 - par. "11.6 Wyczyść gniazdo pojemnika na ziarna")
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>POZA zakresem prawidłowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Zakres prawidłowy</p> </div> </div>		
...→		

KONTROLKI	ZNACZENIE KONTROLEK	CZYNNOŚĆ
 migająca (czerwony)	Mielenie zostało uruchomione, ale ustawienie przełącznika (A3) jest nie prawidłowe (lub poza prawidłowym zakresem) (patrz poprzednia ilustracja)	Przesuwać regulator w zakresie 15 poziomów mielenia, od drobnego do grubego, pamiętając, że: <ul style="list-style-type: none"> Młynek należy zawsze regulować podczas mielenia Regulować stopniowo po jednym skoku i przygotować przynajmniej 5 kaw przed dokonaniem zmiany
	Mielenie rozpoczęło się, ale pojemnik na ziarna (A1) nie został prawidłowo włożony: zadziałało urządzenie zabezpieczające i ekspres przerywa pracę	Sprawdzić, czy pojemnik na ziarna kawy jest całkowicie włożony i zablokowany (patrz rys. 5 - par. "11.6 Wyczyść gniazdo pojemnika na ziarna")
 włączona (czerwona)	Po każdym użyciu wyczyść Lattecrema	Gdy wszystkie napoje mleczne będą gotowe, wykonać automatyczne czyszczenie, obracając pokrętkę (D5) na Clean
 włączona	Urządzenie jest włączone i gotowe do użycia	Urządzenie osiągnęło temperaturę do wytwarzania pary. Przystąpić do wytwarzania, przekręcić pokrętkę pary (A5)
 migająca	Urządzenie jest włączone i funkcja oszczędności energetycznej jest aktywna: pokrętkę pary (A5) na pozycji wytwarzania pary	Kontrolka miga wskazując, że urządzenie przygotowuje się do wytworzenia pary: wytwarzanie zacznie się, jak tylko urządzenie osiągnie temperaturę
	Urządzenie jest gotowe do wytworzenia pary	Urządzenie osiągnęło temperaturę odpowiednią do wytworzenia pary, gdy kontrolka jest włączona na stałe
	Urządzenie wytwarza parę	
 włączona (pomarańczowa)	Należy przeprowadzić odkamienianie	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. "13. Odkamienianie"
 migająca (pomarańczowa)	Urządzenie przeprowadza odkamienianie	Wykonać operację zgodnie z opisem z rozdz. "13. Odd kamienianie": podczas cyklu odkamieniania kontrolka ka zaświeci się na biało
 włączona (biała)	Należy wykonać cykl płukania odkamieniającego	
 migająca (biała)	Trwa cykl płukania odkamieniającego	
 migająca (biała)	Trwa płukanie gorącą wodą (active rinse)	
 migająca (niebieska)	Trwa płukanie zimną wodą (active rinse)	
...→		


KONTROLKI	ZNACZENIE KONTROLEK	CZYNNOŚĆ
 migające	jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza do obwodu, uniemożliwiając wytwarzanie	Wcisnąć przycisk (B7) obok kontrolki  : rozpocznie się wytwarzanie, które zostanie następnie automatycznie przerwane
	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca	Wyjąć łyżkę uchwytu na filtr (C1) i powtórzyć czynności w celu uzyskania idealnej dawki (patrz "3.1 Regulacja dawki" i "3.2 „Idealna dawka”").
	Filtr kawy jest zatkany	Wypłukać filtry pod bieżącą wodą lub przeprowadzić płukanie za pomocą przycisku płukania (B6).
	Zbiornik (A16) jest włożony nieprawidłowo i jego zawory są zamknięte	Lekko docisnąć zbiornik, aby otworzyć zawory
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. "13. Odkamienianie"
 migająca	Lejek młynka do kawy jest zatkany	Wyczyścić zgodnie z opisem w pkt "11.9 Czyszczenie „Smart tamping station”". Jeżeli problem trwa, użyć dostęp do lejka, otwierając wieczko (A20) i usunąć przeszkodę za pomocą wycioru (C10)
		Sprawdzić, czy używany filtr do kawy odpowiada wybranej liczbie filiżanek
		Zmniejszyć dawkę kawy, obracając pokrętko (B1)
























9. MENU USTAWIENÍ

1. Wejść do menu: jednocześnie wcisnąć przyciski przez 3 sekundy, dopóki kontrolki nie zmienią się:




2. Wybrać ustawienie: wybrać napój odpowiadający ustawieniu, które ma być sprawdzone i/lub zmienione




Napój	Odpowiadające ustawienie	Jak uzyskać dostęp i edytować	Oznaczenia na wyświetlaczu (B18)
 Espresso	Dodatkowa regulacja stopnia zmielenia <i>Włączyć dodatkowy czas mielenia, aby skompensować zużycie żaren (patrz „Skuteczne mielenie”)</i>	Wcisnąć  , aby uzyskać dostęp i ponownie, aby edytować	 = WYŁ
			 = WŁ
 Americano	Twardość wody	Wcisnąć  , aby uzyskać dostęp i ponownie wcisnąć, dopóki nie wyświetli się liczba odpowiadająca kwadracikom testu twardości wody	
 Coffee	Automatyczne wyłączenie	Wcisnąć  , aby uzyskać dostęp i ponownie, aby edytować	 = 5 minut
			 = 90 minut
			 = 180 minut
 Flat White	Oszczędność energetyczna	Wcisnąć  , aby uzyskać dostęp i ponownie, aby edytować	 = WYŁ
			 = WŁ
 Latte	Sygnał dźwiękowy	Wcisnąć  , aby uzyskać dostęp i ponownie, aby edytować	 = WYŁ
			 = WŁ
 Cappuccino	Przywracanie ustawień fabrycznych	Wcisnąć i przytrzymać przycisk OK przez 5 sekund	--
  Espresso Cool Cold Brew	Statystyka	Wcisnąć OK	Patrz rozdz. „Statystyka”

3. Zapisać nowe ustawienia, wciskając OK (B5) (po 30 sekundach bezczynności urządzenie automatycznie opuści menu ustawień).

10. PERSONALIZACJA NAPOJÓW



1. Przygotować urządzenie do wydania wybranego napoju. Przygotować idealną dawkę („3.1 Regulacja dawki” i „3.2 „Idealna dawka”) i zaczepić uchwyt na filtr (C1) na wydawce kawy (A8): aby spersonalizować napój mleczny, przygotować i zaczepić karafkę lattecrema.
2. Przekręcić pokrętkę (B9) w celu wybrania napoju do zaprogramowania.
3. Wcisnąć „1x” (B2) lub „2x” (B3) i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy, dopóki nie zacznie migać symbol napoju, potwierdzając, że urządzenie jest w trybie programowania.
4. Wcisnąć przycisk OK, (B5), aby rozpocząć przygotowywanie. Kontrolka przycisku OK miga.



5. Po osiągnięciu żądanej ilości, wcisnąć OK. Jeżeli napój przewiduje kolejny składnik, rozpoczyna się jego wytwarzanie: po osiągnięciu żądanej ilości, wcisnąć OK.

Zwróć uwagę:

- Można zaprogramować napoje z kawą, ale nie da się zaprogramować wytwarzania pary i gorącej wody.
- Programowanie zmienia ilości napojów, ale nie ilość zmielonej kawy.
- W przypadku wybierania zaprogramowanego napoju odpowiedni symbol krótko mignie.
- Po 30 sekundach bezczynności urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu programowania.
- Nie da się zaprogramować **My LatteArt**.

Kawa	Standardowa ilość (ml)	Ilość możliwa do zaprogramowania (ml)
Espresso	≈ 35	od ≈ 15 do ≈ 90
Espresso X2	≈ 70	od ≈ 30 do ≈ 180
Coffee	≈ 80	od ≈ 50 do ≈ 120
Coffee X2	≈ 160	od ≈ 120 do ≈ 240
Americano	≈ 120	<ul style="list-style-type: none"> • espresso: od ≈ 15 do ≈ 90 • woda: od ≈ 25 do ≈ 120

Kawa	Standardowa ilość (ml)	Ilość możliwa do zaprogramowania (ml)
Americano X2	≈ 240	<ul style="list-style-type: none"> • espresso: od ≈ 30 do ≈ 180 • woda: od ≈ 50 do 240
Cold Brew	≈ 110 / 3,72	od ≈ 90 do ≈ 130
Cold Brew 2X	≈ 180 / 6,08	od ≈ 160 do ≈ 220
Espresso Cool	≈ 40 / 1,35	od ≈ 30 do ≈ 50
Espresso Cool 2X	≈ 80 / 2,70	od ≈ 60 do ≈ 110

11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga!


- Do czyszczenia ekspresu nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.
- W przypadku okresów nieużywania dłuższych niż tydzień, przed użyciem zaleca się wypłukanie urządzenia.

Niebezpieczeństwo!


- Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.

	×	✓	×	×	×
ECO MULTICLEAN	✓	×	×	×	×
	✓	×	×	✓	×
	×	✓	✓	✓	✓
	×	✓	✓	×	✓

11.1 Czyszczenie tacki na skropliny



1. Tacka na skropliny posiada wskaźnik poziomu wody (A13). Zanim wskaźnik wysunie się z kratki (A10), należy opróżnić i wyczyścić tacę na skropliny (A12), aby zapobiec przelaniu się wody i uszkodzeniu urządzenia lub otaczającej strefy.





2. Wyjąć tackę na skropliny.

3. Wyjąć kratki (A9) i (A9) oraz wskaźnik poziomy (A13), usunąć wodę i wyczyścić wszystkie elementy szmatką, a następnie ponownie zamontować tacę na skropliny. Wszystkie komponenty można myć w zmywarce.

4. Ponownie włożyć tackę na skropliny.

11.2 Wyczyścić kratkę na filizanki kawy espresso

1. Wyjąć kratkę (A9), pociągając od lewej strony i wyciągając ją z uchwytu. Wyczyścić uchwyt szmatką i umyć kratkę (nadaje się do mycia w zmywarce).
2. Ponownie włożyć kratkę na uchwyt od prawej strony i docisnąć w celu jej prawidłowego osadzenia.




11.3 Czyszczenie filtrów kawy (C2) i (C3)


Filtry należy zawsze myć w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń i usuwać z nich wszelkie resztki po kawie. Dokładnie wypłukać filtry pod bieżącą wodą lub przy użyciu funkcji Active Rinse (B6).

11.4 Czyszczenie filtrów „Espresso Cool” (C4) i (C5)


Filtry te zostały opracowane w celu uzyskania doskonałej ekstrakcji podczas przygotowywania tego napoju. Filtry należy zawsze myć w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń i usuwać z nich wszelkie resztki po kawie.




1. Po użyciu użyć skrobaka (C10) w celu usunięcia zużytej dawki.




2. Zawsze czyścić i płukać filtry dużą ilością bieżącej wody.




3. Dokładnie docisnąć do końca perforowany filtr, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzony.



4. Upewnić się, że dolny otwór jest wolny od wszelkich pozostałości. Jeśli nadal jest brudny, dokładnie wyczyścić filtry, a w każdym razie co najmniej raz w miesiącu:



5. Wyjąć perforowany filtr, pociągając za wypust.




6. Przepłukać filtry pod bieżącą wodą.


7. Upewnić się, że otwory nie są zatkane. Jeżeli konieczne, wyczyścić igłą.

8. Wytrzeć szmatką wszystkie elementy.


9. Ponownie włożyć perforowany filtr na miejsce i mocno docisnąć.

11.5 Wyczyścić wylewkę kawy


Gdy włączy się (pomarańczowa) kontrolka  (B12), należy wyczyścić obwód kawy. Aby przeprowadzić czyszczenie, konieczne jest zakupienie specjalnych tabletek do czyszczenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie Delonghi.com.




1. Włożyć filtr na 1 filizankę (C2) do łyżki uchwytu na filtr (C1).



2. Umieść akcesorium (C13) na filtrze i mocno je docisnąć.




3. Umieścić tabletkę na środku akcesorium.





4. Zaczepić łyżkę uchwytu na filtr na wylewce kawy (A8).


Wyczyścić wylewkę kawy




1. Napełnić zbiornik wodą (A16). Upewnić się że tacka na skropliny (A12) jest pusta.




2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk  (B6), dopóki nie zacznie migać odpowiednia (biała) kontrolka. Po kilku minutach, czyszczenie kończy się automatycznie.

- Wyjąć uchwyt na filtra (C1) i akcesorium do czyszczenia (C13).
- Umyć uchwyt na filtr (C1) i filtr pod bieżącą wodą;
- Zaczepić uchwyt na filtr (C1) i wykonać cykl płukania wciskając (niebieski) przycisk  (B6): zaleca się ustawienie pojemnika pod łyżką uchwytu na filtr.
- Wyjąć i opróżnić tackę na skropliny (A12).


Zwróć uwagę:

Procedurę tę uruchamia się, wciskając przez kilka sekund przycisk  (B6). Aby anulować operację, wcisnąć ten sam przycisk przez 10 sekund.


11.6 Wyczyścić gniazdo pojemnika na ziarna




1. Wyłączyć urządzenie.




2. Upewnić się, że pojemnik na ziarna (A1) jest pusty. W razie potrzeby uaktywnić mielenie bez ziaren, aż do całkowitego opróżnienia.




3. Odczepić pojemnik na ziarna przekręcając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć z urządzenia.





4. Usunąć resztki ziaren kawy za pomocą odkurzacza.



5. Wyczyścić gniazdo miękką, suchą szmatką.




6. Ponownie włożyć pojemnik na ziarna kawy. Pojemnik jest włożony prawidłowo, gdy strzałka  będzie wyrównana z symbolem  i usłyszysz się „kliknięcie”.


11.7 Czyszczenie żaren

Podczas czyszczenia pojemnika na ziarna (A1), wyczyścić jego gniazdo i górne żarno wilgotną szmatką. Zwrócić się do centrum serwisowego w celu usunięcia lub wymiany żaren.


Można wyjąć żarno, jeżeli młynek zostanie zablokowany przez obce ciało. Jeżeli tak się stanie, wyjąć pojemnik na ziarna i postępować następująco:




1. Zaczepić łyżkę uchwyty na filtr (C1) i wykonać jeden proces mielenia bez ziaren, w celu uwolnienia przewodu kawy.




2. Wylączyć urządzenie.




3. Przekręcić regulator mielenia (A3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do końca, do pozycji „REMOVE”




4. Wyjąć górną część żarna, chwytając za odpowiedni uchwyt



5. Wyczyść żarno pędzelnikiem (brak w zestawie) i usunąć resztki po kawie odkurzaczem.



6. Włożyć żarno na miejsce.



7. Obrócić regulator, wybierając żądany stopień zmielenia.

Sprawdzić, czy żarno jest dobrze włożone, pociągając za uchwyt: żarno jest prawidłowo włożone, jeżeli jest nieruchome.

Skuteczne mielenie

Żarna są podatne na zużycie. W związku z tym, w celu osiągnięcia idealnej dawki, należy z czasem przekręcić pokrętkę (B1) w kierunku wyższych cyfr. Gdy dojdzie się do ustawienia w zakresie od 30 do 40, należy ustawić extra zakres mielenia (patrz rozdział „9. Menu ustawień” – „Dodatkowa regulacja stopnia zmielenia”).


Gdy ilość zmielonej kawy zmniejszy się, zwrócić się do centrum serwisowego w celu wymiany żaren: ponownie wyregulować młynek wchodząc do menu ustawień („9. Menu ustawień”) i wybierając pierwszy zakres regulacji extra zmielenia. Następnie obrócić pokrętkę regulacji ilości (B1), dopóki na wyświetlaczu (B18) nie pojawi się cyfra 1 (odpowiadająca poziomowi MIN) i ustawić dawkę jak przy pierwszym użyciu (patrz „3.2 „Idealna dawka”).

11.8 Wymiana żaren

Gdy ilość zmielonej kawy zmniejszy się, zwrócić się do centrum serwisowego w celu wymiany żaren: ponownie wyregulować młynek wchodząc do menu ustawień („9. Menu ustawień”) i wybierając pierwszy zakres regulacji extra zmielenia. Następnie obrócić pokrętkę regulacji ilości (B1), dopóki na wyświetlaczu (B18) nie pojawi się cyfra 1 (odpowiadająca poziomowi MIN) i ustawić dawkę jak przy pierwszym użyciu (patrz „3.2 „Idealna dawka”).

11.9 Czyszczenie „Smart tamping station”

1. Wyczyścić obszar zaczeplenia za pomocą pędzelka
2. Pociągnąć dźwignię (A21) do oporu i wyczyścić praskę pędzelkiem. Następnie puścić dźwignię.
3. Za pomocą wycioru (C10), wyczyścić prowadnik kawy.



11.10 Zbiornik na wodę

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) czyścić zbiornik na wodę (A16).


1. Wyjąć zbiornik na wodę i wypłukać go wodą pitną;
2. Opróżnić zbiornik na wodę i umyć go gorącą wodą (ok. 40°C/104°F), w razie potrzeby przecierając czystą, nieścierną ściereczką. Dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą;
3. Napelnić zbiornik świeżą wodą pitną do poziomu MAX i z powrotem włożyć do urządzenia.

Zwróć Uwagę:


Po 3 dniach nieużywania wyczyścić zbiornik w sposób opisany powyżej.




11.11 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu

Po 3–4 dniach nieużywania urządzenia zaleca się wykonanie 3 płuknięć ciepłą wodą w następujący sposób:






1. Ustawić pojemnik pod wylewką kawy (A8);
2. Sprawdzić, czy kontrolka OK (B5) świeci się na biało (gotowość do płukania gorącą wodą): jeśli nie, wybrać gorący napój na bazie kawy za pomocą odpowiedniego pokrętkła (B9)
3. Wcisnąć przycisk : płukanie zostanie przerwane automatycznie.
4. Powtórzyć jeszcze 2 razy.

12. TWARDOSĆ WODY

Kontrolka  (B8) odkamieniania włącza się po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.



- Wyjąć z opakowania dołączony do urządzenia pasek kontrolny „TOTAL HARDNESS TEST” (C6).
- Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
- Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć.
- Po około minucie pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki, w zależności od twardości wody. Każdy kwadracik odpowiada jednemu poziomowi
- Skonfigurować urządzenie zgodnie z opisem z rozdz. „9. Menu ustawień”.


Wynik testu twardości wody	Poziom (na wyświetlaczu (B18))
	0 woda czysta
	1 woda słodka
	2 woda średniej twardości
	3 woda twarda
	4 woda bardzo twarda

13. ODKAMNIENIE

20
MINUTY




EcoDecalk
mini
100 ml € / 3,40 zł.oz.




2L

Zwróć uwagę:

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
- Odkamieniacz może uszkodzić delikatne powierzchnie. W razie przypadkowego rozlania, należy go natychmiast wytrzeć.




Pomarańczowa




EcoDecalk

1



2



3

Przeprowadzić odkamienianie, gdy zapali się (pomarańczowa) kontrolka (B8).


Zwróć uwagę:

- Aby zakończyć odkamienianie, wcisnąć przycisk przez 3 sekundy (rys. 5).
- W przypadku rozpoczęcia cyklu odkamieniania przez pomyłkę, wcisnąć przycisk przez 10 sekund (rys. 5); cyklu płukania nie można przerwać (od punktu 9).


1. (JEŚLI JEST ZAINSTALOWANY, WYJĄĆ FILTR ZMIĘKČZAJĄCY). Włać środek odkamieniający do poziomu **A** zaznaczonego na zbiorniku (odpowiada około 100 ml).

2. Dolać wodę (1 litr), do osiągnięcia poziomu **B**. Ponownie włożyć zbiornik na wodę do urządzenia.


3. Włożyć akcesorium (C8) do łącznika do LatteCrema System (A7).



4



5



6

4. Upewnić się, że uchwyt na filtra nie jest zaczepiony i ustawić pojemnik pod wylewką kawy i dyszą gorącej wody oraz pod dyszą pary.

5. Przytrzymać wciśnięty przycisk, dopóki odpowiednia kontrolka nie zacznie migać.

6. Wyjąć i opróżnić tacę na skropliny, ponownie włożyć na miejsce.


7. Uruchomić się program odkamieniania i z dysz wypłynie woda. Program odkamieniający wykonuje automatycznie całą serię płukania, w celu usunięcia kamienia z ekspresu, aż do opróżnienia zbiornika.

Patrz na następnej stronie




ODKAMINIOWANIE


Wytwarzanie zostanie przerwane, a kontrolka [☰] stanie się biała. W tym momencie należy przeprowadzić cykl płukania:



8. Opróżnić zbiornik użyty do zebrania płynu odkamieniającego i ponownie umieścić go pod dyszami.




9. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go z ewentualnych resztek roztworu odkamieniającego, wypłukać go i napełnić świeżą wodą do poziomu MAX. Ponownie włożyć zbiornik na miejsce.




10. Przytrzymać wciśnięty przycisk [☰], dopóki odpowiednia kontrolka nie zacznie migać: uaktywni się płukanie.

11. Po zakończeniu płukania, wytwarzanie zostanie przerwane i urządzenie będzie gotowe do użytku.

12. Opróżnić pojemniki użyte do zebrania wody z płukania.



13. Wyjąć i opróżnić tackę na skropliny, ponownie ją założyć na miejsce.




14. Wyjąć i napełnić świeżą wodą zbiornik; ponownie go włożyć na miejsce.


Urządzenie jest gotowe do użycia.

14. NIEPRAWIDŁOWOŚCI

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
W tacce na skropliny znajduje się woda (A12)	Jest to normalne działanie wewnętrznych obwodów urządzenia	Regularnie opróżniać i czyścić taczkę na skropliny
Kawa espresso nie wypływa	Brak wody w zbiorniku (A16)	Napełnić zbiornik
	Kontrolka  jest włączona, wskazują, że obwód kawy lub obwód pary jest pusty	Wcisnąć przycisk odpowiadający kontrolce  w celu napełnienia obwodu
	Filtr jest zatkany	Wypłukać filtry pod bieżącą wodą lub przeprowadzić płukanie za pomocą przycisku płukania (B6)
	Zbiornik jest źle umieszczony i zawory znajdujące się na dnie są zamknięte	Delikatnie docisnąć zbiornik, aby otworzyć znajdujące się na dnie zawory
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. "13. Odkamienianie"
	Ziarna są zbyt drobno zmielone	Wyregulować dawkę i stopień zmielenia
Nie można zaczepić uchwyty na filtr na urządzeniu	Kawa mielona nie została ubita lub jest jej za dużo	Powtórzyć mielenie z innymi ustawieniami. Zmniejszyć dawkę: sprawdzić, czy filtr (1 lub 2 filiżanki) jest odpowiedni do ustawionej dawki do zmielenia (przycisk 1x lub 2x)
Kawa espresso kapie z brzegów uchwyty na filtr zamiast z otworów	Uchwyt na filtr jest źle założony	Prawidłowo założyć uchwyt na filtr i przekręcić do oporu
	Uszczelka dozownika kawy straciła elastyczność lub jest brudna	Wymienić uszczelkę dozownika kawy w Autoryzowanym Centrum Serwisowym
	Filtr jest zatkany	Wypłukać filtry pod bieżącą wodą lub przeprowadzić płukanie za pomocą odpowiedniego przycisku (B5).
Pianka na kawie jest jasna (kawa wypływa z otworu szybko)	Należy sprawdzić ustawienia urządzenia	Zapoznać się z informacjami zawartymi w przewodniku dotyczącym kawy
Pianka na kawie jest ciemna (kawa wypływa z otworu powoli)	Należy sprawdzić ustawienia urządzenia	Zapoznać się z informacjami zawartymi w przewodniku dotyczącym kawy
Podczas przygotowania kawy cappuccino za pomocą LatteCrema System nie tworzy się pianka na mleku	Mleko nie jest wystarczająco zimne	Zawsze używać mleka z lodówki
	Pokrętko (D5) nie jest na prawidłowej pozycji	Sprawdzić i przekręcić pokrętko na właściwą pozycję ( maks. pianka;  śred. pianka;  min. pianka)
	LatteCrema jest brudny	Przeprowadzić czyszczenie jak wskazano w punkcie "8.3 Pełne czyszczenie Lattecrema"
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. "13. Odkamienianie"
...→		




PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po zakończeniu odkamieniania, urządzenie wymaga kolejnego płukania	Podczas cyklu płukania, zbiornik nie został napełniony do poziomu MAX	Zakończyć cykl płukania od punktu (8) w rozdz. "13. Odkamienianie"
Urządzenie nie mieli kawy	Wewnątrz młynka do kawy znajduje się obce ciało	Wyczyścić żarna jak wskazano w par. "11.7 Czyszczenie żaren", upewniając się o usunięciu wszystkich ziaren z pojemnika na ziarna (A1) przed jego wyjęciem. Przed ponownym włożeniem żarna, usunąć wszelkie resztki z jego gniazda
	Pojemnik na ziarna nie znajduje się na prawidłowej pozycji	Pojemnik jest włożony prawidłowo, gdy strzałka ▲ będzie wyrównana z symbolem  i usłyszysz się „kliknięcie”.
Jeżeli chce się zmienić ilość kawy	Należy usunąć wszystkie ziarna z urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> • Opróżnić pojemnik na ziarna (wykonując mielenie bez kawy lub usuwając pozostające ziarna) • Zaczepić łyżkę uchwyty na filtr i włączyć mielenie bez kawy, aby opróżnić przewód kawy: następnie zaczepić uchwyt na filtr na wylocie młynka wyrównując go z napisem INSERT i przekręcić łyżkę w prawo. Mielenie rozpocznie się, gdy łyżka znajdzie się na pozycji CLOSE i zostanie przerwane automatycznie. Powtarzać, dopóki filtr nie będzie pusty • Wsypać do pojemnika nowy rodzaj ziaren kawy • Jeżeli po zmieleniu nie osiągnie się „idealnej dawki”, postępować jak w przypadku pierwszego użycia
		...→

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po zmieleniu, filtr kawy jest pusty	Prowadnik kawy w młynku jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.9 Czystczenie „Smart tamping station””. Jeżeli problem trwa, przejść do prowadnika otwierając otwór (A19) i uwolnić go za pomocą wycioru
Po zmieleniu, w filtrze jest zbyt dużo kawy		
Po zmieleniu, kawa w filtrze nie osiąga „idealnej dawki”	„Smart Tamping Station” wymaga wyczyszczenia	Wyczyścić jak wskazano w par. “11.9 Czystczenie „Smart tamping station””, następnie powtórzyć mielenie
	Należy wyregulować ilość zmielonej kawy	Wyregulować ilość za pomocą odpowiedniego pokrętkła (B1) stosując się do wskazówek z pkt „„Idealna dawka””. Jeśli pokrętkło znajduje się już w pozycji max., postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdz. “9. Menu ustawień”- “Dodatkowa regulacja stopnia zmielenia”. Jeśli problem trwa, wymienić żarna (patrz pkt “11.8 Wymiana żaren”)
	Z czasem żarna ulegają zużyciu	Wymienić żarna jak wskazano w pkt “11.8 Wymiana żaren”



































15. STATYSTYKA

Statystyka urządzenia jest użyteczna w przypadku interwencji serwisowej. Postępować następująco:

- Wejść do menu jednocześnie wciskając przyciski “x1” (B2) i  (B7) przez 3 sekundy;
- Obróć pokrętkło (B9) aby wybrać  Espresso Cool lub  Cold Brew ;
- Wcisnąć „OK” (B5);
- Po wejściu do menu ustawień, wybrać żądane dane przekręcając pokrętkło wyboru (B9) jak wskazano w tabeli poniżej:

Pozycja pokrętła	Licznik
 Espresso	Całkowita liczba gorących napojów
 Americano	--
 Coffee	--
 Flat White	Całkowita liczba wytwarzania pary
 Latte	--
 Cappuccino	--
 Espresso Cool	Całkowita liczba zimnych napojów
 Cold Brew	Całkowita liczba procesów odkamieniania

- Sprawdzić kontrolki odpowiadające x1, x2, , OK,  aby odczytać dane statystyczne.

Kontrolki na panelu sterowania	Licznik napojów	Licznik procesów okamieniania
    	Do 100	Do 1
    	W zakresie 100 - 1000	W zakresie 2 - 10
    	W zakresie 1000 - 3000	W zakresie 10 - 30
    	W zakresie 3000 - 6000	W zakresie 30 - 60
    	W zakresie 6000 - 11000	W zakresie 60 - 110
    	Więcej niż 11000	Więcej niż 110

- Po 30 sekundach nieaktywności urządzenie automatycznie wychodzi z menu ustawień.

16. DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50-60 Hz
Moc:	1600W
Ciśnienie:	1,9 MPa (19 barów)
Pojemność zbiornika na wodę:	2,5 l
Wymiary dłxgłxh:	360x365x470 mm
Waga:	16 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	250 g

Firma De'Longhi zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian, w każdej chwili, do właściwości technicznych i wyglądu, z zachowaniem niezmiennych funkcji i jakości produktów.

Register Now

www.delonghi.com/register

