

## SPIS TREŚCI

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>179</b>
1.1 Litery w nawiasach .....	179
1.2 Problemy i naprawy .....	179
<b>2. OPIS.....</b>	<b>179</b>
2.1 Opis urządzenia .....	179
2.2 Opis panelu sterowania.....	179
2.3 Opis akcesoriów .....	179
2.4 Opis kontroltek .....	179
<b>3. CZYNNOSCI WSTĘPNE.....</b>	<b>180</b>
3.1 Kontrola urządzenia .....	180
3.2 Montaż urządzenia.....	180
3.3 Podłączenie urządzenia.....	180
3.4 Pierwsze włączenie urządzenia .....	180
<b>4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA .....</b>	<b>180</b>
<b>5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA .....</b>	<b>181</b>
<b>6. USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY.....</b>	<b>181</b>
<b>7. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE.....</b>	<b>181</b>
<b>8. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA .....</b>	<b>181</b>
<b>9. USTAWIENIE TEMPERATURY .....</b>	<b>181</b>
<b>10. FILTR ZMIĘKCAJĄCY .....</b>	<b>181</b>
10.1 Montaż filtra .....	182
10.2 Wyjęcie i wymiana filtra zmiękczającego ..	182
<b>11. PŁUKANIE .....</b>	<b>182</b>
<b>12. PRZYGOTOWANIE KAWY PRZY UŻYCIU KAWY W ZIARNACH.....</b>	<b>182</b>
12.1 Wybór smaku kawy.....	182
12.2 Regulacja młynka do kawy.....	183
12.3 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze .....	183
12.4 Wytwarzanie kawy .....	183
<b>13. PRZYGOTOWANIE KAWY Z KAWY MIELONEJ ... .....</b>	<b>184</b>
13.1 Wybór ilości kawy w filiżance.....	184
<b>14. PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO .....</b>	<b>184</b>
14.1 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu.....	185
<b>15. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY .....</b>	<b>185</b>
<b>16. CZYSZCZENIE.....</b>	<b>185</b>
16.1 Czyszczenie ekspresu.....	185
16.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu .....	185
16.3 Czyszczenie pojemnika na fusy.....	185
16.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny .....	186
16.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy.....	186
16.6 Czyszczenie zbiornika na wodę .....	186
16.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy .....	186
16.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej .....	186
16.9 Czyszczenie automatu zaparzającego.....	186
<b>17. ODKAMINIENIE.....</b>	<b>187</b>
<b>18. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY.....</b>	<b>188</b>
18.1 Pomiar twardości wody.....	188
18.2 Ustawienie twardości wody .....	188
<b>19. DANE TECHNICZNE .....</b>	<b>188</b>
<b>20. ZNACZENIE KONTROLEK .....</b>	<b>189</b>
<b>21. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....</b>	<b>191</b>

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

## 1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

### 1.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

### 1.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z rozdziałów „20. Znaczenie kontrolki” i „21. Rozwiązywanie problemów”.

Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

## 2. OPIS

### 2.1 Opis urządzenia









(str. 3 - A)

- A1. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A3. Pojemnik na ziarna
- A4. Lejek do wsypania kawy mielonej
- A5. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A6. Główny wyłącznik
- A7. Zbiornik na wodę
- A8. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A9. Automat zaparzający
- A10. Kabel zasilający
- A11. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
- A12. Zbiornik na skropliny
- A13. Pojemnik na fusy
- A14. Tacka na skropliny
- A15. Kratka tacki (\*tylko w niektórych modelach)
- A16. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A17. Podstawa na filiżanki

- A18. Dysza do spieniania mleka (zdejmowana)
- A19. Dysza gorącej wody i pary (zdejmowana)
- A20. Pierścieni wyboru dyszy do spieniania mleka (\*tylko w niektórych modelach)
- A21. Pokrętko wytwarzania pary/gorącej wody
- A22. Tacka na filiżanki

### 2.2 Opis panelu sterowania

(str. 2 - B)

- B1. Kontrolki
- B2. : przycisk parzenia „Espresso” (1 filiżanka) z kontrolką
- B3. : przycisk parzenia „Espresso” (2 filiżanki) z kontrolką
- B4. : przycisk funkcji pary z kontrolką
- B5. : przycisk płukania
- B6. Pokrętko wyboru smaku/funkcja kawy mielonej
- B7. : przycisk On/Standby
- B8. : przycisk parzenia „Coffee” z kontrolką
- B9. \* Różny w zależności od modelu:
  - : przycisk parzenia „Long” z kontrolką
  - : przycisk parzenia „Doppio+” z kontrolką

### 2.3 Opis akcesoriów

(str. 2 - C)

- C1. Pasek kontrolny
- C2. Miarka do kawy mielonej
- C3. Odkamieniacz
- C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)

### 2.4 Opis kontrolki



Wskazuje, że na panelu sterowania został wyświetlony alarm (patrz rozdział „21. Rozwiązywanie problemów”).



Stała kontrolka: wskazuje, że brakuje pojemnika na fusy: należy go włożyć;  
Migająca kontrolka: wskazuje, że pojemnik na fusy jest pełny: należy go opróżnić.



Stała kontrolka: wskazuje, że brakuje zbiornika na wodę;  
Migająca kontrolka: wskazuje w zbiorniku znajduje się niewystarczająca ilość wody.



Migająca kontrolka: wskazuje konieczność przeprowadzenia odkamieniania (vedi rozdział „17. Odkamienianie”).

Stała kontrolka: wskazuje, że trwa odkamienianie.

Znaczenie wszystkich wskaźników świetlnych wskazano w rozdziale „20. Znaczenie kontrolki”.

### 3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

#### 3.1 Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest nienaruszony oraz posiada ono wszystkie akcesoria (C). Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi.

#### 3.2 Montaż urządzenia



##### **Uwaga!**

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między nim a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk. Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrze. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający (A10) ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

#### 3.3 Podłączenie urządzenia



##### **Uwaga!**

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.



#### 3.4 Pierwsze włączenie urządzenia



##### **Zwróć uwagę:**

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „18. Programowanie twardości wody”.

Postępować według podanych instrukcji:

1. Podłączyć do sieci elektrycznej i upewnić się, że wyłącznik główny (A6), znajdujący się z tyłu urządzenia jest na poz. I (rys. 1).
  2. Na panelu sterowania (B) miga kontrolka : wyjąć zbiornik na wodę (A7) (rys. 2), napełnić go zimną wodą do poziomu MAX (rys. 3A) i ponownie włożyć na miejsce (rys. 3B).
  3. Na panelu sterowania miga przycisk  (B4) (rys. 4).
  4. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) umieścić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 5).
  5. Ustawić pokrętko wytwarzania pary/gorącej wody (A21) na pozycji „I” (rys. 6): przyciski napoju będą migać, a z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się woda.
  6. Po automatycznym przerwaniu wytwarzania wody ustawić pokrętko pary na pozycji „0”.
- Urządzenie wyłączy się.

W celu zastosowania, wcisnąć przycisk  (B7) (rys. 7).



##### **Zwróć uwagę:**

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw celem uzyskania zadowalającego efektu.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego (C4) według wskazówek przedstawionych w rozdziale „10. Filtr zmiękczający”. Jeżeli Wasz model nie posiada filtra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy De'Longhi.

### 4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA




##### **Zwróć uwagę:**

- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że główny wyłącznik (A6), umieszczony z tyłu znajduje się na poz. I (rys. 1).
- Upewnić się, że pokrętko wytwarzania pary/gorącej wody (A21) znajduje się na pozycji „0”.
- Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie wykonuje cykl nagrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Będzie gotowe do użycia wyłącznie po zakończeniu takiego cyklu.



##### **Ryzyko oparzenia!**

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy (A11) wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki na skropliny (A14). Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- Aby włączyć urządzenie wcisnąć przycisk  (B7) (rys. 7): na panelu sterowania (B) migają przyciski „kawy” (B2), (B3), (B8), (B9) wskazując, że urządzenie nagrzewa się.
- Podczas nagrzewania urządzenie wprowadza wykonuje płukanie; w ten sposób, poza nagraniem bojlera, powoduje prze-

plyw gorącej wody w wewnętrznych obwodach, dzięki czemu również one są nagrzewane.

Temperatura urządzenia jest właściwa, jeżeli przyciski kawy pozostają włączone na panelu sterowania.


## 5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.



### Ryzyko oparzenia!


W czasie płukania z otworów dozownika do kawy (A11) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia, nacisnąć na przycisk  (B7) (rys. 7);
- jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadzi płukanie i wyłączy się (stand-by).



### Zwróć uwagę!

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej:

- najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk ;
- wcisnąć główny wyłącznik (A6) na pozycję „0”.



### Uwaga!



Nigdy nie wiskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest włączone.

## 6. USTAWIENIE TWARDOSCI WODY

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w rozdziale „18. Programowanie twardości wody”

## 7. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Mozna zaprogramować czas, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania. Aby zaprogramować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Gdy urządzenie jest wyłączone (standby), ale główny wyłącznik (A6) znajduje się na pozycji I (rys. 1), wcisnąć i przytrzymać przycisk  (B9), dopóki na panelu sterowania nie włączą się kontrolki (B1);
2. Wybrać żądany czas, wciskając przycisk  (B2) :










	15 min.
	30 min.
 	1 godz.
   	2 godz.
    	3 godz.

3. Wcisnąć przycisk  /  (B9) aby potwierdzić. Kontrolki wyłączą się.

Czas automatycznego wyłączenia został zaprogramowany.

## 8. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywnymi europejskimi.

1. Gdy urządzenie jest wyłączone (standby), ale główny wyłącznik (A6) jest wcisnięty (rys. 1), wcisnąć przycisk  (B4) i przytrzymać go, dopóki na panelu sterowania nie włączy się kontrolka ;
2. Aby dezaktywować funkcję, wcisnąć przycisk  (B2): kontrolka  zacznie migać;
3. Aby uaktywnić funkcję, wcisnąć przycisk  (B2): kontrolka  włączy się na stałe;
4. Wcisnąć przycisk  /  (B9), aby potwierdzić. Kontrolka  wyłączy się.

Tryb oszczędności energii został zaprogramowany.





### Zwróć uwagę!

W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu.

## 9. USTAWIENIE TEMPERATURY

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody niezbędnej do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Gdy urządzenie jest wyłączone (standby), ale główny wyłącznik (A6) znajduje się na pozycji I (rys. 1), wcisnąć i przytrzymać przycisk  (B2), dopóki na panelu sterowania nie włączą się kontrolki;
2. Wcisnąć przycisk  do momentu wybrania żądanej temperatury:

NISKA



WYSOKA



3. Wcisnąć przycisk  /  (B9), aby potwierdzić wybór; kontrolki wyłączą się.

## 10. FILTR ZMIĘKZAJĄCY

Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy się zastosować do podanych poniżej instrukcji.

## 10.1 Montaż filtra

1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do użycia;
2. Wyjąć filtr (C4) z opakowania. Datownik tarczy może być różny, w zależności od filtra znajdującego się w wyposażeniu (rys. 8);
3. Obracać tarczę z datą, dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia.



### Zwróć uwagę

czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

4. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rys. 9, do momentu gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę;
5. Wyjąć zbiornik (A7) z urządzenia i napełnić go wodą;
6. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając, aby umożliwić wydobycie się pęcherzyków powietrza (rys. 10).
7. Włożyć filtr na miejsce i docisnąć do końca (rys. 11);
8. Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 12), a następnie ponownie włożyć go do urządzenia;
9. Pod dysza do spieniania mleka/dysza gorącej wody (A18) ustawić pojemnik (o min. pojemności 500 ml).
10. Wytworzyć gorącą wodę przekręcając pokrętło wytwarzania pary/gorącej wody (A21) na pozycję I.
11. Wytworzyć co najmniej 500 ml wody, następnie ustawić pokrętło wytwarzania pary/gorącej wody na pozycji 0.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.



### Zwróć uwagę:

Może się okazać, że tylko jedno wytworzenie gorącej wody nie wystarczy do zamontowania filtra i podczas montażu włączają się kontrolki:



W takim przypadku, powtórzyć montaż od punktu 8.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

## 10.2 Wyjęcie i wymiana filtra zmiękczającego

Po upływie dwóch miesięcy (patrz tarcza daty) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie konieczna jest wymiana filtra:

1. Wyjąć zbiornik (A7) i zużyty filtr (C4);
2. Jeżeli chce się wymienić filtr, wyjąć nowy z opakowania i postępować jak wskazano w poprzednim paragrafie.

W tym momencie nowy filtr jest aktywny.

## 11. PŁUKANIE



Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozownika kawy (A11) w celu wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.

Ustawić pojemnik o pojemności 100 ml pod dyszą gorącej wody.



### Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

- 1) W celu jej aktywacji należy nacisnąć na przycisk  (B5);
- 2) Po kilku sekundach z dozownika kawy wypłynie gorąca woda, która wymyje i podgrzeje wewnętrzny obwód urządzenia.
- 3) Aby ręcznie przerwać funkcję ponownie wcisnąć przycisk .



### Zwróć uwagę!


- Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłuższy niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po jego włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
- Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy (A13) znajduje się woda.

## 12. PRZYGOTOWANIE KAWY PRZY UŻYCIU KAWY W ZIARNACH

### 12.1 Wybór smaku kawy

Użyć pokrętła wyboru smaku kawy (B6), aby ustawić żądany smak: im bardziej przekreśli się w kierunku ruchu wskazówek zegara tym większa ilość ziaren kawy zostanie zmielona i w związku z tym smak kawy będzie mocniejszy.

Gdy pokrętło jest ustawione na MIN smak kawy jest bardzo łagodny; z pokrętłem na pozycji MAX kawa jest bardzo mocna.



### Zwróć Uwagę:

- Podczas pierwszego użycia należy wykonać kilka prób i przygotować kilka kaw, aby określić prawidłową pozycję pokrętła.
- Uważać, aby nadmiernie nie przekreślić pokrętła w kierunku MAX, ponieważ istnieje ryzyko zbyt powolnego

wytwarzania (krople) zwłaszcza, gdy chce się jednocześnie przygotować dwie filiżanki kawy.


## 12.2 Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (A5) (rys. 13).

### **Zwróć uwagę:**

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.




Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręć pokrętło zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać wytwarzanie mocniejszej kawy oraz poprawić wygląd pianki, przekręć je w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok do 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po takiej regulacji nie uzyska siężądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

## 12.3 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- wykonać cykl płukania wciskając przycisk  (B5);
- ogrzać gorącą wodą filiżanki za pomocą funkcji gorącej wody (patrz rozdział „15. Wytwarzanie gorącej wody”);
- zwiększyć temperaturę kawy (patrz rozdział „9. Ustawienie temperatury”).






## 12.4 Wytwarzanie kawy

### **Uwaga!**

Nie używać zielonych, karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawał do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A4) (rys. 14);
2. Pod otworami dozownika kawy należy ustawić (A11):
  - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 15);
  - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy.

3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 16);
4. Wybrać żądany rodzaj kawy:

Przepis	Ilość	Ilość możliwa do zaprogramowania
Espresso 	≈ 40 ml	od ≈ 20 do ≈ 120ml
2 x Espresso 	≈ 40 ml + 40 ml	od ≈ 40 do ≈ 240ml
Coffee 	≈ 180 ml	od ≈ 100 do ≈ 240ml
* Long 	≈ 160 ml	od ≈ 115 do ≈ 250 cm3
* Doppio + 	≈ 120 ml	od ≈ 80 do ≈ 180 ml

(\* Różny w zależności od modelu)

5. Rozpoczyna się przygotowywanie kawy i na panelu sterownia (B) kontrolka wybranego przycisku pozostaje włączona.

### **Zwróć uwagę:**

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

### **Zwróć uwagę:**

- Podczas użytkowania, na panelu sterowania (B) mogą się włączyć kontrolki, których znaczenie wskazano w rozdziale „20. Znaczenie kontroltek”.
- Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, skonsultować paragraf „12.3 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.
- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „21. Rozwiązywanie problemów”.

### 13. PRZYGOTOWANIE KAWY Z KAWY MIELONEJ



#### **Uwaga!**

Nigdy nie wsypywać ziaren kawy do lejka kawy mielonej, gdyż może to spowodować uszkodzenie ekspresu.

- Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączzonego urządzenia, aby jej w nim nie rozsypać i nie zabrudzić ekspresu. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy (C2), w przeciwnym wypadku wewnątrz urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek (A4). Ze względu na ilość kawy, nie zaleca się parzenia „2x espresso” (B3), „Coffee” (B8) lub, w modelach gdzie jest to możliwe, „Doppio+” (B9).



#### **Zwróć uwagę:**

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Upewnić się, że urządzenie jest włączone;
2. Przekręcić pokrętko wyboru smaku kawy (B6) w lewo, aż do końca, na pozycję



3. Upewnić się, że lejek (A4) nie jest zapchany, następnie wysypać jedną płaską miarkę (C2) kawy mielonej (rys. 17).
4. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (A11).
5. Wcisnąć przycisk przygotowywania 1 filiżanki.
6. Rozpoczyna się przygotowanie.



#### **Uwaga! Podczas przygotowywania kawy „Long**

#### **” (B9) (w modelach gdzie jest to możliwe):**

W połowie przygotowywania, wytwarzanie zostanie przerwane, włączy się kontrolka i będzie migać kontrolka .

Wsypaną płaską miarkę kawy mielonej i wcisnąć przycisk „Long” .



#### **Zwróć uwagę:**

Jeśli tryb „Oszczędność Energetyczna” jest aktywny, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania.

### 13.1 Wybór ilości kawy w filiżance

Jeżeli chce się zmienić ilość kawy, którą urządzenie automatycznie wytwarza do filiżanki, należy:

1. Ustawić filiżankę lub odpowiednio dużą szklankę pod otworem dozownika kawy (A11);

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk, dla którego chce się zmienić ilość, dopóki miga kontrolka i urządzenia nie zaczynają przygotowywać kawy: puścić przycisk;
3. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć ten sam przycisk, aby zapisać nową ilość. (Skonsultować tabelę w paragrafie „12.4 Wytwarzanie kawy”).

W tym momencie, po wciśnięciu tego przycisku, urządzenie zapisze nowe ustawienia.

### 14. PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO



#### **Ryzyko Oparzenia!**

Podczas takiego przygotowywania wydobywa się para: uważać, aby się nie poparzyć.

1. Do przygotowania cappuccino przygotować kawę w dużej filiżance;
2. Użyć pojemnika z uchem, aby się nie poparzyć, napełnić go 100 gramami mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość płynu zwiększy się 2 lub 3 krotnie;



#### **Zwróć Uwagę:**

Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C). Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub piany z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić dyszę do spieniania mleka według instrukcji z paragrafu „16. Czyszczenie”.

3. **W przypadku modeli z regulowaną dyszą do spieniania mleka:** Upewnić się, że pierścień dyszy do spieniania mleka (A20) jest ustawiony na dół, na funkcji „CAPPUCCINO” (rys. 18);
4. Dyszę do spieniania mleka (A18) można delikatnie przekręcić na zewnątrz, umożliwi to zastosowanie pojemników o różnorodnych wymiarach;
5. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka w pojemniku z mlekiem;
6. Wcisnąć przycisk (B4); przycisk pary będzie włączony a przyciski napojów z kawą będą migać;
7. Po kilku sekundach, gdy miga wyłącznie kontrolka przycisku , ustawić pokrętko pary (A21) na pozycji **I** (rys. 6). Z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się para, dzięki czemu mleko spieni się i zwiększy objętość;
8. Aby uzyskać bardziej kremową piankę przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry. (Zaleca się wytwarzanie pary przez nie dłużej niż 3 minuty);
9. Po uzyskaniu żądanej pianki przerwać wytwarzanie pary ustawiając pokrętko na pozycji **0**.

### **Ryzyko Oparzenia!**

Przed wyjęciem pojemnika ze spienionym mlekiem wyłączyć wytwarzanie pary, aby nie poparzyć się odpryskującym gorącym mlekiem.

10. Do spienionego mleka dolać wcześniej przygotowaną kawę. Cappuccino jest gotowe: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać pianką kakaem.

### **Zwróć uwagę!**

Jeżeli tryb „Oszczędność energetyczna” jest aktywny, wytwarzanie pary może wymagać kilku sekund.

## 14.1 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu

Aby uniknąć nagromadzenia się pozostałości po mleku lub zatkania, po każdym zastosowaniu czyścić dyszę do spieniania mleka (A18).

### **Ryzyko Oparzenia!**

Podczas czyszczenia z dyszy wydobędzie się niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

1. Przelać trochę wody przekręcając pokrętko pary/gorącej wody (A21) na pozycję **I**. Następnie przerwać wytwarzanie ustawiając pokrętko na pozycji **0**.
2. Poczekać kilka minut, aż dysza do spieniania mleka wystygnie: w celu wyjęcia należy ją przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i zsunąć na dół (rys. 19).
3. **W przypadku modeli z regulowaną dyszą do spieniania mleka:** Przesunąć pierścienią (A20) do góry, do momentu odkrycia otworu wskazanego na rys. 20.
4. Zsunąć dyszę na dół (A19) (rys. 21).
5. Sprawdzić, czy otwory wskazane strzałką na rys. 22 nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyczyścić za pomocą igły.
6. Ponownie włożyć dyszę i dyszę do spieniania mleka popychając do góry i przekręcając, aż do zaczeplenia.

## 15. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

### **Uwaga! Ryzyko oparzenia.**

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Podczas wytwarzania, rurka dyszy do spieniania mleka (A18) nagrzewa się.

1. Ustawić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody).
2. Ustawić pokrętko regulacji pary/gorącej wody (A21) na pozycji **I** (rys. 6).
3. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody ustawić pokrętko pary/gorącej wody na pozycji **0**.

### **Zwróć uwagę!**

Jeżeli tryb „Oszczędność energetycznej” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

## 16. CZYSZCZENIE

### 16.1 Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:


- wewnętrzny obwód;
- pojemnik na fusy (A13);
- tackę na skropliny (A14), kratkę tacki\* (A15) i zbiornik na skropliny (A12);
- zbiornik na wodę (A7);
- otwory dozownika kawy (A11);
- dyszę do spieniania mleka (A18) („16. Czyszczenie”);
- lejek wsypywania kawy mielonej (A4);
- automat zaparzający (A9), dostępny po otwarciu drzwi-  
czek serwisowych (A8);
- panel sterowania (B).

### **Uwaga!**

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie wolno myć w zmywarce do naczyń żadnego elementu ekspresu, z wyjątkiem kratki tacki \* (A15).
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

### 16.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu


Po okresach nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wykonanie:

- 2-3 płukań wciskając  (B5);
- wytworzenie gorącej wody przez kilka sekund (rozdział „6. Ponownie włożyć dyszę i dyszę do spieniania mleka popychając do góry i przekręcając, aż do zaczeplenia.”).

### **Zwróć uwagę:**

Jest normalne, że po takim czyszczeniu, w pojemniku na fusy (A13) znajduje się woda.

### 16.3 Czyszczenie pojemnika na fusy

Miganie kontrolki  oznacza konieczność opróżnienia i wyczyszczenia pojemnika na fusy (A13). Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika



nawet, jeżeli nie jest pełny (aby urządzenie mogło odliczyć 72 godziny, nie należy go wyłączać wyłącznikiem głównym) (A6).



### **Uwaga! Ryzyko oparzenia**

Jeżeli przygotowuje się kilka kolejnych kaw cappuccino, metalowa podstawka na filiżanki (A17) nagrzewa się. Przed jej dotknięciem poczekać aż wystygnie, chwycić tylko za przednią część.

Aby przeprowadzić czyszczenie (gdy ekspres jest wyłączony):

- Wyjąć tackę na skropliny (A14) (rys. 23), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po kawie (A13) usuwając wszystkie nagromadzone na dnie zanieczyszczenia.
- Sprawdzić (czerwony) zbiornik na skropliny (A12) (rys. 23), jeżeli jest pełen, opróżnić go.

## **16.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny**



### **Uwaga!**

Tacka na skropliny (A14) jest wyposażona w (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu (A16) znajdujący się w nim wody (rys. 24). Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filiżanki (A17), należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić, w przeciwnym wypadku woda może się wylać i uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczająca strefę.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (A13) (rys. 23);
2. Zdjąć podstawkę na filiżanki (A17), kratkę tacki\* (A15), następnie opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć;
3. Sprawdzić czerwony zbiornik na skropliny (A12), jeżeli jest pełen, opróżnić;
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny z kratką oraz pojemnik na fusy.



### **Uwaga!**

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

## **16.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy**



### **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz rozdział „5. Wyłączanie urządzenia”) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wewnątrz urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny (A14)) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka i gąbki;
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 25).

## **16.6 Czyszczenie zbiornika na wodę**

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (C4), (jeżeli przewidziano) wyczyścić zbiornik na wodę (A7) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego;
2. Wyjąć filtr (C4) (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą;
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć;
4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym) Wytworzyć 100 ml wody.

## **16.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy**

1. Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo oczyścić otwory dozownika kawy (A11) (rys. 26A);
2. Sprawdzić, czy nie są zasypane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 26B).

## **16.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej**

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypania kawy mielonej (A4) nie jest zasypany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka.

## **16.9 Czyszczenie automatu zaparzającego**

Automat zaparzający (A9) należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu.



### **Uwaga!**

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz rozdział „5. Wyłączanie urządzenia”);
2. Wyjąć zbiornik wody (A7);
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A8) (rys. 27) znajdujące się na prawym boku;
4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 28);
5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać pod kranem;



### **Uwaga!**

**PRZEPEŁKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ**

**NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZĄCYCH I NIE WKŁADAĆ DO ZMYWARKI**

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

6. Za pomocą pędzelka wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki;
7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika; następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszysz się kliknięcia przymocowania;

### **Zwróć uwagę:**




Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie (rys. 29).

8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz;
9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego;
10. Napełnić zbiornik wodą.

## 17. ODKAMINIOWANIE








Gdy na panelu sterowania miga kontrolka należy przeprowadzić odkaminiowanie urządzenia .

### **Uwaga!**

- Odkaminiacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń producenta dotyczących bezpieczeństwa, podanych na opakowaniu odkaminiacza oraz wskazówek dotyczących czynności do wykonania w razie kontaktu ze skórą i oczami.
  - Zaleca się stosowanie wyłącznie odkaminiacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkaminiaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkaminiowanie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do użycia.
  2. Opróżnić zbiornik na wodę (A7) i wyjąć filtr zmiękczający (C4), jeżeli obecny.
  3. Włączyć do zbiornika na wodę odkaminiacz (C3), do wskazanego na nim poziomu **A** (opakowanie 100 ml), zaznaczonym na zbiorniku (rys. 30); następnie dolać wody (1l) do poziomu **B** (rys. 30).
  4. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) i dozownikiem kawy (A11) ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,8l (rys. 31).
  5. Wcisnąć przycisk  (B5) i przytrzymać przez przynajmniej 5 sekund, aby potwierdzić wprowadzenie roztworu i rozpocząć odkaminiowanie. Kontrolka  pozostanie włączona, wskazując uruchomienie programu odkaminiowania, a kontrolka  będzie migać, wskazując konieczność przekręcenia pokrętki pary na pozycję **I**.

### **Uwaga! Ryzyko oparzenia**

Z dyszy do spieniania mleka i dozownika kawy wypływa gorąca woda z kwasem. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

6. Przekręcić pokrętkę pary (A21) w lewo na pozycję **I**: roztwór odkaminiujący wypłynie z dyszy do spieniania mleka i z dozownika kawy i napełni znajdujący się pod nimi pojemnik. Program odkaminiowania automatycznie wykonuje cały szereg płukań z przerwami w celu usunięcia kamienia. Normalne jest, że między jednym płukaniem a następnym upływa wiele minut, podczas których urządzenie jest nieaktywne. Po około 25 minutach, zbiornik wody opróżni się, będą migać kontrolki  i ; przekręcić pokrętkę pary w prawo, do końca, na pozycję **0**.
  7. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkaminiującego i wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: miga kontrolka .
  8. Ustawić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkaminiującego pod dyszą do spieniania mleka i dozownikiem kawy (rys. 31).
  9. Ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na poz. **I**, aby rozpocząć płukanie: gorąca woda wypłynie najpierw z dyszy do spieniania mleka a następnie z dozownika kawy.
  10. Gdy zbiornik na wodę opróżni się na panelu zaczną migać kontrolki  i : ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na poz. **0**.
  11. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania i wyjąć zbiornik na wodę, włożyć filtr zmiękczający, jeżeli został wyjęty, napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: miga kontrolka .
  12. Umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania pod dyszą gorącej wody;
  13. Ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na poz. **I**: urządzenie wznowi płukanie tylko w dyszy do spieniania mleka.
  14. Po zakończeniu, na panelu sterowania będzie migać kontrolka pary : ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na poz. **0**.
  15. Napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX, następnie włożyć do urządzenia.
- Odkaminiowanie zostało zakończone.

## **Zwróć uwagę!**









- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie;
- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy (A13) znajduje się woda;
- W przypadku, gdy zbiornika na wodę nie został napełniony do poziomu max, urządzenie wymaga trzeciego płukania: zagwarantuje to całkowite usunięcie roztworu odkamieniającego z jego wewnętrznych obwodów.

## **18. PROGRAMOWANIE TWARDOSCI WODY**

Odkamienianie jest konieczne po upływie ustalonego wcześniej okresu działania, który zależy od ustawionej twardości wody. Ekspres jest fabrycznie ustawiony na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.





### **18.1 Pomiar twardości wody**

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody (C1) „TOTAL HARDNESS TEST”, załączony do niniejszej instrukcji;
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę;
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada 1 poziomowi;

Pasek kontrolny	Twardość wody	Odpowiadające zaprogramowanie
	niska	
	średnia	
	wysoka	
	maksymalna	

### **18.2 Ustawienie twardości wody**







1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (ale podłączone do sieci elektrycznej), z wyłącznikiem głównym (A6) ustawionym na pozycji I);








2. Wcisnąć przycisk  (B5) i przytrzymać przez przynajmniej 5 sekund: kontrolki  włączą się równocześnie;
3. Wcisnąć przycisk  (B2), aby ustawić rzeczywistą twardość (poziom odczytany na pasku kontrolnym - patrz tabela w poprzednim paragrafie).
4. Wcisnąć przycisk  (B9) aby potwierdzić wybór. W tym momencie maszyna jest zaprogramowana według nowego ustawienia twardości wody.

## **19. DANE TECHNICZNE**

Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Pobierana moc:	1450W
Ciśnienie:	1,5MPa (15 bar)
Max pojemność zbiornika na wodę:	1,8 l
Wymiary dłxgłxh:	240x440x360 mm
Długość kabla:	1150 mm
Waga:	9,2 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	250 g

## 20. ZNACZENIE KONTROLEK



WYŚWIETLANA KONTROLKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
 MIGAJĄCA	Należy przekręcić pokrętło gorącej wody/pary (A21)	Ustawić pokrętło gorącej wody/pary
 MIGAJĄCA	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (A7)	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć maksymalnie dociskając, dopóki nie usłyszysz się odgłosu zamocowania.
 STAŁA	Zbiornik (A7) nie został włożony lub jest nieprawidłowo włożony	Prawidłowo założyć zbiornik maksymalnie naciskając, dopóki nie usłyszysz się odgłosu zamocowania.
 MIGAJĄCA	Pojemnik na fusy (A13) po kawie jest pełny	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę na skropliny (A14) i wyczyścić, następnie ponownie założyć. Ważne: gdy wyjmujesz się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
 STAŁA	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany (A13)	Wyjąć tackę na skropliny (A14) i założyć pojemnik na fusy.
 MIGAJĄCE	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca	Powtórz wytworzenie kawy i przekręć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy (A5) (rys. 13) o jeden przeskok w stronę numeru 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytworzenie jest jeszcze zbyt wolne, powtórz korektę za pomocą pokrętła regulacji o kolejny przeskok (patrz par. „12.2 Regulacja młynka do kawy”). Jeżeli problem trwa, ustaw pokrętło pary/gorącej wody (A21) na pozycji I i poczekać na wypłynięcie wody z dyszy do spieniania mleka (A18).
	Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C4) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie	Wylać odrobinę wody z dyszy do spieniania mleka (A18) przekręcając pokrętło gorącej wody/pary (A21) na poz. I, dopóki strumień nie stanie się regularny (rys. 5).
→		

WYŚWIETLANA KONTROLKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
 MIGAJĄCA	Ziarna kawy skończyły się	Napełnić pojemnik ziarnami (A3 - rys. 14).
 MIGAJĄCA      STAŁA	Wybrano funkcję „kawa mielona”, ale nie wysypano kawy mielonej do lejka (A4)	Wsypanć kawę mieloną do lejka (rys. 17) lub wyłączyć funkcję kawy mielonej.
	Lejek do mielonej kawy mielonej (A4) jest zatkany	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka, jak opisano w par. „16.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej”.
 MIGAJĄCA	Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w rozdz. „17. Odkamienianie”.
 MIGAJĄCE	Użyto zbyt dużo kawy	Wybrać leższy smak przekręcając pokrętko (B6) w lewo.
	Obwód hydrauliczny jest pusty	Przekręcać pokrętko wytwarzania pary /gorącej wody (A21) na pozycję <b>I</b> , dopóki wytwarzanie nie skończy się, po czym ustawić je na pozycji <b>0</b> . Jeżeli alarm pojawi się podczas wytwarzania gorącej wody lub pary, ustawić pokrętko na pozycji <b>0</b> . Przekręcać pokrętko wytwarzania pary /gorącej wody na pozycję <b>I</b> , dopóki strumień nie będzie regularny, po czym ustawić je na pozycji <b>0</b> . Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik na wodę (A7) jest prawidłowo założony.
 STAŁA	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w rozdz. „16. Czyszczenie”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
 MIGAJĄCA	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający (A9) nie został zamocowany	Zamocować automat zaparzający jak opisano w par. „16.9 Czyszczenie automatu zaparzającego” .

## 21. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filiżanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filiżanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
	Wewnętrzne obwody urządzenia ochłodziły się, ponieważ od ostatniego zaparzenia kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać wewnętrzne obwody za pomocą funkcji płukania wciskając przycisk  (B5).
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić wyższą temperaturę w menu (patrz rozdz. „9. Ustawienie temperatury”).
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy (A5) o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, gdy młynek do kawy jest włączony (rys. 13). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowolającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „12.2 Regulacja młynka do kawy”).
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy (A5) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 13). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowolającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „12.2 Regulacja młynka do kawy”).
Nie można wyjąć automatu zaparzającego (A9)	Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo	Wyłączyć za pomocą przycisku  (B5) (patrz rozdz. „5. Wyłączenie urządzenia”).
Po zakończeniu odkamieniania, urządzenie wymaga trzeciego płukania	Podczas dwóch cykli płukania, zbiornik nie został napełniony do poziomu MAX.	Postępować jak wskazano na urządzeniu, opróżniając wcześniej tackę na skropliny (A14), aby woda nie przelała się.
Na spienionym mleku są duże pęcherzyki	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest odtuszczone	Zaleca się używanie mleka odtuszczonego lub półtustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowolający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
		→

<b>PROBLEM</b>	<b>MOŻLIWA PRZYCZYNA</b>	<b>ROZWIĄZANIE</b>
Mleko nie jest spienione	Dysza do spieniania mleka (A18) i dysza pary/gorącej wody (A19) są brudne	Wyczyścić jak wskazano w par. „16. Czyszczenie”.
Podczas użycia zostaje przerwane wytwarzanie pary	Urządzenie zabezpieczające przerywa wytwarzanie pary	Poczekać kilka minut i ponownie uaktywnić funkcję pary.
Urządzenie nie włącza się	Nie włożono wtyczki do gniazdka	Włożyć wtyczkę (A10) do gniazdka zasilania (rys. 1).
	Główny wyłącznik (A6) nie został wciśnięty	Wcisnąć główny wyłącznik (rys. 1).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika	Otwory dozownika kawy (A11) są zatkane	Wyczyścić je jak wskazano w par. „16.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy”.